基于动态安全领域的水下机器人近底应急决策

该文章较为特别的点是:

- 1. 对 AUV 的模型进行了测试验证
- 2. 对于近底情况建立了**安全领域模型**,用于指导 AUV 的应急策略,这个模型值得参考。

建模和验证

运动学和动力学模型:

$$\begin{cases} \dot{z} = -u\sin\theta + w\cos\theta \\ \dot{\theta} = q \end{cases} \tag{1}$$

$$\begin{cases}
Z = m(\dot{w} - uq - x_G \dot{q} - z_G q^2) \\
M = I_{vv} \dot{q} + mz_G wq - mx_G (\dot{w} - uq)
\end{cases} \tag{2}$$

式中,作用力Z和力矩M为:

$$Z = Z_{\dot{w}}\dot{w} + Z_{\dot{q}}\dot{q} - X_{\dot{u}}uq + Z_{w|w|}w|w| + Z_{uw}uw + Z_{q|q|}q|q| + Z_{uq}uq + Z_{uuds}u^{2}\delta_{s} + Z_{uudb}u^{2}\delta_{b} + (W - B)\cos\theta$$

$$M = M_{\dot{w}}\dot{w} + M_{\dot{q}}\dot{q} - (Z_{\dot{w}}w + Z_{\dot{q}}q)u + X_{\dot{u}}uw + M_{w|w|}w|w| + M_{uw}uw + M_{q|q|}q|q| + M_{uq}uq + M_{uuds}u^{2}\delta_{s} + M_{uudb}u^{2}\delta_{b} - (z_{G}W - z_{B}B)\sin\theta - (x_{G}W - x_{B}B)\cos\theta$$
(3)

将(3)代入(2):

$$(m - Z_{\dot{w}})\dot{w} - (mx_G + Z_{\dot{q}})\dot{q} = muq + mz_Gq^2 - X_{\dot{u}}uq + Z_{w|w|}w|w| + Z_{uw}uw + Z_{q|q|}q|q| + Z_{uq}uq + (W - B)\cos\theta + Z_{uuds}u^2\delta_s + Z_{uudb}u^2\delta_b - (mx_G + M_{\dot{w}})\dot{w} + (I_{yy} - M_{\dot{q}})\dot{q} = -mz_Gwq - mx_Guq - (4)$$

$$(Z_{\dot{w}}w + Z_{\dot{q}}q)u + X_{\dot{u}}uw + M_{w|w|}w|w| + M_{uw}uw + M_{q|q|}q|q| + M_{uq}uq - (z_GW - z_BB)\sin\theta - (x_GW - x_BB)\cos\theta + M_{uuds}u^2\delta_s + M_{uudb}u^2\delta_b$$

对于公式(4)所建立的模型,文章通过仿真和试验的方式,建立了峰值误差 E_{rp} 和差值误差 E_{rr} ,将两者数据对比。

$$E_{\rm rr} = \left| \frac{\max[S'(t) - S(t)]}{2\max[S(t)]} \right| + \left| \frac{\min[S'(t) - S(t)]}{2\min[S(t)]} \right|$$
 (5)

$$E_{\rm rp} = \frac{1}{2} \times \left\{ \left| \frac{\max[S'(t)] - \max[S(t)]}{\max[S(t)]} \right| + \left| \frac{\min[S'(t)] - \min[S(t)]}{\min[S(t)]} \right| \right\}$$
(6)

其中仿真数据为 S(t), 实验数据为 S'(t)。

近底安全领域模型

下降深度规律

文章定义纵倾大于 0 (AUV 机头朝上) 为安全性较高,反之纵倾小于 0 时,较为危险。 为了衡量从危险状态 ($\theta < 0$) 恢复到安全状态 ($\theta = 0$) 所需要的时间,文章定义了 T_{θ} :

$$T_{\theta} = 4 + 9.44u + 0.585u^{2} + 0.0025\theta^{2} + 0.0077u\theta$$

$$(R^{2} = 0.973)$$
(7)

式中, R^2 为拟合优度, 数值越接近 1 表示仿真的拟合度越好。

 T_{θ} 表示在初始纵倾角 θ 下,AUV 执行上浮舵(10°)指令后,恢复到安全状态所需时间。除了拟合时间,还拟合了安全距离:

从近底安全角度出发, AUV 执行上浮舵(10°) 指令后, 在 T_{θ} 时间内能够从某一危险初始状态恢 复到垂直面安全性较高的状态, 故定义在 T_{θ} 内 AUV 下降深度为主动安全领域距离 D_{2} :

$$D_2 = u \times T_0 \times \sin \theta_0 + \int_0^{T_\theta} \left(u \times \sin \left(|\theta_0| - \left| \frac{\theta_0}{T_\theta} \right| \right) \right) dt \quad (8)$$

联合式 (7) 和式 (8), 可得 D2:

$$D_2 = 7.5 - 8.91u - 0.13\theta + 3.53u^2 + 0.3u\theta$$

$$(R^2 = 0.985)$$
(9)

(8) 式好像有两处问题, 我认为应该这样:

$$D_2 = u imes T_0 imes \sin | heta_0| + \int_0^{T_ heta} ig(u imes \sin \left(| heta_0| - |rac{t}{T_ heta} heta_0|
ight) ig) dt$$

式中 T_0 代表执行器的滞后时间。此外,定义在时间 T_0 内 AUV 下降的深度为被动安全领域距离:

$$D_1 = u \times T_0 \times \sin \theta_0 + D_0 \tag{10}$$

式中, D_0 为 AUV 的半径。

设定与主动安全领域计算相同的初始状态,可得 D_1 拟合函数:

$$D_1 = 0.001 82u + 0.447 22\theta - 0.019 02\theta^2 + 0.033 89\theta u$$

$$(R^2 = 0.979)$$
(11)

AUV 近底动态安全领域模型




图 4 AUV 近底动态安全领域模型示意图

Fig. 4 Diagram of bottoming dynamic safety domain model

如图 4 所示,近底动态安全领域模型的边界由 D_1 和 D_2 共同组成,包括被动安全领域和主动安全领域。 该领域模型会在 AUV 行进过程中根据 u 和 θ 实时变化。

当检测到近底安全领域边界内出现障碍物时, AUV 采取相应的应急响应措施,改变自身运动状态,使障碍物远离安全领域模型边界。

应急响应策略

该文章提出的"响应策略"是独立于控制系统的,应急响应策略框架如图 5 所示:




Fig. 5 AUV emergency response framework

在图 5 所示的"综合决策"层会根据系统状态计算危险系数,进行决策。如图 6 所示,AUV 运动状态分为 3 类:过去状态、当前状态和未来状态。




图 6 AUV 多状态应急判断逻辑

Fig. 6 AUV multi-state emergency judgment logic