# 知能システム学実験 B 報告書

実験題目 \_\_ロボットアーム\_\_

 実験日
 R6
 年
 12
 月
 19
 日

 R6
 年
 12
 月
 24
 日

 R6
 年
 12
 月
 26
 日

 R7
 年
 01
 月
 07
 日

大阪大学 基礎工学部 システム科学科 知能システム学コース

\_\_3\_\_年 \_\_C\_\_班

提出者氏名 \_\_\_萩原 陽人\_\_

学籍番号 \_\_\_\_09C24708\_\_\_

提出日 <u>R7 年 01 月 14 日</u>

#### 1 目的

現在,産業用ロボットは,その精密な作業や人間が入ることのできない過酷な環境下での活躍,そして効率 化など,工業の分野においてなくてはならない存在となっている。その中でも、ロボットアームは,見た目の 動作が直感的であり、エンドエフェクタを取り替えることによりさまざまな作業ができることから、自動車産 業をはじめとして幅広く使われている。

本実験では、6自由度のロボットアームを使ってシミュレーションと実際の操作を行い、ロボット工学の基礎である 1. DH 法による座標系のとりかた 2. 同次変換行列 3. 順運動学 4. 逆運動学 について学ぶ.

#### 2 実験装置と開発環境

本実験では、6 自由度の小型ロボットアーム、"myCobot 280 Pi" を用いる. これは、Raspberry Pi が組み込まれているため、OS を直接操作や ssh 接続して OS を遠隔操作するなどしてロボットを動かすことができる.

今回は自分の PC から ssh 接続して、OS を遠隔操作することによりロボットを操作した. なお、シミュレーションの実行環境を表 1 に示す.

表 1: 実行環境

OS	Ubutnu 24.04
Python の実行環境	Python 3.12.3 (venv)

#### 3 実験


### 3.1 DH 法によりリンク間の座標 $\Sigma_i$ を定義


図 1a に、直立状態のロボットアームのモデルを示す。まず、DH 法によりリンク間の座標を定義していく。図 1a より、関節はすべて回転関節であるから、 $z_i$  はすべて回転に対して右ねじの向きにとる。次に、隣接する関節どうしの z 軸の関係について、交錯する組と平行の組が表 2 のようにわけられる。

表 2: 隣接する関節どうしの z 軸の関係

交錯  $(z_0, z_1), (z_3, z_4), (z_4, z_5)$ 平行  $(z_1, z_2), (z_2, z_3), (z_5, z_6)$ 

表 2 の関係に気をつけて座標  $\Sigma$ , を定義していくと、図 1b の形で座標系が定義できる.





(b) DH 法により座標系を定義

図1: ロボットアームのモデルと座標系

## 3.2 リンクパラメータを求め同次変換行列 $^{i-1}T_i$ を定義

座標系  $\Sigma_{i-1}$  から  $\Sigma_i$  へ移動するときの関係を記述する同次変換行列  $^{i-1}T_i$  を定義する. i-1 から i への移動は次のように行う.

 $1. z_{i-1}$ 軸方向に  $d_i$  並進

- $2. \ z_{i-1}$  軸まわりに  $heta_i$  回転
- 3.  $x_i$  軸方向に  $l_i$  並進
- $4. \; x_i$  軸回りに  $\alpha_i$  回転

i-1 から i への移動をこのように定義した場合,同次変換行列  $i^{-1}T_i$  は式 (1) となる.

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\cos \alpha_i \sin \theta_i & \sin \alpha_i \sin \theta_i & l_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \alpha_i \cos \theta_i & -\sin \alpha_i \cos \theta_i & l_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (1)

まずはロボットアームのリンクパラメータを求める.表3に示す.

表 3: リンクパラメータ

$i^{-1}T_i$	$d_i$	$ heta_i$	$l_i$	$\alpha_i$
${}^{0}T_{1}$	$d_1$	$\theta_1$	0	$\frac{\pi}{2}$
$^{1}T_{2}$	0	$\theta_2$	$l_2$	0
$^{2}T_{3}$	0	$\theta_3$	$l_3$	0
$^{3}T_{4}$	$d_4$	$\theta_4$	0	$\frac{\pi}{2}$
$^4T_5$	$d_5$	$\theta_5$	0	$\frac{\pi}{2}$
$^{5}T_{6}$	$d_6$	$\theta_6$	0	0

表 3 を式 (1) に代入し, $^{i-1}T_i$  を求めた.式  $(2)\sim(7)$  に示す.ただし, $C_i:=\cos\theta_i, S_i:=\sin\theta_i$  である.

$${}^{0}T_{1} = \begin{bmatrix} C_{1} & 0 & S_{1} & 0 \\ S_{1} & 0 & -C_{1} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_{1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (2)

$${}^{1}T_{2} = \begin{bmatrix} C_{2} & -S_{2} & 0 & l_{2}C_{2} \\ S_{2} & C_{2} & 0 & l_{2}S_{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (3)

$${}^{2}T_{3} = \begin{bmatrix} C_{3} & -S_{3} & 0 & l_{3}C_{3} \\ S_{3} & C_{3} & 0 & l_{3}S_{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(4)$$

$${}^{1}T_{2} = \begin{bmatrix} C_{2} & -S_{2} & 0 & l_{2}C_{2} \\ S_{2} & C_{2} & 0 & l_{2}S_{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{2}T_{3} = \begin{bmatrix} C_{3} & -S_{3} & 0 & l_{3}C_{3} \\ S_{3} & C_{3} & 0 & l_{3}S_{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{3}T_{4} = \begin{bmatrix} C_{4} & 0 & S_{4} & 0 \\ S_{4} & 0 & -C_{4} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_{4} \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$[C_{5} & 0 & S_{5} & 0]$$

$$(3)$$

$${}^{4}T_{5} = \begin{bmatrix} C_{5} & 0 & S_{5} & 0 \\ S_{5} & 0 & -C_{5} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_{5} \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$${}^{5}T_{6} = \begin{bmatrix} C_{6} & -S_{6} & 0 & 0 \\ S_{6} & C_{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_{6} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(6)$$

$${}^{5}T_{6} = \begin{bmatrix} C_{6} & -S_{6} & 0 & 0 \\ S_{6} & C_{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_{6} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (7)

#### 3.3 DH 法における角度 $\theta_i$ とサーボモータの角度 $J_i$ の対応付け

DH 法における角度  $\theta_i$  は  $x_{i-1}$  軸と  $x_i$  軸のなす角であるのに対し、ロボットの関節に搭載されているサー ボモータの角度  $J_i$  は図 1 の直立姿勢において  $J_i=0, i=1...6$  である。また、 $\theta_i$  が弧度法なのに対し、 $J_i$ は分度法である. この異なる定義の角度  $\theta_i$  と  $J_i$  の対応付けを行った. 式  $(8)\sim(13)$  に示す.

$$\theta_1 = \frac{J_1}{180}\pi + 0 \tag{8}$$

$$\theta_2 = \frac{J_2}{180}\pi + \frac{\pi}{2} \tag{9}$$

$$\theta_3 = \frac{J_3}{180}\pi + 0\tag{10}$$

$$\theta_4 = \frac{J_4}{180}\pi + \frac{\pi}{2} \tag{11}$$

$$\theta_5 = \frac{J_5}{180}\pi - \frac{\pi}{2} \tag{12}$$

$$\theta_6 = \frac{J_6}{180}\pi + 0\tag{13}$$

#### 3.4 座標系 $\Sigma_0$ 基準でのアーム手先位置を求める順運動学問題

手先の位置は, $\Sigma_6$  基準では  ${}^6p_t=\begin{bmatrix}0&0&0&1\end{bmatrix}^\mathsf{T}$  である.これに対して式  $(2)\sim(7)$  の同次変換行列を左から順にかけていくことにより, $\Sigma_0$  基準の手先位置  ${}^0p_t$  が式 (16) のように求まる.導出過程を式  $(14)\sim(16)$  に示す.なお,式 (14) の行列の積の展開には Sympy を用いた.

$${}^{0}p_{t} = {}^{0}T_{1}^{1}T_{2}^{2}T_{3}^{3}T_{4}^{4}T_{5}^{5}T_{6}^{6}p_{t}$$

$$= \begin{bmatrix} C_{1}C_{2}C_{3}l_{3} - C_{1}S_{2}S_{3} + C_{1}C_{2}l_{2} + C_{1}d_{5}(C_{4}S_{23} + S_{4}C_{23}) + S_{1}d_{4} - d_{6}\{-C_{1}S_{5}(C_{4}C_{23} - S_{4}S_{23}) + S_{1}C_{5}\} \\ S_{1}C_{2}C_{3}l_{3} - S_{1}S_{2}S_{3} + S_{1}C_{2}l_{2} + C_{1}d_{5}(C_{4}S_{23} + S_{4}C_{23}) - C_{1}d_{4} - d_{6}\{S_{1}S_{5}(C_{4}C_{23} - S_{4}S_{23}) + C_{1}C_{5}\} \\ C_{2}S_{3}l_{3} + S_{2}C_{3}l_{3} + S_{5}d_{6}(C_{4}S_{23} + S_{4}C_{23}) + d_{1} - d_{5}(C_{4}S_{23} - S_{4}S_{23}) \\ 1$$

$$= \begin{bmatrix} (d_{5}S_{4} + d_{6}C_{4}S_{5})C_{1}C_{23} + (d_{5}C_{4} - d_{6}S_{4}S_{5})C_{1}S_{23} + (l_{2} + l_{3}C_{3})C_{1}C_{2} + (d_{4} - d_{6}C_{5})S_{1} - l_{3}C_{1}S_{2}S_{3} \\ (d_{5}S_{4} + d_{6}C_{4}S_{5})S_{1}S_{23} + (d_{5}C_{4} - d_{6}S_{4}S_{5})C_{23} + (l_{2} + l_{3}C_{3})S_{1}C_{2} + (d_{4} - d_{6}C_{5})C_{1} - l_{3}S_{1}S_{2}S_{3} \\ (d_{5}S_{4} + d_{6}C_{4}S_{5})S_{23} + (d_{5}C_{4} - d_{6}S_{4}S_{5})C_{23} + (l_{2} + l_{3}C_{3})S_{2} + d_{1} + l_{3}C_{2}S_{3} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(16)$$

#### 3.5 6 関節角度を入力し,全関節を同時に動作させるプログラムの作成

sample.py を書き換えることにより、6 関節角度を入力し、全関節を同時に動作させるプログラムを作成した。実際に作成したプログラムは付録の Listing 2 に掲載しておく.

6 関節角度に  $\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} -12.08 & -51.17 & -123.8 & 84.96 & 0.0 & -12.08 \end{bmatrix}^\mathsf{T}$  を与えたときのシミュレーション結果を図 2 に示す.




図 2: 6 関節角度に  $\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} -12.08 & -51.17 & -123.8 & 84.96 & 0.0 & -12.08 \end{bmatrix}^\mathsf{T}$  を与えたときのロボットの形状

#### 3.6 順運動学により、関節角度から手先位置を計算するプログラムの作成

式 (16) に示した順運動学の式を使い、関節角度から手先位置を計算するプログラムを作成した。実際に作成したプログラムは付録の Listing 3 に掲載しておく.

次の関節角度と手先位置の組の例について、関節角度をシミュレータに入力し、手先位置の同次座標が正しく出力されること、マーカ位置と手先位置が一致することを確認した。コマンドラインの出力については以下に、シミュレーション結果の画像出力については図3に示す。

(a) 
$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} -12.08 & -51.17 & -123.8 & 84.96 & 0.0 & -12.08 \end{bmatrix}^\mathsf{T}, ^{0} p_{t} = \begin{bmatrix} 150 & -100 & 70 & 1 \end{bmatrix}^\mathsf{T}$$
 出力された同次座標

1 [149.98707521 -99.99309332 69.97903252 1. ]

(b)  $\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} -34.7 & -63.36 & -119.18 & 92.54 & 0.0 & -34.7 \end{bmatrix}^\mathsf{T}, 0 p_t = \begin{bmatrix} 100 & -150 & 50 & 1 \end{bmatrix}^\mathsf{T}$  出力された同次座標

1 [ 100.00154038 -149.99662236 49.99582456 1.

(c)  $\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 26.27 & -26.46 & -146.28 & 82.74 & 0.0 & 26.27 \end{bmatrix}^\mathsf{T}, p_t = \begin{bmatrix} 150 & 0 & 100 & 1 \end{bmatrix}^\mathsf{T}$  出力された同次座標

1 [ 1.49995606e+02 -1.87934829e-03 1.00004760e+02 1.00000000e+00]

(d)  $\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 55.30 & -51.17 & -123.80 & 84.96 & 0.0 & 55.30 \end{bmatrix}^\mathsf{T}, \quad p_t = \begin{bmatrix} 150 & 100 & 70 & 1 \end{bmatrix}^\mathsf{T}$  出力された同次座標

1 [149.98888922 99.9903723 69.97903252 1.

(e)  $\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 77.92 & -63.36 & -119.18 & 92.54 & 0.0 & 77.92 \end{bmatrix}^\mathsf{T}, 0 p_t = \begin{bmatrix} 100 & 150 & 50 & 1 \end{bmatrix}^\mathsf{T}$  出力された同次座標

1 [ 99.99593616 150.0003585 49.99582456 1.




図 3: 順運動学から計算した手先位置

#### 3.7 Z 方向の手先位置が $15\,\mathrm{mm}$ 以内の場合にエラーを発生させるプログラム

3.6 節に対して,Z 方向の手先位置が  $15\,\mathrm{mm}$  以内の場合に Z\_ERROR を発生させるようにした.実際に作成したプログラムは付録の Listing 4 に掲載しておく.

次の関節角度と手先位置の組の例について、関節角度をシミュレータに入力し、(a) については正しく同次座標が求まること、(b)-(d) についてはエラーが出ることを確認した。その結果を以下に示す。

(a) 
$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 63.24 & -41.72 & -103.45 & 55.17 & 0.0 & 63.24 \end{bmatrix}^\mathsf{T}, ^0 p_t = \begin{bmatrix} 150 & 150 & 100 & 1 \end{bmatrix}^\mathsf{T}$$
 出力された同次座標

1 [149.99687637 150.00915832 100.00158833 1. ] \mathsf{T}

(b) 
$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 63.24 & -85.92 & -83.17 & 79.09 & 0.0 & 63.24 \end{bmatrix}^\mathsf{T}, ^0 p_t = \begin{bmatrix} 150 & 150 & 10 & 1 \end{bmatrix}^\mathsf{T}$$
 出力されたエラー

ZError: z error

(c) 
$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 145.3 & -63.36 & -119.18 & 92.54 & 0.0 & 145.3 \end{bmatrix}^\mathsf{T}, ^0 p_t = \begin{bmatrix} -100 & 150 & 50 & 1 \end{bmatrix}^\mathsf{T}$$
 出力されたエラー

1 AngleError: J1 angle error

(d) 
$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 41.6 & -118.04 & -155.24 & 183.28 & 0.0 & 41.6 \end{bmatrix}^\mathsf{T}, ^0 p_t = \begin{bmatrix} 100 & 50 & 50 & 1 \end{bmatrix}^\mathsf{T}$$
 出力されたエラー

1 AngleError: J3 angle error

#### 3.8 実機で 3.7 節のプログラムの動作を確認

実機で 3.7 節のプログラム (Listing 4) の動作を確認した.

3.6 節の角度例を入力すると、実機においてもシミュレータと同じ手先位置・形状になることが確認できた。 また、3.7 節の角度例を入力すると、実機においても同じエラーが出力され、エラーの場合はロボットが動作 しないことを確認できた。

#### 関節角度間の関係に拘束条件を与えた場合の順運動学




図 4: 関節角度間の拘束条件

図 4 に示すような拘束条件を与え、順運動学を簡略化する. 図 4 の拘束条件を表す式は式 (17)~(19) で ある.

$$\theta_4 = \frac{\pi}{2} - \theta_2 - \theta_3 \tag{17}$$

$$\theta_5 = -\frac{\pi}{2}$$

$$\theta_6 = \theta_1$$

$$(18)$$

$$(19)$$

$$\theta_6 = \theta_1 \tag{19}$$

式 (17)~(19) の条件を与えたとき、式 (16) に示した手先位置は式 (20) となる.

$${}^{0}p_{t} = \begin{bmatrix} l_{3}C_{1}C_{2}C_{3} - l_{3}C_{1}S_{2}S_{3} + l_{2}C_{1}C_{2} + d_{4}S_{1} + d_{5}C_{1} \\ l_{3}S_{1}C_{2}C_{3} - l_{3}S_{1}S_{2}S_{3} + l_{2}S_{1}C_{2} - d_{4}C_{1} + d_{5}S_{1} \\ l_{3}C_{2}S_{3} + l_{3}S_{2}C_{3} + l_{2}S_{2} + d_{1} - d_{6} \end{bmatrix}$$

$$(20)$$

#### 3.10 手先位置が与えられたときの $\theta_1$ を求める




図 5:  $p_y$  で場合分けした  $\theta_1$ 

手先位置  $\begin{bmatrix} p_x & p_y & p_z \end{bmatrix}^\mathsf{T}$  が与えられたときの  $\theta_1$  を求める.  $p_y$  で場合分けすると,図 5 のようになる. それぞれの場合について  $\theta_1$  を求めていく.

まず,  $p_y>0$  の場合について考える. 図 5a のように角度  $\alpha_1,\alpha_2$  を定義する.  $\alpha_1,\alpha_2$  はそれぞれ式 (21), (22) となる.

$$\alpha_1 = \operatorname{atan2}(p_x, p_y) \tag{21}$$

$$\alpha_2 = \cos^{-1}\left(\frac{d_4}{\sqrt{p_x^2 + p_y^2}}\right) \tag{22}$$

よって、 $\theta_1(p_y > 0)$  が式 (24) のように求まる.

$$\theta_1 = \pi - \alpha_1 - \alpha_2 \tag{23}$$

$$= \pi - \operatorname{atan2}(p_x, p_y) - \cos^{-1}\left(\frac{d_4}{\sqrt{p_x^2 + p_y^2}}\right)$$
 (24)

次に, $p_y \leq 0$  の場合について考える.図 5b のように角度  $\beta_1,\beta_2$  を定義する. $p_y \leq 0$  であることに注意すると, $\beta_1,\beta_2$  はそれぞれ式 (25), (26) となる.

$$\beta_1 = \sin^{-1} \left( \frac{d_4}{\sqrt{p_x^2 + p_y^2}} \right) \tag{25}$$

$$\beta_2 = \operatorname{atan2}(-p_y, p_x) \tag{26}$$

(27)

よって、 $\theta_1(p_y \le 0)$  が式 (29) のように求まる.

$$\theta_1 = \frac{\pi}{2} - \beta_1 - \beta_2 \tag{28}$$

$$= \frac{\pi}{2} - \operatorname{atan2}(-p_y, p_x) - \sin^{-1}\left(\frac{d_4}{\sqrt{p_x^2 + p_y^2}}\right)$$
 (29)

したがって,式 (24),(29)より, $\theta_1$ は式 (30)のように求まる.

$$\theta_{1} = \begin{cases} \pi - \operatorname{atan2}(p_{x}, p_{y}) - \cos^{-1}\left(\frac{d_{4}}{\sqrt{p_{x}^{2} + p_{y}^{2}}}\right) & \text{if } p_{y} > 0\\ \frac{\pi}{2} + \operatorname{atan2}(p_{y}, p_{x}) - \sin^{-1}\left(\frac{d_{4}}{\sqrt{p_{x}^{2} + p_{y}^{2}}}\right) & \text{if } p_{y} \leq 0 \end{cases}$$
(30)

#### 3.11 手先位置が与えられたときの $\theta_2, \theta_3$ を求める

手先位置  $\begin{bmatrix} p_x & p_y & p_z \end{bmatrix}^\mathsf{T}$  が与えられたときの  $\theta_2, \theta_3$  を求める. 式 (20) より,

$$\begin{bmatrix} p_x \\ p_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_3 C_1 C_3 + l_2 C_1 & -l_3 C_1 S_3 \\ l_3 S_3 & l_3 C_3 + l_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_2 \\ S_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_5 C_1 + d_4 S_1 \\ d_1 - d_6 \end{bmatrix}$$
(31)

$$\therefore \begin{bmatrix} \frac{p_x - d_4 S_1 - d_5 C_1}{C_1} \\ p_z - d_1 + d_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_3 C_3 + l_2 & -l_3 S_3 \\ l_3 S_3 & l_3 C_3 + l_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_2 \\ S_2 \end{bmatrix}$$
(32)

式 (32) の左辺を極座標形式で表現する.

$$\begin{bmatrix} p_x' \\ p_z' \end{bmatrix} \coloneqq \begin{bmatrix} p_x - d_4 S_1 - d_5 C_1 \\ C_1 \\ p_z - d_1 + d_6 \end{bmatrix}$$
(33)

(左辺) = 
$$\sqrt{p_x'^2 + p_z'^2} \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{bmatrix}$$
 (34)

(35)

ただし,  $\alpha$  は,

$$\alpha \coloneqq \operatorname{atan2}(p_z', p_x') \tag{36}$$

式 (32) の右辺を極座標形式で表現する.

(右辺) = 
$$\sqrt{l_2^2 + l_3^2 + 2l_2 l_3 C_3} \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_2 \\ S_2 \end{bmatrix}$$
 (37)

$$= \sqrt{l_2^2 + l_3^2 + 2l_2 l_3 C_3} \begin{bmatrix} \cos(\theta_2 + \beta) \\ \sin(\theta_2 + \beta) \end{bmatrix}$$
 (38)

ただし, β は

$$\beta \coloneqq \operatorname{atan2}(l_3 S_3, l_3 C_3 + l_2) \tag{39}$$

以上より,

$$p_x^{\prime 2} + p_z^{\prime 2} = l_2^2 + l_3^2 + 2l_2 l_3 C_3 \tag{40}$$

$$\therefore C_3 = \frac{p_x'^2 + p_z'^2 - l_2^2 + l_3^2}{2l_2 l_3 C_3} \tag{41}$$

$$\therefore \theta_3 = \pm \operatorname{atan2}(\sqrt{1 - C_3^2}, C_3) \tag{42}$$

$$\theta_2 = \alpha - \beta \tag{43}$$

$$= \operatorname{atan2}(p_x', p_x') - \operatorname{atan2}(l_3 S_3, l_3 C_3 + l_2) \tag{44}$$

#### 3.12 逆運動学により入力した位置に手先を移動させるプログラムを作成

逆運動学により入力した位置に手先を移動させるプログラムを作成し、シミュレータ上で動作を確認した. 作成したプログラムは付録の Listing 5 に掲載しておく.

式 (42) の  $\theta_3$  の計算において、atan2 の符号は — とした. また、atan2 と sqrt の実行前に、これらの関数 が計算可能化を判定し、計算不可の場合はそれぞれエラーが発生するようにした。

エラーについて, atan2 の場合は分母の絶対値が 0.001 以下になる場合, ZeroDivisionError を raise するようにした. sqrt の場合, 根号の中身が負になった場合, SqrtError を raise するようにした.

次の 4 つの手先位置を与え、シミュレータの動作を確認した。(a),(b) は動作範囲内かつエラーも出ない適切な手先位置である。これら 2 つの手先位置を与えた場合のロボットアームのシミュレーション上の挙動を図 6 に示す。(c) は atan2 の分母のゼロ割り,(d) は sqrt の中身が負になることを意図して設定した。それぞれの場合に出力されたエラーを以下に示す。

(a) 
$${}^{0}p_{t} = \begin{bmatrix} 150 & -100 & 70 & 1 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}$$
  
(b)  ${}^{0}p_{t} = \begin{bmatrix} 100 & -150 & 50 & 1 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}$   
(c)  ${}^{0}p_{t} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 100 & 1 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}$ 

ZeroDivisionError: zero\_division error

(d) 
$${}^{0}p_{t} = \begin{bmatrix} 1000 & 1000 & 100 & 1 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}$$

SqrtError: sqrt error




図 6: 適切な手先位置が与えられたときのロボットアームの挙動

### 3.13 初期位置にあるプレートを最終位置に移動させるプログラム

初期位置にあるプレートを最終位置に移動させるプログラムを作成した. 作成したプログラムは付録の Listing 6 に掲載しておく.

今回は初期位置を  $^0p_t=\begin{bmatrix}150&-100&50&1\end{bmatrix}^\mathsf{T}$ ,最終位置を  $^0p_t=\begin{bmatrix}100&-150&50&1\end{bmatrix}^\mathsf{T}$  とした.運搬のときは,z 軸方向に  $100\,\mathrm{mm}$  だけ持ち上げてから運搬するようにした.そのため,運搬時の軌跡は初期位置と最終位置,それからそれらの上空  $100\,\mathrm{mm}$  の位置を結んだコの字型になる.基本的には  $3.12\,$ 節を  $4\,\mathrm{回繰り}$  返すようにして実装した.

シミュレーション上での初期位置から最終位置までの運搬のようすを図7に示す.




図 7: 初期位置から最終位置までの運搬のようす(シミュレーション)

#### 3.14 3.13 節を実機にて動作確認

3.13 節において作成したプログラムを実機で実行し、動作を確認した. また、運搬中の状態が視覚的にわかりやすいように、ロボットアーム付属の LED を初期位置から順に赤、緑、青、白で点灯するようにした. 作成したプログラムは付録の Listing 7 に掲載しておく.

動作のようすを図8に示す.




図 8: 初期位置から最終位置までの運搬のようす (実機)

#### 4 考察

#### 4.1 3.9 節の拘束条件をおいた理由

myCobot は 6 関節自由度あるが、3.9 節ではあえてその自由度を落とすために拘束条件をおいた.これは、逆運動学を考える際に与える 3 次元の手先位置の自由度に合わせるためだと考えられる.こうしておけば、 $\theta_3$  をのぞき、与えられた手先位置に対して関節角度が一意に定められる.

また,式 (17) の拘束条件は式 (45) と同値である.

$$\theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = \frac{\pi}{2} \tag{45}$$

図 1 を見ると分かるように、 $\theta_2$ , $\theta_3$ , $\theta_4$  は myCobot の中央からの距離を調整する関節角パラメータである.これらのパラメータに拘束条件を与えずに自由に曲げ伸ばしできるようにすると、アームが中央から離れたところまで伸びてしまい、根本を支える関節 1 に大きなモーメントがかかってしまう.それを防ぐために式 (45) のかたちでアームが伸びすぎることに制限をかけていると考えられる.

#### 5 感想

数学的に求めた数式にしたがってシミュレーションや実機が動くのがとてもおもしろかった. 今回は壁があったり、特にエンドエフェクタをつけるわけでもなく、目的もなくロボットアームを動かしたが、今度はな

にか目的のあるロボットアームを自分で組み立てて家でペットみたいにして飼いたい.

#### 6 結論

本実験では、ロボット工学の基礎となる同次変換行列や順運動学、逆運動学について学び、理論計算とシミュレーション、実機での確認により、これらの理論モデルの正確性について確かめた。また、実験の後半では実際にものを運搬するときの流れについて、逆運動学をもとに実装した。

#### 付録

Listing 1: 同次変換行列の積を計算するプログラム

```
import sympy
     sympy.init_printing()
# sympy.var('C1, S1, C2, S2, C3, S3, C4, S4, C5, S5, C6, S6, d1, d4, d5, d6, 12, 13')
sympy.var("C1:7")
 3
 5
     sympy.var("S1:7")
     sympy.var("d1, d4, d5, d6")
sympy.var("12, 13")
10
     T1 = sympy.Matrix([
          [C1, 0, S1, 0],
[S1, 0, -C1, 0],
[0, 1, 0, d1],
11
12
          [0, 0, 0, 1]
     1)
15
     16
17
18
           [0, 0, 1, 0],
19
          [0, 0, 0, 1]
     1)
21
     T3 = sympy.Matrix([
        [C3, -S3, 0, 13*C3],
        [S3, C3, 0, 13*S3],
22
23
24
25
           [0, 0, 1, 0],
          [0, 0, 0, 1]
27
     ])
     28
29
30
          [0, 1, 0, d4],
[0, 0, 0, 1]
31
33
     1)
     T5 = sympy.Matrix([
34
          [C5, 0, S5, 0],
[S5, 0, -C5, 0],
[0, 1, 0, d5],
35
36
37
           [0, 0, 0, 1]
39
     40
41
42
          [0, 0, 1, d6],
43
          [0, 0, 0, 1]
    ])
45
46
     p6t = sympy.Matrix([0, 0, 0, 1])
p0t = T1*T2*T3*T4*T5*T6*p6t
47
48
     # print(sympy.pretty(p0t))
49
    print(sympy.pretty(sympy.simplify(p0t)))
```

Listing 2: 6 関節角度を入力し、全関節を同時に動作させるプログラム

<sup>1</sup> import time

```
from math import radians, degrees, sin, cos, atan2, sqrt, pi, acos
3
   import traceback
   print("mode select:")
5
   print("* 0 -> value check")
print("* 1 -> simulation")
6
   print("* 2 -> move mode")
move_mode = int(input())
9
10
11
   # ----- メイン関数 ----- #
12
   def main():
13
15
       print("start program")
16
              #try内で何らかのエラーが発生 -> 処理中断してexceptに移動
17
       trv:
18
           # --- メインループ (実験内容に応じてここを変更)--- #
19
           while True:
21
               J = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] # 角度値の初期化(単位: degree)
22
23
24
               for i in range(6):
                   print(f"input J[{i}]:")
J[i] = float(input())
25
                                                    # 角度値をキーボード入力
27
                                                 #6つの角度値を表示
28
               for i in range(6):
                  print("J"+str(i+1)+": ",J[i])
29
30
               moveto(J=J, marker_pos = [100, 100, 100])
31
32
       except:
                                                 # try内で発生したエラーを表示
34
          traceback.print_exc()
35
36
37
   # ----- 学生定義のサブ関数(実験内容に応じてここに関数を追加する) ----- #
38
   # ------ #
40
41
   # ----- 【! 変更しないこと!】 mycobotライブラリの初期化 ----- #
42
43
   if move_mode==1:
44
       from mycobot_sim import send_angles_sim
47
   elif move_mode==2:
       print("load mycobot library...", end=" ")
48
       from pymycobot.mycobot import MyCobot
49
       from pymycobot.genre import Angle
50
       from pymycobot import PI_PORT, PI_BAUD
51
53
       mycobot = MyCobot(PI_PORT, PI_BAUD)
       time.sleep(1)
54
       mycobot.set_gripper_ini()
time.sleep(1)
55
56
57
       print("OK")
59
   # - 【! 変更しないこと!】リンク長の定義 [mm] - #
60
   d1 = 140
61
   a2 = 110.4
62
   a3 = 96.0
63
   d4 = 66.39
65
   d5 = 73.18
   d6 = 43.6
66
67
68
   # ----- 【! 変更しないこと!】 mycobot6軸関節確度制御----- #
69
   def moveto(J, marker_pos):
71
72
       angle_check(J) # 角度が動作範囲内かチェック
73
       if move_mode == 2:
74
          print("move")
75
           mycobot.send_angles([J[0]-90, J[1], J[2], J[3], J[4], J[5]], 20)
76
           time.sleep(5)
78
79
       elif move_mode == 1:
           send_angles_sim(J=J, marker_pos=marker_pos)
80
```

```
# ----- 【! 変更しないこと!】角度リミットエラー用 ----- #
83
    class AngleError(Exception):
84
85
        pass
86
    # ----- 【! 変更しないこと!】関節角度範囲チェック ----- #
88
89
    def angle_check(J):
90
        print("angle_check...", end=" ")
91
92
        if J[0] < -90 or J[0] > 90:
93
94
            raise AngleError('J1 angle error')
95
        if J[1] < -120 or J[1] > 120:
96
            raise AngleError('J2 angle error')
97
98
         if J[2] < -150 or J[2] > 150:
100
            raise AngleError('J3 angle error')
101
        if J[3] < -120 or J[3] > 120:
102
            raise AngleError('J4 angle error')
103
104
105
        if J[4] < -120 or J[4] > 120:
            raise AngleError('J5 angle error')
106
107
        if J[5] < -90 or J[5] > 90:
108
            raise AngleError('J6 angle error')
109
110
        print("OK\n")
111
112
    # ----- [! 変更しないこと!] メイン処理 ----- # if __name__ == "__main__": main()
113
114
115
```

Listing 3: 順運動学により、関節角度から手先位置を計算するプログラムの作成

```
import time
2
    from math import radians, degrees, sin, cos, atan2, sqrt, pi, acos
    import traceback
3
     import numpy as np
    print("mode select:")
    print("* 0 -> value check")
print("* 1 -> simulation")
8
    print("* 2 -> move mode")
    move_mode = int(input())
10
12
    # ----- メイン関数 ----- #
13
    def main():
14
15
         print("start program")
16
                   # try内で何らかのエラーが発生 -> 処理中断してexceptに移動
18
19
              # --- メインループ (実験内容に応じてここを変更) --- #
20
              while True:
21
22
                   J = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] # 角度値の初期化(単位: degree)
24
                   # J = [-12.08, -51.17, -123.8, 84.96, 0.0, -12.08]

# J = [-34.7, -63.36, -119.18, 92.54, 0.0, -34.7]

# J = [26.27, -26.46, -146.28, 82.74, 0.0, 26.27]

# J = [55.30, -51.17, -123.80, 84.96, 0.0, 55.30]
25
26
27
28
                   # J = [77.92, -63.36, -119.18, 92.54, 0.0, 77.92]
                   for i in range(6):
    print(f"input J[{i}]:")
    J[i] = float(input())
31
32
                                                                   # 角度値をキーボード入力
33
34
                                                               # 6つの角度値を表示
                   for i in range(6):
                       print("J"+str(i+1)+": ",J[i])
37
38
                   # moveto(J=J, marker_pos=[100, 100, 100])
                   moveto(J=J, marker_pos=calc_minions_pos(J))
39
```

```
40
41
         except:
                                                         # try内で発生したエラーを表示
             traceback.print_exc()
42
43
44
45
     # ----- 学生定義のサブ関数(実験内容に応じてここに関数を追加する) ----- #
     def calc_minions_pos(J):
# thetaのオフセット
47
48
         theta = np.array(J)/180*np.pi + [0, np.pi/2, 0, np.pi/2, -np.pi/2, 0]
49
50
51
              [np.cos(theta[0]), 0, np.sin(theta[0]), 0],
53
              [np.sin(theta[0]), 0, -np.cos(theta[0]), 0],
54
              [0, 1, 0, d1],
              [0, 0, 0, 1]
55
         1)
56
         T2 = np.array([
57
              [np.cos(theta[1]), -np.sin(theta[1]), 0, a2*np.cos(theta[1])],
59
              [np.sin(theta[1]), np.cos(theta[1]), 0, a2*np.sin(theta[1])],
             [0, 0, 1, 0],
[0, 0, 0, 1]
60
61
62
         1)
         T3 = np.array([
63
              [np.cos(theta[2]), -np.sin(theta[2]), 0, a3*np.cos(theta[2])],
65
              [np.sin(theta[2]), np.cos(theta[2]), 0, a3*np.sin(theta[2])],
66
              [0, 0, 1, 0],
67
              [0, 0, 0, 1]
         1)
68
         T4 = np.array([
69
              [np.cos(theta[3]), 0, np.sin(theta[3]), 0],
[np.sin(theta[3]), 0, -np.cos(theta[3]), 0],
70
72
              [0, 1, 0, d4],
73
              [0, 0, 0, 1]
         1)
74
         T5 = np.array([
75
              [np.cos(theta[4]), 0, np.sin(theta[4]), 0],
76
              [np.sin(theta[4]), 0, -np.cos(theta[4]), 0],
             [0, 1, 0, d5],
[0, 0, 0, 1]
78
79
80
         T6 = np.array([
81
             [np.cos(theta[5]), -np.sin(theta[5]), 0, 0],
[np.sin(theta[5]), np.cos(theta[5]), 0, 0],
82
             [0, 0, 1, d6],
[0, 0, 0, 1]
84
85
86
87
         pos = T1@T2@T3@T4@T5@T6@np.array([0, 0, 0, 1])
88
         print(pos)
90
         return pos[:3].tolist()
91
92
93
     # ----- 【! 変更しないこと!】 mycobotライブラリの初期化 ----- #
94
95
     if move_mode==1:
97
         from mycobot_sim import send_angles_sim
98
99
     elif move mode==2:
         print("load mycobot library...", end=" ")
100
         from pymycobot.mycobot import MyCobot
101
         from pymycobot.genre import Angle
102
103
         from pymycobot import PI_PORT, PI_BAUD
104
         mycobot = MyCobot(PI_PORT, PI_BAUD)
105
         time.sleep(1)
106
         mycobot.set_gripper_ini()
107
         time.sleep(1)
108
109
         print("OK")
110
111
     # - 【! 変更しないこと!】リンク長の定義 [mm] - #
112
     d1 = 140
113
     a2 = 110.4
114
115
     a3 = 96.0
     d4 = 66.39
116
     d5 = 73.18
117
    d6 = 43.6
118
```

```
119
120
    # ----- 【! 変更しないこと!】 mycobot6軸関節確度制御----- #
121
    def moveto(J, marker_pos):
122
123
        angle_check(J) # 角度が動作範囲内かチェック
124
125
126
        if move_mode == 2:
            print("move")
127
            mycobot.send_angles([J[0]-90, J[1], J[2], J[3], J[4], J[5]], 20)
128
            time.sleep(5)
129
130
        elif move_mode == 1:
131
            send_angles_sim(J=J, marker_pos=marker_pos)
132
133
134
    # ----- 【! 変更しないこと!】角度リミットエラー用 ----- #
135
    class AngleError(Exception):
136
137
138
139
    # ----- 【! 変更しないこと!】関節角度範囲チェック ----- #
140
    def angle_check(J):
141
142
143
        print("angle_check...", end=" ")
144
        if J[0] < -90 or J[0] > 90:
145
            raise AngleError('J1 angle error')
146
147
        if J[1] < -120 or J[1] > 120:
148
            raise AngleError('J2 angle error')
149
150
151
        if J[2] < -150 or J[2] > 150:
152
            raise AngleError('J3 angle error')
153
        if J[3] < -120 or J[3] > 120:
154
            raise AngleError('J4 angle error')
155
157
        if J[4] < -120 or J[4] > 120:
158
            raise AngleError('J5 angle error')
159
        if J[5] < -90 or J[5] > 90:
160
            raise AngleError('J6 angle error')
161
162
163
        print("OK\n")
164
    # ----- 【! 変更しないこと!】メイン処理 ----- #
165
    if __name__ == "__main__":
main()
166
167
```

**Listing 4:** Z 方向の手先位置が  $15\,\mathrm{mm}$  以内の場合にエラーを発生させるプログラム

```
import time
    from math import radians, degrees, sin, cos, atan2, sqrt, pi, acos
    import traceback
 4
    import numpy as np
   print("mode select:")
 6
   print("* 0 -> value check")
print("* 1 -> simulation")
    print("* 2 -> move mode")
10
   move_mode = int(input())
11
12
    # ----- メイン関数 ----- #
13
    def main():
14
15
       print("start program")
17
               # try内で何らかのエラーが発生 -> 処理中断してexceptに移動
18
19
           # --- メインループ (実験内容に応じてここを変更)--- #
20
21
           while True:
22
               J = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] # 角度値の初期化(単位: degree)
23
24
               # J = [63.24, -41.72, -103.45, 55.17, 0.0, 63.24]
25
```

```
\# J = [63.24, -85.92, -83.17, 79.09, 0.0, 63.24]
                  # J = [145.3, -63.36, -119.18, 92.54, 0.0, 145.3]
# J = [41.6, -118.04, -155.24, 183.28, 0.0, 41.6]
27
28
29
                  for i in range(6):
30
                      print(f"input J[{i}]:")
31
                      J[i] = float(input())
                                                              # 角度値をキーボード入力
33
                  for i in range(6):
    print("J"+str(i+1)+": ",J[i])
                                                         #6つの角度値を表示
34
35
36
37
                  # moveto(J=J, marker_pos=[100, 100, 100])
                  moveto(J=J, marker_pos=calc_minions_pos(J))
39
40
         except:
                                                         # try内で発生したエラーを表示
            traceback.print_exc()
41
42
43
     # ----- 学生定義のサブ関数(実験内容に応じてここに関数を追加する) ----- #
45
    def calc_minions_pos(J):
# thetaのオフセット
46
47
         theta = np.array(J)/180*np.pi + [0, np.pi/2, 0, np.pi/2, -np.pi/2, 0]
48
49
         T1 = np.array([
              [np.cos(theta[0]), 0, np.sin(theta[0]), 0],
[np.sin(theta[0]), 0, -np.cos(theta[0]), 0],
51
52
             [0, 1, 0, d1],
[0, 0, 0, 1]
53
54
55
         T2 = np.array([
56
              [np.cos(theta[1]), -np.sin(theta[1]), 0, a2*np.cos(theta[1])],
58
              [np.sin(theta[1]), np.cos(theta[1]), 0, a2*np.sin(theta[1])],
59
             [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1]
60
61
         T3 = np.array([
62
              [np.cos(theta[2]), -np.sin(theta[2]), 0, a3*np.cos(theta[2])],
[np.sin(theta[2]), np.cos(theta[2]), 0, a3*np.sin(theta[2])],
64
65
              [0, 0, 1, 0],
              [0. 0. 0. 1]
66
67
         T4 = np.array([
68
              [np.cos(theta[3]), 0, np.sin(theta[3]), 0],
70
              [np.sin(theta[3]), 0, -np.cos(theta[3]), 0],
71
              [0, 1, 0, d4],
72
              [0. 0. 0. 1]
         1)
73
         T5 = np.array([
74
              [np.cos(theta[4]), 0, np.sin(theta[4]), 0],
              [np.sin(theta[4]), 0, -np.cos(theta[4]), 0],
             [0, 1, 0, d5],
[0, 0, 0, 1]
77
78
         ])
79
         T6 = np.array([
80
81
              [np.cos(theta[5]), -np.sin(theta[5]), 0, 0],
              [np.sin(theta[5]), np.cos(theta[5]), 0, 0],
83
              [0, 0, 1, d6],
84
              [0, 0, 0, 1]
85
86
         pos = T1@T2@T3@T4@T5@T6@np.array([0, 0, 0, 1])
87
         print(pos)
         return pos[:3].tolist()
90
    def z_check(pos):
91
         print("z_check...", end=" ")
92
93
         if pos[2] < 15.0:
95
             raise ZError("z error")
96
         print("OK\n")
97
98
    class ZError(Exception):
99
100
         pass
101
    # ----- #
102
103
    # ----- 【! 変更しないこと!】 mycobotライブラリの初期化 ----- #
104
```

```
105
106
    if move_mode==1:
107
        from mycobot_sim import send_angles_sim
108
109
    elif move mode==2:
        print("load mycobot library...", end=" ")
110
        from pymycobot.mycobot import MyCobot
111
112
        from pymycobot.genre import Angle
        from pymycobot import PI_PORT, PI_BAUD
113
114
        mycobot = MyCobot(PI_PORT, PI_BAUD)
115
116
        time.sleep(1)
        mycobot.set_gripper_ini()
117
118
        time.sleep(1)
119
        print("OK")
120
121
    # - 【! 変更しないこと!】リンク長の定義 [mm] - #
122
    d1 = 140
124
    a2 = 110.4
    a3 = 96.0
125
    d4 = 66.39
126
    d5 = 73.18
127
    d6 = 43.6
128
    # ----- 【! 変更しないこと!】mycobot6軸関節確度制御----- #
131
132
    def moveto(J, marker_pos):
133
        angle_check(J) # 角度が動作範囲内かチェック
134
        z_check(pos=marker_pos) # z手先位置が小さすぎないことをチェック
135
136
137
        if move_mode == 2:
             print("move")
138
             mycobot.send_angles([J[0]-90, J[1], J[2], J[3], J[4], J[5]], 20)
139
             time.sleep(5)
140
141
        elif move_mode == 1:
143
             {\tt send\_angles\_sim(J=J, marker\_pos=marker\_pos)}
144
145
    # ----- 【! 変更しないこと!】角度リミットエラー用 ----- #
146
    class AngleError(Exception):
147
148
149
150
    # ----- 【! 変更しないこと!】関節角度範囲チェック ----- #
151
    def angle_check(J):
152
153
        print("angle_check...", end=" ")
154
155
        if J[0] < -90 or J[0] > 90:
    raise AngleError('J1 angle error')
156
157
158
        if J[1] < -120 or J[1] > 120:
159
160
             raise AngleError('J2 angle error')
        if J[2] < -150 or J[2] > 150:
162
163
             raise AngleError('J3 angle error')
164
        if J[3] < -120 or J[3] > 120:
165
            raise AngleError('J4 angle error')
166
167
        if J[4] < -120 or J[4] > 120:
168
169
             raise AngleError('J5 angle error')
170
        if J[5] < -90 or J[5] > 90:
171
            raise AngleError('J6 angle error')
172
174
        print("OK\n")
175
    # ----- [! 変更しないこと!] メイン処理 ----- # if __name__ == "__main__": main()
176
177
178
```

Listing 5: 逆運動学により入力した位置に手先を移動させるプログラム

```
1
   import time
# from math import radians, degrees, sin, cos, atan2, sqrt, pi, acos
3
   import traceback
    import numpy as np
   print("mode select:")
   print("* 0 -> value check")
print("* 1 -> simulation")
   print("* 2 -> move mode")
9
   move_mode = int(input())
10
11
13
    # ---- メイン関数 ---- #
    def main():
15
        print("start program")
16
17
               # try内で何らかのエラーが発生 -> 処理中断してexceptに移動
18
19
            # --- メインループ (実験内容に応じてここを変更)--- #
20
21
            while True:
#座標を入力
22
                print(f"input x:")
23
                x = float(input())
24
25
                print(f"input y:")
                y = float(input())
27
                print(f"input z:")
28
                z = float(input())
               print(f"x = {x}")
print(f"y = {y}")
29
30
                print(f"z = \{z\}")
               J = calc_inverse_kinematics(x, y, z) # 6つの角度値を表示
33
34
               for i in range(6):
    print("J"+str(i+1)+": ",J[i])
35
36
37
                moveto(J=J, marker_pos=[x, y, z])
39
40
        except:
                                                    # try内で発生したエラーを表示
41
          traceback.print_exc()
42
43
44
    # ----- 学生定義のサブ関数(実験内容に応じてここに関数を追加する) ----- #
45
46
    {\tt def \ calc\_inverse\_kinematics(x, y, z):}
        d1 = 140
a2 = 110.4
47
48
        a3 = 96.0
49
        d4 = 66.39
        d5 = 73.18
        d6 = 43.6
52
53
        theta = np.array([0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0])
54
55
        # 逆運動学の計算
        zero_division_check(x*x + y*y)
58
        if y > 0:
59
            theta[0] = np.pi - np.atan2(x, y) - np.acos(d4 / np.sqrt(x*x + y*y))
60
        else:
            theta[0] = -(np.pi/2 - np.atan2(x, -y) - np.asin(d4 / np.sqrt(x*x + y*y)))
61
62
        X = (x - d5*np.cos(theta[0]) - d4*np.sin(theta[0])) / np.cos(theta[0])
        Z = z + d6 - d1
64
65
        sqrt_check(1 - ((X*X + Z*Z - a2*a2 - a3*a3)/(2*a2*a3))**2)
66
        theta[2] = -np.atan2(np.sqrt(1 - ((X*X + Z*Z - a2*a2 - a3*a3)/(2*a2*a3))**2), (X*X + Z*Z - a2*a2 - a3*
67
          a3)/(2*a2*a3))
        69
70
71
72
        theta[3] = np.pi/2 - theta[1] - theta[2]
73
        theta[4] = -np.pi/2
        theta[5] = theta[0]
76
        \label{eq:control_state} J = 180/np.pi*(theta - np.array([0, np.pi/2, 0, np.pi/2, -np.pi/2, 0]))
77
```

```
78
79
        return J.tolist()
80
    def z check(pos):
81
        print("z_check...", end=" ")
82
83
         if pos[2] < 15.0:
85
             raise ZError("z error")
86
        print("OK\n")
87
    def zero_division_check(val):
88
        print("zero_division_check...", end=" ")
89
90
91
         if np.abs(val) < 0.001:
             raise ZeroDivisionError("zero_division error")
92
93
        print("OK\n")
94
    def sqrt_check(val):
95
        print("sqrt_check...", end=" ")
97
98
         if val < 0:
             raise SqrtError("sqrt error")
99
100
        print("OK\n")
101
102
103
    class ZError(Exception):
104
        pass
    class ZeroDivisionError(Exception):
105
106
        pass
    class SqrtError(Exception):
107
108
        pass
109
110
    # ----- #
111
    # ----- 【! 変更しないこと!】 mycobotライブラリの初期化 ----- #
112
113
114
    if move_mode==1:
         from mycobot_sim import send_angles_sim
116
117
    elif move_mode==2:
          \begin{tabular}{ll} \hline \tt print("load mycobot library...", end=" ") \\ \hline \end{tabular} 
118
         from pymycobot.mycobot import MyCobot
119
        from pymycobot genre import Angle from pymycobot import PI_PORT, PI_BAUD
120
122
        mycobot = MyCobot(PI_PORT, PI_BAUD)
123
124
         time.sleep(1)
        mycobot.set_gripper_ini()
time.sleep(1)
125
126
        print("OK")
^{127}
128
129
    # - 【! 変更しないこと!】リンク長の定義 [mm] - #
130
    d1 = 140
131
    a2 = 110.4
132
    a3 = 96.0
133
134
    d4 = 66.39
    d5 = 73.18
135
    d6 = 43.6
136
137
138
    # ----- 【! 変更しないこと!】mycobot6軸関節確度制御----- #
139
    def moveto(J, marker_pos):
140
141
         angle_check(J) # 角度が動作範囲内かチェック
142
        z_check(pos=marker_pos) # z手先位置が小さすぎないことをチェック
143
144
         if move_mode == 2:
145
             print("move")
146
147
             mycobot.send_angles([J[0]-90, J[1], J[2], J[3], J[4], J[5]], 20)
148
             time.sleep(5)
149
         elif move_mode == 1:
150
             send_angles_sim(J=J, marker_pos=marker_pos)
151
152
153
    # ----- 【! 変更しないこと!】角度リミットエラー用 ----- #
154
    class AngleError(Exception):
155
156
        pass
```

```
157
158
    # ----- 【! 変更しないこと!】関節角度範囲チェック ----- #
159
    def angle_check(J):
160
161
162
         print("angle_check...", end=" ")
164
         if J[0] < -90 or J[0] > 90:
            raise AngleError('J1 angle error')
165
166
         if J[1] < -120 or J[1] > 120:
167
            raise AngleError('J2 angle error')
168
169
170
         if J[2] < -150 or J[2] > 150:
             raise AngleError('J3 angle error')
171
172
         if J[3] < -120 or J[3] > 120:
173
             raise AngleError('J4 angle error')
174
176
         if J[4] < -120 or J[4] > 120:
177
             raise AngleError('J5 angle error')
178
         if J[5] < -90 or J[5] > 90:
179
            raise AngleError('J6 angle error')
180
181
         print("OK\n")
183
    # ----- [! 変更しないこと!] メイン処理 ----- # if __name__ == "__main__": main()
184
185
186
```

Listing 6: 初期位置にあるプレートを最終位置に移動させるプログラム

```
import time
    # from math import radians, degrees, sin, cos, atan2, sqrt, pi, acos
    import traceback
    import numpy as np
    print("mode select:")
6
    print("* 0 -> value check")
print("* 1 -> simulation")
7
    print("* 2 -> move mode")
    move_mode = int(input())
11
12
    # ----- メイン関数 ----- #
13
    def main():
14
15
        print("start program")
17
        try: # try内で何らかのエラーが発生 -> 処理中断してexceptに移動
18
19
            # --- メインループ (実験内容に応じてここを変更) --- # r0 = np.array([150, -100, 50]) r1 = np.array([100, -150, 50])
20
21
23
            R = np.array([r0, r0 + np.array([0, 0, 100]), r1 + np.array([0, 0, 100]), r1]).T
24
25
             print(R)
26
            for i in range(4):
27
                 J = calc_inverse_kinematics(R[0][i], R[1][i], R[2][i])
29
                 for j in range(6):
                                                        # 6つの角度値を表示
                     J in lange(0):
# print("J"+str(j+1)+": ",J[j])
print(f"J = {j+1}: {J[j]}")
30
31
32
                 moveto(J=J, marker_pos=[R[0][i], R[1][i], R[2][i]])
33
34
35
         except:
36
            traceback.print_exc()
                                                        # try内で発生したエラーを表示
37
38
39
    # ----- 学生定義のサブ関数(実験内容に応じてここに関数を追加する) ----- #
40
41
    def calc_inverse_kinematics(x, y, z):
        d1 = 140

a2 = 110.4
42
43
        a3 = 96.0
44
```

```
45
         d4 = 66.39
46
         d5 = 73.18
         d6 = 43.6
47
48
         theta = np.array([0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0])
49
50
         # 逆運動学の計算
52
         zero_division_check(x*x + y*y)
53
         if y > 0:
              theta[0] = np.pi - np.arctan2(x, y) - np.arccos(d4 / np.sqrt(x*x + y*y))
54
         else:
55
              \texttt{theta[0]} = -(\texttt{np.pi/2} - \texttt{np.arctan2}(\texttt{x}, -\texttt{y}) - \texttt{np.arcsin}(\texttt{d4} \ / \ \texttt{np.sqrt}(\texttt{x*x} + \texttt{y*y})))
56
         X = (x - d5*np.cos(theta[0]) - d4*np.sin(theta[0])) / np.cos(theta[0])

Z = z + d6 - d1
58
59
60
         sqrt_check(1 - ((X*X + Z*Z - a2*a2 - a3*a3)/(2*a2*a3))**2)
61
         theta[2] = -np.arctan2(np.sqrt(1 - ((X*X + Z*Z - a2*a2 - a3*a3)/(2*a2*a3))**2), (X*X + Z*Z - a2*a2 - a3
62
            *a3)/(2*a2*a3))
63
         64
65
66
67
         theta[3] = np.pi/2 - theta[1] - theta[2] theta[4] = -np.pi/2
69
         theta[5] = theta[0]
70
71
         J = 180/np.pi*(theta - np.array([0, np.pi/2, 0, np.pi/2, -np.pi/2, 0]))
72
73
74
         return J.tolist()
76
     def z_check(pos):
         \label{eq:print}  \texttt{print("z\_check...", end=" ")} 
77
78
         if pos[2] < 15.0:
79
             raise ZError("z error")
80
82
         print("OK\n")
83
     def zero_division_check(val):
         \label{eq:print}  \texttt{print("zero\_division\_check...", end=" ")} 
84
85
         if np.abs(val) < 0.001:
86
             raise ZeroDivisionError("zero_division error")
         print("OK\n")
89
     def sqrt_check(val):
    print("sqrt_check...", end=" ")
90
91
92
         if val < 0:
93
             raise SqrtError("sqrt error")
94
95
         print("OK\n")
96
97
     class ZError(Exception):
98
99
         pass
100
     class ZeroDivisionError(Exception):
101
         pass
102
     {\tt class \ SqrtError(Exception):}
103
         pass
104
     # ------ #
105
106
107
     # ----- 【! 変更しないこと!】 mycobotライブラリの初期化 ----- #
108
109
     if move_mode==1:
         from mycobot_sim import send_angles_sim
110
111
     elif move_mode==2:
112
113
         print("load mycobot library...", end=" ")
114
         from pymycobot.mycobot import MyCobot
         from pymycobot.genre import Angle
from pymycobot import PI_PORT, PI_BAUD
115
116
117
         mycobot = MyCobot(PI_PORT, PI_BAUD)
118
119
         time.sleep(1)
120
         mycobot.set_gripper_ini()
         time.sleep(1)
print("OK")
121
122
```

```
123
124
    # - 【! 変更しないこと!】リンク長の定義 [mm] - #
125
    d1 = 140
126
    a2 = 110.4
127
128
129
    d4 = 66.39
130
    d5 = 73.18
    d6 = 43.6
131
132
133
    # ----- 【! 変更しないこと!】mycobot6軸関節確度制御----- #
134
    def moveto(J, marker_pos):
135
136
         angle_check(J) # 角度が動作範囲内かチェック
137
        z_check(pos=marker_pos) # z手先位置が小さすぎないことをチェック
138
139
        if move_mode == 2:
140
141
            print("move")
             mycobot.send_angles([J[0]-90, J[1], J[2], J[3], J[4], J[5]], 20)
142
143
             time.sleep(5)
144
145
         elif move mode == 1:
             send_angles_sim(J=J, marker_pos=marker_pos)
146
147
    # ----- 【! 変更しないこと!】角度リミットエラー用 ----- #
149
    class AngleError(Exception):
150
        pass
151
152
153
    # ----- 【! 変更しないこと!】関節角度範囲チェック ----- #
155
    def angle_check(J):
156
        print("angle check...", end=" ")
157
158
        if J[0] < -90 or J[0] > 90:
159
            raise AngleError('J1 angle error')
160
161
        if J[1] < -120 or J[1] > 120:
    raise AngleError('J2 angle error')
162
163
164
        if J[2] < -150 or J[2] > 150:
165
            raise AngleError('J3 angle error')
166
167
        if J[3] < -120 or J[3] > 120:
168
            raise AngleError('J4 angle error')
169
170
        if J[4] < -120 or J[4] > 120:
171
            raise AngleError('J5 angle error')
^{172}
        if J[5] < -90 or J[5] > 90:
    raise AngleError('J6 angle error')
174
175
176
        print("OK\n")
177
178
    # ----- 【! 変更しないこと!】メイン処理 ----- # if __name__ == "__main__":
179
180
        main()
181
```

Listing 7: 初期位置にあるプレートを最終位置に移動させるプログラム(実機)

```
import time
    # from math import radians, degrees, sin, cos, atan2, sqrt, pi, acos
2
    import traceback
3
    import numpy as np
    print("mode select:")
    print("* 0 -> value check")
print("* 1 -> simulation")
 8
    print("* 2 -> move mode")
9
    move_mode = int(input())
10
11
   # ----- メイン関数 ----- #
13
    def main():
14
15
```

```
16
        print("start program")
17
                 # try内で何らかのエラーが発生 -> 処理中断してexceptに移動
18
        trv:
19
            # --- メインループ (実験内容に応じてここを変更) --- # r0 = np.array([150, -100, 50]) r1 = np.array([100, -150, 50])
20
22
23
24
            R = np.array([r0, r0 + np.array([0, 0, 100]), r1 + np.array([0, 0, 100]), r1]).T
25
            print(R)
26
            color = np.array([
27
                 [255, 0, 0],
                 [0, 255, 0],
[0, 0, 255],
[255, 255, 255]
29
30
31
            ])
32
33
            for i in range(4):
35
                 \label{eq:calc_inverse_kinematics} J = calc_inverse_kinematics(R[0][i], R[1][i], R[2][i])
36
                 for j in range(6):
                                                       #6つの角度値を表示
                     print(f"J = {j+1}: {J[j]}")
37
38
                 if move_mode == 2:
39
40
                     mycobot.set_color(color[i][0], color[i][1], color[i][2])
                 moveto(J=J, marker_pos=[R[0][i], R[1][i], R[2][i]])
42
43
        except:
                                                       # try内で発生したエラーを表示
           traceback.print_exc()
44
45
46
48
    # ----- 学生定義のサブ関数(実験内容に応じてここに関数を追加する) ----- #
49
    {\tt def \ calc\_inverse\_kinematics(x, y, z):}
        d1 = 140
a2 = 110.4
50
51
        a3 = 96.0
52
        d4 = 66.39
        d5 = 73.18
54
55
        d6 = 43.6
56
        theta = np.array([0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0])
57
58
        # 逆運動学の計算
60
        zero\_division\_check(x*x + y*y)
61
        if y > 0:
62
            theta[0] = np.pi - np.arctan2(x, y) - np.arccos(d4 / np.sqrt(x*x + y*y))
63
        else:
            theta[0] = -(np.pi/2 - np.arctan2(x, -y) - np.arcsin(d4 / np.sqrt(x*x + y*y)))
64
        X = (x - d5*np.cos(theta[0]) - d4*np.sin(theta[0])) / np.cos(theta[0])
        Z = z + d6 - d1
67
68
        sqrt_check(1 - ((X*X + Z*Z - a2*a2 - a3*a3)/(2*a2*a3))**2)
69
        theta[2] = -np.arctan2(np.sqrt(1 - ((X*X + Z*Z - a2*a2 - a3*a3)/(2*a2*a3))**2), (X*X + Z*Z - a2*a2 - a3
70
           *a3)/(2*a2*a3))
71
72
        alpha = np.arctan2(Z, X)
        \texttt{beta = np.arctan2} (\texttt{a3*np.sin(theta[2]), a3*np.cos(theta[2]) + a2})
73
74
        theta[1] = alpha - beta
75
        theta[3] = np.pi/2 - theta[1] - theta[2]
76
        theta[4] = -np.pi/2
        theta[5] = theta[0]
79
        J = 180/np.pi*(theta - np.array([0, np.pi/2, 0, np.pi/2, -np.pi/2, 0]))
80
81
        return J.tolist()
82
83
    def z_check(pos):
85
        print("z_check...", end=" ")
86
        if pos[2] < 15.0:
87
            raise ZError("z error")
88
        print("OK\n")
91
    def zero_division_check(val):
        print("zero_division_check...", end=" ")
92
93
```

```
if np.abs(val) < 0.001:
95
            raise ZError("zero_division error")
96
        print("OK\n")
97
    def sqrt_check(val):
98
        print("sqrt_check...", end=" ")
99
100
101
        if val < 0:
           raise ZError("sqrt error")
102
103
        print("OK\n")
104
105
    class ZError(Exception):
106
        pass
107
108
    class ZeroDivisionError(Exception):
109
        pass
    class SqrtError(Exception):
110
111
        pass
    # ----- #
113
114
    # ----- 【! 変更しないこと!】 mycobotライブラリの初期化 ----- #
115
116
    if move_mode==1:
117
118
        from mycobot_sim import send_angles_sim
119
120
    elif move_mode==2:
        print("load mycobot library...", end=" ")
121
        from pymycobot.mycobot import MyCobot
122
        from pymycobot.genre import Angle
123
        from pymycobot import PI_PORT, PI_BAUD
124
126
        mycobot = MyCobot(PI_PORT, PI_BAUD)
127
        time.sleep(1)
        mycobot.set_gripper_ini()
time.sleep(1)
128
129
        print("OK")
130
132
    # - 【! 変更しないこと!】リンク長の定義 [mm] - #
133
    d1 = 140
134
    a2 = 110.4
135
    a3 = 96.0
136
    d4 = 66.39
137
138
    d5 = 73.18
    d6 = 43.6
139
140
141
    # ----- 【! 変更しないこと!】 mycobot6軸関節確度制御----- #
142
    def moveto(J, marker_pos):
143
144
        angle_check(J) # 角度が動作範囲内かチェック
145
        z_check(pos=marker_pos) # z手先位置が小さすぎないことをチェック
146
147
        if move_mode == 2:
148
149
            print("move")
150
            mycobot.send_angles([J[0]-90, J[1], J[2], J[3], J[4], J[5]], 20)
151
            time.sleep(5)
152
153
        elif move mode == 1:
            send_angles_sim(J=J, marker_pos=marker_pos)
154
155
156
157
    # ----- 【! 変更しないこと!】角度リミットエラー用 ----- #
    {\tt class\ AngleError(Exception):}
158
159
        pass
160
161
    # ----- 【! 変更しないこと!】関節角度範囲チェック ----- #
162
163
    {\tt def angle\_check(J):}
164
        print("angle_check...", end=" ")
165
166
        if J[0] < -90 or J[0] > 90:
167
            raise AngleError('J1 angle error')
168
169
        if J[1] < -120 or J[1] > 120:
170
171
           raise AngleError('J2 angle error')
172
```

```
if J[2] < -150 or J[2] > 150:
               raise AngleError('J3 angle error')
174
175
         if J[3] < -120 or J[3] > 120:
    raise AngleError('J4 angle error')
176
177
178
        if J[4] < -120 or J[4] > 120:
raise AngleError('J5 angle error')
180
181
          if J[5] < -90 or J[5] > 90:
    raise AngleError('J6 angle error')
182
183
184
           print("OK\n")
185
186
     # ----- 【! 変更しないこと!】メイン処理 ----- # if __name__ == "__main__": main()
187
188
189
```