

## Université de Technologie de Compiègne

## MI11

# Rapport des TPs : Réalisation d'un mini noyau temps réel

Clément BLANQUET et Rafik CHENNOUF

## Sommaire

| Rapport T     | TP 1 - Partie 1 et 2  |
|---------------|---|
| 1ère partie : | Ordonnanceur de tâches  |
| 1.1           | file_init()   |
| 1.2           | $ajoute(n)  \dots  \dots  \dots  3$   |
| 1.3           | suivant()   |
| 1.4           | retire(n)   |
| 1.5           | affic_file()  |
| 1.6           | Test de ces fonctions   |
| 2ème partie   | : gestion et commutation de tâches  |
| 2.1           | Fonction noyau_exit()   |
| 2.2           | Fonction fin_tache()  |
| 2.3           | Fonction cree(TACHE_ADR adr_tache) 10   |
| 2.4           | Fonction active( uint16_t tache )   |
| 2.5           | Fonction scheduler  |
| 2.6           | Fonction schedule()   |
| 2.7           | Fonction start( TACHE_ADR adr_tache )   |
| Rapport T     | TP 2 - Partie 3 et 4  |
| Exercice $1:$ | Exclusion mutuelle  |
| 1.1           | Suspension d'une tâche  |
| 1.2           | Réveil d'une tâche  |
| 1.3           | Modèle de communications producteur/consommateur 16   |
| Rapport T     | P3 - Parties 5 et 6 24  |
| 5ème partie   | : le dîner des philosophes  |
|               | : communication par tubes   |
| 2.1           | Fonction init_pipes   |
| 2.2           | Fonction p_open   |
| 2.3           | Fonction p_close  |
| 2.4           |   |
| 2.4           | Fonction p_read   |
|               | 1ère partie :  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2ème partie 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7  Rapport T Exercice 1 : 1.1 1.2 1.3  Rapport T 5ème partie 6ème partie 6ème partie |

# Table des figures

| 1.1 | Résultat de testfile.c                     | 8  |
|-----|--|----|
| 2.1 | Consommateur plus rapide que le producteur | 20 |
| 2.2 | Producteur plus rapide que le consommateur | 21 |
| 2.3 | Consommateur plus rapide que le producteur | 22 |
| 2.4 | Producteur plus rapide que le consommateur | 25 |

Chapitre 1

## Rapport TP 1 - Partie 1 et 2

## 1ère partie : Ordonnanceur de tâches

Voici comment nous avons codé les fonctions  $file\_init()$ , ajoute(n), suivant() et retire(n):

## 1.1 file\_init()

Cette fonction permet simplement d'initialiser la file FIFO de tâches.

```
void file_init( void )
{
   int i;
   _queue=F_VIDE;

for (i=0;i<MAX_TACHES;i++)
   _file[i]=F_VIDE;
}</pre>
```

Dans cette fonction, on se contente d'initialiser la queue da la file FIFO à la valeur F\_VIDE (F\_VIDE = MAX\_TACHES = 8), ce qui signifie que la file est vide. De plus, on initialise chaque case du tableau représentant la file à la même valeur, indiquant que chaque case est vide.

## 1.2 ajoute(n)

Cette fonction permet d'ajouter une tâche en fin de file.

```
void ajoute ( uint16_t n )
{
   if (n > MAX_TACHES - 1) // Si le numéro de la tâche est trop grand
   return;

if (_queue == F_VIDE) // Si la file est vide
   {
   _queue = n;
   _file[_queue] = n;
}
```

```
else // La file n'est pas vide
{
    uint16_t tmp = _file[_queue];
    _file[_queue] = n;
    _file[n] = tmp;
    _queue = n;
}
```

La fonction *ajoute* prend en argument un entier qui représente le numéro de la tâche à ajouter.

On commence par regarder si le numéro de la tâche à ajouter est cohérent (inférieur ou égal à 7). Si ce n'est pas le cas, on sort de la fonction.

Sinon, si la file est vide (\_queue = F\_vide), la queue devient la tâche qui vient d'être ajoutée et le successeur de cette tâche est elle-même.

Enfin, si la file n'est pas vide, on veut ajouter la nouvelle tâche en fin de file. Autrement dit, la queue doit valeur cette même nouvelle tâche. On commence par sauvegarder dans un tampon le successeur de la queue actuelle. Ensuite, on désigne la nouvelle tâche comme étant le successeur de la queue actuelle. De plus, on désigne le successeur de la nouvelle tâche comme étant la tâche sauvegardée dans le tampon, anciennement successeur de la queue actuelle. Enfin, on désigne notre nouvelle tâche comme étant la queue.

De cette façon, la nouvelle tâche s'est intercalée entre l'ancienne queue et son ancien successeur, et est devenue la nouvelle queue.

## 1.3 suivant()

Cette fonction retourne la tâche à activer, et met à jour \_queue pour qu'elle pointe sur la suivante.

```
uint16_t suivant( void )
{
    _queue = __file[_queue];
    return __queue;
}
```

Ici on assigne à la queue son successeur (donc la tâche à activer) puis on la retourne.

## 1.4 retire(n)

Cette fonction permet de retirer une tâche de la file sans en modifier l'ordre.

```
retire ( uint16 t t )
  {
     int i = 0;
     if (t > MAX_TACHES | | queue == F_VIDE)
       return;
     while (_file [i] != t)
                      // i = prédecesseur de t
9
                      // ex : (1 \rightarrow 0 \rightarrow 2) \Rightarrow avec t = 0, i = 1
     if (i == MAX TACHES)
       return;
13
     _file[i] = _file[t]; // 1 -> 2
_file[t] = F_VIDE;
     //_queue = __file [ i ];
     if(t == _queue)
21
                          // si le prédecesseur est lui même => une seule
       if(t == i)
      t\hat{a}che \Rightarrow queue \Rightarrow on vide
          _{queue} = F_{VIDE};
23
          _queue = i; // la queue devient le prédecesseur de la tâche
25
27
```

La fonction prend en argument le numéro de la tâche à retirer. On commence donc par vérifier que ce numéro est cohérent (inférieur ou égal à 7) et que la file n'est pas vide auquel cas il est impossible de retirer un élément.

Une fois cette vérification effectuée, on cherche le prédecesseur de la tâche à retirer. Si on ne trouve rien, cela signifie que la tâche n'existe pas et on sort donc de la fonction.

Sinon, on "saute au dessus" de la tâche à retirer, c'est à dire qu'on fixe le successeur du prédécesseur de cette tâche comme étant le successeur de cette même tâche.

Enfin, on doit vérifier si la tâche retirée était la queue ou non.

— Si oui

- Si la file ne contient qu'un élément (donc le prédécesseur de la tâche est la tâche elle-même), on assigne à \_queue la valeur F\_VIDE (car la file est alors vide)
- Sinon, la queue devient le prédécesseur de la tâche que l'on a retiré.
- Sinon, ne rien faire de plus.

## 1.5 affic\_file()

Cette fonction permet d'afficher la file.

```
void affic_file( void )
  {
    int i = 0;
    while (file[i] = F VIDE) // Recherche du premier élément de la
      i++;
    int temp = i; // temp => premier élément de la file
    while (_file[i] !=temp) // Tant qu'on a pas fait tout le tour de la
      file
      if (i=_queue)
        printf(" %d(Q) -> ", i); // Si l'élément i est la queue,
13
     afficher un "(Q)" à côté
      else
          printf(" %d -> ", i); // Sinon l'afficher normalement
      i=_file[i]; // Passer à l'élément suivant
    // Affichage du dernier élément
    if (i== queue)
19
      printf(" %d (Q) -> ", i);
21
      printf(" %d -> ", i);
23
    printf("\n");
```

On commence par chercher le premier élément de la file. Ensuite, on effectue une boucle d'affichage tant qu'un tour complet de la file n'a pas été effectué. On affiche (Q) à côté de la tâche sur laquelle la queue pointe.

#### 1.6 Test de ces fonctions

Nous avons pu tester le bon fonctionnement de ces fonctions grâce au fichier de test testfile.c suivant :

```
#include "noyau.h"
 #include "serialio.h"
5 int main()
    serial_init (115200);
    file_init();
    // Ajouts des différentes tâches comme dans l'exemple du sujet
    ajoute(3);
    ajoute (5);
    ajoute(1);
    ajoute (0);
17
    ajoute(2);
19
    affic_file(); // Affichage de la file
21
    affic_queue(); // Affichage de la queue
    printf("Suivant() \n");
23
    suivant(); // On fait un "suivant()"
    affic_queue(); // On vérifie la queue après le "suivant()"
25
    affic_file(); // Affichage de la file avec la nouvelle queue
27
    printf("Retire 0 : \n");
    retire (0); // On retire la tâche 0
    affic_file(); // Affichage de la file après le "retire(0)"
    printf("Ajoute 6 : \n");
    ajoute(6); // On ajoute 6
    affic_file(); // Affichage de la file après le "ajoute(6)"
35
    return 0;
```

A l'exécution, on obtient :

```
0 -> 2(Q) -> 3 -> 5 -> 1 ->
Queue : 2
Suivant()
Queue : 3
0 -> 2 -> 3(Q) -> 5 -> 1 ->
Retire 0 :
1 -> 2 -> 3(Q) -> 5 ->
Ajoute 6 :
1 -> 2 -> 3 -> 6(Q) -> 5 ->
```

FIGURE 1.1 – Résultat de testfile.c

C'est bien le résultat attendu. En effet, au départ la queue vaut 2 Car c'est la dernière tâche à avoir été ajoutée. Après le suivant, la valeur de la queue change et devient le successeur de 2 à savoir 3, ce qui s'affiche correctement. Le retire(0) fonctionne bien aussi puisque la tâche 0 a disparu de la file et les autres tâches ont leurs successeurs et prédécesseurs bien mis à jour. Enfin, le ajoute(6) ajoute bien la tâche 6 en fin de file en mettant à jour la queue.

## 2ème partie : gestion et commutation de tâches

Dans cette seconde partie, nous devons réaliser les primitives de gestion des tâches du mini noyau temps réel, ainsi que le système de commutation de tâches. Tout cela est écrit dans le fichier noyau.c.

Les codes nous étant fournis, nous devons les expliquer. Notons tout d'abord les variables internes au noyau :

```
static int compteurs [MAX_TACHES]; // Compteurs d'activations
volatile uint16_t _tache_c; // numéro de tache courante
uint32_t _tos; // adresse du sommet de pile
int _ack_timer = 1; // = 1 si il faut acquitter le timer
```

## 2.1 Fonction noyau exit()

Commençons par la fonction  $noyau\_exit()$  qui permet de sortir du noyau (donc d'arrêter tout). Les interruptions sont désactivées et juste avant de sortir du noyau (en faisant une boucle infinie), on affiche le nombre de fois que chaque tâche a été activée grâce au tableau compteurs.

## 2.2 Fonction fin\_tache()

```
void fin_tache(void)
{
    // on interdit les interruptions
    _irq_disable_();
    // la tache est enlevee de la file des taches
    _contexte[_tache_c].status = CREE;
    retire(_tache_c);
    schedule();
}
```

MI11 - Rapport des TPs : Réalisation d'un mini noyau temps réel

Cette fonction permet de rendre une tâche inactive alors qu'elle était active jusqu'alors. Pour cela, après avoir interdit les interruptions, on change son statut à "CREE" ce qui fait que la tâche n'est plus prête à être exécutée. Elle reste tout de même connue du noyau et est simplement en attente. On la retire de la FIFO grâce à notre fonction retire() créée dans la première partie. A la fin, on lance la fonction schedule() (que l'on étudiera par la suite) pour que les tâches suivantes soient puissent s'exécuter. En fait, on appelle cette fonction à la fin de chaque tâche pour y mettre fin.

## 2.3 Fonction cree(TACHE\_ADR adr\_tache)

```
uint16 t cree ( TACHE ADR adr tache )
    CONTEXTE *p;
                                      // pointeur d'une case de _contexte
             uint16 t tache = -1;
                                      // contient numero dernier cree
    static
                                      // debut section critique
    lock_{-}();
    tache++;
                                      // numero de tache suivant
    if (tache >= MAX\_TACHES)
                                      // sortie si depassement
      noyau_exit();
    p = &_contexte[tache];
                                      // contexte de la nouvelle tache
                                      // allocation d'une pile a la tache
    p\rightarrow sp_i = tos;
    _tos -= PILE_TACHE + PILE_IRQ;
                                      // decrementation du pointeur de
     pile pour la prochaine tache
    _unlock_();
                                      // fin section critique
19
                                      // memorisation adresse debut de
    p->tache_adr = adr_tache;
    p\rightarrow status = CREE;
                                      // mise a l'etat CREE
    return(tache);
                                      // tache est un uint16 t
23
```

La fonction *cree* permet de créer une tâche et de lui allouer une pile et un numéro.

#### 2.4 Fonction active( uint16\_t tache )

```
void
      active ( uint16_t tache )
 CONTEXTE *p = & contexte[tache]; // acces au contexte tache
  if (p->status == NCREE)
                                    // sortie du noyau
    noyau_exit();
                                    // debut section critique
  _lock_();
  if (p->status == CREE)
                                    // n'active que si receptif
                                    // changement d'etat, mise a l'etat
    p \rightarrow status = PRET;
                                    // ajouter la tache dans la liste
    ajoute (tache);
                                 // activation d'une tache prete
    schedule();
                                    // fin section critique
  _unlock_();
```

Cette fonction place une tâche dans la file d'attente des tâches éligibles. Elle prend en entrée le numéro de la tâche.

On vérifie d'abord si la tâche est bien créée. Si c'est le cas, alors on va modifier le statut de la tâche (de CREE à PRET) et l'ajouter à notre FIFO (on rentre donc dans une section critique). On finit par lancer un *schedule()* pour activer la prochaine tâche.

#### 2.5 Fonction scheduler

```
attribute__((naked)) scheduler(void)
2
 {
    register CONTEXTE *p;
    register unsigned int sp asm("sp"); // Pointeur de pile
    // Sauvegarder le contexte complet sur la pile IRQ
     _asm___ volatile___(
                                       // Sauvegarde registres mode system
        "stmfd sp, \{r0-r14\}^{\ \ \ } t n"
        "\,nop\setminus t\setminus n\,"
                                       // Attendre un cycle
                                      // Ajustement pointeur de pile
                 sp, sp, \#60 \ t \ "
        "sub
                 r0, spsr \ t \ "
                                       // Sauvegarde de spsr_irq
        "stmfd sp!, \{r0, lr\}\t\n"\}; // et de lr\_irq
    if (_ack_timer)
                                       // Réinitialiser le timer si
     nécessaire
```

MI11 - Rapport des TPs : Réalisation d'un mini noyau temps réel

```
register struct imx_timer* tim1 = (struct imx_timer *)
16
      TIMER1 BASE;
       tim1 \rightarrow tstat \&=\sim TSTAT\_COMP;
18
     else
     {
20
        ack timer = 1;
22
     _contexte[_tache_c].sp_irq = sp;// memoriser le pointeur de pile
24
                                             // recherche du suivant
     _{\text{tache}\_c} = \text{suivant}();
     if (_tache_c = F_VIDE)
26
       printf("Plus rien à ordonnancer.\n");
28
       noyau_exit();
                                             // Sortie du noyau
30
     compteurs [_tache_c]++;
                                            // Incrémenter le compteur d'
      activations
     p = \&\_contexte[\_tache\_c];
                                             // p pointe sur la nouvelle tache
      courante
                                             // tache prete ?
     if (p->status == PRET)
       sp = p - sp_ini;
                                             // Charger sp_irq initial
36
                                             // Passer en mode système
       _{\text{set}\_arm\_mode\_(ARMMODE\_SYS)};
                                             // Charger sp_sys initial
       sp = p - sp_ini - PILE_IRQ;
38
       p \rightarrow status = EXEC;
                                             // status tache -> execution
                                             // autoriser les interuptions
        _irq_enable_();
40
                                             // lancement de la tâche
       (*p->tache_adr)();
     }
     else
44
                                             // tache deja en execution,
       sp = p - sp_iq;
      restaurer sp_irq
46
     // Restaurer le contexte complet depuis la pile IRQ
      _asm___ volatile___(
          "ldmfd \quad sp! \; , \; \; \{r0 \; , \; \; lr \; \} \backslash t \backslash n \; "
                                             // Restaurer lr_irq
50
                                             // et spsr_irq
          ^{"}\,\mathrm{msr}
                    spsr, r0 \t \n"
                    \operatorname{sp}, \{r0-r14\}^{\ } \setminus t \setminus n
                                             // Restaurer registres mode system
          "ldmfd
          "nop \ t \ "
                                             // Attendre un cycle
                    \operatorname{sp}, \operatorname{sp}, \#60 \setminus t \setminus n"
                                             // Ajuster pointeur de pile irq
          "add
                    pc, lr, \#4 \setminus t \setminus n");
                                             // Retour d'exception
          "subs
```

#### A EXPLIQUER A EXPLIQUER A EXPLIQUER A EXPLI-

#### QUER A EXPLIQUER

## 2.6 Fonction schedule()

```
void
        schedule ( void )
                                          // Debut section critique
    _lock_();
    // On simule une exception irq pour forcer un appel correct à
     scheduler().
    _{ack\_timer} = 0;
    _set_arm_mode_(ARMMODE_IRQ);
                                         // Passer en mode IRQ
      _asm____ volatile___(
         "mrs
              r0, cpsr \ t \ "
                                          // Sauvegarder cpsr dans spsr
        ^{"}\,\mathrm{msr}
               spsr, r0 \t \"
10
                                             Sauvegarder pc dans lr et
         "add
              lr, pc, #4\t\n"
                                         // l'ajuster
         " b
               scheduler \ t \ "
                                          // Saut à scheduler
        );
     _set_arm_mode_(ARMMODE_SYS);
                                          // Repasser en mode system
14
                                          // Fin section critique
    _unlock_();
```

La fonction schedule() permet en fait de faire un appel à la fonction scheduler(). Dans un section critique, elle commence par passer en mode IRQ (car la fonction scheduler doit s'exécuter dans ce mode). Ensuite, comme on l'a vu en cours, lors d'un changement de tâche, on doit :

— Copier cpsr dans spsr\_mode :

- Changer cpsr
  - Passage en mode d?exception
  - Interdiction des IRQ / FIQ si nécessaire
- Sauver pc (r15) dans lr\_mode (r14\_mode)
- Charger l'adresse du vecteur dans pc
- A la fin du traitement :
  - Restaurer cpsr depuis spsr mode
  - Restaurer pc depuis lr\_mode

## 2.7 Fonction start( TACHE\_ADR adr\_tache )

```
start ( TACHE ADR adr tache )
  void
2 {
    short j;
    register unsigned int sp asm("sp");
    struct imx_timer* tim1 = (struct imx_timer *) TIMER1_BASE;
    struct imx_aitc* aitc = (struct imx_aitc *) AITC_BASE;
    for (j=0; j<MAX_TACHES; j++)
      contexte[j].status = NCREE;
                                        // initialisation de l'etat des
     taches
                                        // initialisation de la tache
    _{\text{tache}\_c} = 0;
     courante
    file_init();
                                        // initialisation de la file
                                        // Haut de la pile des tâches
    \_tos = sp;
    _{\text{set}\_arm\_mode\_(ARMMODE\_IRQ)};
                                        // Passer en mode IRQ
                                        // sp_irq initial
    sp = tos;
    _set_arm_mode_(ARMMODE_SYS);
                                        // Repasser en mode SYS
                                        // on interdit les interruptions
    _irq_disable_();
    // Initialisation du timer à 100 Hz
    tim1 - tcmp = 10000;
    tim1 \rightarrow tprer = 0;
    tim1->tctl |= TCTL_TEN | TCTL_IRQEN | TCTL_CLKSOURCE_PERCLK16;
26
    // Initialisation de l'AITC
    aitc->intennum = TIMER1_INT;
28
    active(cree(adr_tache));
                                        // creation et activation
30
     premiere tache
```

Cette fonction permet de lancer la première tâche et donc de lancer le système. On commence par initialiser les statuts des tâches à "NCREE", la FIFO et la tâche courante à 0.

Chapitre 2

## Rapport TP 2 - Partie 3 et 4

Le but de ce TP est d'implémenter des fonctions d'exclusions mutuelles afin que plusieurs tâches ne puissent pas accéder à une section critique en même temps au risque de créer un interblocage.

### Exercice 1: Exclusion mutuelle

Tout d'abord, il est possible de faire du partage de ressources en agissant directement sur les tâches dépendantes en les faisant s'endormir ou se réveiller selon la situation. Dès qu'une tâche a terminée son accès à la mémoire partagée elle s'endort et réveille l'autre tâche afin qu'elle puisse y avoir accès et vis-versa.

#### 1.1 Suspension d'une tâche

L'endormissement d'une tâche se fait via la primitive dort() du fichier **noyau.c**. Le but de cette fonction est de suspendre la tâche courante qui passe donc de l'état **EXEC** pour 'exécuter' à l'état **SUSP** pour 'suspendre'. La tâche est ensuite retirée de la file ds tâches et un appel à l'ordonnanceur est réalisé afin de charger la tâche suivante. De plus, toutes ces opérations constituent une section critique qui ne doivent pas être exécutées en même temps par plusieurs fonctions. C'est pour cela qu'il faut les protéger avec un mutex ou un lock.

Ci-dessous le code de la fonction dort():

#### 1.2 Réveil d'une tâche

Le réveil d'une tâche se fait via la primitive reveille() du fichier noyau.c. Cette primitive fonctionne de la même manière que la fonction dort() vue précédemment sauf que l'état de la tâche courante est passé en mode EXEC au lieu de SUSP afin que la tâche puisse être exécutable par l'ordonnanceur après l'avoir ajoutée dans la file.

Ci-dessous le code de la fonction reveille():

```
void reveille(uint16_t t)
{

// on vérifie que la tâche existe et est suspendue
    if(t > MAX_TACHES || _contexte[t].status != SUSP)
        return;

// contexte[t].status != SUSP)

// contexte[t]:
// section critique

CONTEXTE *p = &_contexte[t];
// p->status = EXEC; // exécution

// ajoute(t); // ajout dans la file
// schedule();

__unlock_();
// __unlock_();
// __unlock_();
// __unlock_();
```

## 1.3 Modèle de communications producteur/consommateur.

Afin de tester nos deux primitives dort() et reveille(), nous avons implémenté le modèle de communications producteur/consommateur. Tout d'abord le programme comporte deux tâches; la première, le producteur, produit des entiers dans une file circulaire, la seconde, le consommateur, retire ces entiers de la file et les affiche.

Pour faire cela, nous disposons d'une FIFO sous forme d'un tableau d'entiers de taille fixée. On distingue 4 cas possibles :

1) Le producteur a tellement produit que la file est pleine => il s'endort. 2) Le producteur a produit au moins un entier, la file est non vide => il réveille le consommateur pour qu'il consomme un ou des entiers. 3) La file est vide car le producteur n'y a rien produit => le consommateur s'endort. 4) Il reste encore de

la place dans la file, la file est non pleine => le producteur se réveille pour produire des entiers.

Pour gérer tous ces cas, nous possédons une variable qui compte le nombre de places libres et qui est, au début du programme, initialisée à la taille du tableau. Lorsque le nombre de places libres est supérieur ou égal à 1, le producteur produit un entier dans la file puis décrémente le nombre de places libres. De même, si le nombre de places libres est inférieur à la taille totale de la file alors le consommateur consomme un entier puis incrémente le nombre de places libres.

Le cas 1 se produit lorsque la file est pleine, c'est à dire lorsque le nombre de places libres est égal à 0. Le cas 2 se produit lorsque la file est non vide, c'est à dire lorsque le nombre de places libres est inférieur à la taille totale de la file. Le cas 3 se produit lorsque la file est vide, c'est à dire lorsque le nombre de places libres est égal à la taille totale de la file. Le cas 4 se produit lorsque la file est non pleine, c'est à dire lorsque le nombre de places libres est égal à 1.

En résumé, le producteur produit des entiers dans la file tant que celle-ci n'est pas pleine sinon il s'endort et le consommateur lit ces entiers tant que la file n'est pas vide sinon il s'endort. Lorsqu'il y a la moindre place dans la file, le consommateur réveille le producteur et lorsqu'il y a le moindre entier dans la file, le producteur réveille le consommateur. A noté aussi que l'accès à la file représente une zone critique qu'il faut protéger via un *lock*. Initialement, seul le producteur est réveillé et le consommateur est endormi car il faut pouvoir produire au moins un entier.

Nous avons testé deux cas de figures, un cas où le producteur est plus rapide que le consommateur et le cas inverse.

Ci-dessous le code du modèle de communications producteur/consommateur dans le cas où le consommateur est plus rapide que le producteur :

```
#define TAILLE_TABLEAU 3

TACHE tacheStart();
TACHE tacheProd();
TACHE tacheConso();
uint16_t prod, conso;
uint16_t fifo [TAILLE_TABLEAU]; // la file
uint16_t nb_places_libres = TAILLE_TABLEAU;

TACHE tacheStart(void) // tâche de démarrage
{
    puts("-----> EXEC tache Start");
    prod = cree(tacheProd);
    conso = cree(tacheConso);
```

MI11 - Rapport des TPs : Réalisation d'un mini noyau temps réel

```
active (prod);
    active (conso);
17
    fin_tache();
19
  TACHE tacheProd(void) // tâche producteur
23
    puts("-----> EXEC tache Prod");
    uint16_t j=0,k, i=0;
27
    while (1)
29
      for (k=0; k<30000; k++);
                                  // producteur plus lent
31
      if (nb_places_libres>=1)
                                   // production d'un entier
33
        _lock_();
                                   // zone critique
        printf("**PROD** -> Production : fifo[%d] = %d\n", i, j);
35
        fifo[i]=j;
        _unlock_();
37
        j++;
39
        nb_places_libres--;
41
        i++;
        if (i=TAILLE_TABLEAU) // i = indice de la file
43
          i = 0;
      }
45
                // file pleine
      else
        _lock_();
        puts("**PROD** -> Producteur dort (Cas 1 : File pleine)\n");
49
        _unlock_();
        dort(); // producteur s'endort
      }
      if (nb_places_libres<TAILLE_TABLEAU) // file non vide
        _lock_();
        puts("**PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)\n");
        _unlock_();
59
        reveille (conso); // consommateur se réveille
61
      }
```

```
fin_tache();
67
[69] TACHE tacheConso(void) // tâche consommateur
     uint16 t k, i=0;
     puts ("----> EXEC tache Conso");
     dort(); // consommateur dort initialement
     while (1)
       for (k=0; k<10000; k++); // consommateur plus rapide
79
      if (nb_places_libres=TAILLE_TABLEAU) // file vide
         _lock_();
83
        puts("**CONSO** -> Consommateur dort (Cas 3 : File vide)\n");
        _unlock_();
         dort(); // consommateur s'endort
87
       }
       else
89
         _lock_();
91
         printf("**CONSO** -> Lecture de fifo[%d] = %d\n", i, fifo[i]);
         _unlock_();
         nb_places_libres++;
95
         i++;
97
         if (i=TAILLE_TABLEAU) // i = indice de la file
           i = 0;
99
       }
101
       if (nb places libres==1) // file non pleine
         _lock_();
         puts("**CONSO** -> Reveil prod (Cas 4 : File non pleine)\n");
105
         _unlock_();
         reveille (prod); // producteur se réveille
109
111
     fin_tache();
```

MI11 - Rapport des TPs : Réalisation d'un mini noyau temps réel

Le résultat obtenu lorsque le consommateur est plus rapide que le producteur est donné sur la figure 2.3.

Initialement, le producteur écrit l'entier 0 à la case 0 de la file puis il réveille le consommateur (Cas 2 : file non vide). Le consommateur qui est très rapide s'empresse aussitôt de lire l'entier 0 à la case 0 puis s'endort (Cas 3 : file vide). Ensuite, le producteur écrit l'entier 1 à la case 1 de la file puis il réveille le consommateur pour qu'il lise cet entier.

Comme le consommateur est plus rapide que le producteur, nous obtenu une succession d'écriture/lecture. Dès qu'un entier est présent dans la file, le consommateur le lit. Cliquez sur l'animation suivante pour voir le résultat de notre programme (nécessite de lire ce PDF avec Adobe Acrobat Reader) :

Figure 2.1 – Consommateur plus rapide que le producteur

Nous pouvons aussi tester le cas où le producteur est plus rapide que le consommateur (figure 2.4).

Dans ce cas, le producteur enchaîne deux écritures à la suite (entier 0 à la case 0 et entier 1 à la case 1) car il est plus rapide que le consommateur qui n'a pas le temps de lire le premier entier. Après cela, le consommateur peut enfin lire l'entier 0 à la case 0 puis le producteur reprend la main et enchaîne de nouveau deux écritures (entier 2 à la case 2 et entier 3 à la case 0). Le consommateur se réveille et lit donc l'entier 1 à la case 1, on se retrouve donc dans le cas 4 (file non pleine). Le producteur reprend la main et écrit l'entier 4 à la case 1 qui vient d'être libérée par le consommateur puis il s'endort (Cas 1 : file pleine). Le producteur aura toujours une longueur d'avance sur le consommateur et sera souvent endormi à cause d'une file pleine. Cliquez sur l'animation suivante pour voir le résultat de notre programme (nécessite de lire ce PDF avec Adobe Acrobat Reader) :

FIGURE 2.2 – Producteur plus rapide que le consommateur

```
TAILLE DU TABLEAU : 3
------> EXEC tache Start
------> EXEC tache Prod
------> EXEC tache Conso
**PROD** -> Production : fifo[0] = 0
**PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
 *CONSO** -> Lecture de fifo[0] = 0
*CONSO** -> Consommateur dort (Cas 3 : File vide)
**PRO]]** -> Production : fifo[1] = 1
**PRO]]** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
**CONSO** -> Lecture de fifo[1] = 1
**CONSO** -> Consommateur dort (Cas 3 : File vide)
**PRO]]** -> Production : fifo[2] = 2
**PRO]]** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
**CONSO*** -> Lecture de fifo[2] = 2
**PROD*** -> Production : fifo[0] = 3
**CONSO*** -> Consommateur dort (Cas 3 : File vide)
 *PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
**CONSO** -> Lecture de fifo[0] = 3
**CONSO** -> Consommateur dort (Cas 3 : File vide)
**PROD** -> Production : fifo[1] = 4
**PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
 *CONSO** -> Lecture de fifo[1] = 4
*CONSO** -> Consommateur dort (Cas 3 : File vide)
**PROD** -> Production : fifo[2] = 5
**PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
**CONSO** -> Lecture de fifo[2] = 5
**CONSO** -> Consommateur dort (Cas 3 : File vide)
*PROD** -> Production : fifo[0] = 6
*PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
**CONSO*** -> Lecture de fifo[0] = 6
**PROD** -> Production : fifo[1] = 7
**CONSO** -> Consommateur dort (Cas 3 : File vide)
 *PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
**CONSO** -> Lecture de fifo[1] = 7
**CONSO** -> Consommateur dort (Cas 3 : File vide)
 *PROD** -> Production : fifo[2] = 8
*PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
**CONSO** -> Lecture de fifo[2] = 8
**CONSO** -> Consommateur dort (Cas 3 : File vide)
**PROD** -> Production : fifo[0] = 9
**PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
**CONSO** -> Lecture de fifo[0] = 9
**CONSO** -> Consommateur dort (Cas 3 : File vide)
 *PROD** -> Production : fifo[1] = 10
*PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
**CONSO*** -> Lecture de fifo[1] = 10
**PROD** -> Production : fifo[2] = 11
**CONSO*** -> Consommateur dort (Cas 3 : File vide)
```

FIGURE 2.3 – Consommateur plus rapide que le producteur

```
*PROD*** -> Production : fifo[0] = 0
*PROD*** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
*PROD** -> Production : fifo[1] = 1
*PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
*CONSO** -> Lecture de fifo[0] = 0
*PROD** -> Production : fifo[2] = 2
*PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
*PROD** -> Production : fifo[0] = 3
*PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
*CONSO** -> Lecture de fifo[1] = 1
*CONSO** -> Reveil prod (Cas 4 : File non pleine)
**PROD*** -> Production : fifo[1] = 4
**PROD*** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
**PROD*** -> Producteur dort (Cas 1 : File pleine)
*PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
*PROD** -> Producteur dort (Cas 1 : File pleine)
*CONSO** -> Lecture de fifo[2] = 2
*CONSO** -> Reveil prod (Cas 4 : File non pleine)
*PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
*PROD** -> Production : fifo[2] = 5
*PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
*PROD** -> Producteur dort (Cas 1 : File pleine)
*CONSO** -> Lecture de fifo[0] = 3
*CONSO** -> Reveil prod (Cas 4 : File non pleine)
*PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
*PROD** -> Production : fifo[0] = 6
*PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
*PROD** -> Producteur dort (Cas 1 : File pleine)
*CONSO** -> Lecture de fifo[1] = 4
*CONSO** -> Reveil prod (Cas 4 : File non pleine)
*PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
**PROD** -> Production : fifo[1] = 7
**PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
**PROD** -> Producteur dort (Cas 1 : File pleine)
°*CONSO** -> Lecture de fifo[2] = 5
°*CONSO** -> Reveil prod (Cas 4 : File non pleine)
**PROD** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
**PROD*** -> Production : fifo[2] = 8
**PROD*** -> Reveil du conso (Cas 2 : File non vide)
*PROD** -> Producteur dort (Cas 1 : File pleine)
*CONSO** -> Lecture de fifo[0] = 6
*CONSO** -> Reveil prod (Cas 4 : File non pleine)
```

FIGURE 2.4 – Producteur plus rapide que le consommateur

## Rapport TP3 - Parties 5 et 6

## 5ème partie : le dîner des philosophes

## 6ème partie : communication par tubes

Dans cette partie nous devons réaliser un système de communication par tube. De chaque côté du tube ne se trouve qu'une seule et unique tâche.

Commençons par le fichier pipe.h:

```
#ifndef PIPE H
2 #define PIPE_H_
4 #include "noyau.h"
6 #define MAX_PIPES 5 //Nombre de tubes
  #define SIZE_PIPE 10 // Taille de chaque tube
  typedef struct
    ushort pr_w , pr_r ; // redacteur & lecteur du tube
    ushort \ ocupp \ ; \quad // \ donnees \ restantes
                     // pointeurs d?entree / sortie
    uchar is, ie;
    uchar tube [SIZE_PIPE] ; // Tampon
  } PIPE;
  PIPE _pipe [MAX_PIPES] ; // Variables tubes
20 // Allocation du conduit
  unsigned int p_open(unsigned int redacteur, unsigned int lecteur);
22 // Libération du tube
  void p_close (unsigned int conduit);
24 // Lecture dans un tube
  void p_read (int tube, uchar* donnees, int quantite);
26 // Ecriture dans un tube
  void p_write(int tube, uchar* donnees, int quantite);
28 // Initialisation des tubes
  void init_pipes();
```

Nous avons choisi un nombre de tubes égal à 5 et une taille de 10 pour chaque tube.

#### 2.1 Fonction init\_pipes

```
void init_pipes()
{
   unsigned int i;
   for (i=0;i<MAX_PIPES;i++)
        _pipe[i].pr_w=MAX_TACHES; //Tube inutilisé
}</pre>
```

La fonction  $init\_pipes()$  initialise tous les tubes au départ en leur assignant la constante MAX\_TACHES comme écrivain, ce qui signifie qu'ils sont inutilisés.

#### 2.2 Fonction p\_open

```
//Ouvre un nouveau pipe
 unsigned int p_open(unsigned int redacteur, unsigned int lecteur)
  {
    //VérifIier si les tâches sont créées
    if (_contexte[redacteur].status == NCREE || _contexte[lecteur].
     status == NCREE)
     return -1;
    //Vérifier qu'il n'existe pas de tube avec ces 2 taches
    unsigned int i;
    for (i=0 ; i<MAX_PIPES ; i++)
     if (_pipe[i].pr_w == redacteur && _pipe[i].pr_r == lecteur)
       //Il existe un tube avec ces 2 taches
       return -1;
    }
    //Trouver un tube non utilisé
    20
    if (i == MAX_PIPES) //Aucun tube n'est libre
     return -2;
    //Initialisation du tube
24
   _pipe[i].pr_w = redacteur;
   _{pipe[i].pr_r} = lecteur;
    _{\text{pipe}}[i].is = _{\text{pipe}}[i].ie = 0;
```

MI11 - Rapport des TPs : Réalisation d'un mini noyau temps réel

```
_pipe[i].ocupp = 0; //Données restantes (0 au départ)

//Retourner le numéro du tube créé
return i;
}
```

Cette fonction permet d'ouvrir un nouveau tube. Elle prend comme arguments la tâche lectrice et la tâche rédactrice.

On commence par vérifier si ces deux tâches existent, et qu'il n'existe pas déjà de tube entre ces deux tâches. Ensuite, on cherche un tube non utilisé dans le tableau de tube \_pipe. Une fois trouvé, on attribue les valeurs adéquates aux champs pr\_w, pr\_r, is, ie (tous les deux à zéro) et occup (à zéro aussi) du tube.

### 2.3 Fonction p\_close

```
//Ferme un pipe
void p_close (unsigned int conduit)

{
    _pipe[conduit].pr_w = MAX_TACHES;
}
```

La fonction  $p\_close$  permet de ferme un tube en le rendant inutilisé en attribuant la valeur MAX\_TACHES à son écrivain.

## 2.4 Fonction p\_read

```
//Lit un certain nombre de données sur un pipe
void p_read (int tube, uchar* donnees, int quantite)

{
    //Vérifier que le tube existe et que la tâche en est propriétaire
    if ( (_pipe[tube].pr_r != _tache_c) )
    {
        printf("Tache non autorisee a lire dans le pipe\n");
        return;
    }

//Lire les données à partir du tampon
    int i = 0;
for (i=0; i < quantite; i++)
    {
        //Vérifier que le tampon n?est pas vide, sinon endormir la tache
```

```
if (_pipe[tube].ocupp == 0)
         printf("Tampon vide \Longrightarrow endormissement de la tache %d\n", _pipe
      [tube].pr_r);
         dort();
19
      donnees[i] = pipe[tube].tube[ pipe[tube].is];
       _pipe[tube].is++;
23
      _{\text{pipe}}[\text{tube}].\text{ ocupp}--;
             le tube était
                                plein
             tâche
                    écrivain
                              est suspendue sur
      //écriture dans ce tube alors la réveiller
      if ( (_pipe [tube].ocupp+1 == SIZE_PIPE) && (_contexte [_pipe [tube
      [.pr_w].status == SUSP)
         reveille (_pipe[tube].pr_w);
```

La fonction  $p\_read$  lit une certaine quantité de données sur un tube. Elle prend comme argument le tube en question, un tableau de données et la quantité à lire.

On commence une fois de plus par une vérification. On vérifie si le tube demandé existe et si la tâche qui veut y lire en a bien le droit (c'est à dire on vérifie si le champ pr\_r du tube est bien la tâche courante).

Ensuite, on peut commencer à lire les données du tube. Sachant que nos tubes sont des tableaux de caractères et qu'on lit une certaine quantité, on fait une boucle allant de 0 à cette quantité pour lire caractère par caractère.

A chaque lecture du tube, on vérifie s'il est vide ou non. S'il l'est, on l'endort. Sinon, on peut procéder à la lecture du caractère (dà l'emplacement de sortie "is"). On incrément le champ *is* du tube et on décrémente la champ *ocupp* car on vient de lire un caractère.

Enfin, si le tube était plein et si la tâche écrivain est suspendue sur une écriture dans ce tube (c'est à dire si l'écrivain, lors d'une tentation d'écriture est tombé sur un tube plein) alors on la réveille. De cette façon, une écriture sur un tube plein ne posera pas de problème : le rédacteur attendra simplement (en s'endormant) que le lecteur lise une donnée dans le tube et le réveille.

## 2.5 Fonction p\_write

```
//Ecrit un certain nombre de données sur un pipe
void p_write(int tube, uchar* donnees, int quantite)
{
```

```
//Vérifier que le tube existe et que la tâche en est propriétaire
    if ( (_pipe[tube].pr_w != _tache_c) )
      printf("Tache non autorisee a ecrire dans le pipe\n");
      return;
10
    //Copie des données dans le tube
    int i:
    for (i=0; i < quantite; i++)
      //Vérifier qu?il y a de la place dans le tampon, sinon endormir
     la tache
      if (_pipe[tube].ocupp == SIZE_PIPE)
        printf("Plus de place dans le tampon => endormissement de la
18
     tache %d\n", _pipe[tube].pr_w);
        dort();
20
      //Copie des données
22
      _pipe[tube].tube[_pipe[tube].ie] = donnees[i];
      pipe[tube].ie++;
24
      _pipe [tube].ocupp++;
26
      //Si le tube était vide et si
      //la tache lectrice est suspendue sur
28
      //une lecture de ce tube alors la réveiller
      if (\_pipe[tube].ocupp-1 == 0) \&\& (\_contexte[\_pipe[tube].pr_r].
30
     status = SUSP))
        reveille (_pipe[tube].pr_r);
32
34
```

La fonction  $p\_write$  écrit une certaine quantité de données sur un tube. Elle prend en argument le tube désiré, un tableau de données et une quantité de données à écrire.

Tout comme pour la lecture, on vérifie si le tube demandé existe et si la tâche qui veut y écrire en a bien le droit (c'est à dire on vérifie si le champ pr\_w du tube est bien la tâche courante).

On peut ensuite commencer à écrire dans le tube. On procède de la même manière que la lecture c'est à dire caractère par caractère.

Si le tube est plein, on endort le rédacteur jusqu'à ce que le lecteur le réveille après avoir lu un caractère. Sinon, on peut copier le caractère dans le tube (à

l'emplacement d'entrée "ie"). On incrémente ie et ocupp comme il se doit.

Enfin, si le tube était vide et si la tache lectrice est suspendue sur une lecture de ce tube (c'est à dire si un lecteur, en tentant de lire, est tombé sur un tube vide) alors on la réveille. De cette façon, une lecture sur un tube vide ne posera pas de problème : le lecteur attendra simplement (en s'endormant) que le rédacteur écrive dans le tube et le réveille.