
ASSIGNMENT 2: วงจร Music Keypad

อุปกรณ์


1.	บอร์ด Arduino UNO R3	X 1
2.	Breadboard	X 1
3.	Buzzer	X 1
4.	4 X 4 Keypad	X 1
5.	Diode	X 4
6.	สายไฟ	X 19

การจำลองด้วย Proteus




ทดสอบการทำงานของวงจรใน Proteus


เมื่อไม่ได้กด หรือ ปล่อยปุ่ม



• เมื่อกดปุ่ม



ลักษณะวงจรจริง



การทำงานของวงจร

- 1. การกดปุ่มหรือปล่อยปุ่มบน keypad จะเกิดอินเตอร์รัพท์ไปยังขา PD2 หรือ INTO
- 2. การทำงานเมื่อเกิดการอินเตอร์รัพท์คือการอ่านค่าจาก keypad โดยจะส่งค่าลอจิกต่ำ (logic 0) ไปยัง แถวแต่ละแถวของ keypad และอ่านค่าคอลัมน์เข้ามา
- 3. ค่าที่อ่านจากคอลัมน์ของ keypad จะนำไปเปรียบเทียบหาค่าในตาราง LOOKUPTB ที่สร้างขึ้นเพื่อ นำไปใช้ในการคำนวณต่อไป
- 4. ค่าที่ได้จาก LOOKUPTB จะถูกนำไปพิจารณาว่าเป็นค่า 0xFF หรือไม่ เนื่องจาก 0xFF เป็นค่าที่ หมายถึงไม่มีการกดเกิดขึ้น การทำงานในขั้นตอนนี้สามารถแบ่งเป็นกรณีการทำงานได้ 2 กรณีดังนี้
 - a. กรณีเท่ากับ 0xFF ก็จะทำการค่านค่าจากแถวต่อไป
 - b. กรณีไม่เท่ากับ 0xFF ก็จะทำการตั้งค่าให้ Timer0 ทำงานในโหมด CTC เปิดการ
 อินเตอร์รัพท์จาก Timer0 และตั้งค่า OCR0A ตามค่าที่อ่านได้จาก LOOKUPTB เพื่อเป็น
 ค่าที่ Timer0 นับจากศูนย์และเมื่อถึงค่า OCR0A ก็จะเกิดอินเตอร์รัพท์ Compare Match
 A การอินเตอร์รัพท์ก็จะทำการ toggle ขา OC0A หรือขา PD6 และเกิดเป็นพัลส์ที่มีความถี่
 แตกต่างกันในการกดแต่ละปุ่มเนื่องจากค่าที่ได้จาก LOOKUPTB ที่แตกต่างกัน
- 5. ในกรณีที่อ่านค่าจาก keypad ทั้งหมดแล้วไม่พบการกดหรือเป็นกรณีที่เป็นการปล่อยปุ่ม จะมีการตั้ง ค่าให้ Timer0 หยุดการทำงานและปิดการอินเตอร์รัพท์จาก Timer0 เพื่อไม่ให้เกิด pulse ออกทาง ขา OCOA หรือ PD6
- 6. พัลส์ที่ส่งออกทาง OC0A หรือ PD6 จะถูกนำไปขับ buzzer เพื่อให้เกิดเสียงต่าง ๆ ตามค่าที่ได้ตั้งไว้

การออกแบบการทำงาน

การคำนวณเพื่อให้ Timer0 สามารถสร้าง pulse ตามความถี่ที่ต้องการในโหมด CTC คำนวณดังนี้

$$OCR0A = rac{F_CPU}{2 imes f imes N} - 1$$
 _______สมการที่ 1

ค่า OCR0A คือค่าที่ต้องเซ็ตให้เพื่อให้ Timer0 นับจนถึงค่านี้แล้วจะเกิด Compare Match A Interrupt

F_CPU คือความถี่ของหน่วยประมวลผลหรือในทีนี้คือความถี่ของ AVR ATmega328p

- f คือความถี่ที่ต้องการ
- N คือค่า Prescaler ที่จะนำมาใช้เพื่อหารลงเพื่อให้ค่า OCR0A มีค่าไม่เกิน 255

จากอุปกรณ์ต่าง ๆ งานชิ้นนี้ได้สมการคำนวณค่า OCR0A ดังนี้

$$OCROA = \frac{16Mhz}{2 \times f \times 256} - 1$$
______สมการที่ 2

เนื่องจากการคำนวณหาค่า OCR0A จะนำไปสร้างเป็นตาราง LOOKUPTB ต่อไปเพื่อนำไปใช้สร้างความถี่ ที่ขา OC0A ค่าความถี่ที่เลือกใช้จะเป็นความถี่ของเสียงโน้ตเพลง โด เร มี ฟา ซอล ลา ทีและอื่น ๆ ดังนั้นจึง เลือกใช้ค่าในการคำนวณ OCR0A ดังสมาการที่ 2 โดยค่าความถี่และค่า OCR0A ที่คำนวณได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ตารางค่าความถี่ของโน้ตเพลงและค่า OCR0A ที่คำนวณได้

เสียง	ความถี่ Hz	คำนวณได้	OCR0A
โด	262	118.27	118
เร	294	105.29	105
นี	330	93.69	94
ฟา	349	88.54	89
ซอล	392	78.71	79
ลา	440	70.02	70
ที	494	62.26	62
โด ^	523	58.75	59

เสียง	ความถี่ Hz	คำนวณได้	OCR0A
l 5 ∨	587	52.24	52
มี ^	659	46.42	46
ฟา ^	698	43.77	44
ซอล ^	748	40.77	39*
ลา ^	880	34.51	35
ที่ ^	988	30.63	31
[n ^^	1047	28.85	29
เร ^^	1175	25.60	26

^{*} โน้ตเสียงซอลจำเป็นต้องลดลงเหลือ 39 เนื่องจากเสียงที่ได้เมื่อใช้เป็น 41 หรือ 40 ทำให้ได้เสียงที่ไม่ตรง

โค้ดภาษาแอสแซมบลี่


```
.INCLUDE "m328pdef.inc"
.DEF
       tmp
            = r16
       distance=r17
.DEF
.DEF
       row
              = r18
              = r19
.DEF
       col
.DEF
       value = r20
.CSEG
.ORG
       0x00
       jmp
              start
       jmp
              INTO_handler
start:
       ; SETUP STACK POINTER
       ldi
              tmp, low(RAMEND)
              SPL, tmp
       out
       ldi
              tmp, \ high(RAMEND)
       out
              SPH, tmp
       ; PORTD
       ; 7, 5, 4, 3 OUTPUT row scan
       ; 2 INPUT INTO interrupt
       ; 6 OUTPUT OCOA
       ldi
              tmp, 0xFB
       out
              DDRD, tmp
       ldi
              tmp, 0x04
              PORTD, tmp
       out
       ; PORTB 3, 2, 1, 0 INPUT column read
       ldi
              tmp, 0xF0
       out
              DDRB, tmp
       ldi
              tmp, 0x0F
       out
              PORTB, tmp
```

```
; SETUP INTERRUPT
              tmp, 0x01
       ldi
              EICRA, tmp
       sts
              EIMSK, tmp
       out
       ; SETUP TIMER0
       ldi
              tmp, 0
              TCNT0, tmp
       out
       out
              OCR0A, tmp
              tmp, 0b01000010;
       ldi
       out
              TCCR0A, tmp
                                    ; CTC mode
       ldi
              tmp, 0b00000000;
       out
              TCCR0B, tmp
                                   ; First no source clk
       ldi
              tmp, 0x00
       sts
              TIMSK0, tmp
                                   ; Disable Timer0 ComMatchA Interrupt
       sei
main:
       rjmp
              main
.MACRO KEYPRESSED
       out
              OCR0A, value
       ldi
              tmp, 0b00000100; ; Set CLK/256
       out
              TCCR0B, tmp
       ldi
              tmp, 0x02
                              ; Enable Timer0 ComMatchA Interrupt
       sts
              TIMSK0, tmp
.ENDMACRO
.MACRO SCAN
              ZL, low(LOOKUPTB * 2)
       ldi
       ldi
              ZH, high(LOOKUPTB * 2)
       out
              PORTD, row
       nop
       nop
              col, PINB col, 0x0F
       in
       andi
       add
              col, distance
              tmp, 0x00 col, 0x07
       ldi
       subi
              ZL, col
ZH, tmp
       add
       adc
       1pm
              value, Z
.ENDMACRO
.MACRO READ_KEY_PAD
ROW1:
       ldi
              row, 0b11110111
       ldi
              distance, 0
       SCAN
              value, 0xFF
       cpi
              ROW2
       breq
       KEYPRESSED
       rjmp Finish
```

```
ROW2:
       ldi
              row, 0b11101111
       ldi
              distance, 9
       SCAN
              value, 0xFF
       cpi
       breq
              ROW3
       KEYPRESSED
       rjmp
              Finish
ROW3:
       ldi
              row, 0b11011111
       ldi
              distance, 18
       SCAN
              value, 0xFF
       cpi
       breq
              ROW4
       KEYPRESSED
              Finish
       rjmp
ROW4:
       ldi
              row, 0b01111111
       ldi
              distance, 27
       SCAN
              value, 0xFF
       cpi
              OFF
       breq
       KEYPRESSED
              Finish
       rjmp
OFF:
              tmp, 0b00000000;
       ldi
                                   ; Set CLK OFF
       out
              TCCR0B, tmp
       ldi
              tmp, 0x00
       sts
              TIMSK0, tmp
                                   ; Disable Timer0 ComMatchA Interrupt
Finish:
.ENDMACRO
INTO_handler:
       push
              tmp
              tmp, SREG
       in
       push
              tmp
       READ_KEY_PAD
       ldi
              tmp, 0x04
              PORTD, tmp
       out
              tmp
       pop
              SREG, tmp
       out
              tmp
       pop
       reti
LOOKUPTB:
              118, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 105, 0xFF, 94, 89, 0xFF, 79, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
70, 0xFF, 62, 59, 0xFF
              52, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 46, 0xFF, 44, 39, 0xFF, 35, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 31,
0xFF, 29, 26, 0xFF
```

เปรียบเทียบความแตกต่างจาก Assignment I

วงจรเดิม



โค้ดภาษาแอสแซมบลีเดิม

```
.INCLUDE "m328Pdef.inc"
.DEF TMP
              = r16
              = r17
.DEF READ V
.DEF VAR_A
              = r18
.DEF DISTANCE = r19
              = r20
.DEF TL
             = r21
.DEF TA
.DEF TB
             = r22
.MACRO COMPARE_AND_BRANCH_IF_KEYPRESSED
             VAR_A, 0xff
       cpi
              KEYPRESSED
       brne
.ENDMACRO
.CSEG
.ORG 0x00
       rjmp
              RESET
RESET:
              TMP, 0x28
       ldi
              DDRB, TMP
       out
       ldi
              TMP, 0x00
              PORTB, TMP
       out
       ldi
              TMP, 0xf0
              DDRD, TMP
       out
READ_KEY_PAD:
       ;---- row A
       ldi
              TMP, 0b11101111
       ldi
              DISTANCE, 0
       call SCAN_KEYPAD
       COMPARE_AND_BRANCH_IF_KEYPRESSED
```

```
;---- row B
              TMP, 0b11011111
       ldi
              DISTANCE, 9
       ldi
       call
              SCAN_KEYPAD
       COMPARE_AND_BRANCH_IF_KEYPRESSED
       ;---- row C
       ldi
              TMP, 0b10111111
       ldi
              DISTANCE, 18
       call
              SCAN_KEYPAD
       COMPARE_AND_BRANCH_IF_KEYPRESSED
       ;---- row D
       ldi
              TMP, 0b01111111
       ldi
              DISTANCE, 27
       call
              SCAN KEYPAD
       COMPARE_AND_BRANCH_IF_KEYPRESSED
              TMP, 0x00
       ldi
       out
              PORTB, TMP
              READ KEY PAD
       rjmp
KEYPRESSED:
       call
              VOL_UP
              READ_KEY_PAD
       rjmp
VOL_UP:
       ldi
              TL, 0x28
       out
              PORTB, TL
       rcall _settime
       rcall _delay
       ldi
              TL, 0x00
       out
              PORTB, TL
       rcall _settime
       rcall _delay
       ret
_settime:
              TA, 0xff
       ldi
       mov
              TB, VAR A
       ret
_delay:
              TΑ
       dec
       brne _delay
       dec
              TB
       brne _delay
       ret
SCAN_KEYPAD:
       ldi
              ZL, low(KEYPAD_TABLE*2)
              ZH, high(KEYPAD_TABLE*2)
       ldi
              PORTD, TMP
       out
       nop
              READ_V, PIND
       in
              TMP, 0x0f
       ldi
              READ_V, TMP
READ_V, DISTANCE
READ_V, 7
       and
       add
       subi
              TMP, 0x00
       ldi
              ZL, READ_V
ZH, TMP
       add
       adc
              VAR_A, Z
       1pm
       ret
```

KEYPAD_TABLE:

DB 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x10, 0xff, 0x11, 0x12, 0xff, 0x13, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x14, 0xff, 0x15, 0x16, 0xff

DB 0x17, 0xff, 0xff, 0xff, 0x18, 0xff, 0x19, 0x1a, 0xff, 0x1b, 0xff, 0xff,

ความแตกต่าง

- 1. อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อการทำงานแบบอินเตอร์รัพท์นั่นคือ Diode ที่ต่อไปยังขา INTO เพื่อตรวจสอบ อินเตอร์รัพท์จากการกดหรือปล่อยปุ่มจาก keypad
- 2. การต่ออุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปเนื่องจากการทำงานแบบอินเตอร์รัพท์ของงานชิ้นนี้ต้องใช้ทั้งขา INTO และ OCOA ดังนั้นการบริหารจัดการขาของ AVR ATmega328p จึงต้องมีการเปลี่ยนไปตาม
- 3. การทำงานของโปรแกรม
 - a. เนื่องจากงานเดิมไม่ได้ใช้งานอินเตอร์รัพท์ลักษณะการทำงานจะทำงานแบบ Polling หรือวน ทำงานในฟังก์ชันเมนเพื่ออ่านค่าจาก keypad ตลอดเวลาและนำไปขับ buzzer ตามค่าที่ อ่านได้ต่อไป การทำงานในลักษณะนี้ทำให้ AVR ต้องทำงานอ่านค่าจาก keypad และเซ็ตค่า output ตลอดเวลา
 - b. ส่วนของโปรแกรมที่ทำงานแบบอินเตอร์รัพท์จะมีการทำงานก็ต่อเมื่อเกิดการอินเตอร์รัพท์ หรือในงานนี้คือการกดปุ่มและปล่อยปุ่มบน keypad เท่านั้น ซึ่งเป็นการลดการทำงานของ หน่วยประมวลผลหรือซีพียูลง รวมทั้งการใช้งาน Timer0 Interrupt ช่วยในการนับและจับ เวลาเพื่อนำไปใช้ toggle เอาต์พุตเพื่อสร้างพัลส์ที่ต้องการ สามารถทำได้ง่ายกว่าจากเดิมที่ ต้องเขียนฟังก์ชันดีเลย์ขึ้นเองซึ่งคำนวณได้ยากกว่าการคำนวณค่า OCR0A ซึ่งเห็นได้จากค่า ในตาราง LOOKUPTB ที่เมื่อใช้ Timer0 Interrupt สามารถคำนวณออกมาเป็นค่าที่ชัดเจน ง่ายกว่าและได้ค่าที่เที่ยงตรงมากกว่า