

Elektrische Belegung des Wischerhebels Audi A6 4F

Leitungen im Hebel:

rot
gelb
grün

Steckeranschluss:

1	rot
2	gelb
3	grün
4	kein PIN
5	nicht belegt
6	nicht belegt

Widerstandsnetzwerk für die Tasten:

rot
grün

Widerstandsnetzwerk für den Drehgeber:

rot
gelb

Tastendruck	Leitungen	Widerstand
Reset	rot-grün	330 Ohm
Up	rot-grün	1,0 kOhm
Down	rot-grün	2,5 kOhm
Stufe 1 (unten)	rot-gelb	330 Ohm
Stufe 2	rot-gelb	1,0 kOhm
Stufe 3	rot-gelb	2,5 kOhm
Stufe 4 (oben)	rot-gelb	8,7 kOhm

Spannungen am ADC-Eingang bei einem 3,3 kOhm Vorwiderstand/Spannungsteiler

Reset	rot-grün	0,298 V
Up	rot-grün	0,773 V
Down	rot-grün	1,422 V
Stufe 1 (unten)	rot-gelb	0,307 V
Stufe 2	rot-gelb	0,779 V
Stufe 3	rot-gelb	1,429 V
Stufe 4 (oben)	rot-gelb	2,391 V