Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга Кафедра процессов и аппаратов химической технологии

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

«Схемы усиления при соединении транзистора с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором»

Заведующий кафедрой ПАХТ, д.т.н.,

Равичев Л.В.

Руководитель работы к.т.н.,

Навроцкая Л.В.

СТУДЕНТ группы КС-36

Золотухин А.А.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5		
1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	5 6 8		
		1.2.3. Схема включения с общим коллектором «ОК»	10
		ВЫВОДЫ	12
		СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	13

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность: С развитием технологий и увеличением потребности миниатюризации электроники, транзисторы остаются ключевыми современных электрических схемах. Понимание компонентами В различных схем усиления, таких как общая база, общий эмиттер и общий коллектор, является необходимым для проектирования эффективных устройств. Эти электронных схемы определяют характеристики усилителей, их возможности и области применения, что делает изучение их принципов и особенностей актуальным для студентов и специалистов в области электроники и электротехники.

Цель данного реферата: изучить различные схемы усиления при соединении транзистора с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором, а также проанализировать их характеристики и области применения.

Для выполнения поставленной цели были выполнены следующие задачи:

задачи:

_ Изучить основные принципы работы транзисторов и их классификацию;

_ Рассмотреть схемы включения транзисторов: с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором;

_ Проанализировать коэффициенты усиления по току, напряжению и мощности для каждой из схем;

_ Определить области применения каждой схемы усиления и их

преимущества и недостатки.

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Транзисторы

Транзистором называют полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления тока, напряжения или мощности, генерирования колебаний и т.п. Обычно усилению подвергаются одновременно два параметра: напряжение и мощность или ток и мощность.

Транзисторы по виду управляющего воздействия разделяются на два типа: биполярные и полевые. В биполярных транзисторах управление производится с помощью входного тока, а в полевых с помощью электрического поля, создаваемого управляющим электродом [1].

1.1.1. Схема транзистора

Транзистор представляет собой двухпереходный прибор (рисунок 1.1.1.1). Переходы образуются на границах тех трех слоев, из которых состоит транзистор. Контакты с внешними электродами – омические.




Рисунок 1.1.1.1 - Упрощенная структура транзистора

В зависимости от типа проводимости крайних слоев различают транзисторы p-n-p и n-p-n со взаимно противоположными рабочими полярности. Условные обозначения обоих типов транзисторов, рабочие

полярности напряжений и направления токов показаны на рисунке 1.1.1.2.




Рисунок 1.1.1.2 - Условные обозначения транзисторов (а - транзистор p-n-p; б - транзистор n-p-n)

Переход, работающий в прямом направлении, называется эмиттерными, а соответствующий крайний слой — эмиттером. Средний слой называется базой. Второй переход, нормально смещенный в обратном направлении, называется коллекторным, а соответствующий крайний слой — коллектором [2].

1.1.2. Принцип действия транзистора

Принцип действия транзистора типа p-n-p. Чтобы полупроводниковый триод работал как усилитель, его надо соединить с двумя внешними источниками тока $E_{_{\mathfrak{I}}}$ и $E_{_{\mathfrak{K}}}$, при этом один переход включается в прямом эмиттерном направлении, а второй — в обратном коллекторном направлении.

Если вход транзистора соединить с источником E_3 , то эмиттерный n-p переход откроется и через него в обоих направлениях пойдут основные носители зарядов: электроны из базы в эмиттер и дырки из эмиттера в базу через открытый pn_1 переход (рисунок 1.1.2.1).




Рисунок 1.1.2.1 - Принцип действия транзистора типа *p-n-p*

Поскольку дырки в базе являются неосновными носителями зарядов, а ширина базы меньше диффузионной длины пробега электрических зарядов, то они создадут диффузионный ток в направлении к коллекторному n-p переходу, вызывая резкое увеличение коллекторного тока.

Заряды дырок (из эмиттера через базу в коллектор) будут компенсированы в коллекторе электронами, приходящими из внешней цепи $E_{_{
m K}}$ и создающими в ней ток коллектора $I_{_{
m K}}$.

Электроны (основные носители зарядов в базовой области), под действием электрического поля ЭДС E_3 , пройдя через эмиттерный n-p переход, создадут ток базы $I_{\overline{b}}$. Коэффициент передачи по току $\alpha=\frac{I_{\overline{k}}}{I_3}$ (при U=const). Как правило, $\alpha=0$, 92 -0, 99.

В соответствии с первым законом Кирхгофа:

$$I_{\mathfrak{I}} = I_{\mathfrak{B}} + I_{\mathfrak{K}} = I_{\mathfrak{B}} + \alpha I_{\mathfrak{I}}$$

откуда
$$I_{\rm B} = I_{\rm 3} (1 - \alpha)$$
 или $I_{\rm B} = I_{\rm K} \frac{1 - \alpha}{\alpha} [3]$.

1.2. Схемы включения транзисторов

При анализе схем включения транзисторов можно рассматривать их без источников питания. Рассмотрим три возможных схемы включения транзисторов: (рисунок 1.2.1).




Рисунок 1.2.1 - Схемы включения транзисторов (а - с общей базой (ОБ); б - с общим эмиттером (ОЭ); в - с общим коллектором (ОК)

1.2.1. Схема включения с общей базой «ОБ»

Базовый электрод является общим для входной и выходной цепи (рисунок 1.2.1, a).

Коэффициент усиления по току:

$$K_i = \frac{I_{\text{BMX}}}{I_{\text{py}}} = \frac{i_{\text{K}}}{i_{\text{A}}} = \alpha < 1.$$

Усиления по току не происходит ($K_i < 1$).

Коэффициент усиления по напряжению:

$$K_u = \frac{U_{_{\mathrm{BbIX}}}}{U_{_{\mathrm{BX}}}} = \frac{i_{_{\mathrm{K}}}R_{_{\mathrm{H}}}}{i_{_{\mathrm{g}}}R_{_{\mathrm{BX}}}} = \frac{\alpha R_{_{\mathrm{H}}}}{R_{_{\mathrm{9B}}}} > 1.$$

Определим $R_{_{\mathrm{BX}}}$:

$$R_{_{
m BX}}=rac{U_{_{
m BX}}}{I_{_{
m BY}}}=rac{U_{_{
m 3B}}}{i_{_{
m 2}}}=R_{_{
m 3B}}pproxrac{20}{200}$$
Ом.

 $R_{_{
m H}} pprox 10000$ Ом, т.е. $R_{_{
m H}} \gg R_{_{
m 3 B}}$.

Происходит усиление по напряжению $(K_u > 1)$.

Коэффициент усиления по мощности:

$$K_p = K_i \cdot K_u = \alpha^2 \frac{R_H}{R_{36}} > 1.$$

Происходит усиление по мощности ($K_p > 1$).

1.2.2. Схема включения с общим эмиттером «ОЭ»

Является наиболее распространенной схемой (рисунок 1.2.1, б).

Коэффициент усиления по току:

$$K_i = \frac{I_{\text{Bbix}}}{I_{\text{Rx}}} = \frac{i_{\text{K}}}{i_{\text{A}}} = \frac{\alpha}{1-\alpha} > 1.$$

Происходит усиление по току $(K_{i} > 1)$.

Коэффициент усиления по напряжению:

$$K_u = \frac{U_{_{\mathrm{BMX}}}}{U_{_{\mathrm{BY}}}} = \frac{i_{_{\mathrm{K}}}R_{_{\mathrm{H}}}}{i_{_{2}}R_{_{\mathrm{BY}}}} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{R_{_{\mathrm{H}}}}{R_{_{2\mathrm{E}}}} > 1.$$

Определим $R_{\rm BX}$:

$$R_{_{\mathrm{BX}}} = \frac{U_{_{\mathrm{BX}}}}{I_{_{\mathrm{BX}}}} = \frac{U_{_{\mathrm{3B}}}}{i_{_{\mathrm{B}}}} = \frac{U_{_{\mathrm{3B}}}}{i_{_{\mathrm{3}}}(1-\alpha)} = \frac{R_{_{\mathrm{3B}}}}{1-\alpha},$$

т.к.
$$\frac{U_{\mathfrak{I}_{\mathfrak{I}_{\mathfrak{I}}}}}{i_{\mathfrak{I}_{\mathfrak{I}}}} = R_{\mathfrak{I}_{\mathfrak{I}}}.$$

Тогда

$$K_u = \frac{\alpha \cdot R_H}{1 - \alpha} \cdot \frac{1 - \alpha}{R_{9B}} = \frac{\alpha \cdot R_H}{R_{9B}} > 1.$$

Так как $R_{\rm H} \gg R_{\rm 36}$, то напряжение по схеме усиливается ($K_u > 1$).

Коэффициент усиления по мощности:

$$K_p = K_i \cdot K_u = \frac{\alpha^2}{1 - \alpha} \frac{R_H}{R_{ar}} > 1.$$

Происходит усиление по мощности ($K_p > 1$).

Схема с «ОЭ» широко применяется в усилительных каскадах, т.к. усиливаются *ток*, *напряжение* и *мощность*.

Схема с общим эмиттером называется также «усилителем напряжения» или «*инвертором*». Если на его вход подать сигнал в виде прямоугольного импульса, то на выходе получим прямоугольный импульс, «повернутый» на 180°.

1.2.3. Схема включения с общим коллектором «ОК»

Схема приведена на рисунке 1.2.1, в.

Коэффициент усиления по току:

$$K_i = \frac{I_{\text{BbIX}}}{I_{\text{DY}}} = \frac{i_{\text{K}}}{i_{\text{A}}} = \frac{1}{1-\alpha} > 1.$$

Происходит усиление по току $(K_i > 1)$.

Коэффициент усиления по напряжению:

$$K_{u} = \frac{U_{\text{BMX}}}{U_{\text{RY}}} = \frac{i_{9}R_{\text{H}}}{i_{5}R_{\text{RY}}}.$$

Определим $R_{_{\mathrm{BX}}}$ из 2-го закона Кирхгофа для замкнутой цепи:

$$0 = U_{\text{BMX}} + U_{\text{3B}} - U_{\text{BX}}$$

откуда

$$U_{_{\mathrm{BX}}} = U_{_{\mathrm{BMX}}} + U_{_{\mathrm{3B}}} = i_{_{\mathrm{3}}}R_{_{\mathrm{H}}} + i_{_{\mathrm{5}}}R_{_{\mathrm{3B}}} \approx i_{_{\mathrm{3}}}R_{_{\mathrm{H}}}.$$

Так как $R_{\rm ЭБ} \ll R_{\rm H}$, то

$$R_{\rm BX} = \frac{U_{\rm BX}}{I_{\rm BX}} = \frac{i_{\rm g}R_{\rm H}}{i_{\rm h}}.$$

Тогда

$$K_{u} = \frac{i_{\mathfrak{I}}R_{\mathsf{H}}i_{\mathsf{B}}}{i_{\mathsf{B}}i_{\mathfrak{I}}R_{\mathsf{H}}} = 1.$$

 $\it Hanps жение по схеме \it He \it ycuливается (K_u=1)$ и работает как согласующий усилитель.

Коэффициент усиления по мощности:

$$K_p = K_i \cdot K_u = \frac{1}{1 - \alpha} > 1.$$

Происходит усиление по мощности ($K_p > 1$).

Схема, используемая как *согласующие усилители* с большим сопротивлением на входе, называется *«эмиттерным повторителем»* или *«усилителем мощности»*. Если на его вход подать прямоугольный импульс, то на выходе получим импульс, повторяющий входной сигнал [3].

ВЫВОДЫ

В результате проведенного исследования было установлено, что каждая схема подключения транзистора обладает своими уникальными характеристиками и областями применения. Схема с общей базой демонстрирует высокие значения усиления по напряжению, но не обеспечивает усиления по току, что ограничивает ее применение. Схема с общим эмиттером является наиболее распространенной благодаря высокой эффективности усиления тока и напряжения. Схема с общим коллектором, или эмиттерный повторитель, позволяет достичь высокой выходной мощности при низком выходном напряжении, что делает ее полезной для согласования уровней сигналов. Понимание этих схем и их параметров является важным для разработки современных электронных устройств и систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. С. Ю. Ситников, Ю. К. Ситников, О. Н. Шерстюков. Транзисторный усилительный каскад. Схема с общим коллектором. Учебное методическое пособие к лабораторной работе.. Казань : Казан. ун-т, 2019. 10 с.
- 2. Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. 4-е, перераб. и доп. изд. М. : «Энергия», 1977. 672 с.
- 3. Лекция 18. Транзисторы. Схемы их включения и коэффициенты усиления по току, напряжению и мощности // Процессы и аппараты. URL: https://www.chemengrkhtu.ru/lectures.htm#electronics (дата обращения: 25.12.24).