

Descripción general

Este proyecto usa una placa LilyGO T-Display v1.1 que funciona como el cerebro del sistema. Se conecta a sensores que detectan apertura de puertas, movimiento o rotura de vidrio. Cuando la alarma está activada y alguno de estos sensores detecta algo, la placa envía una señal a un relé que enciende una sirena para alertar de la intrusión.

La LilyGO tiene también una pequeña pantalla que muestra mensajes como "alarma activada" o "alarma desactivada", e indica qué zona se activó (por ejemplo, "puerta abierta" o "movimiento detectado"). Todo esto funciona gracias a un programa en MicroPython que revisa constantemente los sensores y actualiza la pantalla.

Además, la placa crea una página web a la que se puede acceder desde el celular o la computadora. Desde esa página se puede activar o desactivar la alarma y ver en tiempo real el estado de cada sensor, como si fuera un panel de control.

☆ Componentes utilizados

- LilyGO T-Display v1.1 (ESP32)
- Sensor magnético (puerta principal)
- Sensor PIR (movimiento)
- Sensor de rotura de vidrio
- Módulo de relé (para controlar la sirena)
- Fuente externa de 5V para alimentar el módulo de relé
- Fuente externa de 12v para alimentar Pir y Rotura
- Conexión Wi-Fi para el control web

★ Diagrama de conexión

- Sensor de puerta (magnético): GPIO27
- Sensor PIR: GPIO26
- Sensor rotura: GPIO25
- Relé para sirena: GPIO2
- Pantalla LCD (ST7789): Pines SPI + control:
- SCK: GPIO18
- MOSI: GPIO19
- CS: GPIO5
- DC: GPIO16
- RESET: GPIO23
- Backlight: GPIO4

₽ Funcionamiento

- La placa se conecta al Wi-Fi.
- La pantalla LCD muestra: Estado de la alarma (ACTIVADA o DESACTIVADA)
- Estado de cada zona (puerta, PIR, rotura)
- Un servidor web permite: Activar o desactivar la alarma
- Ver en tiempo real los estados (se actualiza cada 2 segundos)
- Si la alarma está activada y se detecta una intrusión, se activa la sirena a través del relé.

🛱 Explicación del código

1 Importaciones

Se importan módulos de control de pines, red Wi-Fi, servidor web, pantalla y tiempo.

2 Configuración de hardware

Se definen los sensores como entradas con pull-up y el relé como salida.

3 Pantalla LCD

Se inicializa la pantalla ST7789 usando SPI para mostrar información del sistema.

4 Conexión Wi-Fi

Se conecta a la red usando el SSID y contraseña configurados.

5 Estado de La alarma

Se utiliza una variable alarma activada para determinar si la alarma está activa.

6 Actualización de pantalla

Función actualizar pantalla () actualiza solo las partes que cambiaron, evitando parpadeo.

7 Página web

Función generar_web() devuelve el HTML que muestra el estado actual y botones para activar/desactivar.

8 Servidor web

Atiende peticiones de los navegadores y actualiza el estado de la alarma según los botones presionados.

Interfaz web

- Botones "Activar" y "Desactivar"
- Estado de cada zona visible
- Refresco automático cada 2 segundos para ver cambios en vivo

⊘ Conclusión

Este proyecto combina hardware (sensores y relé) con software en MicroPython para crear una alarma conectada y fácil de controlar desde el celular o PC. Además, la pantalla LCD permite visualizar rápidamente el estado del sistema.

1 Importaciones

```
from machine import Pin, SPI
import network
import socket
import st7789
import vga1_8x8 as font
import time
```


- Pines (Pin)
- Comunicación SPI (para pantalla)
- Red Wi-Fi (network)
- Servidor web (socket)
- Control de pantalla LCD (st7789)
- Fuente para escribir texto (vga1_8x8)
- Temporización (time)

🛠 2 Configuración de sensores y relé

```
# Sensores conectados a GPIO con resistencia pull-up
sensor_puerta = Pin(27, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
sensor_pir = Pin(26, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
sensor_rotura = Pin(25, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

# Relé que activa la sirena
rele_sirena = Pin(2, Pin.OUT)
rele_sirena.value(1) # Inicia apagado (1 = desactivado porque es activo bajo)
```

♦ Detectamos:

- Sensor magnético de puerta
- Sensor PIR (movimiento)

• Sensor de rotura de vidrio

Todos devuelven 0 cuando están "tranquilos" y 1 cuando detectan algo.

3 Inicialización de la pantalla LCD

- ✓ Configuramos el driver ST7789 para la LilyGO T-Display
 - spi: define la velocidad y los pines usados
 - tft.init(): inicializa y limpia la pantalla

4 Conexión a la red Wi-Fi

```
ssid = "Luzmi"

password = "40696991"

wlan = network.WLAN(network.STA_IF)

wlan.active(True)

wlan.connect(ssid, password)

while not wlan.isconnected():
    time.sleep(1)

print("Conectado! IP:", wlan.ifconfig()[0])
```

✓ Nos conectamos a la red y mostramos la IP.

⊅ 5 Variables de estado

```
alarma_activada = False

# Estados previos para saber qué cambió y actualizar solo eso en pantalla
prev_estado = {
    "alarma": None,
    "puerta": None,
    "pir": None,
    "rotura": None
}
```

- √ alarma activada indica si está ON o OFF
- ✓ prev estado evita parpadeo: solo actualiza la pantalla si cambió algo

6 Función para dibujar texto

```
def draw_text(label, value, y, color=st7789.WHITE):
    tft.fill_rect(10, y, 220, 20, st7789.BLACK) # borra solo la línea
    tft.text(font, f"{label}: {value}", 10, y, color)
```

♦ Borra la zona y escribe el texto (evita que se "ensucie" la pantalla).

🗂 7 Función que actualiza la pantalla

```
def actualizar_pantalla():
    # Estado de la alarma
    if prev_estado["alarma"] != alarma_activada:
        texto = "ACTIVADA" if alarma_activada else "DESACTIVADA"
        color = st7789.GREEN if alarma_activada else st7789.RED
        draw_text("Alarma", texto, 10, color)
        prev_estado["alarma"] = alarma_activada

# Zonal: puerta
    estado_puerta = sensor_puerta.value()
```

```
if prev estado["puerta"] != estado puerta:
    txt = "Abierta" if estado_puerta else "Cerrada"
    draw text("Zonal Puerta", txt, 40)
   prev estado["puerta"] = estado puerta
# Zona2: PIR
estado pir = sensor pir.value()
if prev estado["pir"] != estado pir:
    txt = "Detectado" if estado_pir else "No"
   draw text("Zona2 PIR", txt, 60)
   prev estado["pir"] = estado pir
# Zona3: rotura
estado_rotura = sensor_rotura.value()
if prev estado["rotura"] != estado rotura:
    txt = "Detectada" if estado rotura else "No"
   draw text("Zona3 Rotura", txt, 80)
   prev estado["rotura"] = estado rotura
```

8 Página web

```
Zona2 PIR: {"Detectado" if sensor_pir.value() else "No"}
Zona3 Rotura: {"Detectada" if sensor_rotura.value() else "No"}
<a href="/activar"><button>Activar</button></a>
<a href="/desactivar"><button>Desactivar</button></a>
</body></html>"""
return html
```

- ✓ Muestra estado y tiene botones para activar/desactivar
- ✓ <meta refresh> hace que se recargue cada 2 seg.

🍳 9 Servidor web

```
addr = socket.getaddrinfo('0.0.0.0', 80)[0][-1]
s = socket.socket()
s.bind(addr)
s.listen(1)
s.setblocking(False) # para que no bloquee el loop principal
print('Servidor web listo')
```

✓ Escucha en el puerto 80 todas las conexiones locales

10 Loop principal

```
last_screen_update = 0

while True:
    # Lógica de la alarma
    if alarma_activada:
        if sensor_puerta.value()==1 or sensor_pir.value()==1 or sensor_rotura.value()==1:
            rele_sirena.value(0) # activa sirena
        else:
        rele sirena.value(1)
```

```
else:
        rele_sirena.value(1) # siempre apagada
    # Actualiza la pantalla cada 200 ms
    now = time.ticks_ms()
    if time.ticks_diff(now, last_screen_update) > 200:
        actualizar pantalla()
        last screen update = now
    # Atiende web rápidamente
    try:
        conn, addr = s.accept()
        request = conn.recv(1024)
        request = str(request)
        if '/activar' in request:
            alarma activada = True
        if '/desactivar' in request:
            alarma activada = False
        response = generar_web()
        \verb|conn.send('HTTP/1.1 200 OK\nContent-Type: text/html\nConnection: \\
close\n\n')
        conn.sendall(response)
        conn.close()
    except:
        pass
    time.sleep(0.05) # loop rápido, no bloquea
```