丝印车间 8.27日报 张华锐

- 平板清洗机流程: 洗洁剂喷淋1、2 → 风切1 → 洗洁剂刷洗1、2 → 风切2 → 洗洁剂刷洗3 → 风切3 → 冲污 → 纯水刷洗 → 溢流水洗1、2、3 → DI水洗 → 风刀吹干 → 出料
 - 。 清洗剂温度: 70±20℃ 毛刷转速: 450±100r/min
 - 输送速度: 2±0.5m/min 毛刷高度: 上毛刷: 0±2mm 下毛刷: 0±2mm
 - o 药水配比: 1:40 添加频率: 每半个班添加1次/200ml
- D3厂使用铝板+覆膜的方法来做喷涂,成本更高,但是更换产品时更加灵活。相对于定制纤维板需要的时间和加工费,当单量小的时候成本过高。(机器下料需要固定位置,所以要使用纤维板)
- 丝印时首件货上机时都是人工调试、出片送检完成后才可以开始大件货生产
- 丝印使用的物料: 手套、手指套、无尘布、醋酸乙酯、铁氟龙、回油刀、防护手套、粘尘垫、产品跟踪单、试机膜、耳塞、油杯、过滤棉芯、银铂纸、保护膜、防护眼镜、吸笔
- 丝印注意事项:
 - o 丝印参数设置
 - 。 每班开机前管理人员要确认铁氟龙每天更换
 - 上机前全检玻璃放反放倒
 - 。 丝印前白玻防尘, 每栋产品顶部盖盖子防尘
 - 开机员不能私自加开油水(必须去磅油房添加)
 - 。 每小时开机员清洁擦拭底座及网版和吸笔
 - 加油后,擦拭网版用试机膜,先确认效果后再开机
 - o 开机员每15min要检验丝印后产品