Autore	Bernardo Giovanni http://www.settorezero.com
Versione	1.1
Data di rilascio	20/12/2010
Licenza	Gratuita per uso personale. Non è consentito l'utilizzo commerciale.
Distribuzione	E' vietata la ridistribuzione di queste librerie senza il consenso esplicito dell'autore.
Prerequisiti	Le librerie utilizzano una funzione di delay : DelayUs(char), per cui è necessario includere delle librerie di ritardo per il corretto utilizzo.
Dispositivi Target	PIC12, PIC16.
Compilatore	PIC-C (Hitec-C)

# Prototipi di funzione

```
unsigned char OWReset(void);
unsigned char OWReadByte(void);
void OWWriteByte(char val);
void OWReadRom(unsigned char *ID);
void OWSendID(char *ID);
```

## **Descrizione funzioni**

unsigned char OWReset()	Esegue il reset della linea
variabili in ingresso	nessuna
variabile in uscita	OW_PRESENCE (1): è presente almeno un dispositivo 1-wire sul bus OW_NO_PRESENCE(0): non è presente nessun dispositivo 1-wire sul bus

#### **Esempio**

```
if(OWReset())
    {
        // sono presenti dispositivi 1-wire (restituito OW_PRESENCE)
     }
else
     {
        // non sono presenti dispositivi 1-wire (restituito OW_NO_PRESENCE)
     }
```

unsigned char OWReadByte()	Legge un byte dal bus
variabili in ingresso	nessuna
variabile in uscita	byte letto

#### **Esempio**

```
unsigned char var;
var = OWReadByte(); // memorizzo in 'var' il byte letto dal bus
```

OWWriteByte(char)	invia un byte sul bus
variabili in ingresso	byte da inviare
variabili in uscita	nessuna

#### **Esempio**

```
OWWriteByte(0xC0); // scrivo 0xC0 sul bus
```

OWReadRom(unsigned char *ID)	Memorizzo l'ID dell'unico dispositivo 1-wire presente sul bus
variabili in ingresso	puntatore all'array in cui memorizzare l'ID
variabili in uscita	nessuna

#### Nota

Questa funzione è utilizzabile solo nel caso in cui sul bus 1-wire sia presente <u>un unico</u> <u>dispositivo</u>.

#### Esempio

```
unsigned char ID[8]; // array in cui memorizzare l'id
if (OWReset) // eseguo il reset e controllo se è presente un dispositivo
{
   OWReadRom(ID); // leggo l'ID e lo memorizzo nell'array ID
}
```

OWSendID(char *ID)	Segnala sul bus che si intende comunicare unicamente con il dispositivo avente id ID
variabili in ingresso	puntatore all'array in cui è memorizzato l'ID
variabili in uscita	nessuna

### **Esempio**