

EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT REPORT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITAS INDONESIA

GoVan (Go I.V.A.N)

Integrated Vehicle for Autonomous Navigation

GROUP PA-7

Adhikananda Wira Januar	2306267113			
Daffa Sayra Firdaus	2306267151			
Laura Fawzia Sambowo	2306260145			
Muhammad Hilmi Al Muttagi	2306267082			

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA 2025

PREFACE

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktikum ini yang berjudul "GoVan ((Go I.V.A.N - *Integrated Vehicle for Autonomous Navigation*)". Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir praktikum Sistem Embedded di Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan hasil dari perancangan dan implementasi sistem mobil mini otomatis (*GoVan*) yang mampu bergerak secara mandiri, menghindari rintangan, serta menampilkan status melalui berbagai indikator visual dan audio. Proyek ini merupakan bentuk penerapan konsep-konsep mikrokontroler dan sistem embedded dalam pengembangan solusi berbasis otomasi sederhana, yang potensial untuk diadaptasi dalam dunia nyata, seperti pengantaran paket, dokumen, atau logistik skala kecil di lingkungan kantor, hotel, atau restoran.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak F. Astha Ekadiyanto selaku dosen pengampu, para asisten praktikum *Digital Laboratory* (Digilab) yang telah membimbing dengan sabar, serta seluruh rekan satu tim dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian proyek ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Namun, kami telah berupaya sebaik mungkin agar laporan ini dapat menjadi dokumentasi yang bermanfaat, baik bagi kami sebagai mahasiswa maupun bagi para pembaca yang ingin memahami aplikasi mikrokontroler dalam sistem otomatisasi sederhana. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Depok, 15 Mei, 2025

Group PA-7

TABLE OF CONTENTS

PREFACE	2
TABLE OF CONTENTS	3
LIST OF TABLES	4
LIST OF FIGURES	4
CHAPTER 1	
INTRODUCTION	5
1.1 PROBLEM STATEMENT	5
1.3 ACCEPTANCE CRITERIA	7
1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES	9
1.5 TIMELINE AND MILESTONES	10
CHAPTER 2	
IMPLEMENTATION	
2.1 HARDWARE DESIGN AND SCHEMATIC	11
A. Hardware Design	11
B. Schematic	13
2.2 SOFTWARE DEVELOPMENT	13
A. Flowchart	15
B. Code (main.S)	16
2.3 HARDWARE AND SOFTWARE INTEGRATION	29
A. Code Integration (Hardware)	30
CHAPTER 3	
TESTING AND EVALUATION	37
3.1 TESTING	37
3.2 RESULT	38
3.3 EVALUATION	41
CHAPTER 4	
CONCLUSION	
REFERENCES	43
APPENDICES	44

LIST OF TABLES

Table 1.1 Roles and Responsibilities	
Table 1.2 Timeline	10
Table 2.1 Components	12
LIST OF FIGURES	
Fig 2.1 Flowchart GoVan.	14
Fig. 3.1 Forward movement.	37
Fig. 3.2 Left avoidance	38
Fig. 3.3 Emergency stop.	38
Fig. 3.4 Sensor delay	39
Fig. 3.5 Buzzer	39

CHAPTER 1 INTRODUCTION

1.1 PROBLEM STATEMENT

Di era otomatisasi dan efisiensi kerja yang semakin dibutuhkan, pengantaran barang ringan seperti dokumen, makanan, atau paket internal menjadi aktivitas yang memerlukan solusi yang lebih cerdas dan efisien. Dalam lingkungan kerja seperti **kantor, restoran**, atau **hotel**, pengantaran manual oleh staf manusia masih menjadi metode utama, yang sering kali memakan waktu, mengganggu alur kerja, dan menambah beban operasional. Padahal, aktivitas ini bersifat repetitif dan dapat dengan mudah diotomatisasi menggunakan teknologi robotika sederhana.

Kebutuhan akan sistem pengantaran otomatis yang terjangkau, mudah diprogram, dan mampu bernavigasi secara mandiri semakin mendesak. Namun, hingga saat ini, belum tersedia banyak solusi edukatif maupun praktikal yang memanfaatkan teknologi mikrokontroler sederhana untuk menangani kebutuhan tersebut. Terlebih, tidak banyak pengembangan prototipe yang mengintegrasikan navigasi otonom berbasis sensor dengan logika pengambilan keputusan secara real-time menggunakan bahasa *Assembly*, yang dikenal menantang namun penting dalam dunia embedded system.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam proyek ini adalah:

- Bagaimana merancang sebuah sistem pengantaran ringan otomatis yang mampu bernavigasi secara otonom menggunakan sensor sederhana untuk menghindari rintangan?
- Bagaimana membangun integrasi antara perangkat keras (motor, sensor, indikator) dan perangkat lunak yang dapat mengatur logika navigasi, penanganan rintangan, serta kondisi darurat?

 Bagaimana mengimplementasikan keseluruhan sistem menggunakan bahasa pemrograman Assembly dalam platform mikrokontroler sebagai bagian dari pengembangan sistem tertanam edukatif?

1.2 PROPOSED SOLUTION

Untuk menjawab permasalahan dalam proses pengantaran barang ringan di lingkungan kerja, proyek ini mengusulkan sebuah prototipe mobil mini otomatis yang dirancang untuk bergerak secara mandiri dan menghindari hambatan menggunakan sensor serta logika navigasi berbasis mikrokontroler. Proyek ini merepresentasikan langkah awal menuju sistem pengantaran cerdas yang dapat digunakan dalam skala kecil, seperti di kantor untuk mengantar dokumen antar divisi, atau di restoran dan hotel untuk mengirimkan makanan maupun barang ke pelanggan.

Mobil mini ini akan dilengkapi dengan empat sensor inframerah yang berfungsi sebagai pendeteksi hambatan dari empat arah berbeda (depan, kiri, kanan, dan belakang). Dengan memanfaatkan data dari sensor-sensor ini, sistem dapat menentukan arah gerak secara otomatis untuk menghindari rintangan di jalurnya. Pengambilan keputusan dilakukan melalui logika pemrograman berurutan (*polling*) berdasarkan prioritas arah, memastikan kendaraan dapat terus bergerak tanpa tabrakan.

Pengontrol utama sistem menggunakan mikrokontroler Arduino Uno, dengan program ditulis dalam bahasa *Assembly AVR*. Komponen dan bahasa pemrograman tersebut memungkinkan mahasiswa untuk memahami dan menerapkan konsep dasar pemrograman tingkat rendah, interupsi eksternal, kontrol motor dengan PWM, serta komunikasi antar komponen seperti LCD dan *buzzer*. Selain itu, sistem dilengkapi tombol darurat (*emergency stop*) yang dapat segera menghentikan seluruh fungsi

navigasi saat dibutuhkan, memberikan unsur keselamatan yang penting dalam proyek robotik.

Indikator visual (LCD) dan indikator suara (*buzzer*) juga digunakan untuk memberikan umpan balik secara real-time terhadap status sistem, seperti arah pergerakan, deteksi hambatan, atau aktivasi mode darurat. Dengan menggabungkan beberapa jenis perangkat input dan output secara terstruktur, proyek ini tidak hanya menawarkan solusi praktis terhadap masalah pengantaran, tetapi juga memberikan media pembelajaran interaktif bagi mahasiswa untuk menguasai dasar-dasar sistem tertanam (*embedded system*).

1.3 ACCEPTANCE CRITERIA

Kriteria keberhasilan proyek ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mobil mini bergerak maju secara mandiri sebagai perilaku dasar yang membuatnya berkemampuan untuk melaju secara otomatis ke depan sebagai aksi default. Hal ini memastikan pengiriman barang atau dokumen dapat berlangsung tanpa hambatan saat kondisi jalur bebas, mengurangi kebutuhan intervensi manusia secara terus-menerus.
- 2. Navigasi cerdas dengan sensor *infrared* multi-arah untuk mendeteksi hambatan dengan berbekal empat sensor inframerah yang dipasang di sisi depan, kanan, kiri, dan belakang, GoVan mampu mendeteksi keberadaan rintangan secara *real-time*. Dengan mekanisme pengecekan berurutan dari arah depan, kanan, kiri, hingga belakang, sistem dapat menentukan jalur terbaik untuk menghindari hambatan dan melanjutkan pergerakan dengan lancar. Ini memberikan fleksibilitas dan responsivitas dalam menghadapi lingkungan dinamis.
- 3. Pengendalian kecepatan motor dengan presisi menggunakan sinyal PWM yang dikendalikan oleh *timer*, kecepatan motor DC dapat disesuaikan dengan kebutuhan, memberikan kontrol yang halus dan

- stabil pada pergerakan mobil. Kecepatan yang terjaga ini mengurangi risiko kecelakaan dan membuat navigasi menjadi lebih aman dan dapat diprediksi.
- 4. Keberadaan tombol *emergency stop* yang dihubungkan ke *interrupt* eksternal memungkinkan penghentian motor secara instan ketika diperlukan. Ketika tombol ini diaktifkan, *buzzer* dan LED akan memberikan sinyal peringatan, menjamin keamanan tidak hanya bagi perangkat, tapi juga bagi lingkungan sekitarnya.
- 5. Status operasi GoVan ditampilkan melalui layar LCD yang informatif, serta didukung dengan indikator *buzzer* dan lampu LED yang memberikan tanda suara dan cahaya secara *real-time*. Sistem ini memudahkan pengguna untuk memahami kondisi dan respons kendaraan tanpa perlu pemeriksaan manual.
- 6. Kolaborasi dua mikrokontroler melalui komunikasi I2C untuk memisahkan fungsi antara pengontrol utama yang mengatur navigasi dan pengontrol tambahan yang mengelola indikator membuat sistem ini modular dan efisien. Komunikasi menggunakan protokol I2C memastikan sinkronisasi data yang cepat dan akurat antara kedua mikrokontroler, mendukung operasi yang terkoordinasi dengan baik.
- 7. Monitoring kondisi kendaraan secara *real-time* melalui komunikasi serial dengan informasi status kendaraan juga dapat diteruskan melalui komunikasi serial ke perangkat eksternal yang akan memungkinkan pemantauan dan analisis data secara langsung.

1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES

Peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada anggota kelompok adalah sebagai berikut:

Roles	Responsibilities	Person			
Anggota	Laporan Akhir, PPT, Software Development (Set delay untuk I2C sesuai rumus), Integration & Testing, Final Product & Testing	Adhikananda Wira Januar (2306267113)			
Ketua Kelompok	PPT, Software Development (Set Handler Secara keseluruhan, Error Handling, Interrupt), Hardware Implementation, Integration & Testing, Final Product & Testing	Daffa Sayra Firdaus (2306267151)			
Anggota	Laporan Akhir, PPT, Software Development (Fungsionalitas Gerak Mobil secara umum), Integration & Testing, Final Product & Testing	Laura Fawzia Sambowo (2306260145)			
Anggota	Laporan Akhir, PPT, Software Development (Pembuatan LCD (I2C)), Integration & Testing, Final Product & Testing	Muhammad Hilmi Al Muttaqi (2306267082)			

Table 1.1 Roles and Responsibilities

1.5 TIMELINE AND MILESTONES

a) Hardware Design completion

Desain hardware untuk sistem tertanam selesai, termasuk skematiknya.

b) Software Development

Pengembangan kode *assembly* yang dibuat pengguna (*software*) dimulai, dengan fokus pada tugas dan fungsionalitas tertentu.

c) Integration and Testing of Hardware and Software:

Penggabungan komponen *hardware* dan *software* dan diuji bersama untuk memastikan fungsionalitas yang tepat.

d) Final Product Assembly and Testing

Produk sistem akhir dirakit, diuji, dan diverifikasi memenuhi kriteria penerimaan.

TACIZ	Mei								
TASK	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Hardware Design Completion									
Software Development									
Integration & Testing									
Final Product & Testing									

Table 1.2 Timeline

CHAPTER 2

IMPLEMENTATION

2.1 HARDWARE DESIGN AND SCHEMATIC

Proyek ini menggunakan beberapa komponen penting dalam perancangan perangkat kerasnya, yaitu:

- 4 Infrared Sensor untuk mendeteksi obstruksi dari empat arah,
- 2 DC Motor untuk menggerakan roda,
- Monitor LCD sebagai visual indicator,
- Button untuk emergency stop,
- Buzzer sebagai auditory indicator,
- Arduino Uno sebagai otak dari sistem,
- L298N *Motor Driver* untuk mengendalikan motor.

A. Hardware Design

Components	Picture
Infrared sensor	IR5 IR OBSTACLE SENSOR www.TheEngineeringProjects.com out own vice out on vice out out of vice out
DC motor	





Table 2.1 Components

B. Schematic



2.2 SOFTWARE DEVELOPMENT

Perangkat lunak untuk proyek ini mengimplementasikan sistem kendali otomatis pada mini mobil (GoVan) berbasis mikrokontroler (Arduino). Prototipe ini dirancang untuk bergerak maju secara *default*, menghindari rintangan dengan mengecek arah alternatif (kanan/kiri/belakang) menggunakan sensor IR. Logika pengecekan *obstacle* dilakukan secara berurutan (*polling*) dengan prioritas: depan → kiri → kanan → belakang.

Perangkat lunak ditulis dalam bahasa Assembly AVR, dengan menggunakan AVR Studio IDE untuk pengembangan. *Loop* program utama dirancang untuk menangani inisialisasi sistem, pembacaan sensor, pengambilan keputusan arah, serta penanganan kondisi darurat.

Komponen-komponen kunci dari perangkat lunak ini mencakup inisialisasi tampilan LCD untuk menampilkan status arah dan sensor,

pembacaan input digital dari sensor IR (inframerah) untuk mendeteksi hambatan di sekitar mobil, serta penggunaan interupsi eksternal untuk mengaktifkan mode berhenti darurat saat tombol ditekan.

Selain itu, perangkat lunak mengelola logika navigasi berdasarkan data sensor, mengontrol motor untuk bergerak maju, mundur, berbelok, atau berhenti, serta mengaktifkan *buzzer* sebagai peringatan saat terdapat hambatan. Sistem juga dapat beralih arah secara otomatis apabila terdeteksi hambatan di jalur saat ini.

Secara keseluruhan, perangkat lunak ini difokuskan untuk menciptakan sistem navigasi otonom yang responsif dan aman, dengan memanfaatkan fitur-fitur mikrokontroler seperti polling, interrupt, PWM, dan komunikasi I2C. Prototipe ini juga mengintegrasikan multi device (sensor, actuator, indicator) secara terstruktur untuk memastikan reliabilitas pergerakan.

A. Flowchart




Fig 2.1 Flowchart GoVan

B. Code (main.S)

```
#define __SFR_OFFSET 0x00
#include "avr/io.h"
; Fungsi-fungsi global
.global LCD write
.global init_car
.global run_car
; Vektor interupsi
.global INTO_vect
LCD_write:
     ; Atur hanya pin nibble tinggi PORTD sebagai output untuk data LCD
     ; Jaga nibble rendah (termasuk PD2) tersedia untuk penggunaan lain
          R16, DDRD
                          ; Baca nilai DDRD saat ini
     TN
     ORI
          R16, 0xF0
                           ; Atur hanya nibble tinggi (PD4-PD7) sebagai
output
     OUT DDRD, R16
                           ; Atur port D sebagai output untuk data
     ; Atur semua pin PORTB sebagai output untuk kontrol LCD
     LDI R16, 0xFF
     OUT
          DDRB, R16
                           ; Atur port B sebagai output untuk perintah
     ; Inisialisasi pin kontrol LCD
                        ; EN = 0
     CBI PORTB, 0
                           ; Tunggu LCD menyala
     RCALL delay_ms
     ; Inisialisasi LCD
     RCALL LCD_init
     ; Kembali ke pemanggil - kontrol mobil akan menangani tampilan
     RET
LCD_init:
                           ;inisialisasi LCD untuk data 4-bit
     LDI
          R16, 0x33
     RCALL command_wrt
                           ;kirim ke register perintah
     RCALL delay_ms
     LDI R16, 0x32
                           ;inisialisasi LCD untuk data 4-bit
     RCALL command_wrt
     RCALL delay_ms
     LDI R16, 0x28
                           ;LCD 2 baris, matriks 5x7
     RCALL command_wrt
     RCALL delay_ms
                           ;tampilan ON, kursor OFF
     LDI R16, 0x0C
     RCALL command_wrt
     LDI R16, 0x01
                           ;bersihkan LCD
     RCALL command_wrt
     RCALL delay_ms
     LDI R16, 0x06
                           ;geser kursor ke kanan
     RCALL command_wrt
     RET
:=========
command_wrt:
     MOV R27, R16
     ANDI R27, 0xF0
                           ;masking nibble rendah & simpan nibble tinggi
     ; Pertahankan nibble rendah dari PORTD
     IN R17, PORTD ;baca nilai PORTD saat ini
     ANDI R17, 0x0F
OR R27, R17
                           ;simpan hanya nibble rendah
                           ;gabungkan dengan nibble tinggi dari perintah
          PORTD, R27
                           ;output ke port D dengan mempertahankan nibble
     OUT
rendah
     CBI
          PORTB, 1
                           ;RS = 0 untuk perintah
                           ;EN = 1
          PORTB, 0
     SBT
     RCALL delay_short
                           ;perlebar pulsa EN
                           ;EN = 0 untuk pulsa H-ke-L
          PORTB, 0
```

```
RCALL delay_us
                           ;tunda dalam mikrodetik
     MOV R27, R16
     SWAP R27
                           ;tukar nibble
     ANDI R27, 0xF0
                           ;masking nibble rendah & simpan nibble tinggi
     ; Pertahankan nibble rendah dari PORTD
          R17, PORTD ; baca nilai PORTD saat ini
     IN
     ANDI R17, 0x0F
                          ;simpan hanya nibble rendah
     OR
          R27, R17
                          ;gabungkan dengan nibble tinggi dari perintah
     OUT
          PORTD, R27
                          ;output ke port D dengan mempertahankan nibble
rendah
                          ;EN = 1
     SBI PORTB, 0
     RCALL delay_short
                          ;perlebar pulsa EN
     CBI PORTB, 0
                          ;EN = 0 untuk pulsa H-ke-L
     RCALL delay_us
                          ;tunda dalam mikrodetik
     RET
data_wrt:
     MOV
          R27, R16
     ANDI R27, 0xF0
                          ;masking nibble rendah & simpan nibble tinggi
     ; Pertahankan nibble rendah dari PORTD
     IN R17, PORTD ;baca nilai PORTD saat ini
     ANDI R17, 0x0F
OR R27, R17
                          ;simpan hanya nibble rendah
          R27, R17 ;gabungkan dengan nibble tinggi dari data
PORTD, R27 ;output ke port D dengan mempertahankan nibble
     OUT
rendah
                        ;RS = 1 untuk data
     SBI PORTB, 1
                        ;EN = 1
;perleba
     SBI
          PORTB, 0
     RCALL delay_short
                          ;perlebar pulsa EN
     CBI PORTB, 0
                          ;EN = 0 untuk pulsa H-ke-L
                          ;tunda dalam mikrodetik
     RCALL delay_us
     MOV R27, R16
SWAP R27
                           ;tukar nibble
     ANDI R27, 0xF0
                          ;masking nibble rendah & simpan nibble tinggi
     ; Pertahankan nibble rendah dari PORTD
                     ;baca nilai PORTD saat ini
     IN R17, PORTD
     ANDI R17, 0x0F
OR R27, R17
                          ;simpan hanya nibble rendah
                          ;gabungkan dengan nibble tinggi dari data
     OR R27, R17
OUT PORTD, R27
                          ;output ke port D dengan mempertahankan nibble
rendah
                          ;EN = 1
     SBI PORTB, 0
     RCALL delay_short
                          ;perlebar pulsa EN
     CBI PORTB, 0
                          ;EN = 0 untuk pulsa H-ke-L
                           ;tunda dalam mikrodetik
     RCALL delay_us
     RET
{\tt delay\_short:}
     NOP
     NOP
     RET
 -----
delay_us:
     LDI R20, 90
     RCALL delay_short
     DEC R20
     BRNE 13
     RET
;-----
delay_ms:
     LDI R21, 40
     RCALL delay_us
     DEC R21
     BRNE 14
```

```
RFT
delay_seconds:
                  ;subrutin loop bersarang (tunda maksimal 3.11 detik)
   LDI R20, 255
                  ;penghitung loop luar
15: LDI
        R21, 255
                  ;penghitung loop tengah
                  ;penghitung loop dalam untuk memberikan tunda 0.25 detik
16: LDI
       R22, 20
                  ;kurangi loop dalam
17: DEC
       R22
                  ;loop jika tidak nol
   BRNE 17
                  ;kurangi loop tengah
   DEC R21
   BRNE 16
                  ;loop jika tidak nol
   DEC
        R20
                  ;kurangi loop luar
                  ;loop jika tidak nol
   BRNE 15
   RET
                  ;kembali ke pemanggil
; Fungsi-fungsi Kontrol Mobil
; Variabel untuk status mobil
.section .data
   car_direction: .byte 0 ; 0=berhenti, 1=maju, 2=mundur, 3=kiri, 4=kanan
   front_status: .byte 0 ; 0=aman, 1=bahaya
                .byte 0
   back_status:
   left_status:
                .byte 0
   right_status: .byte 0
emergency_stop: .byte 0 ; 0=operasi normal, 1=berhenti darurat
   prev_direction: .byte 0 ; Simpan arah sebelumnya sebelum berhenti darurat
.section .text
; Inisialisasi komponen mobil (motor, sensor, buzzer)
init car:
   ; Simpan register yang digunakan
   PUSH R16
   PUSH R17
   ; Inisialisasi LCD terlebih dahulu - ini akan mengatur PORTD dan PORTB
untuk LCD
   RCALL LCD write
   ; Sekarang inisialisasi PORTC untuk sensor IR dan buzzer
   LDI R16, 0x20
                      ; Atur PC5 sebagai output untuk buzzer, PC0-PC3
sebagai input
   OUT
       DDRC, R16
   ; Aktifkan resistor pull-up untuk input sensor
                     ; Atur pull-up PC0-PC3
   LDI R16, 0x0F
   OUT PORTC, R16
   ; Konfigurasi INTO (PD2) untuk tombol darurat
   ; Atur PD2 sebagai input dengan pull-up
                      ; Atur PD2 sebagai input
   CBI DDRD, 2
       PORTD, 2
                       ; Aktifkan pull-up pada PD2
   SBI
   ; Konfigurasi INTO untuk dipicu pada falling edge (penekanan tombol)
        R16, (1<<ISC01) ; Falling edge dari INTO menghasilkan interupsi
   LDI
        EICRA, R16
   STS
   ; Aktifkan interupsi INT0
   LDI R16, (1<<INT0)
   OUT
       EIMSK, R16
   ; Inisialisasi emergency_stop ke 0 (operasi normal)
   LDI R16, 0
        emergency_stop, R16
   STS
   ; Aktifkan interupsi global
```

```
SFT
   ; Re-inisialisasi PORTB untuk kontrol motor sambil mempertahankan pin LCD
   ; PB0 (E) dan PB1 (RS) digunakan oleh LCD
   ; PB5 (IN1), PB4 (IN2), PB3 (ENA) untuk motor maju/mundur
         R16, DDRB
                         ; Baca nilai DDRB saat ini
   IN
         R16, 0x38
                         ; Atur PB3, PB4, PB5 sebagai output sambil
   ORI
mempertahankan bit lainnya
   OUT
        DDRB, R16
   ; Konfigurasi PB2 (IN3) untuk kontrol motor kiri/kanan
   ; PB2 (IN3), PC4/A4 (IN4) untuk motor kiri/kanan
   ; Bit yang lebih tinggi dari PORTD digunakan untuk data LCD
                         ; Baca nilai DDRB saat ini
         R16, DDRB
   IN
                          ; Atur PB2 sebagai output sambil mempertahankan bit
   ORT
         R16, 0x04
lainnya
   OUT
         DDRB, R16
   ; Konfigurasi PC4 (A4/IN4) untuk kontrol motor kiri/kanan
                     ; Baca nilai DDRC saat ini
         R16, DDRC
   IN
                          ; Atur PC4 sebagai output sambil mempertahankan bit
   ORT
         R16, 0x10
lainnya
   OUT
         DDRC, R16
   ; Inisialisasi Timer2 untuk PWM pada PB3 (OC2A)
   LDI R16, (1<<WGM20)|(1<<WGM21)|(1<<COM2A1) ; Mode Fast PWM, mode
non-inverting
   STS
         TCCR2A, R16
   LDI
         R16, (1<<CS21)
                        ; Prescaler = 8
         TCCR2B, R16
   STS
   LDI
         R16, 200
                         ; Atur siklus tugas PWM (0-255)
   STS
         OCR2A, R16
   ; Tampilkan pesan awal
   RCALL display_status
   ; Kembalikan register
   POP
        R17
   POP
         R16
   RET
; Fungsi operasi utama mobil
; Handler interupsi INTO untuk tombol darurat
INT0_vect:
   ; Simpan register yang digunakan
   PUSH R16
   ; Toggle status emergency_stop
   LDS R16, emergency_stop
   CPI
        R16, 0
   BRNE emergency_to_normal
   ; Normal -> Darurat: Simpan arah saat ini dan berhenti
   LDS R16, car_direction
         prev_direction, R16
   STS
   LDI
         R16, 1
   STS
        emergency_stop, R16
   RCALL motor_stop
   RCALL buzzer_on
   RJMP int0 exit
emergency_to_normal:
   ; Darurat -> Normal: Kembalikan arah sebelumnya
   LDI R16, 0
         emergency_stop, R16
   RCALL buzzer_off
   ; Kembalikan arah sebelumnya dan mulai bergerak lagi
```

```
LDS
          R16, prev_direction
    STS
          car_direction, R16
    ; Periksa arah mana yang akan dikembalikan dan mulai motor sesuai
    CPI
                            ; Jika arah sebelumnya adalah berhenti, tetap
berhenti
    BREQ restore_done
    CPI R16, 1
                            ; Maju?
    BRNE restore_check_backward
    RCALL motor_forward
    RJMP restore_done
restore_check_backward:
    CPI R16, 2
                            ; Mundur?
    BRNE restore_check_left
    RCALL motor_backward
    RJMP restore_done
restore_check_left:
CPI R16, 3
                            ; Kiri?
    BRNE restore_check_right
    RCALL motor left
    RJMP restore_done
restore_check_right:
    CPI R16, 4
                            ; Kanan?
    BRNE restore_done
    RCALL motor_right
restore_done:
    RJMP int0_exit
int0_exit:
    ; Kembalikan register
POP R16
    RETI
run_car:
    ; Simpan register yang digunakan
    PUSH R16
    PUSH R17
    ; Atur arah awal ke maju
    LDI R16, 1
    STS car_direction, R16
    RCALL motor_forward
car_loop:
    ; Periksa apakah dalam mode berhenti darurat
    LDS R16, emergency_stop
    CPI
          R16, 1
    BRNE normal_operation
    JMP
          emergency_display
normal_operation:
    ; Operasi normal - baca sensor dan lanjutkan
    ; Baca semua sensor IR
    RCALL read_sensors
    ; Periksa arah saat ini dan sensor yang sesuai
    LDS R16, car_direction
                            ; Berhenti?
    CPI
         R16, 0
    BRNE not_stopped
                            ; Jika tidak berhenti, lanjutkan pemeriksaan
    ; Ketika berhenti, periksa semua arah untuk melihat apakah kita dapat
bergerak lagi
    RCALL check_front
                            ; Coba bergerak maju jika memungkinkan
```

```
RCALL check_left
                            ; Coba belok kiri jika memungkinkan
                            ; Coba belok kanan jika memungkinkan
    RCALL check right
                            ; Coba bergerak mundur jika memungkinkan
    RCALL check back
    RJMP do_update_display ; Jika semua arah memiliki hambatan, hanya perbarui
tampilan
not_stopped:
    CPI
         R16, 1
                            ; Maju?
    BRNE not_forward
    LDS
          R16, front_status
    CPI R16, 1 ; Hambatan?
BRNE buzzer_check_done ; Tidak ada hambatan, lanjutkan
    ; Penanganan hambatan di depan
    RCALL handle forward obstacle
    RJMP do_update_display
not_forward:
    CPI R16, 2
                            ; Mundur?
    BRNE not_backward
    LDS
          R16, back_status
                            ; Hambatan?
    CPI
          R16, 1
    BRNE buzzer_check_done ; Tidak ada hambatan, lanjutkan
    ; Penanganan hambatan di belakang
    RCALL handle_backward_obstacle
    RJMP do_update_display
not backward:
    CPI R16, 3
                            ; Kiri?
    BRNE not_left
    LDS
          R16, left_status
                            ; Hambatan?
    CPT
          R16, 1
    BRNE buzzer_check_done ; Tidak ada hambatan, lanjutkan
    ; Penanganan hambatan di kiri
    RCALL handle_left_obstacle
    RJMP do_update_display
not_left:
    CPI
         R16, 4
                            ; Kanan?
    BRNE buzzer_check_done
    LDS
          R16, right_status
    CPI R16, 1 ; Hambatan?
BRNE buzzer_check_done ; Tidak ada hambatan, lanjutkan
    ; Penanganan hambatan di kanan
    RCALL handle_right_obstacle
    RJMP do_update_display
buzzer_check_done:
    ; Lanjutkan untuk memperbarui tampilan
    RJMP do_update_display
; Fungsi penanganan untuk hambatan di berbagai arah
handle forward obstacle:
    RCALL buzzer_on
                            ; Nyalakan buzzer untuk hambatan di depan
                            ; Coba temukan arah alternatif
    RCALL check_left
    RCALL check_right
    RCALL check_back
    RCALL buzzer_off
                            ; Matikan buzzer
    ; Jika kita sampai di sini, semua arah memiliki hambatan
    RCALL motor_stop
    LDI R16, 0
         car_direction, R16
    STS
    RFT
handle backward obstacle:
                            ; Nyalakan buzzer untuk hambatan di belakang
    RCALL buzzer_on
    RCALL check_left
                            ; Coba temukan arah alternatif
```

```
RCALL check_right
    RCALL check_front
                           ; Matikan buzzer
    RCALL buzzer_off
    ; Jika kita sampai di sini, semua arah memiliki hambatan
    RCALL motor_stop
    LDI R16, 0
        car_direction, R16
    STS
    RET
handle_left_obstacle:
    RCALL buzzer_on
                           ; Nyalakan buzzer untuk hambatan di kiri
    RCALL check_right
                           ; Coba temukan arah alternatif
    RCALL check_front
    RCALL check_back
    RCALL buzzer_off
                           ; Matikan buzzer
    ; Jika kita sampai di sini, semua arah memiliki hambatan
    RCALL motor_stop
    LDI R16, 0
    STS car_direction, R16
    RET
handle_right_obstacle:
    RCALL buzzer on
                           ; Nyalakan buzzer untuk hambatan di kanan
    RCALL check_left
                           ; Coba temukan arah alternatif
    RCALL check_front
    RCALL check back
    RCALL buzzer_off
                           ; Matikan buzzer
    ; Jika kita sampai di sini, semua arah memiliki hambatan
    RCALL motor stop
    LDI R16, 0
    STS
        car_direction, R16
    RET
emergency_display:
    ; Dalam mode berhenti darurat, hanya perbarui tampilan dan lanjutkan loop
    RCALL display_status
    ; Tampilkan pesan "EMERGENCY" atau indikator khusus
    ; Ini ditangani dalam fungsi display_status
    ; Tunda kecil
    LDI R17, 2
emergency_delay_loop:
    RCALL delay_ms
    DEC R17
    BRNE emergency_delay_loop
    ; Lanjutkan loop utama
    RJMP car_loop
do_update_display:
    ; Perbarui LCD dengan status saat ini
    RCALL display_status
    ; Tunda kecil
    LDI R17, 2
delay_loop:
    RCALL delay_ms
    DEC R17
    BRNE delay_loop
    ; Lanjutkan loop utama
    RJMP car_loop
run_car_exit:
    ; Kembalikan register dan kembali (hanya dicapai jika kita secara eksplisit
melompat ke sini)
   POP
         R17
    PΩP
         R16
    RET
```

```
; Periksa arah untuk hambatan dan ubah arah jika diperlukan
check_left:
   LDS R16, left_status
                         ; Hambatan di kiri?
   CPI R16, 1
   BREQ check_left_exit ; Ya, keluar
   ; Tidak ada hambatan di kiri, belok kiri
   LDI R16, 3
STS car_direction, R16
   RCALL motor_left
   RCALL display_status
   ; Tunda kecil untuk memungkinkan belok
   LDI R17, 10
left_delay:
   RCALL delay_ms
   DEC R17
   BRNE left_delay
   ; Kembali ke loop utama
   RJMP car_loop
check_left_exit:
   RET
check_right:
   LDS R16, right_status
   CPI
        R16, 1
                        ; Hambatan di kanan?
   BREQ check_right_exit ; Ya, keluar
   ; Tidak ada hambatan di kanan, belok kanan
   LDI R16, 4
STS car_direction, R16
   RCALL motor_right
   RCALL display_status
   ; Tunda kecil untuk memungkinkan belok
   LDI R17, 10
right_delay:
   RCALL delay_ms
   DEC R17
   BRNE right_delay
   ; Kembali ke loop utama
   RJMP car_loop
check_right_exit:
   RET
check_back:
   LDS R16, back_status
   CPI R16, 1
                         ; Hambatan di belakang?
   BREQ check_back_exit ; Ya, keluar
   ; Tidak ada hambatan di belakang, mundur
   LDI R16, 2
STS car_direction, R16
   RCALL motor_backward
   RCALL display_status
   ; Tunda kecil untuk memungkinkan pergerakan
   LDI R17, 10
back_delay:
   RCALL delay_ms
   DEC R17
   BRNE back_delay
```

```
; Kembali ke loop utama
   RJMP car_loop
check_back_exit:
   RET
check_front:
   LDS R16, front_status
CPI R16, 1 ; Hambatan di depan?
   BREQ check_front_exit ; Ya, keluar
   ; Tidak ada hambatan di depan, maju
   LDI R16, 1
STS car_direction, R16
   RCALL motor forward
   RCALL display_status
   ; Tunda kecil untuk memungkinkan pergerakan
   LDI R17, 10
front_delay:
   RCALL delay_ms
   DEC R17
   BRNE front delay
   ; Kembali ke loop utama
   RJMP car_loop
check_front_exit:
; Fungsi kontrol motor
motor_forward:
   ; Atur IN1=HIGH, IN2=LOW untuk maju
   SBI PORTB, 5
CBI PORTB, 4
                  ; IN1 = HIGH
                         ; IN2 = LOW
   ; Hentikan motor kiri/kanan saat bergerak maju
   CBI PORTB, 2
CBI PORTC, 4
                   ; IN3 = LOW (PB2)
; IN4 = LOW (PC4/A4)
   RET
motor backward:
   , Atur IN1=LOW, IN2=HIGH untuk mundur
   CBI PORTB, 5 ; IN1 = LOW
   SBI PORTB, 4
                         ; IN2 = HIGH
   ; Hentikan motor kiri/kanan saat bergerak mundur
   CBI PORTB, 2
CBI PORTC, 4
                  ; IN3 = LOW (PB2)
; IN4 = LOW (PC4/A4)
   RET
motor_left:
   ; Hentikan motor maju/mundur saat berbelok ke kiri
   CBI PORTB, 5 ; IN1 = LOW CBI PORTB, 4 ; IN2 = LOW
   ; Atur motor kiri/kanan untuk berbelok ke kiri
   SBI PORTB, 2 ; IN3 = HIGH (PB2)
   CBI
         PORTC, 4
                         ; IN4 = LOW (PC4/A4)
   RET
motor_right:
   ; Hentikan motor maju/mundur saat berbelok ke kanan
   CBI PORTB, 5 ; IN1 = LOW
   CBI PORTB, 4
                         ; IN2 = LOW
   ; Atur motor kiri/kanan untuk berbelok ke kanan
   CBI PORTB, 2
                   ; IN3 = LOW (PB2)
```

```
SRT
        PORTC, 4
                        ; IN4 = HIGH (PC4/A4)
   RET
motor_stop:
   ; Hentikan motor maju/mundur
   CBI PORTB, 5 ; IN1 = LOW
   CBI PORTB, 4
                        ; IN2 = LOW
   ; Hentikan motor kiri/kanan
   CBI PORTB, 2 ; IN3 = LOW (PB2)
                        ; IN4 = LOW (PC4/A4)
   CBI
        PORTC, 4
   RET
; Fungsi pembacaan sensor
read_sensors:
   ; Baca sensor depan (PC2)
   IN R16, PINC
   ANDI R16, 0x04
CPI R16, 0
                         ; Masking untuk PC2
                        ; Jika 0, hambatan terdeteksi (active low)
   BREQ front_obstacle
   LDI R16, 0
RJMP store_front
                       ; Tidak ada hambatan
front_obstacle:
   LDI R16, 1
                     ; Hambatan terdeteksi
store_front:
   STS front_status, R16
   ; Baca sensor belakang (PC3)
   IN R16, PINC
   ANDI R16, 0x08
CPI R16, 0
                         ; Masking untuk PC3
                        ; Jika 0, hambatan terdeteksi (active low)
   BREQ back_obstacle
   LDI R16, 0
RJMP store_back
                       ; Tidak ada hambatan
back_obstacle:
   LDI R16, 1
                    ; Hambatan terdeteksi
store_back:
   STS back_status, R16
   ; Baca sensor kiri (PC0)
   IN R16, PINC
   ANDI R16, 0x01
                         ; Masking untuk PC0
   CPI R16, 0
                         ; Jika 0, hambatan terdeteksi (active low)
   BREQ left_obstacle
   LDI R16, 0
RJMP store_left
                       ; Tidak ada hambatan
left_obstacle:
   LDI R16, 1
                       ; Hambatan terdeteksi
store_left:
   STS left_status, R16
   ; Baca sensor kanan (PC1)
   IN R16, PINC
   ANDI R16, 0x02
CPI R16, 0
                         ; Masking untuk PC1
                         ; Jika 0, hambatan terdeteksi (active low)
   BREQ right_obstacle
   LDI R16, 0
RJMP store_right
                       ; Tidak ada hambatan
right_obstacle:
   LDI R16, 1
                         ; Hambatan terdeteksi
store_right:
   STS right_status, R16
   RFT
; Fungsi kontrol buzzer
```

```
buzzer_on:
   SBI
        PORTC, 5
                   ; Nyalakan buzzer (PC5)
   RET
buzzer_off:
                        ; Matikan buzzer (PC5)
   CBI PORTC, 5
   RET
|-----
; Fungsi tampilan
display_status:
   ; Bersihkan LCD
   LDI R16, 0x01
   RCALL command_wrt
   RCALL delay_ms
   ; Periksa apakah dalam mode berhenti darurat
   LDS R16, emergency_stop
        R16, 1
   BRNE disp_normal_mode
   JMP disp_emergency
disp_normal_mode:
   ; Tampilkan arah pada baris pertama
        R16, car_direction
   ; Gunakan serangkaian perbandingan dan lompatan alih-alih cabang
   CPI R16, 0
   BRNE disp_check_forward
   JMP disp_stop
disp_check_forward:
   CPI R16, 1
   BRNE disp_check_backward
JMP disp_forward
disp_check_backward:
   CPI R16, 2
   BRNE disp_check_left
   JMP
        disp_backward
disp_check_left:
   CPI R16, 3
BRNE disp_check_right
   JMP disp_left
disp_check_right:
   CPI R16, 4
BRNE disp_not_right
   JMP disp_right
disp_not_right:
   JMP disp_unknown
disp_emergency:
   ; Tampilkan "EMERGENCY" pada baris pertama
   LDI R16, 'E'
   RCALL data_wrt
   LDI R16, 'M'
   RCALL data_wrt
   LDI R16, 'E'
   RCALL data_wrt
   LDI R16, 'R'
   RCALL data_wrt
   LDI R16, 'G'
   RCALL data_wrt
   LDI R16, 'E'
   RCALL data_wrt
   LDI
       R16, 'N'
```

```
RCALL data_wrt
     LDI R16, 'C'
     RCALL data_wrt
     LDI R16, 'Y'
     RCALL data_wrt
     RJMP disp_sensors
disp_stop:
   LDI R16, 'S'
     RCALL data_wrt
     LDI R16, 'T'
    RCALL data_wrt
LDI R16, '0'
    RCALL data_wrt
LDI R16, 'P'
     RCALL data_wrt
     RJMP disp_sensors
disp_forward:
    LDI R16, 'D'
RCALL data_wrt
     LDI R16, 'E'
     RCALL data wrt
     LDI R16, 'P'
     RCALL data_wrt
     LDI R16, 'A'
     RCALL data_wrt
     LDI R16, 'N'
     RCALL data wrt
     RJMP disp_sensors
disp_backward:
   LDI R16, 'B'
     RCALL data_wrt
     LDI R16, 'E'
     RCALL data_wrt
     LDI R16, L'
     RCALL data_wrt
     LDI R16, 'A'
     RCALL data_wrt
     LDI R16, 'K'
     RCALL data_wrt
     LDI R16, 'A'
     RCALL data_wrt
     LDI R16, 'N'
     RCALL data_wrt
    LDI R16, 'G'
RCALL data_wrt
     RJMP disp_sensors
disp_left:
     _
LDI R16, 'K'
    RCALL data_wrt
LDI R16, 'I'
     RCALL data_wrt
    LDI R16, 'R'
RCALL data_wrt
     LDI R16, 'I'
     RCALL data_wrt
     RJMP disp_sensors
disp_right:
LDI R16, 'K'
RCALL data_wrt
     LDI R16, 'A'
     RCALL data_wrt
     LDI R16, 'N'
    RCALL data_wrt
LDI R16, 'A'
     RCALL data_wrt
```

```
LDI R16, 'N'
    RCALL data_wrt
    RJMP disp_sensors
disp_unknown:
    _
LDI R16, '?'
    RCALL data_wrt
disp_sensors:
    ; Pindah ke baris kedua
    LDI R16, 0xC0
    RCALL command_wrt
    RCALL delay_ms
    ; Tampilkan sensor depan (D:)
    LDI R16, 'D'
    RCALL data_wrt
    LDI R16, ':'
    RCALL data_wrt
    LDS R16, front_status
CPI R16, 0 ; Per
                     ; Periksa apakah 0 atau 1
    BREQ front_zero
    LDI R16, '0';
RJMP front_display
                      ; Muat ASCII '0' (tidak ada hambatan untuk active low)
front_zero:
                      ; Muat ASCII '1' (hambatan untuk active low)
    LDI R16, '1'
front_display:
    RCALL data_wrt
    ; Tampilkan spasi
LDI R16, ''
    RCALL data_wrt
    ; Tampilkan sensor belakang (B:)
    LDI R16, 'B'
    RCALL data_wrt
    LDI R16, ':'
    RCALL data_wrt
    LDS R16, back_status
                     ; Periksa apakah 0 atau 1
    CPI R16, 0
    BREQ back_zero
    LDI R16, '0'
                      ; Muat ASCII '0' (tidak ada hambatan untuk active low)
    RJMP back_display
back zero:
    _
LDI R16, '1'
                      ; Muat ASCII '1' (hambatan untuk active low)
back_display:
    RCALL data wrt
    ; Tampilkan spasi
LDI R16, ''
    RCALL data_wrt
    ; Tampilkan sensor kiri (K:)
    LDI R16, 'K'
    RCALL data_wrt
    LDI R16, ':
    RCALL data_wrt
    LDS R16, left_status
                     ; Periksa apakah 0 atau 1
    CPI
          R16, 0
    BREQ left_zero
    LDI R16, '0'
                      ; Muat ASCII '0' (tidak ada hambatan untuk active low)
    RJMP left_display
left_zero:
    LDI R16, '1'
                      ; Muat ASCII '1' (hambatan untuk active low)
left_display:
    RCALL data_wrt
    ; Tampilkan spasi
LDI R16, ''
    RCALL data_wrt
```

```
; Tampilkan sensor kanan (N:)
   LDI R16, 'N'
   RCALL data_wrt
   LDI
         R16,
   RCALL data_wrt
   LDS
         R16, right_status
                     ; Periksa apakah 0 atau 1
   CPI
         R16, 0
   BREQ right_zero
                     ; Muat ASCII '0' (tidak ada hambatan untuk active low)
   LDI
         R16, '0'
   RJMP
         right_display
right_zero:
        R16, '1'
                     ; Muat ASCII '1' (hambatan untuk active low)
   LDI
right_display:
   RCALL data wrt
   RET
```

2.3 HARDWARE AND SOFTWARE INTEGRATION

Dalam kode yang kami buat, integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak digunakan untuk mengendalikan mobil mini otomatis secara mandiri. Perangkat keras yang digunakan meliputi sensor IR, motor DC, *buzzer*, *button* darurat, dan LCD. Sedangkan perangkat lunak berupa program dalam bahasa Assembly AVR yang mengatur logika navigasi dan respon sistem terhadap kondisi lingkungan.

Berikut integrasi yang kami gunakan pada proyek kali ini:

Inisialisasi

Dilakukan di awal program untuk mengatur konfigurasi awal dari seluruh perangkat keras, seperti pengaturan port input/output, konfigurasi interupsi eksternal untuk tombol darurat, inisialisasi LCD, dan *timer* untuk PWM motor.

• Loop utama

Bagian inti program yang terus berjalan untuk membaca data dari sensor IR, mengevaluasi kondisi di sekitar mobil (depan, kiri, kanan, belakang), serta menentukan arah gerak berdasarkan logika penghindaran hambatan.

• Pengambilan keputusan

Program akan memutuskan arah gerak secara otomatis dengan

mempertimbangkan data dari sensor IR. Jika hambatan terdeteksi, mobil akan mencoba berbelok atau mundur, dan bila semua arah terhalang, mobil akan berhenti.

• Mode darurat

Ketika tombol darurat ditekan, interupsi akan menghentikan mobil dan menyalakan *buzzer* sebagai peringatan. Saat kondisi kembali normal, mobil melanjutkan pergerakan sesuai arah sebelumnya.

A. Code Integration (Hardware)

i. Inisialisasi LCD

```
LCD write:
     ; Atur hanya pin nibble tinggi PORTD sebagai output untuk data LCD
      ; Jaga nibble rendah (termasuk PD2) tersedia untuk penggunaan lain
                             ; Baca nilai DDRD saat ini
     IN
            R16, DDRD
                             ; Atur hanya nibble tinggi (PD4-PD7)
     ORI
           R16, 0xF0
sebagai output
     OUT
           DDRD, R16
                             ; Atur port D sebagai output untuk data
      ; Atur semua pin PORTB sebagai output untuk kontrol LCD
     LDI
           R16, 0xFF
                             ; Atur port B sebagai output untuk
     OUT
           DDRB, R16
perintah
      ; Inisialisasi pin kontrol LCD
     CBI PORTB, 0
                          ; EN = 0
     RCALL delay_ms
                             ; Tunggu LCD menyala
      ; Inisialisasi LCD
     RCALL LCD_init
      ; Kembali ke pemanggil - kontrol mobil akan menangani tampilan
     RET
LCD_init:
                              ;inisialisasi LCD untuk data 4-bit
     LDI
           R16, 0x33
      RCALL command_wrt
                              ;kirim ke register perintah
      RCALL delay_ms
                              ;inisialisasi LCD untuk data 4-bit
     LDI
          R16, 0x32
     RCALL command_wrt
      RCALL delay_ms
     LDI R16, 0x28
                             ;LCD 2 baris, matriks 5x7
      RCALL command_wrt
      RCALL delay_ms
                              ;tampilan ON, kursor OFF
     LDI
          R16, 0x0C
     RCALL command_wrt
           R16, 0x01
                              ;bersihkan LCD
     RCALL command_wrt
     RCALL delay_ms
      LDI R16, 0x06
                              ;geser kursor ke kanan
      RCALL command_wrt
      RFT
```

ii. Inisialisasi Komponen Mobil

```
init_car:
    ; Simpan register yang digunakan
   PUSH R16
   PUSH R17
    ; Inisialisasi LCD terlebih dahulu - ini akan mengatur PORTD dan
PORTB untuk LCD
   RCALL LCD write
    ; Sekarang inisialisasi PORTC untuk sensor IR dan buzzer
                    ; Atur PC5 sebagai output untuk buzzer,
   LDI R16, 0x20
PC0-PC3 sbg input
   OUT DDRC, R16
    ; Aktifkan resistor pull-up untuk input sensor
   LDI R16, 0x0F
                      ; Atur pull-up PC0-PC3
         PORTC, R16
   OUT
   ; Konfigurasi INTO (PD2) untuk tombol darurat
    ; Atur PD2 sebagai input dengan pull-up
                         ; Atur PD2 sebagai input
   CBI DDRD, 2
                          ; Aktifkan pull-up pada PD2
   SBI PORTD, 2
    ; Konfigurasi INTO untuk dipicu pada falling edge (penekanan tombol)
   LDI R16, (1<<ISC01) ; Falling edge dari INTO menghasilkan
interupsi
   STS EICRA, R16
    ; Aktifkan interupsi INT0
   LDI R16, (1<<INT0)
        EIMSK, R16
    ; Inisialisasi emergency_stop ke 0 (operasi normal)
   LDI R16, 0
   STS
         emergency_stop, R16
    ; Aktifkan interupsi global
   SEI
    ; Re-inisialisasi PORTB untuk kontrol motor sambil mempertahankan
pin LCD
   ; PBO (E) dan PB1 (RS) digunakan oleh LCD
    ; PB5 (IN1), PB4 (IN2), PB3 (ENA) untuk motor maju/mundur
                          ; Baca nilai DDRB saat ini
   IN R16, DDRB
   ORI
         R16, 0x38
                           ; PB3, PB4, PB5 sbg output sambil
mempertahankan bit lain
   OUT
         DDRB, R16
   ; Konfigurasi PB2 (IN3) untuk kontrol motor kiri/kanan
   ; PB2 (IN3), PC4/A4 (IN4) untuk motor kiri/kanan
    ; Bit yang lebih tinggi dari PORTD digunakan untuk data LCD
                        ; Baca nilai DDRB saat ini
   IN
         R16, DDRB
   ORI R16, 0x04
                          ; Atur PB2 sebagai output sambil
mempertahankan bit lainnya
   OUT DDRB, R16
    ; Konfigurasi PC4 (A4/IN4) untuk kontrol motor kiri/kanan
                    ; Baca nilai DDRC saat ini
   IN
        R16, DDRC
         R16, 0x10
                           ; Atur PC4 sebagai output sambil
   ORI
mempertahankan bit lainnya
   OUT DDRC, R16
    ; Inisialisasi Timer2 untuk PWM pada PB3 (OC2A)
   LDI R16, (1<<WGM20)|(1<<WGM21)|(1<<COM2A1) ; Mode Fast PWM, mode
non-inverting
   STS
         TCCR2A, R16
                           ; Prescaler = 8
         R16, (1<<CS21)
   LDI
```

```
STS TCCR2B, R16
LDI R16, 200 ; Atur siklus tugas PWM (0-255)
STS OCR2A, R16

; Tampilkan pesan awal
RCALL display_status

; Kembalikan register
POP R17
POP R16
RET
```

iii. Loop Utama

```
run_car:
    ; Simpan register yang digunakan
    PUSH R16
   PUSH R17
    ; Atur arah awal ke maju
   LDI R16, 1
   STS car_direction, R16
   RCALL motor_forward
car_loop:
    ; Periksa apakah dalam mode berhenti darurat
        R16, emergency_stop
   LDS
   CPI
         R16, 1
   BRNE normal_operation
   JMP
         emergency_display
normal_operation:
    ; Operasi normal - baca sensor dan lanjutkan
    ; Baca semua sensor IR
   RCALL read_sensors
    ; Periksa arah saat ini dan sensor yang sesuai
        R16, car_direction
   LDS
         R16, 0
                           ; Berhenti?
                           ; Jika tidak berhenti, lanjutkan pemeriksaan
   BRNE not_stopped
   ; Ketika berhenti, periksa semua arah untuk melihat apakah kita
dapat bergerak lagi
   RCALL check_front
                           ; Coba bergerak maju jika memungkinkan
   RCALL check_left
                           ; Coba belok kiri jika memungkinkan
                          ; Coba belok kanan jika memungkinkan
   RCALL check_right
   RCALL check_back
                           ; Coba bergerak mundur jika memungkinkan
   RJMP do_update_display ; Jika semua arah memiliki hambatan, hanya
perbarui tampilan
not_stopped:
   CPI R16, 1
                           ; Maju?
   BRNE not_forward
   LDS
         R16, front_status
                          ; Hambatan?
   CPT
         R16, 1
   BRNE buzzer_check_done ; Tidak ada hambatan, lanjutkan
    ; Penanganan hambatan di depan
   RCALL handle_forward_obstacle
   RJMP do_update_display
not_forward:
   CPI
         R16, 2
                           ; Mundur?
   BRNE not_backward
```

```
LDS
         R16, back_status
                           ; Hambatan?
    CPI
         R16, 1
   BRNE buzzer_check_done ; Tidak ada hambatan, lanjutkan
    ; Penanganan hambatan di belakang
    RCALL handle_backward_obstacle
    RJMP do_update_display
not_backward:
    CPI R16, 3
                           ; Kiri?
    BRNE not_left
   LDS R16, left_status
    CPI R16, 1
                           ; Hambatan?
    BRNE buzzer_check_done ; Tidak ada hambatan, lanjutkan
    ; Penanganan hambatan di kiri
    RCALL handle_left_obstacle
   RJMP do_update_display
not_left:
    CPI R16, 4
                         ; Kanan?
    BRNE buzzer_check_done
    LDS
         R16, right_status
                      ; Hambatan?
    CPI
         R16, 1
    BRNE buzzer_check_done ; Tidak ada hambatan, lanjutkan
    ; Penanganan hambatan di kanan
    RCALL handle_right_obstacle
    RJMP do_update_display
buzzer_check_done:
    ; Lanjutkan untuk memperbarui tampilan
    RJMP do_update_display
; Fungsi penanganan untuk hambatan di berbagai arah
handle_forward_obstacle:
    RCALL buzzer_on
                           ; Nyalakan buzzer untuk hambatan di depan
    RCALL check_left
                           ; Coba temukan arah alternatif
    RCALL check_right
    RCALL check_back
    RCALL buzzer_off
                           ; Matikan buzzer
    ; Jika kita sampai di sini, semua arah memiliki hambatan
    RCALL motor_stop
    LDI R16, 0
    STS
         car_direction, R16
    RET
handle_backward_obstacle:
    RCALL buzzer_on
                           ; Nyalakan buzzer untuk hambatan di belakang
                           ; Coba temukan arah alternatif
    RCALL check left
   RCALL check_right
    RCALL check_front
    RCALL buzzer_off
                           ; Matikan buzzer
    ; Jika kita sampai di sini, semua arah memiliki hambatan
    RCALL motor_stop
    LDI
        R16, 0
   STS
         car_direction, R16
    RET
handle_left_obstacle:
    RCALL buzzer_on
                          ; Nyalakan buzzer untuk hambatan di kiri
                          ; Coba temukan arah alternatif
    RCALL check_right
    RCALL check_front
    RCALL check_back
    RCALL buzzer_off
                           ; Matikan buzzer
    ; Jika kita sampai di sini, semua arah memiliki hambatan
    RCALL motor_stop
    LDI
         R16, 0
    STS
         car_direction, R16
    RET
```

```
handle_right_obstacle:
   RCALL buzzer_on
                           ; Nyalakan buzzer untuk hambatan di kanan
   RCALL check_left
                           ; Coba temukan arah alternatif
   RCALL check_front
   RCALL check_back
   RCALL buzzer_off
                            ; Matikan buzzer
    ; Jika kita sampai di sini, semua arah memiliki hambatan
   RCALL motor_stop
   LDI R16, 0
         car_direction, R16
   STS
   RET
emergency_display:
   ; Dalam mode berhenti darurat, hanya perbarui tampilan dan lanjutkan
   RCALL display_status
   ; Tampilkan pesan "EMERGENCY" atau indikator khusus
   ; Ini ditangani dalam fungsi display_status
    ; Tunda kecil
   LDI R17, 2
emergency_delay_loop:
   RCALL delay_ms
   DEC
        R17
   BRNE emergency_delay_loop
    ; Lanjutkan loop utama
   RJMP car_loop
do_update_display:
    ; Perbarui LCD dengan status saat ini
   RCALL display_status
    ; Tunda kecil
   LDI R17, 2
delay_loop:
   RCALL delay_ms
   DEC R17
   BRNE delay_loop
    ; Lanjutkan loop utama
   RJMP car_loop
run_car_exit:
   ; Kembalikan register dan kembali (hanya dicapai jika kita secara
eksplisit melompat ke sini)
   POP
         R17
   POP
         R16
   RET
```

iv. Pengambilan Keputusan (contohnya: check left)

```
LDI R17, 10
left_delay:
    RCALL delay_ms
    DEC R17
    BRNE left_delay

; Kembali ke loop utama
    RJMP car_loop

check_left_exit:
    RET
```

v. Mode Darurat

```
INT0_vect:
    ; Simpan register yang digunakan
    PUSH R16
    ; Toggle status emergency_stop
         R16, emergency_stop
        R16, 0
    CPI
   BRNE emergency_to_normal
    ; Normal -> Darurat: Simpan arah saat ini dan berhenti
   LDS R16, car_direction
    STS
         prev_direction, R16
   LDI
        R16, 1
   STS emergency_stop, R16
    RCALL motor_stop
   RCALL buzzer_on
   RJMP int0_exit
emergency_to_normal:
    ; Darurat -> Normal: Kembalikan arah sebelumnya
   LDI R16, 0
STS emergency_stop, R16
   RCALL buzzer_off
    ; Kembalikan arah sebelumnya dan mulai bergerak lagi
   LDS R16, prev_direction STS car_direction, R16
    ; Periksa arah mana yang akan dikembalikan dan mulai motor sesuai
    CPI R16, 0
                          ; Jika arah sebelumnya adalah berhenti,
tetap berhenti
   BREQ restore_done
   CPI R16, 1
                            ; Maju?
   BRNE restore_check_backward
    RCALL motor_forward
   RJMP restore_done
restore_check_backward:
   CPI R16, 2
                            ; Mundur?
   BRNE restore_check_left
   RCALL motor_backward
   RJMP restore_done
restore_check_left:
   CPI R16, 3
                            ; Kiri?
   BRNE restore_check_right
    RCALL motor_left
   RJMP restore_done
restore_check_right:
   CPI R16, 4
                            ; Kanan?
```

```
BRNE restore_done
RCALL motor_right

restore_done:
RJMP int0_exit

int0_exit:
; Kembalikan register
POP R16
RETI
```

CHAPTER 3

TESTING AND EVALUATION

3.1 TESTING

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi utama dari mobil mini Arduino GoVan dapat berjalan sesuai desain dan spesifikasi.

Pengujian meliputi beberapa skenario sebagai berikut:

• Pengujian Pergerakan Default

Mobil diuji berjalan maju secara otomatis pada kondisi jalur bebas hambatan. Pengujian ini bertujuan memverifikasi kontrol motor dan pengaturan PWM pada driver motor L298 sudah berjalan dengan baik.

• Pengujian Deteksi Hambatan

Sensor infrared yang terpasang pada empat sisi (depan, belakang, kiri, kanan) diuji untuk mendeteksi keberadaan hambatan. Ketika hambatan terdeteksi pada arah tertentu, sistem diharapkan mampu menghentikan pergerakan ke arah tersebut dan memilih jalur alternatif yang aman.

• Pengujian Respons Tombol Darurat

Fungsi tombol *emergency* yang terhubung ke interupsi eksternal INT0 diuji untuk memastikan mobil dapat berhenti secara instan pada saat tombol ditekan, serta dapat melanjutkan operasi normal saat tombol ditekan kembali

• Pengujian Respons Sensor dan Buzzer

Pengujian dilakukan untuk mengamati waktu respons sensor infrared terhadap hambatan dan perilaku *buzzer* yang memberikan peringatan suara saat hambatan terdeteksi.

Pengujian dilakukan dengan pengamatan langsung, pencatatan nilai sensor, status motor, serta tampilan status pada layar LCD.

3.2 RESULT

Hasil pengujian:

• Pergerakan Maju Otomatis Tanpa Hambatan

Mobil berjalan maju secara lancar saat tidak terdapat hambatan di depan. Hal ini membuktikan bahwa modul motor dengan driver L298 dan pengaturan PWM sudah terkonfigurasi dan berfungsi dengan baik. Motor menerima sinyal sesuai arah pergerakan yang diinginkan.




Fig. 3.1 Forward movement

• Pergerakan Maju Otomatis Tanpa Hambatan

Mobil berjalan maju secara lancar saat tidak terdapat hambatan di depan. Hal ini membuktikan bahwa modul motor dengan driver L298 dan pengaturan PWM sudah terkonfigurasi dan berfungsi dengan baik. Motor menerima sinyal sesuai arah pergerakan yang diinginkan.




Fig. 3.2 Left avoidance

• Fungsi Emergency Stop

Saat tombol darurat ditekan, interupsi eksternal INTO memicu handler yang segera menghentikan kedua motor dan mengaktifkan *buzzer* sebagai tanda kondisi darurat. Tombol darurat ini dapat ditekan kembali untuk melanjutkan operasi normal mobil, dimana arah pergerakan terakhir sebelum *emergency* disimpan dan diaktifkan ulang.




Fig. 3.3 Emergency stop

• Delay Pembacaan Sensor Infrared

Pengujian terhadap sinyal *output* sensor infrared menunjukkan adanya delay antara nilai tegangan *output* (Vout) dengan pembacaan pada testpin mikrokontroler. Delay ini menyebabkan nilai yang terbaca tidak langsung sama dengan kondisi aktual hambatan, sehingga berpotensi memperlambat reaksi mobil saat menghadapi rintangan.




Fig. 3.4 Sensor delay

• Kinerja Buzzer Saat Hambatan Terdeteksi

Buzzer yang terhubung ke pin PC5 menyala terus-menerus selama hambatan terdeteksi dan hanya mati ketika mode *emergency* aktif atau motor berhenti. Kondisi ini kurang ideal karena suara *buzzer* yang terus menyala dapat mengganggu dan kurang efisien.




Fig. 3.5 Buzzer

3.3 EVALUATION

Mobil mini (GoVan) berhasil menunjukkan kemampuan bergerak maju secara mandiri dengan navigasi menggunakan sensor infrared multi-arah yang efektif mendeteksi hambatan dari berbagai sisi. Mekanisme pengecekan berurutan memungkinkan sistem menentukan jalur alternatif dengan baik. Pengendalian kecepatan motor menggunakan sinyal PWM menghasilkan pergerakan yang halus dan stabil, sementara tombol *emergency stop* berfungsi efektif dengan aktivasi *buzzer* dan indikator sebagai tanda peringatan.

Meski demikian, terdapat keterbatasan pada delay pembacaan sensor infrared yang mempengaruhi respons terhadap hambatan secara cepat. Pengaturan buzzer yang saat ini menyala terus-menerus saat hambatan terdeteksi juga kurang efisien, sehingga diperlukan pengendalian yang lebih teratur atau penggunaan IC khusus. Sistem modular dengan komunikasi I2C dan monitoring real-time melalui komunikasi serial sudah mendukung operasi yang efisien, namun masih ada ruang pengembangan untuk meningkatkan performa dan kenyamanan pengguna secara keseluruhan.

CHAPTER 4

CONCLUSION

Proyek mobil mini Arduino GoVan telah berhasil memenuhi tujuan utama yang ditetapkan sejak awal, yaitu mampu bergerak maju secara otomatis dan mandiri serta melakukan navigasi dengan sensor infrared multi-arah yang efektif dalam mendeteksi dan menghindari hambatan dari berbagai arah. Sistem pengendalian motor menggunakan sinyal PWM terbukti mampu menghasilkan pergerakan yang halus, stabil, dan dapat diprediksi, sehingga mendukung keamanan dan kelancaran operasi kendaraan. Selain itu, fitur *emergency stop* yang terhubung ke *interrupt* eksternal berfungsi dengan baik untuk menghentikan mobil secara instan, dengan aktivasi *buzzer* dan indikator sebagai tanda peringatan yang membantu meningkatkan aspek keselamatan.

Dalam pengujian GoVan, beberapa kendala ditemukan. *Delay* sensor infrared memperlambat respons terhadap hambatan, sehingga perlu optimasi sensor atau penggantian dengan yang lebih cepat. *Buzzer* yang terus menyala saat deteksi hambatan juga tidak efisien, sehingga kontrol *buzzer* teratur atau IC khusus disarankan. Sistem modular dengan I2C dan monitoring serial telah berjalan baik, namun peningkatan fungsi dan performa masih memungkinkan.

Secara keseluruhan, prototipe ini tidak hanya memberikan solusi praktis dalam pengantaran barang ringan secara otomatis di lingkungan kerja terbatas, tetapi juga berfungsi sebagai media pembelajaran yang efektif untuk memahami konsep sistem tertanam dan pemrograman tingkat rendah menggunakan bahasa *Assembly*. Dengan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, sistem ini berpotensi menjadi kendaraan pengantar yang lebih responsif, andal, dan nyaman digunakan dalam berbagai aplikasi nyata.


REFERENCES

- [1] Sistem Embedded dan Praktikum Sistem Embedded 01, "Ch 16: OUTPUT: DC Motor & PWMFile," EMAS2 UI. [Online]. Available: https://emas2.ui.ac.id/mod/resource/view.php?id=2960947. (Accessed: May. 16, 2025)
- [2] Anas Kuzechie, "Assembly via Arduino (part 5) Programming LCD," YouTube. [Online]. Available:

 https://youtu.be/U8OF9N5rULw?si=V0nRJm9oe72xMXQ4. (Accessed: May. 16, 2025)
- [3] GeeksforGeeks, "Branch Instructions in AVR Microcontroller,"
 GeeksforGeeks. [Online]. Available:
 https://www.geeksforgeeks.org/branch-instructions-in-avr-microcontroller
 L. (Accessed: May. 16, 2025)
- [4] HiBit, "How to Use the L298N Motor Driver Module," HiBit. [Online]. Available: https://www.hibit.dev/posts/89/how-to-use-the-l298n-motor-driver-module e. (Accessed: May. 16, 2025)
- [5] Circuit Digest, "Interfacing IR Sensor Module with Arduino," Circuit Digest. [Online]. Available:
 https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/interfacing-ir-sensor-module-with-arduino. (Accessed: May. 16, 2025)

APPENDICES

Appendix A: Project Schematic



Appendix B: Documentation

Link Repo: https://github.com/DAFFAsd/PA_MBD_Kelompok7