# Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

# Телекоммуникационные технологии

Отчет по лабораторной работе №6 Цифровая модуляция

> Работу выполнил:

Беседин Д.С. Группа: 33501/3 **Преподаватель:** 

Богач Н.В.

## Содержание

1.	Цель работы	2
2.	Постановка задачи	2
3.	Теоретическая информация	2
	3.1. Типы цифровой модуляции	2
	3.1.1. BPSK, PSK	2
	3.1.2. $genQAM, OQPSK$	3
	3.1.3. MSK	
	3.1.4. MFSK	7
4.	Ход работы	7
	4.1. BPSK-модуляция	9
	4.2. PSK-модуляция	10
	4.3. OQPSK-модуляция	
	4.4. genQAM-модуляция	13
	4.5. MSK-модуляция	
	4.6. MFSK-модуляция	16
5.	Выводы	17

## 1. Цель работы

Изучение различных методов модуляции цировых сигналов.

## 2. Постановка задачи

В ходе работы нам необходимо получить различные сигналы используя BPSK, PSK, OQPSK, genQAM, MSK, M-FSK модуляторы. В ходе работы с модуляторами необходимо построить их сигнальные созвездия. Затем провести сравнение изученных методов модуляции цифровых сигналов.

## 3. Теоретическая информация

## 3.1. Типы цифровой модуляции

Цифровая модуляция и демодуляция включают в себя две стадии. При модуляции цифровое сообщение сначала преобразуется в аналоговый модулирующий сигнал с помощью функции modmap, а затем осуществляется аналоговая модуляция. При демодуляции сначала получается аналоговый демодулированный сигнал, а затем он преобразуется в цифровое сообщение с помощью функции demodmap.

Аналоговый несущий сигнал модулируется цифровым битовым потоком. Существуют три фундаментальных типа цифровой модуляции (или шифтинга) и один гибридный:

- 1. ASK Amplitude shift keying (Амплитудная двоичная модуляция).
- 2. FSK Frequency shift keying (Частотая двоичная модуляция).
- 3. PSK Phase shift keying (Фазовая двоичная модуляция).
- 4. ASK/PSK.

Одна из частных реализаций схемы ASK/PSK - QAM - Quadrature Amplitude Modulation (квадратурная амплитудная модуляция (KAM). Это метод объединения двух AM-сигналов в одном канале. Он позваляет удвоить эффективную пропускную способность. В QAM используется две несущих с одинаковой частотой но с разницей в фазе на четверть периода. Частотная модуляция представляет логическую единицу интервалом с большей частотой, чем ноль. Фазовый сдвиг представляет «0» как сигнал без сдвига, а «1» как сигнал со сдвигом. ВРSK использует единственный сдвиг фазы между «0» и «1» — 180 градусов, половина периода. QPSK использует 4 различных сдвига фазы (по четверти периода) и может кодировать 2 бита в символе (01, 11, 00, 10).

#### 3.1.1. BPSK, PSK

BPSK и PSK - модуляция со сдвиглм фазы сигнала без изменения амплитуды. В PSK их может быть множество, в BPSK - один (на  $\pi$ ).

Изображения сигнального созвездия и схемы модулятора BPSK приведены ниже на следующих рисунках:




Рис. 3.1.1. Схема устройства модулятора BPSK.




Рис. 3.1.2. Сигнальное созвездие BPSK.

#### 3.1.2. genQAM, OQPSK

При квадратурной амплитудной модуляции (КАМ) изменяется как фаза, так и амплитуда несущего сигнала. Это позволяет увеличить количество кодируемых в единицу времени бит и при этом повысить помехоустойчивость их передачи по каналу связи. В настоящее время число кодируемых информационных бит на одном интервале может достигать 8-9, а число состояний сигнала в сигнальном пространстве, соответственно — 256...512. Квадратурное представление сигнала заключается в выражении колебания линейной комбинацией двух ортогональных составляющих — квадратурной и синфазной:

$$S(t) = x(t)\sin(\omega t + \varphi)\cos(\omega t + \varphi) \tag{1}$$

где x(t) и y(t) – биполярные дискретные сигналы.

Четырехфазная ФМ со сдвигом (OQPSK – Offset QPSK) позволяет избежать скачков фазы на 180° и, следовательно, глубокой модуляции огибающей. Формирование сигнала в модуляторе OQPSK происходит так же, как и в модуляторе ФМ-4, за исключением того,

что манипуляционные элементы информационных последовательностей x(t) и y(t) смещены во времени на длительность одного элемента, (Рис.3.1.3). Изменение фазы при таком смещении модулирующих потоков определяется лишь одним элементом последовательности, а не двумя, как при ФМ 4. В результате скачки фазы на  $180^{\circ}$  отсутствуют, так как каждый элемент последовательности, поступающий на вход модулятора синфазного или квадратурного канала, может вызвать изменение фазы на  $0, +90^{\circ}$  или  $-90^{\circ}$ .




Рис. 3.1.3. Формирование манипулирующих сигналов

Преобразованные таким образом сигналы передаются в одном канале. Поскольку один и тот же физический канал используется для передачи двух сигналов, то скорость передачи KAM-сигнала в отличие от AM-сигнала в два раза выше.

Ниже показана структурная схема модулятора и диаграмма состояний (сигнальное созвездие) системы KAM-16, в которой x(t) и y(t) принимают значения  $\pm 1, \pm 3$  (4-х уровневая KAM).




Рис. 3.1.4. Модуляция КАМ-16 и ее сигнальное созвездие

#### 3.1.3. MSK

Частотная манипуляция с минимальным сдвигом (англ. Minimal Shift Keying (MSK)) представляет собой способ модуляции, при котором не происходит скачков фазы и изменение частоты происходит в моменты пересечения несущей нулевого уровня. МSK характеризуется тем, что значение частот соответствующих логическим «0» и «1» отличаются на величину равную половине скорости передачи данных. Другими словами, индекс модуляции равен 0,5.

Изображения сигнального созвездия и схемы модулятора MSK приведены ниже на риунках:




Рис. 3.1.5. Структурная схема формирования MSK на основе FM модулятора.




Рис. 3.1.6. Полная фазовая диаграмма при MSK для 4-х бит информации.




Рис. 3.1.7. Сигнальное созвездие MSK.

#### 3.1.4. MFSK

Можно построить и модулятор многопозиционной частотной модуляции. В этом случае будет использовано большее количество синусоидальных генераторов, а для управления коммутатором потребуется многоразрядное двоичное число.

Сигналы в многопозиционной частотной модуляции могут быть описаны в соответствии со следующим выражением:

$$s_1(t) = cos(\omega_1 t); s_2(t) = cos(\omega_2 t); ...; s_N(t) = cos(\omega_N t);$$
 (2)

формула сигнала 1 многопозиционной частотной модуляции, формула сигнала 2 многопозиционной частотной модуляции, . . . , формула сигнала N многопозиционной частотной модуляции (3) где  $s_1$  используется для передачи первого состояния символа;  $s_2$  — для передачи второго состояния символа;  $s_N$  — для передачи N-го состояния символа.

Использование многопозиционной частотной модуляции позволяет реализовать высокочастотный сигнал с постоянной амплитудой. Такой сигнал позволяет строить радиопередатчики с максимальным кпд, так как при применении сигнала с постоянной амплитудой, усилитель мощности радиопередатчика работает в оптимальном режиме.

## 4. Ход работы

Реализация различных типов модуляций с помощью MATLAB:

Листинг 1: Код в МатЛаб

```
1 %BPSK
2 \mid h = \text{modem.pskmod}('M', 2);
3 \mid g = \text{modem.pskdemod}('M', 2);
 4| \text{msg} = \text{randint} (10, 1, 2)
5 \mid \text{modSignal} = \text{modulate}(h, \text{msg});
  errSignal = (randerr(1,10, 3) ./ 30);
  modSignal_=_modSignal_+_errSignal;
8 demodSignal = demodulate(g, modSignal);
9 scatterplot (modSignal);
10 figure
11 plot (msg);
12 legend ('The input message');
13 figure
14 plot (modSignal);
15 figure
16 plot (demodSignal);
17 legend ('The demodulated message');
18
19
20 NPSK_modulation
21 \mid h = \mod \text{modem . pskmod} ('M', \geq 8);
22 \mid g = \mod \text{modem. pskdemod} ('M', \S);
23 | \text{msg} = \text{randint} (10, 1, 8);
24 \mod Signal = \mod ulate(h, msg);
25 | \operatorname{errSignal} = (\operatorname{randerr} (1, 10, 3) = .730);
26 modSignal = modSignal + errSignal;
27 demodSignal = demodulate(g, modSignal);
28 scatterplot (modSignal);
29 figure
30 plot (msg);
31 | legend ('The_input_message');
32 | figure
```

```
33 plot (modSignal);
34 figure
35 plot (demodSignal);
36 legend ('The_demodulated_message');
37
38 % OQPSK modulation
39 \mid h = \text{modem.ogpskmod};
40 g = modem.ogpskdemod;
41 \mid \text{msg} = \text{randint}(200, 1, 4);
42 \mid \text{modSignal} = \text{modulate}(h, \text{msg});
43 | \operatorname{errSignal} = (\operatorname{randerr} (1,400, 100) ./ 30);
44 modSignal = modSignal + errSignal;
45 demodSignal = demodulate (g, modSignal);
46 scatterplot (modSignal);
47 figure
48 plot (msg);
49 legend ('The input message');
50 figure
51 plot (modSignal);
52 figure
53 plot (demodSignal);
54 legend ('The demodulated message');
55
56 | %genQAM
57|M_{=}10;
58 \mid h_{\downarrow} = \text{\_modem.genqammod} ( 'Constellation', \_exp(j*2*pi*[0:M-1]/M));
59 \mid g\_{=}\_modem. \ genqamdemod \ (\ 'Constellation', \_exp \ (j*2*pi*[0:M-1]/M));
60 \mid \text{msg} = \text{randint} (10, 1, 8);
61 modSignal = modulate(h, msg);
62 | \operatorname{errSignal} = (\operatorname{randerr} (1, 10, 3), / 30)';
63 modSignal = modSignal + errSignal;
64 demodSignal = demodulate(g, modSignal);
65 scatterplot (modSignal);
66 figure
67 plot (msg);
68 legend ('The_input_message');
69 figure
70 plot (modSignal);
71 figure
72 plot (demodSignal);
73 legend ('The_demodulated_message');
74
75
76 MSK modulation
77 h = modem.mskmod('SamplesPerSymbol', 10);
78 g = modem.mskdemod('SamplesPerSymbol', 10);
79 | msg = randint (10, 1, 2);
80 modSignal = modulate(h, msg);
81 | \operatorname{errSignal} = (\operatorname{randerr}(1,100, 3) ./ 30);
82 modSignal = modSignal + errSignal;
83 demodSignal = demodulate(g, modSignal);
84 scatterplot (modSignal);
85 figure
86 plot (msg);
87 legend ('The input message');
88 figure
89 plot (modSignal);
90 figure
91 plot (demodSignal);
92 legend ('The demodulated message');
```

Результаты выполнения представлены на рисунках ниже:

## 4.1. BPSK-модуляция

Код для получение BPSK модуляции расположен в строках 1-17 на ??:




Рис. 4.1.1. Входной сигнал BPSK.




Рис. 4.1.2. Сигнальное созвездие BPSK.




Рис. 4.1.3. Демодулированный сигнал BPSK.

## 4.2. PSK-модуляция

Код для получение BPSK модуляции расположен в строках 20-36 на ??:




Рис. 4.2.1. Входной сигнал PSK.




Рис. 4.2.2. Сигнальное созвездие PSK.




Рис. 4.2.3. Демодулированный сигнал PSK.

## 4.3. ОQPSК-модуляция

Код для получение BPSK модуляции расположен в строках 38-54 на ??:




Рис. 4.3.1. Входной сигнал OQPSK.




Рис. 4.3.2. Сигнальное созвездие OQPSK.




Рис. 4.3.3. Демодулированный сигнал OQPSK.

## 4.4. genQAM-модуляция

Код для получение BPSK модуляции расположен в строках 57-73 на ??:




Рис. 4.4.1. Входной сигнал genQAM.




Рис. 4.4.2. Сигнальное созвездие genQAM.




Рис. 4.4.3. Демодулированный сигнал genQAM.

## 4.5. МЅК-модуляция

Код для получение BPSK модуляции расположен в строках 76-92 на ??:




Рис. 4.5.1. Входной сигнал MSK.




Рис. 4.5.2. Сигнальное созвездие MSK.




Рис. 4.5.3. Демодулированный сигнал MSK.

Как можно видеть, при использовании MSK выходной сигнал имеет задержку при демодуляции. Видно, что демодулированный сигнал совпал с исходным.

### 4.6. MFSK-модуляция

В Simulink была построена модель MFSK-модулятора, результаты работы совпали с ожидаемыми, входная последовательность совпала с выходной.




Рис. 4.6.1. Simulink-модель MFSK.




Рис. 4.6.2. Графики входного сигнала, задержанного сигнала, модулированного сигнала, сигнала ошибки с задержанным сигналом, выходного сигнала MFSK.

## 5. Выводы

Квадратурная амплитудная манипуляция (QAM) — манипуляция, при которой изменяется как фаза, так и амплитуда сигнала, что позволяет увеличить количество информации, передаваемой одним состоянием сигнала.

Фазовая манипуляция (PSK) — модуляция, при которой фаза несущего колебания меняется скачкообразн.

При квадратурной фазовой манипуляции (QPSK) используется созвездие из четырёх точек, размещённых на равных расстояниях на окружности. Имеется 4 фазовых смещений, при этом в QPSK на символ приходится два бита.

Частотная манипуляция с минимальным сдвигом (MSK) представляет собой способ модуляции, при котором не происходит скачков фазы и изменение частоты происходит в моменты пересечения несущей нулевого уровня. Принцип MSK таков, что значение частот соответствующих логическим «0» и «1» отличаются на величину равную половине скорости передачи данных.

Уровень модуляции определяет количество состояний несущей, используемых для передачи информации. Чем выше этот уровень, тем большими скоростными возможностями и меньшей помехоустойчивостью обладает модуляция. Число бит, передаваемых одним состоянием, определяется как Log(N), где N — уровень модуляции.