移动端温度控制设计

年级专业: 16 级软件工程

方向: 嵌入式软件与系统

组员: 宋晓彤 16340192

苏依晴 16340196

熊秭鉴 16340259

叶梓豪 16340277

张金亮 16340288

完成日期: 2018/12/7

【设计思路】

通过使用单片机上的热阻温度检测模块对温度进行检测,然后通过单片机数码管显示;内置变量模拟温度设定,可通过手机端/单片机按钮模块进行调整,温度达到设定目标或倒计时走完后单片机进行提示;手机端与单片机通过 wifi 模块进行连接;外接液晶屏显示日期等信息。

【实验功能概述】

- 1. 使用单片机上的热感电阻进行室温检测
- 2. 扫描单片机键盘输入,通过单片机通信设定温度
- 3. 手机端使用 wifi 模块连接单片机, 远程设定温度
- 4. 液晶屏显示日期等信息
- 5. 数码管切换显示【当前温度、设定温度】以及倒计时信息
- 6. 当倒计时结束/温度达到设定温度时进行 LED 灯闪烁提示


【主要知识点应用及拓展】

- 1. 单片机通信
- 2. RTC 时钟
- 3. 键盘扫描
- 4. 温度模块、wifi 模块、液晶屏模块、LED 灯模块应用

一、物理逻辑

【串口连接】

由于使用是单台单片机进行,因此需要将单片机上的 UART 中的发送串口(TX,图中3)和接收串口(RX,图中2)连接起来




【将串口数据通过 USB 输出】

将实验板的 P16 与 P30、P17 与 P31 分别连接,使得串口 1 收发的数据可以转换到烧录使用的 USB 口,使得通信可以使用电脑端的串口助手进行观察。


【数码管显示部分】

数码管显示时分秒,使用按键可以调节时和分,连接如图:




【按键部分】

按键部分使用扫描法识别按键的按下,并根据按键来进行对应的操作




【wifi 模块部分】

电路图 (本来 esp8266 的 VCC 和 CH_PD 应该接 3.3V 的,不过没在我们板上找到 5V 转 3.3V 的,就先直接插 VCC。)



【液晶屏模块部分】

这是参考资料中给出的电路示意图, 我们的 0.96 寸 OLED 显示屏需要和这个进行连接, 然后我们需要在 Keil 上实现代码对显示屏进行显示控制。



我们所购买的 OLED 显示屏是 7 线的,上面分别是 GND, VCC, D0, D1, RES, DC, CS



GND 和 VCC 分别连接对应的接口就行, D0 对应时钟, D1 对应数据, RES 复位, 剩下的 DC 是数据命令选通端。

【手机端部分】

前端: 使用 html+css+js 实现前端界面的搭建。

通讯: 使用 websoket 与 Wi-Fi 模块进行通讯。

二、软件实现及原理分析

【功能原理】

单片机启动时先初始化串口、按键等数据, 然后进入循环:

- 1.检测是否收到新的设定温度数据/新的检测温度并进行处理。
- 2.按照周期刷新数码管的显示
- 3.按照周期扫描行列键盘,判断是否有按键操作;如果有键按下,则通过串口发送按键的代码
- 4.接收方接收到按键码放入缓存 RX1_Buffer,回到步骤 1

【使用方法】

单片机端:

按下所有按键都会通过串口发送键位的号码, 但只有 0~3 会被使用

按下单片机行列键盘的 0: 倒计时设定的小时+1

按下单片机行列键盘的 1: 倒计时设定的小时-1

按下单片机行列键盘的 2: 倒计时设定的分钟+1

按下单片机行列键盘的 3: 倒计时设定的分钟-1

按下单片机行列键盘的 4: 将倒计时重置

按下单片机行列键盘的 7: 进入倒计时设定功能, 此时数码管切换


显示停止, 时钟倒计时停止

按下单片机行列键盘的 11: 完成倒计时设定, 数码管重启切换显

示, 倒计时开始

手机端:

1. 打开网页



链接Wi-Fi热点

请输入 Wi-Fi 名称:

请输入 Wi-Fi 密码:

请设置 IP:

请设置 IP 端口:



2. 输入相应的 Wi-Fi 名称、密码、设置访问 IP、IP 监听端口





3. 点击链接, 进入温控界面。



4. 拖动滑块, 调整设置的温度。



5. 点击'submit'提交设置的温度。



【wifi 端】


设置接入点名称为 esp8266, 密码为 0123456789, 通道号为 11, 加 密模式 3(WPA2_PSK)

```
AT+CWMODE=2
OK
AT+CWSAP="esp8266","0123456789",11,3
OK
```

模块的 ip 为 192.168.4.1

- +CIFSR:APIP,"192.168.4.1" +CIFSR:APMAC,"86:f3:eb:31:b3:78"

实现效果:



【具体功能实现】

1.通信功能(单片机串口)实现

```
//-----按键扫描模块-----//
 //------通信模块-----//
 if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy)) //接受到通信
     {
        //RX1 Buffer 接受数据缓冲
        //收到数据,并将数据中的键码赋给变量remoteKeyCode
        remoteKeyCode = RX1 Buffer[TX1 Cnt];
        if (++TX1 Cnt >= UART1 BUF LENGTH)
                                  TX1 Cnt = 0; //UART1-BU
     }
//-----发送方-----//
if(KeyCode != 0) //keyCode不等于零,即有按键被按下,需要发送一个指令出去
 send buffer[0] = KeyCode;
 send buffer[1] = 0;
PrintStringl(send buffer);
  KeyCode = 0;
}
//----接收方-----//
if (remoteKeyCode != 0) //接收方接受到有键按下
```

2. 键盘扫描模块 (使用 XY 查找 4x4 键的方法)

```
void IO_KeyScan(void) //50ms call
```

3.LED 显示模块(设定温度)

```
//----------------------------------//

++SleepDelay;
if(if_change && SleepDelay % 2 == 0) {
    //if(SleepDelay % 2 == 0) {
        //设定温度
        LED8[2] = Target_tem % 10;
        LED8[1] = Target_tem % 100 / 10;
        LED8[0] = Target_tem / 100;
        //for //f
```

4.实际温度检测并显示

```
j = Get ADC10bitResult(3); //参数0~7,查询方式做一次ADC,返回值就
j += Get ADClObitResult(3);
j += Get ADClObitResult(3);
j += Get ADClObitResult(3);
if(j < 1024*4)
  j = get temperature(j); //计算温度值
 if(j >= 400) F0 = 0, j -= 400; //温度 >= 0度
  else F0 = 1, j = 400 - j; //温度 < 0度
 LED8[4] = j / 1000; //显示温度值
LED8[5] = (j % 1000) / 100;
 LED8[6] = (j % 100) / 10 + DIS_DOT;
 LED8[7] = j % 10;
 if (LED8[4] == 0) LED8[4] = DIS BLACK;
 if(F0) LED8[4] = DIS; //显示-
}
else //错误
 for(i=0; i<8; i++) LED8[i] = 0;
}
```

5.倒计时计算

```
if(++msecond >= 1000) //1秒到
{
    //倒计时
    if(if_change) {
        if(hour == 0 && min == 0 && sec == 0) {
            run_light();
        }
        else if(sec > 0) {
            sec--;
        }
        else{
            sec = 59;
            if(min > 0) {
                  min--;
                  min = 59;
        }
     }
}
```

6. 前端与 Wi-Fi 模块通信

与 Wi-Fi 模块通信,本质上是 TCP 链接的建立。我们可以使用 websocket 来非常简单的实现。

建立 socket 连接:

```
var ws = new WebSocket("192.168.4.1:8080");
```

当与服务器通信时, log 出提示并且发送温度设置:

```
ws.onopen = function (evt) {
    console.log("Connection open ...");
    ws.send(theTemp);
};
```

回调函数. 现实接受的信息:

```
ws.onmessage = function (evt) {
    console.log("Received Message: " + evt.data);
    ws.close();
};
```

结束通行, say goodbye:

```
ws.onclose = function (evt) {
    console.log("Connection closed.");
};
```

7.WiFi 模块实现

开启多连接模式和服务器模式,端口号8080

```
460 void connect_init()
461 □ {
       char *e = "AT+CIPMUX=1\r\n";
char *f = "AT+CIPSERVER=1,8080\r\n";
462
463
464
465  while (*e != '\0') {
          SBUF = *e;
466
         while (!TI);
467
         TI = 0;
468
469
          e++;
470 - }

471 | delay_ms(10);

472 = while(*f != '\0') {
473
         SBUF = *f;
          while(!TI);
TI = 0;
474
475
476
         f++;
477 - }
478 }
```

串口配置, 配置内容如注释

```
480 void UartConfiguration()
481 □ {
482
       TMOD = 0x20; //timer1 mode2
       TH1 = 0xfd;
                      //timerl init
483
                      //timerl init
484
       TL1 = 0xfd;
       PCON = 0x00; //baud no multi
SCON = 0x50; //model receive open
485
486
487
      ES = 1;
                      //ttl interrupt ok
488
       TR1 = 1;
                      //timerl run
489
     }
```

中断接受,接受内容格式如图:

```
+IPD,0,7:gettemp
```

有用的信息只有冒号后的东西,如果冒号后是 gettemp, 就传送温度过去。

```
main.c
       void Uart() interrupt 4
   508 ⊟ {
   509
          sizeof(j);
          char *send = "AT+CIPSEND=0,4\r\n";
   510
   511
          char res;
          res = SBUF;
   512
          RI = 0;
   513
   514 | if (res==':'||ptr>0) {
            if (res == '\n') {
   515
              if (*receive == ":gettemp") {
  while(*send != '\0') {
   516
   517
                  SBUF = *send;
                   while(!TI);
                  TI = 0;
   520
   521
                  send++;
   522
   523
                delay_ms(10);
   524
                sendInt(j);
   525
              1
   526
              ptr = 0;
   527
              memset (receive, 0, 50);
   528
           } else {
   529
              receive[ptr] = res;
   530
              ptr++;
   531
   532 - }
533 - }
```

8.液晶屏模块(单独实现)

代码实现:

主函数首先需要调用多个初始化函数,对晶振、波特率还有我们的显示屏进行初始化。然后进行不停的循环,在循环中我们根据复位信号的变化对显示屏进行相应处理。buff 是一个数组,用于接受缓冲字节。然后下面的 LCD_P6x8Str()是一个显示 6*8 一组标准 ASCII 字符串

显示的坐标 (x,y), y 为页范围 0~7.

```
·
/*--主函数--*/
void main(void)
    int temp;
    char p[2];
    Ds18b20Init();
   LCD Init();
                                     /*无限循环*/
    while (1)
      if(flag_REC==1)
               flag_REC=0; if(buff[0]=='0'&&buff[1]=='N') //第一个字节为o,第二个字节为N,第三个字节为控制码
                switch(buff[2])
                        case open :
                                                          // 开启
                       flagrun=1;
                       break;
                                                    // 停止
                       case stop:
                       flagrun=0;
                       break;
                }
        if(flagrun)
            run();
        else stoprun();
       temp=Ds18b20ReadTemp();
       p[0]=temp/10;
p[1]=temp%10;
        LCD_P6x8Str(54,0,p);
```

除了主函数我还实现了头文件 lcd 和 temp 以及 i2c。首先介绍头文件 temp。

下面是 temp.h 的定义,定义使用的 IO 口以及几个全局函数。主要是和温度模块进行交互,能够读取温度和写入温度

```
_____
01 #ifndef _TEMP_H_
02 | #define __TEMP_H_
03
04 #include "reg52.h"
   //---重定义关键词---//
06 #ifndef uchar
07
   #define uchar unsigned char
08
   #endif
09
10 #ifndef uint
   #define uint unsigned int
11
12
   #endif
13
   //--定义使用的IO口--//
14
   sbit DSPORT=P3^7;
15
16
   //--声明全局函数--//
17
18 void Delaylms (uint y);
19 uchar Dsl8b20Init();
   void Ds18b20WriteByte(uchar dat);
20
   uchar Ds18b20ReadByte();
22 void Ds18b20ChangTemp();
23 void Ds18b20ReadTempCom();
24
   int Ds18b20ReadTemp();
25
26 #endif
27
```

```
/************************
* 函 数 名 : Ds18b20Init
* 函数功能 : 初始化
* 输 入 : 无
* 输 入
*输出:初始化成功返回1,失败返回0
uchar Ds18b20Init()
  uchar i;
  DSPORT = 0;
                //将总线拉低480us~960us
  i = 70;
  while(i--);//延时642us
  DSPORT = 1; //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
  i = 0;
  while (DSPORT) //等待DS18B20拉低总线
     Delaylms(1);
     i++;
     if(i>5)//等待>5MS
     {
        return 0;//初始化失败
   return 1;//初始化成功
```

```
* 函 数 名 : Ds18b20WriteByte
* 函数功能 : 向18B20写入一个字节
* 输 入 : 无
     出 : 无
* 輸
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
   uint i, j;
   for(j=0; j<8; j++)
                      //每写入一位数据之前先把总线拉低lus
      DSPORT = 0:
      i++:
      DSPORT = dat & 0x01; //然后写入一个数据,从最低位开始
      while(i--); //延时68us, 持续时间最少60us
      DSPORT = 1; //然后释放总线,至少lus给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
     dat >>= 1;
1
* 函数名 : Ds18b20ReadTempCom
            : 发送读取温度命令
: 无
* 函数功能
* 输 入
* 输
             : 无
void Ds18b20ReadTempCom()
-
   Ds18b20Init();
   Delaylms(1);
   Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳过ROM操作命令
   Ds18b20WriteByte(0xbe); //发送读取温度命令
ì
/***********************************
* 函 数 名 : Ds18b20ReadTemp
* 函数功能 : 读取温度
* 输 入 : 无
*********
                         ******************************
int Ds18b20ReadTemp()
  int temp = 0;
  uchar tmh, tml;
  temp = tmh;
  temp <<= 8;
   temp |= tml;
   return temp;
```

然后是头文件 lcd,下面给出该头文件的定义以及比较重要的两个函

数、它们分别是写数据以及写命令

```
#iffndef _ LCD H

#define _ LCD H

void DelayMS(unsigned int msec);

void LCD DLY ms(unsigned int ms);

void LCD WrDat(unsigned char dat);

void LCD WrCmd(unsigned char cmd);

void LCD Set Pos(unsigned char x, unsigned char y);

void LCD Fill(unsigned char bmp_dat);

void LCD_CLS(void);

void LCD_Init(void);

//void LCD_P8x16Str(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[]);

void LCD_P16x16Ch(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N);

void LCD_P6x8Str(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[]);

#endif
```

一个数据是 8 位的,我们需要对每一位都单独进行操作。对相应的信号需要进行处理

```
151 void LCD_WrDat(unsigned char dat)
152 - {
       unsigned char i=8, temp=0;
153
       LCD DC=1;
       for(i=0;i<8;i++) //发送一个八位数据
155
156
          LCD SCL=0;
157
158
159
          temp = dat&0x80;
         if (temp == 0)
160
161
162
             LCD SDA = 0;
163
          1
164
          else
165
          {
             LCD_SDA = 1;
166
167
168
          LCD SCL=1;
          dat<<=1;
169
170
171 -}
    173 void LCD WrCmd (unsigned char cmd)
174 - {
175
       unsigned char i=8, temp=0;
      LCD DC=0;
176
      for(i=0;i<8;i++) //发送一个八位数据
177
178
          LCD_SCL=0;
179
180
          temp = cmd&0x80;
181
          if (temp == 0)
182
183
             LCD_SDA = 0;
184
185
186
          else
187
188
             LCD SDA = 1;
189
190
          LCD SCL=1:
```

最后是 i2c 部分,这个部分是 OLED 的核心,需要以下六个函数:

```
01⊟#ifndef I2C H
02 | #define __I2C_H_
03
  #include<reg52.H>
04
05
06
  sbit SCL=P1^2;
07
  sbit SDA=P1^3;
08
09
  void I2cStart();
  void I2cStop();
10
  unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat);
11
  unsigned char I2cReadByte();
12
  void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat);
13
  unsigned char At24c02Read(unsigned char addr);
14
15
```

I2cStart 和 I2cStop 分别是起始函数和中止函数。I2cStart 函数的功能是在 SCL 时钟信号在高电平期间 SDA 信号产生一个下降沿;I2cStop函数的功能是在 SCL 时钟信号高电平期间 SDA 信号产生一个上升沿。这两个函数比较简洁,在这里不过多叙述。

这个是读取字节的函数, 我们每次接受八个字节, 每接收一个都进行一定程度的延时, 这是为了保证整个过程能够按照既定顺序不会发生碰撞。

```
* 函数名
           : I2cReadByte()
              :使用I2c读取一个字节:无
* 函数功能
* 输入
* 输出
              : dat
             :接收完一个字节SCL=0,SDA=1.
* 备注
unsigned char I2cReadByte()
   unsigned char a=0,dat=0;
               //起始和发送一个字节之后SCL都是0
   for(a=0;a<8;a++)//接收8个字节
      SCL=1:
      Delaylous();
      dat<<=1;
      dat | =SDA;
      Delaylous();
      SCL=0;
      Delaylous();
   return dat;
```

三、实验分析及思考

1.这次试验参考了之前做过的通信和 RTC 时钟实验,以及 stc 样例,最后决定做一个具有现实应用意义的东西,也符合老师在课堂上提到的物联网的思维。

2.由于我们之前并没有对单片机以及相应的模块进行学习或研究, 因此在基础的配置上(包括液晶屏的点亮、wifi 模块的通信、手机 端与单片机连接等部分)花费了不少的时间,也从中学到了许多关 干嵌入式软件和硬件的知识。

3.由于对工作量的预估不明确,因此我们一开始想实现的功能其实是更多而且更广了,然而由于时间的限制和技术的不足(流下了没技术的眼泪.jpg),因此最后需求一再缩小,这也提示我们作为产品一定要从实际需求出发,在版本的迭代中更新功能,而不是一开始就提出大量无法实现的需求。

四、附录

1.实验分工

整个大作业由小组全体成员共同合作完成

- 2.源码及实验现象
 - (1) 板上的源码见附件文件夹【源码】
 - (2) 手机端的源码见 github:

 https://github.com/Xiongzj5/embedded-design
 - (3) 将串口输出放到 USB 串口后, 可以通过串口助手观察到数据



(4) 具体实现使用视频方式进行展示,百度云网址如下: https://pan.baidu.com/s/16gblrz4GJRTUhPmPRxQY_Q

3.最初的产品说明文档: https://shimo.im/docs/NSSFMfxFUy8waVrc