

2020年12月15日



- 城多模态同源特征(从振动测量中产生)
- 齿轮箱的振动信号可以用时间、频率和小波 变换等不同的形式表示
- 不同形式的结果反映振动测量的不同方式
- 不同的模态都来自于一个来源(振动测量)



使用小波包变换作为小波模态的表示

$$P_{u,q}^{r}(t) = 2^{u/2}P^{r}(2^{u}t - q),$$

- ●r表示振动参数,振动信号s(r)分为U级
- WP(小波包)节点中的WP系数是信号和函数之间的内积

$$e_{u,q}^r = \langle s(t), P_{u,q}^r \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) P_{u,q}^r(t) d(t),$$



- 将WP节点系数索引为(u, r)
- 以矩阵的形式表示振动信号的WPT,可以 在所有级别平化WP节点

$$WT(b, s(t)) = [\underbrace{e_{1,q}^1, e_{1,q}^2, \dots, e_{u,q}^{2^u}}_{b = 1, 2, \dots, 2^{U+1} - 1}]; b \in \mathbb{R}^{2^{U+1} - 1},$$

- 三种模式的表示法都很长=>使用深度学习对它们进行适应时会遇到很大的计算负担
- 使用统计变量作为观察的振动信号特征

- A1-9表示峰值因子、形 状因子、绝对平均幅值、 平方根幅值、峰度、方差 值、间隙因子、脉冲指标 、偏度因子
- z(i)表示不同表示的统一

$$z(i) = s(t), S(f), WP(1, s(t)), ..., WP(2^{U+1} - 1, s(t))$$

$$A_1(z) = \frac{\max |z(i)|}{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (z(i))^2}},$$

$$A_2(z) = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (z(i))^2}}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} |z(i)|},$$

$$A_3(z) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} |z(i)|,$$

$$A_4(z) = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sqrt{|z(i)|}\right)^2,$$

$$A_5(z) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (z(i))^4,$$

$$A_6(z) = \frac{1}{N}(z(i))^2$$
,

$$A_7(z) = \frac{\max |z(i)|}{\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sqrt{|z(i)|}\right)^2},$$

$$A_8(z) = \frac{\max |z(i)|}{\sum_{i=1}^{N} |z(i)|},$$

$$A_9(z) = \frac{1}{N}(z(i))^3$$

$$(z) = \frac{\sqrt{\frac{1}{N}} \sum_{i=1}^{N} (Z(i))^{2}}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} |Z(i)|},$$

- 多模态同源特征包括9个时间模态特征、9个 频率模态和9*(2^{U+1}-1)个小波模态
- 三种模态的特征计算方式如下:

$$z_1(i) = s(t), z_2(i) = S(f) \text{ and}$$

 $z_3(i) = \{WP(1, s(t)), ..., WP(2^{U+1} - 1, s(t))\}$

谢谢! 请多提意见!





http://ir.dlut.edu.cn