



# 프로텍 MAC FOUP & Cassette 혼용 LPM Concept



2023.11.14



# MAC FOUP & Cassette 혼용 LPM



## 1. Basic Configuration

Carrier Type	MAC FOUP	Cassette	
Substrate	400mm Ring Frame Wafer		
Number of Wafers	13EA		


#### 2. Mechanical Performance

Size	526 X 578 X 1256.5		
Tact Time	<15sec		
Mapping	0		
OHT Height	900mm	913mm	

#### 3. Items

Kinematic Pin	13mm	-	
Cassette Guide	-	100mm	
Placement Pin	3EA X 2 (Carrier Type별 분리 사용)		
Presence Sensor	0		
RFID	134.5kHz (Xedion)	13.56MHz (Ceyon)	
Wafer Protrusion	0		


# **LPM Layout**



- ✔ MAC FOUP & Cassette OHT Position, Stage In Position 동일
- ✓ Cassette Stage Up/Down 구동 추가 구성




# MAC FOUP 사용 시



# MAC FOUP 사용 시

## 1. Stage Module 주요 구성

Kinematic Pin & Placement Pin




- Kinematic Pin 위에 MAC FOUP 안착 → OHT 높이 : 900mm
- MAC FOUP Bottom 면에 의해 Placement Pin이 눌리며 정상 안착 확인
- Presence Sensor
  - Stage 상단의 물체 유무 확인
- MAC FOUP 용 RFID
  - 134.5kHz 사용

# MAC FOUP 사용 시

## 2. Ring Frame 돌출 감지


Protrusion Sensor



- Protrusion Sensor Beam Type → 발광부 편광 필터 적용하여 Ring Frame Tape 감지 개선
- Ring Frame이 MAC FOUP 외부로 4mm 돌출 시 감지

## 3. MAC FOUP Loading/Unloading Manual Switch

Load/Unload Switch




- MAC FOUP Loading/Unloading Manual 동작 가능



# MAC FOUP 사용 LPM Sequence


## **MAC FOUP Loading Sequence**

MAC FOUP Loading 준비	MAC FOUP Loading	Stage In	MAC FOUP Door Open	Z-Axis Down
	MAC FOUP			
- OHT에서 MAC FOUP 정보 CTC에 전달 - CTC에서 MAC FOUP 정보 LPM에 전달 - MAC FOUP Loading 준비 완료	- MAC FOUP Kinematic Pin에 안착 - Placement Pin, Presence Sensor로 정상 안착 확인 - Pod Lock	- MAC FOUP Loading Position으로 Stage In - Suction Cup Vacuum On - Latch Key 동작	- MAC FOUP Door Open	- Z-Axis Down - Mapping 동작



## 1. Cassette Stage Up/Down 구동

Cassette Stage & Guide



- Cassette Stage Up/Down Stroke 30mm → OHT 높이: 913mm

Cassette와 MAC FOUP용 Kinematic Pin, Placement Pin 등 간의 간섭 회피

- Cassette Guide 높이 100mm - 삼성 Common Spec 형상 참고


#### • Cassette 용 RFID

- 13.56MHz 사용
- RFID Antenna 배치 → Cassette 좌측 RFID Tag 중앙에 1대1 위치
- Cassette Guide와 동시에 Up 동작



## 2. Stage Module 주요 구성

Cassette Guide & Placement Pin



- Cassette Guide에 따라 Stage Plate 위에 Cassette 안착
- Cassette Bottom 면에 의해 Placement Pin이 눌리며 정상 안착 확인


#### Presence Sensor

- Stage 상단의 물체 유무 확인
- Sensor 검출거리 200mm → Cassette 상단 OHT Flange 또는 Wafer 하단 감지 가능



#### 3. Ring Frame 돌출 감지

• Protrusion Sensor



- Protrusion Sensor Beam Type
- Ring Frame이 Cassette 외부로 3mm 돌출 시 감지(삼성 Common Spec : 4mm 이내 돌출 시 감지)
- 중앙에 위치한 Protrusion Sensor의 Beam이 Ring Frame Tape 감지 범위에 있을 시,우측 Sensor는 Ring Frame을 감지 하여 Dead Zone 제거

### 4. Cassette Loading 준비 Manual Switch

Cassette Up/Down Switch



- Manual로 Cassette 사용할 수 있도록 Switch를 눌러 Cassette Loading 준비 위치 가능



# Cassette 사용 LPM Sequence

### **Cassette Loading Sequence**

