深圳大学实验报告

课程名称:	微型计算机技术	
实验坝目名称 <u>:</u>	定时器的使用	
学院 <u>:</u>	医学院	
+.11.	华姗运 坐了和	
专业 <u>:</u>	生物医学工程	
指导教师:	徐海华、刘昕宇	
也生	学号 <u>: 2016222042 </u> 班级: _	坐工 1 英
1以口八:	子 5 <u>: </u>	<u> </u>
实验时间:	2018-11-6	
实验报告提 态时间。	2018-11-20	
<u> 一种,一种人们们</u>	4010-11-40	

一、实验目的

1. 定时器是单片机中最重要的功能之一,了解溢出式传统定时器的使用方法。

二、实验仪器

微机原理实验板

三、实验内容

1、编写给予定时器的精确延时函数

延时函数使用定时器 0 编写,延时值使用 10ms,而具体延时多少个 10ms,则可由参数传递给延时函数。

2、使用定时器延时函数重写跑马灯程序

将以前使用 for 循环进行延时的跑马灯程序,改为使用定时器的延时方法进行运行。

3、编写基于定时器中断的数码管控制程序

使用定时器 0 中断,每进一次中断,就让数码管显示的数字加 1。通过调整定时器中断的时间,即对数码管显示的速度进行控制。

四、实验原理

1、首先是 51 单片机计数器的脉冲输入引脚。主要的脉冲输入脚有 Px,y, 也指对应 T0 的 P3.4 和对应 T1 的 P3.5, 主要用来检测片外来的脉冲。而引脚 18 和 19 则对应着晶振的输入脉冲,脉冲的频率和周期为

F = f/12 = 11.0592M/12 = 0.9216MHZ T = 1/F = 1.085us

- 2、定时器有两种工作模式,分别为计数模式和定时模式。对 Px,y 的输入脉冲进行计数 为计数模式。定时模式,则是对 MCU 的主时钟经过 12 分频后计数。因为主时钟是相对 稳定的,所以可以通过计数值推算出计数所经过的时间。
- 3、51 计数器的计数值存放于特殊功能寄存器中。T0(TL0-0x8A, TH0-0x8C), T1(TL1-0x8B, TH1-0x8D)
- 4、TLx与THx之间的搭配关系
 - 1)、TLx 与 THx 之间 32 进制。即当 TLx 计到 32 个脉冲时,TLx 归 0 同时 THx 进 1。

这也称为方式 0。

- 2)、TLx 与 THx 之间 256 进制。即当 TLx 计到 256 个脉冲时,TLx 归 0 同时 THx 进 1。 这也称为方式 1。在方式 1 时,最多计 65536 个脉冲产生溢出。在主频为 11.0592M 时, 每计一个脉冲为 1.085us,所以溢出一次的时间为 1.085usx65536=71.1ms。
 - 3)、THx 用于存放 TLx 溢出后, TLx 下次计数的起点。这也称为方式 2。
 - 4)、THx与TLx分别独立对自己的输入脉冲计数。这也称为方式3。

5、定时器初始化

- 1)、确定定时器的计数模式。
- 2)、确定 TLx 与 THx 之间的搭配关系。
- 3)、确定计数起点值。即 TLx 与 THx 的初值。
- 4)、是否开始计数。TRx
- (1)和(2)可以由工作方式寄存器 TMOD 来设定, TMOD 用于设置定时/计数器的工作方式, 低四位用于 T0, 高四位用于 T1。其格式如下:

GATE: 门控位,用于设置计数器计数与否,是否受 P3.2 或 P3.3 电压状态的影响。GATE = 0 时,表示计数器计数与否与两端口电压状态无关: GATA = 1 时,计数器是否计数要 参考引脚的状态,即 P3.2 为高时 T0 才计数,P3.3 为高时 T1 才计数。

C/T:定时/计数模式选择位。 =0 为定时模式; =1 为计数模式。

M1M0:工作方式设置位。定时/计数器有四种工作方式,由 M1M0 进行设置。

6、计数器的溢出

计数器溢出后,THx 与TLx 都归 0。并将特殊功能区中对应的溢出标志位TFx 写为 1

7、计数的起点和终点

计数器溢出的终点是固定为 65535 这个值的,因此,只能通过修改计数的起点来控制溢出的时长。

五、实验方法及步骤

定时器计数周期为 1.085us,因此,要延时 10ms,需要计数(10000/1.085=)9216 次。定时器的溢出终点固定为 65535,因此需要设置定时的起点为(65535+1-9216=)56320,十六进制为 0xDC00。

首先,打开 Keil 软件,新建工程名为 Lab7Prj,在工程中添加空的 main.c 文件。

然后,对 main.c 文件进行编辑。结合原理图,我们对按键的引脚进行定义。

LED1 BIT P2.4 ;设置 LED1 的引脚为 P2.4

```
LED2 BIT P2.5 ;设置 LED2 的引脚为 P2.5
LED3 BIT P2.6 ;设置 LED3 的引脚为 P2.6
LED4 BIT P2.7 ;设置 LED4 的引脚为 P2.7
BEEP BIT P1.0 ;设置蜂鸣器的引脚为 P1.0
程序代码如下:
第二题:将以前使用 for 循环进行延时的跑马灯程序,改为使用定时器的延时方法进行运
行。
#include "STC12C5A60S2.h"
sbit LED1 = P2<sup>4</sup>; //定义 LED1 的引脚 P2.4
sbit LED2 = P2<sup>5</sup>; //定义 LED2 的引脚 P2.5
sbit LED3 = P2<sup>6</sup>; //定义 LED3 的引脚 P2.6
sbit LED4 = P2<sup>7</sup>; //定义 LED4 的引脚 P2.7
void INIT TIMER() //初始化定时器
TMOD = 0x01; //设置定时器模式为16位定时器
void TIM Delay10Ms (unsigned char cnt) //延时 10ms 函数
 THO = 0xDC; //定时器 0 的高八位
TLO = 0x00; //定时器 0 的低八位
 TRO = 1; //开始计时
while(cnt != 0) //当倒计时还未到 0 时
  if(TF0) //如果定时器 0 溢出
   TFO = 0; //清楚标志
    THO = 0 \times DC; //定时器 O 的高八位
    TLO = 0 \times 00; //定时器 0 的低八位
             //开始计时
   TR0 = 1;
   cnt--;
              //倒计时递减
  }
 }
void LED RUN()
```

```
{
 static unsigned char status = 0; //函数内部静态变量用来存放状态
 switch(status)
  case 0:
   LED1 = ~LED1; //LED1取反
   break;
  case 1:
   LED2 = ~LED2; //LED2 取反
   break;
  case 2:
   LED3 = ~LED3; //LED3 取反
   break;
  case 3:
    LED4 = ~LED4; //LED4 取反
   break;
 }
 status++; //状态加 1
if(status > 3) //如果状态溢出
  status = 0; //重置状态
void main()
INIT_TIMER(); //初始化定时器
while (1) //死循环
  TIM_Delay10Ms(100); //延时1s
  LED RUN(); //调用流水灯函数
 }
}
第三题:
使用定时器 0 中断,每进一次中断,就让数码管显示的数字加 1。通过调整定时器中断
的时间,即对数码管显示的速度进行控制。
#include "STC12C5A60S2.h"
```

```
sbit SM G4 = P2^3;
unsigned char Seg7Disp[10] = \{0x03, 0x9F, 0x25, 0x0d, 0x99, 0x49, 0x41, 0x41
0x1F, 0x01, 0x09};
void INIT SEG7()
{
 SM G4 = 0; //打开最后一个数码管显示
 PO = 0xFF; //数码管熄灭
void INIT TIMER() //初始化定时器
  EA = 1; //打开中断允许总控制
  ETO = 1; //打开定时器 0 中断
  TMOD = 0 \times 01; //设置定时器模式为 16 位定时器
  TFO = 0; //清楚标志
  THO = 0xDC; //定时器 0 的高八位
  TLO = 0 \times 00; //定时器 0 的低八位
  TRO = 1; //开始计时
void TimerO() interrupt 1 //定时器 0 中断
  static unsigned char counter = 0; //静态变量 counter
  static unsigned char i = 0; //静态变量i
  TF0 = 0;
   TL0 = 0x00;
   TLO = 0x00; //定时
TRO = 1; //开始计时
                                                                    //定时器 0 的低八位
   counter++; //计时器加 1
if(counter >= 100) //计数器加到 100
       PO = Seg7Disp[i]; //点亮七段数码管
         i++; //i 递增
        if(i >= 10) //当i大于或等于 10 的时候
           i = 0; //将i清零
          counter = 0; //计数器 counter 清零
```

检查代码无误之后,分别编译、链接、生成 Hex 文件,将 Hex 文件通过串口烧进实验平台中,观察实验现象。

六、实验现象

(1) 四个 LED 灯以跑马灯的形式循环点亮



图 6-1




图 6-2

(2) 第四个数码管以 1s 为间隔不断改变显示的数字,可以从 0 一直显示到 9 不断循环。



图 6-3 数码管显示'0'



图 6-4 数码管显示'9'

七、实验结论

通过这次实验的学习,我了解了定时器的使用方法,能够使用定时器的标志位写延时函数,也能够通过定时器中断来完成数码管显示的转变。

指导教师批阅意见:
成绩评定:
指导教师签字:
年 月 日
备注:

注:1、报告内的项目或内容设置,可根据实际情况加以调整和补充。2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。