Lab 10 Exp 3

Carnet: 17083

Sección 20

Pseudocódigo

- 1. Importa librerías
- 2. Configurar reloj del sistema
- 3. Habilitar perifericos de puertos necesarios para pines de LEDs, botones y puertos UART1 y UART0
- 4. Configurar pines de los LEDs como salidas
- 5. Configurar pines de botones como entradas y como weak pull ups
- 6. Configurar los pines TX y RX para UARTO y UART1
- 7. Habilitar interrupciones para UART1
- 8. En la interrupción del puerto UART1, si recibe algún valor entonces debe ponerlo en el puerto UART0; de esta forma sabremos qué esta mandando el ESP8266 ya que este estará conectado al puerto UART1 y lo desplegamos en la pantalla de la computadora
- 9. Se crea una función para mandar varios caracteres en vez de solo uno (por comodidad)
- 10. Mandar el comando ATEO para quitar el eco
- 11. Mandar el comando AT para poner el módulo en modo cliente
- 12. Mandar el comando AT para conectarnos a la red deseada ingresando nombre y contraseña de la red
- 13. En el código principal, se implementa antirrebote para cada botón
- 14. Si el botón 1 es presionado entonces aumenta el valor de una variable, pero esta solo puede tomar valores de 0 a 7
- 15. Por medio de lógica y manipulación de bits, se obtendrá el binario del valor de la variable que contiene el color y cada bit indicara el estado (encendido o apagado) de cada LED.
- 16. Si el otro botón es presionado, este enviará el post con las variables "id_color", "color" y "carnet" en el formato adecuado aprendido en clase a la ip del servidor de nuestra página.

Código de la Tiva C

```
/*
  * Autor: Daniel Fuentes Oajaca
  * Carnet: 17083
  * Curso: Digital 2
  * Seccion: 20
  * Experimento 3
  */

#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
```

```
Sección 20
#include <stdbool.h>
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
                                       // Librerias a utilizar
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw types.h"
#include "inc/hw ints.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/uart.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
 * main.c
int32_t uVal = 0;
                                          // Variable para guardar el valor
que venga del UART
int color = 0;
char* carnet = "17083";
char* id_color = "";
char* server = "192.168.1.33";
void sendString(char word[]);
void sendPOST(void);
int main(void)
{
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN)
              // Se configura el reloj a 20MHz
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOF);
// Se activan los periferico GPIOF para los LEDs
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
// Se activan los periferico GPIOA para el UARTO
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOB);
// Se activam los periferico GPIOB para el UART1
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
// Se configuran los pines 1, 2 y 3 del puero F (LED RGB) como salidas
    HWREG(GPIO PORTF BASE + GPIO O LOCK) = GPIO LOCK KEY;
// Se realizan configuraciones para SW2
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_CR) = 0X1;
    GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 4 | GPIO PIN 0);
// Se configura el pin 4 del puerto F (boton SW1 y SW2) como entrada
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_0, GPIO_STRENGTH_2MA,
GPIO PIN TYPE STD WPU); // Se configura el boton con una "fuerza" de 2mA
y <u>como</u> weak Pull-Up
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
// Se activa el periferico del puerto UART0
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1);
```

// <u>Se activa</u> el <u>periferico del puerto</u> UARTO

Carnet: 17083

```
GPIOPinConfigure(GPIO PB0 U1RX);
//Se configuran TX y RX del UART1 en el puerto B
    GPIOPinConfigure(GPIO PB1 U1TX);
    GPIOPinTypeUART(GPIO PORTB BASE, GPIO PIN 0 | GPIO PIN 1);
    UARTConfigSetExpClk(UART1 BASE, SysCtlClockGet(), 115200,
(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE)); // Se
configura el UART1 igual al UART0
    IntMasterEnable();
// Se habilitan las interrupciones
    GPIOPinTypeUART(GPIO PORTA BASE, GPIO PIN 0 GPIO PIN 1);
// Se indican los pines para el puerto UART
    UARTConfigSetExpClk(UART0 BASE, SysCtlClockGet(), 115200,
(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE));
configura el UART, sera el puerto 0, con el reloj del sistema, a un BaudRate de
115200 y el formato de datos sera de 8 bits con 1 STOP bit y sin parity bit
    IntEnable(INT_UART1);
// Se habilita la interrupcion del puerto UART0
    UARTIntEnable(UART1 BASE, UART INT RX|UART INT RT);
// <u>Se habilita las interrupciones por dato recibido</u> y Receive Timeout interrup
que es cuando termina de leerlo
    SysCtlDelay(30000000);
    sendString("ATE0\r\n");
// Comando AT para quitar eco
    SysCtlDelay(30000000);
    sendString("AT+CWMODE=1\r\n");
// Comando AT para poner el modulo en modo cliente
    SysCtlDelay(30000000);
    sendString("AT+CWJAP=");
// Comando AT para conectarse a alguna red
    UARTCharPut(UART1_BASE, '"');
    sendString("HOTEL DON ALFONSO");
// Nombre de la red
    UARTCharPut(UART1_BASE, '"');
   UARTCharPut(UART1_BASE, ',');
    UARTCharPut(UART1 BASE, '"');
    sendString("Alfonso123");
// Contraseña de la red
    UARTCharPut(UART1_BASE, '"');
    sendString("\r\n");
    SysCtlDelay(30000000);
    while(1){
// Loop principal
        if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4) == 0){
            while(GPIOPinRead(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 4) == 0);
// Espera a que deje de presionar para comenzar la rutina
            color = (color + 1)\%8;
// Aumenta el valor de la variable color en el rango de 0 a 7
        if(GPIOPinRead(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0) == 0){
            while(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0) == 0);
// Espera a que deje de presionar para comenzar la rutina
```

Carnet: 17083

Sección 20

```
sendPOST();
// Funcion para hacer el POST en la pagina
        if(color&0x01 == 1){
// Mediante una revision de cada bit de la variable color enciende o apaga la
LED <u>correspondiente</u>
             GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 2, 0x0F);
        } else{
             GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0x00);
        if((color>>1)&0x01 == 1){
             GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_3, 0x0F);
        } else{
             GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 3, 0x00);
        if((color>>2)&0x01 == 1){
             GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, 0x0F);
        } else{
             GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 1, 0x00);
        }
    }
}
void sendString(char word[]){
// Funcion para enviar Strings al UART1
    int i;
    for(i = 0;i<(strlen(word)); i = i+1){</pre>
        unsigned char letra = word[i];
        UARTCharPut(UART1_BASE, letra);
    }
}
void UARTIntHandler(void){
// <u>Interrupcion</u> <u>del</u> <u>puerto UART1</u>
    uint32 t ui32Status;
    ui32Status = UARTIntStatus(UART1_BASE, true);
// Se obtiene el masked interrupt status
    UARTIntClear(UART1_BASE, ui32Status);
// Se limpian la bandera de la interrupcion que se dio
    while(UARTCharsAvail(UART1_BASE)){
// Si se recibio un dato...
        uVal = UARTCharGet(UART1 BASE);
        UARTCharPut(UART0 BASE, uVal);
// <u>Pone</u> el <u>caracter</u> <u>en</u> el UARTO <u>para poder ver la respuesta del módulo</u>
    }
}
void sendPOST(void){
    sendString("AT+CIPSTART=");
// Comando AT para iniciar un post
    UARTCharPut(UART1_BASE, '"');
    sendString("TCP");
// <u>Tipo</u> <u>del</u> post
    UARTCharPut(UART1_BASE, '"');
    UARTCharPut(UART1_BASE, ',');
```

sendString("AT+CIPSEND=170\r\n");

Carnet: 17083

Sección 20

```
SysCtlDelay(30000000);
         sendString("POST /index.php HTTP/1.0\r\nHost: 192.168.1.33\r\nAccept:
*/*\r\nContent-Length: 36\r\nContent-Type: application/x-www-form-
urlencoded\r\n\r\nid color=7&color=Blanco&carnet=17083");
    SysCtlDelay(40000000);
    sendString("\r\nAT+CIPCLOSE\r\n");
// <u>Se</u> <u>cierra</u> el POST
Código de la Pagina Web
<?php
header("Content-type: text/html; charset=\"utf-8\"");
c=0;
id_color = 0;
$color = 0;
//print_r($_POST);
if($_POST){
       $carnet = $_POST['carnet'];
       $id_color = $_POST['id_color'];
  $color = $_POST['color'];
  $conexion = mysgli connect("localhost:3306","root","", "color");
  if(!$conexion){
    echo "Error: No se pudo conectar a MySQL.".PHP_EOL;
    echo "errno de depuración: ". mysqli_connect_errno().PHP_EOL;
    echo "error de depuración: ". mysqli_connect_error().PHP_EOL;
  }else{
    $query = "INSERT INTO `datos` (`id`, `fecha`, `carnet`, `id_color`, `color`) VALUES (NULL,
CURRENT_TIMESTAMP, '$carnet', '$id_color', '$color');";
```

mysqli_query(\$conexion, \$query);

```
}
       mysqli_close($conexion);
}
$conexion = mysqli_connect("localhost:3306","root","", "color");
if(!$conexion){
  echo "Error: No se pudo conectar a MySQL.".PHP_EOL;
  echo "errno de depuración: ". mysqli_connect_errno().PHP_EOL;
  echo "error de depuración: ". mysqli_connect_error().PHP_EOL;
}else{
  $query = "SELECT * FROM `datos` ORDER BY id DESC LIMIT 1";
  $result = mysqli_query($conexion,$query);
       $fecha =1;
}
mysqli_close($conexion);
?>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <!-- Required meta tags -->
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
 <!-- Bootstrap CSS -->
```

}

```
<link rel="stylesheet"</pre>
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css"
  integrity="sha384-
9alt2nRpC12Uk9gS9baDl411NQApFmC26EwAOH8WgZl5MYYxFfc+NcPb1dKGj7Sk"
crossorigin="anonymous">
 <title>Lab 10 Exp 3</title>
</head>
<?php
$conexion = mysqli_connect("localhost:3306","root","", "color");
if(!$conexion){
 echo "Error: No se pudo conectar a MySQL.".PHP_EOL;
 echo "errno de depuración: ". mysqli_connect_errno().PHP_EOL;
 echo "error de depuración: ". mysqli_connect_error().PHP_EOL;
}else{
 $query = "SELECT id_color FROM `datos` ORDER BY id DESC LIMIT 1";
 $result2 = mysqli_query($conexion,$query);
 while($fila = mysqli_fetch_array($result2)){
  $ultimo_color = $fila['id_color'];
 }
}
mysqli_close($conexion);
if ($ultimo_color == 0){
echo sprintf('<style type="text/css">
body{
 background-color:black
}
</style>');
```

```
if ($ultimo_color == 1){
echo sprintf('<style type="text/css">
body{
 background-color:blue
}
</style>');
}
if ($ultimo_color == 2){
echo sprintf('<style type="text/css">
body{
 background-color:green
}
</style>');
if ($ultimo_color == 3){
echo sprintf('<style type="text/css">
body{
 background-color:cyan
}
</style>');
}
if ($ultimo_color == 4){
echo sprintf('<style type="text/css">
body{
 background-color:red
}
</style>');
if ($ultimo_color == 5){
```

}

}

body{

</style>');

}

}

body{

</style>');

}

}

?>

</style>');

if (\$ultimo_color == 6){

background-color:yellow

if (\$ultimo_color == 7){

background-color:white

<div class='container'>

<h1>LEDs Color</h1>

echo sprintf('<style type="text/css">

echo sprintf('<style type="text/css">

Carnet: 17083

Sección 20

</html>

```
Sección 20
    <input type="text" name="carnet" id="carnet">
    <br > id color: <br >
    <input type="text" name="id color" id="id color">
               <br > Color: <br >
    <input type="text" name="color" id="color">
    <br>
    <br><input type="submit" value="Enviar">
   </form>
  </div>
  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"</pre>
   integrity="sha384-
DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+lbbVYUew+OrCXaRkfj"
   crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"</pre>
   integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
   crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"</pre>
   integrity="sha384-
OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp75j7Bh/kR0JKI"
   crossorigin="anonymous"></script>
</body>
```

Carnet: 17083