微算機期末專題文件 主題:藍芽遙控消防車

一、系統功能與原理說明

藍芽控制

使用自撰Android app送出特定訊號,經由藍牙模組和PIC18F遠端控制直流馬達、無源蜂鳴器、步進馬達,個別對應到遙控車(L298N馬達模組)、音樂播放(蜂鳴器模組)、雲梯(ULN2003驅動板 + 28BYJ-48步進馬達)功能。

環境感測器及對應裝置

使用火焰感測模組、煙霧感測模組、光敏電阻模組,當模組偵測到特定事件發生,透過PIC18F啟動對應的裝置:通電沉水馬達來消滅火源、通電直流馬達風扇來驅散煙霧、通電LED以照亮環境。

SD卡模組

我們使用SD卡模組和FatFS檔案系統模組,於特定時機將帶有即時ADC value的字串寫入至 microSD card,作為煙霧感測器的日誌,以監控煙霧情況。

二、系統使用環境及對象

環境


火災現場、防災教育場所

對象


消防人員、教育用途


三、系統完整架構圖、流程圖、電路圖、設計


系統架構圖




系統流程圖









系統電路圖





系統設計



其餘設計可參考八、影片連結

四、系統開發工具、材料及技術

我們使用MPLAB X IDE v5.20和MPLAB® PICkit™ 4 In-Circuit Debugger作為我們的系統開發工具;材料的部分:

- PIC18F4520
- MQ2煙霧感測模組
- L298N馬達模組
- 3Pin紅外線火焰感測模組
- 光敏電阻模組
- HC06藍芽模組
- microSD卡讀寫模組
- 直流馬達
- ULN2003驅動板 + 28BYJ-48步進馬達
- 無源蜂鳴器
- TIP120
- LED、電阻、二極體、杜邦線...

系統技術有用到UART、Interrupt、Timer、PWM、ADC、SPI等等。

五、周邊接口或 Library 及 API 使用說明

SPI 相關設定

對於不同階段的SD卡,我們做出了相關的SPI設定:

```
void SPI Initialize(void) {
 2
       SSPSTAT = 0x40; // CKE=1, SMP=0
       SSPCON1 = 0x22; // Master FOSC/64 => \sim 125kHz
 4
       SSPCON1bits.SSPOV = 0;
       SSPCON1bits.WCOL = 0;
       SSPADD = 0x00;
8
9 void SPI Open(void) {
      SSPSTAT = 0x40; // CKE=1, SMP=0
       SSPCON1 = 0x20; // Master FOSC/4 => 2 MHz
       SSPCON1bits.SSPOV = 0;
       SSPCON1bits.WCOL = 0;
       SSPADD = 0x00;
14
15 }
```

撇除掉一些C語言內建的library外,主要使用到的特殊library為FatFs,FatFs 是適用於小型嵌入式系統的通用 FAT/exFAT 檔案系統模組,其幫助我們將SD卡掛載並將指定字串內容寫入指定文字檔中。我們使用了以下API:

f_mount

```
FRESULT f_mount (
FATFS* fs, /* [IN] Filesystem object */
const TCHAR* path, /* [IN] Logical drive number */
BYTE opt /* [IN] Initialization option */
);
```

在我們的final project中,我們如此使用 f mount:

```
1 FATFS FatFs; /* FatFs work area needed for each volume */
2 FRESULT res = f_mount(&FatFs, "", 1);
```

若 res == 'FR_OK' ,表示SDcard掛載成功,可以繼續下去。

f_open

我們利用 f_{open} 來創建或開啟一個文字檔,以便以後進行字串的寫入。 在我們的final project中,我們是如此使用 f_{open} :

```
1 f_open(&Fil, "hello.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_READ | FA_WRITE)
```

若檢查其回傳值 'FR OK',即表示成功。

f_lseek

```
FRESULT f_lseek (
FIL* fp, /* [IN] File object */
FSIZE_t ofs /* [IN] Offset of file read/write pointer to be set */
);
```

使用 f_{lseek} 的目的是,為了在每次讀寫新字串時,讓指針找到開始讀寫的位置,我們如此使用 f_{lseek} :

```
// Move pointer to the end before writing
if (Fil.fsize != 0) f_lseek(&Fil, Fil.fsize);
```

f_write

我們使用 f write 來寫入字串到SD卡內的文字檔中。使用範例:

```
UINT bw;
char buffer[64]; // store formatted string
UINT length = 0;
unsigned int adc_value = ADC_Read();
// use sprintf to get formatted string
sprintf(buffer, "ADC_value: %d\r\n", adc_value);
length = strlen(buffer); // get string length
f_write(&Fil, buffer, length, &bw);
```

f_close

```
1 FRESULT f_close (
2 FIL* fp /* [IN] Pointer to the file object */
3 );
```

我們使用 f close 做為每次寫入結束的收尾。

```
/* File object needed for each open file */
FIL Fil;
f_close(&Fil);
```

六、實際組員之分工項目

組員名稱	分工項目
戴宇澤	SD卡模組、外部感測模組及對應輸出裝置
楊承翰	SD卡模組、外部感測模組及對應輸出裝置
楊証淇	L298N馬達模組、雲梯模組、蜂鳴器模組
陳驛鑫	藍芽App程式碼撰寫&設計、美術

七、遇到的困難及如何解決

SD卡寫入不穩定問題

我們使用polling的方法,當偵測到火焰/煙霧感測器訊號就寫入對應字串,但是發現寫入的結果有亂碼產生。

解決方法:

對於同一個電壓供應至多個設備(PIC18F4520、火焰感測器、煙霧感測器、SD卡讀寫模組),容易有供電不穩的情形,後來便決定把火焰感測器獨立交由另一個PIC18F4520控制,並只根據煙霧感測器產生的ADC_value寫入字串,便沒有上述問題了。此外,對於多個模組的供電,本來都是行充接單一TTL線的5V供電,我們後來使用多個供電來源,如TTL 5V * 2、(3.5V + 3.5V = 7V) * 1等等,來盡量避免設備供電的不穩定。

直流&沉水馬達控制問題

單純將PIC18F之輸出引腳連至馬達是無法直接控制的,因為PIC18F4520的輸出引腳電流太小,無法直接驅動馬達。

解決方法:

我們將馬達獨立供電,並使用TIP120電晶體來幫忙控制,接線方式:

馬達的一端連接到電源正極。

馬達的另一端連接到 TIP120 的集電極 ©。

TIP120 的射極 (E) 接地 (GND)。

在馬達的兩端並聯一個飛輪二極體,二極體的陰極 (白條一端) 接電源正極,陽極接馬達另一端,防止反向電流損壞 TIP120。

Base (B) 經過一個 1kΩ 電阻連接到 PIC18F4520 的輸出引腳。

PIC18F4520 的輸出:

PIC18F4520 的 I/O 引腳輸出高電平時, TIP120 導通, 馬達開始運轉。輸出低電平時, TIP120 截止, 馬達停止。

遙控車操控效果調整

我們希望將遙控車的控制方式從 (按下一次控制鍵就會一直移動,且直到按下停止鍵才會停下) 改為 (一直按著某個鍵才會移動,放開後就立即下)。

所以需要在沒有接收到w、a、s、d的時候就立刻將馬達暫停。但衍生出來的問題則是,檢查輸入的 速度過快,導致即便一直按著按鍵,車子也只會走走停停。

解決方法:

首先在每次接收到w、a、s、d並啟動馬達後,加一個短短的delay(80ms)

不過這樣的方法不足以讓車子順暢地前進,還需要確保藍芽app的發送頻率夠快,才能達成預期的效果。

不過目前看到的藍芽app沒有看到調整發送頻率(持續按著按鈕的情況下)的功能。所以我們決定 自製一個app,而app的發送頻率可以根據我們的需求自己調整

音樂播放和藍芽控制之衝突

原先最直覺的音樂撥放方式是使用delay,讓蜂鳴器撥放某個音之後就delay這個音的持續時間。但是使用這個方法的話,就會造成無法即時處理藍牙的輸入(上述調整遙控車操控效果的部分有提到,我們要在沒有接收到w、a、s、d的時候就立刻將馬達暫停,所以藍芽控制用polling的方式來寫)。解決方法:

為了能夠在播放音樂的同時也能夠控制車子,我們將音樂的播放改為timer interrupt的方式。 音符的持續時間不再用delay來達成,而是使用timer0。

調整PR2來讓PWM的頻率符合音符的頻率後,再調整TMR0來控制音符持續的時間。而polling的藍芽控制就可以在兩個音的間隔之間照常運行。

八、影片及原始碼連結

影片 原始碼