Sviluppo di un sistema di monitoraggio di LED per prove di vita accelerata

Partecipanti:

Daniele Angioni 70/83/65230 Giacomo Gallus 70/83/65234

Roberto Ruda 70/83/65240 Augusto Mura 70/83/65228

Presentazione Progetto

Sistemi a Microcontrollore A.A. 2019/2020


Specifiche del progetto


- Monitoraggio LED:
 - 3 test in corrente continua off-nominal a livelli di corrente diversi
 - Modo di guasto: spegnimento totale o -30% potenza ottica emessa
 - Monitoraggio con microcontrollore STM32 della potenza ottica in modalità discontinua (prove a tempi troncati) di 8 LED per prova
 - Potenza ottica rilevata tramite fotoresistenze
 - Alert via Wi-Fi di guasti e stato del sistema


Hardware utilizzato

- STM32 NUCLEO-F030R8: scheda utilizzata per effettuare il controllo sui guasti e per mandare i segnali di allerta al modulo WiFi
- NODEMCU ESP8266: microcontrollore con modulo WiFi che riceve i segnali dalla scheda di controllo e li trasmette via Internet tramite un bot Telegram
- 8 LED C535A-WJN
- 8 resistenze da 12 kΩ
- 8 fotoresistenze (10 Ω 100 k Ω)
- MOSFET di potenza (NMOS)


Hardware utilizzato








Setup del circuito



Schema logico



Codice STM32: configurazione GPIO

```
void configuraGPIO(void){
   //CONFIGURAZIONE PORTE OUTPUT PER MANDARE I DATI
   //1 transistor per comandare il passaggio di corrente a monte
   //6 pin per mandare il messaggio al modulo Wi-Fi
   RCC->AHBENR |= RCC AHBENR GPIOCEN;
   //CONFIGURO pin CØ IN OUTPUT PER COMANDARE IL TRANSISTOR CHE COMANDA LA CORRENTE
   //IL RESTO DEI PIN DI C SCELTI COME OUTPUT PER INVIARE IL MESSAGGIO AL MODULO WI-FI
   //pin C7 è usato come interrupt esterno
   GPIOC->MODER |= GPIO_MODER_MODER@ 0 | GPIO_MODER_MODER1_0 | GPIO_MODER_MODER2_0 | GPIO_MODER_MODER3_0 | GPIO_MODER_MODER4_0
           GPIO MODER MODERS 0 | GPIO MODER MODER6 0; // !GPIO MODER MODER7 0; questo è già a 0, quindi in input
   GPIOC->ODR &= !(0xFFFF);
   GPIOC->PUPDR |= GPIO PUPDR PUPDR7 1;//resistenza di pull down per portare il pin flottante a 0 quando interruttore aperto
   //CONFIGURAZIONE PORTE INPUT PER ACQUISIRE I SEGNALI NON È NECESSARIA
   //POICHE' L'ADC è GIÀ COLLEGATO AI PIN DI DEFAULT
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN;
   SYSCFG->EXTICR[1] |= 0x2 << SYSCFG EXTICR2 EXTI7 Pos://abilito porta C per interrupt
   EXTI->IMR |= EXTI IMR IM7;
   EXTI->RTSR |= EXTI_RTSR_RT7; //valore di default
   NVIC EnableIRQ(EXTI4 15 IRQn);
   NVIC_SetPriority(EXTI4_15_IRQn, 1);
```

Codice STM32: configurazione timer

```
void configuraTIM14(void){
   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM14EN;//accendo il timer
   TIM14->PSC = 7;//feq=1 Mhz Teq=1us
   TIM14->ARR = T SAMPLE - 1;
   //il timer e il relativo interrupt viene fatto partire con l'interrupt dell'EXTI
   NVIC_EnableIRQ(TIM14_IRQn);
   NVIC_SetPriority(TIM14_IRQn, 2);//interrupt meno prioritario
void configuraTIM15(void){
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM15EN;//accendo il timer
   TIM15->PSC = 799;//feq=10 Khz Teq=0.1ms
   TIM15->ARR = T_SAMPLE_WAIT - 1;// conta 10000 volte 0.1 ms ovvero 1 sec
   //il timer e il relativo interrupt viene fatto partire con l'interrupt dell'EXTI
   NVIC_EnableIRQ(TIM15_IRQn);
   NVIC SetPriority(TIM15 IROn, 0);//interrupt più prioritario
```

Codice STM32: configurazione ADC

```
void configuraADC1(void){
   //CALIBRAZIONE
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADCEN;
   if ((ADC1->CR & ADC CR ADEN) != 0){
       ADC1->CR = ADC CR ADDIS;
   while ((ADC1->CR & ADC CR ADEN) != 0);
   ADC1->CR = ADC CR ADCAL;
   while ((ADC1->CR & ADC CR ADCAL) != 0);
   //ABILITAZIONE
   if ((ADC1->ISR & ADC ISR ADRDY) != 0){
       ADC1->ISR |= ADC_ISR_ADRDY;
   ADC1->CR = ADC CR ADEN;
   while ((ADC1->ISR & ADC ISR ADRDY) == 0);
   //CONFIGURAZIONE
   ADC1->CFGR2 &= ~ADC CFGR2 CKMODE;//clock asincrono
   //Abbiamo attivato solo 2 canali per prova
   ADC1->CHSELR |= ADC CHSELR CHSEL0 | ADC CHSELR CHSEL1; /* ADC CHSELR CHSEL4 |
           ADC CHSELR CHSEL5 | ADC CHSELR CHSEL6 | ADC CHSELR CHSEL7 | ADC CHSELR CHSEL8 | ADC CHSELR CHSEL9;*/
   ADC1->SMPR &= !ADC SMPR SMP;//frequenza massima di sampling
   ADC1->CFGR1 &= !(ADC CFGR1 CONT);
   ADC1->CFGR1 |= ADC CFGR1 DISCEN;
   //risoluzione 12 bit (default), modalità single mode
```

Codice STM32: handler interrupt esterno (bottone)

```
void EXTI4 15 IRQHandler(void){
   if(state == 0){
       if(cnt >= (T STEP0-1)){
            state = 1;
            cnt=0;
    else {
        if(cnt >= T STEP1-1){
            state = 0;
            cnt=0;
   while ((GPIOC->IDR & GPIO IDR 7) != 0); /*Finché manteniamo il pulsante premuto la prova
   non parte (soluzione per problemi di caduta di tensione sui led che si verifica solamente
   durante la chiusura del circuito del bottone)*/
   //per aumentare la robustezza aspettiamo un altro seocondo prima di riprendere o iniziare la prova
   TIM15->CR1 |= TIM CR1 CEN;
   TIM15->DIER |= TIM DIER UIE;
   hold on signal = 1;
   while (hold on signal != 0);
   //abilito il timer
   TIM14->CR1 |= TIM CR1 CEN;
   TIM14->DIER |= TIM DIER UIE;
   //riattacca l'interruttore generale
   GPIOC \rightarrow ODR \mid = 0x1;
   EXTI->PR |= EXTI PR PIF7;
```

Codice STM32: acquisizione sequenza canali ADC

```
void acquisisciSequenza(void){
   int i = 0;
   //Acquisisce tutti i canali

for (i=0; i < N_CH; i++)
{
    ADC1->CR |= ADC_CR_ADSTART; /* Start the ADC conversion */
    while ((ADC1->ISR & ADC_ISR_EOC) == 0) /* Wait end of conversion */
    {
        /* For robust implementation, add here time-out management */
    }
    dati[i] = ADC1->DR; /* Store the ADC conversion result */
}
```

Codice STM32: controllo LED durante lo step 0

```
void TIM14_IRQHandler(void){
    int j = 0;
    acquisisciSequenza();//aggiornamento dati[]
   if(state == 0){
       if(cnt < T STEP0-1){//conta 4 ore</pre>
           cnt++;
           for(j=0; j < N_CH; j++){
               if(guasti[j] == 0){//se entra vuol dire che nel LED j non si è ancora verificato un guasto, altrimenti passa al led successivo
                   if(dati[j] > SOGLIA_0){
                        //controllo se ho un guasto non pertinente
                        cnt_soprasoglia[j]++;
                        if(cnt soprasoglia[j] > MAX SOPRASOGLIA){
                            //guasto non pertinente
                            guasti[j] = 2;
                            sendAlarm(j, 1);
       else{
           //mando l'avviso
           //stacco l'interruttore generale
           sendAlarm(0, 2);//scrivo al posto dell'indice del LED lo step che si è appena concluso
           //disabilito il timer
           TIM14->CR1 &= !TIM CR1 CEN;
           TIM14->DIER &= !TIM DIER UIE;
           cnt = 0;
```

Codice STM32: controllo LED durante lo step 1

```
else{
   if(cnt < T_STEP1-1){//conto 2 secondi</pre>
        cnt++;
        for(j=0; j < N_CH; j++){</pre>
            if(guasti[j] == 0){//se entra vuol dire che nel LED j non si è ancora verificato un guasto, altrimenti passa al led successivo
                if(dati[j] > SOGLIA_1){
                    //controllo se ho un guasto pertinente
                    cnt_soprasoglia[j]++;
                    if(cnt_soprasoglia[j] > MAX_SOPRASOGLIA){
                        //guasto pertinente
                        guasti[j] = 1;
                        sendAlarm(j, 0);
                }else{
                    //entra SOLO SE all'interrupt precedente era sopra la soglia
                    //Tutto ciò funziona nell'ipotesi che le oscillazioni siano visibili a occhio nudo (circa 60Hz)
                    if(cnt_soprasoglia[j] != 0){
                        cnt_flutt[j]++;
                        cnt soprasoglia[j] = 0;
                if(cnt flutt[j] > MAX FLUTT){
                    //guasto NON pertinente
                    guasti[j] = 2;
                    sendAlarm(j, 1);
```

Codice STM32: verifica conclusione prova

```
else{
        //mando l'avviso
        //stacco l'interruttore generale
        sendAlarm(1, 2);//scrivo al posto dell'indice del LED lo step che si è appena concluso
        //disabilito il timer
        TIM14->CR1 &= !TIM CR1 CEN;
        TIM14->DIER &= !TIM DIER UIE;
        cnt = 0;
int sum = 0;
for(int i=0; i < N_CH; i++){</pre>
    if(guasti[i]!=0)
        sum++;
if(sum == N CH){
   //Prova finita
   //Aspetto 1 secondo per non avere problemi di mancata ricezione del messaggio troppi vicini tra
    //l'ultimo led che si rompe e il messaggio di fine prova
    TIM15->CR1 |= TIM CR1 CEN;
    TIM15->DIER |= TIM_DIER_UIE;
    hold_on_signal = 1;
    while (hold on signal != 0);
    sendAlarm(0,3); /* Il primo valore verrà ignorato dal modulo wifi ma mettiamo 0 perchè
    si verifica che il microcontrollore non riesce a fornire abbastanza potenza per tenere tutte le uscite alte */
TIM14->SR &= !TIM SR UIF;
```

Codice STM32: invio segnale di alert per ESP8266

```
void sendAlarm(int j, int mex code){
   //Disabilito contatore del timer e l'enable dell'interrupt
   TIM14->CR1 &= !TIM_CR1_CEN;
   TIM14->DIER &= !TIM DIER UIE;
   GPIOC->ODR &= !0x1;//disabilito interuttore generale scrivendo 0 nel primo bit di GPIOC (che arriverà al gate dell'NMOS)
   /* Manda messaggio (implemento semplicemente come un pin di output a 1 che sarà un alert per il modulo wi-fi
   altri 3 pin di output li uso per capire in quale led si è verificato il guasto (o nel caso di fine step in quale dei due siamo)
   e ultimi due pin li uso per capire se il guasto è pertinente o no, se la prova o uno dei due step si è concluso */
   GPIOC->ODR = ((0b111 & j) << 1) | ((0b11 & mex code) << 4); //costruisco la stringa di bit che il modulo wifi deve leggere
   /*identificativo LED | mex code*/
   GPIOC->ODR = (0x1 << 6); //metto alto il segnale di alert dopo aver costruito tutta la stringa di bit
   /*Attivo TIM15 che conta fino a 1 sec per mantenere i segnali per il modulo Wi-Fi attivi
   la scheda Wi-Fi farà il polling ogni 0.1 sec e appena vede alto il segnale di alert
   manda il messaggio su Telegram e conta fino a 1 sec in modo da non inviare due volte lo stesso messaggio.*/
   TIM15->CR1 |= TIM CR1 CEN;
   TIM15->DIER |= TIM DIER UIE;
   hold on signal = 1;
   while (hold on signal != 0);
   GPIOC->ODR &= !(0xFFFF);//rimetto a 0 tutti i bit dopo che sono sicuro che il modulo Wi-Fi abbiamo ricevuto il messaggio
   hold on signal = 1;
   while (hold on signal != 0);
   hold on signal = 1;
```

Codice ESP8266: connessione WiFi

```
void wifiConnection() {
 // WiFi impostato in station mode e disconnetti da altri router(solo se precedentemente connesso)
 WiFi.mode (WIFI STA);
 WiFi.disconnect();
 delay(100);
 // connessione al WiFi:
 Serial.print("Connecting Wifi: ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL CONNECTED) { //si esce dal while quando la connessione è avvunuta con successo
   digitalWrite(wled, HIGH); //led status WiFi spento
   Serial.print(".");
   delay(500);
 digitalWrite(wled, LOW);//led status WiFi acceso
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.print("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); //stampa l'ip locale
 client.setInsecure();
 bot.longPoll = 60;// costante utilizzata per migliorare i tempi di risposta del bot telegram
```

Codice ESP8266: invia messaggio telegram

```
void sendAlertTelegram (String id) {//funzione che interpreta la combinazione e manda il messaggio a id
    int quasto = (warning & 0x18)>>3; // filtra il codice di quasto (& 00011000), e lo shifta a destra di 3 pos
    int idLED = (warning & 0x07); // filtra i 3 bit utilizzati per l'indice del led o per il codice dello STEP
    switch (quasto) {
        case(0):
        {String txt = "GUASTO PERTINENTE nel LED n° "+ String(idLED+1);
        bot.sendMessage(String(id), txt);}
        break;
        case (1):
        {String txt = "GUASTO NON PERTINENTE nel LED n° " + String(idLED+1);
        bot.sendMessage(String(id), txt);}
        break;
        case (2):
        {|String txt = "FINE STEP " + String(idLED) + "\n1)Premi il punsalte \n2)Cambia la corrente su i LED \n3)Premi nuovamente il pulsante";
        bot.sendMessage(String(id), txt);}
        // (usiamo idLED per indicare in che STEP siamo)
        break;
        case (3):
        bot.sendMessage (String (id), "FINE PROVA (tutti i LED hanno manifestato un quasto).");
        break;
        default:
        bot.sendMessage (String (id), "ERRORE COMBINAZIONE warning");
        break;
```

Codice ESP8266: setup pinout e connessione

```
void setup()
 Serial.begin(115200); // apri il monitor seriale
  // set Input e Output
 pinMode (wled, OUTPUT);
  digitalWrite (wled, HIGH);
 pinMode(alertPin, INPUT); //ALERT PIN = D5
 pinMode (wrn0, INPUT);
 pinMode (wrn1, INPUT);
 pinMode (wrn2, INPUT);
 pinMode (wrn3, INPUT);
 ids[0] = "291655246"; // roberto (usato in debug)
 ids[1] = "-1001219067722"; // canale per gli allarmi sulle prove
 ids[2] = "0000000000"; // zeri (usato in debug)
 idallarm = ids[1]; // settare qui a quale id bisogna mandare qli allarmi
 wifiConnection(); //connessione al WiFI
 bot.sendMessage(String(idallarm), "BOT ATTIVO."); //primo messaggio che indica che il bot è in funzione
```

Codice ESP8266: lettura pin e polling

```
void readPin() { //Funzione che crea la variabile warning leggendo i valori in input
   bitWrite(warning, 0, digitalRead(wrn0));
   bitWrite(warning, 1, digitalRead(wrn1));
   bitWrite(warning, 2, digitalRead(wrn2));
   bitWrite(warning, 3, digitalRead(wrn3));
   bitWrite(warning, 4, digitalRead(wrn4));
}
```

```
void loop()
{
    delay(100); // 100 millisecondi
    polling = digitalRead(alertPin);

    if (polling) {
        readPin();
        sendAlertTelegram(String(idallarm));
        delay(1000); // 1 secondo per evitare di leggere più volte lo stesso alert dall'STM32
     }
}
```

Conclusioni

- È stato realizzato un esempio di Sistema di monitoraggio per prove di vita accelerata sui LED
- Misura automatica dello stato del LED
- Log dei risultati della prova salvato sul cloud e accessibile in qualunque momento da qualunque piattaforma
- Notifiche su smartphone e PC
- Un eventuale upgrade potrebbe essere quello di comandare 2 transistor per ogni LED, che deviano la corrente dal LED guasto automatizzando ulteriormente le prove.