MyADCLCD.c

```
#include "main.h"
//-----
void port_ini(void)
    PORTD=0x00;
    DDRD=0xFF;
  .....
int main(void)
    float n;
    adc_value=0;
    adc_counter=0;
    adc_tmp=0;
    port_ini(); //Инициализируем порты
    LCD_ini(); //Инициализируем дисплей
    ADC_Init(); //Инициализируем АЦП
```

```
sei();//разрешаем глобально прерывания
clearlcd(); //Очистим дисплей
while(1)
     setpos(0,0);
     sendcharlcd(adc_value/1000+0x30);//Преобразуем число в код числа
     sendcharlcd((adc value%1000)/100+0x30);//Преобразуем число в код числа
     sendcharlcd((adc value%100)/10+0x30);//Преобразуем число в код числа
     sendcharlcd(adc_value%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
     setpos(8,0);
     n= (float) adc value / 400;
     sendcharlcd((unsigned char) n +0x30);//Преобразуем число в код числа
     sendcharlcd('.');//Преобразуем число в код числа
     sendcharlcd(((unsigned char) (n*10))%10 +0x30);//Преобразуем число в код числа
     sendcharlcd(((unsigned char) (n*100))%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
     delay ms(500);
```

main.h

```
#ifndef MAIN_H_
#define MAIN_H_
#define F_CPU 800000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
unsigned int adc_value,adc_counter,adc_tmp;
#include "lcd.h"
#include "adc.h"
#endif /* MAIN_H_ */
```

lcd.h

#ifndef LCD H #define LCD_H_ #include "main.h" //----void LCD ini(void); void setpos(unsigned char x, unsigned y); void str lcd (char str1[]); void clearlcd(void); void sendcharlcd(unsigned char c); //-----#define e1 PORTD|=0b00001000 // установка линии Е в 1 #define e0 PORTD&=0b11110111 // установка линии Е в 0 #define rs1PORTD|=0b00000100 // установка линии RS в 1 (данные) #define rs0PORTD&=0b11111011 // установка линии RS в 0 (команда) //_____

```
#endif /* LCD_H_ */
lcd.c
#include "lcd.h"
//-----
void sendhalfbyte(unsigned char c)
    c<<=4;
    е1; //включаем линию Е
    _delay_us(50);
    PORTD&=0b00001111; //стираем информацию на входах DB4-DB7, остальное не трогаем
    PORTD|=c;
    е0; //выключаем линию Е
    _delay_us(50);
void sendbyte(unsigned char c, unsigned char mode)
    if (mode==0) rs0;
```

```
else
              rs1;
     unsigned char hc=0;
    hc=c>>4;
     sendhalfbyte(hc); sendhalfbyte(c);
void sendcharlcd(unsigned char c)
    sendbyte(c,1);
  .____
void setpos(unsigned char x, unsigned y)
    char adress;
     adress=(0x40*y+x)|0b10000000;
     sendbyte(adress, 0);
void LCD_ini(void)
```

```
_delay_ms(15); //Ждем 15 мс (стр 45)
     sendhalfbyte(0b00000011);
     _delay_ms(4);
     sendhalfbyte(0b00000011);
     _delay_us(100);
     sendhalfbyte(0b00000011);
     _delay_ms(1);
     sendhalfbyte(0b00000010);
     _delay_ms(1);
     sendbyte(0b00101000, 0); //4бит-режим (DL=0) и 2 линии (N=1)
     delay ms(1);
     sendbyte(0b00001100, 0); //включаем изображение на дисплее (D=1), курсоры никакие не
включаем (C=0, B=0)
     _delay_ms(1);
     sendbyte(0b00000110, 0); //курсор (хоть он у нас и невидимый) будет двигаться влево
     _delay_ms(1);
void clearlcd(void)
```

```
sendbyte(0b0000001, 0);
     _delay_us(1500);
void str_lcd (char str1[])
     wchar_t n;
     for(n=0;str1[n]!='\0';n++)
     sendcharlcd(str1[n]);
adc.h
#ifndef ADC_H_
#define ADC_H_
#include "main.h"
void ADC_Init(void);
```

```
#endif /* ADC H */
adc.c
#include "adc.h"
extern unsigned int adc_value,adc_counter,adc_tmp;
char high_adc=0, low_adc=0;
//-----
// Прерывание для АЦП
ISR(ADC vect)
    low adc = ADCL;
    high_adc = ADCH; //Верхняя часть регистра ADC должна быть считана последней, иначе не
продолжится преобразование
    if(adc_counter<20) {adc_tmp += high_adc*256+low_adc; adc_counter++;}</pre>
    else {adc_value = adc_tmp/20; adc_counter=0;adc_tmp=0;}
```