כפר הנוער ע"ש מוסינזון

רח' עלית הנוער 1 הוד-השרון. ת.ד. 123 מיקוד 45101

09-7405285 פקס 09-7757000 'טל'

סמל בית-הספר 470138

הצעת נושא לעבודת גמר

למילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר טכנאי במגמת חשמל - אלקטרוניקה

בהתמחות: מערכות אלקטרוניות

שם הנושא: מערבב משקאות אלקטרוני

שם המנחה : $\frac{\text{ברשוני רון}}{\text{ברשוני רון}}$

בהתייחס לנאמר בחוברת ייפרוייקט ועבודת גמר במסלול על-תיכוני (כיתות ייג-יייד) במגמת חשמל-אלקטרוניקה (תמוז התשנייד - יוני 1994.)יי

אופי עבודת הגמר הוא:	אחזקת מערכת, עייפ הנאמר בפרק גי סעיף 2.1 X תכנון ובניה, עייפ הנאמר בפרק גי סעיף 2.2 תכנון בהיקף מוגבל על פי הנאמר בפרק גי סעיף 2.3
מקום ביצוע :]]	מכללה בהייל בהייל תעשייה בהייה בהיים ברים בהיים בהיים בהיים בהיים בהיים בהיים בהיים בהיים ברים בהיים ברים בהיים בהיים בהיים בהיים בהיים בהיים ברים בהיים ברים ברים ברים
_ : תאריך הגשת ההצעה	חתימת המנחה :
שם מרכז המגמה : גרשום	וני רון חתימת המרכז וחותמת המכללה : ר שעיינתי בחוברת נוהלי ביצוע של עבודות גמר/פרוייקטים
	צעה ולאחר הסברי המנחה, הנני מאשר בזאת שההצעה על כל
חתימת הסטודנט :	: תאריך

תאור הנושא:

המערבב יכלול שלושה בקבוקים בעלי תכולה שונה, המשתמש יבחר את סוג המשקה המוצג על גבי מסך ה LCD בעזרת לוח מקשים וכעבור מספר שניות המשקה יהיה מוכן.

מפרט טכני:

- פיקרו בקר 89c51.
 - .LCD תצוגת •
 - משאבות.
 - לוח מקשים.

פירוט הדרישות מהמבצע:

- 1. איסוף חומר הנדסי ולמוד הנושא
 - 2. תכנון מעגל חשמלי.
 - 3. בניית המעגל החשמלי.
 - 4. איתור תקלות.
 - 5. כתיבת תיק עבודת גמר.

ביבליוגרפיה:


- 1. וילי רוזנבלום "אלקטרוניקה תעשייתית" הוצאת אורט ישראל 1986.
 - 2. נחום א. יייסודות הבקר הזעיריי הוצאת אס.אי.אס תל אביב 1987.
- .3 רוני גרשוני יימשפחת המיקרו מעבדים 8051-חומרה תוכנה ופרוייקטיםיי 2011
 - 4. שימוש באינטרנט.
 - נ**ספחים:** 1*. תרשים המלבנים של המערכת/המתקן/המכשיר.
 - 2. תרשים חשמלי של מערכת/מכשיר נתון.

שם הסטודנט: <u>קאופמן דוד אלכסנדר</u> ת.ז. : <u>308304476</u>

החלטת הצוות המאשר: הנושא אושר לביצוע.

שם וחתימת ראש הצוות המאשו	תאריך

סכמת מלבנים



תוכן עניינים:

1 הצהרת הסוטדנט
2 תודות
7 3
4 הוראות הפעלה
5 בטיחות
6 רשימת הרכיבים
7 סכמת מלבנים
10 מלבנים
8 סכמה חשמלית
8.1 הסבר סכמה חשמלית
9 הסבר הרכיבים
15
27 מפענח מקלדת 74c922
28LCD-תצוגת ה-LCD
9.4 משאבות
30L293D דוחפי זרם 9.5
31
10 התוכנה
10.1 תרשים זרימה
33
מו הנהלונורסנה

1. הצהרת הסטודנט:

אני קאופמן דדד אלכטנדד 308304476, מצחיר בזאונ שכל עבדדנ הגמר המוגשונ בחובדונד פרי עבודתי בלבד, על בסיס הנחייתו של המנחה ותוך הסתמכות על מקורות הידע והמידע האחרים המצויים בביבליוגרפיה המובאת בסיום חוברת זו. אני מודע לאחריות שהנני מקבל על עצמי ע״י חתימתי על הצהרה זו.
חתימת מגיש החוברת:
: אישור המנחה
. הריוי מאשר הנשת חוררת זו להעררה

:חודות.2

: ברצוני להודות לכל אלו שעזרו לי בהכנת פרוייקט זה

להורי שתמכו בי ועזרו לי לכל אורך הדרך.

לרוני, אלי ולכל מורי המגמה.


<u>3.מבוא:</u>

הפרוייקט הוא מערכת אלקטרונית לערבוב משקאות.

תפריט המשקאות מוצג על-גבי המסך ובלחיצת כפתור ניתן לקבל את המשקה הרצוי.

הפרוייקט מכיל מערכת משאבות הנשלטות עייי מערכת המיקרו-בקר, הבקר שולט על כמות הנוזל הנשאב עייי שינוי הזמן, ובצורה זו מתקבל המשקה הרצוי.

ניתן להרחיב את המעגל כך שיאפשר להכין מגוון רב יותר של משקאות ע״י הוספת משאבות נוספות. נוסף על כך, ניתן להשתמש במשאבות מבוססות מנועי צעד על-מנת לקבל שליטה מדוייקת יותר על כמות הנוזל הנשאב.



:הוראות הפעלה.4

יש לחבר לחשמל את:

- מעגל המיקרו.
- קופסאת הממסרים.
- את הספק החיצוני להפעלת דוחפי הזרם.

על המסך יוצג תפריט המשקאות.

ניתן לעבור בין התפריטים השונים ע״י לחיצה על # ו- *. לבחירת המשקה יש ללחוץ על המספר המתאים באמצעות המקלדת, ולהמתין עד סיום ההכנה.

בטיחות:


אין לפתוח את קופסאת הממסרים, או לגעת במשאבות הטבולות בזמן פעולת המכשיר עקב חשש להתחשמלות.



:רשימת רכיבים.

- .1 מיקרו בקר 89c51.
 - .LCD תצוגת
- .74c922 מפענח מקלדת 3
 - .L293D דוחפי זרם 2 .4
- .5 ממסרים 3 .5 ממסרים 3 .5
 - לוח מקשים 4X4.
 - .220V משאבות טבולות 3 .7

.סכמת מלבנים:




7.1 הסבר סכמת מלבנים:

על תצוגת ה LCD מוצג תפריט המשקאות.

המשתמש בחור את המשקה הרצוי ע"י הקשה על המספר התואם בלוח המקשים. לחיצה זו מומרת למילה בינארית ע"י מפענח המקלדת, ומועברת למעבד.

ע"פ מילה זו מפעיל המעבד את המשאבות לקבלת המשקה הרצוי דרך דוחפי זרם וממסרים, על מנת לספק את הזרם המתאים לממסר ולאפשר מיתוג של מתח 220V.

8.סכמה חשמלית:



8.1 הסבר סכמה חשמלית:

מערכת הקלט:

מערכת הקלט של הפרוייקט היא המקלדת בה נעזר המשתמש לבחירת המשקה הרצוי מן התפריט. המקלדת בנויה מ 16 מקשים, 4 שורות ו 4 עמודות.

מחבר המקלדת בנוי מ-8 רגליים, כאשר כל רגל מייצגת שורה או עמודה.


רגלי המקלדת מחוברות לרגלי כניסת המפענח:

- .X1-X4 : עמודות
- .Y1-Y4 : שורות •

כאשר נלחץ מקש נוצר קצר בין שורה ועמודה מסויימים. קצר זה יוצר צרוף המומר למספר בינארי עייי המפענח.

יש לשים לב, כי מקשי המקלדת הם מבנים מכניים המכילים קפיצים ומגעים. כאשר נלחץ מקש, המקש רוטט כלומר יש ניתוק ונגיעה בין המגעים מספר פעמים עד שהמצב מתייצב, כך גם בשחרור המקש.

כדי להתגבר על בעיה זו יש לבצע השהייה של כמה מילי שניות כאשר מקש נלחץ או משוחרר. המפענח עושה זאת עבורנו בצורה אוטומטית על מנת שנקבל ערך נכון של המקש הנלחץ בקלות. P2.0-P2.3 למעבד בפורט P2.0-P2.3 בהתאמה.



מערכת הפלט:


מערכת הפלט של הפרוייקט היא מערכת המשאבות ומסך ה-LCD.

המשאבות מחוברות ל P1.0-P1.2 דרך דוחפי זרם וממסרים.

לדוחפי הזרם יש 4 כניסות ויצאות. רגליים 2,7,10,15 משמשות ככניסות (מחוברות למעבד) ורגליים 3,6,11,14 משמשות כיציאות (מחוברות לממסרים). בנוסף יש רגלי איפשור 1,9 וחיבור לספק חיצוני דרך רגל 8 (VS).

הממסרים ממתגים את מתח ההפעלה של המשאבות (220V), הם נמצאים במצב סגור עד אשר ממקבל יוני ואז הם עוברים למצב פתוח ומעבירים את המתח למשאבות.


מסך ה-P0.0-P0.7 משמש גם הוא כמערכת פלט המחוברת למעבד דרך פורט P3.1 משמש גם הוא כמערכת פלט המחוברת (E) מחוברת בפורט ורגל בקרת נשלחים הנתונים והפקודות מן המעבד. רגל האפשור (E) מחוברת בפורט P3.1 מחוברת בפורט P3.2.



מערכת הבקרה:

ישנם שני מעגלי בקרה לבקר עצמו:

- **מתנד הגביש:** הגביש משמש כשעון עבור המעבד. תדר הגביש הוא 24Mhz. הגביש עצמו מחובר למעבד דרך לרגליים X1,X2.
- Reset: תפקיד מעגל זה הוא לאתחל את הבקר בפקודת המשתמש. כאשר הלחצן נלחץ, את הבקר בפקודת המשתמש. כאשר הלחצן נלחץ, הקבל מתפרק דרך הלחצן, ומתח Vcc מועבר לרגל ה- reset. הקבל נטען תוך 5 קבועי זמן, המתח ברגל יורד לאפס ומסתיים תהליך ה- reset.



?הסבר הרכיבים:

<u>:89c51 מיקרו בקר 9.1</u>

רכיב זה שייך למשפחת ה-8051 הכוללת מספר מעבדים בעלי ארכיטקטורה זהה (8051, 8031, 8031, 8051, 8051, 8052, 8751 (8051, 8052, 8751).

רכיב זה הינו מיקרו מחשב בפיסה אחת (Single Chip Computer) הכולל את כל מרכיבי המחשב הכיב זה הינו מיקרו מחשב בפיסה אחת (הבסיסיים:

- קלט/פלט: 32 רגליים המחולקות ל-4 פורטים.
- זיכרון RAM: גודלו 128 בתים והוא משמש לקריאה/כתיבה של נתונים, משתנים וחוצאות
- **זיכרון EEPROM:** משמש לקריאה/צריבה של התוכנית,טבלאות וקבועים. גודלו 4K מסוג Flash.
- יע״מ (CPU): או בשמו המלא, יייחידת עיבוד מרכזיתיי, משמש לבקרה והפעלה של מעגל הבקר כולו.

הרכיב הוא מסוג CMOS, ביכולתו לפנות למרחב זיכרון חיצוני ולזיכרון נתונים בגודל 64K. עצם היותו של רכיב זה מערכת מחשב בסיסית, הניתנת לצריבה ללא צורך ברכיבי זיכרון נוספים ניתנת לנו האפשרות לבנות מערכת פשוטה בעלת מספר רכיבים קטן וחיבורים מעטים, המשמשת בעיקר לפיתוח אבי טיפוס לצורכי רובוטיקה, בקרה תעשייתית ומכשור.



הסבר על רגלי הרכיב:

קלט/פלט גם כאשר עובדים עם זיכרון חיצוני.	Port 1	1-8
כניסת Reset למעבד.	Reset	9
קלט/פלט או רגלי בקרה מיוחדות.	Port 3	10-17
כניסת גביש לקביעת תדר פעולת הרכיב.	XLAT 2	18
	XLAT 1	19
הארקה 0V.	Ground	20
קלט/פלט או ערוץ כתובות לא מרובב A8-A15.	Port 2	21-28
אות קריאה מזיכרון תוכנית חיצוני. – Program Store Enable	PSEN	29
.EEPROM-ל Read		
תזמון נעילת הכתובות בנועל חיצוני – Address Latch Enable	ALE/PROG	30
להפרדה בין ערוץ הכתובות לנתונים.		
.EEPROM – בזמן צריבת ה- Program Pulse Input		
חיצוני או Rom -קביעה האם יש שימוש – External Enable	EA/Vpp	31
לא.		
- Vpp בזמן צריבה מספוק לרגל זו 12V.		
קלט/פלט או ערוץ מרובב כתובות ונתונים AD0-AD7.	Port 0	32-39
מתח הפעלה 5V.	Vcc	40

<u>- רגלי בקרה מיוחדות: Port 3</u>

Port Pin	Alternate Function	
P3.0	RXD (serial input port)	
P3.1	TXD (serial output port)	
P3.2	INTO (external interrupt)	
P3.3	INT1 (external interrupt)	
P3.4	T0 (Timer/Counter 0 external input)	
P3.5	T1 (Timer/Counter 1 external input)	
P3.6	WR (external data memory write strobe)	
P3.7	RD (external data memory read strobe)	

היחידות המרכיבות את המיקרו-בקר:

- Flash Programmable and Erasable Read Only Memory – פנימי באומי EPROM זיכרון התוכנית איכרון התוכנית, טבלאות וקבועים בגודל 4K, ניתן לצרוב אותו בטכנולוגית

זיכרון נתונים Ram פנימי – מכיל ארבעה בנקים של שמונה אוגרים כל אחד (R0-R7), זיכרון נתונים, סיביות בודדות הניתנות למיעון וקבוצת אוגרים יעודיים. גודלו 128K.

אוגרי קלט/פלט – ארבעה אוגרים 8 סיביות כל אחד, המספקים ביחד 32 קווי קלט/פלט לקישור המחשב אל העולם החיצון. כל הארבעה ניתנים למיעון אוגר (בית) והן למיעון סיבית (ביט). אוגרים Port1 ו-Port1 משמשים גם לצורך הרחבת הזיכרון (העברת כתובות ונתונים), ו-Port3 מכיל אותות בקרה הנדרשים לצורכי קריאה כתיבה וכו׳.

מפענח הוראות (Instruction Decoder) – כל הוראה או פקודה, מפוענחת ביחידה זו ןמתורגמת לאותות ופונקציות בקרה הנדרשות למעבד. אותות אלו יכולים לנתב מידע וכן להפעיל את היחידה האריתמטית לוגית בהתאם לצורך.

מונה התוכנית (Program Counter) – מונה בגודל 16 סיביות. תפקידו להצביע על ההוראה התוכנית (Program Counter) – מונה זה מוכנס למחסנית ומוצא ממנה בסוף הפרוצדורה. הבאה לביצוע. בכל קריאה לפרוצדורה, מונה זה מוכנס למחסנית ומוצא ממנה בסוף הפרוצדורה.

יחידה אריתמטית לוגית ALU – מבצעת פעולות אריתמטיות, פעולות השוואה – ALU פעולות השוואה ופעולות לוגיות. כל הפעולות מבוצעות של משתנים בני 8 סיביות ומשתתפים בהם האוגרים: A,B,PSW.

:SFR – Special Function Registers אוגרים מיוחדים

:SFR -החיצוני באזור ה- RAM נמצאים ב

- . אוגר A הצובר (Accumulator), מקבל את תוצאות הפעולות האריתמטיות והלוגיות.
 - A משמש כיעד או מקור בפעולות כפל וחילוק בשיתוף עם אוגר -B אוגר
- מצביע המחסנית (Stack Pointer) אוגר בגודל 8 סיביות, מכיל את כתובת הבית האחרון LIFO Last In במחסנית. מכתובת זו יישלף גם הבית הראשון. (המחסנית פועלת בשיטת First Out).
- מצביע הנתונים (Data Pointer) האוגר היחיד ב- 8051 שגודלו 16 סיביות. מורכב משני תעביע הנתונים (DPL (החלק הגבוה), DPH (החלק הנמוך). כל חלק בגודל 8 סיביות. אוגר זה משמש בעיקר בפנייה למשתנים בזיכרון נותונים חיצוני ובשל כך גודלו 16 סיביות ($2^{16} = 64$).
- **אוגרי פורטים Port0-Port3** משמשים כאוגרי קלט/פלט (32 רגליים), או בתפקידי בקרה והעברת נתונים מיוחדים.

יאוגר הדגלים PSW •

- דגל הנשא. Carry	Су
.נשא עזר – Auxiliary Carry	Ac
ביט ממוען (לקביעת המשתמש).	F0
קובעים את הבנק הפעיל.	RS1
סהייכ 4 בנקים.	RS2
Over Flow - גדל הגלישה (פעולות חשבוניות).	Ov
Parity - דגל הזוגיות (בדיקת שגיאות-לתקשורת).	P
מצביע המחסנית - Stack Pointer	Sp

מערכת הפסיקות ב- 8051:

כל הפסיקות ב- 8051 הם פסיקות ממוסכות וקטורית. כלומר צריך לאשר כל פסיקה כדי שתתקבל, ואם קבלתה המעבד קופץ לכתובת ידועה.

תהליך ביצוע הפסיקה:

בתחילת ביצוע כל פקודה, המעבד בודק האם ישנה פסיקה הממתינה לביצוע. במידה ויש, המעבד מסיים את ביצוע הפקודה הנוכחית, ואחריה הווא בודק אם יש אישור לביצוע הפסיקה. אם הפסיקה מאושרת, המעבד שולח למחסנית את תוכן מונה התוכנית וקפץ לכתובת פרוצדורת הפסיקה.

בסיום פרוצדורת הפסיקה המעבד שולף מן המחסנית את כתובת החזרה.

 פסיקת חומרה היא תהליך חיצוני, ולא חלק אינטגרלי מן התוכנית ומשום כך לא ניתן לדעת מתי תתרחש. בהינתן אות פסיקה חיצוני, יש לדאוג כי לא ישתנה שום נתון או אוגר עייי דחיפתם למחסנית ושליפתם חזרה לאחר סיום פרוצדורת הפסיקה.

פסיקות החומרה:

כתובת	עדיפות	תאור	מקור
03H	1 – גבוהה ביותר	פסיקה חיצונית 0	IE0
0BH	2	פסיקת טיימר 0	TF0
13H	3	פסיקה חיצונית 1	IE1
1BH	4	פסיקת טיימר 1	TF1
23H	5 – נמוכה ביותר	פסיקת תקשורת טורית	SINT

הקדימות משמשת לקבלת פסיקה במקרה בו מתקבלות שתי פסיקות בו זמינת. לא ניתן
 להפסיק פסיקה באמצע ביצועה אלא אםהיתקבלה פסיקה בעלת עדיפות גבוהה יותר.

אוגרי הפסיקות:

:Interrupt Enable – IE אוגר

מאפשר את הפסיקות השונות.

אפשור כללי – Enable All	EA	MSB - 7
-	-	6
-	-	5
Serial Interrupt אפשור	ES	4
Timer Interrupt 1 אפשור	ET1	3
External Interrupt 1 אפשור	EX1	2
Timer Interrupt 0 אפשור	ET0	1
External Interrupt 0 אפשור	EX0	LSB -0

:Interrupt Priority – IP אוגר

ה-8051 מאפשר לכל פסיקה לקבל עדיפות. במצב הרגיל כל הפסיקות נמצאות בעדיפות נמוכה. אוגר זה מאפשר את קביעת עדיפות הפסיקות ע״י שינויו בתוכנה.

-	-	MSB - 7
-	-	6
-	-	5
עדיפות פסיקת תקשורת טורית	PS	4
עדיפות פסיקת טיימר 1	PT1	3
עדיפות פסיקה חיצונית 1	PX1	2
עדיפות פסיקת טיימר 0	PT0	1
עדיפות פסיקה חיצונית 0	PX0	LSB -0

:(חציו התחתון): Timer Control – TCON

חציו בתחתון של אוגר זה קשור לבקרת הפסיקות.

מוצא פליפלופ 1 - Interrupt Edge 1	IE1	3
ורת דרבון (1 - דרבון קצה,0 - דרבון רמה). – Interrupt Type 1	IT1	2
סוצא פליפלופ 0 - Interrupt Edge 0	IE0	1
ורת דרבון (1 - דרבון קצה,0 - דרבון רמה) Interrupt Type 0	IT0	LSB - 0

:טיימרים

הטיימרים הם מונים הבנויים בתוך המעבד, אך עובדים באופן עצמאי. המעבד שולט על פעולתם (מפעיל ומפסיק אותם), ויכול אף לקרוא ולכתוב אליהם. ב- 8051 ישנם שני טיימרים בעלי 16 סיביות כל אחד, בכל טיימר יש אפשרות לפנות לכל 8 סיביות בנפרד (TH,TL). תפקידי הטיימרים הם:

- ספירת אותות חיצוניים דרך רגלי הבקר (T0-P3.4, T1-P3.5) במצב זה הם נקראים מונים (Counters).
 - ספירת תדר הגביש (24Mhz), במצב זה הם נקראים זמננים (Timers).
 - .(Baud Rate Generator) קביעת קצב התקשורת הטורית

במקרה של הצפה (Overflow) דגל הטיימר (TF) עולה ל-1. תכנות הטיימרים נעשה בעזרת האוגרים הבאים:


:Timer Mode – TMOD אוגר

אוגר זה קובע את אופן פעולת הטיימרים. הוא אינו ממוען סיבית ולכן יש לשלוח אליו מילים שלומות.


אפשרות הפעלת הטיימר עייי רגל חיצונית.	Gate		MSB - 7
בחירה בין Counter ל- Timer.	C/T	er 1	6
קביעת מצב העבודה (Mode)	M1	Timer	5
Mode0, Mode1, Mode2, Mode3	M2		4
אפשרות הפעלת הטיימר ע"י רגל חיצונית.	Gate		3
בחירה בין Counter ל- Timer.	C/T	Timer 0	2
קביעת מצב העבודה (Mode)	M1		1
Mode0, Mode1, Mode2, Mode3	M2		LSB - 0

. בררת המחדל. אייר מיושן יותר. זהו גם מצב בררת המחדל. - Mode 0

. דגל הגלישה TH,TL סופרים ו- TH דגל הגלישה – Mode 1



-טיימר, הנטען את הערך הנטען מחדש ל-TL -טיימר פיט. טיימר אוטומטית. טיימר - Mode 2 -שעינה אוטומטית. ערך חדש ל-TL מחובר לאפשור מחובר לאפשור טעינת אונד דגל הגלישה TF דגל הגלישה



mode 2

השני אותו לשני טיימרים שונים. האחד טיימר 8 ביט רגיל והשני - Mode 3 ביט רגיל והשני המקבל את הבקרות של טיימר 1. מצב זה נועד לתקשורת הטורית המשתמש בטיימר 1, וכך ניתן לקבל 2 טיימרים גם בתקשורת טורית.

:(חציו העליון) Timer Control – TCON אוגר

רק החצי העליון של אוגר זה קשור לבקרת הטיימרים.

דגל הגלישה של טיימר 1. – Timer Flag 1	TF1	MSB - 7
Timer Run 1 – הפעלת טיימר 1 (תוכנה).	TR1	6
0 דגל הגלישה של טיימר – Timer Flag 0	TF0	5
תוכנה). הפעלת טיימר 0 (תוכנה) – Timer Run 0	TR0	4

תקשורת טורית UART

Universal Asynchronous Receiver Transmitter

רכיב זה מאפשר קליטה ושידור בו זמנית (Full Duplex) ומורכב ממשדר ומקלט. המקלט דוגם רכיב זה מאפשר קליטה ושידור בו זמנית (עייפ תוצאת הרוב).

דיוק התדר: לקבלת תקשורת נאמנה דיוק התדר חייב להיות 5%.

:Serial Buffer - SBUF

אוגר המכיל למעשה שני אוגרים, 8 ביט כל אחד, הנמצאים באותה הכתובת. אוגר אחד מיועד לכתיבה בלבד, בו רושמים את הבית הנועד לשידור, ואוגר שני לקריאה בלבד שבו רושם ה-

UART את המילה שהתקבלה במקלט. אוגר זה מאפשר למקלט להתחיל לקלוט מילה חדשה, עוד לפני שהמעבד קרא את המילה הקודמת.

:Serial Control - SCON

Receive Interrupt – עולה ל-י1י אם התקבלה מילה במקלט. יש לאפסו בתוכנה.		0
- עולה ל-י1י כאשר הסתיים השידור. יש לאפסו בתוכנה. Transmit Interrupt		1
Receive Bit 8 – הביט ה-9 שנקלט, בדייכ ביט זוגיות.		2
- הביט ה-9 שמשודר, בדייכ ביט זוגיות. Transmit Bit 8		3
Receive Enable – אפשור המקלט.		4
אפשור תקשורת מיוחדת בין מחשבים של משפחת ה-8051 בצורת Master-Slave.		5
קביעת מצב העבודה (Mode)		6
Mode0, Mode1, Mode2, Mode3		7

12 משמש כאוגר הזזה, 8 ביט, הפועל בקצב של תדר הגביש שלקי 12, ללא $extbf{UART-0}$ ה-UART משמש כאוגר הזזה, 8 ביט, הפועל בקצב של תדר הגביש חלקי 12, ללא קשר לתקשורת. נועד למעשה, לאפשרות הרחבת הקלט/פלט.

. ביט, בקצב משתנה הנקבע עייי הטיימר. 8 ,UART – Mode 1

.64 ביט, בקצב קבוע הנקבע עייי תדר הגביש חלקי $UART-\mathbf{Mode}\ 2$

. פיט, בקצב משתנה הנקבע עייי הטיימר, UART - Mode 3

הנוסחא המקשרת בין המספר אותו צריך לספור הטיימר, קצב השידור הדרוש ותדר הגביש הוא:

$$N = \frac{\pi r r r r r}{12 * 32 * BR}$$

:הגביש

תדר אות הגביש מחובר לרגלי ה-CLK של המעבד, וקובע את תדר פעולת המעבד. על מנת לבצע פעולות מדויקות יש להשתמש בגביש מדויק. גביש מדויק נקבע עייי:

- יציבות התדר: שינוי תדר המתנד כתוצאה משינויי טמפרטורה או התיישנות הרכיב.
- ניקיון התדר: מתנד אידיאלי מספק תדר יחיד, אולם לא קיים מתנד כזה ולכן, התדר במוצא מלווה בהרמוניות של תדר הבסיס, והן עלולות לגרום להפרעות.

מתנדים גבישיים הם היציבים ביותר. הגביש עצמו הוא בדייכ קוורץ בעל תכונות פיאזו-אלקטריות. כלומר, יצירת מתח חשמלי עייי הפעלת לחץ מכני. ליצירת רציפות הנידנודים המתח הנוצר על פני הגביש מוזן חזרה אליו דרך מגבר משוב חיובי.

:Reset -מעגל ה

: למעדל זה שלושה תפקידים

- .Reset אתחול בהדלקה בהדלקה כל המתח נופל על הנגד והמעבד מקבל אות Reset.
 .1 כעבור 5 קבועי זמן הקבל שבטור לנגד ניטען, ואז המתח ברגל יורד לאפס וניגמר תהליך ה- reset.
- 2. איתחול ע"י לחיצה על מפסק כאשר המפסק נילחץ, רגלי הקבל מקוצרות והקבל ניפרק. בעזיבת המפסק מתחיל תהליך הטעינה שוב, וגורר עימו reset.
 - 3. איתחול בעת נפילת המתח החשמלי- כאשר יש נפילת מתח קצרה, מתח המקור יורד לאפס, ירידה זו מועברת לרגל האיפוס בה מורגש מתח של 5V-, במצב זה הדיודה מוליכה ופורקת את הקבל במהירות. כאשר המתח חוזר מתבע תהליך ה- reset שוב. ללא הדיודה הקבל היה נפרק דרך הנגד בצורה איטית, ובהינתן זמן הפרעה של מילי שניה הקבל לא היה נפרק ולא היתה מתבצעת פעולת האיפוס.

:74c922 – מפענח המקלדת 9.2

תפקיד מפענח המקלדת הוא לתרגם את האותות שהוא מקבל מהמקדלת לאות בינארי,לשלוח אותם דרך רגליים DOA-D0D.

לוח המקשים הוא התקן פרימיטבי בעל שני צירים (אנכי, אופקי) ולחצנים שהם מבנים מכניים המכילים קפיצים ומגעים.

לכל לחצן יש שתי רגליים אחד על הציר האופקי ואחד על הציר האנכי. כאשר נלחץ מקש, המקש רוטט כלומר יש ניתוק ונגיעה בין המגעים מספר פעמים עד שהמצב מתייצב, כך גם בשחרור המקש.

כדי להשתמש בלוח המקשים ישירות יש לדאוג לפעולת סריקה הנעשת באופן קבוע, ולדאוג לביצוע השהייה של כמה מילי שניות כאשר מקש נלחץ או משוחרר כל פעם. דבר זה מסבך את התוכנה, ומכביד על המעבד.

לכן, כדי ליעל את עבודתנו ולאפשר למעבד להתייחס לדברים החשובים יותר, הומצא מפענח המקדלת. המפענח מפשט לנו את פעולת העבודה עם התקן פרימיטבי מסוג לוח המקשים. המפענח דואג לפעולת סריקה קבועה עייי מעגל מתנד פנימי המורכב ממהפך עם כניסת שמיט, ונגד של 10K. כל שנותר לנו לעשות הוא לחבר קבל חיצוני המתאים לקצב הסריקה הרצוי.

נוסף על כך, המפענח דואג לבצע פעולת השהייה אוטומטית כאשר לחצן כלשהו נלחץ או משוחרר, ממיר את הערך נקלט לאות בינארי ומודיע למעבד כי המידע מוכן לקריאה. בצורה זו אנו נקבל תמיד את הערך הנכון והרצוי של המקש.

הסבר הרגלים:

רגלים 1-4: כניסות עבור הציר האנכי.

תדר מספיק גבוה כדי לא $0.01 \mu F$ עייי קבל של 600Hz, תדר מספיק גבוה כדי לא קובע את אפילו לחיצה קצרה.

רגל המלצת היצרן של חבר קבל למניעת הריטוטים. לפי המלצת את זמן החשהייה למניעת הריטוטים. לפי קובע את קובע את את זמן החשהייה למניעת הריטוטים. לפי סגדול פי-10mSec מערך קבל ה-OSC ולכן, ערכו יהיה

רגלים 3.4: כניסות עבור הצירים האופקיים מסי 3,4

רגל 9: הארקה לוגית.

1,2 כניסות עבור הצירים האופקיים מסי כניסות עבור הצירים האופקיים מסי

רגל 12: רגל המסמנת שהמידע זמין לקריאה במוצא.

רגל 13: רגל אפשור המוצא (פעיל בנמוך).

רגל 14-17: רגלי המוצא אשר מוציאות את האות הבינארי ומתחברות למעבד.

רגל 18: מתח הזנה.

:LCD-תצוגת ה-9.3

תצוגת LCD כוללת בתוכה בקר השולט על התצוגה, המתקשר עם המיקרו בתקשורת מקבילית. התצוגה עצמה מורכבת מ=2 שורות של 16 סיביות כל אחת.

תפקידי הרגליים:

.5V מתח הזנה – מתח

-2 הארקה לוגית.

רגל 3- קביעת הניגודיות של המסך.

. תונים או נתונים המידע המידע המידע או נתונים - (4) RS רגל

- '1' לוגי נתונים לתצוגה.
- '0' לוגי פקודות לבקר התצוגה.

r קבוע מחוברת מצב קריאה מהתצוגה או כתיבה לתצוגה. רגל זו מחוברת באופן קבוע אדמה לצורך קביעת מצב העבודה ככתיבה לתצוגה.

רופק יש לתת הונים יש לתת בופק .LCD - הדק אפשור הנועל הפנימי של ה- הדק אפשר כניבת הדק אפשור הנועל הפנימי של ה- חיובי ברגל זו.

רגליים 7-14 – קווי המידע היכולים לשמש גם כקווי נתונים וגם כקווי פקודות.

תפקידי האוגרים:

- אוגר הנתונים: אוגר זמני בו מאוכסנים הנתונים שיוצגו על התצוגה. הנתונים מוצגים בקוד ASCII.
- אוגר הוראות: תפקידו לאכסן הוראות הקובעות את אופן פעולת התצוגה. הוראות אלו
 יכולות להיות ניקוי מסך, הזזת סמן, כיבוי/הדלקה וכוי.

- דגל זה מראה אם התצוגה מוכנה לקבל את ההוראה הבאה. – Busy Flag

- יוי לוגי התצוגה עובדת בצורה פנימית ולא יכולה לקבל כרגע הוראות.
 - י**0' לוגי** ההוראה הבאה יכולה להיכתב.

מחולל התווים (CG RAM): משמש ליצירת התווים לתצוגה מתוך הנתונים שניקלטו.

מונה הכתובות (AC) – מכיל את כתובת התא הבא.

9.4 משאבה חשמלית:


משאבה חשמלית היא בעצם מנוע חשמלי המסובב שתיים או יותר״כפות״ על מנת למשוך את המים מצד אחד לשני. המשאבה שואבת את המים ע״י יצירת הפרש לחצים בין שתי הפיות כך שלפי חוק כלים שלובים הלחצים ישאםו להשתוות ולכן המים ישאבו.

עקרון פעולת המנוע החשמלי:

המנוע יוצר תנועה עייי יצירת כוח דחייה בין מגנט קבוע לאקטרומגנט. כאשר מועבר זרם באלקטרומגנט, נוצר שינוי זרם בסלילים העוטפים אותו. שינוי זה גורר יצירת קטבים מגנטים הנדחים עייי המגנט הקבוע וכך נוצרת תנועה סיבובית. עלינו לדאוג לשינוי קוטביות הזרם באופן קבוע כאשר הציר מתהפך כדי ליצור תנועה סיבובית מתמשכת.

שימוש במנוע החשמלי כמשאבה:

ציר המנוע מחובר לכפות שדוחפות מים אל מחוץ למיכל. פעולה זו יוצרת לחץ גדול יותר מלחץ הסביבה בתוך המיכל. לפי עקרון כלים שלובים שלפיו דברים שואפים להשתוות, עוד ועוד מים נשאבים החוצה בדרכם לנסות להשוות את הפרש הלחצים.



<u>:L293D דוחפי זרם 9.5</u>

תפקיד דוחפי הזרם הוא לשמש כמגבר לאות המוצא של המעבד. המעבד אינו מסוגל להפעיל את הממסרים ישירות לכן, אנו משתמשים בדוחפים אלה כדי לספק את דרישות הממסרים.

: לרכיב זה יש 4 כניסות ויצאות


- רגליים 2,7,10,15 משמשות ככניסות (מחוברות למעבד).
- **רגליים 3,6,11,14** משמשות כיציאות (מחוברות לממסרים).

רגלי אפשור למוצאים ולמבואות. – 1,9 הגליים אפשור למוצאים


רגליים 4,5,12,13 – אדמה משותפת לכל ארבעת המגברים.

- מתח הזנה 5V לפעולת הרכיב.

כידוע מגברים זקוקים למתחי הזנה לצורך הגברת האות. מתחים אלה מגיעים מספק חיצוני המחובר לרכיב, בנוסף למתחי ההזנה המשמשים לפעולת הרכיב. ספק זה מחובר ברגל 8 (VS).



אופן חיבור הדוחפים:



<u>:5V/240V SPDT ממסרים 9.6</u>

תפקיד הממסרים הוא למתג את מתח הרשת 220V. המשאבות המחוברות לפרוייקט פעולות על מתח הרשת, ולכן יש למתג מתח זה כדי לשלוט עליהם. הממסרים מאפשרים לעשות פעולה זו בצורה פשוטה ללא רכיבי TRIAC וכו׳.

הממסרים הם רכיב פשוט המורכב מאלקטרומגנט ומתג.


במצב הרגיל המתג מחובר למתח הרשת ונמצא במצב Normally Close. כאשר הממסר מקבל יוי לוגי, נוצר סביב האלקטרומגנט שדה מגנטי הדוחה את המתג למצב Normally Open, ומתח הרשת מועבר אל המשאבות.

כאשר הממסר מקבל י0י לוגי, השדה המגנטי סביב האלקטרומגנט נעלם, והמתג חוזר למצבו הרגיל Normally Close.

יש לשים לב כי אנו עושים מיתוג של מתח הרשת העלול לגרום להתחשמלות. לכן, הממסרים נמצאים בקופסא סגורה. אין לפתוח קופסא זו בזמן פעולת המכשיר.



10.1 תרשים זרימה:



<u>:C תוכנית בשפת 10.2</u>

הדפים מצורפים.

.11ביבליוגרפיה:

- 1. וילי רוזנבלום "אלקטרוניקה תעשייתית" הוצאת אורט ישראל 1986.
 - .2 נחום א. יייסודות הבקר הזעיריי הוצאת אס.אי.אס תל אביב 1987.
- 3. רוני גרשוני "משפחת המיקרו מעבדים 8051-חומרה תוכנה ופרוייקטים" 2011.
 - .4 שימוש באינטרנט.