

## Université Paul Sabatier

## MATIÈRE

- TITRE : SUJET -

Auteurs : Encadrant :
Prénom NOM
Prénom NOM





## Table des matières

Introduction			1
1	Mod 1.1	Mise sous forme d'espace d'état  1.1.1 Modèles non linéaires, Variant et non déterministe  1.1.2 Modèle de niveau 0, modèle EE0  1.1.3 Espace d'état d'ordre 3, modèle EE1  1.1.4 Espace d'état d'ordre 2, modèle EE2  Commande du système EE2  1.2.1 Rédaction du cahier des charges et démarche de réponse  1.2.2 Observateur ordre plein sur EE2  Adaptation de l'état de EE1	3 3 4 4
2	Ana	alyse	6
3	Cor 3.1	mmande Commande du système EE2	<b>7</b> 7 7 7
4	Sui	te du TP	8
5	Cor	nclusion	9
Annexes			11
TITRE TITRE			11 11
Annexe 2 - TITRE			12

# Introduction

## Modélisation

### 1.1 Mise sous forme d'espace d'état

Écriture des modèles sous forme d'espace d'état

Notre modélisation sera basée sur les modèles physiques qui décrivent les différents constituants de notre système de procédé : deux moteurs couplés l'un à l'autre par un arbre simple. L'un étant générateur de force mécanique et l'autre générateur de courant afin de faire office de charge (il dissipe son énergie sur une résistance). Il y a aussi un tachymètre couplé à l'arbre principal par un réducteur. Notre modélisation est donc un modèle de connaissance.

Nous avons choisit de faire une modélisation espace d'état pour différentes raisons. La première est que cette représentation permet de d'étudier facilement la valeur des différents états de façon plus fine (permettant d'étudier la stabilité asymptotique par exemple). Le choix d'un modèle de connaissance améliore aussi l'analyse de l'influence des différents paramètres du modèle. Elle permet de garder les états non observables et non commandables dans le modèle, qu'une modélisation fonction de transfert ne met pas en évidence. Elle permet aussi, pour la suite, de faire un retour d'état aisément, ainsi qu'un observateur.




FIGURE 1.1 – Schéma électrique/physique du banc moteur

Voici les différentes équations décrivant notre procédé :

$$V_m(t) = Ri_1(t) + L\frac{Di_1(t)}{dt} + e_1(t)$$
 (1.1)

$$e_2(t) = (R + R_{CH})i_2(t) + L\frac{di_2(t)}{dt}$$
 (1.2)

$$e_2(t) = (R + R_{CH})i_2(t) + L\frac{di_2(t)}{dt}$$

$$J\frac{d\omega(t)}{dt} = C_m(t) + C_f(t)$$
(1.2)

$$\frac{d\theta_s(t)}{dt} = \frac{1}{R}\omega(t) \tag{1.4}$$

(1.5)

Variables d'état :

$$\begin{pmatrix} \theta_s(t) \\ \omega(t) \\ i_1(t) \\ i_2(t) \end{pmatrix} = X(t) \tag{1.6}$$

#### 1.1.1 Modèles non linéaires, Variant et non déterministe

#### 1.1.2Modèle de niveau 0, modèle EE0

Pour commencer l'étude avec un espace d'état, nous proposons de poser un premier modèle d'état d'ordre 4. Le vecteur d'état choisit est :

$$X(t) = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \Omega_m \\ \Theta_m \end{bmatrix}$$
 (1.7)

Le modèle d'ordre 4 vaut donc :

$$\begin{cases}
\dot{X}(t) = \begin{pmatrix}
-\frac{R}{L} & 0 & -\frac{K_e}{L} & 0 \\
0 & -\frac{(R+R_{ch})}{L} & -\frac{K_e}{L} & 0 \\
\frac{K_c}{J_2} & \frac{K_c}{J_2} & \frac{\mu}{J_2} & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0
\end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix}
\frac{1}{L} \\
0 \\
0 \\
0
\end{pmatrix} V_m(t)$$

$$Y(t) = \begin{pmatrix}
0 & 0 & K_g & 0 \\
0 & 0 & 0 & K_r K_s
\end{pmatrix} X(t)$$
(1.8)

#### Espace d'état d'ordre 3, modèle EE1 1.1.3

#### Espace d'état d'ordre 2, modèle EE2 1.1.4

Pour correspondre avec un modèle de comportement, nous allons a nouveau réduire la représentation d'état (1.8) pour obtenir un modèle d'ordre 2. Pour cela, nous allons annuler l'effet des dynamiques des courants  $i_1$  et  $i_2$  qui sont beaucoup plus grandes que les dynamiques de  $\omega$  et  $\theta$ , qui sont celles que nous sommes capable de mesurer et que nous souhaitons asservir.

$$\begin{cases} \dot{X}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{(K_c K_e)}{J_2 R} - \frac{\mu}{J_2} \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} \frac{K_c}{J_2 R} \\ 0 \end{pmatrix} V_m(t) \\ Y(t) = \begin{pmatrix} 0 & K_g \\ K_r K_s & 0 \end{pmatrix} X(t) \end{cases}$$
(1.9)

# Analyse

## Commande

### 3.1 Commande du système EE2

#### 3.1.1 Rédaction du cahier des charges et démarche de réponse

Après l'étude que nous venons de réaliser sur notre système, nous allons ici exprimé les attentes que doit réaliser la commande que nous allons implémenter. Nous souhaitons avoir :

— Erreur de position nulle.

Pour respecter, nous allons réaliser un placement de valeurs propres par retour d'état.

#### 3.1.2 Observateur ordre plein sur EE2

Pour pouvoir réaliser notre commande par retour d'état, nous devons tous d'abord reconstruire l'ensemble des états du système dont nous n'avons pas accès. Dans notre cas, nous disposons d'une mesure de la vitesse  $\Omega$  avec la tension de sortie  $V_s$  mais aucune information sur la position  $\Theta$ , l'implémentation d'un observateur est donc nécessaire pour au minimum reconstruire cet état.

Nous préférons reconstruire  $\Omega$  et  $\theta$  à partir de  $V_s$  et de l'entrée de EE2 pour simplifier les calculs nécessaire à sa construction. Il est représenté par :

$$\begin{cases} \dot{z}(t) = Fz(t) + Gy(t) + Hu(t) \\ \hat{x} = Mz(t) + Ny(t) \\ \epsilon = x - \hat{x} \end{cases}$$

où x représente l'état du système,  $\hat{x}$  l'état du système reconstruit et  $\epsilon$  l'erreur d'estimation à un temps t. Nous souhaitons contrôler la dynamique de ce paramètres pour pouvoir estimer correctement notre système. Pour cela, nous nous interressons à :

$$\begin{split} \dot{\epsilon} &= \dot{x} - \dot{\hat{x}} \\ \Leftrightarrow \dot{\epsilon} &= Ax + Bu - F\hat{x} - Gy - Hu \text{ en considérant } M = 1 \text{ et } N = 0 \\ \Leftrightarrow \dot{\epsilon} &= Ax - F\hat{x} - GCx + u(B - H) \\ \dot{\epsilon} &= (A - GC - F)x + F\epsilon + u(B - H) \end{split}$$

Il vient alors F = A - GC et B = H pour obtenir  $\dot{\epsilon} = F \epsilon$ . Ainsi l'erreur d'estimation est autonome et ne dépend pas des entrées et sorties du système.

### 3.2 Adaptation de l'état de EE1

On a réorganisé les états de EE1 de façon a ce que les état observable soient en haut et les non observable en bas.

- Etats observables :  $\Omega_m$  et  $\Theta_m$ .
- Etat non observable :  $i_1$
- L'espace d'état est donc :

$$\overline{X} = \begin{bmatrix} \Omega_m \\ \Theta_m \\ i_1 \end{bmatrix} \tag{3.1}$$

Pour passer de X à  $\overline{X}$ , il faut faire une matrice de passage  $P_X$ .

$$P_X \quad / \quad \overline{X} = P_X \cdot X \tag{3.2}$$

$$P_X = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(3.3)$$

Maintenant, nous devons calculer  $\overline{A}, \overline{B}, \overline{C}, \overline{D}$  pour le nouvel espace d'état lié à  $\overline{X}.$ 

$$\begin{cases} \overline{A} = P^{-1}AP \\ \overline{B} = P^{-1}B \\ \overline{C} = CP \end{cases}$$
(3.5)

Suite du TP

# Conclusion

## Annexes

## Annexe 1 - TITRE

## Annexe 2 - TITRE