
Digital System Design

Final Project: 貓狗大戰


1. 簡介:

利用 DIP Switch、Push Button、鍵盤、螢幕、LED 燈以及七段顯示器完成貓狗大戰小遊戲。



2. 輸入輸出控制說明:

- (1) Switch (大颗):
 - i. Switch 1 切換關卡難度, Level 1 (OFF)、Level 2 (ON)。
 - ii. Switch 5 調整風速,風速 0 (OFF)、風速 1 (ON)。
 - iii. Switch 8 選擇武器,魚骨頭 (OFF)、炸彈 (ON)。




(2) Push Button:

i. Push Button (P15): 作為 Reset 按鈕。

ii. Push Button (S0): 增加投擲力道。

iii. Push Button (S3): 減少投擲力道。

iv. Push Button (S2): 進行投擲。



(3) Keyboard:

在 Level2 時使用鍵盤來移動貓的位置與引爆炸彈。

i. 'J': 使角色(貓)向左移動一格。

ii. 'K': 使角色(貓)像右移動一格。


iii. 'B': 主動引爆炸彈。

(4) LED:


i. 擊中狗:當武器擊中狗時 LED 亮起下圖燈號,直到下次未擊中或 遊戲結束才變換燈號。




ii. 未擊中狗:當武器未擊中狗時 LED 亮起下圖燈號,直到下次擊中 或遊戲結束才變換燈號。



iii. 成功:當狗的生命值≤ 0,則代表遊戲成功,LED 會如下圖開始閃爍。



iv. 失敗:當 Chance=0 且狗的生命值>0,則代表遊戲失敗,LED 會如下圖開始閃爍。



(5) 七段顯示器

i. Seg1: 顯示目前關卡 (1 or 2)。

ii. Seg2: 顯示目前投擲力道,上限為4。

iii. Seg4: 顯示當下風速(0 or 1), Level1 時不考慮風速顯示 0 即可。


iv. Seg5: 顯示目前所剩的投擲機會。

v. Seg8: 顯示狗的生命值,若生命值≤0,顯示0即可。



(6) 螢幕

顯示遊戲畫面,使用 480×640 pixels,每一格大小為 60×40 pixels,如下圖所示。



3. 遊戲規則:

按下 Reset 之後遊戲即開始,玩家角色(貓)總共有 5 次的投擲機會,需要在這 5 次的機會當中將狗擊倒,狗的總生命值為 9,而你(貓)可以選擇不同的武器進行攻擊,當 5 次機會都用完(Chance=0)但狗的生命仍大於 0 即代表失敗,反之當狗的生命小於等於 0 時即代表成功。

(1) 地圖設計:

畫面的圖片、框線、顏色都可以自行決定,但需要符合大小與位置規定。

- ii. 武器:分為魚骨頭與炸彈兩種,可以透過 Switch8 進行切換,圖片 大小均為(60×40),武器始終保持在貓的頭頂一格的位置,直到進 行投擲。在 Level2 當貓開始移動時武器也會跟著其位置移動,且炸 彈會有爆炸特效。


iii. 障礙物:

Level1: 大小為(180×40)固定於(6,0)位置,高度為 3 格。

Level2:大小為 (180×40) 固定於(6,0)位置,初始高度為 3 格,會隨著時間伸縮高度。

iv. 狗:圖片大小為(120×80),佔4塊格子,初始位置為畫面右下角 (14~15,0~1),當遊戲開始之後會在障礙物與邊界之間來回移動,每 秒移動一格(1Hz),隱形模式會切換兩種顯示圖式。





(2) 投擲方式:

武器以仰角 45 度投擲出去,y 方向每秒向上移動一格 , x 方向在力道 為 0 時每秒向右移動一格,當武器飛越障礙物之後(即武器目前x位置大於等於 6) 武器將開始落下, y 方向開始每秒向下移動一格, x 方向速度不變,直到擊中狗或是飛出邊界。

- *這裡的速度代表每秒移動的格子數,每1秒更新一次位置(1Hz)。
- *武器撞到障礙物屬於無效攻擊,和未擊中相同效果。
- (3) 力道與風速:

力道與風速會改變x方向速度,y方向不變,

x方向速度 = 1 + 力道 + 風速

例:力道為2,風速為0時,x方向每秒移動3格。



(4) 武器:

- i. 魚骨頭:當使用魚骨頭砸到狗時,狗的生命值會扣 2。
- ii. 炸彈:當使用炸彈砸到狗,或 Level2 爆炸範圍涵蓋到狗時,狗的 生命值會扣4。

(5) Level1:


此關卡為簡單模式,不考慮風速且貓固定於初始位置不能移動,你(貓)可以利用 Switch8 選擇武器,若按下 Push Button (S2)將會進行投擲,此時 Chance 少一次,當武器擊中狗時狗的生命值將減少,且亮起對應 LED,若沒擊中,LED 將亮起對應 pattern,若遊戲繼續,下一刻角色將繼續移動,且武器會回到貓頭頂的位置。

i. 範例:

A. 當力道為 0 時:




Time0




按下Push Button (S2)




Time1




Time6



Time7




Time8



B. 當力道為2時:

Time0




按下Push Button (S2) ↓


 關卡 力道
 風速
 Chance
 狗的生命值



Time1



Time2



C. 擊中狗:


狗的生命值會減少且亮起對應 LED,若遊戲繼續則角色會繼續 移動且武器下一秒會回到貓的頭頂位置。



Time N


| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| **
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| ***
| **
| ***
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
| **
|

若遊戲繼續,下一秒武器回到貓頭頂且角色繼續移動。




D. 未擊中狗:

會亮起對應 LED,若遊戲繼續則角色會繼續移動且武器下一秒 會回到貓的頭頂位置。



若遊戲繼續,下一刻武器回到貓頭頂且角色繼續移動。




(6) Level2:


此關卡為進階模式,會以 Level1 為基礎多考慮幾個因素。

- ✓ 需要考量風速的影響。
- ✓ 可以透過鍵盤的'J'、'K'按鍵控制貓於邊界與障礙物之間任意的左右 移動(需貼著地板移動)。
- ✓ 若炸彈落地或砸道狗時會自行爆破(飛出邊界不會爆炸),炸彈也可 透過'B'按鍵手動引爆,都會形成一個以炸彈為中心的3×3範圍爆 炸區,範圍內都將對狗造成傷害。

- ✓ 障礙物會循環地每秒改變其高度一格(1Hz),首先增加高度直到碰 到邊界接著會降低其高度,障礙物最低仍保持3格。
- ✓ 加入狗移動時的隱形模式,此時,新增隱形模式的較淡色圖片,每個位置會有 0.5 秒正常模式顯示與 0.5 秒隱形模式顯示,狗在隱形模式時為無敵狀態不會被任何武器擊中,只能在正常模式被攻擊。
- i. 範例:
 - A. 手動引爆(按鍵'B'):




● 若遊戲繼續,下一刻武器回到貓頭頂且角色、障礙物繼續移動。




B. 炸彈落地後自行爆炸:







C. 無效攻擊:當武器撞到障礙物視為無效攻擊,若遊戲繼續, 下一刻武器回到貓頭頂且角色、障礙物繼續移動。



Time N+1




Time N+2




● 按下",且遊戲仍繼續。

Time N+3




D. 加入隱形模式:

Time 1




● 此時隱形模式無法被攻擊。

Time 1.5




● 正常模式可以被攻擊。

Time 2



4. 参考流程:



5. 評分標準:

(1) Level1 (55%):

- i. LED 顯示正確。(5%)
- ii. 七段顯示器: Level、力道 (5%)、Chance、狗的生命值(5%)
- iii. 螢幕初始畫面顯示正確。(5%)
- iv. 狗正確移動。(5%)
- v. 顯示正確武器。(5%)
- vi. 武器飛行軌跡正確。(10%)
- vii. 武器回歸正確位置。(5%)
- viii. 擊中與未擊中判定正確。(5%)
- ix. 成功與失敗判定正確。(5%)

(2) Level2 (45%):

- i. 障礙物伸縮正確。(5%)
- ii. 鍵盤控制移動正確。(5%)

- iii. 炸彈主動爆炸正確。(5%)
- iv. 炸彈落地、擊中爆炸正確。(5%)
- v. 風速七段顯示器正確。(5%)
- vi. 武器飛行軌跡正確。(5%)
- vii. 武器回歸正確位置。(5%)
- viii. 擊中與未擊中判定正確。(5%)
- ix. 成功與失敗判定正確。(5%)

6. 報告繳交:

- (1) Report: Source code
- (2) FPGA Demo (Source code 與 Demo 結果明顯不一致將取消兩者成績)。
- (3) 說明同組工作分配方式,與所占全部工作量(100%)之比重。

7. 負責助教:

陳則安 kelvinan0602@gmail.com (E1-232)