

## Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék

#### **iContrALL**

# Korszerű fűtési rendszerek szabályzása munkapéldány

SZADOLGOZAT

*Készítette* Gyulai László Belső konzulens dr. Kiss Bálint Külső konzulens Kurbucz Máté

## Tartalomjegyzék

1.	Mod	dellalkotás, irodalomkutatás	3			
	1.1.	Felírandó modellek	. 4			
2.	Ház	z modellje	5			
	2.1.	Big picture	. 5			
3.	A fe	elírt modell	5			
	3.1.	Fűtési rendszer és ház kapcsolata	. 5			
	3.2.	Megvalósítás MATLAB-ban	. 6			
4.	Fűté	- űtési rendszer modellje				
	4.1.	Radiátor modelljének felírása	. 7			
		4.1.1. Hőleadás	. 7			
		4.1.2. Hőfelvétel	. 8			
		4.1.3. Hőkapacitás	. 8			
		4.1.4. Energiamérleg állandósult állapotban	. 8			
		4.1.5. Sugárzó és konvektív teljesítmény szétválasztása	. 9			
		4.1.6. Dinamikus modell	. 10			
5.	Fűté	ési rendszer	11			
6.	Iden	ntification	11			
7.	Szal	bályzó kiválasztása és analízise	12			
	7.1.	Ismerkedés az MPC szabályzással	. 12			
	7.2.	A MATLAB MPC Toolbox elemei	. 12			
	7.3.	Az automatikusan létrehozott MPC tulajdonságai	. 13			
		7.3.1. A kezdeti szabályzó problémái	. 13			
		7.3.2. Robosztusság	. 13			


8. A szabályzó paramétereinek finomítása, hangolása, alapbeállítások felülírása					
		8.0.1. Módosítások az MPC-ben	13		
	8.1.	Az MPC költségfüggvénye	14		
	8.2.	Offline MPC - supervisory control	14		
	83	Validálás	14		

### 1. Modellalkotás, irodalomkutatás

Munkámban elsősorban a különböző fűtési típusok közti különbségeket szeretném megvizsgálni. A ház modelljét először adottnak venném, az eltérést pedig a különböző fűtési módok jelentenék. Azaz megpróbálom felírni a környezet belső hőmérsékletre való ráhatását, eztán pedig modellezem többféle fűtőtest viselkedését.

Ehhez először áttekintettem a hőátadás lehetséges formáit és forrásait. Arra jutottam, hogy ha a levegő hőmérsékletére szabályzok, akkor az abba beleszóló tényezőket veszem sorra:

- konvektív hőátadás: a felszín közelében felmelegedett levegő áramlani kezd
- radiatív hőátadás: sugárzással kibocsátott energia a környezetbe



1. ábra. Alacsony hőmérsékletű fűtés és magas hőmérsékletű hűtés c. könyv ábrája

A levegő hőmérsékletére ezek a következőképp hatnak a leginkább:

- a fűtőtestek konvektív és radiatív hőátadással is melegítik a környezetet
- a radiatív energiát a tárgyak, falak nyelik el, amik ezáltal felmelegszenek (mintegy kapacitásként lesz egy hőtároló tömeg, ami a fűtés kikapcsolásával fenntartja a hőmérsékletet / lassítja a hűlést)
- a fűtetlen falfelületek hűtik a szobát (külső hőmérséklet befolyása)

Így a kezdeti modellben azzal a feltételezéssel élek, hogy ezen kívül más hatás nem lép fel.

A modellben feltételezem, hogy a fűtőtest felületi hőmérsékletével tudunk beavatkozni. A modellben paraméter a fűtőtestek hőátadási tényezője és felülete. Zavarásként (?) hat a külső hőmérséklet értéke, amit mérni is tudunk. Kimenet a belső hőmérséklet (térben konstansnak véve azt / átlagolva a szoba levegőjére)

A modell felírásához a fűtőtest tulajdonságain kívül szükség van a szobában található levegő mennyiségére is. A zavarás hatását is fel kell írni, azaz hogy egy külső hőmérsékletváltozás hogyan jelenik meg a kimeneten. (Célszerű itt egy átviteli függvényt felírni először, szuperpozíciószerűen. A zavarás viszont nem a modell bemenetén és nem is a kimenetén hat.)

A felírandó átviteli függvények:

- levegő felmelegedése konstans külső hőmérsékletet feltételezve, fűtőtest egységugrással
- levegő felmelegedése fűtés kikapcsolt állapota mellett, környezeti hőmérséklet ugrásával

Ezeket ráadtam a rendszerre és két bemenetű, egy kimenetű rendszerként identifikáltam.

### 1.1. Felírandó modellek

Fűtési típusok szerint:

- radiátoros fűtés hőátvitele
- padlófűtés hőátvitele

A fentiekre különböző értékű lesz a

- hőátadási tényező
- hőtároló tömeg
- költségfüggvény?
- előremenő vízhőmérséklet és ezzel a leadott teljesítmény maximumértéke

ami így eltérő ház-modelleket fog eredményezni.

## 2. Ház modellje

## 2.1. Big picture

A modellalkotásnál igyekszek energetikai tanúsítványban szereplő adatokat felhasználni. Figyelembe kell vennem a ház hőveszteségeit és hőtároló képességét is. Az kinyerhető adatok között van a határoló elemek felszíne, hőátbocsátási tényezője, a hőtároló elemek fajhője. Az alábbi táblázat értékeinek nagy részét ki lehet tölteni a tanúsítványból. Az épület hőigénye numerikusan is szerepel, ám ez pl. éves átlagolással adódik, nem csak a fűtési rendszert, hanem a várható időjárást is figyelembe veszi. A Simscape-ben hőátadási tényezőket és hőtároló tömegeket vettem fel.

### 3. A felírt modell

Egyzónás hőmérsékletszabályzást veszek alapul, azaz egy referenciajelem és egy mért hőmérsékletem van, a modellben a szoba levegőjének hőmérsékletét mindenhol ugyanakkorának feltételezem. A példában a schönherzes kollégiumi szoba határoló elemeit vettem fel.

felület	méret	kalorikus hőátbocsá- tási tényező	hőtároló tömeg	hőkapac
külső fal	4.5 m <sup>2</sup>	2 <del>W</del> m <sup>2</sup> K	4.5*200kg	e.g. 4.5*200*840 $\frac{J}{K}$
ablak	4 m <sup>2</sup>	4 W/m <sup>2</sup> K	0	0
belső válaszfalak	50 m <sup>2</sup>	7	50*100kg	50*100*840
padló	16 m <sup>2</sup>	11	16*200kg	169*200*840
mennyezet	16 m <sup>2</sup>	? rad / conv		

1. táblázat. Különböző SDO típusok felépítése - minden adat hexában értendő

Egy átlagos szobát 4 másik vesz körül, van ablaka, egy radiátora. A belső falakon nem vesztünk hőt, csak az ablakon ill. a külső falon. Tegyük fel, hogy a radiátoros fűtést egy szeleppel szabályozhatjuk, amit tetszőleges mértékben nyithatunk ki. A napsütés hőnyereségét is figyelembe vehetjük, úgy, hogy egy hőforrás a padlót melegíti.

#### 3.1. Fűtési rendszer és ház kapcsolata

Nyilván egy kész házban a fűtési rendszer méretezve van az épülethez, így rendelkezésre áll megfelelő teljesítmény. (Gondolatkísérlet: HA nem hatna zavarás, csak az időállandók számítanának, a pontos teljesítményveszteségek, nyereségek nem. Azaz mindegy volna hogy 1000W hő szökik ki és ehhez tartozik 1500W-nyi fűtési kapacitás, vagy hogy 5000W és 7500W ezek az értékek. Ám pl. napsütés hatásakor nem csak az arányok hanem a konkrét teljesítmények is kellenek...

Így a modell egyik belső változója bizonyosan a teljesítmény kell, hogy legyen. Erre a belső változóra hat majd zavarás: emberek jelenléte kb. 80 W 1 főre, napsütés, szellőztetés, stb.)

A gyakorlati alkalmazásokban szeretnék majd az energetikai tanúsítványból kiindulni

Ashrae HVAC - 6.19 Panel H & C. - Controls strategy

Ezért utánanéztem a jellemző szerkezeti tulajdonságoknak. A modellezés Gouda alapján történik, gyakorlatilag csomóponti egyenleteket kell felírni az alábbi hálózatra, amiben az ellenállások a rétegrendi hőátbocsátási tényező reciprokai. A hőtároló képességeket kapacitások modellezik. Ezeket az elemeket Simscape-ben implementáltam, a hőáramok így áttekinthetők és a paraméterek könnyen változtathatók.

A ház modelljének felírásakor figyelembe vettem a hőtároló elemeket. A pontos (reális) modell felállításakor ezek hőtartalmát (a hőáram integrálja egyensúlyi állapotban legyen 0, azaz egy nagyobb ciklusban a felvett és leadott hője egyenlő) az egyensúlyi állapothoz közelinek vettem.

Viszont a szabályzótervezéshez identifikálni kell, ekkor pedig a falak, ill. szoba levegőjének kezdeti állapotát (hőmérsékletét) azonosnak vettem a külső hőmérséklettel. Így ha a hőkülönbség a modell kimenő jele, akkor lineáris a rendszer: 0 bemenetre (fűtés) 0 kimenetet ad.

#### 3.2. Megvalósítás MATLAB-ban

a simscape elemek kapcsolatai

## 4. Fűtési rendszer modellje

#### 4.1. Radiátor modelljének felírása

Mivel a Matlab szimulációban a legbefúvásos fűtés modelljének teljesítmény kimenete van, fel akartam állítani egy olyan modellt, ami beillesztehető az eredeti légbefúvó rendszer helyére. A ház hőveszteségeit a Matlab számolja<sup>1</sup>, ebből pedig adódik a szoba levegőjének hőmérséklete. A rendszer szabályozását így visszavezettem a leadott teljesítmény szabályzására. A levezetett egyenletnek köszönhetően egy teljesítményigényhez meg tudom majd mondani hogy mennyire kell a szabályzószelepeket kinyitni.

Az Épületgépészet a gyakorlatban<sup>2</sup> c. könyvben szó esik fűtési rendszerek méretezéséről. Itt adatként szerepel egy épületre a szobák hőigénye<sup>3</sup> és névleges hőmérséklete. Ehhez választanak megfelelő méretű radiátort, hogy azokban a kiszámolt sebességgel vizet keringetve a hőleadás elég legyen az adott helyiségbe. (Ehhez figyelembe kell venni minden radiátorra a keringő víz hőmérsékletét is, különösen ha azok sorba vannak kötve és a hőmérsékletesések is jelentősek.)

Hasonlóan méretezési feladatot mutat be a [1, 4.2.7.3] is. Ezek alapján vezettem le a leadott hő mennyiségét állandósult állapotra. Természetesen a felmelegedés és lehűlés idejét is figyelembe kell majd venni, de ezzel érthető módon a méretezésnél sem számolnak.

#### 4.1.1. Hőleadás

A fűtőtestek hőleadását befolyásolja a fűtőtestek közepes hőmérsékletkülönbsége (ld. a 2. egyenletet), a felülete és a hőleadási tényezője. Ezek közötti kapcsolatot adja az 1. egyenlet ([1, 358. o.]-ből):

$$\dot{Q}_{le} = k_e \ A_e \ \Delta t_m \tag{1}$$

ahol

 $\dot{Q}_{le}$  [W] a leadott hő

 $k_e \left[ \frac{\mathsf{W}}{\mathsf{m}^2 \mathsf{K}} \right]$  hőleadási tényező - ezt hőmérsékletfüggetlennek tekintem.

 $A_e$  [m<sup>2</sup>] a radiátor felülete

 $\Delta t_m$  [K] a közepes hőmérsékletkülönbség:

$$\Delta t_m = \frac{t_s + t_r}{2} - t_i \tag{2}$$

ahol

 $t_s$  a radiátorba befolyó,  $t_r$  az onnan kifolyó víz hőmérséklete  $^{\circ}$ C-ban

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Pontosításra szorul ez a modell is, mert valószínűleg csak a konvektív hővezetéssel számol (a sugárzásival pedig nem). A légbefúvás a ház levegőjét melegíti. Ám a modellben a ház hőtároló tömege nem jelenik meg, csak egy hőellenállás a veszteségek modellezéséhez.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Könyvtári könyv, Verlag. 5.11.6, 2. o.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Pontosan nem tudom még, hogyan definiálják a hőigényt: mekkora kültéri hőmérsékletet vesznek pl. figyelembe, illetve hogy radiátor méretezésénél ezt nyilván felül kell becsülni.

 $t_i$  a szoba hőmérséklete

A hőátadási tényező is hőmérsékletfüggő, de ezzel egyelőre nem foglalkozom, állandónak tekintem.

#### 4.1.2. Hőfelvétel

A vízből felvett hő felírható:

$$\dot{Q}_{fel} = c \ \dot{m} \ \Delta t \tag{3}$$

ahol

 $\dot{Q}_{fel}$  [W] a vízből felvett hő, ami annak lehűléséből adódik

$$c\left[\frac{\mathsf{J}}{\mathsf{kg}\,\mathsf{K}}\right]$$
 a víz fajhője

 $\dot{m} \left[ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}} \right]$  a víz tömegárama

 $\Delta t = t_s - t_r$  [K] a víz lehűlésének mértéke

#### 4.1.3. Hőkapacitás

Katalógusból radiátorok tömege és a bennük lévő víz térfogata leolvasható.

#### 4.1.4. Energiamérleg állandósult állapotban

**Állandósult állapot** esetén a leadott hő egyenlő a felvettel, mivel akkor nem történik hőfelhalmozás, hőtárolás. Azaz ekkor a radiátor hőkapacitását nem kell figyelembe vennem.

Beírva a (2)-ba (1)-t:

$$\dot{Q}_{le} = k_e \ A_e \ \left(\frac{t_s + t_r}{2} - t_i\right) = k_e \ A_e \ \left(\frac{t_s + (t_s - \Delta t)}{2} - t_i\right)$$
 (4)

Ahol felhasználtuk azt is, hogy  $t_r=t_s-\Delta t$ , majd  $\Delta t$  helyére beírhatjuk a (3) átrendezett alakját:

$$\Delta t = \frac{\dot{Q}_{fel}}{c \ \dot{m}} \tag{5}$$

Beírva (4)-ba (5)-t:

$$\dot{Q}_{le} = k_e A_e \left( t_s - t_i - \frac{\dot{Q}_{fel}}{c \ \dot{m}} \right)$$

$$\dot{Q}_{le} + \frac{k_e \ A_e \ \dot{Q}_{fel}}{2 \ c \ \dot{m}} = k_e \ A_e \ (t_s - t_i) \tag{6}$$

$$2 c \dot{m} \dot{Q}_{le} + k_e A_e \dot{Q}_{fel} = k_e A_e 2 c \dot{m} (t_s - t_i)$$

Csak abban az esetben, ha  $\dot{Q}_{le}=\dot{Q}_{fel}$ :

$$\dot{Q}(2 c \dot{m} + k_e A_e) = 2 k_e A_e c \dot{m} (t_s - t_i)$$

$$\dot{Q} = \frac{2 c \dot{m} k_e A_e}{2 c \dot{m} + k_e A_e} (t_s - t_i)$$
(7)

A fenti képletet kiegészítve kezelhető lenne a hőmérsékletfüggő hőleadási tényező.

Mivel a hőleadást, hőtárolást Simscape-ben valósítottam meg, a radiátorba bemenő hőt kell csak kiszámítani. Erre meg kell vizsgálni, hogy az állandósult állapotbeli képlet helyes-e.

**Megjegyzés:** A radiátorba bekerülő teljesítményt a  $t_s-t_r$  szabja meg (3. egyenlet), viszont itt  $t_r$ -t kiejtettem az egyenletekből. Viszont az irodalom<sup>4</sup> szerint a  $\Delta t=t_s-t_r$ -re szabályzozással megtakarítás érhető el. Meg kell vizsgálni, reális-e mindkét paraméter mérése, radiátorok esetén, vagy csak padlófűtésnél.

#### 4.1.5. Sugárzó és konvektív teljesítmény szétválasztása

Fun facts:

- A falakra az  $\alpha=10~\frac{W}{m^2\,K}$  érték a sugárzó és konvektív hőleadást is tartalmazza. A konvektív hőleadás függ a felületi áramlási sebességtől: falsaroknál ez az érték alacsonyabb, kb. a fele.
- A sugárzó hő a Stefan-Boltzmann törvény alapján függ az emisszivitástól. (Annak a mértéke, hogy a test a feketetesthez képest mennyi hőt bocsát ki). A hőmennyiség a hőmérséklet negyedik hatványával arányos. A sugárzott hő meghatározásához még meg kell keresni és be kell írni a Simscape blokkba a megfelelő együtthatókat. Valami általános összefüggést kell találni, hogy a radiátor milyen arányban melegíti a külső falat, ahol van, ill. az ablakra milyen hatással van: még nem kezelem le ezeket az aszimmetriákat, hanem minden hőmérsékleteloszlást homogénnek veszek.
- A  $q_r$   $[\frac{W}{m^2}]$  radiant heat flux density a T. Cholewa<sup>5</sup> (5.) egyenlet alapján számítható.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant floor and room. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.07.065

 A hőhidak a hőveszteségek meglepően nagy részéért felelősek, jelentős hibát követünk el, ha ezekkel nem számolunk. Meg kell keresni az energ. tanúsítványokban hogy hol tüntetik fel ezek mértékét.

#### 4.1.6. Dinamikus modell

A felmelegedéskor és lehűléskor a pontos hőleadást akkor tudjuk modellezni, ha ismerjük a radiátor hőkapacitását. Ehhez tudnunk kell, hogy a radiátorban mennyi víz van, illetve hogy a radiátortest milyen nehéz.

Radiátor katalógusokból<sup>6</sup> azt találtam, hogy az egyes radiátor típusokra ezek a paraméterek milyen értékűek.

Ismert a radiátor hossza, magassága, konstrukciója. Ezalapján a tömege, illetve az acél hőkapacitása alapján a radiátortest hőkapacitása - simscape termikus hőtároló elem blokként víztérfogata, a víz fajhője még egy hőtároló elem.

Ezen hőtároló elemek feltöltődése szimulálva adja a dinamikus viselkedést.

A modell kimenetén külön szerepelhet a sugárzás és a konvekció.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Purmo Ventil Compact - purmo.com

## 5. Fűtési rendszer

- szabályzó
- kazán: bemenete on/off (plusz egy egytárolós taga az elejére)
- szelep: 0..1 folytonosnak tekintve. Hihi-haha, kvantálási hiba megjelenhet. (Ha csak 10 lépcsős a szelep???)
- megfontolandó bemenet a vízhőmérséklet, hiszen az szokott változni a külső hőmérséklet függvényében.
- a fűtőtesteknek szintén van hőtároló képességük

## 6. Identification

A Simulink modellt bemenetein gerjesztem (külső hőmérséklet ablak  $40\,^{\circ}$ C 5 napig, majd fűtés  $60\,^{\circ}$ C előremenő hőmérsékleten valve = 1 állásban.<sup>7</sup>)

 $<sup>^7</sup>$ A stratégia lehet  $t_s$  előremenő hőmérséklet vagy  $\alpha\cdot\dot{m}$  tömegáram szabályzása  $\alpha=[0..1]$  beavatkozójellel.

## 7. Szabályzó kiválasztása és analízise

Az identifikált modellekre többféle szabályzót tervezek, illetve próbálok ki.

#### 7.1. Ismerkedés az MPC szabályzással

Ahhoz, hogy az MPC szabályzás működését, tulajdonságait meg tudjam figyelni, lépésről lépésre fogok featureöket hozzáadni.

A kezdeti cél egy "sima" szabályzás. Kérdés, hogy egyáltalán tud-e ilyet az MPC. Gyanítom, hogy a hibaminimalizáló függvény megfelelő megadásával tud: ha egy négyzetes hibaminimalizáló van rajta, *biztosan "jó"* lesz.<sup>8</sup>

#### Plant bemenetek lehetnek:

- kazán bekapcsolása
- előremenő hőmérséklet unmeasured VAGY uncontrolled inputként
- 1 db. fűtőtest (most radiátor) szelepének tömegárama (szelep áteresztése)
- Később több fűtőtest vagy többféle fűtőtestek (padlófűtés, különböző teljesítményű radiátorok) szabályozása
- környezeti hőmérséklet: mért bemenet később predikció is lesz rá. Hatása a kimeneten már identifikálva lett, 3 pólussal és 2 zérussal tökéletesen lekövethető.
- napsugárzás zavaró hatása szimulálható a bizonytalansága valószínűleg nagy lesz

Belső változók - fűtési rendszer és ház kapcsolata

- napsugárzás radiatív, az ablak felületével és a szöggel arányos
- fűtőtestek sugárzó és konvektív hőárama

Paraméterek a plantben nem állandók:

- hőátadási tényezők hőmérsékletfüggők, áramlási sebesség-függők (szél)
- szellőztetés, belső hőterhelés hatása

Az elvárás a következő lépésben az, hogy ha egy  $t_0$  időpontban a rendszer egy adott állapotban van, és várható egy zavarás  $\Delta t$  idő múlva (vagy mértem egy zavarást MOST és a hatása csak később jelenne meg a kimeneten), akkor a rendszer megfelelően beavatkozzon.

(Azaz ha fél óra múlva 10 °C-al melegebb lesz, ne fűtsön.)

#### 7.2. A MATLAB MPC Toolbox elemei

Az MPC blokknak van egy alapértelmezett költségfüggvénye, és ennek a súlyozását lehet beállítani. Külön beállítható a szabályzási és a szimulációs horizont. Ezek optimális beállításai

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Bármit is jelentsen a *jó* szabályzás.

A kezdeti MPCkontrollert egyszerűen étre lehet hozni az identifikált modellből és a bemenetek típusának megadásával. (A szelep a beavatkozó jelem, ebből származik a kazán bekapcsolása (hiszterézises cucc), illetve a plantnek van még egy bemenete, egy mérhető zavarás.) Ezután a bemenetek értékkészletét adtam meg, illetve van egy normalizáló faktor, ami a jellemzőfull scale.

Az optimalizálás egy költségfüggvény minimalizálását jelenti, amiben *büntetjük* a referenciajeltől való eltérést és a beavatkozó jelek **értékét vagy változását**.

A fenti a klasszikus MPC, tov. info. Baochang DING, Modern MPC című könyvében olvasható.

#### 7.3. Az automatikusan létrehozott MPC tulajdonságai

Az MPC szabályzót létrehoztam a toolbox-szal, az identfikált szakaszból. Beállítottam a be-és kimenetek jellegét, korlátait. A ki-és bemeneteket helyesen bekötve már működött is a szabályzás.

#### 7.3.1. A kezdeti szabályzó problémái

Igaz, hogy az alapjelkövetés gyakorlatilag tökéletes volt, de a beavatkozó jelnek a gyakorlatban nem csak a nagysága, hanem a frekvenciája is korlátos. Ezért a beavatkozó szervnek is kell egy átviteli függvény ideális esetben. (Itt most a szelepről van szó.)

A súlyozatlan MPC nem vette figyelembe a beavatkozójel változásának nagy költségét, ezért irreálisan gyorsan nyitotta és zárta azt. A gyakorlatban nincs szükség tűpontos referenciakövetésre, a hőmérséklet kb. 1 °C-ot ingadozhat. ( $\pm$  0.5 °C) Ha ezt megengedjük, a beavatkozás költsége lecsökkenhet.

#### 7.3.2. Robosztusság

A Simulinkben identifikált modellre pontosan lehetett átviteli függvényt illeszteni, így a szabályzóban futó modell gyakorlatilag tökéletes volt. Gyakorlatban viszont a modellek igencsak pontatlanok lehettek, így megvizsgáltam a szabályzás viselkedését megváltozott paraméterekkel is. Ezt a szabályzás alapvetően jól viselte, a referenciakövetés minősége megmaradt.

## 8. A szabályzó paramétereinek finomítása, hangolása, alapbeállítások felülírása

#### 8.0.1. Módosítások az MPC-ben

A súlyozást módosítva adhatunk költséget a beavatkozásnak, csökkentve így pl. annak a frekvenciáját. Ez a referenciakövetést rontja, de esetünkben nem cél a tized °C-os pontosság, hanem az energiamegtakarítás. Pontosan fel kellene ezért írni a forintosított költségét a beavatkozásnak, és ezt minimalizálni.

#### 8.1. Az MPC költségfüggvénye

Nem csak a bemenetek értékei súlyozhatók. Az egyik kinyomtatott doksiban nem csak a bemenetek, vagy a hibajel kap súlyozást, hanem a villamos energia aktuális ára is tényező.

Kell keresni egy suitable költségfüggvényt. Illetve megfontolandó lenne vízhőmérsékletre szabályozni, annak a költsége szemléletesebb.

## 8.2. Offline MPC - supervisory control

4.4. Approaches without real-time dynamic optimization Döntési fa, affin leképezés ilyenek.

Elkészíteni az offline döntési hálót viszont nehezebb.

#### 8.3. Validálás

Szimulációval ellenőrizzük a szabályzás robosztusságát. Ehhez megnöveltem a hőtároló tömegeket.

Ötlet: random időpontban lehetne ablaknyitást szimulálni. Napsütés hatásmechanizmusa. Radiant heat transfer paramétere továbbra sem olyan világos: sok publikációban a hőmérsékletkülönbség lineáris függését tartalmazza és nem a Stefan-Boltzmann törvény szerinti negyedik hatvány szerintit

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Thieblemont-ból. A real-time update nélküli MPC a legegyszerűbb és a leggyorsabban kiszámolható. Gyakran más irányítási technikákon alapul.

## Hivatkozások

[1] Csoknyai István. Több, mint hidraulika. Herz Armatúra Hungária Kft, 2013.