

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék

iContrALL

Korszerű fűtési rendszerek szabályzása munkapéldány

SZAKMAI GYAKORLAT

Készítette Gyulai László Belső konzulens dr. Kiss Bálint Külső konzulens Kurbucz Máté

Tartalomjegyzék

1.	Modellalkotás, irodalomkutatás	2
	1.1. Radiátor modelljének felírása	2
2.	Fűtőtestek modellezése	4

1. Modellalkotás, irodalomkutatás

Munkámban elsősorban a különböző fűtési típusok közti különbségeket szeretném megvizsgálni. A ház modelljét először adottnak venném, az eltérést pedig a különböző fűtési módok jelentenék. Azaz megpróbálom felírni a környezet belső hőmérsékletre való ráhatását, eztán pedig modellezem többféle fűtőtest viselkedését.

Ehhez először áttekintettem a hőátadás lehetséges formáit és forrásait. Arra jutottam, hogy ha a levegő hőmérsékletére szabályzok, akkor az abba beleszóló tényezőket veszem sorra:

- konvektív hőátadás: a felszín közelében felmelegedett levegő áramlani kezd
- radiatív hőátadás: sugárzással kibocsátott energia a környezetbe

A levegő hőmérsékletére ezek a következőképp hatnak a leginkább:

- a fűtőtestek konvektív és radiatív hőátadással is melegítik a környezetet
- a radiatív energiát a tárgyak, falak nyelik el, amik ezáltal felmelegszenek (mintegy kapacitásként lesz egy hőtároló tömeg, ami a fűtés kikapcsolásával fenntartja a hőmérsékletet / lassítja a hűlést)
- a fűtetlen falfelületek hűtik a szobát (külső hőmérséklet befolyása)

Így a kezdeti modellben azzal a feltételezéssel élek, hogy ezen kívül más hatás nem lép fel.

A modellben feltételezem, hogy a fűtőtest felületi hőmérsékletével tudunk beavatkozni. A modellben paraméter a fűtőtestek hőátadási tényezője és felülete. Zavarásként (?) hat a külső hőmérséklet értéke, amit mérni is tudunk. Kimenet a belső hőmérséklet (térben konstansnak véve azt / átlagolva a szoba levegőjére)

A modell felírásához a fűtőtest tulajdonságain kívül szükség van a szobában található levegő mennyiségére is. A zavarás hatását is fel kell írni, azaz hogy egy külső hőmérsékletváltozás hogyan jelenik meg a kimeneten. (Célszerű itt egy átviteli függvényt felírni először, szuperpozíciószerűen. A zavarás viszont nem a modell bemenetén és nem is a kimenetén hat.)

A felírandó átviteli függvények:

- levegő felmelegedése konstans külső hőmérsékletet feltételezve, fűtőtest egységugrással
- levegő felmelegedése fűtés kikapcsolt állapota mellett, környezeti hőmérséklet ugrásával

1.1. Radiátor modelljének felírása

Mivel a Matlab heater modelljének teljesítmény kimenete van, fel akartam állítani egy olyan fűtőtest modellt, ami beillesztehető az eredeti légbefúvó rendszerhelyére. Ehhez megvizsgáltam a fűtési rendszer tulajdonságait:

Gouda2000 és mások alapján számolva irreális teljesítményértékeket kaptam (150kW), így tovább kutattam a szakirodalmat.

Az Épületgépészet a gyakorlatban (5.11.6, 2. o.) egy Dunaferr radiátor tényleges hőleadását vezetik le. Ebben a hőátbocsátási tényezőt is hőmérsékletfüggőnek veszik.

Ez bővebben a Herz II - Több mint hidraulika 4.2.4.1 (Fűtőtest lehűlése) részben is szerepel.

Pontosabban a 4.2.7.3 - Radiátorok résznél olvasható. Itt a hőveszteség adott. Esetünkben ezt a házra a Matlab számolja és jól méretezett rendszert tételezünk fel. Csupán azért kell a hőleadást jól felírni, hogy a felfutás, hőkapacitás, stb. során átadott energiát is belekalkuláljuk.

Persze ilyenkor egyedi esetekből indulok ki, de remélhetőleg ez paraméterezhetően elvezet az általános, többféle házra alkalmazható megoldáshoz.

A fűtőtestek hőleadását befolyásolja a fűtőtestek közepes hőmérsékletkülönbsége ($\ref{eq:condition}$, ahol t_e és t_v az előremenő és visszamenő vízhőmérsékletek és t_{bo} a helyiség belső hőmérséklete), a felülete és a hőleadási tényezője. (A 86. oldalon Δt_k , a 358.-on Δt_m jelöléssel találkozunk. A 359. oldalon ismét változik ugyanannak a jelölése. (3) Ezutóbbi angol jelölés szimpatikusabb.)

A hőleadás egyenlete általánosan 1 (Több, m. h. 358. o.), ahol a \dot{Q} [W] a leadott hő, Δt_m [K] a közepes hőmérsékletkülönbség.

$$\dot{Q} = k_e \cdot A_e \cdot \Delta t_m \tag{1}$$

$$\Delta t_m = \frac{t_s + t_r}{2} - t_i \tag{2}$$

A hőátadási tényező egy bizonyos hőmérsékleten:

$$k_e = \frac{\dot{Q}}{A \cdot \Delta t_m} \tag{3}$$

A hőteljesítmény hőmérsékletfüggő (361. o.). Az $x^{1.33}$ az egyenletekben $x \cdot x^{1/3}$, ebből pedig $x \cdot \sqrt[3]{x}$ formában jelenik meg.

Nominálisan $\Delta t_m = 60\,^{\circ}\text{C-ra}$ adott érték a közepes hőmérsékletkülönbség függvényében változik:

2. Fűtőtestek modellezése

A MATLAB egyik demójában egy ház fűtési modelljét valósították meg. Ebben a fűtőtest kimenete teljesítmény dimenziójú. A ház veszteségeit a méretei és az ablakai alapján kiszámítja.

A modellezendő objektum a fűtési rendszer, itt kell számba venni hogy egy jól méretezett rendszernek mennyi a felfutási illetve a beállási ideje. Ezt számolni a kazán, a fűtővíz illetve a fűtőtest teljesítményeiből, illetve kapacitásaiból lehetne.

A fűtőtestek hőátadását számos tényező befolyásolja, paraméterei pl.

- a bejövő és kimenő víz hőmérséklet-különbsége (radiátoros / falfűtés / padlófűtés / mennyezetfűtés)
- azok területe, orientációja, azokon a légáramlás sebessége, típusa

•

Először célszerű lenne állandósult állapotot figyelembe venni és úgy számolni a teljesítményeket.

Kezdetben fel kellene írni átviteli függvényeket az alábbiakra:

- fűtőtest hőleadása a vízhőmérséklet függvényében
- vízhőmérséklet (felfűtés) időfüggvénye
- forró fűtőtest lehűlése a keringetés kikapcsolásával
- •

•