```
2 #include "riscv csr encoding.h"
 3 #include "mcu32 memory map.h"
 4 #include <power_manager.h>
 5 #include <wdt.h>
 6 #include <gpio.h>
 7 #include <gpio irq.h>
 8 #include <epic.h>
9 #include "pad_config.h"
11 #include "FreeRTOS.h"
12 #include "task.h"
13 #include "semphr.h"
14
15 /* NDV [02.09.2024] */
17 #ifndef DIG TYPES H
18 #define DIG TYPES H
20 typedef signed char
                               i8;
21 typedef signed short
                               i16;
22 typedef signed long
                               i32;
23 typedef signed long long
                               i64;
25 typedef unsigned char
                               u8;
26 typedef unsigned short
                               u16;
27 typedef unsigned long
                               u32;
28 typedef unsigned long long u64;
30 #endif /* DIG_TYPES_H */
31
32 /* NDV [03.09.2024] */
33
34 #include <timer32.h>
35 #include "scr1 csr encoding.h"
36 #include "mcu32 memory map.h"
37 #include <power_manager.h>
38 #include "pad_config.h"
39 #include <csr.h>
40 #include "uart lib.h"
41 #include "xprintf.h"
42 #include "mik32_hal_rtc.h"
43 #include "mik32_hal_pcc.h"
44 #include "mik32_hal_dma.h"
46 #ifndef K1948BK018 MACRO H
47 #define K1948BK018_MACRO_H
49/* чтобы «протащить» через несколько макросов несколько аргументов как один аргумент */
50 #define _(...) ___VA_ARGS__
52/* превращает число в строку средствами препроцессора */
53 #ifndef stringify
      #define pro_stringify(a) #a
55
      #define stringify(a) pro_stringify(a)
56 #endif
59 #define mutex_container(_mutex_, _block_)
               xSemaphoreTake(_mutex_, portMAX_DELAY);
60
                   block
61
62
               xSemaphoreGive(_mutex_);
63
64/* упрощённая работа с портами ввода/вывода */
65
66 #define io_RCC_EN(_p_,_b_) PM->CLK_APB_P_SET |= PM_CLOCK_APB_P_GPIO_##_p_##_M
67 #define io_port(_p_,_b_)
                               (GPIO ## p )
68 #define io_bit(_p_,_b_)
                               (_b_)
69 #define io_bit_n(port_bit) io_bit(port_bit)
71 #define io inp(port bit) do { io RCC EN(port bit); io port(port bit) ->DIRECTION IN = 1 << io bit(port bit); } while(0)
72 #define io out(port bit)
                            do { io RCC EN(port bit); io port(port bit)->DIRECTION OUT = 1 << io bit(port bit); } while(0)</pre>
73 #define io_set(port_bit)
                               io_port(port_bit) ->SET = 1 << io_bit(port_bit)</pre>
                               io_port(port_bit) ->CLEAR = 1 << io_bit(port_bit)</pre>
74 #define io_clr(port_bit)
75 #define io read(port bit)
                              (io_port(port_bit) ->STATE >> io_bit(port_bit) & 1)
                              (&io_port(port_bit)->SET )/* NDV [06.09.2024] */
76 #define io_SET_R(port_bit)
77 #define io_CLR_R(port_bit)
                               (&io_port(port_bit)->CLEAR)/* NDV [06.09.2024] */
79 #endif /* K1948BK018 MACRO H */
80
81/* ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЫВОДЫ */
82
     #define USER BTN 2,6
     #define USER_LED 2,7
#define ASM_OUT 1,1
83
84
85
86 /* <...> */
87
88 #define MILLISECONDS configTICK RATE HZ/1000
90 extern unsigned long __TEXT_START__;
92 void ext trap handler (void)
93 {
94
      // <...>
95 }
```

```
97 extern void CPP_17_sample_1_fun();
 99 volatile u8 global_flag = 0;
100
101/* ЭТИ ДВА МАКРОСА НЕ ПОНАДОБИЛИСЬ */
102 #define push 3 macro() \
                "addi sp, sp, -12\n" /* Уменьшаем указатель стека на 12 байт (по 4 байта на каждый регистр) */ \
                "sw t0, 0(sp)\n" /* Coxpansem x1 no agpecy sp + 0 */ \
104
                                    /* Сохраняем x2 по адресу sp + 4 */
                "sw t1, 4(sp) n"
105
                "sw t2, 8(sp) n"
                                     /* Сохраняем x3 по адресу sp + 8 */
107 #define
            __pop_3_macro()
                "lw t0, 0(sp)\n" /* Загружаем x1 с адреса sp + 0 */ \
108
                     t1, 4(sp)\n" /* Загружаем x2 с адреса sp + 4 */
109
                "lw
                      t2, 8(sp)\n" /* Загружаем x3 c адреса sp + 8 */
110
                "addi sp, sp, 12\n" /* Увеличиваем указатель стека на 12 байт, возвращая его в исходное положение */
111
112
113 static SemaphoreHandle_t xprintf_mutex = NULL;
115 static void test_task1 (void *param)
116 {
117
       u32 cycle_number = 0;
118
       while (1)
119
       {
120
           if ( global_flag )
121
122
               mutex_container ( xprintf_mutex,
123
                   io clr(USER LED);
124
125
                   xprintf("TASK # 1 . LED_OFF : cycle number : %u" "\r\n", cycle_number );
126
127
               vTaskDelay(1000 * MILLISECONDS);
128
129
           if ( global_flag )
130
131
               mutex_container ( xprintf mutex,
132
133
                   io set(USER LED);
134
                   xprintf("TASK # 1 . LED_ON : cycle number : %u" "\r\n", cycle_number++);
135
               ) )
136
               vTaskDelay( 500 * MILLISECONDS);
137
           u32 clr = io CLR R(ASM OUT),
138
139
               set = io SET R(ASM OUT),
140
               msk = 1 \ll io bit n(ASM OUT);
141
           mutex_container ( xprintf_mutex,
142
               xprintf("TASK # 1 . t0 = 0x%08X, t1 = 0x%08X, t2 = 0x%08X" "\r\n", clr, set, msk);
143
144
           ) )
145
           asm volatile
146
147
                    push 3 macro() <--не нужно
                   "mv t0, %0\n" // Копируем значение переменной msk в регистр t0
148
                   "mv t1, %1\n" // Копируем значение переменной set в регистр t1
149
                   "mv t2, %2\n" // Копируем значение переменной clr в регистр t2
150
                   "li t3, 12\n" // Счётчик цикла, значение 12
151
                   "1:\n"
152
                       "sw t2, 0(t1)\n" // Записываем значение t2 по адресу в t1
153
                       "nop\n nop\n" // на осциллограмме можно увидеть длительность пустых операций
154
                       "sw t2, 0(t0)\n" // Записываем значение t2 по адресу в t0
155
                       "addi t3, t3, -1\n" // Уменьшаем счётчик
156
                       "bnez t3, 1b\n" // Если t3 не равен нулю, продолжаем цикл
157
158
                    рор_3_macro() <--не_нужно
159
               :: "r" (clr), "r" (set), "r" (msk)
160
           ) ;
161
       }
162 }
163
164 static void test_task2 (void *param)
166
       u32 cycle number = 0;
167
       while (1)
168
169
           global flag = ! io read(USER BTN);
170
           mutex_container ( xprintf_mutex,
171
172
              xprintf("TASK # 2 : cycle number : %u" "\r\n", cycle number++);
173
              if ( ! UART_ISRXFifoEmpty(UART_0) ) xprintf("TASK # 2 : you send the byte 0x%02X" "\r\n", UART_0->RXDATA);
174
175
           vTaskDelay(300 * MILLISECONDS);
176
           asm volatile
177
               "nop\n" /* здесь мы старательно портим все регистры t ) */
178
                    "li t0, 123456789\n"
179
                   "li t1, 123789456\n"
180
                   "li t2, 456789123\n"
181
182
                   "li t3, 456123789\n"
                   "li t4, 789456123\n"
183
                   "li t5, 789123789\n"
184
185
                   "li t6, 77777777\n"
               "nop\n"
186
187
           ) ;
188
189 }
190
```

```
191 #include "welcome.inc"
193 void main()
194 {
195
        // interrupt vector init
196
        write_csr(mtvec, &__TEXT_START__);
197
198
        PM->CLK_APB_P_SET = PM_CLOCK_APB_P_GPIO_IRQ_M;
        PM->CLK_APB_M_SET = PM_CLOCK_APB_M_PAD_CONFIG M
199
200
                             | PM_CLOCK_APB_M_WU_M
201
                             | PM_CLOCK_APB_M_PM_M
202
                             | PM_CLOCK_APB_M_EPIC_M
203
204
        io_inp(USER_BTN); // BTN init
205
        io out (USER LED); // LED init
206
207
        io out (ASM OUT);
208
209
        /* NDV [04.09.2024] */
210
           PM->CLK AHB SET |= PM CLOCK AHB SPIFI M
211
                            | PM_CLOCK_AHB_DMA_M ;
212
213
       /* VCP (terminal output) */
           UART Init ( UART 0, 3333/* cootbetctbyet 9600 fog ) */,
214
                        UART_CONTROL1_TE_M | UART_CONTROL1_RE_M | UART_CONTROL1_M_8BIT_M, 0, 0 );
215
216
           xprintf("\r\n\r\n" "%s" "\r\n", welcome);
217
        /* create mutex for xprintf */
218
219
           xprintf_mutex = xSemaphoreCreateMutex();
220
221
        /* create work threads */
           xTaskCreate ( test_task1, "Task1", 1024, ( void * ) 1, tskIDLE_PRIORITY + 1 , NULL ) ;
xTaskCreate ( test_task2, "Task2", 512, ( void * ) 1, tskIDLE_PRIORITY + 1 , NULL ) ;
222
223
224
225
        vTaskStartScheduler();
226 }
227
```