# 电机轴承故障的电流识别法分析

#### 康敬东

(长安大学 工程机械学院,陕西 西安 710064)

摘要:采用电流识别法,即用非侵入性传感器监测电机定子电流,对电机轴承的故障进行诊断,并通过试验验证,证明新的滚动轴承故障识别方法的可行性和有效性。

关键词:电机轴承;电流识别法;故障诊断

中图分类号:TH133.33;TH165.3

文献标识码:B

文章编号:1000-3762(2004)08-0033-03

# Analyses of Current Method to Identify Rolling Bearing Faults of Electrical Machines

KANG Jing—dong

(Construction Machinery College, Chang an University, Xi' an 710064, China)

 $\label{lem:abstract:By adopting the current identification method, namely monitoring stator current with noninvasive transducers, the failure diagnoses of motor bearings are made. The feasibility and adaptability are proved by a verification experiment.$ 

Key words: motor bearing; current identification method; failure diagnose

由于滚动轴承安装容易,大部分中小容量的电机都采用滚动轴承,但与电机其他部件相比,轴承寿命较短,其运转状态是否良好,将直接影响到电机的工作性能。由于异物的落入、润滑不良、安装不正确或受过载冲击,都可能使轴承出现磨损、压痕、点蚀及裂纹等损坏,且常常为不可修复。因此,应尽早发现轴承的异常,并在事故发生前更换。

在理想状态下,电机气隙磁通密度波形是对称的。如果电机轴承发生故障,则波形将发生畸变。电机内部磁场的畸变会引起电机出线端电流量的变化。通过对电机故障状态下磁场的理论分析,获得了电机滚动轴承故障的定子电流特征频率表达式,并提出一种新的滚动轴承故障识别方法——电流识别法,即采用非侵入性传感器收集电机定子电流信号,再对电流信号作频谱分析,来识别电机轴承的各种故障。

**收稿日期:**2003-12-10

作者简介:康敬东,男,汉族,河南巩县人,讲师,工学博士,任长安大学工程机械运用工程研究所所长,主要研究 方向为工程机械设务状态监测与故障诊断

### 1 电机轴承的故障分析

滚动轴承是电机转子与定子间的连接部件,电机转子轴的回转,使滚动体在内、外圈之间滚动。当轴承滚动面受到损伤、制造有缺陷或安装不良时,随着轴的旋转,便产生了周期性的激振力。在激振力的作用下,使轴承各部位及旋转的电机转子轴产生振动,从而造成电机定子和转子之间的间隙(即气隙长度)出现波动。

显然,滚动表面损伤的位置、形态和轴的旋转速度决定了激振力的频谱;轴承和旋转轴决定了振动系统的传递特性;它们二者共同决定了最终的振动频率。故而,轴承异常所引起的振动频率,由轴承损伤部分的位置、形状和电机轴的旋转速度,以及轴承和旋转轴系统的传递特性三者所决定,一般来说,滚动表面损伤的形态表现的越显著、轴的旋转速度越高,则振动的幅度就越大、频率就越高。滚动轴承故障引起的振动可归纳为下面几种情况:

(1)轴承有偏心时的振动: 当轴承有偏心时, 例如当内圈严重磨损时, 内圈中心(即轴的中心)

方向为下舞型機设备状态监测与故障诊断rnal Electronic Pudes从外圈出心,为中心振摆ese这时发生的振动频率iki.net

成分为  $nf_r(n=1,2,\dots)$ 。

- (2)内圈有点蚀时的振动: 当内圈的某个部分 出现剥落、裂纹、压痕、损伤等情况时,便会产生  $nZf_i($ 其中 Z 为滚动体数;  $n=1,2,\dots$ ) 频率成分 的振动。
- (3)外圈有点蚀时的振动, 当外圈上发生点蚀 时,则产生的振动频率成分为 nZf<sub>e</sub>(其中 Z 为滚 动体数; n=1,2,...)。
- (4)滚动体上有点蚀时的振动: 当滚动体上有 点蚀时,发生的振动频率成分为 $2m_o(n=1,2,$ ···) 。

其中 fi 为内圈的一点与一个滚动体接触的 频率, fc 为滚动体公转频率, fc 为滚动体的一点 与内圈或外圈接触的频率,它们的表达式分别为

$$f_i = \frac{1}{2} f_r (1 + \frac{d}{D} \cos \beta) \tag{1}$$

$$f_c = \frac{1}{2} f_r (1 - \frac{d}{D} \cos \beta) \tag{2}$$

$$f_o = \frac{1}{2} f_r \frac{D}{d} [1 - (\frac{d}{D})^2 \cos \beta]$$
 (3)

式中 f, ——电机转子轴的旋转频率

d ──滚动体直径

一轴承节圆直径

β---接触角

滚动轴承故障所造成的振动中存在谐波分 量,比如  $m_b(n=1,2,\cdots)$ ,通常其低阶频率分量 f<sub>b</sub> 的幅值较大,而高阶次频率分量可予以忽略。 只有当滚动轴承故障很严重时,才明显出现高阶 次的频率分量  $2f_b$ 、 $3f_b$ 、…。

## 轴承故障的电流特征频率分析

首先假定(在轴承发生故障前):(1)铁芯的相 对磁导率 4, 为无穷大。(2) 电机的气隙是均匀的 (即气隙长度δ为定值)。

设某轴承故障造成频率 f, 的振动,则等效气 隙长度 & 的表达式可写为

$$\delta_b(\theta, t) = \delta[1 - \epsilon_{\cos}(\theta - \omega_b t)]$$

$$\omega_b = 2 \pi f_b$$
(4)

式中 ε ——相对偏心率 ω。——角频率

由此可得气隙磁导为

$$\lambda_{b}(\theta, t) = \frac{1}{\delta_{b}(\theta, t)} = \frac{1}{\delta[1 - \epsilon_{\cos}(\theta - \omega_{b}t)]}$$
 (5)  
可把(5)式展为傅里叶级数的形式

$$\lambda_{b}(\theta, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \Lambda_{n} \cos[n_{b}(\theta - \omega_{b}t)]$$
 (6)

如果考虑定、转子双边开槽对气隙磁导的影 响,可得出总磁导为

$$\lambda(\theta, t) = \sum_{n_n = 0}^{\infty} \sum_{n_k = 0}^{\infty} \sum_{n_b = 0}^{\infty} \Lambda_{n_n, n_n n_b} \cos[(n_n Z_r \pm n_{st} Z_s \pm n_b) \theta - (n_n Z_r \omega_r \pm n_b \omega_b) t]$$
(7)

式中 Z。——定子槽数

Z, ——转子槽数

电机定子、转子的合成磁动势可表示为  $F(\theta, t) = \sum_{F_{\upsilon}\cos(\upsilon_{s}P\theta - \omega_{t})} +$  $\sum_{v_r} F_{v_r} \cos[(v_r P\theta - (s\omega + v_r P\omega_r t))]$ (8)

式中  $v_s = 6c + 1; c = 0, \pm 1, \pm 2...$ 

对绕线式转子:  $v_r = 6c + 1$ ;  $c = 0, \pm 1, \pm 2...$ 

对鼠笼式转子:  $v_r = c \frac{Z_t}{P} + 1$ ;  $c = 0, \pm 1, \pm 2...$ 

根据(7)、(8)式,可获得故障轴承气隙磁通密 度表达式

$$B(\theta, t) = \mu_0 \lambda(\theta, t) F(\theta, t)$$

$$= \sum_{m_s, \Omega_s} B_{m_s}, \Omega_s \cos(m_s \theta - \Omega_s t) +$$

$$\sum_{m_r, \Omega_r} B_{m_r}, \Omega_r \cos(m_r \theta - \Omega_r t)$$

$$\Rightarrow \Phi \qquad m_s = n_n Z_r \pm n_{st} Z_s \pm n_b \pm \upsilon_s P$$

$$\Omega_s = n_n Z_r \omega_r \pm n_b \omega_b \pm \omega$$

$$m_r = n_n Z_r \pm n_{st} Z_s \pm n_b \pm \upsilon_r P$$

$$\Omega_r = (n_n Z_r \pm \upsilon_r P) \omega_r \pm n_b \omega_b \pm s \omega$$

$$\Omega_r = (n_n Z_r \pm \upsilon_r P) \omega_r \pm n_b \omega_b \pm s \omega$$
(9)

磁通密度随空间和时间而变化, 当这些谐波 磁通相对定子移动时,它们将在静止定子绕组中 感应出相应的电流谐波,则该滚动轴承故障造成 的电流谐波的特征频率表达式为

$$f_{s1} = n_n Z_b f_r \pm n_b f_b \pm f \tag{10}$$

$$f_{s2} = (n_n Z_r \pm v_r P) f_r \pm n_b f_b \pm sf \tag{11}$$

## 应用实例

本文以 Jo2-21-6 型异步电机为例,采用电 流识别法,对电机滚动轴承的故障进行诊断,该电 机的基本参数、轴承参数分别列于表1和表2中。 利用表 2 中的数据,根据(1)式可算出轴承内圈有 点蚀的振动特征频率为  $f_b = 4.394 f_r$ ,将其代入 (10)式可获得轴承内圈有蚀故障时定子电流特征 频率,如表3所示。

表 1  $J_0 2 - 21 - 6$  型异步电机基本参数

功率 /kW	额定电压 ∕v	额定电流 ∕A	定子/转子槽数	电机实际 转速 /(r•min <sup>-1</sup> )	极数
0.8	380	2.31	36/33	989	6

表 2	6305	型电机滚动轴承参数
4× 4	0000	+ H.M. W W/// H /1 12 20

钢球直径 $d$ /mm	轴承节径 D /mm	钢球数 Z /粒	接触角 / β
11.113	43.5	7	0°

表 3 电机轴承内圈有点蚀故障电流识别法试验结果

特征频率 $f_s/\mathbf{Hz}$ (当 $n_n=1, n_b=1$ 时)	421.5	521.5	566.4	666.4
无故障时定子电流频谱值 dB	-5.5	-4.6	-4.0	-0.6
内圈有点蚀故障时定子电流频谱 dB f	7.6	13.6	1.8	4.5
定子电流频谱 dB 值增加量	13.1	18.2	5.8	5.1

图 1 为无故障时定子电流的频谱图,图 2 为内圈有点蚀故障时的定子电流频谱图。根据图 1 与图 2 的对比分析以及表 3 中的试验结果,可看出:轴承内圈有点蚀故障将会引起表 3 所计算出




图 1 电机滚动轴承无故障时定子电流频谱图




图 2 电机滚动轴承内圈有点蚀故障时定子电流频 谱图

的特征频率分量的增加。所以,监测由(10)式或(11)式计算出的电机定子电流特征频率分量的变化,便可对电机轴承故障进行识别和诊断。通过这个实例,验证了前面的理论推导是较为准确的。

#### 4 结束语

通过对故障轴承振动引起的电机气隙磁场变化的分析,获得了电机轴承故障的定子电流特征频率表达式,提出一种新的滚动轴承故障识别方法——电流识别法。最后,通过验证试验,说明本文理论推导所获得的结论是较为准确的,这种新的故障识别方法是可行的。

#### 参考文献:

- [1] 王殿举,张大卫等,电机滚动轴承故障诊断中的几个问题[A],第三届全国机械设备故障诊断学术会议论文集[C],北京:科学技术文献出版社,1991.
- [2] 雷继尧,丁 康·轴承故障诊断[M].西安:西安交 通大学出版社,1991.
- [3] 张流富,凌 斌·中小型电机轴承的故障诊断[J]·成都科技大学学报,1990,(6):125-128.
- [4] 海勒尔 B,哈马塔 V. 异步电机中谐波磁场的作用 [M]. 北京:机械工业出版社,1980.
- [5] 孙 晖,朱善安·基于 STFT 和 SVD 的滚动轴承异常声识别[J]. 轴承,2003(11);24-27.

(编辑:聂龙宣)

#### (上接第28页)

调整超精工艺和改善清洗条件后各批次检测分析结果见表3。表3说明这些措施为降低球轴

表 3 6201.2RZ 轴承振动检测结果

率/%
T' / "

承的振动值和有效减少异常声起到了关键作用,

静音轴承合格率达到62%~68%,该批轴承投放市场后用户反映良好。 (编辑:聂龙宣)

《滚动轴承安装设计》对各种机械设备中轴承的工况条件、受力分析、轴承选型、轴承及安装部位的加工公差、轴承游隙、轴承的使用、润滑与密封等方面作了较系统的分析和介绍,并给出了具体计算与选用实例。通俗易懂,实为轴承设计、制造、使用及维护等方面的工程技术人员有价值的工具书。每册50.00元(含邮费)。

需要者请与洛阳轴承研究所资料发行室 李立联系,电话:0379-4881150。