Лампа с дистанционным выключателем.

Колобаев Дмитрий Группа Б01-903

18 мая 2021 г.

Описание

Проект включает в себя два независимых устройства - пульт и лампу. При нажатии кнопки на пульте, генерируется сигнал ИК диапозона саециальной формы, которая может быть воспринята датчиком стоящим на лампе. Когда датчик фиксирует сигнал от пульта, меняется состояние диода-лампы. Таким образом можно управлять на лампой на расстоянии с помощью пульта.

Схема




Схема пульта.

Схема лампы.

Программа

; ATtiny 2313

; Remote controller

Программа для пульта управления.

```
.equ DDRD = 0x11
.equ PIND = 0x10
.equ PORTD = 0x12
.equ DDRB = 0x17
.equ PORTB = 0x18
.equ PINB = 0x16
.equ GIMSK = 0x3b
.equ\ MCUCR = 0x35
.equ TCCR0A = 0x30
.equ TCCROB = 0x33
.equ OCROA = 0x36
.equ TIMSK = 0x39
.equ CLKPR = 0x26
. CSEG
rjmp RESET
rjmp INTO
nop
nop
nop
nop
nop ; overflow
nop
nop
nop
nop
nop
nop
rjmp TOCOMPA; cmp match
; r15 - 0
; r16 - temporary
; r17 - FF
; r18 - timer out/cmp value
; r19 - TIMSK state
; r20 - package counter
; Output signal goes to port B
RESET:
        cli
        ser r17
        clr r15
        ; clock setup
        ldi r16, 128
        out CLKPR, r16
        out CLKPR, r15
        ; setup MCUCR 0010--10
        ldi r16, 0x22
        out MCUCR, r16
        ;setup GIMSK
        ldi r16, 64
```

```
out GIMSK, r16
        ;setup ports
        out DDRB, r17
        out PORTB, r15
        out DDRD, r15
        out PORTD, r17
        ;setup timer
        ldi r16, 2
        out TCCROA, r16
        out TCCROB, r15
        ldi r16, 1
        out TIMSK, r16
        clr r20
        ; OCROA setup
        clr r18
        out OCROA, r18
        ldi r16, 1
        out TCCROB, r16
        sei
        rjmp wait
wait:
        rjmp wait
TOCOMPA:
        cli
        cpi r18, 20
        ldi r18, 20
        ser r16
        brne noaction
        ldi r18, 123
        clr r16
        inc r20
noaction:
        out OCROA, r18
        out PORTB, r16
        cpi r20, 10
        brne return
        clr r20
        out TCCROB, r15
return:
        sei
        reti
INTO:
        cli
        clr r20
        ; OCROA setup
        clr r18
        out OCROA, r18
        ldi r16, 1
        out TCCROB, r16
        sei
        reti
```

Программа для лампы.

```
; ATtiny13A
.equ DDRB = 0x17
.equ PINB = 0x16
.equ PORTB = 0x18
.equ GIMSK = 0x3b
.equ MCUCR = 0x35
.equ SPL = 0x3d
.CSEG
rjmp reset
rjmp int0
reset:
cli
sbi DDRB, 4
ldi r16, 0x2D
out PORTB, r16
; setup MCUCR
ldi r16, 3
out MCUCR, r16
;setup GIMSK
ldi r16, 64
out GIMSK, r16
sei
rjmp wait
wait:
rjmp wait
int0:
cli
; toggle pin
sbi PINB, 4
sei
```

reti