МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ОЦЕНКА		
РУКОВОДИТЕЛЬ		
доц., канд. техн. наук		Т.Н.Соловьева
должность, уч. степень, звание	е подпись, дата	инициалы, фамилия
ПОЯСНИТЕЛЬН	АЯ ЗАПИСКА К КУРСОВО	МУ ПРОЕКТУ
-	отка микропроцессорной сист нные часы с функцией секунд	
по дисциі	плине: Микропроцессорные с	системы
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ		
СТУДЕНТ ГР. № 4842		М.В.Климов
	подпись, дата	инициалы, фамилия

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ				
Руководитель				
доц., канд. техн. наук				Т.Н. Соловьева
должность, уч. степень, звание		подпись, да	та	инициалы, фамилия
ЗАДАНИЕ І	НА ВЫПО	ЛНЕНИ	Е КУРСОВОГ	О ПРОЕКТА
студенту группы	4842		- -	аилу Валерьевичу
	номер		фамилия,	имя, отчество
на тему	Разраб	отка микр	опроцессорной с	гистемы
ιE»	пектронные	часы с фу	нкцией секундом	лера»
Основные функции разраб	батываемой	системы:		
 отображение времени на жидкокристаллическом дисплее, 				
настройка текущего времени,				
 переключение между режимами часы\скундомер, 				
 управление работо; 	й секундоме	ера (Старт	, стоп, сбросить,	запомнить),
 сохранение последних результатов секундомера с указанием времени их замерки, 				ием времени их замерки,
– 6 кнопок управления.				
Основные технические характеристики:				
микроконтроллер – 8051,				
язык программирования – Ассемблер,				
среда разработки – MCU 8051 IDE.				
Срок сдачи работы « 1	» дека	ібря	2021	
Задание принял к исполне	ению			
студент группы №	4842			М.В.Климов
_		подпись, да	та	инициалы, фамилия

Оглавление

1.	Введение	4
	Краткая характеристика микроконтроллера	
	Разработка функциональной схемы МПС	
	Разработка блок-схемы	
	Разработка программы для микроконтроллера	
	Демонстрация работы МПС	
	Заключение	
	Список используемых источников	
	иложение 1	

1. Введение

В данной работе требуется разработать микропроцессорную систему, имитирующую работу часов с функцией секундомера.

Эта система должна иметь возможность самостоятельно отсчитывать время с начала запуска (часы), а также отдельно, между нажатиями на кнопку(секундомер). Время, отмеренное между нажатиями должно помещаться в память при нажатии пользователем на специальную клавишу. Дополнительно, при отсутствии возможности запустить часы точно в срок, требуется добавить возможность вручную настраивать отображение текущего времени.

Функциональные назначения кнопок должны соответствовать текущему режиму работы и, предположительно, должны иметь следующие назначения:

Номер клавиши	Функция для часов	Функция для секундомера
1	Сменить режим работы на	Сменить режим работы на
	секундомер	часы
2	Прибавить 1 час к текущему	Запустить/Остановить
	времени	секундомер
3	Вычесть 1 час от текущего	Сбросить значение
	времени	секундомера
4	Прибавить 1 минуту к	«Запомнить» текущее
	текущему времени	значение секундомера
5	Вычесть 1 минуту от	Показать/Скрыть память
	текущего времени	секундомера
6	Обнулить значение секунд	Показать следующее
		значение из памяти
		секундомера

Актуальность данной системы заключается в том, что в последующем она может стать частью более глобальных систем, которым требуется работать по определённому времени или со специально задаваемыми интервалами времени.

2. Краткая характеристика микроконтроллера

Микроконтроллер SAB 80C515 обладает следующими характеристиками:

- 8-разрядный процессор,
- внутренняя (встроенная) память программ (ROM) объемом 8 Кбайт,
- внутренняя память данных (RAM) объемом 265 байт,
- возможность подключения внешней памяти данных и программ до 64 Кбайт каждая,
- поддержка 40 байт RAM при отключении питания,
- глубина стека 256 байт,
- шесть 8-битных двунаправленных цифровых портов ввода/вывода,
- 8-битный однонаправленный аналогово-цифровой порт,
- двунаправленный последовательный порт,
- три 16-разрядных таймера/счетчика,
- аналогово-цифровой преобразователь (АЦП),
- 12 источников прерываний (7 внешних, 5 периферийных) и 4 уровня приоритетов,
- битовый процессор (для работы с битами информации),
- 256 прямоадресуемых бит,
- есть операции умножения и деления,
- встроенный тактовый генератор, тактовая частота 12 МГц.

3. Разработка функциональной схемы МПС

Для выполнения данной работы требуется использовать несколько внешних устройств, помимо основного микроконтроллера. К этим устройствам относятся жидкокристаллический дисплей (LCD display HD 44780 2x20), простейшая клавиатура, состоящая из шести клавиш, а также внешний генератор тактовых импульсов.

К сожалению, работа будет создаваться и тестироваться только в специальном симуляторе, указанном в техническом задании. По причине этого не получится подключить генератор тактовых импульсов, так как в данной среде разработки нет возможности сделать это.

Простейшая клавиатура представляет собой набор из шести клавиш, которые подключаются к определённому порту и каждую из клавиш можно отслеживать, проверяя нужные пины подключённого порта. Однако поскольку требуется только шесть клавиш, то две кнопки просто не будут использоваться.

ЖК-дисплей требует подключения восьмиразрядной шины команд-данных, и трехразрядной шины управления, в которую входят одноразрядные линии: разрешения программирования (Е), выбора типа посылки(RS) и выбора направления передачи (RW). Сам дисплей представляет собой поле 2*20 клеток, в каждую из которых может записываться символ. Однако, при определённой настройке, вывод можно осуществить не в две строки, а в одну строку, или же в полторы строки. Каждая клетка содержит 5*8 пикселей, которые могут быть либо закрашены, либо нет.

По итогу, контакты микроконтроллера подсоединяются так: контакты P1.5, P1.6 и P1.7 подключаются к одноразрядным шинам RS, RW и Е жидкокристаллического дисплея соответственно. Контакты с P2.0 по P2.7 подключаются к соответствующим контактам восьмиразрядной шины D дисплея. Выходы с P3.0 по P3.5 подключаются к клавишам простой клавиатуры. Выходы xtal1 и xtal2 являются специальными выходами для внешнего тактового генератора.




Рисунок 1. Схема подключения внешних устройств

3.1 Разработка блок-схемы




Рисунок 2. Основная часть программы




Рисунок 3. Прерывание на клавишу 3




Рисунок 4. Прерывания таймеров




Рисунок 5. Вывод времени на дисплей

1. Разработка программы для микроконтроллера

Основной частью программы является вывод времени на дисплей времени. Именно этот момент зацикливается и выполняется независимо от того, какое именно время нужно вывести. Для каждого значения времени отводятся по шесть ячеек памяти для записи десятков часов, единиц часов, десятков минут, единиц минут, десятков секунд и единиц секунд.

Всего таких наборов ячеек должно быть не меньше четырёх: для часов, для секундомера и ещё несколько для запомненных значений с секундомера. Каждый раз, когда программа должна выводить на дисплей значения, выбор должен происходить на основании выставленных флагов (как битовых, так и числовых).

Запомненные значения с секундомера изменяться никак не должны, разве что перезаписываться. Часы и секундомер, наоборот, должны постоянно изменять свои значения, каждый в зависимости от соответствующего ему таймера.

Каждый раз при переполнении встроенного таймера должно увеличиваться значение единиц секунд и при переходе их с 9 до 10, они должны обнуляться, увеличивая уже следующую ячейку, у которой максимальным значением будет уже 5 (чтобы максимум был 59 секунд). Тоже самое должно происходить и с минутами. Для значения часов же стоит установить максимум в 24. Однако для секундомера максимумом часов лучше сделать 99, чтобы можно было отмерять большее время.

В связи с тем, что работа предполагается исключительно на симуляторе, встроенные таймеры (как и всё остальное) получаются сильно замедленными, в связи с чем изначальное время таймера, после которого он должен записать +1 секунду в соответствующую ячейку, измеряется опытным путём. Для каждой системы это время различное и зависит только от того, насколько быстро может работать симулятор. Данная проблема должна решаться подключение внешнего генератора тактовых импульсов, но в данном случае это не является возможным.

При построении программы таким образом, все функции кнопок, которые необходимо добавить, получаются гораздо проще.

Всего есть шесть кнопок и каждая из них имеет по две функции, одна из которых должна срабатывать в режиме часов, а другая — в режиме секундомера. Определяется, какая именно из двух функций сработает по флагу, который ставится или же сбрасывается по нажатию первой клавиши.

Номер кнопки	Функция в режиме таймера	Функция в режиме
		секундомера
1(A)	Изменить флаг режима	Изменить флаг режима
2(B)	Инкрементировать значение	Обнуление всех ячеек
	единиц часов	памяти
3(C)	Обнуление ячеек памяти	Запуск/остановка второго
	секунд	таймера
4(D)	Декрементировать значение	Запись с текущего момента
	единиц часов	таймера в следующий набор
		ячеек памяти
5(E)	Инкрементировать значение	Изменение флага режима на
	единиц минут	координату для
		отображения первого из
		запомненных значений или
		наоборот
6(F)	Декрементировать значение	При отображении
	единиц минут	запомненных значений
		секундомера, прибавить к
		координате этого набора
		ячеек 8, для отображения
		следующих

В обоих режимах есть функции, которые не могут ждать нового цикла записи, как например обнуление значения секунд, если программа в режиме часов или запуск/остановка секундомера. В связи с этим, клавиша, к которой привязаны эти функции была подключена к выводу, запускающему прерывание Int0.

2. Демонстрация работы МПС



Рисунок 6. Изменение времени на часах в сравнении с системными часами




Рисунок 7. Прибавление 1 часа к текущему времени




Рисунок 8. Вычитание 1 часа от текущего времени




Рисунок 9. Прибавление 1 минуты к текущему времени




Рисунок 10. Вычитание 1 минуты от текущего времени




Рисунок 11. Обнуление секунд



Рисунок 12. Возможность настройки времени, соответствующего реальному




Рисунок 13. Переключение на режим секундомера




Рисунок 14. Запоминание времени. В таблице в ячейках 38 - 3D записано текущее время секундомера. Всё что ниже это запомненное время.




Рисунок 15. Просмотр и переключение между запомненным временем

3. Заключение

В процессе выполнения работы было разработано устройство, обладающее функциями подсчёта времени с заданного вручную момента времени (нажатие кнопки) до такого же момента, определяемого нажатием кнопки. Устройство также способно по желанию пользователя запоминать до восьми таких интервалов времени и отображать их на дисплее.

Параллельно с этим, разработанная система держит всегда включенными часы, которые в случае неточности можно настроить с помощью специальных клавиш.

Данную систему можно использовать как часы с функцией секундомера. Или же её можно использовать как часть более масштабной системы, в которой могут требоваться данные функции. Например, при создании системы «Умный дом».

4. Список используемых источников

- 1. Бродин, В. Б. Системы на микроконтроллерах и БИС программируемой логики / В. Б. Бродин, А. В. Калинин. М.: ЭКОМ, 2002. 400 с.
- 2. Магда, Ю. С. Микроконтроллеры серии 8051: практический подход / Ю. С. Магда. М.: ДМК Пресс, 2008. 224 с.
- 3. SAB 80515, SAB 80C535 Users Manual,

Приложение 1.

```
Текст Программы
bte equ 10h ;выдаваемый на ЖКИ байт
RS equ P1.5
RW equ P1.6
E equ P1.7
D equ P2
key equ P3; панель с клавишами
;Р3.0 Режим
               Режим
;P3.1 +14ac
               Сброс
;Р3.2 0сек
               Старт/Стоп
;Р3.3 -1час
               Запомнить
;Р3.4 +1мин
                Показать/скрыть Память
;Р3.5 -1мин
                Следующий из запомненных
org 0h;
     ajmp start ; расположение основной программы
org 0003h ;
     ajmp int_0 ; расположение прерывания int0
org 000bh
     ајтр Т_0 ;расположение прерывания таймера 0
org 001bh ;
     ајтр Т_1 ;расположение прерывания таймера 1
; Тело программы
**************************
org 100h
start: ;основная настройка флагов и меток
     mov Tl0, #06FH;18h
     mov TH0, #0FEH;0FCH
     mov TH1, #0FEH;18h
     mov TL1, #06FH;0FCh
     mov TMOD, #00010001b
     setb TR0
     setb ET0
     setb IT0
     setb ET1
     setb EX0
     setb EA
     mov 21h, #40h
Time: ;цикл записи времени на экран
     mov key, #1111111b
```

```
mov 20h, key ;проверка нажатых клавиш
      ЈВ 0h, n1; переключение режима работы
      cpl 43h
      JB 43h, n1
      mov 28h, #0h
n1:
      ЈВ 1h, n2 ;+1 час или обнуление скундомера
      JB 43h, n21
      inc 31h
      mov R7, 30h
      cjne R7, #2d, n22
      mov R7, 31h
      cjne R7, #4d, n2
      mov 31h, #0h
      mov 30h, #0h
n22:
      mov R7, 31h
      cjne R7, #10d, n2
      mov 31h, #0h
      inc 30h
      ajmp n2
n21:
      mov 38h,#0h
      mov 39h,#0h
      mov 3ah,#0h
      mov 3bh,#0h
      mov 3ch,#0h
      mov 3dh,#0h
n2:
      ЈВ 3h, n4 ;-1 час или запомнить
      JB 43h, n42
      mov R6, 31h
      cjne R6, #0h, n41
      mov R6, 30h
      cjne R6, #0h, n412
      ajmp n4
n412:
      dec 30h
```

```
mov 31h, #0ah
n41:
      dec 31h
      ajmp n4
n42:
      mov R0, 21h
      mov @R0, 38h
      inc R0
      mov @R0, 39h
      inc R0
      mov @R0, 3ah
      inc R0
      mov @R0, 3bh
      inc R0
      mov @R0, 3ch
      inc R0
      mov @R0, 3dh
      mov A, 21h
      add A, #8h
      mov 21h, A
      cjne A, #80h, n4
      mov 21h, #40h
n4:
      JB 4h, n5
      Jb 43h, n51
      inc 33h
      mov R7, 33h
      cjne R7, #10d, n5
      mov 33h, #0h
      inc 32h
      mov R7, 32h
      cjne R7, #6d, n5
      mov 32h, #0h
n51:
      mov A, 28h
      cjne A, #8h, n52
      mov 28h, #8h
n52:
      mov 28h, #10h
```

n5:

```
JB 5h, n6
      mov A, 28h
      cjne A, #0h, n61
      mov R6, 33h
      cjne R6, #0h, n611
      mov R6, 32h
      cjne R6, #0h, n612
      ajmp n6
n612:
      dec 32h
      mov 33h, #0ah
n611:
      dec 33h
      ajmp n6
n61:
      mov A, 28h
      cjne A, #8h, n62
      ajmp n6
n62:
      mov A, 28h
      cjne A, #40h, n63
      mov a, #8h
n63:
      add A, #8h
      mov 28h, A
n6:
      CLR RS
      clr RW
;настройки дисплея
      mov bte, #0b
      lcall nas
      mov bte, #00111000b
      lcall nas
      mov bte, #00001111b
      lcall nas
      mov bte, #00000110b
      lcall nas
      mov bte, #83h
      lcall nas
```

```
;вывод времени
      setb RS
;h
      lcall clock
      lcall clock
      mov bte, #3ah;:
      lcall nas
;m
      lcall clock
      lcall clock
      mov bte, #3ah;:
      lcall nas
; s
      lcall clock
      lcall clock
      clr 40h
      clr 41h
      clr 42h
      ajmp Time
nas:;процедура вывода символа bte
      setb E
      mov D, bte
      clr E
      nop
      ret
clock:; процедура вывода хранимой части времени
      mov A, #30h
      add A, 28h;
      mov R0, A
      mov a, #30h
      Add A, @R0
      mov bte, A
      lcall nas
      inc 28h
      ret
int_0:
      ЈВ 43h, n3 ;проверяем, какой режим используется
      mov 35h, #0h; в режиме часов обнуляем секунды
      mov 34h, #0h
```

```
reti
n3:
      cpl TR1 ; в режиме секундомера изменяем бит работы таймера1
      reti
T_1:
      clr TF1
      mov Tl1, #06Fh;18H
      mov TH1, #0FEh;0FCH
      inc 3dh
      mov R7, 3dh
      cjne R7, #10d, ex1t
      mov 3dh, #0h
      inc 3ch
      mov R7, 3ch
      cjne R7, #6d, ex1t
      mov 3ch, #0h
      inc 3bh
      mov R7, 3bh
      cjne R7, #10d, ex1t
      mov 3bh, #0h
      inc 3ah
      mov R7, 3ah
      cjne R7, #6d, ex1t
      mov 3ah, #0h
      inc 39h
      mov R7, 39h
      cjne R7, #10d, ex1t
      mov 39h, #0h
      inc 38h
      mov R7, 38h
      cjne R7, #10d, ex1t
      mov 38h, #0h
ex1t:
      reti
T_0:
      clr TF0;
      mov Tl0, #06Fh;18H
      mov TH0, #0FEh;0FCH
      inc 35h
```

mov R7, 35h

cjne R7, #10d, ext

mov 35h, #0h

inc 34h

mov R7, 34h

cjne R7, #6d, ext

mov 34h, #0h

inc 33h

mov R7, 33h

cjne R7, #10d, ext

mov 33h, #0h

inc 32h

mov R7, 32h

cjne R7, #6d, ext

mov 32h, #0h

inc 31h

mov R7, 31h

cjne R7, #10d, ext

mov 31h, #0h

inc 30h

mov R7, 30h

cjne R7, #2d, ext

mov R7, 31h

cjne R7, #4d, ext

mov 30h, #0h

mov 31h, #0h

ext:

reti

finish:

end