UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - L



DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

DISEÑO ELECTRÓNICO

NRC: 2058

TEMA

INFORME APLICACIONES IOT

DOCENTE:

Ing. David Rivas

NOMBRE:

Steven Curipallo

Gregory Dávalos

PERIODO ACADÉMICO:

Noviembre 20 – Abril 21

1. Tema

Aplicación IOT con el ESP8266

2. Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar un circuito con un controlador ESP8266 para el desarrollo de una aplicación IOT

Objetivos Específicos:


Diseñar una placa PCB del circuito para el futuro desarrolla de la misma

Comprobar el funcionamiento de la plataforma y el controlador desde un acceso remoto

Verificar el funcionamiento del circuito en otra plataforma IOT

3. Marco Teórico

ESP8266



El ESP8266 es un chip de bajo costo Wi-Fi con un stack TCP/IP completo y un microcontrolador, fabricado por Espressif, una empresa afincada en Shanghái, China.

El primer chip se hace conocido en los mercados alrededor de agosto de 2014 con el módulo ESP-01, desarrollado por la empresa AI-Thinker. Este pequeño módulo permite a otros microcontroladores conectarse a una red inalámbrica Wi-Fi y realizar conexiones simples con TCP/IP usando comandos al estilo Hayes.

El ESP8285 es como un ESP8266 pero con 1 MB de memoria flash interna, para permitir a dispositivos de un chip conexiones de Wi-Fi.

El ESP8266 normalmente viene integrado en un módulo. Esto es debido a que el propio SoC ESP8266 no tiene memoria Flash integrada. El primero que vio la luz fue

el ESP-01 el cual estaba pensado para funcionar como interfaz WiFi de las placas de Arduino. Sin embargo, enseguida se hizo muy popular en la comunidad Maker.

A partir de este módulo surgieron muchos más hasta que finalmente irrumpió en el mercado el ESP-12, el más popular de todos los módulos. Este módulo se utiliza en multitud de placas siendo las más famosas NodeMCU y Wemos.

DHT22



El DHT22 es un sensor de temperatura y humedad con unas prestaciones que lo acercan mucho a los de alta precisión. Lo puedes encontrar fácilmente en tiendas especializadas o grandes superficies, donde lo puedes comprar por unos cuantos euros. Eso te permite no tener que depender de un sensor de temperatura y otro de humedad por separado, sino tenerlo todo integrado en un mismo dispositivo.

Lo puedes encontrar suelto o en módulos especialmente diseñados para Arduino, es decir, el DHT22 montado sobre una placa PCB ya lista para usar, sin tener que agregar resistencias pull-up, etc. Hasta aquí todo se parece bastante el DHT11. Y también tendrás una alta fiabilidad y estabilidad en las mediciones debido a la señal digital calibrada que usa.

Relé



El relé (en francés, relais 'relevo') es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o

cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph Henry en 1835.

Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función de repetidores que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir de la señal débil recibida por la línea. Se les llamaba «relevadores».

4. Materiales

Componente	Ilustración
1 x ESP8266	
1 x DHT22	
1x Módulo Relé	

1 x Protoboard	
1 x LED	
Resistencias Eléctricas 1 x 330Ω	
1 x Potenciometro de 10K Ω	
1 x Foco	





Tabla 1: Tabla de Materiales

5. Desarrollo


Desarrollo del circuito

En el software Proteus, el siguiente circuito en el cuál se tiene al microcontrolador ESP8266, sus pines de alimentación están conectados a borneras. Además, tiene un potenciómetro y un sensor de temperatura-humedad conectados a los puertos de entradas analógicas. En las salidas digitales están conectados 2 relés con tus respectivas borneras para el futuro utilización de estos.



Construcción del circuito

Con el diseño del circuito de procede a conectar los compontes, en este caso a una de las salidas del relé se conectó un foco de 12 v y la otra salida digital se ha conectado un led con su respectiva resistencia.



Programación del controlador

Para programar esta tarjeta lo que se utiliza es la IDE de Arduino con las modificaciones para que nos permita receptar e identificar los puertos de la tarjeta.

Se presenta los códigos con los comentarios de la programación de cada una de las plataformas IOT.

CÓDIGO UBIDOTS

#include < Ubidots.h > //Librería de Ubidots #include < DHT.h > //Librería Sensor DHT22

#define DEVICE_LABEL "Node_MCU_8266" //Creamos una constante para almacenar el nombre del dispositivo empleado en Ubidots

```
#define PIN_LED D0 //Se define el Pin del Microcontrolador donde se encuentra conectado el LED
```

#define PIN_DHT D2 //Se define el Pin del Microcontrolador donde se encuentra conectado el sensor DHT

```
const char* UBIDOTS_TOKEN = "BBFF-HSVxN87fAgwlE5WH0VJcxQimEMEst8";
//Token Cuenta de Ubidots
const char* WIFI_SSID = "NETLIFE-Creareco."; // SSID Red Wifi
const char* WIFI_PASS = "#JaqueDavalos1992#"; // Contraseña del Wifi
```

Ubidots ubidots (UBIDOTS_TOKEN, UBI_HTTP); //Creamos un objeto para enviar datos a Ubidots

DHT dht (PIN_DHT, DHT22); //Creamos un objeto para manejar el sensor DHT22 seteando el tipo de sensor y el pin en el que se encuentra conectado

int poten, led, humedad; //Variable para almacenar el valor recibido del potenciometro y el sensor DH22, además de la variable para almacenar el estado del LED float temperatura;

```
void setup() {
```

led = 0:

Serial.begin(115200); //Configuro la velocidad de trasferencia de datos para la comunicación serial

ubidots.wifiConnect(WIFI_SSID, WIFI_PASS); //Llamamos al objeto ubidots con el metodo wificonnect enviandole los datos de la red wifi

Serial.println(""); //Mensaje mostrado en el monitor serie para verificar que el microcontrolador se ha conectado exitosamente a la red Wifi

//Inicializamos la variable led en cero

pinMode(PIN_LED,OUTPUT); //Indicamos que el pin al que se encuentra conectado
el LED como salida

digitalWrite(PIN_LED,led); //Escribimos en el pin donde esta conectado en led con el estado de la variable led inicialmente en cero para que se encuentre apagado

```
}
void loop() {
               //Inicio del ciclo loop
led = ubidots.get(DEVICE LABEL, LAB LED); //Obtencion de los datos de Ubidots
sobre la variable led
 poten = analogRead(A0); //Lectura del potenciometro en el puerto Analogico 0 del
Node MCU ESP8266
 temperatura = dht.readTemperature(); //Leemos el valor de temperatura del sensor
DHT22 y lo almacenamos en la variable temperatura
 humedad = dht.readHumidity(); //Leemos el valor de humedad del sensor DHT22 y lo
almacenamos en la variable temperatura
 Serial.println("Temperatura="+String(temperatura)+",
Humedad="+String(humedad)+", Potenciometro="+String(poten)); //Imprimimos en el
monitor serie los valores de temperatura, humedad y del potenciometro
 digitalWrite(PIN LED,led); //Escribimos sobre el pin del LED con la variable led que
almacena los datos enviados por Ubidots
 ubidots.add(LAB_POT, poten); //Llamamos al objeto ubidots con el metodo add para
enviar la etiqueta y el valor de la variable del potenciometro a Ubidots
 ubidots.add(LAB_TEMP, temperatura); //Llamamos al objeto ubidots con el metodo
add para enviar la etiqueta y el valor de la variable temperatura a Ubidots
 ubidots.add(LAB_HUM, humedad); //Llamamos al objeto ubidots con el metodo add
para enviar la etiqueta y el valor de la variable thumedad a Ubidots
 ubidots.add(LAB_LED, led); //Llamamos al objeto ubidots con el metodo add para
enviar la etiqueta y el valor de la variable led a Ubidots
 bool bufferSent = false; //Declaracion de una variable booleana bufferSent para tener un
metodo de confirmacion del envio de los datos
 bufferSent = ubidots.send(DEVICE_LABEL); //Envia todos los datos que se hayan
empleado con el metodo add
if (bufferSent) { // Condicion de envio de datos del buffer
```

Serial.println("Valores enviados por el dispositivo"); //Muestra un mensaje de

confirmacion del envio de los datos

delay(1000); //Espera de un segundo

CÓDIGO CAYENNE

```
#include < Cayenne MQTTESP8266.h > //Incluimos la libreria de Cayenne
#include <DHT.h>
                           //Inculuimos la libreria del sensor DHT
#define CAYENNE DEBUG
                                  //Definimos el Debug de Cayenne
#define CAYENNE_PRINT Serial
                                 //Definimos la comunicacion Serial de Cayenne
#define VIRTUAL CHANNEL FOCO 1 //Definimos el canal virtual para el foco
#define VIRTUAL_CHANNEL_LED 2 //Definimos el canal virtual para el LED
#define VIRTUAL CHANNEL POT 3
                                          //Definimos el canal virtual para el
potenciometro
#define FOCO PIN D1
                             //Definimos el pin donde se encuentra conectado el Foco
                            //Definimos el pin donde se encuentra conectado el LED
#define LED PIN D0
#define POT PIN A0
                              //Definimos el pin donde se enuentra conectado el
Potenciometro
char ssid[] = "NETLIFE-Creareco."; //Ingresamos el SSID de la red Wifi a la que se
desea conectar el microcontrolador
char password[] = "#JaqueDavalos1992#"; //Ingresamos el password de la red Wifi a la
que se desea conectar el microcontrolador
char username[] = "360d7000-814c-11eb-a2e4-b32ea624e442"; //Ingresamos el
username de nuestra cuenta de Cayenne
char mqtt_password[] = "937f1cb958494f4bc8392dbfac9c108ef618a0fa"; //Ingresamos
el password de nuestra cuenta de Cayenne
char client_id[] = "66ea97c0-814c-11eb-b767-3f1a8f1211ba"; //Ingresamos el ID de
cliente de nuestra cuenta de Cayenne
DHT dht(D2, DHT22); //Definimos el pin y el sensor de temperatura y humedad con el
que vamos a trabajar en este caso DHT en el pin D2
                //Inicio del setup
void setup() {
 Serial.begin(9600); //Configuramos la velocidad de la comunicacion serial a 9600
bauds
 Cayenne.begin(username, mqtt password, client id, ssid, password); //Creamos un
objeto para almacenar las credenciales de autenticación de nuestra cuenta de Cayenne
 pinMode(FOCO_PIN, OUTPUT); //Definimos el pin del Foco como salida
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT); //Definimos el pin del LED como salida
 pinMode (POT_PIN, INPUT); //Definimos el pin del Potenciometro como salida
void loop() {
                     //Inicio del ciclo loop
 Cayenne.loop();
                       //Inicializamos el objeto Cayenne en ciclo loop
 float temp = (dht.readTemperature(true)-32)/1.8000; //Obtención y escalamiento de la
variable temperatura del DHT22
 float hum = dht.readHumidity(); //Obtención de la variable humedad del DHT22
                                                        TYPE TEMPERATURE,
 Cayenne.virtualWrite(1,
                                     temp,
UNIT_CELSIUS); //Escribimos sobre el canal virtual 1 la variable temperatura del
DHT22
 Cayenne.virtualWrite(2, hum, TYPE RELATIVE HUMIDITY, UNIT PERCENT);
//Escribimos sobre el canal virtual 1 la variable temperatura del DHT22
```


```
Cayenne.virtualWrite(VIRTUAL CHANNEL POT,
                                                          analogRead(POT PIN),
"analog_sensor", "null"); //Escribimos sobre el canal virtual del potenciometro la lectura
del potenciometro obtenida mediante analogRead
 Serial.println(analogRead(POT PIN)); //Escibimos en el monitor serie el valor
obtenido del potenciometro
CAYENNE_IN(VIRTUAL_CHANNEL_FOCO) //Creamos una subrutina para el
accionar del foco
int value = getValue.asInt(); //Creamos una variable value para almacenar el valor que
proviene de Cayenne mediante el boton para accionar el Foco
 CAYENNE_LOG("Channel %d, pin %d, value %d", VIRTUAL_CHANNEL_FOCO,
FOCO PIN, value); //Nos logeamos en el canal virtual del foco con su pin y el valor
obtenido previamente
 if (value == 0) //Condicion si el valor es igual a cero
 {digitalWrite(FOCO PIN, HIGH); //El relé al que se encuentra conectado el foco se
apaga
}
 else if (value == 1){
                         //Condicion si el valor es igual a uno
  digitalWrite(FOCO PIN, LOW); //El relé al que se encuentra conectado el foco se
enciende
 }
CAYENNE_IN(VIRTUAL_CHANNEL_LED) //Creamos una subrutina para el
accionar del LED
int value1 = getValue.asInt(); //Creamos una variable value1 para almacenar el estado
de el boton led ue proviene de Cayenne mediante el boton para accionar el LED
 CAYENNE LOG("Channel %d, pin %d, value %d", VIRTUAL CHANNEL LED,
LED_PIN, value1); //Nos logeamos en el canal virtual del LED con su pin y el valor
obtenido previamente
 digitalWrite(LED_PIN, value1); //Escribimos sobre el pin del microcontrolador el valor
obtenido peviamente referente al LED
CAYENNE_OUT(0) //Creamos una subrutina para el envio de los datos a Cayenne
 CAYENNE_LOG("Send data for Virtual Channel 0"); //Se muestra un mensaje si la
comunicacion y envio de datos ha sido exitoso
Cayenne.virtualWrite(0, millis() / 1000); //Envio de datos a Cayenne por el caal virtual
cero en tiempo de segundos
```

Diseño del panel de control en la plataforma IOT

Dentro de las plataformas IOT se procede a diseñar el panel de control con los componentes necesarios, en este caso un botón para el encendido del led o relé, un indicador numérico tanto para el valor de temperatura y otro para la humedad. Y un medidor o gauge para el valor del potenciómetro.

Ubidots


Dentro de la dashboard se puede agregar los diferentes medidores e indicadores, tanto para la temperatura como para la humedad, además la entrada para el potenciómetro y la salida de activación de un led.



Cayenne


Se puede agregar una gran cantidad de indicadores y una gama específica para los diferentes sensores que se encuentran en el mercado, facilitando el control y visualización de las señales.

Posee una interfez simple para el manejo y como complemento, una aplicación para móviles.



Diseño de la placa PCB

Una vez que se comprobó el funcionamiento del circuito con la plataforma IOT, se procedió a diseñar la placa PCB, con las diferentes pistas y componentes de su posterior elaboración.





6. Análisis de costos

Descripción	Precio	
Componentes		
ESP8266	\$8.50	
Sensor Humedad Temperatura DHT	\$11.00	
12		
Relé x2	\$4.00	
Potenciómetro	\$1.00	
Tiempo de diseño de la PCB	\$40.00	
Total	\$64,5	

7. Conclusiones

- Las plataformas IOT nos permiten desarrollar una infinidad de proyectos con distintas finalidades.
- Después de probar y testear las 2 plataformas IOT, se visualizó que la plataforma Cayenne es superior a Ubidots, ya que en Cayenne podemos manipular 2 variables de salida mientras que Ubidots se limita a 1, otra razón es la rapidez al enviar o recibir un comando.
- El mayor problema que tuvimos con la plataforma Ubidots es la limitación en la cantidad de envío de datos, ya que solo nos permite enviar 4000 unidades de datos por día, una vez superado este valor, el control se desactiva hasta el día siguiente.

8. Enlace

Enlace al Video de Funcionamiento

https://drive.google.com/file/d/1zt6BS_1whufqAr6cgTKTOUaJk_pCWVZ4/view?usp=sharing

9. Bibliografía

[1]: Community for Businesses in Latin America and the Caribbean | ConnectAmericas. (2021). Retrieved 1 April 2021, from https://connectamericas.com/es/company/ubidots

[2]: ESP8266 - Wikipedia, la enciclopedia libre. (2021). Retrieved 1 April 2021, from https://es.wikipedia.org/wiki/ESP8266

[3]: humedad, T., (AM2302), S., & (AM2302), S. (2021). Sensor de temperatura y humedad relativa DHT22 (AM2302). Retrieved 1 April 2021, from https://naylampmechatronics.com/sensores-temperatura-y-humedad/58-sensor-detemperatura-y-humedad-relativa-dht22-am2302.html

[4]: Relé - Wikipedia, la enciclopedia libre. (2021). Retrieved 1 April 2021, from https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9

[5]: soy?, ¿., & [GRATIS], C. (2021). Cayenne myDevices y Arduino para monitorizar sensores del IoT. Retrieved 1 April 2021, from https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/cayenne-mydevices-arduino-sensores-iot/#Que_es_Cayenne_My_Devices