# 10 DoIP协议栈详细设计

- 1 文档介绍 Introduction
  - 1.1 范围说明 Scope
  - 1.2 参考文档 References
  - 1.3 读者对象 Target Audience
  - 1.4. 术语和缩写 Definitions and Abbreviations
- 2 架构设计 Architecture Design
- 3 静态设计 Static Design
  - 3.1 详细模块/组件框图
- 4 动态设计 Dynamic Design
  - 4.1 业务流程图
    - 4.1.1 整体流程
    - 4.1.2 Uds On IP流程
      - 4.1.2.1 预编程
      - 4.1.2.2 编程执行
      - 4.1.2.3 后编程
    - 4.1.3 Uds On CAN流程
  - 4.2 业务时序图
    - 4.2.1 DoIP Handler相关时序
    - 4.2.2 UDS实例刷写时序
- 5接口设计
  - 5.1 外部接口
  - 5.2 内部接口
- 6 单元测试

Version / 版本	$\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times$		$\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times$	$\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times$	
$\times$	$\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times$	$\times\!\!\!\times\!$		$\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times$	
$\times$		$\times\!\!\times\!$			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## 1 文档介绍 Introduction

## 1.1 范围说明 Scope



#### 1.2 参考文档 References

Ducment Name / 文档名称	Date / 日期	Version / 版本	Location / 位置

## 1.3 读者对象 Target Audience

系统工程师, 开发人员, 测试人员, 技术支持人员, 及其他相关人员。

#### 1.4. 术语和缩写 Definitions and Abbreviations

本章节对本文中使用到的术语定义和缩写进行解释。

Definitions or Abbreviations / 术语或缩写	Explanation / 解释

## 2 架构设计 Architecture Design

按照刷写的需求,我们将DoIP协议栈功能分为三层:

对外接口层: DoIP模块对外提供的功能接口,主要为业务提供OTA的启停、OTA刷写进度查询、OTA刷写错误查询功能。

模块处理层:DoIP模块对于OTA的主流程的状态控制处理,其中包含有DoIP节点本身的刷写处理与DoIP节点作为边缘节点时的刷写处理,还有刷写过程中

的UDS诊断的通用服务处理。

传输管理层: 负责DoIP模块中对Socket资源的创建、监听、释放等操作,同时处理诊断通道的连接处理(路由激活)。



## 3 静态设计 Static Design

#### 3.1 详细模块/组件框图

DoIP协议栈主要分为5个模块,分别为主控,UDS实体,DoIP实体,UDS通用服务处理,DoIP协议处理


主控:负责对上次服务提供刷写接口,并对整体的刷写流程进行管理,维护UDS实体与DoIP实体的生命周期

UDS实体:进行对ECU的刷写流程控制,包含直连节点升级与下挂节点升级流程

DoIP实体: 对UDS实体提供相关的接口,包含DoIP连接,DoIP去连接,DoIP消息发送,DoIP消息接收等接口

UDS通用服务处理: 封装标准的UDS服务处理接口供刷写流程使用

DoIP协议处理:负责DoIP底层协议栈的处理,提供诊断通道初始化、去初始化、诊断消息发送的接口,具体包含Socket的创建、连接、监听消息处理等操作




# 4 动态设计 Dynamic Design

### 4.1 业务流程图

#### 4.1.1 整体流程

整体刷写流程如下所示,DoIP模块在接受到上层服务的开始升级请求后,依次创建DoIP实例与UDS刷写实例,执行升级操作。


PS:初版只支持同时存在一个DoIP实例与UDS实例,即不支持并行刷写场景



### 4.1.2 Uds On IP流程

### 4.1.2.1 预编程


物理寻址




步骤c中,ECU返回响应 71 01 02 03则表示编程前提条件均满足

#### 4.1.2.2 编程执行

1. 嵌入式ECU







步骤e,f中,例程的请求数据携带有CRC32、签名或者二者的组合,响应结果为00则表示内存检查成功

步骤f目前存疑,是否需要跟着gh循环每次都执行擦除,从规范描述讲是不需要的

2. 非嵌入式ECU







步骤e中,例程的请求数据携带有CRC32、签名或者二者的组合,响应结果为00则表示内存检查成功步骤f中,例程的请求数据要向ECU发送作为更新执行的安装包的逻辑块地址信息以启动软件更新步骤g中,00代表正确结果,01代表不正确结果

#### 4.1.2.3 后编程

物理寻址

# 标准步骤





#### 4.1.3 Uds On CAN流程

同UDS on IP流程的预编程,编程执行的嵌入式ECU,后编程


#### 4.2 业务时序图

#### 4.2.1 DoIP Handler相关时序

DoIP实体与DoIP Handler之间主要是通过Handler提供的接口和回调函数进行DoIP在协议栈层面的实现,主要涉及DoIPIf初始化、诊断通道初始化、诊断消息收发、诊断通道去初始化流程。

- 1. DolPlf初始化:主要进行socket的创建与连接,并创建一个单独的子线程监控socket客户端消息并解析通知上层
- 2. 诊断通道初始化:根据ECU信息进行路由激活处理,并根据激活结果进行判断是否激活成功
- 3. 诊断消息收发:上位机在路由激活成功后通过DoIP Handler进行诊断消息的收发过程,Handler会对诊断消息增加对应的DoIP头与SA、TA
- 4. 诊断通道去初始化:断开DoIP连接,释放诊断通道资源

在实现上,DoIP Handler主要包含DoIP线程,Epoll线程与随之创建的Socket的相关操作,时序流程可以参考下图。




### 4.2.2 UDS实例刷写时序

待补充,具体刷写流程状态与主控模块有交联,初版以接口形式完成一条诊断消息的收发代替刷写流程

具体刷写流程可参考资料: https://jqvur2c3qg.feishu.cn/docx/RUBZdAASnoEDzTx1ubhcKlU3nYf

刷写目标不同(直连节点/下挂节点),两者的主要差异点在于直连节点刷写过程中涉及DoIP的重连操作,下挂节点由于是通过DoIP边缘节点转发消息,所以在重启过程中只需要等待结果不需要重新连接边缘节点,这方面处理会存在差异



# 5 接口设计

## 5.1 外部接口

#### 1. 获取升级错误信息接口

函数	void get_doip_last_error(uint8_t portNo, char *errmsg, int msglen);		
同步/异步	同步		
可重入	可重入		
参数 (in)	portNo	端口Index	
	msglen	错误信息长度	
参数 (out)	errmsg	错误信息内容	
返回值	void		
描述	收集最新的错误信息,通过接口上报给上层服务		

#### 2. 查询当前升级件的升级状态

函数	int guary dain ungrada status(uint8 t north	lo uinte t *progress uinte t *status int22 t *orr codo):	
四女	int query_doip_upgrade_status(uint8_t portNo, uint8_t *progress, uint8_t *status, int32_t *err_code);		
同步/异步	同步		
可重入	可重入		
参数 (in)	portNo	端口Index	
参数 (out)	progress	升级进度	
	status	升级状态	
	err_code	升级错误码	
返回值	int	0: 查询成功. 其他: 失败.	
描述	上层服务调用此接口查询当前的升级状态		

#### 3. ecu启动ota流程

函数	void diag_ota_Start(EcuInfoType *ecuInfoPtr);		
同步/异步	同步		
可重入	可重入		
参数 (in)	ecuInfoPtr	ECU信息	
返回值	void		
描述	车辆搜集自身的车辆版本信息,然后上报到云端,请求查看是否有新版本		

#### 4. ecu停止ota流程

函数	void diag_ota_Stop(EcuInfoType *ecuInfoPtr);		
同步/异步	同步		
可重入	可重入		
参数 (in)	ecuInfoPtr	ECU信息	
返回值	void		

- 5.2 内部接口
- 6 单元测试