## pentabug

beep, rattl, narf

2bt, bigalex, \_john

Oktober 2012



Hardware

Software

Didaktische Aspekte

Demonstration

Zusammenfassung



## What the Bug!

Motivation

- Because we can and thought it's fun.
- Interessantes und günstiges Projekt für den Junghackertrack.
- Nutzung für CMS.
- Einfacher, spielerischer Einstieg in uC-Technik (Hard- und Software).
- Soll Spaß machen und viele Altersstufen ansprechen.
- Ausbaufähig und nachhaltig.
- Viele verschiedene, teilweise komplexe Herausforderungen.







## Prozessor: ATMEL ATmega88P

- Preiswert (1,20 EUR), weit verbreitet, einfach zu programmieren.
- Viele Beispiele und Tutorials im Netz.
- Nur wenige Peripheriekomponenten notwendig.
- PDIP 28 Gehäuse, leicht zu löten.
- 8-bit AVR RISC
- 8KB flash, 512B EEPROM, 1KB **SRAM**
- 23 GPIO, 3 CTC, USART
- 6 A/D-Wandler Kanäle (10-bit)
- ► 2.7-5.5 V, power save






Motivation

### LED und Schalter

- Low Current LEDs
- Kein Vorwiderstand notwendig.
- An ADC-Pins für Helligkeitsmessung.
- Taster gegen GND (nutzen interne Pull-Ups).








### Motor


- Vibrationsmotor für Mobiltelefone.
- 2N7000 N-Kanal FET
- Kein Vorwiderstand notwendig.
- Bis 400mA
- Interne Freilaufdiode.
- Robust (ESD!) und preiswert.








### Mechanischer Aufbau





### Piezo-Buzzer

- Anschluss an zwei Pins (nicht gegen GND)
- Größerer Schallpegel
- Als Schallsensor verwendbar (ADC-PIN)
- unerwartet großer
   Ladungsspeicher








- Programmierschnittstelle ISP
- Programmieren per USART (erfordert Bootloader)
- Bidirektionale Kommunikation per USART (Debugging, Meßwerte auslesen, ...)
- Spannungsteiler zum Messen von Vcc an ADC-Pin
- ▶ 6 Ports + Vcc + GND auf Lötpunkten für Stift-/Buchsenleisten



# Programmerzeugung in C (GNU Toolchain)





## Minimalbeispiele



### Led. Motor ansteuern:

```
/* Leds als Ausgang konfigurieren: */
      DDRC |= (1 << PORTCO) | (1 << PORTC1) |
 3
        (1 << PORTC2) | (1 << PORTC3);
4
      while (1){/* endlosschleife */
 5
       /* Leds ausschalten: */
6
       PORTC &= ~( (1 << PORTC0) | (1 << PORTC1) |
           (1 << PORTC2) | (1 << PORTC3) );
8
       /* Sekunde warten:*/
9
       _delay_ms(1000);
10
       /* Leds anschalten */
11
       PORTC |= (1 << PORTCO) | (1<< PORTC2);
12
       _delay_ms(1000);
13
14
```





# einfache Tonerzeugung

#### ist wie schnelles Blinken

```
/* Piezo als Output */
      DDRC |= (1 << PORTC5);
 3
      DDRB |= (1 << PORTB2);
 4
      buzzr_off();
 5
 6
      /*endlos */
      while (1){
 8
       buzzr_up();
 9
        _delay_ms(2);
10
       buzzr_inv();
11
       _delay_ms(2);
12
       \ /* periode 4ms -> f = 1/0.004 = 250Hz */
```





## einfaches Tasten abfragen

#### Der Pinzustand steht im PIN Register

```
/* Leds als Ausgang konfigurieren: */
      DDRC |= (1 << PORTCO) | (1 << PORTC1) |
4
        (1 << PORTC2) | (1 << PORTC3);
 5
      /* Taster als Eingang */
      DDRD &= ~((1<<PORTD0)|(1<<PORTD1));</pre>
 6
      /* pullup an */
8
      PORTD |= (1<<PORTD0) | (1<<PORTD1);
9
      while (1){
10
       /* Leds ausschalten: */
11
       PORTC &= ~((1 << PORTC0) | (1 << PORTC1) |
12
           (1 << PORTC2) | (1 << PORTC3) );
13
       /* auf Taste warten:*/
14
       while (!(PIND & Ob00000011)) { /*nichts*/ }
```





... wenn geblinke nicht mehr ausreicht



## uart als debugterminal

#### Analogwandlerwerte auslesen:

```
while(1){
      /* neuen wert lesen: */
3
      analogwert = ADCW;
      /* wert auf serieller schnittstelle ausgeben: */
5
      USARTO_put_uint16(analogwert);
6
      USARTO_crlf(); //neue zeile...
```



Der Piepslautsprecher funktioniert auch "falsch" herum!



### Led als Lichtsesor

Eine Led ist auf verschiedene Weisen als Lichtsensor zu gebrauchen:

- Sperrschichtkapazität aufladen, Fotostrom entlädt
- ► LED als "Solarzelle"



- Do something different and do it yourself!
- Kinder (und Erwachsene) für Technik begeistern.
- Man kan Dinge selber gestalten statt Vorgefertigtes zu verwenden.
- Erfolgserlebnisse mit niedriger Einstiegshürde.



# Level 2: Computer in elektronischen Geräten

- ▶ Jeder ist von ständig von vielen(!) Computern umgeben.
- Irgendjemand bestimmt, was diese tun und wie sie etwas tun.
- Man kann damit viele Dinge tun, mit denen man nicht rechnet.



### Level 3: Code selbst verstehen und gestalten

- Verstehen und nachvollziehen was Programme tun.
- Software/Hardware anpassen und ändern.
- Eigene kreative Ideen praktisch umsetzen.
- Code mit anderen teilen und gemeinsam entwicklen.





#### Showcase

- Komplexerer Code, der zeigt, was mit wenig Hardware alles möglich ist.
  - Polyphoner Synthesizer
  - ► Lichttheremin
  - Schreckbug




- Preiswert und einfach aufzubauen.
- Schnelle Erfolge für Einsteiger.
- Anspruchsvollere "Hacks" für Fortgeschrittene.
- Erweiterbar, z. B. für Projekte nutzbar.
- Gute Resonanz bei Junghackern und Jugendlichen
- ▶ Sa: 40 Bausätze, nahezu alle fehlerfrei aufgebaut.



Zusammenfassung

## Danke fürs Zuhören! Fragen?





URL: http://github.com/c3d2/pentabug.

Mikrocontroller AVR-GCC-Tutorial.

URL: http://www.mikrocontroller.net/articles/
AVR-GCC-Tutorial.

Mikrocontroller AVR-Tutorial.

URL: http:

//www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial.

