Sistema de Logging Geoposicional en Tiempo Real para Sistemas Empotrados

Generado por Doxygen 1.7.6.1

Miércoles, 2 de Julio de 2014 10:04:37

Índice general

1	Índi	ce de es	structura o	le datos	1
	1.1	Estruc	tura de dat	os	1
2	Indi	ce de ar	chivos		3
	2.1	Lista d	le archivos		3
3	Doc	umenta	ción de la	s estructuras de datos	5
	3.1	Refere	ncia de la	Estructura FIL	5
		3.1.1	Descripc	ión detallada	5
		3.1.2	Documer	ntación de los campos	6
			3.1.2.1	buff	6
			3.1.2.2	buffindex	6
			3.1.2.3	descriptorSector	6
			3.1.2.4	dirty	6
			3.1.2.5	err	6
			3.1.2.6	flag	6
			3.1.2.7	fsIndex	6
			3.1.2.8	name	6
			3.1.2.9	readPointer	7
			3.1.2.10	startSector	7
			3.1.2.11	writePointer	7
	3.2	Refere	ncia de la	Estructura FS	7
		3.2.1	Descripc	ión detallada	9
		3.2.2	Documer	ntación de los campos	9
			3.2.2.1	database	9
			3222	fathase	9

			3.2.2.3	files	ć
			3.2.2.4	free_sector	ę
			3.2.2.5	fs_size	ę
			3.2.2.6	lastDescriptor	10
			3.2.2.7	sector_size	10
			3.2.2.8	start_address	10
			3.2.2.9	volbase	10
			3.2.2.10	win	10
	3.3	Refere	ncia de la	Estructura GPS_MSG	10
		3.3.1	Descripci	ón detallada	11
		3.3.2	Documer	ntación de los campos	11
			3.3.2.1	buffer	11
			3.3.2.2	count	11
4			ción de ar		13
	4.1			chivo FS/diskio.c	
		4.1.1		ón detallada	
		4.1.2		ntación de las funciones	
			4.1.2.1	byte_to_uint32	
			4.1.2.2	disk_initialize	
			4.1.2.3	disk_ioctl	
			4.1.2.4	disk_read	
			4.1.2.5	disk_status	
			4.1.2.6	disk_write	
			4.1.2.7	flashState2FSState	
			4.1.2.8	get_address	
			4.1.2.9	get_start_end_address	
			4.1.2.10	GetSector	
			4.1.2.11	uint32_to_byte	
	4.2				
	4.3			chivo FS/diskio.h	
		4.3.1		ón detallada	
		4.3.2	Documer	itación de los 'typedefs'	
			4.3.2.1	DSTATUS	24

ÍNDICE GENERAL III

	4.3.3	Documer	ntación de las funciones
		4.3.3.1	disk_initialize
		4.3.3.2	disk_ioctl
		4.3.3.3	disk_read
		4.3.3.4	disk_status
		4.3.3.5	disk_write
		4.3.3.6	GetSector
4.4	FS/disl	kio.h	
4.5	Refere	ncia del Ar	rchivo FS/ffconf.h
	4.5.1	Descripci	ión detallada
4.6	FS/ffcc	onf.h	
4.7	Refere	ncia del Ar	rchivo FS/fileSystem.c
	4.7.1	Descripci	ión detallada
	4.7.2	Documer	ntación de las funciones
		4.7.2.1	backup_fs
		4.7.2.2	byte_2_uint32
		4.7.2.3	change_sector
		4.7.2.4	check_file
		4.7.2.5	check_fs
		4.7.2.6	close_all_files
		4.7.2.7	compare
		4.7.2.8	copy_file
		4.7.2.9	f_close
		4.7.2.10	f_getfree
		4.7.2.11	f_lseek
		4.7.2.12	f_mkfs
		4.7.2.13	f_mount
		4.7.2.14	f_open
		4.7.2.15	f_read
		4.7.2.16	f_sync
		4.7.2.17	f_truncateStart
		4.7.2.18	f_write
		4.7.2.19	loading_files
		4.7.2.20	read_file_entry

		4.7.2.21	reset_sector	 37
		4.7.2.22	uint32_2_byte	 37
		4.7.2.23	update_file	 38
4.8	FS/files	System.c		 38
4.9	Refere	ncia del Ar	rchivo FS/fileSystem.h	 45
	4.9.1	Descripci	ón detallada	 48
	4.9.2	Documen	ntación de las enumeraciones	 48
		4.9.2.1	FRESULT	 48
	4.9.3	Documen	ntación de las funciones	 49
		4.9.3.1	f_close	 49
		4.9.3.2	f_getfree	 49
		4.9.3.3	f_lseek	 49
		4.9.3.4	f_mkfs	 50
		4.9.3.5	f_mount	 50
		4.9.3.6	f_open	 50
		4.9.3.7	f_read	 51
		4.9.3.8	f_sync	 51
		4.9.3.9	f_truncateStart	 51
		4.9.3.10	f_write	 52
		4.9.3.11	reset_sector	 52
4.10	FS/files	System.h		 52
4.11	Refere	ncia del Ar	rchivo FS/integer.h	 54
	4.11.1	Descripci	ón detallada	 54
4.12	FS/inte	eger.h		 55
4.13	Refere	ncia del Ar	rchivo src/common.h	 55
	4.13.1	Descripci	ón detallada	 56
4.14	src/con	nmon.h .		 56
4.15	Refere	ncia del Ar	rchivo src/fs_task.c	 57
	4.15.1	Descripci	ón detallada	 57
	4.15.2	Documen	ntación de las funciones	 58
		4.15.2.1	FSStartTask	 58
4.16	src/fs_f	task.c		 58
4.17	Refere	ncia del Ar	rchivo src/fs_task.h	 60
	4.17.1	Descripci	ón detallada	 61

ÍNDICE GENERAL v

	4.17.2	Documen	tación de las funciones			 			61
		4.17.2.1	FSStartTask			 			61
4.18	src/fs_t	ask.h				 			62
4.19	Referer	ncia del Ar	chivo src/gps_task.c .			 			62
	4.19.1	Descripcio	ón detallada			 			63
	4.19.2	Documen	tación de las funciones			 			63
		4.19.2.1	GPSHardwareInit			 			63
		4.19.2.2	GPSStartTask			 			63
4.20	src/gps	_task.c .				 			63
4.21	Referer	ncia del Ar	chivo src/gps_task.h .			 			66
	4.21.1	Descripcio	ón detallada			 			67
	4.21.2	Documen	tación de las funciones			 			67
		4.21.2.1	GPSStartTask			 			67
4.22	src/gps	_task.h .				 			67
4.23	Referer	ncia del Ar	chivo src/main.c			 			67
	4.23.1	Descripcio	ón detallada			 			68
	4.23.2	Documen	tación de las funciones			 			69
		4.23.2.1	Delay			 			69
		4.23.2.2	main			 			69
		4.23.2.3	prvSetupHardware			 			69
		4.23.2.4	putChar			 			69
		4.23.2.5	vApplicationStackOverf	lowHool	κ	 			70
		4.23.2.6	vApplicationTickHook			 			70
4.24	oro/moi	n							70

Capítulo 1

Índice de estructura de datos

1.1. Estructura de datos

Lista de estructuras con una breve descripción:

FIL		
	Estructura que define un archivo	5
FS		
	Estructura que define el Sistema de Archivos	7
GPS_MS	SG	
	Estructura que define el mensaje de la cola de mensaje writeQueue	10

Capítulo 2

Indice de archivos

2.1. Lista de archivos

Lista de todos los archivos documentados y con descripciones breves:	
FS/diskio.c	
Módulo que implementa las funciones del archivo diskio.h	3
FS/diskio.h	
Cabecera de la capa de abstracción de operaciones a bajo nivel sobre la memoria	2
FS/ffconf.h	
Fichero de configuración del sistema de archivos	7
FS/fileSystem.c	
Módulo que implementa las funciones del archivo fileSystem.h 29	9
FS/fileSystem.h	
Cabecera principal del módulo del Sistema de Archivos 4	5
FS/integer.h	
Tipos de datos abreviados	4
src/common.h	
En este archivo se definen estructuras de datos comunes para todas	
las tareas	5
src/fs_task.c	
Módulo que implementa las funciones del archivo fs_task.h 5	7
src/fs_task.h	
Cabecera de la tarea que gestiona el sistema de archivos 6	0
src/gps_task.c	
Módulo que implementa las funciones del archivo gps_task.h 66	2
src/gps_task.h	
Cabecera de la tarea que gestiona el GPS 6	6
src/main.c	
Función principal	7

4 Indice de archivos

Capítulo 3

Documentación de las estructuras de datos

3.1. Referencia de la Estructura FIL

Estructura que define un archivo.

```
#include <fileSystem.h>
```

Campos de datos

- BYTE name [7]
- BYTE flag
- BYTE err
- BYTE dirty
- BYTE fsIndex
- DWORD startSector
- DWORD writePointer
- DWORD readPointer
- DWORD descriptorSector
- WORD buffindex
- BYTE buff [SECTOR_SIZE]

3.1.1. Descripción detallada

Estructura que define un archivo.

Definición en la línea 47 del archivo fileSystem.h.

3.1.2. Documentación de los campos

3.1.2.1. BYTE FIL::buff[SECTOR_SIZE]

buffer de escritura

Definición en la línea 58 del archivo fileSystem.h.

3.1.2.2. WORD FIL::buffindex

Índice del buffer donde se ha escrito por última vez

Definición en la línea 57 del archivo fileSystem.h.

3.1.2.3. DWORD FIL::descriptorSector

Sector del sistema de archivos en el que se encuentra el archivo

Definición en la línea 56 del archivo fileSystem.h.

3.1.2.4. BYTE FIL::dirty

Si hay operaciones de escritura pendientes

Definición en la línea 51 del archivo fileSystem.h.

3.1.2.5. BYTE FIL::err

Estado de error

Definición en la línea 50 del archivo fileSystem.h.

3.1.2.6. BYTE FIL::flag

Estado y permisos del archivo

Definición en la línea 49 del archivo fileSystem.h.

3.1.2.7. BYTE FIL::fsIndex

Índice en el sistema de archivos

Definición en la línea 52 del archivo fileSystem.h.

3.1.2.8. BYTE FIL::name[7]

Nombre del archivo

Definición en la línea 48 del archivo fileSystem.h.

3.1.2.9. DWORD FIL::readPointer

Puntero de lectura. En Bytes

Definición en la línea 55 del archivo fileSystem.h.

3.1.2.10. DWORD FIL::startSector

Sector de inicio del archivo

Definición en la línea 53 del archivo fileSystem.h.

3.1.2.11. DWORD FIL::writePointer

Puntero de escritura del archivo. Se encuentra al final del archivo. En bytes Definición en la línea 54 del archivo fileSystem.h.

La documentación para esta estructura fue generada a partir del siguiente fichero:


■ FS/fileSystem.h

3.2. Referencia de la Estructura FS

Estructura que define el Sistema de Archivos.

#include <fileSystem.h>

Diagrama de colaboración para FS:



Campos de datos

uint32_t start_address

- BYTE sector size
- WORD free_sector
- WORD fs_size
- WORD volbase
- WORD fatbase
- WORD database
- WORD lastDescriptor
- FIL files [_MAX_FILES]
- BYTE win [SECTOR_SIZE]

3.2.1. Descripción detallada

Estructura que define el Sistema de Archivos.

Definición en la línea 64 del archivo fileSystem.h.

3.2.2. Documentación de los campos

3.2.2.1. WORD FS::database

Sector de inicio de la tabla de descriptores

Definición en la línea 71 del archivo fileSystem.h.

3.2.2.2. WORD FS::fatbase

Sector de inicio del sistema de archivos

Definición en la línea 70 del archivo fileSystem.h.

3.2.2.3. FIL FS::files[_MAX_FILES]

Vector de archivos abiertos

Definición en la línea 73 del archivo fileSystem.h.

3.2.2.4. WORD FS::free_sector

Número de sectores libres

Definición en la línea 67 del archivo fileSystem.h.

3.2.2.5. WORD FS::fs_size

Tamaño en sectores lógicos del sistema de archivos

Definición en la línea 68 del archivo fileSystem.h.

3.2.2.6. WORD FS::lastDescriptor

Sector donde se guardó el último descriptor de archivo

Definición en la línea 72 del archivo fileSystem.h.

3.2.2.7. BYTE FS::sector_size

Tamaño de cada sector lógico

Definición en la línea 66 del archivo fileSystem.h.

3.2.2.8. uint32_t FS::start_address

Dirección de inicio del sistema de archivos

Definición en la línea 65 del archivo fileSystem.h.

3.2.2.9. WORD FS::volbase

Sector de inicio del volúmen de datos

Definición en la línea 69 del archivo fileSystem.h.

3.2.2.10. BYTE FS::win[SECTOR_SIZE]

Buffer de lectura del sistema de archivos y de los archivos

Definición en la línea 74 del archivo fileSystem.h.

La documentación para esta estructura fue generada a partir del siguiente fichero:

■ FS/fileSystem.h

3.3. Referencia de la Estructura GPS MSG

Estructura que define el mensaje de la cola de mensaje writeQueue.

```
#include <common.h>
```

Campos de datos

- uint16_t count
- uint8_t buffer [80]

3.3.1. Descripción detallada

Estructura que define el mensaje de la cola de mensaje writeQueue.

Definición en la línea 13 del archivo common.h.

3.3.2. Documentación de los campos

3.3.2.1. uint8_t GPS_MSG::buffer[80]

Buffer donde se almacena el mensaje

Definición en la línea 15 del archivo common.h.

3.3.2.2. uint16_t GPS_MSG::count

Número de caracteres del mensaje enviado

Definición en la línea 14 del archivo common.h.

La documentación para esta estructura fue generada a partir del siguiente fichero:

src/common.h

12	Documentación de las estructuras de datos


Capítulo 4

Documentación de archivos

4.1. Referencia del Archivo FS/diskio.c

Módulo que implementa las funciones del archivo diskio.h.

#include "diskio.h" #include <stm32f2xx_flash.h> #include
<string.h> Dependencia gráfica adjunta para diskio.c:



'defines'

- #define ADDR_FLASH_SECTOR_0 ((uint32_t)0x08000000)
- #define ADDR_FLASH_SECTOR_1 ((uint32_t)0x08004000)
- #define ADDR_FLASH_SECTOR_2 ((uint32_t)0x08008000)

- #define ADDR_FLASH_SECTOR_3 ((uint32_t)0x0800C000)
- #define ADDR_FLASH_SECTOR_4 ((uint32_t)0x08010000)
- #define ADDR_FLASH_SECTOR_5 ((uint32_t)0x08020000)
- #define ADDR_FLASH_SECTOR_6 ((uint32_t)0x08040000)
- #define ADDR_FLASH_SECTOR_7 ((uint32_t)0x08060000)
- #define ADDR FLASH SECTOR 8 ((uint32 t)0x08080000)
- #define ADDR_FLASH_SECTOR_9 ((uint32_t)0x080A0000)
- #define ADDR_FLASH_SECTOR_10 ((uint32_t)0x080C0000)
- #define ADDR_FLASH_SECTOR_11 ((uint32_t)0x080E0000)

Funciones

uint32_t GetSector (uint32_t Address)

Función que devuelve el sector al que hace referencia la dirección dada.

■ uint32 t byte to uint32 (const BYTE *src)

Convierte un dato BYTE en un dato uint32_t.

BYTE * uint32_to_byte (uint32_t src, BYTE *dst)

Convierte un dato uint32 t en un dato BYTE.

DSTATUS get_start_end_address (int pdrv, int count, int sector, uint32_t *start-Address, uint32_t *endAddress)

Convierte un número de sector en una dirección física y calcula la dirección de fin a partir del contador.

uint32_t get_address (int pdrv, DWORD sector)

Convierte un número de sector en una dirección física.

■ DSTATUS disk initialize (int pdrv)

Función que incializa la memoria FLASH.

DSTATUS flashState2FSState (FLASH Status status)

Convierte el estado de operación de la flash al estado de operación del sistema de archivos.

DSTATUS disk status (int pdrv)

Función que devuelve el estado de la FLASH.

DRESULT disk_read (int pdrv, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)

Función que lee datos desde la memoria FLASH.

DRESULT disk_write (int pdrv, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)

Función que escribe en la memoria FLASH.

■ DRESULT disk_ioctl (int pdrv, BYTE cmd, void *buff)

Función de control de entrada/salida, varias funciones.

4.1.1. Descripción detallada

Módulo que implementa las funciones del archivo diskio.h.

Definición en el archivo diskio.c.

4.1.2. Documentación de las funciones

```
4.1.2.1. uint32_t byte_to_uint32 ( const BYTE * src )
```

Convierte un dato BYTE en un dato uint32 t.

Parámetros

src	Vector de 4 BYTES a convertir
0,0	VOOLOT GO T BTT EO G CONVOLUI

Devuelve

Devuelve el valor correspondiente en uint32_t

Definición en la línea 75 del archivo diskio.c.

4.1.2.2. DSTATUS disk_initialize (int pdrv)

Función que incializa la memoria FLASH.

Parámetros

pdrv	Identificador del sector físico utilizado

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 139 del archivo diskio.c.

4.1.2.3. DRESULT disk_ioctl (int pdrv, BYTE cmd, void * buff)

Función de control de entrada/salida, varias funciones.

Parámetros

pdrv	Identificador del sector físico utilizado
cmd	Comando que especifica qué función realizar
buff	Parámetro de entrada o salida dependiendo de la función a realizar

Devuelve

Código de estado de la operación

```
A continuación se especifican todos los comandos disponibles:

CTRL_SYNC espera a que termine la última operación de la FLASH

GET_SECTOR_COUNT Devuelve el número de sectores del sistema de archivos

GET_SECTOR_SIZE Devuelve el tamaño de cada sector lógico

GET_BLOCK_SIZE Devuelve el número de sectores físicos del sistema de archivos
```

CTRL_ERASE_SECTOR Resetea el sector especificado en buff

Definición en la línea 262 del archivo diskio.c.

4.1.2.4. DRESULT disk_read (int pdrv, BYTE * buff, DWORD sector, UINT count)

Función que lee datos desde la memoria FLASH.

Parámetros

pdrv	Identificador del sector físico utilizado
buff	Buffer donde devolver los datos leídos
sector	Número de sector lógico donde empezar a leer
count	Número de sectores lógicos a leer

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 181 del archivo diskio.c.

4.1.2.5. DSTATUS disk_status (int pdrv)

Función que devuelve el estado de la FLASH.

Parámetros

pdrv	Identificador del sector físico utilizado

Devuelve

Estado de la FLASH

Definición en la línea 168 del archivo diskio.c.

4.1.2.6. DRESULT disk_write (int pdrv, const BYTE * buff, DWORD sector, UINT count)

Función que escribe en la memoria FLASH.

Parámetros

pdrv	Identificador del sector físico utilizado
buff	Stream de datos que se van a escribir
sector	Número de sector lógico donde escribir
count	Número de sectores lógicos a escribir

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 222 del archivo diskio.c.

4.1.2.7. DSTATUS flashState2FSState (FLASH_Status status)

Convierte el estado de operación de la flash al estado de operación del sistema de archivos.

Parámetros

status Estado de operación de la FLASH	
--	--

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 158 del archivo diskio.c.

4.1.2.8. uint32_t get_address (int pdrv, DWORD sector)

Convierte un número de sector en una dirección física.

Parámetros

pdrv	Identificador del sistema de archivos sector Número de sector lógico de
	inicio

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 127 del archivo diskio.c.

4.1.2.9. DSTATUS get_start_end_address (int pdrv, int count, int sector, uint32_t * startAddress, uint32_t * endAddress)

Convierte un número de sector en una dirección física y calcula la dirección de fin a partir del contador.

Parámetros

pdrv	Identificador del sistema de archivos
	Número de sectores lógicos de diferencia entre la dirección de inicio y
	de fin sector Número de sector lógico de inicio
startAddress	Puntero donde se devuelve la dirección de inicio
endAddress	Puntero donde se devuelve la dirección de fin

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 107 del archivo diskio.c.

```
4.1.2.10. uint32_t GetSector ( uint32_t Address )
```

Función que devuelve el sector al que hace referencia la dirección dada.

Parámetros

```
Address Dirección de memoria
```

Devuelve

Sector físico al que pertenece la dirección dada

Definición en la línea 28 del archivo diskio.c.

```
4.1.2.11. BYTE* uint32_to_byte ( uint32_t src, BYTE * dst )
```

Convierte un dato uint32_t en un dato BYTE.

Parámetros

	src	Valor uint32_t a convertir
Ī	dst	Puntero donde se devolverá el valor

Devuelve

Devuelve el valor correspondiente en BYTE*

Definición en la línea 90 del archivo diskio.c.

4.2. FS/diskio.c

```
00001
00006 #include "diskio.h"
                              /* FileSystem lower layer API */
00007 #include <stm32f2xx_flash.h>
00008 #include <string.h>
00009
00010 #define ADDR_FLASH_SECTOR_0
                                        ((uint32_t)0x08000000)
((uint32_t)0x08004000)
00011 #define ADDR_FLASH_SECTOR_1
                                        ((uint32_t)0x08008000)
00012 #define ADDR_FLASH_SECTOR_2
00013 #define ADDR_FLASH_SECTOR_3
                                        ((uint32_t)0x0800C000)
00014 #define ADDR_FLASH_SECTOR_4
                                        ((uint32_t)0x08010000)
00015 #define ADDR_FLASH_SECTOR_5
                                        ((uint32_t)0x08020000)
00016 #define ADDR_FLASH_SECTOR_6
                                        ((uint32_t)0x08040000)
00017 #define ADDR_FLASH_SECTOR_7
                                        ((uint32_t)0x08060000)
                                        ((uint32_t)0x08080000)
00018 #define ADDR_FLASH_SECTOR_8
00019 #define ADDR_FLASH_SECTOR_9
                                        ((uint32_t)0x080A0000)
```

4.2 FS/diskio.c 19

```
00020 #define ADDR_FLASH_SECTOR_10
                                          ((uint32 t)0x080C0000)
00021 #define ADDR_FLASH_SECTOR_11
                                          ((uint32_t)0x080E0000)
00022
00028 uint32_t GetSector(uint32_t Address) {
00029
        uint32_t sector = 0;
00030
00031
        if ((Address < ADDR FLASH SECTOR 1) && (Address >= ADDR FLASH SECTOR 0)) {
          sector = FLASH_Sector_0;
00032
        } else if ((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_2)</pre>
00033
00034
             && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_1)) {
        sector = FLASH_Sector_1;
} else if ((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_3)</pre>
00035
00036
            && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_2)) {
00037
        sector = FLASH_Sector_2;
} else if ((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_4)</pre>
00038
00039
00040
             && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_3)) {
        sector = FLASH_Sector_3;
} else if ((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_5)</pre>
00041
00042
            && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_4)) {
00043
00044
           sector = FLASH_Sector_4;
00045
        } else if ((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_6)
00046
             && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_5)) {
        sector = FLASH_Sector_5;
} else if ((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_7)</pre>
00047
00048
            && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_6)) {
00049
         sector = FLASH_Sector_6;
} else if ((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_8)</pre>
00050
00051
00052
             && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_7)) {
        sector = FLASH_Sector_7;
} else if ((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_9)</pre>
00053
00054
            && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_8)) {
00055
        sector = FLASH_Sector_8;
} else if ((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_10)</pre>
00056
00057
00058
             && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_9)) {
        sector = FLASH_Sector_9;
} else if ((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_11)</pre>
00059
00060
00061
            && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_10)) {
           sector = FLASH_Sector_10;
00062
         } else //(Address < FLASH_END_ADDR) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_11))
00063
00064
00065
           sector = FLASH_Sector_11;
00066
00067
00068
         return sector:
00069 }
00075 uint32_t byte_to_uint32(const BYTE* src) {
00076
         uint32_t dst = 0;
00077
         dst |= (uint32_t) src[0] « 0;
00078
         dst \mid = (uint32_t) src[1] \ll 8;
00079
        dst \mid = (uint32_t) src[2] \ll 16;
        dst |= (uint32_t) src[3] « 24;
00080
00081
00082
        return dst;
00083 }
00090 BYTE* uint32_to_byte(uint32_t src, BYTE * dst) {
        dst[3] = (BYTE) (src > 24);
00091
         dst[2] = (BYTE) (src \gg 16);
00092
00093
        dst[1] = (BYTE) (src > 8);
00094
        dst[0] = (BYTE) (src > 0);
00095
00096
         return dst;
00097 }
00107 DSTATUS get_start_end_address(int pdrv, int count, int sector,
00108
          uint32_t* startAddress, uint32_t* endAddress) {
00109
         int size;
00110
        disk_ioctl(pdrv, GET_SECTOR_SIZE, &size);
00111
00112
         if (pdrv == 0) {
00113
          startAddress = (uint32_t*) PHYSYCAL_START_ADDRESS + (size * sector);
00114
           endAddress = (uint32 t*) startAddress + (size * count);
00116
           startAddress = (uint32_t*) PHYSYCAL_START_ADDRESS2 + (size * sector);
00117
           endAddress = (uint32_t*) startAddress + (size * count);
00118
```

```
00119
       return RES OK:
00120 }
00127 uint32_t get_address(int pdrv, DWORD sector) {
00128
       uint32_t address;
00129
        int size;
        disk_ioctl(pdrv, GET_SECTOR_SIZE, &size);
00130
       if (pdrv == 0)
00131
         address = (uint32_t) PHYSYCAL_START_ADDRESS + (size * sector);
00132
00133
00134
        address = (uint32_t) PHYSYCAL_START_ADDRESS2 + (size * sector);
00135
00136
       return address;
00137 }
00138
00139 DSTATUS disk_initialize(int pdrv /* Physical drive number (0..) */
00140 ) {
00141
       if (pdrv != 0 && pdrv != 1)
00142
          return RES_PARERR;
00143
00144
       FLASH_Unlock();
00145
00146
       FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_OPERR | FLASH_FLAG_WRPERR |
00147
       FLASH_FLAG_PGAERR | FLASH_FLAG_PGPERR | FLASH_FLAG_PGSERR);
00148
       FLASH_Lock();
00149
00150
       return RES OK;
00151
00152 }
00158 DSTATUS flashState2FSState(FLASH_Status status) {
00159 if (status == FLASH_ERROR_WRP)
         return STA_PROTECT;
00160
00161
       return 0; //Status OK
00162 }
00163
00164 /*--
00165 /* Get Disk Status
00166 /*-----
00167
00168 DSTATUS disk_status(int pdrv /* Physical drive number (0..) */
00169 ) {
00170 if (pdrv != 0 && pdrv != 1)
00171
          return RES_PARERR;
00172 FLASH_Status state = FLASH_GetStatus();
00173
00174
       return flashState2FSState(state);
00175 }
00176
00177 /*----
00178 /* Read Sector(s)
00179 /*----
00180
00181 DRESULT disk_read(int pdrv, /* Physical drive number (0..) */
00182 BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */
00183 DWORD sector, /* Sector address (LBA) */
00184 UINT count /* Number of sectors to read (1..128) */
00185 ) {
00186
00187
       if ((pdrv != 0 && pdrv != 1) || !count)
00188
         return RES_PARERR;
00189
00190
       DSTATUS status;
00191
       uint32_t endAddress = 0, address = 0;
00192
       uint32_t read = 0;
00193
00194
       address = get_address(pdrv, sector);
00195
        endAddress = get_address(pdrv, sector + count);
00196
       status = disk_ioctl(pdrv, CTRL_SYNC, (void*) NULL);
00197
00198
        if (status != RES_OK)
00199
00200
         return status;
00201
00202
00203
         read = *(__IO uint32_t*) address;
```

4.2 FS/diskio.c 21

```
00204
          uint32 to byte(read, buff);
00205
         buff += 4;
00206
00207
         address += 4;
00208
        status = disk_ioctl(pdrv, CTRL_SYNC, (void*) NULL);
if (status != RES_OK)
00209
00210
00211
          return status;
00212
00213
       } while (address < endAddress);</pre>
00214
00215
       return RES_OK;
00216 }
00217
00218 /*---
00219 /* Write Sector(s)
00220 /*-----
00221
00222 DRESULT disk_write(int pdrv, /* Physical drive number (0..) */
00223 const BYTE *buff, /* Data to be written */
00224 DWORD sector, /* Sector address (LBA) */
00225 UINT count /* Number of sectors to write (1..128) */
00226 ) {
00227
       DSTATUS status;
00228
00229
       if ((pdrv != 0 && pdrv != 1) || !count)
00230
        return RES_PARERR;
00231
00232
       status = disk_status(pdrv);
00233
       if (status & STA_PROTECT)
00234
        return RES_WRPRT;
00235
00236
       uint32_t endAddress = 0, address = 0;
00237
       uint32_t toWrite = 0;
00238
        address = get_address(pdrv, sector);
00239
        endAddress = get_address(pdrv, sector + count);
00240
00241
       do {
00242
        toWrite = byte_to_uint32(buff);
00243
         FLASH_Unlock();
00244
         status = FLASH_ProgramWord((uint32_t) address, toWrite);
00245
00246
         FLASH Lock();
00247
00248
         if (status != FLASH_COMPLETE)
00249
           return status;
00250
00251
         address += 4;
00252
         buff += 4:
00253
       } while (address < endAddress); //Hasta fin del sector</pre>
00254
00255
       return RES_OK;
00256 }
00257
00258 /*-----*/
00259 /* Miscellaneous Functions
00260 /*--
00261
00262 DRESULT disk_ioctl(int pdrv, /* Physical drive nmuber (0..) */
00263 BYTE cmd, /* Control code */
00264 void *buff /* Buffer to send/receive control data */
00265 ) {
       if (pdrv != 0 && pdrv != 1)
00266
00267
         return RES_PARERR;
00268
00269
        uint32_t address;
00270
       DRESULT state;
00271
00272
        switch (cmd) {
00273
       case CTRL_SYNC:
00274
         state = FLASH_WaitForLastOperation();
00275
00276
          return flashState2FSState(state);
00277
         break;
```

```
00278
00279
        case GET_SECTOR_COUNT:
00280
          *(DWORD*) buff = (DWORD) FS_SIZE;
00281
00282
          return RES_OK;
00283
         break;
00284
00285
        case GET_SECTOR_SIZE:
         *(DWORD*) buff = SECTOR_SIZE;
00287
00288
          return RES_OK;
00289
         break;
00290
00291
       case GET_BLOCK_SIZE:
00292
         *(DWORD*) buff = 1;
00293
00294
          return RES_OK;
00295
         break;
00296
       case CTRL_ERASE_SECTOR:
  address = get_address(pdrv, (int) buff);
  FLASH_Unlock();
00297
00298
00299
00300
          state = flashState2FSState(
              FLASH_EraseSector(GetSector(address), VoltageRange_3));
00301
         FLASH_Lock();
00302
00303
00304
          return state;
00305
          break;
00306
00307
00308
       return RES_PARERR;
00309 }
```

4.3. Referencia del Archivo FS/diskio.h

Cabecera de la capa de abstracción de operaciones a bajo nivel sobre la memoria.

#include "integer.h" #include "ffconf.h" Dependencia gráfica adjunta para diskio.h:





Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



'defines'

- #define STA_NOINIT 0x01 /* Drive not initialized */
- #define STA_NODISK 0x02 /* No medium in the drive */
- #define STA_PROTECT 0x04 /* Write protected */
- #define CTRL_SYNC 0 /* Wait for last operation */
- #define GET_SECTOR_COUNT 1 /* Get media size (for only f_mkfs()) */
- #define GET_SECTOR_SIZE 2 /* Get sector size (for multiple sector size (_MA-X_SS >= 1024)) */
- #define GET_BLOCK_SIZE 3 /* Get erase block size (for only f_mkfs()) */
- #define CTRL_ERASE_SECTOR 4 /* Force erased a block of sectors (for only _USE_ERASE) */

'typedefs'

typedef BYTE DSTATUS

Enumeraciones

enum DRESULT { RES_OK = 0, RES_ERROR, RES_WRPRT, RES_NOTRDY, RES_PARERR }

Funciones

■ DSTATUS disk initialize (int pdrv)

Función que incializa la memoria FLASH.

■ DSTATUS disk status (int pdrv)

Función que devuelve el estado de la FLASH.

DRESULT disk_read (int pdrv, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)

Función que lee datos desde la memoria FLASH.

■ DRESULT disk_write (int pdrv, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)

Función que escribe en la memoria FLASH.

DRESULT disk_ioctl (int pdrv, BYTE cmd, void *buff)

Función de control de entrada/salida, varias funciones.

uint32 t GetSector (uint32 t Address)

Función que devuelve el sector al que hace referencia la dirección dada.

4.3.1. Descripción detallada

Cabecera de la capa de abstracción de operaciones a bajo nivel sobre la memoria.

Definición en el archivo diskio.h.

4.3.2. Documentación de los 'typedefs'

4.3.2.1. typedef BYTE DSTATUS

Enumeración de los estados de operación

Definición en la línea 11 del archivo diskio.h.

4.3.3. Documentación de las funciones

4.3.3.1. DSTATUS disk_initialize (int pdrv)

Función que incializa la memoria FLASH.

Parámetros

pdrv	Identificador del sector físico utilizado	
ρuiv	identificador del sector físico diffizado	

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 139 del archivo diskio.c.

4.3.3.2. DRESULT disk_ioctl (int pdrv, BYTE cmd, void * buff)

Función de control de entrada/salida, varias funciones.

Parámetros

pdrv	Identificador del sector físico utilizado
cmd	Comando que especifica qué función realizar
buff	Parámetro de entrada o salida dependiendo de la función a realizar

Devuelve

Código de estado de la operación

A continuación se especifican todos los comandos disponibles:

CTRL_SYNC espera a que termine la última operación de la FLASH

GET_SECTOR_COUNT Devuelve el número de sectores del sistema de archivos

GET_SECTOR_SIZE Devuelve el tamaño de cada sector lógico

GET_BLOCK_SIZE Devuelve el número de sectores físicos del sistema de archivos

CTRL_ERASE_SECTOR Resetea el sector especificado en buff

Definición en la línea 262 del archivo diskio.c.

4.3.3.3. DRESULT disk_read (int pdrv, BYTE * buff, DWORD sector, UINT count)

Función que lee datos desde la memoria FLASH.

Parámetros

pdrv	Identificador del sector físico utilizado
buff	Buffer donde devolver los datos leídos
sector	Número de sector lógico donde empezar a leer
count	Número de sectores lógicos a leer

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 181 del archivo diskio.c.

4.3.3.4. DSTATUS disk_status (int pdrv)

Función que devuelve el estado de la FLASH.

Parámetros

pdrv	Identificador del sector físico utilizado

Devuelve

Estado de la FLASH

Definición en la línea 168 del archivo diskio.c.

4.3.3.5. DRESULT disk_write (int pdrv, const BYTE * buff, DWORD sector, UINT count)

Función que escribe en la memoria FLASH.

Parámetros

pdrv	Identificador del sector físico utilizado
buff	Stream de datos que se van a escribir
sector	Número de sector lógico donde escribir
count	Número de sectores lógicos a escribir

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 222 del archivo diskio.c.

4.3.3.6. uint32_t GetSector (uint32_t Address)

Función que devuelve el sector al que hace referencia la dirección dada.

Parámetros

Address	Dirección de memoria

Devuelve

Sector físico al que pertenece la dirección dada

Definición en la línea 28 del archivo diskio.c.

4.4. FS/diskio.h


```
00005 #include "integer.h"
00006 #include "ffconf.h"
00007
00008 /* Status of Disk Functions */
00009 typedef BYTE DSTATUS;
00010
00012 typedef enum {
00013    RES_OK = 0, /* 0: Successful */
00014    RES_ERROR, /* 1: R/W Error */
00015    RES_WRPRT, /* 2: Write Protected */
00016    RES_NOTRDY, /* 3: Not Ready */
```

```
00017
         RES_PARERR /* 4: Invalid Parameter */
00018 } DRESULT;
00019
00020 /*----
00021 /\star Prototypes for disk control functions \star/
00022
00028 DSTATUS disk_initialize(int pdrv);
00029
00035 DSTATUS disk_status(int pdrv);
00036
00045 DRESULT disk_read(int pdrv, BYTE* buff, DWORD sector, UINT count);
00046
00055 DRESULT disk_write(int pdrv, const BYTE* buff, DWORD sector, UINT count);
00056
00072 DRESULT disk_ioctl(int pdrv, BYTE cmd, void* buff);
00073 uint32_t GetSector(uint32_t Address);
00074
00075 /* Disk Status Bits (DSTATUS) */
00076 #define STA_NOINIT 0x01 /* Drive not initialized */ 00077 #define STA_NODISK 0x02 /* No medium in the drive */ 00078 #define STA_PROTECT 0x04 /* Write protected */
00079
00080 /\star Command code for disk_ioctrl function \star/
00081 #define CTRL_SYNC 0 /* Wait for last operation */ 00082 #define GET_SECTOR_COUNT 1 /* Get media size (for only f_mkfs()) */ 00083 #define GET_SECTOR_SIZE 2 /* Get sector size (for multiple sector size
         (_MAX_SS >= 1024)) */
00084 #define GET_BLOCK_SIZE 3 /* Get erase block size (for only f_mkfs()) */
00085 #define CTRL_ERASE_SECTOR 4 /* Force erased a block of sectors (for only
         _USE_ERASE) */
```

4.5. Referencia del Archivo FS/ffconf.h

Fichero de configuración del sistema de archivos.

Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



'defines'

- #define _MAX_FILES 3 /* Number of maximum files supported */
- #define **SECTOR_SIZE** 16 /* Bytes */
- #define FS_SIZE 8192 /* 128KB/16B= 8192 */
- #define MAX_FILE_SIZE FS_SIZE/(_MAX_FILES+1)
- #define PHYSYCAL_START_ADDRESS2 ((uint32_t)0x080A0000)
- #define PHYSYCAL_START_ADDRESS ((uint32_t)0x080C0000)

'typedefs'

■ typedef unsigned long uint32_t

4.5.1. Descripción detallada

Fichero de configuración del sistema de archivos.

Definición en el archivo ffconf.h.


4.6 FS/ffconf.h 29

4.6. FS/ffconf.h

4.7. Referencia del Archivo FS/fileSystem.c

Módulo que implementa las funciones del archivo fileSystem.h.

#include "fileSystem.h" Dependencia gráfica adjunta para fileSystem.c:



Funciones

uint32_t byte_2_uint32 (BYTE *src)

Convierte un dato BYTE en un dato uint32_t.

■ BYTE * uint32 2 byte (uint32 t src, BYTE *dst)

Convierte un dato uint32 t en un dato BYTE.

FRESULT check_fs (int fsIndex)

Comprueba si hay un sistema de archivos en memoria.

■ FRESULT check file (FIL *file)

Comprueba si el archivo es válido.

FRESULT read_file_entry (FIL *file, DWORD sector)

Lee una entrada en la tabla de descriptores de archivos y comprueba si es válida.

FRESULT loading files (int fsIndex)

Busca todos los archivos del sistema de archivos justo después de montarlo con éxito.

■ int compare (const TCHAR *path, TCHAR *name)

Compara dos cadenas correspondientes al nombre de archivos.

int update_file (FIL *src, FIL *dst)

Actualiza un archivo. En la práctica crea una copia del mismo.

FRESULT copy_file (FIL *src, FIL *dst)

Copia un archivo en otro.

FRESULT backup_fs (int src, int dst)

Crea una copia del sistema de archivos en otro sistema de archivos.

■ FRESULT close all files ()

Cierra todos los archivos del sistema de archivos actual.

FRESULT reset_sector (int fsIndex)

Función que resetea un sector.

■ FRESULT f Iseek (FIL *fp, DWORD ofs)

Función que mueve el puntero de lectura de un archivo.

FRESULT change_sector (int opt)

Cambia el sector físico por defecto en el que se crea el sistema de archivos.

■ FRESULT f open (FIL *fp, const TCHAR *path, BYTE mode)

Función que abre o crea un archivo.

■ FRESULT f_close (FIL *fp)

Función que cierra un archivo.

FRESULT f read (FIL *fp, void *buff, UINT btr, UINT *br)

Función que lee de un archivo.

■ FRESULT f_write (FIL *fp, const void *buff, UINT btw, UINT *bw)

Función que escribe de un archivo.

■ FRESULT f truncateStart (FIL *fp, DWORD ofs)

Función que elimina parte de un archivo.

FRESULT f_sync (FIL *fp)

Función que sincroniza un archivo, escribe en memoria los datos que queden pendientes.

FRESULT f_getfree (int fsIndex, UINT *mnfs)

Función que devuelve el número de sectores libres del sistema de archivos.

■ FRESULT f_mount (FS *fileSystem, int fsIndex, BYTE opt)

Función que crea la estructura necesaria para crear un sistema de archivos.

FRESULT f_mkfs (int fsIndex)

Función que crea un sistema de archivos.

4.7.1. Descripción detallada

Módulo que implementa las funciones del archivo fileSystem.h.

Definición en el archivo fileSystem.c.

4.7.2. Documentación de las funciones

4.7.2.1. FRESULT backup_fs (int src, int dst)

Crea una copia del sistema de archivos en otro sistema de archivos.

Parámetros

src	Identificador del sistema de archivos fuente
dst	Identificador del sistema de archivos destino

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 227 del archivo fileSystem.c.

```
4.7.2.2. uint32_t byte_2_uint32 ( BYTE * src )
```

Convierte un dato BYTE en un dato uint32_t.

Parámetros

src	Vector de 4 BYTES a convertir

Devuelve

Devuelve el valor correspondiente en uint32_t

Definición en la línea 15 del archivo fileSystem.c.

4.7.2.3. FRESULT change_sector (int opt)

Cambia el sector físico por defecto en el que se crea el sistema de archivos.

opt	Opción que indica si queremos, o no, har un backup de los archivos de
	un sistema en el otro. Un 1 indica que queremos hacer backup.

Código de estado de la operación

Definición en la línea 279 del archivo fileSystem.c.

```
4.7.2.4. FRESULT check_file ( FIL * file )
```

Comprueba si el archivo es válido.

Parámetros

file Puntero del archivo objetivo

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 75 del archivo fileSystem.c.

```
4.7.2.5. FRESULT check_fs ( int fsIndex )
```

Comprueba si hay un sistema de archivos en memoria.

Parámetros

fsIndex	Indice del sistema de archivos objetivo	
---------	---	--

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 50 del archivo fileSystem.c.

```
4.7.2.6. FRESULT close_all_files()
```

Cierra todos los archivos del sistema de archivos actual.

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 244 del archivo fileSystem.c.

```
4.7.2.7. int compare ( const TCHAR * path, TCHAR * name )
```

Compara dos cadenas correspondientes al nombre de archivos.

Parámetros

path	Cadena correspondiente al nombre del archivo que se quiere abrir
name	Cadena correspondiente al nombre de uno de los archivos del sistema
	de archivos

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 169 del archivo fileSystem.c.

4.7.2.8. FRESULT copy_file (FIL * src, FIL * dst)

Copia un archivo en otro.

Parámetros

src	Archivo fuente
dst	Archivo destino

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 206 del archivo fileSystem.c.

4.7.2.9. FRESULT f_close (FIL * fp)

Función que cierra un archivo.

Parámetros

<i>fp</i> Parámetro de entrada en el	l que se especifica el fichero a cerrar
--	---

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 353 del archivo fileSystem.c.

4.7.2.10. FRESULT f_getfree (int fsIndex, UINT * nclst)

Función que devuelve el número de sectores libres del sistema de archivos.

Parámetros

fs	sIndex	Identificador del sistema de archivos
	nclst	Puntero donde se devuelve el valor

Generado el Miércoles, 2 de Julio de 2014 10:04:37 para Sistema de Logging Geoposicional en Tiempo Real para Sistemas Empotrados por Doxygen

Código de estado de la operación

Definición en la línea 504 del archivo fileSystem.c.

4.7.2.11. FRESULT f_Iseek (FIL * fp, DWORD ofs)

Función que mueve el puntero de lectura de un archivo.

Parámetros

fp	Parámetro de entrada en el que se especifica el fichero objetivo		
ofs	Cantidad de bytes a mover desde la posición actual del puntero de		
	lectura		

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 266 del archivo fileSystem.c.

4.7.2.12. FRESULT f_mkfs (int fsIndex)

Función que crea un sistema de archivos.

Parámetros

fsIndex	Identificador del sistema de archivos a crear

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 561 del archivo fileSystem.c.

4.7.2.13. FRESULT f mount (FS * fileSystem, int fsIndex, BYTE opt)

Función que crea la estructura necesaria para crear un sistema de archivos.

fileSystem	Puntero de Sistema de Archivos donde devolver el valor
fsIndex	Identificador del sistema de archivos objetivo
opt	Acepta dos opciones: 0, sólo crea la estructura necesaria para crear un
	sistema de archivos. 1, intenta montar un sistema de archivos existente

Código de estado de la operación

Definición en la línea 529 del archivo fileSystem.c.

Función que abre o crea un archivo.

Parámetros

fp	Parámetro de entrada en el que se devolverá el puntero del archivo abierto
path	Nombre del archivo que queremos abrir
mode	Permisos de apertura del archivo

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 305 del archivo fileSystem.c.

4.7.2.15. FRESULT f_read (FIL
$$*$$
 fp, void $*$ buff, UINT btr, UINT $*$ br)

Función que lee de un archivo.

Parámetros

fp	Parámetro de entrada en el que se especifica el fichero de donde leer
buff	Buffer donde se devolverán los datos leídos
btr	Dirección de donde empezar a leer
br	Cantidad de bytes a leer

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 405 del archivo fileSystem.c.

Función que sincroniza un archivo, escribe en memoria los datos que queden pendientes.

fp	Parámetro de entrada en el que se especifica el fichero objetivo
----	--

Código de estado de la operación

Definición en la línea 490 del archivo fileSystem.c.

4.7.2.17. FRESULT f_truncateStart (FIL * fp, DWORD ofs)

Función que elimina parte de un archivo.

Parámetros

fp	Parámetro de entrada en el que se especifica el fichero objetivo
ofs	Cantidad de bytes a eliminar desde la posición cero del archivo

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 473 del archivo fileSystem.c.

4.7.2.18. FRESULT f_write (FIL * fp, const void * buff, UINT btw, UINT * bw)

Función que escribe de un archivo.

Parámetros

fp	Parámetro de entrada en el que se especifica el fichero de donde leer
buff	Stream de datos que se quieren escribir
btw	Dirección de donde empezar a escribir
bw	Cantidad de bytes a leer

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 435 del archivo fileSystem.c.

4.7.2.19. FRESULT loading_files (int fsIndex)

Busca todos los archivos del sistema de archivos justo después de montarlo con éxito.

fsIndex	Identificador del sistema de archivos

Código de estado de la operación

Definición en la línea 135 del archivo fileSystem.c.

4.7.2.20. FRESULT read_file_entry (FIL * file, DWORD sector)

Lee una entrada en la tabla de descriptores de archivos y comprueba si es válida.

Parámetros

file	Puntero de archivo en el que se devolverá el archivo si es válido
sector	Número de sector donde leer la entrada de la tabla de descriptores

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 118 del archivo fileSystem.c.

4.7.2.21. FRESULT reset_sector (int fsIndex)

Función que resetea un sector.

Parámetros

fsIndex	Identificador c	lel sistema de arc	hivos sobre el	l que resete	ear sus sectores
---------	-----------------	--------------------	----------------	--------------	------------------

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 253 del archivo fileSystem.c.

4.7.2.22. BYTE* uint32_2_byte (uint32_t src, BYTE* dst)

Convierte un dato uint32_t en un dato BYTE.

src	Valor uint32_t a convertir
dst	Puntero donde se devolverá el valor

Devuelve el valor correspondiente en BYTE*

Definición en la línea 36 del archivo fileSystem.c.

```
4.7.2.23. int update_file ( FIL * src, FIL * dst )
```

Actualiza un archivo. En la práctica crea una copia del mismo.

Parámetros

src	Archivo fuente
dst	Archivo destino

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 184 del archivo fileSystem.c.

4.8. FS/fileSystem.c

```
00001
00005 #include "fileSystem.h"
00006
00007 static FS *fs[2];
00008 static int actual_fs = 0;
00015 uint32_t byte_2_uint32(BYTE* src) {
00016
         uint32_t dst = 0;
00017
00018
00019
          dst |= (uint32_t) src[0] « 0;
00020
          dst |= (uint32_t) src[1] « 8;
00021
          dst |= (uint32_t) src[2] « 16;
00022
          dst |= (uint32_t) src[3] « 24;
00023
          */
00024
         dst = (uint32_t) src[0] \ll 24;
         dst |= (uint32_t) src[1] « 26;
dst |= (uint32_t) src[2] « 8;
00025
00026
         dst |= (uint32_t) src[3] « 0;
00027
00028
         return dst;
00029 }
00036 BYTE* uint32_2_byte(uint32_t src, BYTE * dst) {
00037    dst[3] = (BYTE) (src » 24);
00038    dst[2] = (BYTE) (src » 16);
00039    dst[1] = (BYTE) (src » 8);
         dst[0] = (BYTE) (src » 0);
00040
00041
00042
         return dst;
00043 }
00044
00050 FRESULT check_fs(int fsIndex) {
00051
         FRESULT result = FR_OK;
BYTE check[11] = { 'F', 'S', ' ', 'C', 'O', 'R', 'R', 'E', 'C', 'T', 'O' };
00052
00053
00054
         int i:
         result = disk_initialize(fsIndex);
00055
         if (result != FR_OK)
00056
```

```
00057
          return FR NOT READY:
00058
00059
        result = disk_read(fsIndex, fs[fsIndex]->win, 0, 1); /* Read sector 0 */
00060
        if (result != FR_OK)
         return FR_DISK_ERR;
00061
00062
00063
        for (i = 0; i < 11; i++)
         if (fs[fsIndex]->win[i] != check[i])
00064
00065
            return FR_NO_FILESYSTEM;
00066
00067
        return FR_OK;
00068 }
00069
00075 FRESULT check_file(FIL *file) {
00076
00077
00078
        /* Each file has 1 Byte validity, 4 bytes for start address, 4 bytes for end
       address, 7 bytes for file name *,
00079
08000
       if (fs[file->fsIndex]->win[0] != 255) /*Invalid entry, read next*/
00081
          return FR_INVALID_OBJECT; /* 255 if when a byte is empty*/
00082
00083
        file->dirty = 255;
00084
        file->startSector = fs[file->fsIndex]->win[1] « 24:
00085
        file->startSector |= fs[file->fsIndex]->win[2] « 16;
file->startSector |= fs[file->fsIndex]->win[3] « 8;
00086
00087
00088
        file->startSector |= fs[file->fsIndex]->win[4] « 0;
00089
00090
        file->writePointer = fs[file->fsIndex]->win[5] « 24;
        file->writePointer |= fs[file->fsIndex]->win[6] « 16;
file->writePointer |= fs[file->fsIndex]->win[7] « 8;
00091
00092
        file->writePointer |= fs[file->fsIndex]->win[8] « 0;
00093
00094
00095
        file->readPointer = 0;
00096
        file->flag = 0;
file->err = 0;
00097
00098
        file->buffindex = 0;
00099
        if ((file->startSector == 4294967295)
00100
00101
            && (file->writePointer == 4294967295)) { /* This number is if buff is
       empty*/
00102
         file->err = 1;
00103
          return FR_NO_FILE; /* No more fat entries, no more files */
00104
00105
00106
        for (i = 0; i < 7; i++)
00107
         file->name[i] = fs[file->fsIndex]->win[i + 9];
00108
00109
        return FR OK:
00110 }
00111
00118 FRESULT read_file_entry(FIL *file, DWORD sector) {
00119
00120
        FRESULT result = FR_OK;
        result = disk_read(file->fsIndex, fs[file->fsIndex]->win, sector, 1);
if (result != FR_OK)
00121
00122
00123
          return FR_DISK_ERR;
00124
00125
        result = check_file(file);
00126
        if (result == FR OK)
          file->descriptorSector = sector;
00127
00128
        return result:
00129 }
00135 FRESULT loading_files(int fsIndex) {
00136
00137
        FRESULT result = FR_OK;
00138
        DWORD sector;
00139
00140
        int nfiles = 0;
        for (sector = fs[fsIndex]->fatbase; sector < fs[fsIndex]->database;
00142
00143
          fs[fsIndex]->files[nfiles].fsIndex = fsIndex;
00144
          result = read_file_entry(&fs[fsIndex]->files[nfiles], sector);
```

```
00145
          if (result == FR_OK)
00146
           nfiles++;
00147
00148
          if (result == FR_NO_FILE) {
           fs[fsIndex]->lastDescriptor = sector;
00149
            break; /\star if no more files then is the last sector \star/
00150
00151
00152
          if (nfiles == _MAX_FILES) {
             fs[fsIndex]->lastDescriptor = sector + 1;
00153
00154
            break; /* if no more files then is the last sector */
00155
00156
        if (nfiles < _MAX_FILES)
  for (; nfiles < _MAX_FILES; nfiles++) {
    fs[fsIndex]->files[nfiles].err = 1;
00157
00158
00159
00160
00161
        return FR OK:
00162 }
00169 int compare (const TCHAR *path, TCHAR *name) {
00170
        int i:
        if (i = 0; i < 7; i++) { /* 7 is the max length of name */
   if (path[i] != name[i])</pre>
00171
00172
00173
            return 0;
00174
        }
00175
00176
        return 1;
00177 }
00184 int update_file(FIL *src, FIL *dst) {
00185 dst->buffindex = src->buffindex;
00186
        dst->descriptorSector = src->descriptorSector;
        dst->dirty = src->dirty;
dst->err = src->err;
00187
00188
        dst->flag = src->flag;
00189
00190
        dst->readPointer = src->readPointer;
00191
        dst->startSector = src->startSector;
        dst->writePointer = src->writePointer;
00192
00193
        dst->fsIndex = src->fsIndex;
00194
        int i;
        for (i = 0; i < 7; i++)
00195
          dst->name[i] = src->name[i];
00197
        return 1;
00198
00199 }
00206 FRESULT copy_file(FIL *src, FIL *dst) {
        FRESULT result = FR_OK;
UINT byteRead = 0, byteWrite = 0;
00207
00208
00209
        f_open(dst, (TCHAR*) src->name, FA_OPEN_ALWAYS | FA_READ | FA_WRITE);
00210
00211
        while (src->readPointer < src->writePointer) { /* ReadPointer se actualiza al
       leer */
00212
          f_read(src, fs[src->fsIndex]->win, SECTOR_SIZE, &byteRead);
00213
           f_write(dst, fs[src->fsIndex]->win, byteRead, &byteWrite);
00214
00215
00216
        f_close(src);
00217
        f_close(dst);
00218
00219
        return result;
00220 }
00227 FRESULT backup_fs(int src, int dst) {
00228
        FRESULT result = FR_OK;
        int i;
for (i = 0; i < _MAX_FILES; i++) {</pre>
00229
00230
         if (fs[src]->files[i].err == -1)
00231
            break;
00232
00233
          result = copy_file(&fs[src]->files[i], &fs[dst]->files[i]);
00234
          if (result != FR_OK)
00235
             return result:
00236
        }
00237
        return result;
00239 }
00244 FRESULT close_all_files() {
00245
       FRESULT result = FR_OK;
```

```
00246
         for (i = 0; i < _MAX_FILES; i++)
  if (fs[actual_fs]->files[i].err == 0)
00247
00248
00249
             f_close(&fs[actual_fs]->files[i]);
00250
        return result;
00251 }
00252
00253 FRESULT reset_sector(int fsIndex) {
00254
         FRESULT result = FR_OK;
00255
         uint32_t address;
00256
         if (fsIndex == 0)
          address = PHYSYCAL_START_ADDRESS;
00257
00258
        else
00259
          address = PHYSYCAL_START_ADDRESS2;
00260
00261
         result = disk_ioctl(fsIndex, CTRL_ERASE_SECTOR, (void *) address);
00262
00263
        return result;
00264 }
00265
00266 FRESULT f_lseek(FIL* fp, DWORD ofs) {
         if (fp->readPointer += ofs < fp->writePointer)
  fp->readPointer += ofs;
00267
00268
00269
00270
          fp->readPointer = fp->writePointer - 4;
        return FR_OK;
00271
00272 }
00273
00279 FRESULT change_sector(int opt) {
00280
        FRESULT result = FR_OK;
00281
         FS fs1, fs2;
         if (actual_fs == 0) {
00282
00283
          reset_sector(1);
00284
           f_mount(&fs1, 1, 0);
00285
           f_mkfs(1);
00286
           f_mount(&fs1, 1, 1);
00287
           f_mount(&fs2, 0, 1);
00288
          actual_fs = 1;
if (opt == 1)
00289
             result = backup_fs(0, 1);
00290
         } else {
00291
00292
           reset_sector(0);
00293
           f_mount(&fs1, 0, 0);
00294
           f mkfs(0);
00295
           f_mount(&fs1, 0, 1);
00296
           f_mount(&fs2, 1, 1);
00297
           actual_fs = 0;
00298
          <u>if</u> (opt == 1)
             result = backup_fs(1, 0);
00299
00300
00301
         return result;
00302 }
00303
00304 /* Open or create a file */
00305 FRESULT f_open(FIL* fp, /* Pointer to the blank file object */
00306 const TCHAR* path, /* Pointer to the file name */
00307 BYTE mode /* Access mode and file open mode flags */
00308 ) {
00309
         FRESULT result = FR_OK;
        int i, j;
int find = 0;
00310
00311
00312
00313
00314
           return FR_INVALID_OBJECT;
         mode &= FA_READ | FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS | FA_OPEN_ALWAYS
00315
00316
             | FA_CREATE_NEW;
00317
         for (i = 0; i < _MAX_FILES && find == 0; i++) {</pre>
00318
00319
          if (fs[actual_fs]->files[i].err == 1)
00320
             break;
           if (compare(path, (TCHAR*) fs[actual_fs]->files[i].name) == 1) {
  fs[actual_fs]->files[i].flag = mode;
00321
00322
00323
             find = 1;
             break;
00324
```

```
00325
          }
00326
00327
        if (i == _MAX_FILES && find == 0)
          return FR_TOO_MANY_FILES;
00328
00329
        if (find == 0
            && (mode & (FA_CREATE_ALWAYS | FA_OPEN_ALWAYS | FA_CREATE_NEW))) {
00330
00331
00332
          for (j = 0; j < 7; j++) {
            fs[actual_fs]->files[i].name[j] = (BYTE) path[j];
00333
00334
00335
          fs[actual_fs]->files[i].dirty = 1; /* Created is dirty */
          fs[actual_fs] -> files[i].flag = mode;
fs[actual_fs] -> files[i].fsIndex = actual_fs;
00336
00337
00338
          fs[actual_fs]->files[i].startSector = fs[actual_fs]->database * (i + 1);
00339
          fs[actual_fs]->files[i].readPointer = 0;
00340
           fs[actual_fs]->files[i].writePointer = 0;
00341
          fs[actual_fs]->files[i].err = 0;
          fs[actual_fs]->files[i].buffindex = 0;
00342
00343
          fs[actual_fs]->files[i].descriptorSector = 0;
00344
00345
       } else if (find == 0)
00346
          result = FR_NO_FILE;
00347
00348
       update_file(&fs[actual_fs]->files[i], fp);
00349
        return result:
00350 }
00351
00352 /* Close an open file object */
00353 FRESULT f_close(FIL *fp /* Pointer to the file object to be closed */) {
00354
       FRESULT res = FR_OK;
        if (fp->buffindex != 0) {
00355
00356
         f_sync(fp);
00357
00358
       if (fp->dirty != 255) {
00359
00360
          if (fp->descriptorSector != 0) { /* Si es 0 quiere decir que no tiene
       ningun descriptor */
00361
            fs[fp->fsIndex]->win[0] = 0; /* Para ponerlo como invalido*/
            disk_write(fp->fsIndex, fs[fp->fsIndex]->win, fp->descriptorSector,
00362
00363
                1);
00364
00365
00366
          fp - buff[0] = 255;
00367
00368
          fp->buff[1] = (BYTE) (fp->startSector » 24);
          fp->buff[2] = (BYTE) (fp->startSector » 16);
00369
00370
           fp->buff[3] = (BYTE) (fp->startSector » 8);
00371
          fp->buff[4] = (BYTE) (fp->startSector » 0);
00372
          fp->buff[5] = (BYTE) (fp->writePointer » 24);
fp->buff[6] = (BYTE) (fp->writePointer » 16);
00373
00374
00375
          fp->buff[7] = (BYTE) (fp->writePointer » 8);
00376
          fp->buff[8] = (BYTE) (fp->writePointer » 0);
00377
00378
          fp->buff[9] = fp->name[0];
          fp->buff[10] = fp->name[1];
00379
          fp->buff[11] = fp->name[2];
00380
00381
          fp->buff[12] = fp->name[3];
          fp->buff[13] = fp->name[4];
00382
          fp->buff[14] = fp->name[5];
fp->buff[15] = fp->name[6];
00383
00384
00385
00386
          fp->descriptorSector = fs[fp->fsIndex]->lastDescriptor;
00387
00388
          disk_write(fp->fsIndex, fp->buff, fs[fp->fsIndex]->lastDescriptor++, 1); //
       lastDescriptor is the number of sector
00389
00390
          fp->dirty = 255;
00391
        }
00392
        int i;
00394
        for (i = 0; i < _MAX_FILES; i++) {</pre>
00395
          if (compare((TCHAR*) fp->name, (TCHAR*) fs[fp->fsIndex]->files[i].name)
00396
               == 1)
```

```
00397
             break:
00398
00399
        update_file(fp, &fs[actual_fs]->files[i]);
00400
00401
        return res;
00402 }
00403
00404 /* Read data from a file */
00405 FRESULT f_read(FIL* fp, /* Pointer to the file object */
00406 void* buff, /* Pointer to data buffer */
00407 UINT btr, /* Number of bytes to read */
00408 UINT* br /* Pointer to number of bytes read */
00409 ) {
00410
         FRESULT result = FR_OK;
00411
         BYTE *rbuff = (BYTE*) buff;
00412
         if (((fp->writePointer + fp->buffindex) - fp->readPointer) < btr)</pre>
          btr = (fp->writePointer + fp->buffindex) - fp->readPointer;
00413
        int sector = fp->startSector + (fp->readPointer / SECTOR_SIZE);
int offset = fp->readPointer % SECTOR_SIZE;
00414
00415
00416
        UINT counter = 0:
00417
00418
         while (counter < btr) {</pre>
00419
          disk_read(fp->fsIndex, fs[fp->fsIndex]->win, sector++, 1);
00420
          while (offset < SECTOR_SIZE) {</pre>
00421
             rbuff[counter++] = fs[fp->fsIndex]->win[offset++];
00422
             if (counter == btr) {
              fp->readPointer += counter;
00423
00424
               *br = counter;
00425
               break;
00426
            }
00427
00428
          offset = 0;
00429
00430
00431
        return result;
00432 }
00433
00434 /* Write data to a file */
00435 FRESULT f_write(FIL* fp, /* Pointer to the file object */
00436 const void *buff, /* Pointer to the data to be written */
00437 UINT btw, /* Number of bytes to write */
00438 UINT* bw /* Pointer to number of bytes written */
00439 ) {
       FRESULT result = FR_OK;
00440
00441
         BYTE *rbuff = (BYTE*) buff;
         fp->dirty = 1;
00442
00443
         DWORD sector = fp->startSector + (fp->writePointer / SECTOR_SIZE);
00444
         int index = 0, offset;
        offset = fp->writePointer % SECTOR_SIZE;
00445
00446
         /\!\star Quiere decir que el ultimo sector escrito no esta completo.
         * Si buffindex no es 0 esto ya se ha comprobado antes.
00447
00448
          * Puede haber offset!=0 y buffindex!=0 cuando aun no hay suficiente para
       escribir un sector */
00449
        if (offset != 0 && fp->buffindex == 0) {
          disk_read(fp->fsIndex, fs[fp->fsIndex]->win, sector, 1);
for (; fp->buffindex < SECTOR_SIZE; fp->buffindex++) {
00450
00451
             if (fs[fp->fsIndex]->win[fp->buffindex] == 255)
00452
00453
               break;
00454
             fp->buff[fp->buffindex] = fs[fp->fsIndex]->win[fp->buffindex];
00455
           fp->writePointer -= offset;
00456
        }
00457
00458
00459
        while (index < btw) {</pre>
          fp->buff[fp->buffindex++] = rbuff[index++];
00460
00461
           if (fp->buffindex == SECTOR_SIZE) {
00462
             fp->buffindex = 0;
00463
             disk_write(fp->fsIndex, fp->buff, sector++, 1);
00464
             fp->writePointer += 16;
00465
00466
        }
00467
00468
         *bw = btw;
00469
        return result;
```

```
00470 }
00471
00472 /* Move file pointer of a file object */
00473 FRESULT f_truncateStart(FIL* fp, /* Pointer to the file object */
00474 DWORD ofs /\star File pointer from top of file \star/
00475 ) {
00476
        FRESULT result = FR_OK;
00477
00478
        fp->startSector += ofs;
        fp->writePointer -= ofs;
00479
00480
        if (fp->writePointer < 0)</pre>
        fp->writePointer = 0;
fp->readPointer -= ofs;
if (fp->readPointer < 0)</pre>
00481
00482
00483
         fp->readPointer = 0;
00484
00485
00486
        return result;
00487 }
00488
00489 /* Flush cached data of a writing file */
00490 FRESULT f_sync(FIL* fp /* Pointer to the file object */
00491 ) {
        DRESULT result;
00492
00493
        DWORD sector = fp->startSector + (fp->writePointer / SECTOR_SIZE);
        fp->writePointer += fp->buffindex;
for (; fp->buffindex < SECTOR_SIZE; fp->buffindex++)
00494
00495
00496
          fp->buff[fp->buffindex] = 255;
00497
00498
        fp->buffindex = 0;
00499
        result = disk_write(fp->fsIndex, fp->buff, sector, 1);
00500
       return result:
00501 }
00502
00503 /\star Get min free space for a file \star/
00504 FRESULT f_getfree(int fsIndex, /*Index of fileSystem */
00505 UINT* mnfs /* Pointer to a variable to return number of free sectors */
00506 ) {
00507
        FRESULT result = FR OK:
00508
        int i, minFreeSectors = 0, freeSectors = 0;
00509
00510
        minFreeSectors = MAX_FILE_SIZE - fs[fsIndex]->lastDescriptor;
00511
        for (i = 0; i < _MAX_FILES; i++) {
   if (fs[fsIndex]->files[i].err != -1) {
00512
00513
            /\star i+2 porque se contempla el tamaño de un archivo extra para
00514
       descriptores del FS */
00515
             freeSectors
00516
                (MAX_FILE_SIZE * (i + 2))
                     - ((fs[fsIndex]->files[i].startSector
00517
                        + fs[fsIndex]->files[i].writePointer)
/ SECTOR_SIZE);
00518
00519
00520
             if (freeSectors < minFreeSectors)</pre>
00521
              minFreeSectors = freeSectors;
00522
          }
00523
        mnfs = (UINT*) minFreeSectors;
00524
        return result;
00525
00526 }
00528 /* Mount/Unmount a logical drive */
00529 FRESULT f_mount(FS * fileSystem, int fsIndex, /*Index of fileSystem */
00530 BYTE opt /\star 0:Do not mount (delayed mount), 1:Mount immediately \star/
00531 ) {
00532
        FRESULT result = FR_OK;
        fs[fsIndex] = fileSystem;
00533
00534
            (fsIndex == 0)
        if
00535
          fileSystem->start_address = PHYSYCAL_START_ADDRESS;
00536
        else
00537
          fileSystem->start_address = PHYSYCAL_START_ADDRESS2;
00538
        fileSystem->sector_size = SECTOR_SIZE;
00540
        fileSystem->fs_size = FS_SIZE;
00541
        fileSystem->free_sector = FS_SIZE;
00542
        fileSystem->volbase = 0;
```

```
00543
       fileSystem->fatbase = 2; /* Because only need 1 sector for FS info */
        fileSystem->database = FS_SIZE / (_MAX_FILES + 1); /* Same size for fs info
00544
00545
00546
       if (opt != 1)
00547
          return FR_OK;
00548
00549
        result = check fs(fsIndex);
        if (result != FR_OK)
00551
         return FR_NO_FILESYSTEM;
00552
00553
        result = loading_files(fsIndex);
        if (result != FR OK)
00554
00555
         return FR_NO_FILE;
00556
00557
        return FR_OK;
00558 }
00559
00560 /\star Create a file system on the volume \star/
00561 FRESULT f_mkfs(int fsIndex/*Index of fileSystem */) {
00562
00563
        FRESULT result = FR_OK;
        BYTE buff[SECTOR_SIZE] = { 'F', 'S', ' ', 'C', 'O', 'R', 'R', 'E', 'C', 'T',
00564
00565
            'O' };
00566
00567
        fs[fsIndex]->win[0] = buff[0];
00568
       fs[fsIndex]->win[1] = buff[1];
        fs[fsIndex]->win[2] = buff[2];
00570
        fs[fsIndex]->win[3] = buff[3];
        fs[fsIndex]->win[4] = buff[4];
00571
00572
        fs[fsIndex]->win[5] = buff[5];
00573
        fs[fsIndex]->win[6] = buff[6];
        fs[fsIndex]->win[7] = buff[7];
00574
00575
        fs[fsIndex]->win[8] = buff[8];
00576
        fs[fsIndex] \rightarrow win[9] = buff[9];
00577
        fs[fsIndex] \rightarrow win[10] = buff[10];
00578
        fs[fsIndex]->win[11] = buff[11];
00579
        fs[fsIndex] \rightarrow win[12] = buff[12];
00580
        fs[fsIndex] \rightarrow win[13] = buff[13];
        fs[fsIndex]->win[14] = buff[14];
00581
00582
        fs[fsIndex] \rightarrow win[15] = buff[15];
00583
        fs[fsIndex] \rightarrow win[16] = buff[16];
00584
        result = disk_initialize(fsIndex);
if (result != FR_OK)
00585
00586
         return FR_NOT_READY;
00587
00588
       result = disk_write(fsIndex, fs[fsIndex]->win, 0, 1);
if (result != FR_OK)
00589
00590
         return FR_DISK_ERR;
00591
00592
00593
        return FR_OK;
00594 }
```

4.9. Referencia del Archivo FS/fileSystem.h

Cabecera principal del módulo del Sistema de Archivos.

#include "integer.h" #include "stm32f2xx.h" #include "diskio.h" Dependencia gráfica adjunta para fileSystem.h:





Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



Estructuras de datos

- struct FIL
 - Estructura que define un archivo.
- struct FS

Estructura que define el Sistema de Archivos.

'defines'

- #define FA READ 0x01
- #define FA_OPEN_EXISTING 0x00
- #define FA_WRITE 0x02
- #define FA CREATE NEW 0x04
- #define FA CREATE ALWAYS 0x08
- #define FA_OPEN_ALWAYS 0x10

Enumeraciones

enum FRESULT { FR_OK = 0, FR_DISK_ERR, FR_INT_ERR, FR_NOT_READY, FR_NO_FILE, FR_NO_PATH, FR_INVALID_NAME, FR_DENIED, FR_EXIST, FR_INVALID_OBJECT, FR_WRITE_PROTECTED, FR_INVALID_DRIVE, FR_NOT_ENABLED, FR_NO_FILESYSTEM, FR_MKFS_ABORTED, FR_TIMEOUT, FR_LOCKED, FR_NOT_ENOUGH_CORE, FR_TOO_MANY_FILES, FR_INVALID_PARAMETER }

Enumeración de los estados de operación de la memoria FLASH.

Funciones

■ FRESULT f open (FIL *fp, const TCHAR *path, BYTE mode)

Función que abre o crea un archivo.

■ FRESULT f_close (FIL *fp)

Función que cierra un archivo.

■ FRESULT f_read (FIL *fp, void *buff, UINT btr, UINT *br)

Función que lee de un archivo.

■ FRESULT f write (FIL *fp, const void *buff, UINT btw, UINT *bw)

Función que escribe de un archivo.

FRESULT f_truncateStart (FIL *fp, DWORD ofs)

Función que elimina parte de un archivo.

FRESULT f_lseek (FIL *fp, DWORD ofs)

Función que mueve el puntero de lectura de un archivo.

■ FRESULT f_sync (FIL *fp)

Función que sincroniza un archivo, escribe en memoria los datos que queden pendientes.

FRESULT f_getfree (int fsIndex, UINT *nclst)

Función que devuelve el número de sectores libres del sistema de archivos.

■ FRESULT f mount (FS *fileSystem, int fsIndex, BYTE opt)

Función que crea la estructura necesaria para crear un sistema de archivos.

FRESULT f_mkfs (int fsIndex)

Función que crea un sistema de archivos.

FRESULT reset_sector (int fsIndex)

Función que resetea un sector.

4.9.1. Descripción detallada

Cabecera principal del módulo del Sistema de Archivos.

Definición en el archivo fileSystem.h.

4.9.2. Documentación de las enumeraciones

4.9.2.1. enum FRESULT

Enumeración de los estados de operación de la memoria FLASH.

Valores de enumeraciones:

FR_OK (0) Éxito

FR_DISK_ERR (1) Ha ocurrido un error en la capa de abstracción de E/S

FR_INT_ERR (2) Parámetros erróneos

FR_NOT_READY (3) Memoria ocupada

FR_NO_FILE (4) No se encuentra el archivo

FR_NO_PATH (5) No se encuentra la ruta

FR_INVALID_NAME (6) El nombre o la ruta es inválido

FR_DENIED (7) Acceso denegado o prohibido el acceso al directorio

FR_EXIST (8) Acceso denegado o prohibido el acceso

FR_INVALID_OBJECT (9) El archivo o directorio es inválido

FR_WRITE_PROTECTED (10) La memoria está protegida contra escrituras

FR_INVALID_DRIVE (11) El identificador del medio físco es inválido

FR_NOT_ENABLED (12) El volúmen no tiene área de trabajo

FR_NO_FILESYSTEM (13) No hay un Sistema de Archivos válido

FR_MKFS_ABORTED (14) Abortada la creación de un Sistema de Archivos debido a parámetros erróneos

FR_TIMEOUT (15) Tiempo de espera excedido

FR_LOCKED (16) La operación ha sido rechazada debido a las políticas de acceso

FR_NOT_ENOUGH_CORE (17) No hay espacio disponible para guardar

FR_TOO_MANY_FILES (18) Número de archivos máximo excedido

FR_INVALID_PARAMETER (19) El parámetro dado es inválido

Definición en la línea 22 del archivo fileSystem.h.

4.9.3. Documentación de las funciones

Función que cierra un archivo.

Parámetros

fp	Parámetro de entrada en el que se especifica el fichero a cerrar
----	--

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 353 del archivo fileSystem.c.

Función que devuelve el número de sectores libres del sistema de archivos.

Parámetros

fsIndex	Identificador del sistema de archivos
nclst	Puntero donde se devuelve el valor

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 504 del archivo fileSystem.c.

Función que mueve el puntero de lectura de un archivo.

Parámetros

fp	Parámetro de entrada en el que se especifica el fichero objetivo
ofs	Cantidad de bytes a mover desde la posición actual del puntero de
	lectura

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 266 del archivo fileSystem.c.

4.9.3.4. FRESULT f_mkfs (int fsIndex)

Función que crea un sistema de archivos.

Parámetros

fsIndex	Identificador del sistema de archivos a crear
---------	---

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 561 del archivo fileSystem.c.

Función que crea la estructura necesaria para crear un sistema de archivos.

Parámetros

fileSystem	Puntero de Sistema de Archivos donde devolver el valor
fsIndex	Identificador del sistema de archivos objetivo
opt	Acepta dos opciones: 0, sólo crea la estructura necesaria para crear un
	sistema de archivos. 1, intenta montar un sistema de archivos existente

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 529 del archivo fileSystem.c.

Función que abre o crea un archivo.

Parámetros

fp	Parámetro de entrada en el que se devolverá el puntero del archivo
	abierto
path	Nombre del archivo que queremos abrir
mode	Permisos de apertura del archivo

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 305 del archivo fileSystem.c.

4.9.3.7. FRESULT f_read (FIL * fp, void * buff, UINT btr, UINT * br)

Función que lee de un archivo.

Parámetros

fp	Parámetro de entrada en el que se especifica el fichero de donde leer
buff	Buffer donde se devolverán los datos leídos
btr	Dirección de donde empezar a leer
br	Cantidad de bytes a leer

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 405 del archivo fileSystem.c.

4.9.3.8. FRESULT f_sync (FIL * fp)

Función que sincroniza un archivo, escribe en memoria los datos que queden pendientes.

Parámetros

fp	Parámetro de entrada en el que se especifica el fichero objetivo

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 490 del archivo fileSystem.c.

4.9.3.9. FRESULT f_truncateStart (FIL * fp, DWORD ofs)

Función que elimina parte de un archivo.

Parámetros

fp	Parámetro de entrada en el que se especifica el fichero objetivo
ofs	Cantidad de bytes a eliminar desde la posición cero del archivo

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 473 del archivo fileSystem.c.

```
4.9.3.10. FRESULT f_write (FIL * fp, const void * buff, UINT btw, UINT * bw)
```

Función que escribe de un archivo.

Parámetros

fp	Parámetro de entrada en el que se especifica el fichero de donde leer
buff	Stream de datos que se quieren escribir
btw	Dirección de donde empezar a escribir
bw	Cantidad de bytes a leer

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 435 del archivo fileSystem.c.

```
4.9.3.11. FRESULT reset_sector ( int fsIndex )
```

Función que resetea un sector.

Parámetros

fsIndex	Identificador del sistema de archivos sobre el que resetear sus sectores
---------	--

Devuelve

Código de estado de la operación

Definición en la línea 253 del archivo fileSystem.c.

4.10. FS/fileSystem.h


```
00006 #include "integer.h"
00007 #include "stm32f2xx.h"
00008 #include "diskio.h"
00009
00010 /* FILE PERMISSIONS */
00011 #define FA_READ 0x01
00012 #define FA_OPEN_EXISTING 0x00
00013
00014 #define FA_WRITE
00015 #define FA_CREATE_NEW 0x04
00016 #define FA_CREATE_ALWAYS 0x08
00017 #define FA_OPEN_ALWAYS 0x10
00018
00022 typedef enum {
00023
           FR_OK = 0,
          FR_DISK_ERR,
00024
          FR_INT_ERR,
FR_NOT_READY,
FR_NO_FILE,
00025
00026
00027
00028
           FR_NO_PATH,
```

```
00029
        FR_INVALID_NAME,
00030
        FR_DENIED,
00031
        FR_EXIST,
00032
        FR_INVALID_OBJECT,
00033
        FR_WRITE_PROTECTED,
00034
        FR INVALID DRIVE.
00035
        FR_NOT_ENABLED,
00036
        FR_NO_FILESYSTEM,
00037
        FR_MKFS_ABORTED,
00038
        FR_TIMEOUT,
00039
        FR_LOCKED,
        FR_NOT_ENOUGH_CORE,
00040
00041
        FR_TOO_MANY_FILES,
00042
        FR_INVALID_PARAMETER
00043 } FRESULT;
00044 typedef struct {
00048
        BYTE name[7];
00049
        BYTE flag;
00050
        BYTE err;
00051
        BYTE dirty;
00052
        BYTE fsIndex;
00053
        DWORD startSector;
00054
        DWORD writePointer;
        DWORD readPointer;
00055
00056
        DWORD descriptorSector:
00057
        WORD buffindex;
00058
       BYTE buff[SECTOR_SIZE];
00059 } FIL;
00060
00064 typedef struct {
00065
        uint32_t start_address;
00066
        BYTE sector size;
00067
        WORD free_sector;
00068
        WORD fs_size;
00069
        WORD volbase;
00070
        WORD fatbase;
00071
        WORD database;
00072
        WORD lastDescriptor:
00073
        FIL files[_MAX_FILES];
00074
        BYTE win[SECTOR_SIZE];
00075 } FS;
00076
00084 FRESULT f_open(FIL* fp, const TCHAR* path, BYTE mode);
00085
00091 FRESULT f_close(FIL* fp); /* Close an open file object */
00092
00101 FRESULT f_read(FIL* fp, void* buff, UINT btr, UINT* br); /* Read data from a
00102
00111 FRESULT f_write(FIL* fp, const void* buff, UINT btw, UINT* bw); /* Write data
       to a file */
00112
00119 FRESULT f_truncateStart(FIL* fp, DWORD ofs); /* Move start file pointer of a
       file object */
00120
00127 FRESULT f_lseek(FIL* fp, DWORD ofs); /* Move read pointer of a file object */
00128
00134 FRESULT f_sync(FIL* fp); /* Flush cached data of a writing file */
00142 FRESULT f_getfree(int fsIndex, UINT* nclst); /* Get number of free clusters on
       the drive */
00143
00151 FRESULT f mount (FS* fileSystem, int fsIndex, BYTE opt); /* Mount/Unmount a
       logical drive */
00158 FRESULT f_mkfs(int fsIndex); /* Create a file system on the volume */
00159
00165 FRESULT reset_sector(int fsIndex);
```

4.11. Referencia del Archivo FS/integer.h

Tipos de datos abreviados.

Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



'typedefs'

- typedef unsigned char BYTE
- typedef short SHORT
- typedef unsigned short WORD
- typedef unsigned short WCHAR
- typedef int INT
- typedef unsigned int UINT
- typedef long LONG
- typedef unsigned long DWORD
- typedef char TCHAR

4.11.1. Descripción detallada

Tipos de datos abreviados.

Definición en el archivo integer.h.

4.12 FS/integer.h 55

4.12. FS/integer.h

```
00001
00006 #ifndef _FF_INTEGER
00007 #define _FF_INTEGER
00008
00009
00010 /* This type MUST be 8 bit */
00011 typedef unsigned char BYTE;
00012
00013 /* These types MUST be 16 bit */
00014 typedef short SHORT;
00015 typedef unsigned short WORD;
00016 typedef unsigned short WCHAR;
00017
00018 /* These types MUST be 16 bit or 32 bit */
00019 typedef int INT;
00020 typedef unsigned int UINT;
00021
00022 /* These types MUST be 32 bit */
00023 typedef long LONG;
00024 typedef unsigned long DWORD;
00025 typedef char TCHAR;
00026
00027 #endif
```

4.13. Referencia del Archivo src/common.h

En este archivo se definen estructuras de datos comunes para todas las tareas.

#include "FreeRTOS.h" #include "queue.h" #include "stm32f2xx.h" Dependencia gráfica adjunta para common.h:





Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



Estructuras de datos

struct GPS_MSG

Estructura que define el mensaje de la cola de mensaje writeQueue.

Variables

xQueueHandle writeQueue

4.13.1. Descripción detallada

En este archivo se definen estructuras de datos comunes para todas las tareas. Definición en el archivo common.h.

4.14. src/common.h

```
00001

00005 #include "FreeRTOS.h"

00006 #include "queue.h"

00007 #include "stm32f2xx.h"

00008

00009 xQueueHandle writeQueue;

00013 typedef struct {

00014 uint16_t count;


00015 uint8_t buffer[80];

00016 }GPS_MSG;
```

4.15. Referencia del Archivo src/fs_task.c

Módulo que implementa las funciones del archivo fs task.h.

#include "fs_task.h" #include "stm32f2xx.h" #include "BA_board.h" #include "task.h" #include <stdlib.h> #include
"fileSystem.h" Dependencia gráfica adjunta para fs_task.c:



Funciones

void FSTaskFunc (void *pParams)

Esta es la función principal de la tarea Esta función inicializa la memoria y el sistema de archivos y lanza el método que se queda a la espera de mensajes desde el GPS.

void FSHardwareInit (void *pParam)

Método que inicializa el hardware de la tarea Esta función resetea un sector y crea en él un sistema de archivos.

 void FSStartTask (unsigned short nStackDepth, unsigned portBASE_TYPE n-Priority, void *pParams)

Método que crea la tarea.

void read file ()

Función que lee de un archivo Esta función no se utiliza en la implementación actual, pero se mantiene para poder ser utilizada cuando se integre en el proyecto Biker - Assistant.

■ void ReceiveWriteGPS ()

Función que escribe en un archivo todos los mensajes recibidos desde la tarea que controla el GPS Esta función, dentro del bucle de ejecución, enciende y apaga un led cada vez que recibe y escribe un dato.

4.15.1. Descripción detallada

Módulo que implementa las funciones del archivo fs task.h.

Definición en el archivo fs task.c.

4.15.2. Documentación de las funciones

4.15.2.1. void FSStartTask (unsigned short *nStackDepth*, unsigned portBASE_TYPE *nPriority*, void * *pParams*)

Método que crea la tarea.

Parámetros

sStackDepth	Tamaño de la pila de memoria
nPrioriy	Prioridad de la tarea

Definición en la línea 27 del archivo fs_task.c.

4.16. src/fs_task.c

```
00001
00005 #include "fs_task.h"
00006 #include "stm32f2xx.h"
00007 #include "BA_board.h"
00008 #include "task.h"
00009 #include <stdlib.h>
00010 #include "fileSystem.h"
00011
00012 static FS fileSystem;
00013
00018 void FSTaskFunc (void *pParams);
00019
00020 void FSHardwareInit(void *pParam) {
00021
      reset_sector(0);
00022
       f_mount(&fileSystem, 0, 0);
00023
       f_mkfs(0);
00024
       f_mount(&fileSystem, 0, 1);
00025 }
00027 void FSStartTask(unsigned short nStackDepth, unsigned portBASE_TYPE nPriority,
00028
         void *pParams) {
       xTaskCreate(FSTaskFunc, "FS", nStackDepth, pParams, nPriority, NULL);
00029
00030 }
00031
00036 void read_file() {
00037 FIL fp;
       GPS_MSG msg;
f_open(&fp, "ex1.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_READ | FA_WRITE);
00038
00039
00040
00041
       int i;
00042
       UINT readed = 0;
00043
       for (i = 0; i < 10; i++) {</pre>
00044
         f_read(&fp, &msg.buffer, 37, &readed);
00045
00046 }
00047
00048 // FS
00049 /*
00050 void test_FS() {
00051
00052
00053
       f_open(&fp, "ex1.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_READ | FA_WRITE);
00054
       Delay(500);
00055
```

4.16 src/fs_task.c 59

```
00056
        GPIO ResetBits (LEDS GPIO PORT, LEDR PIN);
00057
        Delay(500);
00058
        GPIO_SetBits(LEDS_GPIO_PORT, LEDR_PIN);
00059
00060
        uint8_t toWrite[100];
00061
        uint8_t toRead[100];
00062
        int i;
        UINT writed, readed;
for (i = 0; i < 100; i++) {
  toWrite[i] = '2';
00063
00064
00065
          toRead[i] = '1';
00066
00067
00068
00069
        Delay(500);
00070
        GPIO_ResetBits(LEDS_GPIO_PORT, LEDR_PIN);
        Delay(500);
00071
00072
        GPIO_SetBits(LEDS_GPIO_PORT, LEDR_PIN);
00073
00074
        f_write(&fp, toWrite, 100, &writed);
}
        for (i = 0; i < 100; i++) {
00075
00076
00077
00078
        Delay(500);
00079
        GPIO_ResetBits(LEDS_GPIO_PORT, LEDR_PIN);
00080
        Delay(500);
        GPIO_SetBits(LEDS_GPIO_PORT, LEDR_PIN);
00081
00082
00083
        f_close(&fp);
00084
00085
        Delay(500);
00086
        GPIO_ResetBits(LEDS_GPIO_PORT, LEDR_PIN);
00087
        Delay(500);
        GPIO_SetBits(LEDS_GPIO_PORT, LEDR_PIN);
00088
00089
00090
        f_open(&fp, "ex1.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_READ | FA_WRITE);
00091
        for (i = 0; i < 100; i++) {
00092
00093
          f_read(&fp, toRead, 100, &readed);
00094
00095
00096
        Delay(500);
00097
        GPIO_ResetBits(LEDS_GPIO_PORT, LEDR_PIN);
00098
        Delay(500);
00099
        GPIO_SetBits(LEDS_GPIO_PORT, LEDR_PIN);
00100
00101
        f close(&fp);
00102
00103
        Delay(500);
00104
        GPIO_ResetBits(LEDS_GPIO_PORT, LEDR_PIN);
00105
        Delay (500);
00106
        GPIO_SetBits(LEDS_GPIO_PORT, LEDR_PIN);
00107 }
00108 */
00109
00114 void ReceiveWriteGPS(){
00115
        int count =10;
        UINT writed;
00116
        GPS_MSG msq;
00117
00118
        FIL fp;
00119
        f_open(&fp, "ex1.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_READ | FA_WRITE);
00120
00121
        while (count >0) {
00122
          Delay(500);
00123
          GPIO_SetBits(LEDS_GPIO_PORT, LEDR_PIN);
00124
00125
00126
          xQueueReceive(writeQueue, &msg, 10000);
00127
          f_write(&fp, msg.buffer, msg.count, &writed);
00128
00129
          Delay(500);
          GPIO_ResetBits(LEDS_GPIO_PORT, LEDR_PIN);
00130
00131
00132
        f_close(&fp);
00133 }
```

```
00134
00135
00136 void FSTaskFunc(void *pParams) {
00137
00138
00139
       FSHardwareInit(pParams);
Delay(2000);
00140
00141
        while (1) {
         //test_FS();
ReceiveWriteGPS();
00142
00143
00144
           //read_file();
00145
00146
00147 }
```

4.17. Referencia del Archivo src/fs_task.h

Cabecera de la tarea que gestiona el sistema de archivos.

 $\verb|#include "FreeRTOS.h" | \verb|#include "common.h" | \textbf{Dependencia gráfica adjunta para fs_task.h:}$





Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



Funciones

- void FSHardwareInit (void *pParam)
 - Método que inicializa el hardware de la tarea Esta función resetea un sector y crea en él un sistema de archivos.
- void FSStartTask (unsigned short nStackDepth, unsigned portBASE_TYPE n-Priority, void *pParams)

Método que crea la tarea.

4.17.1. Descripción detallada

Cabecera de la tarea que gestiona el sistema de archivos.

Definición en el archivo fs_task.h.

4.17.2. Documentación de las funciones

4.17.2.1. void FSStartTask (unsigned short nStackDepth, unsigned portBASE_TYPE nPriority, void * pParams)

Método que crea la tarea.

Parámetros

sStackDepth	Tamaño de la pila de memoria
nPrioriy	Prioridad de la tarea


Definición en la línea 27 del archivo fs_task.c.

4.18. src/fs_task.h

4.19. Referencia del Archivo src/gps_task.c

Módulo que implementa las funciones del archivo gps_task.h.

#include "gps_task.h" #include "stm32f2xx.h" #include "BA_board.h" #include "task.h" #include <stdlib.h> Dependencia
gráfica adjunta para gps_task.c:



Funciones

■ void GPSTaskFunc (void *pParams)

Esta es la función principal de la tarea Esta función inicializa el GPS y lanza el método que lee datos del GPS y se los manda a la tarea que gestiona el Sistema de Archivos.

void setupGPS ()

Esta es la función que inicializa el GPS.

void GPSHardwareInit (void *pParam)

Esta es la función que inicializa todo el hardware que necesita la tarea.

 void GPSStartTask (unsigned short nStackDepth, unsigned portBASE_TYPE n-Priority, void *pParams)

Método que crea la tarea.

void parser_GPS ()

Esta es la función que lee datos del GPS y, cuando detecta un mensaje correcto, lo envía a la tarea que gestiona el Sistema de Archivos Esta tarea enciende un led cada vez que envía correctamente un mensaje.

4.19.1. Descripción detallada

Módulo que implementa las funciones del archivo gps_task.h.

Definición en el archivo gps_task.c.

4.19.2. Documentación de las funciones

```
4.19.2.1. void GPSHardwareInit (void * pParam)
```

Esta es la función que inicializa todo el hardware que necesita la tarea.

Método que inicializa el hardware de la tarea.

Definición en la línea 39 del archivo gps_task.c.

4.19.2.2. void GPSStartTask (unsigned short *nStackDepth*, unsigned portBASE_TYPE *nPriority*, void * *pParams*)

Método que crea la tarea.

Parámetros

sStackDepth	Tamaño de la pila de memoria
nPrioriy	Prioridad de la tarea

Definición en la línea 43 del archivo gps_task.c.

4.20. src/gps_task.c

```
00001
00005 #include "gps_task.h"
00006 #include "stm32f2xx.h"
00007 #include "BA_board.h"
00008 #include "task.h"
00009 #include <stdlib.h>
00010
00011 //#define COMn 4
00012 //USART_TypeDef* COM_USART[COMn] = {DBG, BT, GSM, GPS};
00017 void GPSTaskFunc(void *pParams);
00018
00022 void setupGPS() {
00023     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
```

```
00024
00025
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
00026
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
00027
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
00028
00029
00030
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
00031
        USART_HardwareFlowControl_None;
00032
00033
        BA_GPSInit(&USART_InitStructure);
00034
        Delay(1000);
00035 }
00039 void GPSHardwareInit(void *pParam) {
00040
        setupGPS();
00041 }
00042
00043 void GPSStartTask (unsigned short nStackDepth, unsigned portBASE_TYPE nPriority,
       void *pParams) {
xTaskCreate(GPSTaskFunc, "GPS", nStackDepth, pParams, nPriority, NULL);
00044
00045
00046 }
00047
00052 void parser_GPS() {
00053
        uint8_t answer[80];
00054
        uint16_t parser_idx = 0;
00055
        uint8_t c; int state = 0; // 0-5 -> searching for $GPGGA header, 1-> getting data
00056
00057
        GPS_MSG msg;
00058
        int i;
00059
        // Parse for $GPGGA statements
        // $GPGGA,064951.000,2307.1256,N,12016.4438,E,1,8,0.95,39.9,M,17.8,M,,*65\r
00060
00061
00062
         GPIO_ResetBits(LEDS_GPIO_PORT, LEDV_PIN);
00063
00064
          // BA_DBGSend((uint8_t*)"\r\n New GPGGA reading ... \r\n");
00065
          while (state < 7) {</pre>
00066
            BA_GPSReceive(&c, 1);
00067
00068
            switch (state) {
00069
            case 0:
              if (c == '$') {
00070
00071
                answer[parser_idx] = c;
00072
                 state = 1;
00073
                parser_idx++;
00074
              } else {
00075
                parser_idx = 0;
                 state = 0;
00076
00077
00078
              break;
00079
00080
            case 1:
              if (c == 'G') {
00081
00082
                answer[parser_idx] = c;
00083
00084
                parser_idx++;
              } else {
00085
                parser_idx = 0;
00086
00087
                 state = 0:
00088
00089
              break;
00090
00091
            case 2:
              if (c == 'P') {
00092
                answer[parser_idx] = c;
00093
                state = 3;
parser_idx++;
00094
00095
00096
00097
                parser_idx = 0;
00098
                 state = 0;
00099
00100
              break;
00101
00102
            case 3:
              if (c == 'G') {
00103
00104
                answer[parser_idx] = c;
```

```
00105
                  state = 4;
00106
                 parser_idx++;
00107
00108
                 parser_idx = 0;
00109
                 state = 0;
00110
00111
               break;
00112
             case 4:
              if (c == 'G') {
00114
00115
                 answer[parser_idx] = c;
                 state = 5;
parser_idx++;
00116
00117
00118
               } else {
               parser_idx = 0;
00119
00120
                 state = 0;
00121
00122
               break;
00123
00124
             case 5:
00125
              if (c == 'A') {
00126
                answer[parser_idx] = c;
00127
                  state = 6;
                 parser_idx++;
00128
00129
               } else {
                 parser_idx = 0;
state = 0;
00130
00131
00132
00133
               break;
00134
             case 6: // get the rest of the message
while (c != '\r') {
   BA_GPSReceive(&c, 1);
00135
00136
00137
00138
                  answer[parser_idx] = c;
00139
                 parser_idx++;
00140
               //BA_GPSReceive(&(answer[parser_idx]), 60);
00141
00142
               state = 7;
00143
               break:
00144
00145
             default:
00146
               // get the rest of the message
00147
               break;
00148
00149
00150
           }
00151
00152
           answer[parser_idx] = ' \ n';
00153
           for (i=0;i<80;i++) {</pre>
00154
             msg.buffer[i] = answer[i];
00155
00156
           //msg.buffer=(uint8_t[80])answer;
00157
           msg.count=parser_idx;
00158
           xQueueSend(writeQueue, &msg, 1000);
GPIO_SetBits(LEDS_GPIO_PORT, LEDV_PIN);
00159
00160
00161
00162
           Delay(1000);
00163
00164
           state = 0;
00165
           parser_idx = 0;
00166
00167 }
00168
00169 void GPSTaskFunc(void *pParams) {
00170
00171
         GPSHardwareInit(pParams);
00172
        Delay(2000);
00173
00174
        while (1) {
        parser_GPS();
00176
00177
00178 }
```

4.21. Referencia del Archivo src/gps_task.h

Cabecera de la tarea que gestiona el GPS.

#include "FreeRTOS.h" #include "common.h" Dependencia gráfica adjunta para gps_task.h:





Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



Funciones

void GPSHardwareInit (void *pParam)
 Método que inicializa el hardware de la tarea.

 void GPSStartTask (unsigned short nStackDepth, unsigned portBASE_TYPE n-Priority, void *pParams)

Método que crea la tarea.

4.21.1. Descripción detallada

Cabecera de la tarea que gestiona el GPS.

Definición en el archivo gps task.h.

4.21.2. Documentación de las funciones

4.21.2.1. void GPSStartTask (unsigned short *nStackDepth*, unsigned portBASE_TYPE *nPriority*, void * *pParams*)

Método que crea la tarea.

Parámetros

sStackDepth	Tamaño de la pila de memoria
nPrioriy	Prioridad de la tarea

Definición en la línea 43 del archivo gps_task.c.


4.22. src/qps_task.h

4.23. Referencia del Archivo src/main.c

Función principal.

```
#include <stdio.h> #include "FreeRTOS.h" #include "task.-
h" #include "stm32f2xx.h" #include "BA_board.h" #include
"gps_task.h" #include "fs_task.h" Dependencia gráfica adjunta para
```

main.c:



Funciones

void prvSetupHardware (void)

Función que inicializa el hardware.

- int putChar (int ch)
- void setupTasks ()

Función que crea las tareas del Sistemas Operativo FreeRTOS.

void setupQueues ()

Función que crea las colas de mensajes entre tareas del Sistema Operativo FreeRT-

■ int main (void)

Función principal del sistema.

void vApplicationStackOverflowHook (xTaskHandle *pxTask, signed portCHAR *pcTaskName)

Función que crea la excepción de desbordamiento de la pila de memoria.

void vApplicationTickHook (void)

Función que crea la excepción del reloj.

void Delay (uint32_t t)

Función que define la función de espera.

4.23.1. Descripción detallada

Función principal.

Definición en el archivo main.c.

4.23.2. Documentación de las funciones

```
4.23.2.1. void Delay ( uint32_t t )
```

Función que define la función de espera.

Parámetros

```
t Tiempo a esperar en milisegundos
```

Definición en la línea 121 del archivo main.c.

```
4.23.2.2. int main ( void )
```

Función principal del sistema.

Nota

Esta función inicializa el hardware, crea las colas de mensajes, crea las tareas e inicializa el planificador del Sistema Operativo

Definición en la línea 54 del archivo main.c.

```
4.23.2.3. void prvSetupHardware (void)
```

Función que inicializa el hardware.

Nota

Esta función inicializa el vector de interrupciones, configura los niveles de priporidad, establece la fuente del reloj del sistema e inicializa los leds

Definición en la línea 72 del archivo main.c.

```
4.23.2.4. int putChar (int ch)
```

External dependence needed by printf implementation. Write a character to standard out.

Parámetros

c Specifies the character to be written.

Devuelve

Returns the character written. No error conditions are managed.

Definición en la línea 112 del archivo main.c.

4.23.2.5. void vApplicationStackOverflowHook (xTaskHandle * pxTask, signed portCHAR * pcTaskName)

Función que crea la excepción de desbordamiento de la pila de memoria.

Nota

Esta función la llama internamente el Sistema Operativo

Definición en la línea 90 del archivo main.c.

4.23.2.6. void vApplicationTickHook (void)

Función que crea la excepción del reloj.

Nota

Esta función la llama internamente el Sistema Operativo

Definición en la línea 106 del archivo main.c.

4.24. src/main.c

```
00001
00006 /* Standard includes. */
00007 #include <stdio.h>
80000
00009 /* Scheduler includes. */
00010 #include "FreeRTOS.h"
00011 #include "task.h"
00012
00013 /* Library includes. */
00014 #include "stm32f2xx.h"
00015 #include "BA_board.h"
00017 /* Demo app includes. */
00018 #include "gps_task.h"
00019 #include "fs_task.h"
00020
00025 void prvSetupHardware( void );
00026
00033 int putChar( int ch );
00034
00038 void setupTasks() {
00039 GPSStartTask(configMINIMAL_STACK_SIZE*4, 1, NULL);
00040
        FSStartTask(configMINIMAL_STACK_SIZE*4, 1, NULL);
00041 }
00045 void setupQueues(){
00046 writeQueue = xQueueCreate(4, sizeof(GPS_MSG));
00047 }
00048
00049 /*-
00054 int main( void )
00055 {
00056
        prvSetupHardware();
00057
        setupQueues();
00058
        setupTasks();
00059
00060
00061
           /* Start the scheduler. */
```

4.24 src/main.c 71

```
00062
       vTaskStartScheduler();
00063
00064
          /\star Will only get here if there was insufficient memory to create the idle
00065
          task. The idle task is created within vTaskStartScheduler(). \star/
00066
       for( ;; );
00067
00068
       return 0;
00069 }
00070 /*
00071
00072 void prvSetupHardware( void )
00073 {
00074
        /\star Set the Vector Table base address at 0x08000000 \star/
00075
        NVIC_SetVectorTable( NVIC_VectTab_FLASH, 0x0 );
00076
00077
        NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_4 );
00078
        /\star Configure HCLK clock as SysTick clock source. 
 \star/ SysTick_CLKSource_HCLK );
00079
00080
00081
        BA LEDsInit();
00082
00083 }
00084
00085 /*---
00090 void vApplicationStackOverflowHook( xTaskHandle *pxTask, signed portCHAR *
     pcTaskName )
00091 {
00092
       /\star This function will get called if a task overflows its stack. If the
00093
       parameters are corrupt then inspect pxCurrentTCB to find which was the
00094
       offending task. \star/
00095
       ( void ) pxTask;
( void ) pcTaskName;
00096
00097
00098
00099
       for(;;);
00100 }
00101 /*----
00106 void vApplicationTickHook( void )
00107 {
00108 }
00109
00110 /*-----*/
00111
00112 int putChar(int ch)
00113 {
00114
       return ch;
00115 }
00116
00121 void Delay(uint32_t t) {
00122 vTaskDelay(t / portTICK_RATE_MS);
00123 }
```