ANEXO 2 - CÓDIGO EMBARCADO NO DISPOSITIVO COLETOR DE DADOS DOS SENSORES

```
// Bibliotecas para LoRa
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
// Bibliotecas para OLED
#include <Wire.h>
#include <Adafruit GFX.h>
#include <Adafruit SSD1306.h>
// Bibliotecas para o Sensor
#include <OneWire.h>
#include <EEPROM.h>
// Definir os pinos usados pelo LoRa
#define SCK 5
#define MISO 19
#define MOSI 27
#define SS 18
#define RST 14
#define DIO0 26
// Definir a frequência de operação
#define BAND 866E6
// Pinos do OLED
#define OLED SDA 21
#define OLED SCL 22
#define OLED RST 23
#define SCREEN_WIDTH 128 // Largura do display OLED
#define SCREEN HEIGHT 64 // Altura do display OLED
// Definição do sensor de temperatura
int DS18S20_Pin = 2;
OneWire ds(DS18S20 Pin);
// Definição para sensor de turbidez
float ntu;
float voltaget;
// Definição para sensor de pH
#define PH PIN A4
float voltage;
float phValue;
```

```
float acidVoltage = 1900;
float neutralVoltage = 1450;
float slope, intercept;
// Definição para sensor de OD (Oxigênio Dissolvido)
#define DO PIN A7
#define VREF 5000 // Tensão de referência (mv)
#define ADC RES 4096 // Resolução do ADC
#define TWO POINT CALIBRATION 0
#define READ TEMP (25) // Temperatura atual da água °C ou função de sensor de
temperatura
#define CAL1 V (1200) // Tensão de calibração 1 (mv)
#define CAL1_T (25) // Temperatura de calibração 1 (°C)
#define CAL2 V (1300) // Tensão de calibração 2 (mv)
#define CAL2 T (15) // Temperatura de calibração 2 (°C)
// Tabela de DO (Oxigênio Dissolvido)
const uint16 t DO Table[41] = {
  14460, 14220, 13820, 13440, 13090, 12740, 12420, 12110, 11810, 11530,
  11260, 11010, 10770, 10530, 10300, 10080, 9860, 9660, 9460, 9270,
  9080, 8900, 8730, 8570, 8410, 8250, 8110, 7960, 7820, 7690,
  7560, 7430, 7300, 7180, 7070, 6950, 6840, 6730, 6630, 6530, 6410};
uint8 t Temperaturet;
uint16 t ADC Raw;
uint16 t ADC Voltage;
uint16 t DO;
float OD:
// Função para leitura de OD
int16 t readDO(uint32 t voltage mv, uint8 t temperature c) {
 #if TWO POINT CALIBRATION == 0
  uint16_t V_saturation = (uint32_t)CAL1_V + (uint32_t)35 * temperature_c -
(uint32 t)CAL1 T * 35;
  return (voltage mv * DO Table[temperature c] / V saturation);
 #else
  uint16 t V saturation = (int16 t)((int8 t)temperature c - CAL2 T) *
((uint16 t)CAL1 V - CAL2 V) / ((uint8 t)CAL1 T - CAL2 T) + CAL2 V;
  return (voltage mv * DO Table[temperature c] / V saturation);
 #endif
// Contador de pacotes
int reading ID = 0;
int counter = 0;
String LoRaMessage = "":
```

```
float temperature = 0;
Adafruit SSD1306 display(SCREEN WIDTH, SCREEN HEIGHT, &Wire,
OLED RST);
// Inicializar o display OLED
void startOLED() {
 // Resetar o display OLED via software
 pinMode(OLED RST, OUTPUT);
 digitalWrite(OLED RST, LOW);
 delay(20);
 digitalWrite(OLED RST, HIGH);
 // Inicializar OLED
 Wire begin(OLED SDA, OLED SCL);
 if (!display.begin(SSD1306 SWITCHCAPVCC, 0x3c, false, false)) { // Endereço
0x3C para 128x32
  Serial.println(F("Falha na alocação do SSD1306"));
  for (::)
   ; // Não continuar, entrar em loop infinito
 display.clearDisplay();
 display_setTextColor(WHITE);
 display.setTextSize(1);
 display.setCursor(0, 0);
 display.print("LORA TRANSMISSOR");
// Inicializar o módulo LoRa
void startLoRA() {
 // Configurar pinos SPI para o LoRa
 SPI.begin(SCK, MISO, MOSI, SS);
 // Configurar o transceptor LoRa
 LoRa.setPins(SS, RST, DIO0);
 while (!LoRa.begin(BAND) && counter < 10) {
  Serial.print(".");
  counter++:
  delay(500);
 if (counter == 10) {
  // Incrementar o ID de leitura a cada nova tentativa
  readingID++;
  Serial.println("Falha ao iniciar LoRa!");
 Serial.println("Inicialização LoRa OK!");
 display.setCursor(0, 10);
```

```
display.clearDisplay();
 display.print("Inicialização OK!");
 display.display();
 delay(2000);
void loop() {
 /// TEMPERATURA ///
 float temperature = getTemp();
 Serial.println(temperature);
 /// PH ///
 slope = (7.0 - 4.0) / ((neutralVoltage - 1500) / 3.0 - (acidVoltage - 1500) / 3.0);
 intercept = 7.0 - slope * (neutralVoltage - 1500) / 3.0;
 static unsigned long timepoint = millis();
 if (millis() - timepoint > 1000U) { // Intervalo de tempo: 1s
  timepoint = millis();
  voltage = analogRead(PH_PIN) / 4095.0 * 3300; // Ler a tensão
  phValue = slope * (voltage - 1500) / 3.0 + intercept; // Converter a tensão para
pH com compensação de temperatura
  Serial.print("\t pH: ");
  Serial.println(phValue, 2);
 }
 /// OD (Oxigênio Dissolvido) ///
 Temperaturet = (uint8 t)READ TEMP;
 ADC Raw = analogRead(DO PIN);
 ADC Voltage = uint32 t(VREF) * ADC Raw / ADC RES;
 Serial.println("OD:\t" + String(readDO(ADC Voltage, Temperaturet) / 1000));
 /// TURBIDEZ ///
 int sensorValue = analogRead(A5); // Ler o valor no pino analógico
 voltaget = sensorValue * (3.3 / 1453.7); // Converter para tensão
 if (voltaget < 2.5) {
  ntu = 3000;
 } else if (voltaget > 4.2) {
  ntu = 0;
 } else {
  ntu = (-1120.4 * (voltaget * voltaget)) + (5742.3 * voltaget) - 4352.9;
 delay(100);
 //// LoRa: Display e Envio ////
 LoRaMessage = String(readingID) + "/" + String(temperature) + "&" + String(ntu) +
"$" + String(phValue) + "%" + String((readDO(ADC_Voltage, Temperaturet)) / 100);
 // Enviar pacote LoRa para o receptor
 LoRa.beginPacket();
```

```
LoRa.print(LoRaMessage);
 LoRa.endPacket();
 // Atualizar o display
 display.clearDisplay();
 display.setCursor(0, 0);
 display setTextSize(1);
 display.print("Pacote Enviado!");
 display.setCursor(0, 20);
 display.print("Temperatura:");
 display.setCursor(72, 20);
 display.print(temperature);
 display.display();
 display.setCursor(0, 30);
 display.print("Turbidez:");
 display.setCursor(62, 30);
 display print(ntu);
 display.display();
 display.setCursor(0, 40);
 display.print("pH:");
 display.setCursor(42, 40);
 display.print(phValue);
 display.display();
 display.setCursor(0, 50);
 display.print("OD:");
 display.setCursor(42, 50);
 display.print(String(readDO(ADC Voltage, Temperaturet) / 100));
 display.display();
 Serial.print("Enviando pacote: ");
 Serial.println(readingID);
 readingID++;
 delay(1000);
}
// Função para obter a temperatura do sensor DS18S20
float getTemp() {
 byte data[12];
 byte addr[8];
 if (!ds.search(addr)) {
  // Sem mais sensores na cadeia, reiniciar a busca
  ds.reset search();
```

```
return -1000;
 }
 if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
  Serial.println("CRC inválido!");
  return -1000;
 }
 if (addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
  Serial.print("Dispositivo não reconhecido");
  return -1000;
 }
 ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0x44, 1); // Iniciar conversão com alimentação parasita
 byte present = ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0xBE); // Ler Scratchpad
 for (int i = 0; i < 9; i++) { // Necessário 9 bytes
  data[i] = ds.read();
 }
 ds.reset_search();
 byte MSB = data[1];
 byte LSB = data[0];
 float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); // Usar complemento de dois
 float TemperatureSum = tempRead / 16;
 return TemperatureSum;
void setup() {
 // Inicializar o monitor serial
 Serial.begin(115200);
 startOLED();
 startLoRA();
```