```
1
     //18112C Slave
2
    //
3
     //Mc32Gest RS232.C
4
     // Canevas manipulatio TP2 RS232 SL02 2016-2017
     // Fonctions d'émission et de réception des message
5
6
     // CHR 20.12.2016 ajout traitement int error
 7
     // CHR 22.12.2016 evolution des marquers observation int Usart
 8
     // MDS 26.09.2022 Modification pour permettre la communication avec le Xbee et la
     gestion des donnee reçu
9
10
     #include <xc.h>
     #include <sys/attribs.h>
11
12
     #include <stdint.h>
     #include "system definitions.h"
13
14
     // Ajout CHR
     #include "app.h"
15
    #include "Mc32gest RS232.h"
16
17
     #include <GenericTypeDefs.h>
18
    //Ajout MDS
19
    #include "Retrieve name.h"
    #include "RF.h"
20
    #include "Mc32Delays.h"
21
    #include "Data Code.h"
22
     #include "GesFifoTh32.h"
23
24
25
    //definition du byte de fin de trame
26
27
     #define END 0xBB
28
29
    //definition du byte de debut de trame
30
    #define START 0xAA
31
32
33
    // Structure décrivant le message (version 2016)
34
35
36
    typedef union
37
38
         uint32_t val32;
39
40
         struct
41
42
             uint8_t msb;
43
             uint8_t byte1;
44
             uint8 t byte2;
45
             uint8 t lsb;
46
         }
47
         shl;
48
     }
49
    U_manip32;
50
51
    typedef struct {
52
       uint8 t Start First;
        uint8 t Start;
53
54
        U_32 Add_Master;
55
       U 32 Add Slave;
56
        U 32 Data;
57
        uint8 t End;
58
        char Name [20];
59
60
     } StruMess;
61
62
     // Struct pour émission des messages
63
     StruMess TxMess;
64
     // Struct pour réception des messages
65
     StruMess RxMess;
66
67
     // Declaration des FIFO pour réception et émission
68
     \#define FIFO_RX_SIZE ( (63*7) + 1) // 63 messages
69
     #define FIFO_TX_SIZE ( (63*7) + 1) // 63 messages
70
     int8 t fifoRX[FIFO RX SIZE];
     // Declaration du descripteur du FIFO de réception
```

```
73
      S fifo descrFifoRX;
 74
 75
 76
      int8 t fifoTX[FIFO TX SIZE];
 77
      // Declaration du descripteur du FIFO d'émission
 78
      S fifo descrFifoTX;
 79
 80
      uint32 t Add Slave = 0;
 81
      uint32 t Add Master = 0;
 82
 83
      bool Message_receive;
 84
      bool Message Broadcast = false;
 85
      // Initialisation de la communication sériel
 86
 87
 88
      void InitFifoComm(void)
 89
      {
 90
 91
         // Initialisation du fifo de réception
 92
         InitFifo ( &descrFifoRX, FIFO RX SIZE, fifoRX, 0 );
 93
         // Initialisation du fifo d'émission
 94
         InitFifo ( &descrFifoTX, FIFO TX SIZE, fifoTX, 0 );
 95
 96
      } // InitComm
 97
 98
 99
      bool GetMessage (U 32 *pAdd M,U 32 *pAdd S, U 32 *pDatas)
100
      {
101
102
          bool startOk = false;
103
          static int CommStatus = 0;
104
105
          int8 t CarLu,i=0,Car Start Trame = 0;
106
107
          RxMess.End = END;
108
109
          // Traitement de réception à introduire ICI
110
          if(Get Add Slave)
111
112
113
             uint8 t* dstArray ;
114
115
              SYS INT SourceDisable(INT SOURCE USART 1 RECEIVE); //désactive int uart rx
116
117
              while (GetReadSize (&descrFifoRX) > 0)
118
119
120
                 GetCharFromFifo (&descrFifoRX, (int8 t*)&CarLu);
121
                 dstArray[i] = CarLu;
122
                 i++;
123
              }
124
              Get Add Slave = false;
125
              Add Slave = (uint32 t)dstArray;
126
127
              SYS_INT_SourceEnable(INT_SOURCE_USART_1_RECEIVE); //réactive int uart rx
128
          }
129
          else
130
          {
131
              //vérifie longueur message et présence start
132
              // trame 14 byte min:
133
              // 1 byte de start
134
              // 4 byte d'adresse de l'expediteur
              // 4 byte d'addresse de destinataire
135
136
              // 4 byte de donnee
137
              // 1 byte de fin
138
               while((GetReadSize(&descrFifoRX)) >= 14)
139
140
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
141
                  if (CarLu == (int8_t)0xAA)
142
                   {
143
                       startOk = true;
144
145
                      break;
```

```
147
148
               //Start trouvé, lire message et décoder
149
              if (start0k)
150
151
152
                  //prendre de la fifo les 4 byte de l'expediteur
153
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
                  pAdd M->U 32 Bytes.msb = CarLu;
154
155
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
                  pAdd_M->U_32_Bytes.byte1 = CarLu;
156
157
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
158
                  pAdd M->U 32 Bytes.byte2 = CarLu;
159
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
160
                  pAdd M->U 32 Bytes.lsb = CarLu;
161
162
                  //On verifie si l'adresse de l'expediteur est un broadcast
163
                  if(pAdd M->val32 == ADD BROADCAST)
164
165
                       //prendre de la fifo les 4 byte de l'expediteur en ecrasant le
                      broadcast
166
                      Message Broadcast = true;
167
                      GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
168
                      pAdd M->U 32 Bytes.msb = CarLu;
169
                      GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
170
                      pAdd M->U 32 Bytes.byte1 = CarLu;
171
                      GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
172
                      pAdd M->U 32 Bytes.byte2 = CarLu;
173
                      GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
174
                      pAdd M->U 32 Bytes.lsb = CarLu;
175
176
                  }
177
                  else
178
                  {
179
                       //prendre de la fifo les 4 byte du destinataire
180
                      GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
181
                      pAdd S->U 32 Bytes.msb = CarLu;
182
                      GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
183
                      pAdd_S->U_32_Bytes.byte1 = CarLu;
184
                      GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
185
                      pAdd S->U 32 Bytes.byte2 = CarLu;
186
                      GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
187
                      pAdd S->U 32 Bytes.lsb = CarLu;
188
                  }
189
190
191
                  //prendre de la fifo les 4 byte de datas
192
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
                  pDatas->U 32_Bytes.msb = CarLu;
193
194
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
195
                  pDatas->U 32 Bytes.byte1 = CarLu;
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
196
                  pDatas->U 32_Bytes.byte2 = CarLu;
197
198
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
199
                  pDatas->U_32_Bytes.lsb = CarLu;
200
201
                  //prendre de la fifo le byte de fin
202
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
203
204
                  //on vérifie si on a bien eu le byte de fin
205
                  if (CarLu == RxMess.End)
206
                  {
207
                       startOk = true;
208
                  }
209
                  else
210
                  {
211
                      startOk = false;
212
213
                  //si les data etait un are_you_link
214
                  if (pDatas->val32 == ARE U LINK)
215
                  {
216
                       //Cangement d etat
217
                      APP_UpdateState(APP_WAIT_FOR_LINK);
```

146

```
218
                    }
219
220
           }
221
           return startOk;
222
      } // GetMessagetMessage
223
224
225
226
      // Fonction d'envoi des message
227
      void SendMessage(uint32 t Add S,uint32 t Add M, uint32 t Datas)
228
      {
229
           static uint8 t First Transmit = true;
230
           int8 t FreeSize,i;
231
           // Gestion du control de flux
232
           TxMess.Start = 0xAA;
233
           TxMess.End = 0xBB;
234
           TxMess.Add Master.val32 = Add M;
235
           TxMess.Add Slave.val32 = Add S;
236
           TxMess.Data.val32 = Datas;
237
           //TxMess.Name = buffReadName;
238
239
           //vérifie longueur disponible dans le fifo
240
           // trame 14 byte min:
           // 1 byte de start
241
           // 4 byte d'adresse de l'expediteur
242
           // 4 byte d'addresse de destinataire
243
244
           // 4-20 byte de donnee (depend du nom de l'utilisateur)
245
           // 1 byte de fin
246
           if (GetWriteSpace(&descrFifoTX) >= (10 + countCar))
247
           {
248
                // on met le byte de debut de trame dans le fifo
249
               PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Start);
250
                // on met l'adresse de l'expediteur dans le fifo
251
               PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add_Slave.U_32_Bytes.msb);
252
               PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add_Slave.U_32_Bytes.byte1);
253
               PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add_Slave.U_32_Bytes.byte2);
254
               PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add Slave.U 32 Bytes.lsb);
255
256
               // on met l'adresse du destinataire dans le fifo
               PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add_Master.U_32_Bytes.msb);
PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add_Master.U_32_Bytes.byte1);
PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add_Master.U_32_Bytes.byte2);
PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add_Master.U_32_Bytes.lsb);
257
258
259
260
261
262
               //on vérifie si c'est le premier envoie de donnee
263
               if(First Transmit)
264
265
                    for(i = 0 ; i <= countCar - 1 ; i ++ )</pre>
266
267
                         //on met les different byte dans le fifo
268
                        PutCharInFifo (&descrFifoTX, buffReadName[i]);
269
270
271
                    //on enleve le flag de premiere envoie
272
                    First Transmit = false;
273
               }
274
               else
275
276
                    // on met les datas dans le fifo
277
                    PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Data.U 32 Bytes.msb);
278
                    PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Data.U_32_Bytes.byte1);
279
                    PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Data.U_32_Bytes.byte2);
280
                    PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Data.U 32 Bytes.lsb);
281
282
               PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.End);
283
           }
284
285
           PLIB INT SourceEnable (INT ID 0, INT SOURCE USART 1 TRANSMIT);
286
      }
287
288
      // !!!!!!!!
289
      // Attention ne pas oublier de supprimer la réponse générée dans system interrupt
290
      // !!!!!!!!
```

```
291
292
      void ISR( UART 1 VECTOR, ipl5AUTO) IntHandlerDrvUsartInstanceO(void)
293
294
          USART ERROR UsartStatus;
295
          int8 t Carac, TXsize, TxBuffFull;
296
          // Is this an Error interrupt ?
297
          if ( PLIB_INT_SourceFlagGet(INT_ID_0, INT_SOURCE_USART_1_ERROR) &&
                  PLIB INT SourceIsEnabled(INT_ID_0, INT_SOURCE_USART_1_ERROR) ) {
298
299
              /* Clear pending interrupt */
              PLIB_INT_SourceFlagClear(INT_ID_0, INT_SOURCE_USART_1_ERROR);
300
              // Traitement de l'erreur à la réception.
301
302
          }
303
304
305
          // Is this an RX interrupt ?
          if ( PLIB INT SourceFlagGet(INT ID 0, INT SOURCE USART 1 RECEIVE) &&
306
                  PLIB INT SourceIsEnabled (INT ID 0, INT SOURCE USART 1 RECEIVE) ) {
307
308
309
              // Oui Test si erreur parité ou overrun
310
              UsartStatus = PLIB USART ErrorsGet(USART ID 1);
311
              if ( (UsartStatus & (USART ERROR PARITY |
312
                  USART ERROR FRAMING | USART ERROR RECEIVER OVERRUN)) == 0)
313
314
315
                  while (PLIB USART ReceiverDataIsAvailable (USART ID 1))
316
                  {
317
                      //Led ReadyToggle();
318
                      Carac = PLIB USART ReceiverByteReceive(USART ID 1);
319
                      PutCharInFifo(&descrFifoRX, Carac);
320
321
                  //Message receive = true;
322
                  // buffer is empty, clear interrupt flag
323
                  PLIB INT SourceFlagClear(INT ID 0, INT SOURCE USART 1 RECEIVE);
324
              } else {
325
                  // Suppression des erreurs
326
                  // La lecture des erreurs les efface sauf pour overrun
327
                  if ( (UsartStatus & USART ERROR RECEIVER OVERRUN) ==
                  USART ERROR RECEIVER OVERRUN) {
328
                         PLIB USART ReceiverOverrunErrorClear(USART ID 1);
329
                  }
330
              }
331
              //Led ReadyOff();
332
          } // end if RX
333
334
335
336
          // Is this an TX interrupt ?
337
          if ( PLIB INT SourceFlagGet(INT ID 0, INT SOURCE USART 1 TRANSMIT) &&
                       PLIB INT SourceIsEnabled(INT ID 0, INT SOURCE USART 1 TRANSMIT) ) {
338
339
340
              TXsize = GetReadSize(&descrFifoTX);
              TxBuffFull = PLIB USART_TransmitterBufferIsFull(USART_ID_1);
341
              if ((TXsize > 0)&& (TxBuffFull == false))
342
343
              {
344
                  do//Faire la boucle tant que le message n'est pas envoyé
345
346
                      //Led SendedToggle();
347
                      //On va chercher les valeurs a envoyer
348
                      GetCharFromFifo(&descrFifoTX, &Carac);
349
                      PLIB USART TransmitterByteSend (USART ID 1, Carac);
350
                      TXsize = GetReadSize(&descrFifoTX);
351
                      TxBuffFull = PLIB USART TransmitterBufferIsFull (USART ID 1);
352
353
                  }while((TXsize > 0)&& (TxBuffFull == false));
354
355
                  // Clear the TX interrupt Flag (Seulement apres TX)
356
                  PLIB INT SourceFlagClear(INT ID 0, INT SOURCE USART 1 TRANSMIT);
357
                  TXsize = GetReadSize(&descrFifoTX);
358
                  if (TXsize == 0)
359
                  {
360
                       //Pour eviter les interruption inutile
361
                      PLIB_INT_SourceDisable(INT_ID_0, INT_SOURCE_USART_1_TRANSMIT);
362
                  }
```

```
363
               }
364
               else
365
               {
366
                     // disable TX interrupt (pour éviter une interrupt. inutile si plus
                     rien à transmettre)
367
                    PLIB INT SourceDisable(INT ID 0, INT SOURCE USART 1 TRANSMIT);
368
               }
369
          }
370
371
372
373
       }
374
```