```
//18111C Master
     // Mc32Gest RS232.C
3
     // Canevas manipulatio TP2 RS232 SLO2 2016-2017
 4
     // Fonctions d'émission et de réception des message
 5
     // CHR 20.12.2016 ajout traitement int error
 6
     // CHR 22.12.2016 evolution des marquers observation int Usart
 7
     // MDS 26.09.2022 Modification pour permettre la communication avec le Xbee et la
     gestion des donnee reçu
9
     #include <xc.h>
10
     #include <sys/attribs.h>
11
     #include <stdint.h>
     #include "system definitions.h"
13
     // Ajout CHR
14
     #include "app.h"
     #include "Mc32gest RS232.h"
15
16
     #include <GenericTypeDefs.h>
17
     //Ajout MDS
18
     #include "GesFifoTh32.h"
    #include "RF.h"
19
     #include "Mc32Delays.h"
20
     #include "Data Code.h"
21
22
23
24
     //definition du byte de fin de trame
25
     #define END 0xBB
26
27
     //definition du byte de debut de trame
28
     #define START 0xAA
29
30
    uint8 t countCar = 0;
                                      // Compteur du nombre de characters d'un nom
     char buffReadName[20] = {' '};// Buffer de reception de l'UART
31
32
    uint8 t Name Receive = false; //Flag Nom recu
33
34
    typedef union
35
36
         uint32 t val32;
37
38
         struct
39
40
             uint8 t msb;
41
             uint8_t byte1;
             uint8_t byte2;
42
             uint8 t lsb;
43
44
         }
45
         shl;
46
     }
47
     U manip32;
48
    typedef struct {
49
        uint8 t Start;
        U 32 Add_Master;
50
       U 32 Add_Slave;
51
       U 32 Broadcast;
52
        U 32 data;
53
54
        uint8 t End;
55
56
     } StruMess;
57
58
     // Struct pour émission des messages
59
     StruMess TxMess;
60
     // Struct pour réception des messages
61
     StruMess RxMess;
62
63
     // Declaration des FIFO pour réception et émission
64
     \#define FIFO_RX_SIZE ( (63 * 7) + 1) // 63 messages
65
     #define FIFO TX SIZE ( (63 * 7) + 1) // 63 messages
66
67
     int8 t fifoRX[FIFO RX SIZE];
68
     // Declaration du descripteur du FIFO de réception
69
     S_fifo descrFifoRX;
70
     int8_t fifoTX[FIFO_TX_SIZE];
```

```
73
      // Declaration du descripteur du FIFO d'émission
 74
      S fifo descrFifoTX;
 75
 76
      bool LINK, Add ON;
 77
      uint32 t Add Master = 0;
 78
      uint32 t Add Slave = 0;
 79
      bool ID In List;
 80
      bool New student;
 81
      uint8 t Nb In List;
 82
 83
      // Initialisation de la communication sériel
 84
 85
 86
      void InitFifoComm(void)
 87
      {
 88
 89
         // Initialisation du fifo de réception
 90
         InitFifo ( &descrFifoRX, FIFO RX SIZE, fifoRX, 0 );
 91
         // Initialisation du fifo d'émission
 92
         InitFifo ( &descrFifoTX, FIFO TX SIZE, fifoTX, 0 );
 93
 94
      } // InitComm
 95
 96
 97
      bool GetMessage (U 32 *pAdd S,U 32 *pAdd M, U 32 *pDatas)
 98
      {
 99
          bool startOk = false;
100
101
          RxMess.End = END;
102
          int8 t CarLu,i,y,x;
103
          uint8 t car ;
104
          if(Get Add Master)
105
106
107
             uint8 t* dstArray ;
108
109
              SYS INT SourceDisable(INT SOURCE USART 1 RECEIVE); //désactive int uart rx
110
111
              while (GetReadSize (&descrFifoRX) > 0)
112
113
                 GetCharFromFifo (&descrFifoRX, (int8_t*)&CarLu);
114
115
                 dstArray[i] = CarLu;
116
                 i++;
117
              }
118
              Get Add Master = false;
119
              Add Master = (uint32 t)dstArray;
120
              SYS_INT_SourceEnable(INT_SOURCE_USART_1_RECEIVE); //réactive int uart rx
121
122
          }
123
          else
124
125
              //vérifie longueur message et présence start
126
              // trame 14 byte min:
              // 1 byte de start
127
128
              // 4 byte d'adresse de l'expediteur
129
              // 4 byte d'addresse de destinataire
130
              // 4 byte de donnee
131
              // 1 byte de fin
132
               while((GetReadSize(&descrFifoRX)) >= 14)
133
134
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
135
                  if (CarLu == (int8 t)START)
136
137
                       startOk = true;
138
139
                      break;
140
                   }
141
              }
142
               //Start trouvé, lire message et décoder
143
              if (startOk)
144
              {
145
                   //prendre de la fifo les 4 byte de l'expediteur
```

```
GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
146
147
                  pAdd S->U 32 Bytes.msb = CarLu;
148
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
149
                  pAdd S->U 32 Bytes.byte1 = CarLu;
150
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
1.5.1
                  pAdd S->U 32 Bytes.byte2 = CarLu;
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
152
153
                  pAdd S->U 32 Bytes.lsb = CarLu;
154
155
                   //prendre de la fifo les 4 byte du destinataire
156
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
                  pAdd M->U 32 Bytes.msb = CarLu;
157
158
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
                  pAdd M->U 32 Bytes.byte1 = CarLu;
159
160
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
                  pAdd M->U 32 Bytes.byte2 = CarLu;
161
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
162
                  pAdd M->U 32 Bytes.lsb = CarLu;
163
164
165
                   //lecture byte dans fifo
166
                  GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
167
                   //tant que l'on a pas le byte de fin on enregistre les donnees
168
                  do
169
                   {
170
                       //copie des donnee dans un tableau
171
                       buffReadName[countCar] = CarLu;
172
                       // lire la prochaine valeur du fifo
173
                       GetCharFromFifo (&descrFifoRX, &CarLu);
174
                       //incrementation dans le tableau
175
                       countCar++;
176
177
                  while ( CarLu!= '>');
178
179
                   //si les data sont <4 alors c'est une commande
180
                  if(countCar <= 4)</pre>
181
                   {
182
                       //memset(&pDatas, 0x00, sizeof(pDatas));
                       pDatas->U_32_Bytes.msb = buffReadName[0];
183
184
                       pDatas->U_32_Bytes.byte1 = buffReadName[1];
185
                       pDatas->U_32_Bytes.byte2 = buffReadName[2];
186
                       pDatas->U 32 Bytes.lsb = buffReadName[3];
187
188
                   //si > alors c'est un nom d'eleve
189
                  else
190
191
                       //on verifie la liste d'eleve
192
                       for ( i = 0; i < Nb Student max ; i++)
193
194
                           x=0;
195
                           //on verifie les lettre d'un eleve
196
                           for ( y = 0; y < countCar; y++)
197
198
                               //on compare si ce sont les meme
199
                               if(buffReadName[countCar] == Students Info[i].StudentName[
                               countCar])
200
                               {
201
                                   x++;
202
                                   if(x == countCar)
203
204
                                        //flag pour indiquer que le nom est deja dans la list
205
                                        ID In List = true;
206
                                        //on indique quel position dans la list
207
                                       Nb In List = i;
208
                                        // on sort de la boucle
209
                                        i = Nb_Student_max;
210
                                   }
211
                               }
212
                               else
213
214
                                   //flag pour indiquer que le nom n'est pas dans la list
215
                                   ID In List = false;
216
                                   //on sort de la boucle
217
                                   y=countCar;
```

```
219
                           }
220
                       }
221
                       if(!ID In List)
222
223
                           //flag de nouveau eleve
224
                           New student=true;
225
                           for (y = 0; y < countCar; y++)
226
227
                               //on copie le nom dans la structure
228
                               Students Info[Nb Student max].StudentName[y] = buffReadName[y
                               1;
229
                           }
230
                           //on copie l'adresse dans la structure
231
                           Students Info[Nb Student max].ID = pAdd S->val32;
232
                           //on copie le nombre de lettre dans le nom dans la structure
233
                           Students Info[Nb Student max].Name length = countCar;
234
                           //on augmente le nombre max d eleve dans la list
235
                           Nb Student max++;
236
                           //on remet le compteur de data a 0
237
                           countCar = 0;
238
                       }
239
                  }
240
                  //on enleve le flag de reception xbee
241
                  Message receive XBEE = false;
242
              }
243
          }
244
          return startOk;
245
      } // GetMessagetMessage
246
247
248
249
      // Fonction d'envoi des message du Xbee
250
      void SendMessage(uint32 t ADD M,uint32 t ADD S, uint32 t pDatas)
251
252
          uint8 t FreeSize,i,n;
253
          TxMess.Start = START;
254
          TxMess.Add Master.val32 = ADD M;
255
          TxMess.Add_Slave.val32 = ADD_S;
          TxMess.data.val32 = pDatas;
256
257
          TxMess.End = END;
258
          TxMess.Broadcast.val32 = ADD BROADCAST;
259
260
          //vérifie longueur disponible dans le fifo
261
          // trame 14 byte min:
          // 1 byte de start
262
          // 4 byte d'adresse de l'expediteur
263
          // 4 byte d'addresse de destinataire
264
          // 4 byte de donnee
265
          // 1 byte de fin
266
267
          if (GetWriteSpace(&descrFifoTX) >= 14)
268
269
              // on met le byte de debut de trame dans le fifo
270
              PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Start);
271
              //on vérifie si l'on a deja essayer de se LINK
272
              if (!LINK)
273
              1
274
                  // on met l'adresse de broadcast dans le fifo
275
                  PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Broadcast.U 32 Bytes.msb);
276
                  PutCharInFifo (&descrFifoTX,
                                                 TxMess.Broadcast.U 32 Bytes.byte1);
277
                  PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Broadcast.U 32 Bytes.byte2);
278
                  PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Broadcast.U 32 Bytes.lsb);
279
                  LINK = true;
280
              }
281
282
283
              // on met l'adresse de l'expediteur dans le fifo
284
              PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add_Master.U_32_Bytes.msb);
285
              PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add_Master.U_32_Bytes.byte1);
286
              PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add_Master.U_32_Bytes.byte2);
287
              PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add Master.U 32 Bytes.lsb);
288
289
              //on vérifie si on a une adresse à envoyer
```

218

```
290
               if (Add ON)
291
292
                    // on met l'adresse du destinataire dans le fifo
                    PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add_Slave.U_32_Bytes.msb);
PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add_Slave.U_32_Bytes.byte1);
293
294
295
                    PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add Slave.U 32 Bytes.byte2);
296
                    PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.Add Slave.U 32 Bytes.lsb);
297
               }
298
299
               // on met les datas dans le fifo
               PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.data.U_32_Bytes.msb);
PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.data.U_32_Bytes.byte1);
PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.data.U_32_Bytes.byte2);
PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.data.U_32_Bytes.lsb);
300
301
302
303
304
305
                // on met le byte de fin de trame dans le fifo
306
               PutCharInFifo (&descrFifoTX, TxMess.End);
307
308
             // On met le flag d'envoye de l'uart Xbee
             PLIB INT SourceEnable(INT_ID_0, INT_SOURCE_USART_1_TRANSMIT);
309
310
      }
311
312
      // !!!!!!!!
313
      // Attention ne pas oublier de supprimer la réponse générée dans system interrupt
314
      // !!!!!!!!
315
      void ISR( UART 1 VECTOR, ipl5AUTO) IntHandlerDrvUsartInstanceO(void)
316
317
           USART ERROR UsartStatus;
318
           int8 t Carac, TXsize, TxBuffFull;
319
           // Is this an Error interrupt ?
320
           if ( PLIB INT SourceFlagGet(INT ID 0, INT SOURCE USART 1 ERROR) &&
321
                    PLIB INT SourceIsEnabled(INT ID 0, INT SOURCE USART 1 ERROR) ) {
322
                /* Clear pending interrupt */
               PLIB_INT_SourceFlagClear(INT_ID_0, INT SOURCE USART 1 ERROR);
323
324
                // Traitement de l'erreur à la réception.
325
           }
326
327
328
           // Is this an RX interrupt ?
329
           if ( PLIB_INT_SourceFlagGet(INT_ID_0, INT_SOURCE_USART_1_RECEIVE) &&
330
                    PLIB INT SourceIsEnabled(INT ID 0, INT SOURCE USART 1 RECEIVE) ) {
331
332
                // Oui Test si erreur parité ou overrun
333
               UsartStatus = PLIB_USART_ErrorsGet(USART_ID_1);
334
335
               if ( (UsartStatus & (USART ERROR PARITY |
336
                    USART ERROR FRAMING | USART ERROR RECEIVER OVERRUN)) == 0)
337
338
                    while(PLIB USART ReceiverDataIsAvailable(USART ID 1))
339
340
                         //Led QuestToggle();
                         Carac = PLIB USART ReceiverByteReceive(USART ID 1);
341
342
                         PutCharInFifo(&descrFifoRX, Carac);
343
344
345
                    APP UpdateState (APP STATE GET DATA);
346
                    // buffer is empty, clear interrupt flag
347
                    PLIB INT_SourceFlagClear(INT_ID_0, INT_SOURCE_USART_1_RECEIVE);
348
                    //Message_receive_XBEE = true;
349
               } else {
350
                    // Suppression des erreurs
351
                    // La lecture des erreurs les efface sauf pour overrun
352
                    if ( (UsartStatus & USART ERROR RECEIVER OVERRUN) ==
                    USART ERROR RECEIVER OVERRUN) {
353
                            PLIB_USART_ReceiverOverrunErrorClear(USART_ID_1);
354
                    }
355
               }
356
357
           } // end if RX
358
359
360
361
           // Is this an TX interrupt ?
```

```
362
          if ( PLIB INT SourceFlagGet(INT ID 0, INT SOURCE USART 1 TRANSMIT) &&
                       PLIB INT SourceIsEnabled(INT ID 0, INT SOURCE USART 1 TRANSMIT) ) {
363
364
365
              TXsize = GetReadSize(&descrFifoTX);
366
              TxBuffFull = PLIB USART TransmitterBufferIsFull (USART ID 1);
367
              if ((TXsize > 0)&& (TxBuffFull == false))
368
369
                  do//Faire la boucle tant que le message n'est pas envoyé
370
371
                      //Led QuestToggle();
372
                      //On va chercher les valeurs a envoyer
373
                      GetCharFromFifo(&descrFifoTX, &Carac);
374
                      PLIB USART TransmitterByteSend(USART ID 1, Carac);
375
                      TXsize = GetReadSize(&descrFifoTX);
376
                      TxBuffFull = PLIB USART TransmitterBufferIsFull (USART ID 1);
377
378
                  }while((TXsize > 0)&& (TxBuffFull == false) && (Carac!= '>'));
379
380
                  // Clear the TX interrupt Flag (Seulement apres TX)
381
                  PLIB INT SourceFlagClear(INT ID 0, INT SOURCE USART 1 TRANSMIT);
382
                  TXsize = GetReadSize(&descrFifoTX);
383
                  if (TXsize == 0)
384
                      //Pour eviter les interruption inutile
385
386
                      PLIB INT SourceDisable(INT ID 0, INT SOURCE USART 1 TRANSMIT);
387
                  }
388
              }
389
              else
390
              {
391
                    // disable TX interrupt (pour éviter une interrupt. inutile si plus
                    rien à transmettre)
392
                   PLIB INT SourceDisable(INT ID 0, INT SOURCE USART 1 TRANSMIT);
393
394
          }
395
       }
396
397
      // void ISR( UART 2 VECTOR, ipl5AUTO) IntHandlerDrvUsartInstance1(void)
398
      //{
399
      //
            USART ERROR UsartStatus;
400
      //
            int8_t Carac, TXsize, TxBuffFull;
401
      //
            // Is this an Error interrupt ?
            402
      //
403
      //
404
      //
                /* Clear pending interrupt */
                PLIB INT SourceFlagClear(INT ID 0, INT SOURCE USART 2 ERROR);
405
      //
406
      //
                // Traitement de l'erreur à la réception.
407
      //
            }
      //
408
      //
409
      //
410
            // Is this an RX interrupt ?
      //
            if ( PLIB INT SourceFlagGet(INT ID 0, INT SOURCE USART 2 RECEIVE) &&
411
                    PLIB INT SourceIsEnabled(INT ID 0, INT SOURCE USART 2 RECEIVE) ) {
412
      //
413
      //
414
      //
                // Oui Test si erreur parité ou overrun
415
      //
                UsartStatus = PLIB_USART_ErrorsGet(USART_ID_2);
      //
416
417
      //
                if ( (UsartStatus & (USART ERROR PARITY |
418
      //
                    USART ERROR FRAMING | USART ERROR RECEIVER OVERRUN)) == 0)
419
      //
                {
420
      //
                    while (PLIB USART ReceiverDataIsAvailable (USART ID 2))
421
      //
422
      //
                        Carac = PLIB USART ReceiverByteReceive(USART ID 2);
423
      //
                        PutCharInFifo(&descrFifoRX, Carac);
424
      //
425
      //
                    // buffer is empty, clear interrupt flag
426
      //
                    PLIB INT SourceFlagClear(INT ID 0, INT SOURCE USART 2 RECEIVE);
427
      //
                    Message receive USB = true;
428
      //
                } else {
429
      //
                    // Suppression des erreurs
430
      //
                    // La lecture des erreurs les efface sauf pour overrun
431
      //
                    if ( (UsartStatus & USART ERROR RECEIVER OVERRUN) ==
      USART ERROR RECEIVER OVERRUN) {
432
                           PLIB_USART_ReceiverOverrunErrorClear(USART_ID_2);
```

```
433
      //
434
      //
                 }
435
      //
436
      //
            } // end if RX
437
      //
438
      //
439
      //
440
      //
            // Is this an TX interrupt ?
            if ( PLIB_INT_SourceFlagGet(INT_ID_0, INT_SOURCE_USART_2_TRANSMIT) &&
441
      //
442
      //
                          PLIB INT SourceIsEnabled(INT ID 0, INT SOURCE USART 2 TRANSMIT) ) {
443
      //
444
      //
                TXsize = GetReadSize(&descrFifoTX);
445
      //
                TxBuffFull = PLIB USART TransmitterBufferIsFull(USART ID 2);
446
      //
                if ((TXsize > 0)&& (TxBuffFull == false))
      //
447
      //
448
                     do//Faire la boucle tant que le message n'est pas envoyé
449
      //
450
      //
                         //On va chercher les valeurs a envoyer
451
      //
                         GetCharFromFifo(&descrFifoTX, &Carac);
452
      //
                         PLIB USART TransmitterByteSend(USART_ID_2, Carac);
453
      //
                         TXsize = GetReadSize(&descrFifoTX);
454
      //
                         TxBuffFull = PLIB USART TransmitterBufferIsFull(USART ID 2);
      //
455
      //
456
                    }while((TXsize > 0)&& (TxBuffFull == false));
457
      //
458
      //
                    // Clear the TX interrupt Flag (Seulement apres TX)
459
      //
                    PLIB INT SourceFlagClear(INT ID 0, INT SOURCE USART 2 TRANSMIT);
460
      //
                    TXsize = GetReadSize(&descrFifoTX);
461
      //
                    if (TXsize == 0)
462
      //
463
      //
                         //Pour eviter les interruption inutile
464
      //
                         PLIB INT SourceDisable(INT ID 0, INT SOURCE USART 2 TRANSMIT);
465
      //
466
      //
                }
467
      //
                else
468
      //
                {
469
      //
                       // disable TX interrupt (pour éviter une interrupt. inutile si plus
      rien à transmettre)
470
                     PLIB_INT_SourceDisable(INT_ID_0, INT_SOURCE_USART_2_TRANSMIT);
      //
471
      //
                }
472
      //
            }
473
      // }
```