```
MPLAB Harmony Application Source File
 Company:
   Microchip Technology Inc.
 File Name:
   app.c
 Summary:
   This file contains the source code for the MPLAB Harmony application.
 Description:
   This file contains the source code for the MPLAB Harmony application. It
   implements the logic of the application's state machine and it may call
   API routines of other MPLAB Harmony modules in the system, such as drivers,
   system services, and middleware. However, it does not call any of the
   system interfaces (such as the "Initialize" and "Tasks" functions) of any of
   the modules in the system or make any assumptions about when those functions
   are called. That is the responsibility of the configuration-specific system
   files.
 **********************
// DOM-IGNORE-BEGIN
/***********************
Copyright (c) 2013-2014 released Microchip Technology Inc. All rights reserved.
Microchip licenses to you the right to use, modify, copy and distribute
Software only when embedded on a Microchip microcontroller or digital signal
controller that is integrated into your product or third party product
(pursuant to the sublicense terms in the accompanying license agreement).
You should refer to the license agreement accompanying this Software for
additional information regarding your rights and obligations.
SOFTWARE AND DOCUMENTATION ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY, TITLE, NON-INFRINGEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT SHALL MICROCHIP OR ITS LICENSORS BE LIABLE OR OBLIGATED UNDER
CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, CONTRIBUTION, BREACH OF WARRANTY, OR
OTHER LEGAL EQUITABLE THEORY ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES OR EXPENSES
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOST PROFITS OR LOST DATA, COST OF PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS, TECHNOLOGY, SERVICES, OR ANY CLAIMS BY THIRD PARTIES
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DEFENSE THEREOF), OR OTHER SIMILAR COSTS.
 ************************
// DOM-IGNORE-END
```

```
C:/microchip/harmony/v2_05_01/apps/PROJ/Emetteur_DCF/firmware/src/app.c
// Section: Included Files
// *******************************
#include "app.h"
#include "Mc32DriverLcd.h"
#include "Mc32Debounce.h"
#include "peripheral/oc/plib oc.h"
#include "driver/tmr/drv_tmr_static.h"
MENU STATE MenuState;
INF CODAGE InfCodage;
int valHour = 0;
int valMinute = 0;
int valSeconde = 0;
// *********************************
// Section: Global Data Definitions
// ***************************
/* Application Data
 Summary:
  Holds application data
 Description:
  This structure holds the application's data.
 Remarks:
  This structure should be initialized by the APP Initialize function.
  Application strings and buffers are be defined outside this structure.
* /
APP DATA appData;
// *********************************
// Section: Application Callback Functions
// ******************************
// *****************************
/* TODO: Add any necessary callback functions.
```

```
// Section: Application Local Functions
// ****************************
/* TODO: Add any necessary local functions.
// ************************
// ********************************
// Section: Application Initialization and State Machine Functions
// *********************************
/*****************************
 Function:
  void APP Initialize ( void )
Remarks:
  See prototype in app.h.
void APP_Initialize ( void )
  /* Place the App state machine in its initial state. */
  //Initialisation du LCD
     // Init debounce
  DebounceInit(&DescrSW1);
  DebounceInit(&DescrSW2);
  DebounceInit(&DescrSW3);
  DebounceInit(&DescrSW4);
  //Etat suivant
  appData.state = APP STATE INIT;
  /* TODO: Initialize your application's state machine and other
   * parameters.
   */
/**************************
 Function:
  void APP_Tasks ( void )
```

```
Remarks:
   See prototype in app.h.
void APP Tasks ( void )
   /\star Check the application's current state. \star/
   switch ( appData.state )
       /* Application's initial state. */
       case APP_STATE_INIT:
           //Initialisation du LCD
           lcd init();
           lcd bl on();
           //Strating Timer
           DRV TMR0 Start();
           DRV TMR1 Start();
           DRV_TMR2_Start();
            //Starting OC
            DRV_OCO_Start();
           //Affichage initial
           lcd gotoxy(1,1);
            printf_lcd("Emetteur DCF 18/19");
            lcd_gotoxy(1,2);
           printf_lcd("Julie Culand");
           MenuState = MENU_STATE_INIT;
            //Etat suivant
            appData.state = APP_STATE_WAIT;
           break;
        case APP_STATE_WAIT:
            //nothing to do
           break;
       case APP_STATE_SERVICE_TASKS:
            //Affichage initial (Menu)
            GESTION_MENU();
            //Bouton OK est pressé -> on rentre dans le menu pour régler l'heure
            if(DebounceIsPressed(&DescrSW1))
```

```
DebounceClearPressed(&DescrSW1);
              MenuState = MENU STATE HOUR AFF;
           appData.state = APP_STATE_WAIT;
           break;
        /* TODO: implement your application state machine.*/
        /* The default state should never be executed. */
       default:
           /* TODO: Handle error in application's state machine. */
   }
//Fonction APP UpdateState
void APP UpdateState (APP STATES newState)
   appData.state = newState;
//***** FONCTION POUR L'HEURE ******
//Fonction qui permet de régler l'heure
void GESTION MENU ()
   bool FlagChange = false;
   switch (MenuState)
       //Affichage initial des menus
       case MENU STATE INIT :
           lcd gotoxy(1, 1);
           printf lcd("****** MENU ******");
           lcd_gotoxy(1, 2);
           printf lcd("1. S1-Reglages heure");
           lcd ClearLine(3);
           //Affichage de l'heure réglée
           lcd_gotoxy(1, 4);
           printf lcd("Heure: %2d:%2d:%2d ",valHour, valMinute, valSeconde);
           break;
        //Affichage du menu du réglage de l'heure
        case MENU STATE HOUR AFF :
           //Etat '0' pour bloquer l'incrémentation de l'heure
```

```
etatReglHour = 0;
   //Affichage LCD
   lcd_gotoxy(1, 1);
   printf_lcd("** REGLAGE HEURE **");
   lcd_gotoxy(1, 2);
   printf lcd("Heure Minute Seconde");
   lcd gotoxy(1, 3);
   printf lcd("
                 %2d:%2d:%2d ", valHour, valMinute, valSeconde);
   lcd gotoxy(1, 4);
   printf lcd("S1 pour valider");
   //Etat suivant
   MenuState = MENU_STATE_HOUR;
   break;
//Réglages de l'heure
case MENU_STATE_HOUR :
{
    //Bouton "SW2" incrémente les heures
   if (DebounceIsPressed(&DescrSW2))
      DebounceClearPressed(&DescrSW2);
      valHour += 1;
      FlagChange = true;
   rebouclementHour (&valHour);
   //Bouton "SW3" incrémente les minutes
   if (DebounceIsPressed(&DescrSW3))
       DebounceClearPressed(&DescrSW3);
       valMinute += 1;
       FlagChange = true;
   rebouclementMinute (&valMinute);
   //Bouton "SW4" incrémente les secondes
   if(DebounceIsPressed(&DescrSW4))
       DebounceClearPressed(&DescrSW4);
       valSeconde += 1;
       FlagChange = true;
    rebouclementSeconde (&valSeconde);
   //Affichage des réglages
   if(FlagChange == true)
    {
       lcd_gotoxy(1, 3);
```

```
printf_lcd("
                                  %2d:%2d:%2d ", valHour, valMinute, valSeconde);
               lcd_gotoxy(1, 4);
               printf lcd("S1 pour valider");
            }
            //Bouton "SW1" valide les réglages de l'heure
            if (DebounceIsPressed(&DescrSW1))
               DebounceClearPressed(&DescrSW1);
               //Retour au menu initial
               MenuState = MENU STATE INIT;
               etatReglHour = 1;
           break;
       }
   }
// ****** FONCTION REBOUCLEMENT HEURE ******* //
//Fonction de rebouclement pour l'heure
void rebouclementHour (int *valHour)
   if(*valHour > 23)
       *valHour = 0;
   else if (*valHour <= 0)</pre>
       *valHour = 0;
//Fonction de rebouclement pour les minutes
void rebouclementMinute (int *valMinute)
   if(*valMinute == 59)
       *valMinute = 0;
   else if(*valMinute <=0)</pre>
       *valMinute = 0;
   }
//Fonction de rebouclement pour les secondes
void rebouclementSeconde (int *valSeconde)
   if(*valSeconde == 60)
   {
```

```
*valSeconde = 0;
   else if(*valSeconde <= 0)</pre>
       *valSeconde = 0;
   }
// ****** FONCTION INCREMENTATION HEURE ******* //
//Fonction qui incrémente les heures
void incrementHour()
   //Incrémente les heures
   valHour ++;
   //Lorsque l'on arrive à 23heures, on repasse à 0 \,
   if(valHour == 24)
       valHour = 0;
//Fonction qui incrémente les minutes
void incrementMinute()
   //Incrémente les minutes
   valMinute ++;
   //Lorsque l'on arrive à 59 minutes, on repasse à 0
   if(valMinute == 59)
       valMinute = 0;
       //Active les heures après 59 minutes
       incrementHour();
   }
//Fonction qui incrémente les secondes
void incrementSeconde()
   //Incrémente les secondes
   valSeconde ++;
   //Lorsque l'on arrive à 60 secondes, on repasse à 0
   if(valSeconde == 60)
       valSeconde = 0;
       //Active les minutes après 60 secondes
       incrementMinute();
    }
```

```
C:/microchip/harmony/v2_05_01/apps/PROJ/Emetteur_DCF/firmware/src/app.c
//Fonction qui contient une machine d'état
// pour le codage des informations de l'heure
void codageHour ()
    int valEnvoiMinute = 0;
    int valEnvoiHour = 0;
    //Inactif (bit à 0) ; Actif (bit à 1)
    switch(InfCodage)
    {
        //0 : Début de trame, bit toujours à 0
        case INIT INF :
            //Valeur des minutes et heures convertie à l'initialisation
            //Valeur des minutes récupérée en BCD
            valEnvoiMinute = DecimalToBCD(valMinute);
            //Valeur de l'heure récupérée en BCD
            valEnvoiHour = DecimalToBCD(valMinute);
            //Si les secondes valent '0' alors on débute l'envoi
            if (valSeconde == 0)
            {
                sendBit(0);
                InfCodage = RESERVED INF; //Etat suivant
            }
            break:
        // 1 - 14 : Réservé pour une utilisation futur
        // 15 : Inactif
        case RESERVED INF :
            sendBit(0);
            if(valSeconde == 15)
                InfCodage = FUSEAU INF; //Etat suivant
            break;
        //16 : Annonce l'heure d'hiver ; inactif
        //17 - 18 : Fuseau horaire ; inactif
        case FUSEAU INF :
            sendBit(0);
            if(valSeconde == 18)
                InfCodage = START_INF; //Etat suivant
            break;
        //19 : Suppression d'une seconde pour corriger irrégulatiré
        //rotation terre ; inactif
        //20 : Début de codage des informations horaire, bit toujours à 1
        case START_INF :
            if(valSeconde == 19)
                sendBit(0);
            else if (valSeconde == 20)
            sendBit(1);
            InfCodage = MINUTES INF; //Etat suivant
```

```
}
   break:
//21 -27 : Minutes codées en BCD
// 28 : Bit de parité paire des minutes
case MINUTES INF :
   //Valeurs récupérées bit par bit et envoi des données
   sendBit(ExtractBit (valEnvoiMinute, valSeconde - 21));
   if(valSeconde == 28)
        //Envoi de la partié
        sendBit(getValParite(valEnvoiMinute, 7));
        InfCodage = HEURES_INF; //Etat suivant
    }
   break;
//29 - 34 : Heures codées en BCD
// 35 : bit de parité paire des heures
case HEURES_INF :
   //Valeurs récupérées bit par bit et envoi des données
   sendBit(ExtractBit(valEnvoiHour, valMinute - 29));
   if(valSeconde == 35)
    {
        //Envoi de la parité
        sendBit(getValParite(valEnvoiHour, 6));
       InfCodage = JOUR INF; //Etat suivant
    }
   break;
//36 - 41 : Jour ; inactif
case JOUR INF :
   sendBit(0);
   if(valSeconde == 41)
        InfCodage = JOUR_SEM_INF; //Etat suivant
//42 - 44 : Jour de la semaine ; inactif
case JOUR SEM INF :
   sendBit(0);
    if(valSeconde == 44)
        InfCodage = MOIS INF; //Etat suivant
   break;
//45 - 49: Mois; inactif
case MOIS_INF :
   sendBit(0);
   if(valSeconde == 49)
        InfCodage = ANNEE INF; //Etat suivant
   break;
//50 - 57 : Année ; inactif
//58 : Bit de parité paire de la date
case ANNEE INF :
    sendBit(0);
   if(valSeconde == 58)
```

```
InfCodage = END_INF; //Etat suivant
            break;
        //59 : Pas d'impulsion ; indique fin de trame
        case END INF :
            InfCodage = INIT INF; //Etat suivant
           break;
// Fonction de conversion Décimal -> BCD
int8_t DecimalToBCD (int valDecimal)
   return (((valDecimal / 10) << 4) | (valDecimal%10));
//Fonction d'extraction des bits
bool ExtractBit (int Data, int numBit)
   int MaskValBit = 0;
   MaskValBit = 1 << numBit;</pre>
   return (Data & MaskValBit) >> numBit;
// Fonction qui définit la durée de l'impulsion
void sendBit (bool etatVal)
   DRV_TMR2_CounterClear();
   if(etatVal == 1)
       //Valeur pour une impulsion de 200ms
       PLIB_OC_Buffer16BitSet(OC_ID_4, 62500);
    }
    else
       //Valeur pour une impulsion de 100ms
       PLIB_OC_Buffer16BitSet(OC_ID_4, 31250);
   DRV OC1 Enable();
//Fonction qui permet de vérifier si la donnée est paire ou impaire
bool getValParite(uint8 t Data, int NbBit)
   bool bitParite = 0;
   int i = 0;
   for (i = 0 ; i < NbBit ; i++)
       bitParite ^= (Data & 0x01);
```

```
C:/microchip/harmony/v2_05_01/apps/PROJ/Emetteur_DCF/firmware/src/app.c

Data >>= 1;
    }
    return bitParite;
 End of File
```