```
communication.c
 2
    //
    // Description : fonctions liées à la communication ESP/STM
                                                                                                                  Annexe S.10
     // Auteur : Perret Mélissa
    // Création : 16/09/2024
     // Modifications : --
    // Version : V1.0
     /*----*/
 9
10
11
12
     #include "communication.h"
13
     #include <string.h> // pour memset et memcpy
14
15
16
     uint8 t receptionTramesUART[TAILLE BUFFER]; // Tableau pour stocker les trames UART reçues
17
18
     // Important: sizeof ne renvoie pas les bonnes valeurs quand utilisé pour définir la valeurs de variables déclarées en const
19
     uint8 t OCTET DEBUT = 0x02; // STX (Start of Text)
     uint8 t OCTET FIN = 0x03; // ETX (End of Text)
     uint8 t TAILLE TRAME = sizeof(OCTET DEBUT) + sizeof(int8 t) + sizeof(char) + sizeof(double) + sizeof(OCTET FIN);
22
23
     //// Fonction ReceptionnerTrameUART (réception analyse et traitement des trames UART provenant de l'ESP)
24
     //// Description: réception des données UART
                      analyse des données pour localiser les trames (caractères de début et de fin)
26
    ////
27
    ////
                      analyse des trames reçues pour extraire et stocker les données reçues
    //// Entrées: Pointeur: UART Handle Type Def huart, Tableau: Definition Valeur valeurs Serveur (tableau pour identifier et stocker les valeurs reçues)
    //// Sorties: -
30
     void ReceptionnerTrameUART(UART HandleTypeDef* huart, DefinitionValeur valeursServeur[])
31
32
       int uartStatut; // Déclaration variable locale (valeur de retour de la lecture UART)
33
34
       do
35
36
         // Réception données UART
37
         uartStatut = HAL UART Receive(huart, (uint8 t*)receptionTramesUART, TAILLE TRAME, UART RECEPTION TIMEOUT MS);
38
         if (uartStatut == HAL OK)
39
40
           // On parcourt le buffer pour trouver toutes les trames (identifiées par OCTET DEBUT)
41
           for (int indexDebutTrame = 0; indexDebutTrame < TAILLE BUFFER; indexDebutTrame++)</pre>
42
43
             if (receptionTramesUART[indexDebutTrame] == OCTET DEBUT) // Début de trame trouvé
44
45
               int indexFinTrame = indexDebutTrame + TAILLE TRAME - 1;
               if(indexFinTrame < TAILLE BUFFER && receptionTramesUART[indexFinTrame] == OCTET FIN) // Si on a bien une fin de trame comme attendu
46
47
48
                uint8 t index = receptionTramesUART[indexDebutTrame + 1]; // Deuxième octet de la trame correspond à l'identifiant de la
     trame
                // Troisème octet correspond à un séparateur ':' pour faciltier la lecture des trames lors du debuggage
49
50
                // Exemple de trame
                // 0:12
```

```
// Effet de la trame: mettre la valeur de SEUIL TEMPERATURE MIN à 12
                 // valeursServeur[0].valeur = 12
54
55
                 // Explications pour memcpy : https://en.cppreference.com/w/cpp/string/byte/memcpy
56
57
                 // Les 8 octets suivants (octets 4 à 11) correspondent à la valeur de la trame
58
                 // On copie la valeur de la trame dans la variable qu'on utilise pour stocker les valeurs du serveur
                 memcpy(&valeursServeur[index].valeur, &receptionTramesUART[indexDebutTrame + 3], sizeof(double));
59
60
                 rafraichirEPaper = true; // Une nouvelle valeur reçue implique qu'un rafraichissement de l'écran sera nécessaire
61
62
63
64
65
66
       } while (uartStatut == HAL OK); // Continuer tant qu'on reçoit quelque chose
67
68
69
    //// Fonction EnvoyerTrameUART (construire et transmettre une trame UART à l'ESP)
70
    //// Description: construire et transmettre la trame UART à l'ESP
71
    //// Entrées: Pointeur: UART Handle Type Def huart, uint 8 t index, double valeur
72
    //// Sorties: -
73
    void EnvoyerTrameUART(UART HandleTypeDef* huart, uint8 t index, double valeur)
74
75
         HAL GPIO WritePin(ALARME GPIO Port, ALARME Pin, GPIO PIN SET); // Réveiller l'ESP
         HAL Delay (DELAI ENVOIE TRAME MS); // Délai pour être sûr que l'ESP soit réveillé et prêt à recevoir les trames
76
77
78
         uint8 t trame[TAILLE TRAME]; // Buffer pour stocket la trame à envoyer
79
         char separateur = ':'; // Séparateur entre l'index et la valeur dans les trames, pour faciliter le debuggage
80
81
         // Explications memset : https://cplusplus.com/reference/cstring/memset/
82
         memset(trame, 0, sizeof(trame)); // Réinitialisation de la trame en mettant tous les bits à 0 (par précautions)
83
         // Explications memcpy : https://en.cppreference.com/w/cpp/string/byte/memcpy
84
85
         memcpy(&trame[0], &OCTET DEBUT, sizeof(OCTET DEBUT));
                                                                                                                                      // OCTET DEBUT
86
         memcpy(&trame[sizeof(OCTET DEBUT)], &index, sizeof(index));
                                                                                                                                      // index
87
         memcpy(&trame[sizeof(OCTET DEBUT) + sizeof(index)], &separateur, sizeof(separateur));
                                                                                                                                      // ':'
88
         memcpy(&trame[sizeof(OCTET DEBUT) + sizeof(index) + sizeof(separateur)], &valeur, sizeof(double));
                                                                                                                                      // valeur
89
         memcpy(&trame[sizeof(OCTET_DEBUT) + sizeof(index) + sizeof(separateur) + sizeof(valeur)], &OCTET_FIN, sizeof(OCTET_FIN));
                                                                                                                                     // OCTET FIN
90
91
         HAL UART Transmit(huart, trame, sizeof(trame), 1000); // Transmission de la trame à l'ESP
92
93
```