

オブジェクト図



2. 自律制御の状態遷移

本ロボットは、USBカメラ/超音波センサを入力として、自律制御を行うことが可能である。 自律制御の状態遷移の概念を示している。



- 子供が周辺にいる
- おもちゃが放置されている
- ・子供とおもちゃが離れている
- ・上記状態で、一定時間経過

clean_support_mode

child mode

子供にアプローチして興味を引く	引けた	おもちゃをもっていない	③toy_modeへ移行
		おもちゃをもっている	®box_modeへ移行
	引けない	`	child_modeを継続
	一定時間	引けない	⑩wait_modeへ移行
toy mode			
おもちゃに注意を向ける	子供がお	もちゃに近づいた、おもちゃを持った	⑤box_modeに移行
	おもちゃ	に近づかない	toy_modeを継続
	子供がい	なくなった	④child_modeへ移行
box_mode			
おもちゃ箱に注意を向ける	片づけ終	らわった	⑩wait_modeへ移行
	子供がし	なくなった	⑦child_modeへ移行
	おもちゃ	・を持っていいて、おもちゃ箱にこない	⑦child_modeへ移行

3. リモコンキーコードと機能

本ロボットは、二種類(V-STREAM、Carmp3(AlphaBot用))のリモコンで制御する事も可能とする。 各リモコンのキーと、キーコード、機能概要は下記のとおりとする。

リモコン V-STREAM

ボタン	キーコード (DEC)	キーコード (HEX)	Queue1	Queue2	機能									
電源	X X	X X	×	х										
入力切替	15	F		15	アーム初期位置									
TVスキャン	12	С		12	パペット初期位置									
CATV/TV	11	В		11										
消音	х	х	×	х										
最小化	24	18	24		音声チェックモード (※2)	※1:押すたびに音声変更(音声1・	→音声2→音声3→	音声1→・・・)						
プレビュー	28	1C		28	自動(つんつん)									
音声切り替え	х	х	×	х										
1	1	1		1	自動(左回り)(予約)									
2	2	2			前進									
3	3	3			自動(右回り)									
4	4	4			左回転									
5	5	5			停止									
6	6	6			右回転									
7	7	7		7	ふらふら									
8	8	8		8	後進									
9	9	9		9										
10	0	0		0										
11	10	Α			各SVチェックモード(※1)	※1:押すたびにSV変更 (パペット	、(上) →手→Arm	n関節→Arm土台-	パペット土台→バ	ベット(上) →・・				
12 スナップ	23	17		23	エのひと私作士 じ									
	29	1D			手のひら動作モード		+0							
録画 停止	13 14	D E			Arm関節1動作モード Arm土台動作モード		表2		0	1	2	3	4	5
再生	22				タイヤ動作モード		selsv 制御デバイス		パペット(上)	手のひら	L		パペット土台	タイヤ
ガーム	. X	16 x	×	X	× 1 V m) IF T = P		リモコンキー		機能	スナップ	録画	停止	リセット	再生
機能	25	19	^		^ パペット (上) 動作モード		70474	キーコード	25	29	13	14	21	22
1750 1950	26	1A			表2参照	ו	*	26	下向き(+)	閉じる(+)	上方向(-)	左(+)	左(-)	ちょい前
<	31	1F			表2参照		<	31	下向き(+)	閉じる(+)	上方向(-)	左(+)	左(-)	ちょい左
>	27	1B			表2参照 表2参照		>	27	上向き(+)	閉しる(+)	下方向(+)	右(-)	右(+)	ちょい右
v	30	1E			表2参照		v	30	上向き(-)	開く(-)	下方向(+)	右(-)	右(+)	ちょい後
リセット	21	15			水2分照 パペット土台動作モード	-		30	±141 € (-)	IHI \ (⁻)	[///PJ(+)	10(-)	12 (T)	つよい改
		10				I								

リモコン Car mp3(AlphaBot用)

ボタン	キーコード	キーコード	Queue1	Queue2	機能		
	(DEC)	(HEX)	(HEX)		DX BC		
CH-	69	45					
CH	70	46					
CH+	71	47					
<<	68	44					
>>	64	40					
>	67	43					
-	7	7					
+	16	10					
EQ	9	9					
0	22	16					
100+	25	19					
200+	13	D					
1	12	С					
2	24	18		1024	ちょい前		
3	94	5E					
4	8	8		1008	ちょい左		
5	28	1C					
6	90	5A		1090	ちょい右		
7	66	42					
8	82	52		1082	ちょい後		
9	74	4A					

4. RaspberryPi IOポート割り付け表

本ロボットは、RaspberryPiを利用して制御する。 RaspberryrPiのIOポートの割り付けは下記の通りとする。

赤外線リモコンアーム系パペット系駆動系超音波距離センサ

Pin番号	Port番号	1/0	名前	用途
1	3.3V			
2	5V			
3	2			
4	5V			
5	3			
6	GND			
7	4			
8	14			
9	GND			
10	15			
11	17	0	TRIG_PORT	超音波測定送信側
12	18	1	IR_PORT	IRレシーバー
13	27	0	SV_PORT1_BODY_UPPER	体、上
14	GND			
15	22	0	SV_PORT2_HAND	手のひら
16	23			
17	3.3V			
18	24			
19	10			
20	GND			
21	9			
22	25	0	SV_PORT5_BODY_BASE	体 土台
23	11			
24	8			
25	GND			
26	7			
27	ID_SD			
28	ID_SC			
29	5	1	ECHO	超音波距離測定受信
30	GND			
31	6	0	ENA_TIRE	左タイヤPWM
32	12	0	IN1_TIRE_LEFT_F	左タイヤ、正転
33	13	0	IN2_TIRE_LEFT_B	左タイヤ、逆転
34	GND			
35	19	0	SV_PORT3_ARM_1	アーム 第1関節
36	16	0	SV_PORT4_ARM_BASE	アーム 土台
37	26	0	ENB_TIRE	右タイヤPWM
38	20	0	IN3_TIRE_LEFT_F	右タイヤ、逆転
39	GND			
40	21	0	IN4_TIRE_LEFT_B	右タイヤ、正転