

מכללה לטכנאים הנדסאים

ההנהלה, **חטיבה עליונה** - רוז' הוגו מולד 13 ת.ד. 229 קרית אתא 28000 מיל. 4440254, פקס. 940-8443979

04-8440812, מל. 28000, מל. 470 קרית אתא 28000, מל. 04-8446812 מל. 04-8446381 מל. 28000 מל. 28000 מל.

פרוייקט גמר

למילוי חלקי של הדרישות לקבלת התואר הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים בהתמחות: מערכות אלקטרוניות


שם הסטודנט : עדן קנטור

שם המנחה: ענת אלבלינג

שם הפרוייקט: רובוט ממונע המופעל ע"י פלאפון אלחוטי

שנת לימוד: תשע"ז - 2017





ככה תגיע אליכם הפיצה בעתיד

דומינו'ס בנתה רכב רובוטי שמביא את הפיצה ללקוח בלי שליח ואפילו שומר עליה חמה בדרך (מאתר mako)

בחרתי בפרויקט זה כי מאז ומתמיד עניין וסיקרן אותי תחום הרובוטיקה. מהו בעצם הרובוט? רובוט הוא מכונה אוטומטית בעלת יכולת תנועה הנשלטת על ידי בקר ממוחשב.

הפרויקט המוצג הינו כלי רכב ממנוע המופעל ע"י תקשורת בלוטוס בעזרת טלפון סלולארי, hc-05 Bluetooth וכולל בתוכו את הרכיבים : חיישן מרחק אולטרה סוני, משדר מקלט LCD, מערכת מלדים וחוצץ במקול,2 דוחפי זרם –L293D, מערכת תצוגת 74ls245.

בפרוייקט השתמשתי במיקרו בקר הנמצא במערכת פיתוח מסוג ארדואינו אונו, משמש לפקח על כל תהליכי הפרוייקט.

הרובוט ינוע קדימה ואחורה ימינה ושמאלה בהתאם להוראות שישלחו לו דרך אפליקציה בטלפון הסלולארי . בעת נסיעה אחורה לרובוט יש חיישן מרחק אולטרה סוני אשר בעזרתו הרובוט יעצור 10 סנטימטרים לפני עצם כלשהו ותיווצר התראה קולית משתנה באמצעות רמקול. המרחק מהחפץ יופיע ביחידות סנטימטרים על גבי לוח תצוגת הlcd.



ברצוני להודות למנחה ענת ולמנחה יגאל אשר ליוו אותי במהלך הפרויקט. ענת ויגאל כאחד גרמו לי לבחור בדרך הקשה שמשמעותה היא- להתאמץ, לנסות להתמודד עם דברים בעצמי ורק לאחר שהם בטוחים שעשיתי כל שביכולתי הם נכנסו לתמונה ותרמו לי מהידע והיצירתיות שלהם.

התחום של בניית פרויקטים זהו תחום אשר טיפה חששתי ממנו, אך צעד אחרי צעד בדרך איטית ובטוחה יגאל וענת תרמו להעלאת הבטחון שלי בתחום הזה וגרמו לי להבין שזה לא כל כך נורא ואף יותר מזאת גרמו לי ליהנות מבניית הפרוייקט.





רשימת איוריםעמוד 7.
רשימת טבלאותעמוד 7.
סכימת מלבנים
.9 הסבר תרשים מלבנים
.10 תרשים חשמלי
תרשים חשמלי לדים רובוטעמוד 11.
.12 עמודArduino uno
מערכת ההנעהעמוד 16.
.16 מנוע dc מנוע
.19 עמוד L293d motor driver
רוחב פולס pwmpwm
.24 תצוגת LCD תצוגת
.30 תיישן מרחק us
.33 תוצץ 74ls245
.36 עמוד Bluetooth hc-06
.39 מגבר שמע 186 lm מגבר שמע
.41 תרשים זרימהעמוד
.44 תוכנה
מדידותעמוד 47.
מהלך יצירת הפרויקטעמוד 49.
.52 הוראות הפעלה
.53 איתור תקלותעמוד


עמוד 55.	סיכום
עמוד 56.	רשימת רכיבים
.57 עמוד	ביבליוגרפיה
.58 TINI)	נספחים

<u>רשימת איורים</u>:

מספר עמוד	שם	מספר איור
10	תרשים חשמלי	1
11	תרשים חשמלי לדים	1
12	arduino uno-תמונה של ה	2
13	כרטיס הארדואינו אונו עם	3
	הסברים	
17	מבנה המנוע	4
17	רכיבי הפנים של המנוע	5
19	מבנה הרכיב I293d	6
20	high סכימה חשמלית של	7
	bridge	
22	אופן אפנון רוחב הפולס	8
24	Icd	9
26	רגלי ה-Icd	10
30	us חיישן מרחק	11
32	hc-sr04 חיבור רגליים של	12
33	מעגל הלוגי של הרכיב 74ls245	13
34	רגלי ההדקים של הרכיב 74ls245	14
36	Bluetooth	15
37	דוגמא למבנה תקשורת UART	16
39	תיאור חיבור מגבר השמע	17

<u>רשימת טבלאות:</u>

מספר איור	שם	מספר עמוד
1	סיכום אופן פעולת קווי בקרת	20
	המנוע לקביעת כיוון הסיבוב	
2	טבלת רגלי ה-LCD	26
3	טבלת האמת של החוצץ הדו	34
	כיווני	
4	טבלת פירוט מספר הדקים	42
	בתוכנית	





מערכת ארדואינו אונו: מערכת המיקרו-בקר היא מערכת המאפשרת פיקוח על תהליכים נדרשים, ביצוע תהליכים חישוביים , עיבוד ושמירת מידע. המערכת מבוססת על מיקרו-בקר שבנוי בארכיטקטורה AVR ומיוצר על ידי חברת atmel.

תצוגת וכאות מדידת מרחק. ויתן להציג תוצאות מדידת מרחק.


<u>חיישן מרחק אולטרה סוני:</u> חיישן המודד מרחק על פי עיקרון שליחת אות אולטרה סוני ומדידת הזמן עד החזרת ההד.(מתוך ידיעת הזמן ומהירות הקול ניתן לחשב את המרחק) דוחפי זרם L293D:הגברת זרם עבור שימוש התקנים חיצוניים.

מגבר שמע בנוי מרכיב Im386 ותפקידו להפיק צליל בהתאם למרחק הרובוט מעצם כלשהו.(צליל מהיר יותר ככל שהמרחק מהעצם קטן יותר) הצליל מופק מהרמקול. משדר מקלט בלוטוס hc-05: מקלט המקבל נתונים מהפלאפון הנייד בצורה אלחוטית ומעביר את המידע בצורה טורית.


מנועי icc מבובית, דבר המאפשר ממיר אנרגיה חשמלית לאנרגיה מכנית סיבובית, דבר המאפשר dc את תזוזת הרכב בעזרת מקור אנרגיה חשמלית, בפרויקט שלי למשל בעזרת 2 מנועי מתאפשרת תזוזה של רכב.

<u>לדים:</u> משמשים כמערכת מאותתים כמו ברכב אמיתי, כלומר משמשים כמערכת היבהוב לכיוון הרצוי.

ספק כוח חיצוני המחובר לבקר ארדואינו המהווה מקור לאנרגיה חשמלית.




תרשים חשמלי לדים לרובוט





ארדואינו הוא מערכת פיתוח עם סביבת קוד פתוח, אשר מטרתה ליצור סביבה נוחה וזולה לפיתוח פרויקטים המשלבים תוכנה עם רכיבי אלקטרוניקה. היא מיועדת לאמנים, מתכננים, בעלי תחביבים ולכל אחד המתעניין ביצירת אובייקטים אינטראקטיביים וסביבתיים . "פלטפורמת אב טיפוס " הוא שם כולל לכרטיס אלקטרוניקה - לוח פיתוח בו יש מיקרו בקר ומערכת המשלבת תוכנה וחומרה - Integrated Development Environment). היתרון בסביבת קוד פתוח של מערכת הארדואינו הוא שישנו קהילת משתמשים גדולה ומדריכים מקוונים המסייעים להשתלב בתחום הפיתוח המשלב חומרה ותוכנה. קיים מבחר גדול של לוחות כרטיסי פיתוח מסדרת AVR של חברת ATMEL (יש למעלה ממחילים שונים מסוגים שונים ומדגמים שונים בכל סוג). הלוח היותר נפוץ ושימושי למתחילים נקרא Arduino Uno.



.arduino uno-איור מספר 2: תמונה של ה

הארדואינו הינו מוצר פיזי – לוח אלקטרוניקה אשר ממנו ניתן להתחבר עם מחשב אישי. ללוח הפיתוח של הארדואינו ניתן לחבר רכיבי קלט (למשל בפרוייקט שלי ישנו חיישן מרחק ובלוטוס) ורכיבי פלט (לדים, תצוגת LCD, מנועים, רמקול, דוחפי זרם למנועים ומגבר שמע) ובעזרת סביבת הפיתוח בונים יישומים ופרויקטים מגוונים.

מערכת הפיתוח של הארדואינו משתמשת במיקרו-בקר בן 8 סיביות מסדרת AVR של חברת ATMEGA328.

Alf (Egil Bogen) and Vegard (Wollan)'s RISC - הוא ראשי תיבות של: Processor שקשורים לארכיטקטורה הנקראת שלורים לארכיטקטורה הנקראת שבה התכנית והנתונים מאוחסנים בשני אזורי זיכרון ארכיטקטורת הרווארד מותאמת - שבה התכנית והנתונים מאוחסנים בשני אזורי זיכרון פיזיים שונים, במרחבי כתובות שונים, אבל יש להם יכולת לקרוא נתונים מזיכרון התכנית עם הוראות קריאה ספציפיות.


ארכיטקטורת הרווארד משתמשת במושג Computer – מחשב עם סט פקודות מופחת, כך שיחידת הפענוח של הפקודות קטנה יותר – ומהירות העבודה גדולה יותר.

אין הכוונה שסט הפקודות הוא בהכרח קטן, אלא שסט הפקודות שהמעבד תומך בו הוא כזה שהמהדר (הCompiler –תפקידו לתרגם בין שפת מחשב לשפת מכונה) אכן משתמש בהן בפועל.

פקודות שבהן לא משתמש המהדר, או כאלו שמשתמש בהן מעט מאד לא ימומשו בחומרה ובמקומן ייעשה שימוש בשגרות תוכנה.

ערכת הארדואינו אונו

איור מספר 3: כרטיס הארדואינו אונו עם הסברים.



תפקידי ההדקים בארדואינו אונו

- 1. 2 הדקים טוריים הדקים 0 (RX) ו-1 (TX). משמשים לקליטה ושידור טוריים (PX) או 2. ATmega8U2 ברמות מתח של 5v TTL או 3.3v או USB ל- TTL ולהפך.
- 2. הדקי פסיקות חיצוניות הדקים 2 ו 3. הדקים אלו יכולים לתכנת להפעלת פסיקה 2 ברמה נמוכה ('0'), בעליה (מ 0 ל 1), בירידה מ 1 ל 0 או שינוי ברמת המתח. כאשר רוצים שהדקים אלו ישמשו לפסיקה נעזרים בפונקציה () attachInterrupt.
- ,5 אפנון רוחב דופק . 6 הדקים אלו הם 3, 5, Pulse Width Modulation PWM .3 פנון רוחב דופק . 6 הדקים אלו הם 3, 5 אשר נרצה להשתמש בהדקים אלו ב PWM ניעזר בפונקציה (10, 9, 6 analogWrite ()
- Serial Peripheral Interface SPI .4 Serial Peripheral Interface SPI .4 MISO) 12 ,(Master Out Slave In MOSI) 11 ,(Slave Select Serial ClocK SCK) 13 ,(Master In Slave Out SPI library ניעזר בספריה SPI library בהדקים אלו בתקשורת טורית.

- 2. בערכה יש לד המתחבר להדק 13 (שהוא הדק פיזי מספר 19). כאשר 13 LED .5 (או '1') יצא כ- 5 וולט בהדק והלד דולק. אם HIGH נוציא להדק זה נרשום COW (או '0') יצא להדק כ- 0 וולט והלד יכבה.
- 6. לארדואינו אונו 6 כניסות אנאלוגיות המסומנות A0 עד A5 כשמכל כניסה ניתן לקבל רזולוציה של 10 ביט (1024 ערכים שונים). ברירת המחדל היא מדידה בין 0 ל 5 AREF וולט. ניתן לשנות את הגבול העליון של התחום בעזרת שימוש בהדק analogReference () ובפונקציה () מפשרות תפקוד נוסף.
- יכול A4 יכול Two Wire Interface TWI Two Wire Interface TWI SCL בתון טורי והדק A5 יכול להיות הדק Serial Data -SDA להיות הדק Serial Clock שעון טורי. תקשורת זו נתמכת על ידי הספריה Wire library שעון טורי.

<u>סקירת לוחות פיתוח שונים:</u>

MEGA ארדואינו	UNO ארדואינו	NANO ארדואינו	קרטריון
דיגיטליות: 54 יציאות/כניסות,	דיגיטליות: 14	דיגיטליות: 14 יציאות/כניסות,	מספר
	יציאות/כניסות, מתוכם 6	•	
מתוכם 15 מהיציאות הן	,	מתוכם 6 מהיציאות הן	הדקים
משמשות יציאות PWM.	מהיציאות הן משמשות	משמשות יציאות PWM.	
אנלוגיות: 16 כניסות.	יציאות PWM.	אנלוגיות:8 יציאות.	
	אנלוגיות: 6 כניסות.		
Clock speed -16MHZ,	Clock speed -16MHZ,	Clock speed -16MHZ,	גודל
SPAM-8KB, EEPROM –	SPAM-2KB, EEPROM	SPAM-2KB, EEPROM –	זיכרון
4KB	– 1KB	1KB	-
4 כלומר 4 זוגות המורכבים	1 כלומר זוג המורכב מהדק	1 כלומר זוג המורכב מהדק	מספר
מהדק RX והדק TX.	RX והדק TX.	RX והדק TX.	UART
1 כלומר זוג המורכב מהדקי	1 כלומר זוג המורכב מהדקי	1 כלומר זוג המורכב מהדקי	מספר
.SCL -ı SDA	.SCL -ı SDA	.SCL -ı SDA	ממשקי
			· I2C
1 כלומר זוג המורכב מהדקים	1 כלומר זוג המורכב	1 כלומר זוג המורכב מהדקים	מספר
53 (SS), 51 (MOSI),	מהדקים 11 (SS), 11	10 (SS), 11 (MOSI),	ממשקי
50(MISO), 52 (SCK)	(MOSI),	12(MISO), 13 (SCK)	SPI
	12(MISO), 13 (SCK)		
אורך – 101.52 מ"מ. רוחב	– 68.6 מ"מ. רוחב	אורך – 45 מ"מ. רוחב – 18	גודל
– 53.3 מ"מ. משקל – 37	53.4 מ"מ. משקל – 25	מ"מ. משקל – 5 גרם.	
גרם.	גרם.		

<u>בחירת הארדואינו בפרוייקט</u>

בחרתי בארדואינו UNO לפרוייקט וזאת מאחר שלפי הסקירה הוא הכי מתאים לפרוייקט בכך שעונה על כל הדרישות בו בצורה הכי יעילה (מספר ההדקים וגודל הזיכרון מתאימים וגודלו הפיזי מתאים ונוח למרכב על שילדת הפרוייקט).

Arduino uno - <u>המאפיינים העיקריים של ערכת ארדואינו אונו</u>

- 1.תדר גביש חיצוני 16MHZ.
- 2. מתח עבודה 5v- אם מחברים ליציאת USB במחשב או אספקת מתח מומלץ מספק/מטען בין 7 ל 9 וולט. (הגבולות בין 6 ל 20 וולט אך מומלץ לחבר מקסימום עד 12v על מנת לא לגרום להתחממות יתר).
 - 3. כל הדק I/O יכול לספק או לקבל זרם של עד 40mA.
 - 4. זיכרון תכנית (flash) בגודל 32K בתים.
 - 5. זיכרון נתונים (ram) בגודל 2K בתים.
 - 6. זיכרון נתונים נוסף מסוג EEPROM בגודל 1K בתים.
- 7. 14 כניסות ויציאות דיגיטאליות מתוכן 6 יציאות שיכולות לתת PWM (אפנון רוחב דופק).
 - 8. 6 כניסות אנאלוגיות ברזולוציה של 10 סיביות.
 - 9. ממשק תקשורת טורית מגוונת (rs232, i2c, spi).
 - 10. לארדואינו אונו יש שני מקורות פסיקה חיצוניים:
 - וו. (D2 2 בהדק 2 (פסיקה מספר 0 מתחברת להדק דיגיטאלי D2 2).
 - interrupt 1 בהדק 3 (פסיקה מספר 1 מתחברת להדק דיגיטאלי 3 D3).

<u>שימוש הארדואינו בפרוייקט:</u>

להפעלת מנועי הרובוט:

כל מנוע מחובר לשני רגליים, כאשר רגל אחת מסוגלת לספק אות pwm ורגל שניה משמשת כרגל הקובעת את כיוון תנועת המנוע.

12-ו (pwm) 10 מנוע אחד מחובר לרגליים:

מנוע שני מחובר לרגליים: 11 (pwm) ו-13

חיישן הבלוטוס מחובר לרגל 0 – רגל זו משמשת לקליטת מידע טורי.

רגל 6,7 שישמו אותנו להפעלת הוינקרים של הרובוט.

לארדואינו סיפקנו מתח חיצוני של ∨5.



מערכת ההנעה מורכבת ממנועי DC ודרייבים למנועים 1293d ומשתמשת בשיטת DC מערכת ההנעה אורכבת ממנועי מהירות וכיוון המנועים.

מנועים:

המנועים החשמליים מוכרים לנו מחיי היום יום. כמעט כל תזוזה מכנית בבית מתבצעת על ידי מנוע חשמלי. לדוגמה: מאוורר התנור, המיקסר, במקרר שני מנועים (אחד במדחס השני במאוורר שבתוך המקרר ובתא ההקפאה), מייבש השער, במקדחה החשמלית, וכן הלאה. מנוע חשמלי היא מכונה חשמלית הממירה אנרגיה חשמלית לאנרגיה מכנית סיבובית.

<u>סקירת סוגי מנוע שונים:</u>

:מנוע צעד

מנוע צעד הוא מנוע חשמלי שמופעל באמצעות מספר קווים המקבלים צירופיים בינארים משתנים. הצירופיים הדיגיטליים מתורגמים לתזוזה של ציר המנוע.

הפולס הוא בעצם מתן מילה בינארית בהדקי המנוע המייצרים שדה מגנטי משתנה בתוך הסטטור ובכר מצליחים לסובב את הרוטור שעליו מגנט קבוע.

כל סיבוב זקוק למספר נתון של פולסים, כל פולס שווה לצעד של המנוע, שהוא רק חלק מסיבוב שלם לכן מספר קבוע של הפולסים יגרום למנוע להסתובב באותו מספר של צעדים (עד לסיבוב שלם).

מנוע סרוו:

מנוע סרוו הוא מנוע DC הפועל בחוג סגור. שינוי מיקום ציר המנוע מושג על ידי מתן פולס מתח חיובי בהדק הבקרה לזמן מוגדר. בתהליך התנועה הסיבובית משתנה מיקום נגד משתנה המקושר לציר המנוע המשמש כחיישן מיקום סיבובי.

מנוע DC:

מנוע זרם ישר הוא למעשה כריכה של חומר מוליך שזורם דרכה זרם חשמלי והיא מסתובבת בשדה מגנטי עקב הכוחות הפועלים עליה לפי כלל יד שמאל במקום שכוון הזרם הוא לתוך השדה הניצב, יפעל כוח בניצב למישור הכריכה כלפי מעלה ואילו במקום שהזרם יוצא מהשדה יפעל כוח דומה בכוון ניצב וכלפי מטה, מה שיוצר מומנט הגורם לסיבוב. בנוסף לכך קיים המחלף (Commutator), שתפקידו להחליף את קוטביות ההדקים בכל חצי סיבוב, בכדי שהסיבוב ימשיך להתבצע.


מנוע לזרם ישר בנוי משני חלקים עיקריים:

 סטטור: מערכת סלילים המלופפים סביב ליבה המקובעת למקומה. הסטטור יכול להיות מורכב גם משני מגנטים רבי עוצמה. המגנטים מסודרים כך שקוטביהם (צפון ודרום) המופנים לכיוון הרוטור מנוגדים.

2.רוטור: ציר העובר בתוך הסטטור עליו נמצאים מגנטים. ציר זה חופשי להסתובב, כאשר זורם זרם חשמלי דרך הסלילים שברוטור, נוצר שדה מגנטי סביבם (דרך הליבה). שדה מגנטי זה מפעיל כוח על הציר העובר דרכו, וזה מסתובב עקב המומנט (כוח סיבובי).

מנוע לזרם ישר בנוי לפי התרשים הבא:

איור מספר 4: מבנה המנוע:



כל מנוע חשמלי כולל את החלקים הבאים:


- א. הרוטור (Armature).
 - ב. קומוטטור.
- מברשות (Brushes).
 - ד. ציר (Axle).
- ה. שדה מגנטי (Field Magnet).
- ו. אספקת מתח ממקור זרם ישר.

לפי איור 5 למערכת זוג קטבים מגנטיים (סטטור) המייצרים קווי שדה מגנטי היוצאים מקוטב צפון אל קוטב דרום. ניתן לייצר שדה מגנטי זה באמצעות –מגנטים קבועים או באמצעות מערכת סלילים נייחים.

בחלל בין המגנטים נמצא התקן סיבובי (רוטור) הכולל סלילים המחוברים למקור זרם באמצעות מחלף (קומוטטור) וזוג פחמים. מהירות הסיבוב תלויה בשדה המגנטי הנוצר בסטטור, במספר ליפופי הסטטור ובזרם המוזרם לסלילי הרוטור.

הזרם העובר בתוך סלילי הרוטור מכוון כך שסביב הסלילים המסתובבים יווצר שדה אלקטרו-מגנטי בעל קוטביות משתנה בכל חצי מחזור.

> . איור מספר 5:רכיבי הפנים של המנוע.



מערכת הבקרה במנועי הDC עובד בחוג פתוח וזאת מכיוון שההנעה היא ישירה אין לו בקרה על המהירות והכיוון שבו הוא עובד למשל בפרוייקט כאשר הרובוט נוסע ישר הוא ימשיך כל הזמן עד שיתקע במכשול בדרך, רק כאשר יש התערבות חיצונית של האדם המסוגל לתקן את הרובוט מהמיקום שהוא נוסע אז המערכת תהיה בחוג סגור כי תקבל משוב תמידי מהאדם.

בחירת המנוע בפרוייקט:

לפרוייקט בחרתי במנוע DC (מנוע זרם ישר). מנוע זה שימושי לרכב ממנוע ועונה על כל הדרישות ליישום הפרוייקט (ישנם 2 גלגלים ברכב שלהם מתחברים שני מנועים הצריכים להסתובב במהירות ומספיק שינועו רק בשני כיוונים קדימה ואחורה) כך שמנוע DC עונה על דרישות אלה.

מנוע הצעד ומנוע הסרוו גם עשויים להתאים ואף בעלי בקרה טובה יותר (בעל תנועה מבוקרת) אך המנועים יקרים יותר ממנוע ה-DC.

מכאן שהשיקול העיקרי בבחירת מנוע DC הוא יותר שיקול כספי, המנוע הוא הזול ביותר מבין האחרים ובנוסף כאשר רכשתי את הערכה של הרובוט המנועים היו כלולים יחד.


L293D Motor Driver:


שימוש בדוחף הזרם הוא חיוני משום שלא ניתן לחבר ליציאות המיקרו-בקר את המנוע בגלל צריכת זרם גבוהה. המיקרו-בקר מסוגל להוציא זרמים בערכי מילי אמפרים (40mA מכל הדק) מנועי ה-DC בהם אנחנו משתמשים צורכים עד מאה מילי אמפר, ולכן יש להשתמש בדוחף זרם.

במערכת שלנו יש שימוש בדוחף זרם מסוג L293D אשר תפקידו לבקר את שני המנועים לפי דרישת המיקרו-בקר באותו הזמן ובנפרד (כלומר הפעלת 2 מנועים יחד או כל מנוע בנפרד לסרוגין), בנוסף ניתן לקבוע את כיוון הסיבוב של כל אחד מהמנועים, באופן בלתי תלוי בכיוון הסיבוב של המנוע האחר.

זרם ההתנעה מגיע עד 1.2A זרם זה מספיק להפעלת המנועים והוא בפרק זמן קצר בעוד שזרם העבודה קטן יותר מ 600mA.

מבנה הרכיב: איור מספר 6: מבנה הרכיב I293d





קיימות 2 רגלי אפשור הפועלות ב'1' לוגי, כל רגל אפשור מאפשרת זוג טרנזיסטורים וכל זוג טרנזיסטורים וכל זוג טרנזיסטורים מפעיל מנוע אחד (בעזרת הפרש פוטנציאלים).


כאשר אנו רוצים להפעיל מנוע יש לשלוח '1' לוגי ברגל האפשור המתאימה (לכן רגלי האפשור בפרויקט מחוברים ל'1' באופן קבוע מכיוון שאנו משתמשים בשני המנועים) וכאשר נשלח '1' לוגי ב input המתאים יתקבל '1' לוגי בoutput התואם לכניסה.

חשוב לציין שעל מנת שהמנוע יסתובב יש ליצור הפרש פוטנציאלים בין הנקודות שבהם output 3 ו- output 3 ו- output 3 ו- output 3 מחוברים למנוע מס' 1 ו- output 4 מחוברים למנוע מס' 2).

למשל כאשר נשלח '1' להדק הכניסה ברגל 2 ו-'0' להדק הכניסה ברגל 7, המנוע מסתובב בכיוון אחד וכאשר נשלח לסרוגין '1' להדק הכניסה ברגל 7 ו-'0' להדק הכניסה ברגל 2, המנוע יסתובב בכיוון המנוגד.

דחיפת הזרם מתבצעת באמצעות טרנזיסטורים הנמצאים בתוך הרכיב אשר מאפשרים להגביר את הזרם בעזרת מתח מספק חיצוני של 50 וכך הזרם הנצרך ע"י המנוע אינו מגיע מהבקר.

.high bridge איור מספר 7: סכימה חשמלית של



המעגל באיור מתאר מעשה ארכיטקטורה פשוטה של מעגל בקרת מנועים. המעגל מורכב למעשה משני חלקים: חלק לוגי צירופי , וH-BRIDGE . תחומי העבודה של הטרנזיסטורים במעגל זה הם תחומי הרוויה והקטעון , כך שהם משמשים כמתגים.

הטרנזיסטורים ב-H-BRIDGE משנים את תחומי העבודה שלהם באופן כזה שיפעיל את המתח על המנוע בקוטביות מסוימת , שתגרום למנוע להסתובב בכיוון אחד , או בקוטביות הפוכה , שתסובב את המנוע בכיוון ההפוך. לדוגמא, כאשר הטרנזיסטורים S1 ו-S4 באיור מצויים בתחום הרוויה ,(ומשמשים מתגים סגורים) ואילו הטרנזיסטורים S2 ו-S3 מצויים בתחום הקטעון (ומשמשים כמתגים פתוחים),הזרם יעבור במנוע משמאל לימין כלומר המנוע יסתובב עם כיוון השעון.

כאשר הטרנזיסטורים S1 ו-S4 באיור בתחום הקטעון , והטרנזיסטורים S3 ו-S3 בתחום הרוויה, הזרם יעבור במנוע מימין לשמאל כלומר המנוע יסתובב נגד כיוון השעון. כאשר קצוות המנוע מקוצרות יחדיו כלומר הטרנזיסטורים S1 ו-S3 בתחום הרוויה והטרנזיסטורים S1 ו-S3 בתחום הקטעון או הפוך לסרוגין, במצב זה סיבוב המנוע יוצר מתח שמנסה לכפות על המנוע להפוך את כיוון הסיבוב. הדבר מביא לעצירה מהירה של המנוע. מצב זה נקרא בלימה.

אם כל הטרנזיסטורים בתחום הקטעון המנוע יסתובב בחופשיות, ללא בלימה עד לעצירה כתוצאה מכוחות החיכוך המשפעים עליו.

טבלה מספר 1:סיכום אופן פעולת קווי בקרת המנוע לקביעת כיוון הסיבוב

פעולת המנוע	מצב לוגי של	מצב לוגי של
	קו הכיוון	קו האפשור
סיבוב לכיוון אחד.	1	1
סיבוב לכיוון שני.	0	1
עצירת המנוע	X	0

הטרנזיסטורים S1 ו-S1 הם מסוג npn ואילו הטרנזיסטורים S4 ו-S4 הם מסוג npn. למעגל הלוגי נכנסים שני קווי קלט:קו האפשור , וקו הכיוון. המעגל המורכב מ-4 שערי AND למעגל הלוגי נכנסים שני קווי קלט:קו האפשור , וקו הכיוון. המעגל המורכם בh-bridge , h-bridge שער NOT אחד , המספקים את פונקציית הבסיס לכל אחד מהטרנזיסטורים בפלט ביציאה של כל כך שיפעלו בהתאם לטבלה שלמטה. כאשר קו האפשור במצב לוגי '0' הפלט ביציאה של כל שערי הAND יהיה '0' ולא יעבור זרם בh-bridge (משמע עצירת המנוע).

כאשר קו האפשור במצב לוגי '1' , זוג הטרנזיסטורים שימצאו בתחום הרוויה תלויים בערך המצוי בקו הכיוון (סיבוב המנוע לסרוגין).

אפנון רוחב פולס (pwm)

כדי לווסת את מהירות מנועי הdc ואת הכיוון בהם ינועו נדרש לייצר אות ספרתי שמתורגם ע"י הדרייברים לאות דיגיטלי.


השיטה שנבחרה לעשות זאת היא שיטת pwm אפנון רוחב פולס.

הרעיון בשיטה זו היא לשלוט על הרמה הלוגית לפרקי זמן מסויימים כך שהממוצע הוא זה שיקבע את מהירות המנוע.

כדי לייצר אות pwm מחוללים גל מרובע עם שתי דרגות חופש: זמן מחזור ו-duty cycle (duty cycle), ורוצים לקבל מתח ממוצע שפועל על המנוע.

האפנון מתבצע בצורה כזו כך שמהירות סיבוב המנוע הוא ביחס ישר ל-duty cycle של הגל המרובע הנוצר עקב אפנון הpwm.

לדוגמה לפי התרשים הבא:



V - מתח המסופק למנוע הבקר.


שליחת "1" למנוע – (20%) -T1


.T2 (80%) שליחת "0" למנוע.

duty cycle נמדד באחוזים, האחוזים מתארים את הזמן שבו האות הדיגיטלי חיובי ביחס לזמן הכולל של המחזור (לפי הנוסחה D.C=ton/ton+toff).

מתח ממוצע)V=Vmax * D.C : מזמן מחזור זה נקבל מתח ממוצע של 2v לפי הנוסחה: V=Vmax * D.C (מתח ממוצע) אם האות הדיגיטלי נמצא ב-10 אפשר להגיד של 40ty cycle של 50% (שזה מדמה גל ריבועי אידאלי).

אם אחוז ה-duty cycle גבוה יותר מ50% האות הדיגיטלי נמצא יותר זמן ברמה גבוה לבחלק החיובי) מאשר ברמה נמוכה (על ציר ה-0) ולהפך אם ה-duty cycle נמוך יותר מ50% האות הדיגיטלי נמצא יותר זמן ברמה נמוכה מאשר ברמה גבוה.
האיור הבא ממחיש 5 תרחישים של אפנון PWM:





duty cycle של 100% יהיה אותו דבר כמו לספק 5v קבוע ו-duty cycle של 0% יהיה אותו דבר כמו אדמה.

על ידי שפת תוכנה ניתן לשלוט על ה duty cycle של האות ועל ידי כך על מהירות המנוע המחובר לרגלי PWM המתאימים.

.pwm -סביבת העבודה של הארדואינו מכילה פקודה שלפיה נקבע את הanalogWrite(11, 0-255);

בפקודה זו לדוגמא –נשלח לרגל 11 (רגל PWM) נתון מספרי שנע בין 0 ל-255, הקובע הפקודה זו לדוגמא –נשלח לרגל 11 (רגל PWM) של האות הריבועי ומשפיע על עוצמת המהירות למנועים. את ה- duty cycle של האות הריבועי ומשפיע על עוצמת המהירות למנועים. לפי האיור ניתן לראות שקביעת רוחב הפולס נעשת כאשר נשלח (11,255)

נבקש 100% מהc כך שנקבל את המהירות המקסימלית למנועים. אם נשלח analogWrite(11,127) נבקש 50% מה duty cycle כך שנקבל שמהירות המנועים תרד בחצי. מכאן שרוחב הפולס נקבע לפי הנתון המספרי שנשלח לו. התדרים האופיינים במערכת הארדואינו הם:

- התדר הבסיסי של ההדקים 3, 9, 10 ו-11 הוא 31250Hz.
 - התדר הבסיסי של הדקים 5 ו-6 הוא 62500Hz

כאשר משתמשים בפונקציה analogWrite תדרי העבודה משתנים (ישנו מספר מחלק פנימי נתון שמחלק את התדר הבסיסי בכל הדק כך שמקבלים תדרי עבודה קטנים יותר).

- תדר העבודה של ההדקים 3, 9, 10 ו-11 הופכים ל- 490Hz.
 - התדר העבודה של הדקים 5 ו-6 הופכים ל- 980Hz.


תדרי השאח בארדואינו מחולקים לקבוצות של הדקים כל קבוצה מוצמדת לtimer האחראי על יצירת pwm.

שם הטיימר	גודל טיימר	חיבור הדקים
Timer 0	8 bit	6-הדקים 5
Timer 1	16 bit	הדקים 9 ו-10
Timer 2	8 bit	הדקים 3 ו-11

אם נשנה את התדר בהדק אחד מכל קבוצה ההדק האחר מאותה קבוצה ישתנה גם לאותו התדר.



lcd:9 איור מספר




תפקיד התצוגה במערכת: התצוגה מופעלת רק כאשר הרובוט מתחיל בנסיעה אחורנית, תפקידה של התצוגה להציג את תוצאות מדידת המרחק מעצם מסוים בזמן הנסיעה לאחור. עיקרון פעולת התצוגה:

מבנה גביש נוזלי:


הגביש הנוזלי הוא תמיסה שבמצבה הרגיל המולקולות שלה מסודרות בצורה אקראית. הקרנת אור מצד אחד של התמיסה לכיוון הצד השני יגרום לקרני האור לפגוע במולקולות של הגביש ולחזור בחזרה ללא מעבר אל הצד השני של הגביש הנוזלי. לוח שנמצא בצד השני יישאר חשוך כי לא מגיעות אליו קרני אור.

תרשים במצב הרגיל:



כאשר ניתן שדה חשמלי בין שני לוחות שביניהן נמצא הגביש הנוזלי, יסתדרו המולקולות של הגביש בצורה מאד מסודרת וחלק מקרני האור שמוקרנים בצד אחד – יעבור אל הצד השני של הגביש הנוזלי ויאיר את המסך שנמצא בצד זה.


תרשים בהשפעת שדה חשמלי:



באופן מעשי שמים את התמיסה של הגביש הנוזלי בין שני לוחות זכוכית. לוח זכוכית אחד מצופה בשכבת זהב דקיקה, והלוח השני בנוי מלוחות זהב דקיקים עד כדי שקיפות. מוליכי הזהב

מקשרים את רגלי היחידה אל לוחות הזהב הדקים. התכונה המיוחדת של התמיסה היא שכאשר מופיע שדה חשמלי, המולקולות מסתדרות בצורה גבישית, דבר הגורם לתמיסה להפוך לשקופה. כלומר אם נספק אל אחד הלוחות העליונים שדה חשמלי ביחס ללוח הזהב התחתון תהפוך התמיסה שמתחתיו לשקופה. אם יונח רקע צבעוני מתחתיו הוא יראה. ברגע שיופסק השדה החשמלי, תחזור התמיסה להיות אטומה והרקע יעלם.

:LCD-רגלי



איור מספר 10: רגלי ה-Icd

	Vcc	Gnd	Vo	RS	R/W	Е	D0-D7
--	-----	-----	----	----	-----	---	-------

טבלה 2: טבלת רגלי ה-LCD.

<u>הסבר תפקידי ההדקים של תצוגת הlcd:</u>

-Vo כניסה זו מאפשרת למתכנן המערכת להחליט על עוצמת הניגודיות בה תראה התצוגה.

כאשר '0' זהו עוצמת הניגודיות המירבית . מומלץ לחבר כניסה זו לנגד משתנה על מנת לכוון את עוצמת הניגודיות בצורה נוחה למסתכל.

- החיבור לאדמה, "0" של המערכת. GND

- VCC - רגל המחוברת למתח הזנה של 5v.

DB0-DB7 - זהו פס נתונים של התצוגה ברוחב של 8 סיביות . תפקיד פס הנתונים הוא LCD - זהו פס נתונים או פקודות אל ה

כאשר RS=0 הם ישמשו כקווי בקרה וכאשר RS=1 הם ישמשו כקווי נתונים. קווים אלו מתחברים לקווי הנתונים הדיגיטלים של בקר הארדואינו (למשל ניתן לחבר לרגלי

A0-A5 בבקר הארדאינו).

Register Select) – RS – בחירת רגיסטר. תפקיד כניסה זו ל LCD הוא לנווט בין האוגרים הפנימיים בתוך התצוגה. בתוך תצוגת ה LCD ישנם 2 אוגרים: אוגר ההוראות האוגרים הפנימיים בתוך התצוגה. בתוך תצוגת ה Data Register). כאשר מספקים לרגל זו '0 'האוגר ישמש כאוגר הוראות כגון: ניקוי תצוגה, הזזת סימן, הוראות אתחול וכדומה. כאשר נספק ברגל זו '1 'אוגר זה ישמש כאוגר הנתונים, כלומר משמש לכתיבת תו (מספר, אות וכדומה).

. תפקיד רגל זו הוא לקבוע האם יכתבו או יקראו נתונים. – (Read/Write) -R/W

כאשר מספקים ' 1' לרגל זו המשתמש אומר לתצוגה שהוא רוצה לקרוא מה-LCD (למשל Busy Flag (די לבדוק אם התצוגה פנויה). לקרוא Busy Flag כדי לבדוק אם התצוגה פנויה). כאשר מספקים '0', יכתבו נתונים לLCD הוראה כלשהי או נתון.

E: רגל האפשור של התצוגה.

כאשר ברגל זו מתקבלת דרבון שלילי (ירידת שעון), ה-LCD קורא את הנתונים מקווי הנתונים. לפיכך, יש לעביר לתצוגה את הנתונים (ואת הרצוי על קווי הבקרה RS ו R/W) ורק לאחר מכן לתת דופק ירידה ברגל זו.

תכונות התצוגה:

- 1. צריכת הזרם של התצוגה נמוכה, סדר גודל של 1mA-3mA.
- 2. שתי שורות שבכל אחת מהן 16 תווים המורכבים ממטריצת נקודות 7*5.
 - 3. התצוגה כוללת זיכרון ram של 80bit*80bytes.
 - 4. התצוגה מתחברת למקור מתח יחיד.
- 5. מגוון הוראות הניתנות על ידי המערכת והידועות לה. הוראות אלה מתבצעות על ידי שליחת קוד ההוראה לתצוגה.

המבנה הפנימי של התצוגה:

ה-LCD כולל 2 אוגרים של 8 סיביות כל אחד:

האחד משמש כאוגר הוראות IR והשני משמש כאוגר נתונים

האוגר Instruction Register) IR) - אוגר ההוראות, אוגר זה תפקידו לאחסן הוראות (Instruction Register) והקובעות את אופן הפעולה של התצוגה. הוראות אלה יכולות להיות: הזזת סמן, ניקוי התצוגה, כיבוי תצוגה, הדלקת התצוגה וכו'.

האוגר Data Register) DR) - אוגר נתון זמני לאחסון המידע הנכתב או הנקרא בתצוגה. המידע נכתב ל DR ועובר אוטומטית ל- DDRAM או ל- CGRAM בצורה פנימית.

בחירת האוגר מתבצעת על ידי רגל ה-RS.

<u>(Address Counter) : AC מונה כתובות</u>

בתוך ה- LCD ישנו מונה כתובות שתפקידו להצביע על הכתובת ב- DDRAM או ב CGRAM , שאליה שולחים נתון.

כאשר שולחים ל DDRAM (או ל CGRAM) נתון כלשהו – לכתובת שה AC מצביע עליה, ה AC עולה ב- 1 (או יורד ב 1 אם רוצים לכתוב מימין לשמאל) ובכך מתקדם לכתובת הבאה ולתו הבא בתצוגה.

: BUSY <u>- דגל</u>

מכיוון שהמיקרו בקר מהיר יחסית ל- LCD, יכולה להיווצר בעיה בה יתקיים מצב בו אנו מבקשים מהתצוגה לא הספיקה עדיין מבקשים מהתצוגה לא הספיקה עדיין לטפל בתו הראשון. במקרה כזה היא לא תטפל בתו השני. דבר דומה קורה כאשר הוצאנו פקודה לתצוגה ומיד אחריה הוצאנו פקודה או נתון חדשים. על מנת לטפל בבעיה זו יש

לתצוגה דגל המראה על מצב התצוגה, האם היא עסוקה או האם היא פנויה ועל ידי כך נוכל לוודא שאנחנו מוציאים את המידע לתצוגה. כאשר דגל זה עולה לאחד, זה מסמן שהמסך כעת נמצא בפעולה פנימית ורק כאשר דגל זה ירד לאפס, כלומר התצוגה סיימה כתיבת תו או ביצוע הוראה, נוכל לבצע את הפעולה הבאה.

זיכרון התצוגה:

: (Display Data Ram –DDRAM) זיכרון נתוני תצוגה

בתוך ה- LCD ישנו זיכרון מסוג RAM, המכיל נתונים שיוצגו בתצוגה והוא נקרא LCD. תפקידו לאחסן את הנתונים שהמשתמש מבקש לקרוא/לכתוב מהתצוגה או אל התצוגה. ה- DDRAM פועל בשיתוף פעולה עם ה- AC (המונה) ומאחסן נתונים לקריאה/כתיבה מהכתובת או אל הכתובת ש- AC מצביע עליה. בזיכרון זה 80 תווים של 8 ביטים כל תו. בתצוגה מוצגים באופן אוטומטי התווים הנמצאים בכתובות 0 עד 15 בשורה העליונה והתווים בכתובות 60 עד 64 עד 75 בשורה התחתונה.

(שאר הכתובות בזיכרון ה DDRAM מתאימות לתצוגות גדולות יותר של 2 שורות בנות 20 תווים ועד 4 שורות של 20 תווים בכל שורה).

:(Character Generator Rom – CGROM) זיכרון קריאה בלבד מחולל תווים

זיכרון קריאה בלבד זה ביחד עם מחולל התווים שבתוך אחד המעגלים המשולבים של התצוגה יכולים להציג 192 תווים שונים. 160 תווים של 7*5 או 32 תווים של 5*10 (במקרה זה לא נוכל להציג את כל התווים). המשתמש שולח לזיכרון ה DDRAM את התווים (בקוד אסקי) אותם הוא רוצה להציג במסך. מחולל התווים יודע לקחת כל תו, לפנות לכתובות המתאימות בזיכרון ה CGROM וליצור את התו בתצוגה.

מחולל התווים מייצר אותיות בגודל של 7*5 נקודות או 5*10. כלומר בכל בית יש 3 סיביות שלא בשימוש.

:(Character Generator Ram – CGRAM מחולל תווים (RAM – מחולל מווים (אינרון RAM – מחולל מווים (הווים (אינרון אי

זיכרון RAM זה ומחולל התווים מאפשר למשתמש לכתוב תווים - סימנים - חדשים שאינם נמצאים בזיכרון ה CGROM . ניתן לתכנן 8 סימנים חדשים של 7*5 או 4 סימנים של 10*5 או 2 סימנים של 10*5. דוגמא לסימן חדש הוא התו מעלות צלסיוס.

: LCD חסרון ה-

תצוגה זו תלויה במקור אור חיצוני, וצריך להיות בסביבת מקור אור כדי לראות את
 המידע המוצג. קיימות תצוגות גביש נוזלי הכוללות מקור אור פנימי.

מאפייני הרכיב:

2 שורות , בכל שורה 16 תווים.

- . 5ע מקור הזנה יחיד של
- מותאם לרכיבי TTL ו-CMOS.
- תואם קוד ASCII. (שליחת קוד עשרוני המבטא קוד אסקיי מתאים על מנת להציג תווים שונים).



חיישן מרחק אולטרה סוני מיועד למדוד את המרחק של האובייקט הנמצא מולו והוא בנוי ממשדר ומקלט ומשדר גלי קול בתדר 40KHZ (שאינו ניתן לשמיעה) אשר פוגעים בגוף/עצם וחוזרים למקלט. הזמן שעובר בין תחילת השידור לקליטת הגל החוזר הוא למעה הזמן שלוקח לאות לעבור את המרחק לעצם פעמיים (הלוך וחזור). תפקידו למדוד מרחק של עצמים.

<u>דוגמת החיישן:</u>

us איור מספר 11: חיישן מרחק



מאפיינים:

- 1.מתח ספק- 5 וולט.
- .15mA בודה .2
 - .40KHZ תדירות
- .4טווח מקסימאלי- 4 מטר.
 - 5.טווח מינימאלי- 2 ס"מ
- 6.רגישות- גילוי בקוטר 3 ס"מ עד מרחק גדול מ-2 מטר.
- 7.פולס התנעה- זהו הטריגר כלומר פולס צר של מינימום 10 מיקרו שניות ברמת מתח. TTL.
 - 8.פולס הד אות TTL חיובי ברוחב התלוי בטווח.
 - .17mm*20mm*43mm גודל.9

עיקרון המדידה:

מהירות של גל קול תלויה בתווך בו עובר הקול, בטמפרטורה ובלחץ. בגובה פני הים , בטמפרטורה של 24 מעלות צלסיוס, מהירות הקול היא 1232 ק"מ/שעה שהם כ- 344 מטר לשנייה.

חישוב המרחק מבוצע על ידי חישוב בעזרת הנוסחה: S = V*t הזמן מרגע ששודר אות אולטרה סוני ועד לרגע שמקבלים הד חוזר. נכפיל זמן זה במהירות הקול ואז נדע את המרחק הלוך וחזור. נחלק ב 2 ונמצא את הטווח.

ניתן לבצע את החישוב בדרך פשוטה יותר. אם מרחק העצם מחיישן המרחק הוא 1 מטר, אז גל הקול מבצע דרך של 2 מטר (הלוך וחזור) ולכן הזמן עבור מרחק של 1 מטר יהיה הדרך שגל הקול מבצע חלקי מהירות הקול, כלומר

t = s/v \longrightarrow t = 2/344 = 0.00581 = 5.81Msec כלומר כ 5.8 מילי שניות לטווח של 1 מטר (2 מטר הלוך וחזור). או 58 מיקרו שניות ל 1 ס"מ.

עבור מרחק של 1 ס"מ נקבל 58 מיקרו שנייה. כלומר אם ניקח מונה שתדר פולסי השעון שיגיעו לספירה הם 1MHz אז עבור כל ס"מ של מרחק המונה יספור 58 פולסי שעון. נוכל לומר שניתן לאבחן מרחק של 1/58 של ס"מ.

לחיישן יש הדק דרבון (התנעה - .Trig.). זמן דופק הדרבון לפי הוראת היצרן צריך להיות מינימום 10 מיקרו שנייה. מרגע סיום הדרבון החיישן ישדר 8 מחזורים של אות אולטרה סוני , בתדר של כ 40 קילו הרץ- מעבר לתחום שמע של אדם .


הדק נוסף הוא דופק הד חוזר: רוחב הדופק הוא ביחס ליניארי למרחק העצם מהחיישן הדק נוסף הוא דופק הד חוזר: רוחב הדופק הוא ביחס ליניארי למרחק העצם מהחיישן הדק מוסר.

ניתן להשתמש בנוסחה:

2 / מהירות הקול * הזמן של המצב הגבוה בהדק ECHO = טווח

hc-sr04 איור מספר 12: תרשים זמנים של אופן פעולת החיישן


HC-SR04 Timing Diagram



הדקי הרכיב:

- מתח ספק של 5 וולט.
 - אדמה.
- .Trigger Pulse Input פולס כניסה להפעלת המשדר נקרא -
- פולס יציאה הנוצר כתוצאה מפולס הכניסה (Trigger), נקרא Echo Pulse Output מייצג את הזמן שלוקח לאות לעבור את המרחק הנמדד.

hc-sr04 איור מספר 10: חיבור רגליים של





הרכיב 74ls245 זהו רכיב המשמש כחוצץ דו כיווני המיועד לתקשורת א-סינכרונית בין 2 ערוצים בעלי 8 סיביות.

החוצץ משמש להפרדה בין המקור(מעגל שמוציא נתונים) לבין העומס (הצרכן),מוצא המיקרו בקר מספק זרמים נמוכים של המיקרו בקר לבין זרמי העומסים השונים.

בפרויקט משתמשים במעגלים חשמלים המחוברים לבקר,רכיבים אלו צורכים זרמים מהדקי הבקר ועלולים בעת פעולתם להעמיס את הדקי המעבד,כדי למנוע העמסת יתר של הדקי הפורט משתמשים בחוצצים.


אנו משתמשים ברכיב זה מכיוון שהוא דו כיווני ואנו זקוקים גם לקבל מידע מהמחשב וגם לשלוח אליו מידע.

ברכיב זה קיימים 2 ערוצים A ו- B . דרך 2 הערוצים הללו עוברים הנתונים. הנתונים יכולים לעבור מערוץ B . (A1–A8) לערוץ B (B1–B8) ולהפך. סיוון העברת הנתונים נקבע על ידי ההדק DIR רק כאשר הרכיב יאופשר , שאת זה קובע הדק האפשור G (ENABLE) שהוא פעיל בלוגיקה נמוכה , זאת אומרת כשנכנס לו "0", ויכול לנטרל את הרכיב כך שהכניסות והמוצאים של הרכיב יהיו מנותקים או מבודדים. ניתן להשתמש ברכיב זה גם למטרת הגנה על ה- CPU כך שאם יקרה נזק במעגל, ה- CPU לא ייפגע.

הסבר אופן הפעולה

בכדי לאפשר העברת נתונים באחד הכיוונים חייב לפחות שער AND אחד לתת במוצאו '1'. מצב כזה יתקיים כל עוד לא יינתן במבואו של ההדק E'!. אם זה כן יקרה ובהדק E יהיה '1' שני שערי AND יוציאו '0' במוצאם ואז הרכיב לא יעבוד. כאשר ההדק E נמצא ב-'0' (הרכיב יאופשר), קביעת כיוון העברת הנתונים מתבצע באופן הבא:

ההדק DIR מחובר בתצורתו הרגילה לשער AND אחד ובתצורתו ההפוכה לשער AND שני, ועקב החיבור הזה תמיד יהיה מצב שבו שער אחד יוציא '1' במוצאו והרכיב יעביר את המידע בכיוון מסוים.




74ls245 איור מספר 13: מעגל הלוגי של הרכיב

טבלה מספר 3:טבלת האמת של החוצץ הדו כיווני

Е	DIR	OUTPUTS
L	L	A לערוץ B לערוץ
L	Н	B לערוץ A לערוץ
Н	L	אין מעבר מידע
Н	Н	אין מעבר מידע

רגלי ההדקים של הרכיב 74ls245:



איור מספר 14: רגלי ההדקים של הרכיב 74ls245

קובע את כיוון העברת הנתונים בחוצץ.
 בהדק "0" – הנתונים יעברו מערוץ B לערוץ A.
 כאשר יש בהדק "1" – הנתונים יעברו מערוץ A לערוץ B.

הדק זה מאפשר את פעולת הרכיב. <u>- **G-ENABLE**</u>

כאשר בהדק זה יהיה "0" הרכיב יהיה פעיל ויאפשר את העברת הנתונים דרכו לכיוון הנבחר.

כאשר בהדק זה יהיה "1" הרכיב לא יהיה פעיל ולא יעביר נתונים לשום כיוון.

ערוץ A1-A8 A אלה הם קווי הנתונים של הרכיב.

בקווים אלה מועברים הנתונים לשני הכיוונים.

לערוץ B יהיה "0" הדקים אלו ישמשו כמוצאים ואז המידע יעבור מערוץ 'DIR כאשר בהדק A.

לערוץ A יהיה "1" הדקים אלו ישמשו ככניסות ואז המידע יעבור מערוץ DIR כאשר בהדק B.

ערוץ B1-B8 B אלה הם קווי הנתונים של הרכיב.

בקווים אלה מועברים הנתונים לשני הכיוונים.

לערוץ B יהיה "0" הדקים אלו ישמשו ככניסות ואז המידע יעבור מערוץ A לערוץ A

לערוץ A יהיה "1" הדקים אלו ישמשו כמוצאים ואז המידע יעבור מערוץ DIR כאשר בהדק B.

ברגל זה מחובר מתח הזנה של הרכיב שרמתו VCC+.

.0V ברגל זו מחובר מתח שרמתו <u>-**GND**</u>



.Bluetooth :15 איור מספר



מבוא לתקן תקשורת Bluetooth:

רכיב Bluetooth הוא התקן לתקשורת נתונים בתקשורת אלחוטית למרחקים קצרים לשימוש וליצירת רשת Personal Area Network) PAN (לשימוש וליצירת רשת Smart Phone) לציוד היקפי כגון: אוזניות דיבורית וכו.

רקע כללי:

טכנולוגיית ה-Bluetooth פותחה על-ידי חברת "אריקסון" בשנת 1994 כדי להגדיר התקן תקני שיוכל לקשר בין טלפונים סלולריים לבין ציוד היקפי ואביזרים אלקטרוניים שונים בלי שימוש בכבלים. התקן דומה לתקנים דומים כמו USB וחיבורים מקבילים, אך אופיו שונה מהותית שכן החיבור הוא אלחוטי ופועל בצורה שונה.

כל רכיב תקשורת שמיובא לישראל זקוק לאישור של משרד התקשורת. האישור נדרש כדי למנוע את השימוש בהתקנים שפועלים בתדר חופף לתדרים שברשות הצבא, שדות התעופה או גורמים פרטיים שהוקצו להם תדרים באופן רשמי (בישראל, בספרד ובמלזיה תדרים רבים חסומים לשימוש אזרחי).

משרד התקשורת פעל להכשיר את השימוש בתדרים בתחום נמוך (הספק של 1-2.5 מיליוואט בתדרי מיקרו-גלים 2,400-2,483.5 מגה-הרץ), שיאפשרו תקשורת לטווח של מטרים
אחדים בלבד. ועדת האינטרנט התכנסה לישיבה בנושא טכנולוגיית "שן כחולה" במרס
2002, והמליצה על פתיחת תדרים לפיתוח טכנולוגיית "שן כחולה". במאי 2003 קבעו
מנכ"לי משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון ומשרד התקשורת כי ייפתחו תדרי 2.4 ג'יגה
הרץ. כמו כן נקבע כי יותרו הייבוא וההפעלה של מוצרי Bluetooth בתדרי 2.4 גה"ץ.

:hc-06 מאפייני הרכיב

- מתח הפעלה של 1.8 וולט, מתח חיצוני ממתחי הדקים שבין 3.3-5 וולט
 - ממשק טורי כולל אנטנה פנימית וחיבורי קצה חיצוניים.
 - קצב נתונים: עד 3Mbps
 - הספק חשמלי: 1mW.
 - 2.4835-2.4GHz פועל בין התדרים -

יתרונות וחסרונות:

יתרונות:

- אין צורך בקו ראייה ישיר בין ההתקנים.
 - הספק חשמלי נמוך.
- יכולת לתקשר עם עד שמונה התקנים במקביל.
 - התחברות אוטומטית עם התקנים.

<u>חסרונות:</u>


- עובד בתדרים נפוצים, דבר הגורם להפרעות מצד מכשירים אלקטרוניים.
- . רוחב פס נמוך יחסית, אין אפשרות של העברת קבצים גדולים כגון קבצי וידאו.

תקשורת טורית (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) עמקשורת זו היא תקשורת אסינכרונית – כלומר תקשורת נעשית ללא העברת אות שעון משותף בין שתי היחידות (למשל שני מחשבים).

תקשורת זו מאפשר למיקרו-בקר לתקשר עם התקנים חיצונים כגון מחשב PC, מודם, התקן Bluetooth וכו'.

מבנה התקשורת הטורית של UART:

UART with 8 Databits, 1 Stopbit and no Parity



איור מספר 16: דוגמא למבנה תקשורת UART

התחלת התשדורת הטורית נעשת באמצעות סיבית התחלה (Start Bit),

לאחר שידור סיבית התחלה משודרות סיביות המידע (סיביות המידע מכילות שמונה טיביות, כאשר מתחילים בסיבית הLSB).

כל סיבית משודרת למשך הזמן הקצוב שנקבע מראש (ברוחב זהה לרוחב סיבית ההתחלה).

קצב השידור המקובל הינו 9600 bits per second כלומר הזמן המוקצה לכל סיבית (Stop Bit). הוא 1/9600=104µsec ואחריהן משודרת סיבית עצירה

כלל חשוב בתקשורת אסינכרונית שקצב השידור והקליטה חייב להיות מותאם בשני ההתקנים, כלומר אם קבענו 9600 baud ההתקנים. לפי האיור ניתן לראות שדוגמים במחצית הסיבית כדי לא לדגום במעברים בין השינויים ברמות (בין '0' ל-'1' ולהיפך) על מנת שהדגימה תהיה מדוייקת. צריבת תוכנית למיקרו-בקר מהמחשב נעשית באמצעות תקשורת טורית UART ע"י

erוטוקול RS-232:

מתאם USB ל

פרוטוקול RS-232 מאפיין תקשורת טורית Single-Ended (קו העברה בודד לכל כיוון תקשורת) המחבר בין שני מכשירים אלקטרוניים(כמו בין מחשב למחשב או מודם למחשב). rs-232 יציאות התקשורת הטורית של מחשבים אישיים רבים תומכים בפרוטוקול RS-232 הפרוטוקול מגדיר ממשק חשמלי מלא (הכולל את המאפיינים החשמליים), סנכרון של האותות וסידור הפינים והמחברים.

פרטים על אופיין הביטים וקצב השידור נשלטים באמצעות החומרה (כגון רכיבי UART). בפרוטוקול זה ערכי המתחים נעים באזור ה- 15V± עבור מידע (Data Bits) ערך מתח שלילי נותן ערך לוגי "1" ואילו ערך מתח חיובי נותן ערך לוגי "0".

פרוטוקול RS-232 מיועד לשדר ולקלוט נתונים בקצבים של עד Kbps 20 אך יש יצרנים של מכשירים שמאפשרים לבצע את ההעברה בקצב גבוה יותר.

פרוטוקול RS-232 רגיש מאוד להפרשים בפין ההארקה (האדמה) בשני צידי הכבל לכן יש ליצור הארקה משותפת לפיני ההארקה על מנת לשמור על תקשורת אמינה, כך שהחיסרון בפרוטוקול זה שהוא אינו מיועד לשימוש במרחקים גדולים.



:מבוא

היות והמתח המסופק לרמקול הוא יחסית נמוך (5v) כדי להגביר את אות השמע במוצא יש צורך בשימוש במגבר שמע למתח נמוך. בעזרת מגבר הספק ניתן להשיג הגבר שמע ברמה טובה, כך שהצליל המופק במוצא (הרמקול למשל) יישמע באופן ברור- כמעט ללא עיוותי הספק.

רכיב ה-LM386 הוא מגבר הספק שתוכנן לשימוש ביישומים הדורשים עבודה במתח נמוך. היצרן קבע כי הרכיב יגביר פי 20 את אות הכניסה, אך המשתמש יכול לשנות את ההגבר באופן עצמאי ע"י חיבור קבל ונגד בערכים שונים בין הרגליים 1 ו 8. בצורה זו ניתן להגיע להגבר מקסימלי של 200.

מאפייני הרכיב:

*הפעלה בעזרת סוללות.

*עובד במתח הזנה רחב של 4V-12V.

*אחוז עיוותים נמוך (כלומר האות שנקבל ביציאה יהיה משוחזר בצורה קרובה לאות הכניסה).

*צריכת זרם נמוכה כשהרכיב לא פעיל.

*הגבר הספק משתנה, מ- 20 ועד 200.

<u>יישומים לרכיב:</u>

.AM/FM מגבר רדיו*

*ממירי מתח


*אינטרקום

*מגבר לטייפ נייד.

*הגברת שמע לטלוויזיה.

<u>חיבורי הדקי המגבר:</u>

איור מספר 17: תיאור חיבור מגבר השמע.



חיבורי הדקי המגבר:

רגל 6 מתחברת ל-vs (מתח ספק) אותו חיברנו ל-5 וולט ורגל 4 לאדמה. $\sqrt{}$

(שני הדקים אלה מיצרים את מקור האנרגיה של המגבר).

לרגל 3 מחובר פוטנציומטר של 10KΩ וקבל של 0.1µf הקבל הוא קבל צימוד שתפקידו להעביר את אות השמע (אות חילופין AC) ולא להעביר רמת DC מהמגבר.

.0.05 μ F ובטור אליו קבל של Ω 10 לרגל מחובר נגד של

תפקיד המערכת להקטין את ההגברה בתחום התדר הגבוה מעבר לשמע ובכך למנוע מתח גבוה – רעש- להתפתח ביציאת המגבר. המערכת מקטינה את רוחב הסרט של המעגל. רגל 1 ו-8 לא מחוברת בחיבור שלנו, אם נחבר קבל בין שני ההדקים האלה נקבל הגבר של פי 200.

ביציאת המגבר יש קבל שערכו 250µF שתפקידו קבל צימוד, להעברת אות השמע אל הרמקול ולמניעת מעבר רמת DC מהמגבר אל הרמקול.






טבלה מספר 4: טבלת פירוט מספר ההדקים בתוכנית.

<u>טבלת פירוט הדקים:</u>

כיוון	מספר הדק	רכיב	שם
INPUT	7	Ultra sony	echoPin
OUTPUT	4	Ultra sony	trigPin
OUTPUT	12	74ls245 -חוצץ	PinDirectionr
OUTPUT	13	74ls245 -חוצץ	PinDirectionI
OUTPUT	9	74ls245 -חוצץ	PinMotorl
OUTPUT	10	74ls245 -חוצץ	PinMotorr
OUTPUT	8	מגבר שמע Im386	SpeakerPin
OUTPUT	5	dτ	LedLeft
OUTPUT	6	ίτ	LedRight

: קיימים גם משתנים גלובלים • distance, duration, SBUF

:void loop תרשים זרימה



<u>motors הסבר פונקצית</u>

פונקציה זאת קובעת את מהירות וכיוון המנועים הפונקציה מקבלת 2 פרמטרים המבטאים מהירות וכיוון של כל מנוע.

כל מנוע מחובר לערוץ PWM שונה הקובע את מהירות המנוע בנוסף ישנם הדקי בחירת כיוון רצוי.

רגלי PinMotorr ו- PinMotorl הם רגלי הPWM אשר מקבלים את המשתנים PinMotorr בהתאמה הקובעים את ה-Duty cycle של הגל הריבועי אשר Speedr קובע את מהירות המנועים.

רגלי פיוון סיבוב המנוע. PinDirectionr ו- PinDirectionr משמשים כרגלי כיוון

בפונקציה ישנה שאלת if בה בודקים את הנתון שבמשתנים Speedr ו- Speedr אם בפונקציה ישנה שאלת if בה בודקים את רגלי הכיוון בהתאמה והמנוע יסתובב קדימה, הנתון חיובי נשלח '0' (LOW) לאחת רגלי הכיוון בהתאמה והמנוע אם הנתון במשתנה שלילי נשלח '1' (HIGH) לאחת רגלי הכיוון בהתאמה והמנוע יסתובב בכיוון ההפוך (אחורה).



```
#define PinDirectionr 12// H-bridge Pin 2
#define PinMotorr 10
                      // H-bridge Pin 7(PWM)
#define PinDirectionI 13// H-bridge Pin 2
#define PinMotorl 9
#define LedLeft 5
#define LedRight 6
#include <LiquidCrystal.h>
#define echoPin 7
#define trigPin 4
#define SpeakerPin 8
int x[3]=\{130,190,250\};
int mone=0;
byte SBUF;
LiquidCrystal Icd(A0,A1,A2,A3,A4,A5);
long duration, distance;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(PinDirectionr, OUTPUT);
  pinMode(PinDirectionI, OUTPUT);
  pinMode(LedLeft,OUTPUT);
  pinMode(LedRight,OUTPUT);
 lcd.begin(16,2);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(SpeakerPin, OUTPUT);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Distance = ");
}//End of setup function
void loop() {
 noTone (SpeakerPin);
 motor(0,0);
 while(1){
SBUF=Serial.read();
if(SBUF=='+')
   motor(x[mone],x[mone]);
if(SBUF=='+'\&\&mone!=3)
   mone++;
if(SBUF=='+'&&mone==3)
   mone=0;
```

```
digitalWrite(LedLeft,0);
     digitalWrite(LedRight,0);
 if(SBUF=='-')
   motor(-200,-200);
    while(SBUF!='+'&& SBUF!='>'&& SBUF!='<'&& SBUF!='$')
     digitalWrite(LedLeft,1);
     digitalWrite(LedRight,1);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 lcd.setCursor(10,0);
 lcd.print("
            ");
 lcd.setCursor(10,0);
 distance = duration/58;
 lcd.print(distance);
   if (distance<40)
   tone(SpeakerPin,526);
   delay(distance*8);
   noTone(SpeakerPin);
   delay(distance*8);
   }
 else
  noTone(SpeakerPin);
  if (distance<10){
 motor(0,0);
else {
  motor(-200,-200);
}
    SBUF=Serial.read();
   }
 if(SBUF=='>')
   motor(150,250);
    while(SBUF!='+'&& SBUF!='-'&& SBUF!='<'&& SBUF!='$')
     digitalWrite(LedLeft,0);
     digitalWrite(LedRight,0);
     digitalWrite(LedRight,1);
```

```
delay(250);
     digitalWrite(LedRight,0);
     delay(250);
    SBUF=Serial.read();
   } }
if(SBUF=='<')
   motor(250,150);
     while(SBUF!='+'&& SBUF!='-'&& SBUF!='>'&& SBUF!='$')
     digitalWrite(LedLeft,0);
     digitalWrite(LedRight,0);
     digitalWrite(LedLeft,1);
     delay(250);
     digitalWrite(LedLeft,0);
     delay(250);
    SBUF=Serial.read();
  } }
if(SBUF=='\$')
   motor(0,0);
   while(SBUF!='+'&& SBUF!='>'&& SBUF!='<'&& SBUF!='-')
    digitalWrite(LedLeft,0);
    digitalWrite(LedRight,0);
    SBUF=Serial.read();
   }}
}
}//End of loop function
void motor(int Speedl,int Speedr){
  Speedl=Speedl*-1;
 Speedr=Speedr*-1;
      analogWrite(PinMotorr, Speedr);
     analogWrite(PinMotorl, Speedl);
 if(Speedr >= 0)
     digitalWrite(PinDirectionr,LOW);
 else
      digitalWrite(PinDirectionr,HIGH);
 if(Speedl >= 0)
      digitalWrite(PinDirectionI,LOW);
 else
     digitalWrite(PinDirectionI,HIGH);
}
```



:dc מנוע

מתח: 5۷.


זרם יציב:220mV.

מדידות pwm – רוחב פולס משתנה

חיברתי את רגל pwm מספר 10 לסקופ ובדקתי בכל פעם איך רוחב הפולס משתנה בהתאם לנתון המספרי ששלחתי (נתון מספרי שנע בין 0-255), כלומר בכל פעם שניתי את duty cycle.

קיבלתי זמן מחזור של 2mSec ותדר של 500Hz.

של %duty cycle קיבלתי analogWrite (10,255); כאשר שלחתי בתוכנה




על 35% של duty cycle קיבלתי analogWrite (10,191); כאשר שלחתי בתוכנה



של %50 duty cycle קיבלתי analogWrite (10,127); כאשר שלחתי בתוכנה



0% של duty cycle קיבלתי analogWrite (10, 0); כאשר שלחתי בתוכנה



מהאך יצירת הפרוקט



– העבודה במשך השנה נעשתה בשלבים

שלב א – בחירת נושא הפרוייקט.

לאחר התייעצות עם מספר אנשים החלטתי לבנות כלי רכב ממנוע הנשלט על ידי בלוטוס וחיישן רוורס.

לאחר גיבוש ההחלטה במהלך הזמן הזמנתי רכיבים קניית ערכה לרובוט הכולל את שילדת הרובוט, גלגים, מנועים ובית סוללות.

שלב ב – למדנו על רכיב הארדואינו.

רכיב הארדואינו כולל מקורות חיבור PWM אשר אחראים על המרת המתח למתח ספציפי המוזן ישירות אל המנועים כלומר שיטה שמאפשרת לספק "מתחים " שונים ע"י הפעלה וכיבוי מהירים של המתח וכך לקבל את המתח הרצוי עם ביזבוז נמוך שמאפשר את קביעת המהירות של מנועי DC.

במהלך העבודה למדתי את סביבת העבודה של הארדואינו (בדומה לשפת C) כתבנו וצרבנו תוכניות להפעלת לדים ולאחר מכן להפעלת מנועים והכרת pwm.

למדתי לתכנת את מהירות סיבובי המנוע ואת הכיוון בהם הם נעים.

רשמתי תוכנית בהתאם שצרבתי על הבקר רק כדי לבדוק אם הבקר עובד האם המנועים מסתובבים בעוצמות שונות ובכיוונים שונים (פונקצית motors) :

```
#define PinDirectionr 12
# define PinMotorr 10
#define PinDirectionI 13
#define PinMotorI 11
Void setup() {
pinMode(dirleft, OUTPUT);
pinMode(dirright, OUTPUT);
}
Void loop (){
```

```
motor(255,255);
}
Void motor (int left, int right) {
analogWrite (motorleft, left);
analogWrite (motorright, right);
if(left >= 0)
digitalWrite(dirleft ,high);
else
digitalWrite(dirleft, low);
if(right >= 0)
digitalWrite(dirright, high);
else
digitalWrite(dirright, LOW);
                        שלב ג' – ניסויים של הרכיבים על גבי מטריצה המתוארים להלן:
                               ניסוי ראשון של מסך LCD על מטריצה, קריאת מהמסך.
                       ניסוי שני של בדיקת פעולת חיישן מרחק HC-SR04 על מטריצה.
                         ניסוי שלישי של קריאה מחיישן מרחק ממסך LCD על מטריצה.
     ניסוי רביעי של קריאה מחיישן מרחק ממסך LCD על מטריצה ביחד עם רמקול (פעולת
                                                                     רוורס באוטו).
                   כתיבה של תוכנית מתאימה (התשמש יותר מאוחר לתוכנית הכללית).
#include <LiquidCrystal.h>
#define echoPin 7
#define trigPin 4
#define SpeakerPin 8
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 Serial.print("Distance = ");
 lcd.setCursor(10,0);
 lcd.print("
              ");
// delay(20);
 lcd.setCursor(10,0);
 distance = duration/58;
 Serial.println(distance);
 lcd.print(distance);
 if (distance<40)
 tone(SpeakerPin,523);
 delay(distance*10);
 noTone(SpeakerPin);
```

```
delay(distance*10);
}
else
  noTone(SpeakerPin);
}
```

שלב ד – הכרות עם האפליקציה BLUETOOTH SERIAL בניה במטריצה והפעלת המנועים באמצעות חיישן הבלוטוס.

את המידע צרבתי לארדואינו וע"י חיבור חיישן הבלוטוס הקולט מידע באמצעות תקשורת בלוטוס המשודרת מהפלאפון ותוכנה מובנית מתאימה (אפליקצית הפלאפון) אשר אחראית על פעולת המנועים ע"י תכנות סימנים מוסכמים (קוד אסקי) אשר אחראים על כיוון וסיבוב המנוע (למשל "+" מזיז את המנוע קדימה ו"-" מזיז את המנוע אחורה), שלטתי על מהירות וכיוון המנועים.

שלב ה –

תכנון המעגל על גבי לוח ה- W/R לפי השרטוט החשמלי, עבודה מסוג זה דורשת חשיבה מוקדמת מכיוון שצריך להבין איפה למקם כל דבר שיהיה אסטטי , מסודר , ונוח לבנייה. לצורך יישום מטרות אלה שרטטנו תרשים חשמלי אשר לפיו מיקמנו וחיברנו את כל הרכיבים.

שלב זה כולל הלחמת הרכיבים ללוח ה-W/R וחיבורי חוטי הוויראפ אשר התבצע לפי הסדר הרא:

- 1.חיבורי הרכיבים: דוחף זרם 1m293 וחוצץ 74LS245 חיבורים בינהם ולארדואינו.
 - .2 חיבורים לארדואינו. LCD חיבורים לארדואינו.
 - 3. חיבור חיישן מרחק והלחמה אל לוקח הוויראפ.
- 4. חיבור מגבר שמע LM386 ופוטנציומטרים אחד המשמש למגבר ואחד המשמש ל
 - 5. חיבור רמקול.
 - 6.חיבור בלוטוס.

יש לציין כי כל רכיב שחובר ללוח נבדק לפני חיבורו של הרכיב הבא ובאמצעות שיטה זו אם התרחשה תקלה היה לי קל יותר למצוא אותה ולתקנה.

שלב ו' – בניית הקיט והתאמתו לארדואינו מבחינת מתחים.

המנועים מחוברים לגלגלים בכל צד המחוברים אל שילדת הרובוט הבסיסית, מלמטה מחובר בית הסוללות ומעל לוח הוויראפ שעליו מחוברים רכיביו של הרובוט.

וספק חיצוני (סוללה נטענת) המשמש מתח חיצוני לארדואינו.

חיבור לוח הז/w אל הקיט.

שלב ז'– לאחר שפרוייקט הרובוט היה מוכן (מבחינת הבנייה), הוספתי לו 4 לדים בכל צד (ימין ושמאל) המחוברים אל לוח קטן אשר מודבקים אל השילדה האחורית של הרובוט ומשמשים כמאותתים.

השיטה היא שעם תזוזת הרובוט כאשר לוחצים על אחד מהלחצנים ימינה, שמאלה או אחורה המאותתים ידלקו בהתאם כמו ברכב אמיתי (כאשר הרובוט נוסע אחורה 2 המאותתים נדלקים).

<u>שלה ח' –</u> בניית התוכנית הכוללת(קישור כל התוכניות אשר איתם בדקתי כל רכיב בנפרד), ובדיקת תקינות התוכנה ותפקוד תקין של הרכיבים לפי התוכנת בה. **שלב ט'**- כתיבת החוברת.



תחילה יש ליצור קשר עם רכיב הbluetooth ברובוט דרך האפליקציה bluetooth תחילה יש ליצור קשר עם רכיב serial בפלאפון, על מנת שהפלאפון יתפקד כשלט רחוק לרובוט.

באפליקציה נסרוק ונמצא את רכיב הבלוטוס בשם See-Sys505.

האפליקציה בנויה כך שישנם מקשים קבועים המכילים סימנים שאותם נשלח דרך תקשורת הבלוטוס.

- כאשר נלחץ על לחצן ה'+' הרובוט יתחיל בנסיעה קדימה, כל לחיצה על הלחצן תגביר את המהירות של סיבובי המנוע (מתוכנן כך שישנם שלושה דרגות של מהירות מהנמוך לגבוה כך שבלחיצה הרביעית נחזור לדרגת המהירות הנמוכה ביותר).
 - כאשר נלחץ על לחצן ה'-' הרובוט יתחיל בניסעה אחורנית (ישנה מערכת המתפקדת כמו חיישני רוורס המתריעה על עצם קרוב).
 - כאשר נלחץ על לחצן ה'<' הרובוט יתחיל בנסיעה לכיוון ימין.
 - . כאשר נלחץ על לחצן ה'>' הרובוט יתחיל בנסיעה לכיוון שמאל.
 - . כאשר נלחץ על לחצן ה'\$' הרובוט יעצור.



במהלך העבודה נתקלתי במספר בעיות ותקלות.

- את התקלה הראשונה איתרתי כאשר ניסיתי להפעיל את המנועים והם לא עבדו
 בצורה טובה , בעקבות זאת חזרתי לחיבוריי וגיליתי באמצעות הספר של שי מלול
 שבלבלתי בין רגל 16 לבין רגל 8 . רגל 8 הייתה צריכה להיות מחוברת למתח של המנועים ורגל 16 ל-vcc.
 - התקלה השנייה התגלתה כאשר צרבתי את התוכנה ושמתי לב שהמרחק אשר מופיע לי על גבי תצוגת הCd לא ברור וכאשר בדקתי את החיבורים שלו וראיתי שהכל בסדר הבנתי שזמן ההפסקה אשר הכנסתי לו היה קצר מדי לכן הגדלתי אותו.
- התקלה השלישית התרחשה בזמן שניסיתי לבדוק את פעולת המנועים , לאחר שצרבתי את התוכנית לא הייתה שום תגובה מהמנועים ואחר מספר דקות בהן לא הבנתי מדוע זה לא עובד הסתכלתי על החיבורים שלי ולאחר מכן חזרתי אל התוכנה והבנתי שהצהרתי על רגליים לא נכונות.
 - תקלה רביעית שהתגלתה לי היא שבגלל שהמנוע עובד על 6 וולט המנוע התחיל לפעול רק כאשר שלחתי את הערך 100 בpwm.
 בנוסף לאחר שימוש ברובוט, מתח הסוללות התרוקן מעט והשפיע על מהירות המנועים ונוצר מצב שבערך שנשלח המנוע לא עבד.
 לכן החלפתי סוללות וכך פתרתי את הבעיה.
 - תקלה חמישית התגלתה לי כאשר חיברתי את הסוללה החיצונית של ה>5 שמספקת את המתח לארדואינו (החיבור הוא בכבל USB) להדק החוח של הארדואינו כך שכאשר ניסיתי להפעיל את הרובוט התרחשו עיוותים ורעשים בין רכיבי הbcd והרמקול וניתן היה לראות זאת על מסך הLCD שהבהב והדפיס תווים באופן לא מוגדר.

לאחר שבדקתי את כל החיבורים של הרכיבים וראיתי שלא הייתה בעיה בחיבורים הסתכלתי על חיבורי ההדקים אל הארדואינו ובעזרת המנחה יגאל הבנתי שאסור לחבר ספק ישיר של 5v להדק ה-vin כי אז נקבל פחות מ5v וזה יוביל לפעולה לא יציבה של המערכת כך שיש לחבר את הסוללה המוציאה 5v קבוע להדק 5v בארדואינו וכך הבעיה נפתרה והמערכת עבדה בצורה תקינה.

תקלה שישית שהתרחשה הייתה שהייתה לי בעיית התנגשות בתוכנה של
 פונקצית הen והמנועים שהשתמשו באותו טיימר האחראי על יצירת pwm למנועים כך שמנוע אחד לא עבד.

לכן העברתי את רגל 11 (רגל pwm) לרגל 9 המשתמשת בטיימר אחר וכך הבעיה נפתרה והרובוט עבד בצורה תקינה.



נהנתי מאוד לעבוד על הפרוייקט.

תחילת תהליך העבודה על הפרויקטים הייתה מבחינתי נקודה קשה.

התחלתי את העבודה עם קצת חוסר ביטחון, וחוסר בידע על תהליך בניית הפרויקטים.

ככל שהתקדמנו צברתי יותר ידע בעזרת המנחים שלי יגאל וענת , אשר גם תרמו לי להעלאת הבטחון שלי בנושא הזה ואז לאחר זמן מה התחלתי להכנס לקצב הנכון ולרוץ על הפרויקט.

מתהליך העבודה למדתי שאין ממה לפחד מדברים שפחות מוכרים לי, מכיוון שבעזרת עבודה קשה והתמדה אפשר להתגבר על כל דבר.

בנוסף תהליך עבודת החקר עזרה לי להבין שאני מסוגל ללמוד לבד.

אני מרגיש שבניית הפרוייקט עזרה לי להבין איך הכל משתלב, חומרה ותוכנה יחד. כל מה שלמדנו בשנים האחרונות התרכז בעיקר בחומר עיוני כך שבתהליך הפרוייקט הכל התחיל להיות מובן מבחינה מעשית.

לכן אם אני מסכם את השנתיים האחרונות המקצוע מאוד מעניין ומושך אותי כך שעשה לי חשק להמשיך לעסוק בדברים כאלו בעתיד ולהמשיך ללמוד ולצאת להנדסה.



- ארדואינו אונו
 - dc מנועי 2 •
- lcd 16*2 תצוגת ●
- hc-sr04 מספר קטלוגי ultra sony חיישן מרחק
 - L293d motor driver
 - 74ls245 חוצץ •
 - Bluetooth hc-06 •
 - lm386 מגבר שמע •
 - 4 לדים 4



Lm386

http://www.electrosmash.com/lm386-analysis

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf

Dc Motor

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D

7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99

http://www.mkm-haifa.co.il/robotica/article/DCmtrctl.htm

Lcd

http://yoel6c.tripod.com/lcd.pdf

https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/ADM1602K-NSW-FBS-

3.3v.pdf

http://www.circuitstoday.com/a-note-on-character-lcd-displays

Arduino

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/PWM

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%93%D7%95%D7

%90%D7%99%D7%A0%D7%95

חיישן מרחק, lcd, בלוטוס

http://www.arikporat.com/arduino1.htm

Mako כתבה

http://www.mako.co.il/nexter-news/Article-

3bb25bebd849351006.htm?partner=tagit



SLRS008D - SEPTEMBER 1986-REVISED JANUARY 2016

L293x Quadruple Half-H Drivers

1 Features

- · Wide Supply-Voltage Range: 4.5 V to 36 V
- · Separate Input-Logic Supply
- · Internal ESD Protection
- · High-Noise-Immunity Inputs
- Output Current 1 A Per Channel (600 mA for L293D)
- Peak Output Current 2 A Per Channel (1.2 A for L293D)
- Output Clamp Diodes for Inductive Transient Suppression (L293D)

2 Applications

- · Stepper Motor Drivers
- · DC Motor Drivers
- · Latching Relay Drivers

3 Description

The L293 and L293D devices are quadruple high-current half-H drivers. The L293 is designed to provide bidirectional drive currents of up to 1 A at voltages from 4.5 V to 36 V. The L293D is designed to provide bidirectional drive currents of up to 600-mA at voltages from 4.5 V to 36 V. Both devices are designed to drive inductive loads such as relays, solenoids, DC and bipolar stepping motors, as well as other high-current/high-voltage loads in positive-supply applications.

Each output is a complete totem-pole drive circuit, with a Darlington transistor sink and a pseudo-Darlington source. Drivers are enabled in pairs, with drivers 1 and 2 enabled by 1,2EN and drivers 3 and 4 enabled by 3,4EN.

The L293 and L293D are characterized for operation from 0°C to 70°C.

Device Information(1)

PART NUMBER	PACKAGE	BODY SIZE (NOM)
L293NE	PDIP (16)	19.80 mm × 6.35 mm
L293DNE	PDIP (16)	19.80 mm × 6.35 mm

(1) For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Logic Diagram 1A 2 3 1Y 1,2EN 6 2Y 3A 10 11 3Y 3,4EN 9 15 14 4Y

L293D

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
Vs	Supply Voltage	36	٧
V _{SS}	Logic Supply Voltage	36	٧
Vi	Input Voltage	7	V
Ven	Enable Voltage	7	٧
l _o	Peak Output Current (100 µs non repetitive)	1.2	Α
P _{tot}	Total Power Dissipation at T _{pins} = 90 °C	4	W
T _{stg} , T _j	Storage and Junction Temperature	- 40 to 150	°C

Ultrasonic Ranging Module HC - SR04

Product features:

Ultrasonic ranging module HC - SR04 provides 2cm - 400cm non-contact measurement function, the ranging accuracy can reach to 3mm. The modules includes ultrasonic transmitters, receiver and control circuit. The basic principle of work:

- (1) Using IO trigger for at least 10us high level signal,
- (2) The Module automatically sends eight 40 kHz and detect whether there is a pulse signal back.
- (3) IF the signal back, through high level, time of high output IO duration is the time from sending ultrasonic to returning.

Test distance = (high level time×velocity of sound (340M/S) / 2,


Wire connecting direct as following:

- 5V Supply
- Trigger Pulse Input
- Echo Pulse Output
- 0V Ground

Electric Parameter

Working Voltage	DC 5 V
Working Current	15mA
Working Frequency	40Hz
Max Range	4m
Min Range	2cm
MeasuringAngle	15 degree
Trigger Input Signal	10uS TTL pulse
Echo Output Signal	Input TTL lever signal and the range in proportion
Dimension	45*20*15mm

The Timing diagram is shown below. You only need to supply a short 10uS pulse to the trigger input to start the ranging, and then the module will send out an 8 cycle burst of ultrasound at 40 kHz and raise its echo. The Echo is a distance object that is pulse width and the range in proportion .You can calculate the range through the time interval between sending trigger signal and receiving echo signal. Formula: uS / 58 = centimeters or uS / 148 =inch; or: the range = high level time * velocity (340M/S) / 2; we suggest to use over 60ms measurement cycle, in order to prevent trigger signal to the echo signal.



LM386M-1/LM386MX-1 Low Voltage Audio Power Amplifier

1 Features

- · Battery Operation
- Minimum External Parts
- Wide Supply Voltage Range: 4 V–12 V or 5 V–18 V
- Low Quiescent Current Drain: 4 mA
- Voltage Gains from 20 to 200
- · Ground-Referenced Input
- Self-Centering Output Quiescent Voltage
- Low Distortion: 0.2% (A_V = 20, V_S = 6 V, R_L = 8 Ω , P_O = 125 mW, f = 1 kHz)
- · Available in 8-Pin MSOP Package

2 Applications

- · AM-FM Radio Amplifiers
- · Portable Tape Player Amplifiers
- Intercoms
- TV Sound Systems
- Line Drivers
- Ultrasonic Drivers
- Small Servo Drivers
- Power Converters

3 Description

The LM386M-1 and LM386MX-1 are power amplifiers designed for use in low voltage consumer applications. The gain is internally set to 20 to keep external part count low, but the addition of an external resistor and capacitor between pins 1 and 8 will increase the gain to any value from 20 to 200.


The inputs are ground referenced while the output automatically biases to one-half the supply voltage. The quiescent power drain is only 24 mW when operating from a 6-V supply, making the LM386M-1 and LM386MX-1 ideal for battery operation.

Device Information⁽¹⁾

201100 1111011111111111		
PART NUMBER	PACKAGE	BODY SIZE (NOM)
LM386N-1	PDIP (8)	9.60 mm × 6.35 mm
LM386N-3	PDIP (8)	9.60 mm × 6.35 mm
LM386N-4	PDIP (8)	9.60 mm × 6.35 mm
LM386M-1	SOIC (8)	4.90 mm × 3.90 mm
LM386MX-1	SOIC (8)	4.90 mm × 3.90 mm
LM386MMX-1	VSSOP (8)	3.00 mm × 3.00 mm

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Figure 1. Schematic



SNx4LS245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs

1 Features

- · 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
- · PNP Inputs Reduce DC Loading on Bus Lines
- · Hysteresis at Bus Inputs Improves Noise Margins
- Typical Propagation Delay Times Port to Port, 8 ns

2 Applications

- · Building Automation
- · Electronic Point of Sale
- · Factory Automation and Control
- · Test and Measurement

3 Description

These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation minimizes external timing requirements.


The SNx4LS245 devices allow data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable (OE) input can disable the device so that the buses are effectively isolated.

Device Information(1)

PART NUMBER	PACKAGE	BODY SIZE (NOM)
SN54LS245J	CDIP (20)	24.20 mm × 6.92 mm
SN54LS245W	CFP (20)	7.02 mm × 13.72 mm
SN54LS245FK	LCCC (20)	8.89 mm × 8.89 mm
SN74LS245DB	SSOP (20)	7.20 mm × 5.30 mm
SN74LS245DW	SOIC (20)	12.80 mm × 7.50 mm
SN74LS245N	PDIP (20)	24.33 mm × 6.35 mm
SN74LS245NS	SO (20)	12.60 mm × 5.30 mm

 For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.





To Seven Other Channels

Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

Bluetooth V2.0 Class 2 module

Product datasheet



General Description

AUBTM-20 is Bluetooth Core V2.0 compliant module with SPP. The module is designed to be embedded in a host system which requires cable replacement function. Typically the module could interface with a host through the UART port.

The module could be used in many different application, e.g.:

- Hand held terminals
- · Industrial devices
- · Point-of-Sale systems
- PCs
- · Personal Digital Assistants (PDAs)
- · Computer Accessories
- Access Points
- · Automotive Diagnostics Units

This module could both act a SPP master and a SPP slave. When in master mode, the module could search for all the working SPP slave devices around and the host could select which to connect. When it is in slave mode, it will listen for connection request from another SPP master device.

Key Specification

- Bluetooth core V2.0 compliant
- SPP support
- Support UART,USB,PCM,I2C interface to host system