TIVEG - Concentrador: Resumen de Problemas y Solución con la Integración

1. Problemas Identificados

1. Buffer SMS insuficiente

El manejo inicial de SMS podía saturarse con varios mensajes seguidos.

2. Validación compleja de JSON

Se usaban parsers más estrictos que bloqueaban o descartaban mensajes válidos.

3. Memoria SIM sin limpieza

- Los SMS se acumulaban en la memoria ME del SIM800L, provocando saturación y pérdida de nuevos mensajes.
- 4. No procesa más de SMS o 10 dispositivos.

5. Timeout adaptativo

- Funciones como readfor(ms) ajustan dinámicamente la espera en base al comando (ej. 1s para AT simples, 15s para envío SMS).
- Evita bloqueos largos y fallos por tiempo insuficiente.

6. Gestión de ráfagas

El barrido periódico (SweepMessages ()) y el ensamblado con
SmsConcatManager aseguran que incluso mensajes fuera de orden o en ráfagas sean reconstruidos y enviados correctamente.

2. Cómo la integración los soluciona

1. Aumento del buffer SMS

- Se integra JsonQueue y SmsConcatManager para multipartes.
- Permite manejar ráfagas sin perder información.

2. Validación simplificada de JSON

- Se aplica una sanitización ligera (eliminando caracteres inválidos), en lugar de una validación estricta.
- Así, los mensajes se entregan siempre en formato compatible para la API.

3. Timeout adaptativo

• Funciones como readfor(ms) ajustan dinámicamente la espera en base al comando (ej. 1s para AT simples, 15s para envío SMS).

• Evita bloqueos largos y fallos por tiempo insuficiente.

4. Limpieza automática de memoria SIM

- Tras procesar y ensamblar un SMS, el sistema borra las partes con AT+CMGD .
- Garantiza que siempre haya espacio libre en la ME.

5. Gestión de ráfagas

El barrido periódico (SWeepMessages ()) y el ensamblado con
SmsConcatManager aseguran que incluso mensajes fuera de orden o en ráfagas sean reconstruidos y enviados correctamente.

En conclusión:

La integración actual **resuelve los problemas críticos de saturación, validación y confiabilidad**, logrando que el concentrador pueda manejar grandes volúmenes de SMS, mantener la memoria limpia y asegurar que todos los mensajes válidos lleguen a la API sin pérdidas.