# 目 录

一,		项目	]设计背景及概述	1
二、		项目	]设计原理	1
	1.	原理	<b>Ľ概述</b>	1
	2.	应用	]框图简述	2
	3. 硬件设计原理		+设计原理	2
	(1)	)	功能特点	2
	(2)	)	功能描述	3
	4.	功能	b模块介绍	
	(1)	)	SLH89F5162 最小系统	4
	(2)	)	DC-DC 电源转换	5
	(3)	)	电源输出控制电路	5
	(4)	)	电压采集电路	6
	(5)	)	电流采集电路	6
	(6)	)	LCD 液晶电路	7
	(7)	)	RTC 时钟电路	7
	(8)	)	串口电路	8
	(9)	)	用户指示及操作电路	8
	(10	))	315MHz 无线模块扩展	9
	5.	软件	+设计原理	9
	(1)	)	软件执行的任务	9
	(2)	)	代码框架	10
三、		项目	]设计框图	11
	1.	硬件	;设计框图	11
	2.	软件	;设计框图	12
四、		测试	【结果	
	1.	PCB	3 板图	
	2.	实物	7图	14
	3.	液晶	品示效果图	16
五、		演示	·视频地址	18

### 一、 项目设计背景及概述

随着科技的发展,数码、电子类型的产品遍布每个角落,而这些数码产品都需要有一个直流供电电源,传统的电源一般由220V转成直流,然后就直接供给设备使用,大部分并没经过保护措施,如过流或者过压、短路的保护,并且也不清楚该设备的实际功耗,并不清楚耗电情况。并且也不能定时自动开启该设备,往往只需要在一天的某个时间段运行,但由于忘记关电或者不方便关电往往也浪费了不必要的电。

设计智能直流供电及功耗表,正是为了解决上面描述的种种情况,解决诸多的供电保护问题,及定时开关问题等。为设备提供了多一重的保护,多一点的智能,更能让你实时了解设备的耗电情况,以知道其在那种情况下是耗电最大或者最小的。

### 二、 项目设计原理

### 1. 原理概述

智能直流供电及功耗表是基于 SLH89F5162 来开发的,SLH89F5162 是一种高速高效率 8051 兼容单片机。在同样振荡频率下,较之传统的 8051 芯片它具有运行更快速,性能更优越的特性。保留了标准 8051 芯片的大部分特性,这些特性包括内置 256 字节 RAM 和 2 个 16 位定时器/计数器,1 个 UART 和外部中断 INTO 和 INT1。此外, 还集成外置 1024 字节 RAM,可兼容 8052 芯片的 16 位定时器/计数器(Timer2)。该单片机还包括适合于程序和数据的 62K 字节 Flash 存储器不仅集成了如 EUART,SPI 等标准通讯模块,此外还集成了具有内建比较功能的 ADC,PWM 定时器以及模拟比较器(CMP)等模块。

智能直流供电及功耗表是由输入的电源作为源头,经过开关控制电路,再到输出采集电路,最后到输出端口,形成完整的供电及检测和保护链路,为设备提供有保障的直流电源。在该输入输出的链路中,开关控制电路可控制3种类型的电源输出,足够使用于低压或者需要稳压的供电场所;采集电路里分为电压和电流的采集,到SLH89F5162的ADC接口进行处理,运算得到相应的电压、电流值;

在输出的一头,除了有软件实时检测过压过流情况外,硬件上也有自恢复保护管对供电进行硬件上的短路及过流保护,保障了设备的安全正常使用。

所有采集的数据,以及配置信息,均显示在一个带中文的 12864 液晶屏上,实时让使用者看到数据,并且可对电压、电流的值进行限制,配置过压过流值,同时也可以在液晶上配置定时开启和关闭的时间。除了液晶的显示,还具有蜂鸣器、LED 的醒目提示功能,能够直观快速的判断当前运行情况。

### 2. 应用框图简述



### 3. 硬件设计原理

### (1) 功能特点

- ♦ 外设可3路供电配置(自定、5V、3.3V);
- ◆ 电压、电流、功耗可视(0.5秒采集一次,液晶上显示实时及平均值);

- ◆ 2A 硬件保护(带自恢复保险丝,在软件不起效果时,硬件限制过流):
- ◆ 过压、过流保护(时刻监控设备电压电流值);
- ◆ 定时开启和关闭设备(可定时到秒,每天准时开启和关闭);
- ◆ 记录保存(告警和开关的时间记录在系统里,可随时查看);
- ◆ 静电、浪涌保护(电源端均设有 TVS 管作为保护):
- ◆ 液晶显示(时刻显示运行状态及电压电流值);
- ◆ 串口数据输出(后期可制作上位机,将采集的数据在软件端画出曲线图,分析设备的用电情况)。


### (2) 功能描述

- 1) DC-DC 电源电路,提供 8 到 16V 的电源输入范围; 3 种(与输入相等的电压、5V、3.3V)类型的输出电压。同时也为系统提供 5V 的电源。
- 2) MCU 最小系统, 由 SLH89F5162、复位电路和 11.0592MHz 的晶振组成;
- 3) 供电输出电压控制电路, 3 个 4A 的 MOS 管控制了输出的通断功能, 使得输出方式可以配置和选择。
- 4) 电流采集电路,采用串联采集电阻转换为电压的方式进行测量,本功能使用了LM224运算放大器进行信号的放大,最终到达 MCU 的 AD 输入口:
- 5) 电压采集电路,采用分压的方式将电压降至可采集范围,通过跟随器提高信号的稳定性及可靠的电压到 MCU 的 AD 接口;
- 6) 硬件过流保护,使用了 2A 的自恢复保险丝在输出口的最末端放置,以保护设备的过流烧坏现象;
- 7) 液晶显示,使用 LCD12864 显示所有采集的电压、电流值,以及实时时钟、 功率值,以及需要配置的参数显示;
- 8) RTC 电路,为定时开启、关闭供电提供精准的运行保障;
- 9) RS232 电路,可连接电脑,将数据实时传送给电脑,以提供数据的分析和上位机的实现;
- 10) 按键电路,提供本地配置参数实用;
- 11) LED 和蜂鸣器,指示系统的运行情况,及告警情况;

- 12) 315MHz 无线模块接口, 预留该接口用以使用 315Mhz 无线模块, 实现无 线远程遥控开启和关闭的功能。
- 13) 告警记录可以在 LCD 上查看,可保存 6条历史记录,掉电不丢失。 应用


### 功能模块介绍

#### (1)SLH89F5162 最小系统




SLH89F5162 最小系统由 11.0592MHz 晶振、复位电路、电源构成, 是整个系 统的指挥中心,负责整个系统的数据处理和计算。在该系统中,使用了 SLH89F5162 的 ADC、UART、SPI、定时器、内部 EEPROM 等内部集成功能,充分发 挥了该芯片的功能。

### (2) DC-DC 电源转换




该部分由 XRP7664 作为 DC-DC 降压芯片,输出 2 路直流电源(5.0V 和 3.3V), 这两路电路带输入保护,输入限制在 18V,输出有 TVS 管,限制在 5V;其中 5V 电源是为本系统及外部供电使用。单路最大为 2A 电流。

## (3) 电源输出控制电路




如上图,电源输出的控制采用大功率的 MOS 管作为开关使用,AO3401 最大可承受 4.2A 的电流,所以应用在 2A 的电路十分充足。三路 MOS 均使用三极管作为驱动,保障输出电流可以达到标准。

### (4) 电压采集电路



如上图,该部分电路使用了 LM224 构成跟随器,连接到 MCU 的 ADC 接口,采集到其电压值。在前端采用电阻分压的方式将电压降到 MCU 芯片能够采集的范围  $(0^{\circ}5V)$ ,进而来采集电压数据。MCU 的电压采集为 10 位 ADC,所以其分辨率可以达到千分之一。


### (5) 电流采集电路



如上图,电流的采集也是使用了LM224作为运放。该部分电路采用了2级运放来实现,第一级是将采样电阻(50mR1%)采集的微小电压信号,向上移动2.5V


(以 2.5V 为基准线)来到第二级运放。在第二级运放中,又使用了 2 个不同放大倍数的运放,分别为了采集小电流及大电流使用的,采集小电流时,使用 402 倍的放大倍数,可以采集最大 100mA 的电流;使用 20 倍的放大倍数时,可以采集最大 2A 电流,两种放大倍数共同使用更能提高测量的精准度。

### (6) LCD 液晶电路




如上图,LCD 使用了 JLX12864 模组,该液晶内带字库芯片,可以显示汉字 及图形。背光使用三极管驱动,可控制开启和关闭,已经可以调整背光的亮度。

### (7) RTC 时钟电路




实时时钟使用了 DS1307 芯片,该芯片使用 IIC 协议进行通信,电路上也有后备电池进行供电。时钟部分为整个系统的定时开启和关闭提供了准确的时间,保障系统能够按时执行任务。

### (8) 串口电路




该部分电路是,MCU 芯片的 TTL 电平转换为 RS232 信号,使用了 SP3232 芯片,可以连接到电脑端,最为上位机的扩展及电压电流数据传输保存到电脑端使用。

## (9) 用户指示及操作电路



如上图,用户指示的有蜂鸣器及2个LED灯,指示系统的运行情况。配置系统参数时,使用轻触按键继续调整。

### (10) 315MHz 无线模块扩展



系统预留了 315MHz 模块的接口,接上模块后,可是有遥控器来开启外接设备,做到真正的无需人手干预,真正的全智能化。


### 5. 软件设计原理

### (1) 软件执行的任务

软件的设计主要需要做如下工作:

- (1) 实时显示最新的数据到 LCD 上,500mA 刷新一次数据;
- (2) 控制电压输出的开关;
- (3) 采集电压、电流值, 计算出功率, 平均电压、平均电流值;
- (4) 实时查询过压、过流动作,一旦有过流过压现象,则立马断开供电;
- (5) 实时查询定时开启、关闭的时间,到达设置的时间,执行相应的开启 或者关闭动作:
- (6) 500mA 读取一次时钟数据,显示在 LCD 上;
- (7) 查询按键动作,以配置设置的参数;
- (8) 串口数据输出,以提供调试、上发给上位机的功能。
- (9) 记录配置信息(过压、过流值设定,定时时间设定,告警信息保存等)。


### (2) 代码框架




软件采用的是分文件、分功能的方式进行编写,其好处是为代码可视性、后期升级提供了极大的便利。主函数也采用简洁类型的函数调用,标记执行的方式,条理清晰醒目。

#### 三、 项目设计框图

### 1. 硬件设计框图



### 2. 软件设计框图



### 四、测试结果

### 1. PCB 板图




图 1. 顶层元件及外框图 (板子的长宽: 9.7x5.4cm)




图 2. 正面 3D 效果图




图 3. 背面 3D 效果

# 2. 实物图



图 4. PCB 板正反面



图 5. 液晶未接上之前



图 6.




图 7. 开机之后

# 3. 液晶示效果图



图 8. 液晶主页的示图

说明:如上图,主页面显示的数据为外接设备的用电情况,0.5 秒更新一次,实时 显示各项参数。电压的单位是 V,最小可显示到 1mV;电流的单位是 A,最小可显示 到 0.1mA; 功率的单位是 W, 最小可显示到 1mW。






开机界面 图 9.


过压过流设置界面




定时开关设置界面 图 10.







Siffe History of the Brand of t 图 11. 告警界面






图 12. 配置提示界面

## 五、 演示视频地址

视频下载或观看地址: http://pan.baidu.com/s/1c05n07A

作者: 沈思达 ssi