Dokumentacja - Winda

Filip Jędrzejewski

2 Czerwca 2024

1 Opis modelowanego systemu

Winda to system transportu pionowego, który głównie umożliwia przemieszczanie się osób między różnymi poziomami budynku. Działanie windy opiera się na kilku kluczowych elementach:

- 1. Panel przycisków: Pasażerowie wybierają piętro docelowe, naciskając odpowiedni przycisk na panelu (w windzie lub poza nią przyciski na poszczególnych piętrach).
- 2. **Sterowanie:** Sygnały z przycisków są przekazywane do sterownika windy, który analizuje żądania i podejmuje decyzje dotyczące ruchu kabiny.
- 3. Silnik: Silnik elektryczny porusza kabiną windy w odpowiednim kierunku.
- Kabina: Kabina windy porusza się w szybie windowym przewożąc pasażerów.
- 5. **Drzwi:** Drzwi kabiny i drzwi zewnętrzne (piętra) otwierają się i zamykają automatycznie, umożliwiając bezpieczne wejście i wyjście pasażerów.
- 6. **Wyświetlacz:** Wyświetlacz informuje pasażerów o aktualnym położeniu kabiny.

Cykl działania przykładowej windy:

- 1. Pasażer naciska przycisk, wskazując piętro docelowe.
- 2. Sterownik windy odbiera sygnał i analizuje go, uwzględniając aktualne położenie kabiny i inne żądania.
- Sterownik wysyła polecenie do silnika, aby rozpocząć ruch w odpowiednim kierunku.
- 4. Silnik napędza kabinę poruszającą się w szybie windowym.
- 5. Gdy kabina osiągnie żądane piętro, sterownik wysyła polecenie do silnika, aby zatrzymać windę.

- Sterownik wysyła polecenie do drzwi kabiny i drzwi piętra, aby się otworzyły.
- 7. Pasażerowie wchodzą lub wychodzą z windy.
- 8. Po określonym czasie lub po naciśnięciu przycisku zamknięcia drzwi, sterownik wysyła polecenie zamknięcia drzwi.
- 9. Po zamknięciu drzwi, winda jest gotowa do przyjęcia kolejnego żądania (cykl się powtarza).

2 Spis komponentów

2.1 Komponenty typu data

2.1.1 ElevatorState

Kod:

ElevatorState to enumerator, który reprezentuje możliwe stany windy. Komponent ten jest używany do śledzenia aktualnego stanu windy w systemie. W podanym modelu zdefiniowano pięć stanów:

- Idle: winda jest bezczynna, nie porusza się i ma zamknięte drzwi.
- MovingUp: Winda porusza się w górę.
- MovingDown: Winda porusza się w dół.
- **DoorOpening:** Drzwi windy są otwierane.
- DoorClosing: Drzwi windy są zamykane.

2.1.2 ElevatorAction

```
data ElevatorAction
end ElevatorAction;
data implementation ElevatorAction.impl
```

ElevatorAction jest typem danych służącym do przekazywania informacji o żądanej akcji windy. W implementacji ElevatorAction.impl, widzimy, że składa się z dwóch subkomponentów:

- targetFloor: Określa piętro docelowe, na które winda ma się udać.
- direction: Określa kierunek ruchu windy

2.1.3 FloorNumber

Kod:

Kod:

```
data FloorNumber
    properties
        Data_Model::Data_Representation => Integer;
        Data_Size => 4 Bytes;
end FloorNumber;

data implementation FloorNumber.impl
end FloorNumber.impl;
```

FloorNumber to typ danych reprezentujący numer piętra w budynku. W kontekście windy, FloorNumber jest używany do określania piętra docelowego, aktualnego piętra windy oraz do wyświetlania informacji o piętrze na panelu sterowania i wyświetlaczu w kabinie.

2.1.4 ButtonType

```
Kod:
```

```
data ButtonType
    properties
        Data_Model::Enumerators => ("CallUp", "CallDown", "Cabin");
        Data_Model::Data_Representation => Integer;
        Data_Size => 4 Bytes;
end ButtonType;
```

```
data implementation ButtonType.impl
end ButtonType.impl;
```

ButtonType to enumerator definiujący rodzaje przycisków obecnych w systemie windy. Ten typ danych jest używany w połączeniu z typem FloorNumber w strukturze ButtonPress, aby jednoznacznie określić, który przycisk został naciśnięty i na którym piętrze. Zawiera trzy wartości:

- CallUp: Przycisk wywołania windy na wyższe piętro, umieszczony na zewnątrz kabiny.
- CallDown: Przycisk wywołania windy na niższe piętro, umieszczony na zewnątrz kabiny.
- Floor: Przycisk wyboru konkretnego piętra, znajdujący się wewnątrz kabiny windy.

2.1.5 ButtonPress

Kod:

```
data ButtonPress
    properties
    Data_Size => 8 Bytes;
end ButtonPress;

data implementation ButtonPress.impl
    subcomponents
    floor: data FloorNumber;
    button_type: data ButtonType;
end ButtonPress.impl;
```

ButtonPress to struktura reprezentująca zdarzenie naciśnięcia przycisku w windzie. Zawiera ona dwa elementy:

- floor: Przechowuje numer piętra, na którym przycisk został naciśnięty (lub na jakie ma się udać).
- button_type: Określa rodzaj naciśniętego przycisku (góra, dół lub piętro).

Te informacje są kluczowe dla systemu sterowania windą, ponieważ umożliwiają mu określenie, na które piętro winda powinna się udać i w jakim kierunku.

2.1.6 MotorCommand

Kod:

```
data MotorCommand
    properties
        Data_Model::Enumerators => ("Up", "Down", "Stop");
        Data_Model::Data_Representation => Integer;
        Data_Size => 4 Bytes;
end MotorCommand;

data implementation MotorCommand.impl
end MotorCommand.impl;
```

MotorCommand to enumerator definiujący możliwe polecenia sterujące dla silnika windy. Kontroler silnika interpretuje to polecenie i steruje silnikiem windy zgodnie z nim. Zawiera trzy wartości:

- Up: Polecenie ruchu windy w górę.
- Down: Polecenie ruchu windy w dół.
- Stop: Polecenie zatrzymania windy

2.1.7 DoorCommand

Kod:

```
data DoorCommand
    properties
        Data_Model::Enumerators => ("Open", "Close");
        Data_Model::Data_Representation => Integer;
        Data_Size => 4 Bytes;
end DoorCommand;

data implementation DoorCommand.impl
end DoorCommand.impl;
```

DoorCommand to enumerator określający możliwe polecenia dla drzwi windy. Zawiera dwie wartości:

- Open: Polecenie otwarcia drzwi windy.
- Close: Polecenie zamknięcia drzwi windy.

2.1.8 DoorState

```
data DoorState
```

Kod:

DoorState to enumerator reprezentujący możliwe stany drzwi windy. Zawiera on cztery wartości:

- Opened: Drzwi są całkowicie otwarte.
- Closed: Drzwi są całkowicie zamknięte.
- Opening: Drzwi są w trakcie otwierania.
- Closing: Drzwi są w trakcie zamykania.

2.2 Komponenty typu thread

2.2.1 ButtonPanelThread

Kod:

```
thread ButtonPanelThread
    features
        button_press_in: in event data port ButtonPress;
        button_data_out: out data port ButtonPress;
    properties
        SEI::MIPSBudget => 0.8 mips;
end ButtonPanelThread;

thread implementation ButtonPanelThread.impl
end ButtonPanelThread.impl;
```

ButtonPanelThread jest wątkiem odpowiedzialnym za obsługę panelu przycisków w windzie. Jego głównym zadaniem jest odczytywanie sygnałów z przycisków i przekazywanie informacji o naciśnięciach do ButtonPanelController. Wątek ButtonPanelThread jest kluczowym elementem systemu windy, ponieważ umożliwia pasażerom komunikowanie swoich żądań do systemu.

2.2.2 ElevatorLogicThread

Kod:

```
thread ElevatorLogicThread
    features
        button_data_in: in data port ButtonPress;
        action_data_out: out data port ElevatorAction;
    properties
        SEI::MIPSBudget => 0.8 mips;
end ElevatorLogicThread;

thread implementation ElevatorLogicThread.impl
end ElevatorLogicThread.impl;
```

ElevatorLogicThread jest wątkiem odpowiedzialnym za podejmowanie podstawowych decyzji dotyczących działania windy. Jego głównym zadaniem jest analiza żądań pasażerów (ButtonPress) i generowanie akcji (ElevatorAction) w odpowiedzi na te żądania. Wątek ten bierze pod uwagę aktualny stan windy (np. piętro, kierunek ruchu) oraz informacje o naciśniętych przyciskach, aby zdecydować, na które pietro winda powinna się udać.

2.2.3 ElevatorLogicTransformThread

Kod:

```
thread ElevatorLogicTransformThread
    features
        action_data_in: in data port ElevatorAction;
        motor_state_in: in data port ElevatorState;
        motor_state_out: out data port MotorCommand;
        floor_data_out: out data port FloorNumber;
        door_command_out: out data port DoorCommand;
    properties
        SEI::MIPSBudget => 0.8 mips;
end ElevatorLogicTransformThread;
```

thread implementation ElevatorLogicTransformThread.impl
end ElevatorLogicTransformThread.impl;

ElevatorLogicTransformThread jest wątkiem odpowiedzialnym za przekształcanie akcji windy (ElevatorAction) na konkretne polecenia sterujące dla silnika (MotorCommand) i drzwi (DoorCommand). Dodatkowo, wątek ten wysyła informacje do kontrolera wyświetlacza (DisplayController).

2.2.4 MotorControlThread

Kod:

```
thread MotorControlThread
    features
        motor_state_in: in data port MotorCommand;
        motor_state_out: out data port ElevatorState;
        motor_command_out: out data port MotorCommand;
    properties
        SEI::MIPSBudget => 0.8 mips;
end MotorControlThread;

thread implementation MotorControlThread.impl
end MotorControlThread.impl;
```

MotorControlThread jest wątkiem odpowiedzialnym za bezpośrednie sterowanie silnikiem windy. Odbiera on polecenia od MotorController, które określają, czy silnik ma się poruszać w górę, w dół, czy też zatrzymać. Na podstawie tych poleceń, wątek generuje odpowiednie sygnały sterujące dla silnika i monitoruje jego stan.

2.2.5 DisplayThread

Kod:

```
thread DisplayThread
    features
        floor_data_in: in data port FloorNumber;
        display_output: out data port FloorNumber;
    properties
        SEI::MIPSBudget => 0.8 mips;
end DisplayThread;

thread implementation DisplayThread.impl
end DisplayThread.impl;
```

DisplayThread jest wątkiem odpowiedzialnym za aktualizację wyświetlacza windy. Odbiera on informację o aktualnym piętrze od DisplayController i wyświetla ją na panelu w kabinie windy. Wątek ten działa w sposób ciągły, aktualizując wyświetlacz za każdym razem, gdy winda zmienia piętro. Jego zadaniem jest informowanie, za pomocą wyświetlacza (Display), pasażerów o aktualnym położeniu windy.

2.2.6 CabinControlThread

Kod:

```
thread CabinControlThread
    features
        door_command_in: in data port DoorCommand;
        door_state_in: in data port DoorState;
        door_open: out event port;
        door_close: out event port;
    properties
        SEI::MIPSBudget => 0.8 mips;
end CabinControlThread;

thread implementation CabinControlThread.impl
end CabinControlThread.impl;
```

CabinControlThread jest wątkiem odpowiedzialnym za sterowanie drzwiami kabiny windy. Odbiera on polecenia od CabinController, które określają, czy drzwi mają być otwarte czy zamknięte. Wątek ten generuje odpowiednie sygnały sterujące dla mechanizmu drzwi. Działanie tego wątku jest kluczowe dla bezpieczeństwa i wygody pasażerów, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie drzwi windy.

2.3 Komponenty typu process

2.3.1 ButtonPanelController

Kod:

```
process ButtonPanelController
    features
        receive_button_press: in data port ButtonPress;
        send_button_data: out data port ButtonPress;
end ButtonPanelController;

process implementation ButtonPanelController.impl
    subcomponents
        buttonPanelThread: thread ButtonPanelThread.impl;
    connections
        c1: port receive_button_press -> buttonPanelThread.button_press_in;
        c2: port buttonPanelThread.button_data_out -> send_button_data;
end ButtonPanelController.impl;
```

ButtonPanelController jest procesem odpowiedzialnym za zarządzanie panelem przycisków w windzie. Jego głównym zadaniem jest odbiór informacji o naciśniętych przyciskach z panelu i przekazanie tych danych do kontrolera logiki windy (ElevatorLogicController). Ten proces umożliwia pasażerom wybór piętra docelowego.

2.3.2 ElevatorLogicController

Kod:

```
process ElevatorLogicController
    features
        receive_button_data: in data port ButtonPress;
        receive_motor_state_data: in data port ElevatorState;
        send_floor_data: out data port FloorNumber;
        send_door_command: out data port DoorCommand;
        send_action: out data port MotorCommand;
end ElevatorLogicController;
process implementation ElevatorLogicController.impl
    subcomponents
        logicThread: thread ElevatorLogicThread.impl;
        transformThread: thread ElevatorLogicTransformThread.impl;
    connections
        c1: port receive_button_data -> logicThread.button_data_in;
        c2: port receive_motor_state_data -> transformThread.motor_state_in;
        c3: port logicThread.action_data_out -> transformThread.action_data_
        c5: port transformThread.floor_data_out -> send_floor_data;
        c6: port transformThread.door_command_out -> send_door_command;
        c7: port transformThread.motor_state_out -> send_action;
end ElevatorLogicController.impl;
```

ElevatorLogicController jest centralnym procesem odpowiedzialnym za logikę sterowania windą. Odbiera on informacje o naciśniętych przyciskach oraz aktualny stan windy. Na podstawie tych danych, podejmuje decyzje dotyczące kierunku ruchu windy, piętra docelowego oraz stanu drzwi, wysyłając odpowiednie polecenia do kolejnych komponentów.

2.3.3 DisplayController

```
process DisplayController
    features
```

end DisplayController.impl;

DisplayController jest procesem odpowiedzialnym za zarządzanie wyświetlaczem windy. Jego głównym zadaniem jest odbieranie informacji o aktualnym piętrze od ElevatorLogicController i przekazywanie ich do wątku DisplayThread, który zajmuje się fizyczną aktualizacją wyświetlacza.

2.3.4 CabinController

Kod:

Kod:

```
process CabinController
    features
        receive_door_command: in data port DoorCommand;
        receive_door_state: in data port DoorState;
        door_open: out event port;
        door_close: out event port;
end CabinController;
process implementation CabinController.impl
    subcomponents
        cabinThread: thread CabinControlThread.impl;
    connections
        c1: port receive_door_command -> cabinThread.door_command_in;
        c2: port receive_door_state -> cabinThread.door_state_in;
        c3: port cabinThread.door_open -> door_open;
        c4: port cabinThread.door_close -> door_close;
end CabinController.impl;
```

CabinController jest procesem odpowiedzialnym za zarządzanie drzwiami kabiny windy. Zapewnia, że drzwi otwierają się i zamykają tylko w odpowiednich momentach, na przykład gdy winda jest zatrzymana na piętrze, oraz że drzwi są bezpiecznie zamknięte podczas jazdy windy.

2.3.5 MotorController

Kod:

```
process MotorController
    features
        receive_motor_command: in data port MotorCommand;
        send_motor_state: out data port ElevatorState;
end MotorController;

process implementation MotorController.impl
    subcomponents
        motorThread: thread MotorControlThread.impl;
    connections
        c1: port receive_motor_command -> motorThread.motor_state_in;
        c2: port motorThread.motor_state_out -> send_motor_state;
end MotorController.impl;
```

MotorController jest procesem pełniącym rolę pośrednika między logiką sterowania windą, a silnikiem. Jego głównym zadaniem jest odbieranie poleceń ruchu i przekazywanie ich do wątku MotorControlThread, który bezpośrednio steruje silnikiem.

2.4 Komponenty typu bus

2.4.1 **CANBus**

```
Kod:
```

```
bus CANBus
    properties
        SEI::GrossWeight => 0.075kg;
        SEI::BandWidthCapacity => 1.0 Mbps;
end CANBus;

bus implementation CANBus.impl
end CANBus.impl;
```

CANBus jest magistralą komunikacyjną typu CAN (Controller Area Network). Służy ona do wymiany danych między różnymi komponentami systemu windy. Magistrala CAN zapewnia niezawodną i szybką komunikację w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe dla prawidłowego działania systemu windy.

2.4.2 HWConnection

```
Kod:
bus HWConnection
    properties
        SEI::GrossWeight => 0.075kg;
        SEI::BandWidthCapacity => 1000.0 Mbps;
end HWConnection;
bus implementation HWConnection.impl
end HWConnection.impl;
```

HWConnection reprezentuje magistralę sprzętową, która umożliwia szybką komunikację między procesorem (CPU) a pamięcią RAM (RAM). Jest to wewnętrzne połączenie o wysokiej przepustowości, które służy do przesyłania informacji między tymi dwoma komponentami systemu.

2.5 Komponenty typu memory

2.5.1 RAM

```
Kod:
```

```
memory RAM
    features
        hwcAccess: requires bus access HWConnection;
    properties
        SEI::GrossWeight => 0.025kg;
end RAM;
memory implementation RAM.impl
end RAM.impl;
```

RAM to komponent reprezentujący pamięć operacyjną systemu windy. Jest to miejsce, w którym przechowywane są dane tymczasowe, instrukcje programu oraz zmienne wykorzystywane przez procesor (CPU) podczas działania windy.

2.6 Komponenty typu processor

2.6.1 CPU

```
Kod:
processor CPU
   features
        canBusAccess: requires bus access CANBus;
        hwcAccess: requires bus access HWConnection;
properties
        Scheduling_Protocol => (Round_Robin_Protocol);
        Clock_Period => 1 ms;
        Timing_Properties::Processor_Capacity => 1.0 MIPS;
        SEI::MIPSCapacity => 1.2 mips;
        SEI::GrossWeight => 0.05kg;
end CPU;
```

CPU to centralny element obliczeniowy systemu windy, odpowiedzialny za wykonywanie instrukcji oprogramowania sterującego windą. Jest to kluczowy komponent, który przetwarza dane wejściowe z różnych czujników i przycisków, podejmuje decyzje dotyczące ruchu windy (kierunek, prędkość, zatrzymanie) oraz steruje innymi urządzeniami, takimi jak: silnik, drzwi i wyświetlacz.

2.7 Komponenty typu device

2.7.1 ButtonPanel

```
Kod:
```

```
device ButtonPanel
    features
        button_press: out data port ButtonPress;
        bus_access: requires bus access CANBus;
end ButtonPanel;

device implementation ButtonPanel.impl
end ButtonPanel.impl;
```

ButtonPanel jest urządzeniem, które reprezentuje panel przycisków wewnątrz i na zewnątrz windy. Zadaniem tego panelu jest umożliwienie pasażerom wydawanie poleceń windzie, takich jak wybór piętra docelowego czy wezwanie windy na dane piętro.

2.7.2 Cabin

Cabin reprezentuje kabinę windy, czyli przestrzeń, w której przebywają pasażerowie podczas jazdy.

2.7.3 Motor

```
Kod:
```

```
device Motor
    features
        motor_state_in: in data port ElevatorState;
        motor_state_out: out data port ElevatorState;
    properties
        SEI::GrossWeight => 5.0kg;
end Motor;

device implementation Motor.impl
end Motor.impl;
```

Motor to urządzenie, które reprezentuje silnik elektryczny napędzający windę. Silnik ten jest odpowiedzialny za ruch kabiny w górę i w dół szybu windowego.

2.7.4 Display

```
Kod:
```

```
device Display
    features
        display_input: in data port FloorNumber;
end Display;

device implementation Display.impl
end Display.impl;
```

Display jest urządzeniem odpowiedzialnym za prezentowanie informacji pasażerom windy. Jego głównym zadaniem jest wyświetlanie aktualnego piętra, na którym znajduje się kabina.

2.7.5 ElevatorController

Kod:

```
device ElevatorController
    features
        action_receive: in data port MotorCommand;
        motor_command: out data port MotorCommand;
        motor_state_receive: in data port ElevatorState;
        motor_state_send: out data port ElevatorState;
        bus_access: requires bus access CANBus;
    properties
        SEI::GrossWeight => 0.5kg;
        Period => 100ms;
        Dispatch_Protocol => Periodic;
end ElevatorController;

device implementation ElevatorController.impl
end ElevatorController.impl;
```

ElevatorController to urządzenie pełniące rolę głównego sterownika sprzętowego windy. Ten komponent jest kluczowy dla prawidłowego działania windy, ponieważ integruje logikę sterowania z fizycznymi elementami windy, takimi jak silnik i drzwi.

2.8 Komponenty typu system

2.8.1 ElevatorSystem

Kod:

```
system implementation ElevatorSystem.impl
subcomponents
  button_panel: device ButtonPanel.impl;
cabin: device Cabin.impl;
motor: device Motor.impl;
elevatorController: device ElevatorController.impl;
display: device Display.impl;

cpu: processor CPU.impl;
ram: memory RAM.impl;
can_bus: bus CANBus.impl;
hwc: bus HWConnection.impl;

buttonPanelController: process ButtonPanelController.impl;
elevatorLogicController: process ElevatorLogicController.impl;
displayController: process DisplayController.impl;
cabinController: process CabinController.impl;
```

motorController: process MotorController.impl;

```
connections
    -- ButtonPanel connections
    c1: bus access button_panel.bus_access -> can_bus;
    c2: port button_panel.button_press -> buttonPanelController.receive_
    -- ElevatorController connections
    c3: bus access elevatorController.bus_access -> can_bus;
    c4: port elevatorController.motor_command -> motorController.receive
    c5: port motorController.send_motor_state -> motor.motor_state_in;
    c6: port motor.motor_state_out -> elevatorController.motor_state_rec
    c7: port elevatorController.motor_state_send -> elevatorLogicControl
    c8: port elevatorLogicController.send_action -> elevatorController.a
    -- CPU connections
    c9: bus access cpu.hwcAccess -> hwc;
    c10: bus access cpu.canBusAccess -> can_bus;
    -- RAM connection
    c11: bus access ram.hwcAccess -> hwc;
    -- Process connections
    c12: port buttonPanelController.send_button_data -> elevatorLogicCon
    c13: port elevatorLogicController.send_floor_data -> displayControlle
    c14: port elevatorLogicController.send_door_command -> cabinController
    c15: port cabin.door_state -> cabinController.receive_door_state;
    -- Cabin connections
    c16: port cabinController.door_open -> cabin.door_open;
    c17: port cabinController.door_close -> cabin.door_close;
    -- Display connection
    c18: port displayController.display_output -> display.display_input;
properties
    -- Bindings
    Actual_Processor_Binding => (reference(cpu)) applies to buttonPanelC
    Actual_Processor_Binding => (reference(cpu)) applies to elevatorLogi
    Actual_Processor_Binding => (reference(cpu)) applies to displayContre
    Actual_Processor_Binding => (reference(cpu)) applies to cabinControl
    Actual_Processor_Binding => (reference(cpu)) applies to motorControl
```

SEI::MIPSCapacity => 2.4 mips;

end ElevatorSystem.impl;

Elevator System reprezentuje cały system windy jako całość. Jest to komponent typu system, który integruje wszystkie elementy składowe windy. Model Elevator System definiuje hierarchiczną strukturę systemu windy, określając zależności i połączenia między poszczególnymi komponentami, co umożliwia analizę i weryfikację poprawności działania całego systemu.

3 Schemat systemu

