MODÈLE UTILISÈ.

Free Space Path Loss:

$$ext{FSPL } (ext{dB}) = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) + 20 \log_{10}\left(rac{4\pi}{c}
ight)$$

Perte de puissance en fonction de la distance et de la fréquence d'émission

L'atténuation due aux obstacles est ajoutée si le point se situe derrière l'obstacle.


Elle du matériau et de son épaisseur, il s'agit du modèle FSPL avec pertes additives.

Finalement, on a:

Power(dB) = AntennaPower - FSPL - Perte obstacle


DISCRÉTISER L'ESPACE

- les points sont séparés par une unité de longueur
- chaque point contient une valeur de puissance
- l'espace est approximé en une grille, un tableau



DISCRÉTISER L'ESPACE

chaque point occupe un pixel
 gradient de couleur en fonction de la puissance
 un tableau donne toutes les informations
 std::vector<std::vector<double>> powerMap;



CONDITIONS DE VALIDITE

- O1 fréquence d'émission > 100 MHz
- O2 distance à l'émetteur > distance de Fraunher

$$d_F = rac{2D^2}{\lambda}$$

D : plus grande dimension physique de l'antenne, dans la direction orthogonale à la propagation


$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Technologie	Fréquence typique	Longueur d'onde λ	Antenne typique (D)	Distance de Fraunhofer
WiFi 2,4 GHz	2.4 GHz	12.5 cm	6 cm (PCB, dipôle)	~ 5.8 cm
WiFi 5 GHz	5 GHz	6 cm	6 cm	~ 12 cm
4G LTE	800 MHz	37.5 cm	1 m (antenne panneau)	~ 5.3 m
5G (3.5 GHz)	3.5 GHz	8.6 cm	10 cm (array MIMO)	~ 23 cm
5G mmWave (28 GHz)	28 GHz	1.07 cm	5 cm (array compact)	~ 47 cm
Antenne géante (grande parabole)	2 GHz	15 cm	3 m	~ 120 m

CONDITIONS DE VALIDITÉ

- O3 L'émetteur doit être isotrope (émission uniforme dans toutes les directions).
- Aux bord des obstacles, notre modèle n'est pas précis, cela convient néanmoins pour une utilisation personnelle.

Limitation : Nous ne prenons pas en compte la diffraction, seulement la réfraction



O1 Même côté?

Vérification rapide :


$$(y_e < y_w - rac{t}{2} \wedge y_r < y_w - rac{t}{2}) ee (y_e > y_w + rac{t}{2} \wedge y_r > y_w + rac{t}{2})$$

O2 Traverser ?

 $(x_{w2},\;y_w-rac{t}{2})$ Modélisation du processus de propagation :


$$egin{aligned} x &= rac{x_r - x_e}{y_r - y_e} \cdot y + b' \quad ext{avec} \quad b' = x_e - rac{x_r - x_e}{y_r - y_e} \cdot y_e \ \\ si \quad y &= y_w \pm rac{t}{2}, \quad x \in [x_1 - \epsilon, \; x_2 + \epsilon] \end{aligned}$$

Intersection ✓



CONDITION D'INCLINAISON

Point central + projection



01 À l'intérieur ?

$$(x-c_x)^2+(y-c_y)^2\leq r^2+arepsilon$$

Modélisation du processus de propagation :

$$ec{P}(t)=ec{E}+t(ec{R}-ec{E}),\quad t\in[0,1]$$
 \Rightarrow $\|ec{P}(t)-ec{C}\|^2=r^2 \Rightarrow at^2+bt+c=0$

$$x_e, y$$

 (x_r, y_r)

Intersection ✓


CONDITION D'INCLINAISON

I Méthode d'orthogonalité ?

Méthode du cercle ?

Formuler les équations pour cette zone ?

Calculs multiples, processus complexe



CONDITION D'INCLINAISON

Point central + projection

Projection sur les axes du mur

03 Traverser?

$$\text{Plage de l'axe principal du mur} \left[-\frac{l}{2} \,, \,\, \frac{l}{2} \right] \qquad \text{l'axe perpendiculaire} \quad \left[-\frac{t}{2} \,, \,\, \frac{t}{2} \right]$$

l : Longueur du mur
$$\,l = \sqrt{(x_{w2} - x_{w1})^2 + \, (y_{w2} - y_{w1})^2}\,\,\,\,\,\,\,$$
t : épaisseur du mur

Condition de jugement d'intersection :

$$egin{cases} seg_{\min\parallel} = \min(e_\parallel,\ r_\parallel) \leq rac{l}{2} \ seg_{\max\parallel} = \max(e_\parallel,\ r_\parallel) \geq -rac{l}{2} \ seg_{\min\perp} = \min(e_\perp,\ r_\perp) \leq rac{t}{2} \ seg_{\max\perp} = \max(e_\perp,\ r_\perp) \geq -rac{t}{2} \end{cases}$$

Satisfaites en même temps ⇒ Intersection ✓

DOCUMENTATION ET TEST

Comparaison avec le logiciel professionel Acrylic essais WIFI => résultats très proches de nos valeurs

BIBLIOGRAPHIE

David Pozar - "Microwave Engineering", Wiley

Theodore S. Rappaport - "Wireless Communications: Principles and Practice", 2nd Edition, Prentice Hall, 2002.

ITU-R P.525-4: "Calculation of Free-Space Attenuation"