
Dokumentacja projektowa IoT Eliza Wielocha


1. Połączenie z urządzeniem

Uruchomienie aplikacji

Zanim uruchomiony zostanie projekt, należy najpierw w *Azure* na stronie zapytania dla Zadania usługi *Stream Analytics* wystartować zadanie:



Następnie należy uruchomić simulator i dodać do niego dowolną liczbę urządzeń (device'ów):



Dla każdego *device'a* należy ustawić *Production Rate* (przycisk '+' i '-') i je uruchomić za pomocą przycisku *Start*.

Projekt został wykonany w formie aplikacji konsolowej. Uruchamiany jest on poprzez uruchomienie pliku *ProjektIOT.exe* znajdującego się w folderze dla projektu. Dokładna ścieżka do pliku *ProjektIOT.exe* z folderu projektowego to *ProjektIOT\bin\Debug\net6.0*.

Kiedy aplikacja zostanie uruchomiona pokaże się okno terminala. Program od razu łączy się z serwerem i zaczyna odczytywać z niego parametry dla poszczególnych urządzeń.

Połączenie z serwerem OPC UA

Łączenie się z symulatorem odbywa się za pomocą biblioteki Opc. UaFx. Client.

```
using (var client = new OpcClient(ConfigurationManager.AppSettings.Get("OPCclient")))
client.Connect();
```

Tutaj *OPCclient* jest kluczem z pliku konfiguracyjnego a jego wartość równa się opc.tcp://localhost:4840/. Dzięki klauzuli client.connect() aplikacja łączy się z serwerem *OPC UA*.

Odczyt/zapis danych oraz wywoływanie węzłów-metod

Po połączeniu się z serwerem program tworzy listę urządzeń, które znajdują się na serwerze. Przechodzi po kolei po węzłach-dzieciach dla danego węzła i jeśli natrafi na węzeł rozpoczynający się od słowa "*Device* ", zapisuje pełną nazwę tego węzła do listy urządzeń, która później jest używana w programie.

```
// get the list of devices in simulation
public async Task Browse(OpcNodeInfo node, List<String> Devices, int level = 0)
{
    level++;
    foreach (var childNode in node.Children())
    {
        if (childNode.DisplayName.Value.Contains("Device "))
        {
            Devices.Add(childNode.DisplayName.Value);
        }
        Browse(childNode, Devices, level);
    }
}
```

Implementacja została napisana na podstawie dokumentacji <u>Client Development Guide & Tutorial - TRAEGER Docs.</u>

Mając listę urządzeń, program przechodzi po urządzeniach z tej listy nieskończoną ilość razy. W każdym przejściu dla urządzenia odczytywane są wartości jego parametrów i zapisywane w jeden obiekt data:

```
string pre = "ns=2;s=" + deviceName + "/";
var data = new
{
    DeviceName = deviceName,
    ProductionStatus = client.ReadNode(pre + "ProductionStatus").Value,
    ProductionRate = client.ReadNode(pre + "ProductionRate").Value,
    WorkorderId = client.ReadNode(pre + "WorkorderId").Value,
    Temperature = client.ReadNode(pre + "Temperature").Value,
    GoodCount = client.ReadNode(pre + "GoodCount").Value,
    BadCount = client.ReadNode(pre + "BadCount").Value,
    DeviceError = client.ReadNode(pre + "DeviceError").Value
};
```

Jedno przejście listy urządzeń, tj. odczyt i zapis danych dla każdego z urządzeń na serwerze, odbywa się co 2 sekundy.

2. Konfiguracja agenta

Do projektu dodany został plik konfiguracyjny o nazwie *App.config* w formacie *.xml*. Użyto do tego biblioteki *System.Configuration*. Plik zawiera klucze i ich wartości odpowiadające różnym parametrom potrzebnym do komunikacji agenta z serwerem i *IoTHubem*. Prezentuje się następująco:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
      <appSettings>
             <add key="deviceConnectionString"</pre>
value="HostName=Uczelnia-Zajecia.azure-devices.net;DeviceId=Device test;SharedAcces
sKey=NpE3SJIrdSphmNeEZyU5ZNIGh6hG0tn3oAIoTGnPtco=" />
             <add key="OPCclient" value="opc.tcp://localhost:4840/" />
             <add key="registryManager"</pre>
value="HostName=Uczelnia-Zajecia.azure-devices.net; SharedAccessKeyName=iothubowner;
SharedAccessKey=qEkhKZ4eq2jMwDecCXFbtAqfjh49wQRhDAIoTFmWzsQ=" />
             <add key="sbConnectionString"</pre>
value="Endpoint=sb://servicebusproject.servicebus.windows.net/; SharedAccessKeyName=
RootManageSharedAccessKey; SharedAccessKey=UvfL+IFASe542tBJI31NRFw0jJRe/qUn1+ASbPabu
             <add key="IOTHubName" value="Device test" />
      </appSettings>
</configuration>
```

Pobieranie z pliku konfiguracyjnego odpowiedniej wartości odbywa się poprzez wywołanie wartości klucza z *AppSettings*:

```
var deviceConnectionString =
ConfigurationManager.AppSettings.Get("deviceConnectionString");
```

3. Rodzaj, format i częstotliwość wiadomości (D2C) wysyłanych przez agenta do IoT Hub

Po odczycie i zapisie danych do obiektu *data*, wiadomość wysyłana jest do *loTHub* w formacie *.json*. Jeśli wartość dla parametru *DeviceError* zmieniła się od poprzedniego odczytu parametrów dla danego urządzenia, to włączany jest dodatkowo event *errorAlert*. Poniżej znajduje się implementacja wysyłania wiadomości:

```
var dataString = JsonConvert.SerializeObject(Data);
Microsoft.Azure.Devices.Client.Message eventMessage = new
Microsoft.Azure.Devices.Client.Message(Encoding.UTF8.GetBytes(dataString));
eventMessage.Properties.Add("errorAlert", (!sameData && Data.DeviceError != 0) ?
"true" : "false");
eventMessage.ContentType = MediaTypeNames.Application.Json;
eventMessage.ContentEncoding = "utf-8";
await client.SendEventAsync(eventMessage);
```

Można wyróżnić 3 rodzaje wiadomości, które agent wysyła do *IoTHub*:

 Wartość parametru DeviceError nie zmieniła się od poprzedniego wczytania parametrów. Wtedy wysyłana jest wiadomość nie zawierająca tego parametru wraz z alertem ustawionym na false:

```
Wed May 15 2024 22:21:19 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni):

{
    "body": {
        "DeviceName": "Device 2",
        "ProductionStatus": 1,
        "WorkorderId": "0eefdfd3-52e7-4d7f-8042-0268f3dcc3b5",
        "GoodCount": 451,
        "BadCount": 31,
        "Temperature": 68.58267400596796,
        "ProductionRate": 30
    },
    "enqueuedTime": "Wed May 15 2024 22:21:19 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni)",
        "properties": {
            "errorAlert": "false"
    }
}
```

 Wartość parametru DeviceError zmieniła się od poprzedniego wczytania parametrów i jest ona różna od 0. Wtedy wysyłana jest wiadomość zawierająca wartość tego parametru wraz z alertem ustawionym na true:

```
Wed May 15 2024 22:21:58 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni):

{
    "body": {
        "DeviceName": "Device 2",
        "ProductionStatus": 1,
        "WorkorderId": "0eefdfd3-52e7-4d7f-8042-0268f3dcc3b5",
        "GoodCount": 506,
        "BadCount": 35,
        "Temperature": 227,
        "ProductionRate": 30,
        "DeviceError": 4
    },
    "enqueuedTime": "Wed May 15 2024 22:21:58 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni)",
        "properties": {
            "errorAlert": "true"
    }
}
```

3. Wartość parametru *DeviceError* zmieniła się od poprzedniego wczytania parametrów, ale jest ona równa 0. Wtedy wysyłana jest wiadomość zawierająca wartość tego parametru (czyli 0), natomiast alert ustawiony jest na *false*:

```
Wed May 15 2024 22:22:23 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni):

{
    "body": {
        "DeviceName": "Device 2",
        "ProductionStatus": 1,
        "WorkorderId": "0eefdfd3-52e7-4d7f-8042-0268f3dcc3b5",
        "GoodCount": 541,
        "BadCount": 38,
        "Temperature": 68.16000484416814,
        "ProductionRate": 30,
        "DeviceError": 0
    },
    "enqueuedTime": "Wed May 15 2024 22:22:23 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni)",
        "properties": {
            "errorAlert": "false"
    }
}
```

4. Rodzaj i format danych przechowywanych w Device Twin

W *Device Twin* przechowywane są dane o błędach i wskaźnikach produkcji w urządzeniach symulowanych jako:

- Device[nr]_errors
- Device[nr] production rate

Podczas działania agenta aktualizują się lub tworzą właściwości reprezentujące powyższe dane w *Device Twin*. W *Reported Properties* są to zarówno *ProductionRate* jak i *Errors*, które na bieżąco zmieniają swoje wartości. Natomiast w *Desired Properties* jest tylko *ProductionRate*, który zmienia się w 2 przypadkach:

- Podczas działania programu można ręcznie umieścić nową właściwość w Desired Properties dla ProductionRate dla konkretnego urządzenia w symulacji, np.
 "Device1 production rate": 50, i ją zapisać
- 2) Gdy program wykryje więcej niż 3 błędy (tj. wartości dla *DeviceError* różne od *0*) dla urządzenia w ciągu 1 minuty to automatycznie zapisuje w *Desired Properties* wartość dotychczasowego *ProductionRate* obniżone o *10*.

Warto dodać, że na początku działania agenta usuwane są z Reported Properties wszelkie właściwości pozostałe z poprzedniego jego uruchomienia. W przypadku Desired Properties - należy usunąć stare właściwości ręcznie podając wartość null przy właściwości i zapisać device twin zanim jeszcze uruchomi się nową instancję agenta.

Przykładowa zawartość device twin:

```
"properties": {
      "desired": {
             "Device3 production rate": 50,
             "Device2 production rate": 70,
             "Device1 production rate": 70,
             "$metadata": {
                    "$lastUpdated": "2024-05-16T17:49:34.4654712Z",
                    "$lastUpdatedVersion": 76,
                    "Device3 production_rate": {
                           "$lastUpdated": "2024-05-16T17:49:34.4654712Z",
                           "$lastUpdatedVersion": 76
                    "Device2 production_rate": {
                          "$lastUpdated": "2024-05-16T17:49:34.4654712Z",
                           "$lastUpdatedVersion": 76
                    },
                    "Device1 production rate": {
                          "$lastUpdated": "2024-05-16T17:49:34.4654712Z",
                           "$lastUpdatedVersion": 76
             "$version": 76
      "reported": {
             "DateTimeLastAppLaunch": "2024-04-03T19:41:57.2027555+02:00",
             "DateTimeLastDesiredPropertyChangeReceived":
"2024-04-03T20:12:13.2970386+02:00",
             "Device1 errors": 2,
             "Device1_production_rate": 70,
             "Device2 errors": 0,
```

```
"Device2 production rate": 70,
             "Device3 errors": 12,
             "Device3 production_rate": 50,
             "$metadata": {
                    "$lastUpdated": "2024-05-16T17:49:37.8780194Z",
                    "DateTimeLastAppLaunch": {
                          "$lastUpdated": "2024-04-03T17:41:55.7066538Z"
                    "DateTimeLastDesiredPropertyChangeReceived": {
                          "$lastUpdated": "2024-04-03T18:12:11.7151366Z"
                    },
                    "Device1 errors": {
                          "$lastUpdated": "2024-05-16T17:49:06.4026938Z"
                    "Device1 production rate": {
                          "$lastUpdated": "2024-05-16T17:49:36.8936729Z"
                    },
                    "Device2_errors": {
                          "$lastUpdated": "2024-05-16T17:48:14.3237426Z"
                    "Device2 production rate": {
                          "$lastUpdated": "2024-05-16T17:49:37.8780194Z"
                    "Device3 errors": {
                          "$lastUpdated": "2024-05-16T17:48:54.9758078Z"
                    "Device3 production rate": {
                          "$lastUpdated": "2024-05-16T17:49:33.9792506Z"
             },
             "$version": 2865
},
```

5. Dokumentacja *Direct Methods* zaimplementowanych w agencie

Agent 'nasłuchuje' za pomocą metody *Handlers*, czy *Direct metody* zostały wywołane w *Azure IoT/IoT Explorer*:


```
public async Task InitializeHandlers()
{
    // wait for running direct methods
    await client.SetMethodHandlerAsync("EmergencyStop", EmergencyStop, client);
    await client.SetMethodHandlerAsync("ResetErrorStatus", ResetErrorStatus,
client);
}
```

W projekcie zostały zaimplementowane 2 Direct Metody:


1) **EmergencyStop** - Metoda, która na wejściu przyjmuje nazwę urządzenia i wywołuje opcję zatrzymania danego urządzenia. Jej implementacja znajduje się poniżej:

Po jej wywołaniu przez *IoT Explorer* dla konkretnego urządzenia w symulacji, następuje zatrzymanie awaryjne tego urządzenia a opcja "*EmergencyStop*" jest zaznaczona. Aby wywołać tą metodę należy wykonać kroki od 1 do 3 znajdując się w zakładce *Direct Method* w *IoT Explorer*:

- 1. Wpisać w pole "Method name" nazwę metody: EmergencyStop
- 2. Wpisać w pole "Payload" nazwę urządzenia w formacie .json: {"DeviceName" : "Device [nr]"}
- 3. Kliknąć opcję "Invoke method"



Jeśli metoda zostanie wywołana poprawnie, wyświetli się komunikat w prawym górnym rogu ze statusem 0. Wynik w symulatorze wygląda następująco:



Urządzenie zatrzymało się.


2) ResetErrorStatus - Metoda, która przyjmuje na wejściu nazwę urządzenia i wywołuje opcję zresetowania wszystkich błędów na danym urządzeniu.Jej implementacja znajduje się poniżej:

Po jej wywołaniu przez *IoT Explorer* dla konkretnego urządzenia w symulacji, następuje zresetowanie błędów na tym urządzeniu, więc wszystkie 4 opcje błędów:

- Emergency Stop
- Power Failure
- Sensor Failure
- Unknown


zostają odznaczone.

Poniżej znajduje się przykład działającego urządzenia 1, na którym pojawiły się błędy:




Aby wywołać metodę ResetErrorStatus należy wykonać kroki od 1 do 3 znajdując się w zakładce Direct Method w IoT Explorer:

- 1. Wpisać w pole "Method name" nazwę metody: ResetErrorStatus
- 2. Wpisać w pole "*Payload*" nazwę urządzenia w formacie *.json*: {"DeviceName" : "Device [nr]"}
- 3. Kliknąć opcję "Invoke method"



Jeśli metoda zostanie wywołana poprawnie, wyświetli się komunikat w prawym górnym rogu ze statusem 0. Wynik w symulatorze wygląda następująco:



Błędy zostały zresetowane.

Uwaga: W przypadku gdy jednym z aktywnych błędów na urządzeniu jest *Emergy Stop* i zostanie wywołany *ResetErrorStatus*, błąd ten zostanie odznaczony w symulatorze ale urządzenie będzie nadal wstrzymane aż do naciśnięcia przycisku start.

6. Kalkulacje i logika biznesowa

Dostępne są kalkulacje:


- Zapis KPI (% dobrej produkcji) do kontenera kpi-container w 5 minutowych oknach
- Zapis średniej, minimalnej i maksymalnej temperatury z ostatnich 5 minut do kontenera temperature-container co 1 minute
- Zapis wystąpienia więcej niż 3 błedów w ciągu 1 minuty na urządzeniu do kontenera errors-container

Dostępna jest logika biznesowa:

- Wywołanie EmergencyStop jeśli na urządzeniu występują więcej niż 3 błędy w ciagu 1 minuty
- Zmniejszenie wartości Production Rate o 10 punktów jeśli zapisywane KPI w 5 minutowych oknach jest mniejsze niż 90%

Na potrzeby projektu korzystano z:

- Konto Magazynu Utworzono 3 kontenery:
 - o kpi-container
 - temperature-container
 - o errors-container
- ServiseBus Utworzono 2 kolejki:
 - o errors-queue
 - o kpi-aueue
- Azure Stream Analytics Dodano dane wejściowe w postaci loTHuba oraz dane wyjściowe w postaci kontenerów i kolejek z konta magazynu i serviceBusa.



Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca poszczególne dane wyjściowe w *Azure Stream Analytics*, co jest do nich zapisywane oraz implementacja zapytań:

```
kpi-container
                          Kontener do którego zapisują się dane o KPI dla
                          poszczególnych urządzeń w 5 minutowych oknach
                          SELECT
                              DeviceName,
                              round(100.0 * SUM(GoodCount)/SUM(GoodCount +
                          BadCount), 2) AS KPI
                              [kpi-container]
                          FROM
                              [Uczelnia-Zajecia]
                          GROUP BY
                              DeviceName, TumblingWindow(minute,5)
temperature-container
                          Kontener do którego co minutę zapisują się informacje o
                          temperaturze z ostatnich 5 minut
                          SELECT
                              DeviceName,
                              AVG(Temperature) AS avg_Temperature,
                              MIN (Temperature) AS min Temperature,
                              MAX(Temperature) AS max Temperature
                          INTO
                              [temperature-container]
                          FROM
                              [Uczelnia-Zajecia]
                          GROUP BY
                              DeviceName, HoppingWindow(minute, 5 , 1);
errors-container
                          Kontener do którego zapisuje się liczba wystąpień błędów z
                          danego urządzenia w ciągu minuty
                          SELECT
                              DeviceName, COUNT(*) AS Count
                          INTO
                              [errors-container]
                          FROM
                              [Uczelnia-Zajecia]
                          WHERE
```

```
DeviceError is not null and
                               DeviceError != 0
                          GROUP BY DeviceName, SlidingWindow (minute, 1)
                          HAVING COUNT(DeviceError) > 3;
errors-queue
                          Kolejka do której zapisują się zapisuje się liczba wystąpień
                          błędów z danego urządzenia w ciągu minuty
                          SELECT
                               DeviceName, COUNT(*) AS Count
                          INTO
                               [errors-queue]
                          FROM
                               [Uczelnia-Zajecia]
                          WHERE
                               DeviceError is not null and
                              DeviceError != 0
                          GROUP BY DeviceName, SlidingWindow(minute, 1)
                          HAVING COUNT(DeviceError) > 3;
kpi-queue
                          Kolejka do której zapisuje się KPI o wartości poniżej 90% dla
                          poszczególnych urządzeń w 5 minutowych oknach
                          SELECT
                               DeviceName,
                              round(100.0 * SUM(GoodCount)/SUM(GoodCount +
                          BadCount), 2) AS KPI
                          INTO
                               [kpi-queue]
                          FROM
                               [Uczelnia-Zajecia]
                          GROUP BY
                              DeviceName, TumblingWindow (minute, 1)
                          HAVING
                              KPI < 90;
```

Kolejki *ServiceBusa* są procesowane przez agenta, ktory wykonuje odpowiednie kroki w zależności od której kolejki dostanie komunikat:

- Komunikat od *errors-queue*: Wywołanie *EmergencyStop* dla odpowiedniego urządzenia.
- Komunikat od kpi-queue: Obniżenie wartości Production Rate jako właściwości w Desired Properties w Device Twin o 10 punktów. W wyniku zmiany Desired Production Rate, zmieni się również Reported Production Rate, a co za tym idzie, wartość Production Rate w symulatorze.

Przykładowe wyniki działania kalkulacji i logiki biznesowej:

```
{"DeviceName": "Device 1", "KPI":89.24}
{"DeviceName": "Device 2", "KPI":90.52}
{"DeviceName": "Device 3", "KPI":83.82}
temperature-container-
{"DeviceName": "Device
1", "avg Temperature":91.24077257937105, "min Temperature":62.00473912714558, "m
ax Temperature":112.71826689249485}
{"DeviceName": "Device
2", "avg Temperature":89.44042957840556, "min Temperature":63.100191102535895, "
max Temperature":122.38753893252567}
{"DeviceName": "Device
3", "avg Temperature":154.1539774903633, "min Temperature":65.14535556669742, "m
ax Temperature":546.0}
{"DeviceName": "Device
1", "avg Temperature":84.52162122704259, "min Temperature":62.00473912714558, "m
ax Temperature":112.71826689249485}
{"DeviceName": "Device
2", "avg Temperature":87.57990264141111, "min Temperature":60.46962922851354, "m
ax Temperature":122.38753893252567}
{"DeviceName": "Device
3", "avg Temperature":158.51019749442085, "min Temperature":-758.0, "max Tempera
ture":724.0}
{"DeviceName": "Device
3", "avg Temperature":158.51019749442085, "min Temperature":-758.0, "max Tempera
ture":724.0}
{"DeviceName": "Device
2", "avg Temperature":87.57990264141111, "min Temperature":60.46962922851354, "m
ax Temperature":122.38753893252567}
{"DeviceName": "Device
1", "avg Temperature":84.52162122704259, "min Temperature":62.00473912714558, "m
ax Temperature":112.71826689249485}
{"DeviceName": "Device
3", "avg Temperature":158.51019749442085, "min Temperature":-758.0, "max Tempera
ture":724.0}
{"DeviceName": "Device
2", "avg Temperature":87.57990264141111, "min Temperature":60.46962922851354, "m
ax Temperature":122.38753893252567}
errors-container------
{"DeviceName": "Device 6", "Count":4}
{"DeviceName": "Device 6", "Count":5}
{"DeviceName": "Device 6", "Count": 4}
{"DeviceName": "Device 1", "Count": 4}
{"DeviceName": "Device 1", "Count":5}
{"DeviceName": "Device 1", "Count":6}
{"DeviceName": "Device 1", "Count":5}
```

{"DeviceName": "Device 1", "Count": 4}

errors-queue------

sequenceNumber	messageld	enqueuedTimeUtc	deliveryCo	state	subject	bodySize	body	sessionId
81	ed5e239a0a2d4b5690293ecc9d119982	16.05.2024	0	active		35 B	{"DeviceName":"Device 1","Count":4}	216dc
82	e9ae3c3cf8af452496246cff6c8d4b13	16.05.2024	0	active		35 B	{"DeviceName":"Device 1","Count":5}	f6a75
83	8aa20284dc03494997488c8b1b3ca620	16.05.2024	0	active		35 B	{"DeviceName":"Device 1","Count":6}	361f1
84	e5d01b5daacd4f77bca353aabb0ffd0a	16.05.2024	0	active		35 B	{"DeviceName":"Device 3","Count":4}	f9abf
85	837494fc6fe74de79b0108317f74baa9	16.05.2024	0	active		35 B	{"DeviceName":"Device 3","Count":5}	7326c
86	668e8f76696c4297b655c2290579f589	16.05.2024	0	active		35 B	{"DeviceName":"Device 3","Count":6}	1936c

Po przyjęciu jednego z komunikatów od *errors-queue* agent wywołuje *EmergencyStop* na urządzeniu.

sequenceNumber	messageId	enqueuedTimeUtc	deliveryCo	state	subject	bodySize	body	sessionId
101	7e15449058b64363a057cef5bb0defb5	16.05.2024	0	active		37 B	{"DeviceName":"Device 2","KPI":86.42}	67def
102	721fad4db7044036aeb63f87436db0d8	16.05.2024	0	active		37 B	{"DeviceName":"Device 3","KPI":88.06}	67def
103	f2a60648d19041bf9658e0b7b5d5d4c3	16.05.2024	0	active		37 B	{"DeviceName":"Device 1","KPI":83.77}	67def

Po przyjęciu jednego z komunikatów od *kpi-queue* agent obniża *Production Rate* dla wybranego urządzenia o 10 punktów i aktualizuje *Desired Property* dla *Production Rate*.