#### МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт кибернетики	
Кафедра проблем управления	

# Лабораторная работа №2

**Тема:** «Программное обеспечение системы управления мехатронного модуля управления защитной дверью»

Выполнил: Студент 4-го курса группы КРБО-01-17 Эсаулов И. Д. Преподаватель: Морозов А.А **Цель работы:** получение навыков построения программного обеспечения промышленных систем управления на базе функциональных блоков и конечных автоматов.

**Задание на выполнение лабораторной работы:** разработать программное обеспечение системы автоматического управления приводом защитной двери. Дверь оснащена асинхронным двигателем и четырьмя датчиками положения (S0-S3), которые реагируют на пластину, обозначенную крестиком. Открытие и закрытие двери управляется тумблером.

При включении системы управления дверь должна двигаться в заданную сторону на небольшой скорости для определения своего местоположения. В этом режиме необходимо, чтобы индикаторы мерцали с частотой 1 Гц. После чего происходит переход в рабочий режим.

В рабочем режиме обеспечить максимально возможную скорость движения на отрезке s1s2, небольшую скорость на отрезках s0s1 и s2s3 (для обеспечения безопасности движения). Индикаторы должны показывать местоположение двери.

Система управления ворот должна быть выполнена в виде функционального блока, предполагающего повторное использование.

# Ход Работы

Откроем исходную конфигурацию и создадим модуль частотного преобразователя, в проекте будут использоваться его настройки по умолчанию.




Рисунок 1. Конфигурация оборудования

Далее перейдем к конфигурации асинхронного двигателя, используя документацию к нему.

Таблица 1 – Параметры асинхронного двигателя

Наименование параметра	Название в конфигурационной таблице	Заданное
	[eng.]	значение
Номинальное питающее	UNS Rated Motor volt [V]	220
напряжение двигателя [В]		
Номинальная питающая	FRS Rated motor freq [0.1 Hz]	500
частота [0.1 Гц]		
Сопротивление статора	RSC Cold Stator resist [mOhm]	33000
[мОм]		
Коэффициент мощности	COS Motor 1 Cosinus Phi [0.01]	64
Номинальная скорость	NSP Rated motor speed [rpm]	890
вращения двигателя		
[об/мин]		
Номинальный ток	NCR Rated motor current [0.1 A]	10
[0.1 A]		




Рисунок 2. Новые параметры конфигурации

Теперь необохдимо создать обекты для управления. Это

- функциональный блок «DriveStateMashine», который реализуется управление частотным преобразователем.
- функциональный блок «DoorStateMashine», в котором будет реализована основная логика программы задание направления вращения и скорости движения воротами в зависимости от их положения и требуемого направления вращения.
- функциональный блок «LedStateMashine» машина состояний обработки светодиодных индикаторов.




Рисунок 3. Внешний вид функциональных блоков

Для упрощения описания состояний ворот необходимо создать новый тип данных «DoorStates». Необходимые состояния приведены в таблице 2. Параметры функциональных блоков предоставлены в таблицах

Таблица 2 - Состояния ворот для типа данных «DoorStates»..

Состояние	Описание	
ST_INIT	Инициализация параметров и ожидание включения частотного преобразователя	
ST_UNKNOWN	Ворота в неизвестном положении	
ST_OPEN	Ворота открыты	
ST_CLOSE	Ворота закрыты	
ST_ACC_POS	Ускорение ворот в сторону открытия	
ST_ACC_NEG	Ускорение ворот в сторону закрытия	
ST_POS	Движение к открытию	
ST_NEG	Движение к закрытию	
ST_DEC_POS	Замедление ворот в сторону открытия	
ST_DEC_NEG	Замедление ворот в сторону закрытия	

Таблица 3 - Параметры функционального блока «DriveStateMashine»

Конфигурация	Имя	Тип данных	Описание
вход	state	UINT	Состояние частотного преобразователя
вход	enable	BOOL	Сигнал работы функционального блока
выход	command	UINT	Команда, подаваемая на частотный преобразователь
выход	speed	INT	Заданная скорость

Таблица 4 – Структура функционального блока «DoorStateMashine»

Конфигурация	Имя	Тип данных	Описание
вход	State	UINT	Состояние частотного преобразователя
вход	sw1	BOOL	Сигнал концевого выключателя 1
вход	sw2	BOOL	Сигнал концевого выключателя 2
вход	sw3	BOOL	Сигнал концевого выключателя 3
вход	sw4	BOOL	Сигнал концевого выключателя 4
вход	direction	BOOL	Команда, подаваемая на частотный преобразователь
выход	speed	INT	Заданная скорость

Таблица 5 – Структура функционального блока «LedStateMashine»

Конфигурация	Имя	Тип данных	Описание
вход	State	UINT	Состояние частотного преобразователя
выход	led1	BOOL	Сигнал работы функционального блока
выход	led2	BOOL	Сигнал работы функционального блока
выход	led3	BOOL	Сигнал работы функционального блока
выход	led4	BOOL	Сигнал работы функционального блока
выход	timer	INT	Заданная скорость

Теперь необходимо объеденить программный код с реальной установкой для этого перейдем во вкладку "I/O Mapping" и настоим взаимодействие блоков




Рисунок 4. Внешний вид частотного преобразователя



Рисунок 5. Внешний вид блока X20DI9371




Рисунок 6. Внешний вид блока X20DO9322отвечающего за кнопки

Логика программы состояний ворот и возможных переходах между ними была реализована на основе блок-схемы, предоставленной на рисунке 7. На рисунке 8 предоставлена блок-схема управления частотным преобразователем.




Рисунок 7. Блок-схема состояний ворот и возможных переходах между ними




Рисунок 8. Блок-схема управления частотным преобразователем

Как результат получим работающую программу управления асинхронным двигателем. На графике 9 стоит обратить внимание на то как изменение скорости влияет на мерцание светодиодов на панели.




Рисунок 9. Показания по скорости двигателя и состояние датчиков sw

### Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки моделирования систем автоматического управления в среде разработки Automation Studio B&R. На основе смоделированной модели системы управления защитной дверью были получены графики скорости двигателя, состояний светодиодов и датчиков. Был получен навык в моделировании систем управления и работы с лабораторным стендом.

### Приложение А

Листинг программного кода main (cyclic, init, exit)

```
#include <bur/plctypes.h>
#ifdef _DEFAULT_INCLUDES
#include <AsDefault.h>
#endif

void _INIT ProgramInit(void)
{
    driveSM.enable=1;
}

void _CYCLIC ProgramCyclic(void)
{
    DoorStateMachine(&doorSM);
    driveSM.speed = doorSM.speed;
    DriveStateMachine(&driveSM);
    ledSM.state = doorSM.state;
    LedStateMachine(&ledSM);
}

void _EXIT ProgramExit(void)
{
    // Insert code here
}
```

### Приложение Б

```
#include <bur/plctypes.h>
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
#include "DriveLib.h"
#ifdef cplusplus
};
#endif
/* TODO: Add your comment here */
void DriveStateMachine(struct DriveStateMachine* inst)
/*TODO: Add your code here*/
UINT mask = inst->state & 0x6f;
if(!inst->enable)
     inst->command = CMD SHUTDOWN;
else
     switch (mask)
          case STATE DISABLED:
               inst->command = CMD SHUTDOWN;
               break;
          case STATE READY:
               inst->command = CMD ENABLED;
               break;
          case STATE_SWITCHED_ON:
               inst->command = CMD SWITCHED ON;
               break;
     }
}
```

#### Приложение В

```
#include <bur/plctypes.h>
    #ifdef __cplusplus
     extern "C"
     #endif
     #include "DriveLib.h"
     #ifdef cplusplus
     };
     #endif
     /* TODO: Add your comment here */
    void DoorStateMachine(struct DoorStateMachine* inst)
     /*TODO: Add your code here*/
     switch(inst->state)
          case ST INIT:
                    if(inst->sw1==0 && inst->sw2==0 && inst-
>sw3==0 && inst->sw4==0)
                         inst->state=ST UNKNOWN;
                    break:
               }
          case ST_UNKNOWN:
                    if(inst->direction==0 && inst->sw1!=inst-
>swo1)
                         inst->state=ST CLOSE;
                    if(inst->direction==1 && inst->sw1!=inst-
>swo1)
                         inst->state=ST NEG;
                    if(inst->direction==1 && inst->sw2!=inst-
>swo2)
                         inst->state=ST ACC NEG;
                    if(inst->direction==1 && inst->sw3!=inst-
>swo3)
                         inst->state=ST DEC NEG;
                    if(inst->direction==1 && inst->sw4!=inst-
>swo4)
                         inst->state=ST OPEN;
                    if(inst->direction==0 && inst->sw4!=inst-
>swo4)
                         inst->state=ST POS;
                    if(inst->direction==0 && inst->sw3!=inst-
>swo3)
                         inst->state=ST ACC POS;
                    if(inst->direction==0 && inst->sw2!=inst-
>swo2)
                         inst->state=ST DEC POS;
```

```
break;
               }
          case ST CLOSE:
                {
                     inst->speed = 0;
                     if(inst->direction==1)
                          inst->state=ST NEG;
                     break;
               }
          case ST NEG:
                {
                     inst->speed = -200;
                     if(inst->direction==1 && inst->sw2!=inst-
>swo2)
                          inst->state=ST ACC NEG;
                     if(inst->direction==0)
                          inst->state=ST DEC POS;
                     break;
          case ST_ACC_NEG:
                     inst->speed = -600;
                     if(inst->direction==1 && inst->sw3!=inst-
>swo3)
                          inst->state=ST DEC NEG;
                     if(inst->direction==0)
                          inst->state=ST ACC POS;
                     break;
               }
          case ST DEC NEG:
                {
                     inst->speed = -200;
                     if(inst->direction==1 && inst->sw4!=inst-
>swo4)
                          inst->state=ST OPEN;
                     if(inst->direction==0)
                          inst->state=ST POS;
                     break:
          case ST OPEN:
                {
                     inst->speed = 0;
                     if(inst->direction==0)
                          inst->state=ST POS;
                     break;
               }
          case ST POS:
                     inst->speed = 200;
```

```
if(inst->direction==0 && inst->sw3!=inst-
>swo3)
                         inst->state=ST ACC POS;
                    if(inst->direction==1)
                         inst->state=ST DEC NEG;
                    break;
               }
          case ST_ACC_POS:
                    inst->speed = 600;
                    if(inst->direction==0 && inst->sw2!=inst-
>swo2)
                         inst->state=ST DEC POS;
                    if(inst->direction==1)
                         inst->state=ST ACC NEG;
                    break;
          case ST DEC POS:
                    inst->speed = 200;
                    if(inst->direction==0 && inst->sw1!=inst-
>swo1)
                         inst->state=ST CLOSE;
                    if(inst->direction==1)
                         inst->state=ST NEG;
                    break;
               }
     inst->swo1=inst->sw1;
     inst->swo2=inst->sw2;
     inst->swo3=inst->sw3;
     inst->swo4=inst->sw4;
```

#### Приложение Г

```
#include <bur/plctypes.h>
#ifdef cplusplus
     extern "C"
#endif
     #include "DriveLib.h"
#ifdef cplusplus
     } ;
#endif
/* TODO: Add your comment here */
void LedStateMachine(struct LedStateMachine* inst)
     switch(inst->state)
          case ST INIT:
               {
                    break;
          case ST UNKNOWN:
               {
                     if(inst->timer%5==4)
                          inst->led1=!inst->led1;
                          inst->led2=!inst->led2;
                          inst->led3=!inst->led3;
                          inst->led4=!inst->led4;
                    break;
               }
          case ST_CLOSE:
               {
                     inst->led1=1;
                     inst->led2=1;
                     inst->led3=1;
                     inst->led4=1;
                    break;
          case ST NEG:
               {
                     inst->led1=0;
                     if(inst->timer%10==9)
                          inst->led2=!inst->led2;
                     inst->led3=1;
                     inst->led4=1;
                    break;
```

```
case ST ACC NEG:
          inst->led1=0;
          inst->led2=0;
          if(inst->timer%5==4)
               inst->led3=!inst->led3;
          inst->led4=1;
          break;
     }
case ST DEC NEG:
          inst->led1=0;
          inst->led2=0;
          inst->led3=0;
          if (inst->timer%10==9)
               inst->led4=!inst->led4;
          break;
     }
case ST OPEN:
          inst->led1=0;
          inst->led2=0;
          inst->led3=0;
          inst->led4=0;
          break;
case ST POS:
          inst->led1=0;
          inst->led2=0;
          if(inst->timer%10==9)
               inst->led3=!inst->led3;
          inst->led4=1;
          break;
case ST ACC POS:
          inst->led1=0;
          if(inst->timer%5==4)
               inst->led2=!inst->led2;
          inst->led3=1;
          inst->led4=1;
          break;
case ST_DEC_POS:
          if(inst->timer%10==9)
               inst->led1=!inst->led1;
          inst->led2=1;
          inst->led3=1;
```