

Entwicklung eines Simulators für den PIC16F4 Microcontroller

Für die Prüfung zum

Bachelor of Engineering

des Studiengangs Informatik Studienrichtung Informationstechnik

an der

Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

Paul Giesa & Chris Steven Todt

Bearbeitungszeitraum: 03.04.2017 - 19.06.2017

Kurs TINF15B3
Gutachter/In der Studienakademie Hr. Lehmann

Inhaltsverzeichnis

Inh	altsve	rzeichnis	S	2		
Abl	bildun	gsverzei	ichnis	3		
Tal	pellen	verzeich	nis	4		
Abl	kürzur	ngsverze	eichnis	4		
1.	Vorw	ort		5		
2.	Einle	itung		6		
3.	Allgemeines					
	3.1	3.1 Definition Simulation				
	3.2	2 Vorteile				
	3.3 Nachteile					
4.	Simu	lator		8		
	4.1	GUI				
		4.1.1	Buttons	8		
		4.1.2	Speicher	9		
		4.1.3	Programm			
		4.1.4	Stack			
		4.1.5	Tris-Register			
5.	_		uktur			
6.	Imple	ementier	ung der Status-Bits / Flags	12		
	6.1	Zero-Bit				
	6.2	DigitCarry-Bit				
	6.3	Carry-Bit1				
7.	Implementierung der Befehle 1-					
	7.1	BTFSC (Bit Test f, Skip if Clear)				
	7.2	, , ,				
	7.3	,				
	7.4					
	7.5	RRF (Rotate Right f through Carry)				
	7.6	,				
	7.7	, , ,				
	7.8 XORLW (Exclusive OR Literal with W)					
	7.9	•				
8.	_		sprache			
9.	Fazit	azit				
Lite	eraturv	erzeichr/	nis	34		

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: GUI	8
Abbildung 2:Buttons Toolstrip links	8
Abbildung 3: Buttons Toolstrip rechts	9
Abbildung 4: Buttons zentral	9
Abbildung 5: Speicher	9
Abbildung 6: Programm	10
Abbildung 7: Stack	10
Abbildung 8: Tris-Register	10
Abbildung 9: Abkürzungen – Auszug aus PIC Doku	15
Abbildung 10: BTFSC – Auszug PIC	16
Abbildung 11: PAP BTFSC	16
Abbildung 12: BTFSS – Auszug PIC	18
Abbildung 13: PAP BTFSS	18
Abbildung 14: CALL – Auszug PIC	20
Abbildung 15: PAP CALL	20
Abbildung 16: MOVF – Auszug PIC	22
Abbildung 17: PAP MOVF	22
Abbildung 18: RRF - Auszug PIC	24
Abbildung 19: PAP RRF	24
Abbildung 20: SUBWF - Auszug PIC	26
Abbildung 21: PAP SUBWF	26
Abbildung 22: DECFSZ - Auszug PIC	28
Abbildung 23: PAP DECFSZ	28
Abbildung 24: XORLW - Auszug PIC	30
Abbildung 25: PAP XORLW	30
Abbildung 26: Interrupt Logik — Auszug PIC	32

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Klassen	.11
Tabelle 2: Erläuterung Pre- & PostInstructions	.15

Abkürzungsverzeichnis

BTFSC Bit Test File, Skip if Clear

BTFSS Bit Test File, Skip if Set

CALL Call Subroutine

DECFSZ Decrement File, Skip if Zero

PAP Programmablaufplan

PC Programm Counter

RRF Rotate Right f through Carry

SUBWF Subtract W from f

XORLW Exclusive OR Literal with W

1. Vorwort

Im Fach Rechnertechnik II soll der Aufbau und die Funktionsweise eines Microcontrollers gelernt werden. Über den "Umweg" ein Simulator-Programm zu schreiben, das die Funktionen eines realen oder imaginären Controllers nachbildet, müssen die Studenten neben dem Studium des Datenblattes auch die bereits erlernten Fertigkeiten aus der Vorlesung Software-Engineering, Digitaltechnik und Rechnertechnik I anwenden. Eine einfache Hardwarebeschaltung an der seriellen oder parallelen Schnittstelle bildet die Brücke zwischen virtueller und realer Welt.

2. Einleitung

Im Rahmen der Vorlesung Systemnahe Programmierung soll ein Simulator für den Microcontroller PIC16F84 der Firma Microchip Technology Inc. entwickelt werden.

Dabei soll ein grobes Konzept entworfen werden. Dieses Konzept soll später mit Hilfe der Techniken aus der Vorlesung Software-Engineering in Zweiergruppen ausgearbeitet werden.

Es sollen alle Befehle des PIC16F84 in Software abgebildet werden, sodass die zur Verfügung gestellten Tests funktionsfähig sind.

Zuletzt soll eine Dokumentation der geleisteten Arbeit eingereicht werden.

3. Allgemeines

3.1 Definition Simulation

Eine Simulation soll dabei helfen ein komplexes System auf eine anschaulichere Ebene herunterzubrechen. Die Durchführung von Analysen soll dabei erleichtert werden. Auch die Durchführung von Test an einem Modell und der damit verbundene Erkenntnisgewinn über das reale System steht bei der Simulation im Vordergrund. Wird das Modell realisiert bzw. implementiert, spricht man von einem Simulator.

3.2 Vorteile

Es sprechen viele Gründe für den Einsatz einer Simulation:

- Analysen am realen System können teuer, aufwendig, gefährlich oder ethisch nicht vertretbar sein.
- Bevor das System in der Realität zum Einsatz kommt, können sämtliche Szenarien mit Hilfe eines Simulators getestet werden.
- In manchen Fällen kann das System in der Realität im Gegensatz zur Simulation nicht beobachtet werden.
- Simulationen k\u00f6nnen reproduziert werden.

3.3 Nachteile

Auf der anderen Seite gibt es auch Aspekte die nicht für den Einsatz einer Simulation sprechen:

- Eine Simulation verfügt über begrenzte Ressourcen (z.B. Rechenkapazität, Zeit, finanzielle Mittel), sodass die Darstellung der Realität nicht immer 1:1 erfolgen kann.
- Auch Ungenauigkeiten und Abweichungen k\u00f6nnen zu verf\u00e4lschten Darstellung des realen Systems f\u00fchren.\u00e4

¹ Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Simulation aufgerufen am 29.05.2017

4. Simulator

Im folgenden Kapitel wird der Aufbau des Simulators erläutert.





Abbildung 1: GUI

4.1 **GUI**

Die GUI besteht aus mehreren Elementen, welche nachfolgend erläutert werden.

4.1.1 Buttons



Buttons Toolstrip links:

- File
 Öffnet compilierte Assemblerdateien
- Quarzfrequenz
 Durch klicken auf Quarzfrequenz oder das drücken der Enter-Taste wird der links stehende Wert als Quarzfrequenz übernommen
- Play
 Startet die Abarbeitung der Befehle
- Pause
 Pausiert die Abarbeitung der Befehle

Stop
 Resettet den Simulator

Buttons Toolstrip rechts:

- Help Abbildung 3: Buttons Toolstrip rechts
 Öffnet die Dokumentation/Hilfe
- Unicorn magic
 Startet den Unicorn-Mode

Buttons zentral:

- Reset
 Resettet den Simulator
- Step
 Führt einen einzelnen Befehl aus



Help

Unicorn magic

Abbildung 4: Buttons zentral

- StepBack
 Macht den vorigen Befehl rückgängig (bis zu 100 Mal)
- StepBack enabled
 Wenn ohne Häkchen → StepBack wird nicht gespeichert (kein StepBack mehr möglich).
 Deaktivierung führt zu Performanceerhöhung des Simulators.

4.1.2 Speicher

Der Speicher des Microcontrollers wird in einer DataGridView am linken Rand des Programmes dargestellt. Durch das Klicken auf die einzelnen Bit-Stellen können diese auf 0 bzw. 1 gesetzt werden.

Es ist darauf zu achten, dass das höchstwertige Bit ganz rechts steht (Bit 7).




Abbildung 5: Speicher

4.1.3 Programm

Das Programm wird nach dem Ladeprozess (klicken auf File und auswählen der Assemblerdatei) in die DataGridView am rechten Rand des Programmes geladen.

Durch das klicken auf die Kästchen in der ersten Spalte dieser DataGridView können Breakpoints gesetzt werden. Die zweite Spalte beinhaltet den PC, die dritte Spalte den HexCode und die vierte Spalte den Code ausgeschrieben.

BP	PC	Hex	Code	
			(TPicSm1	
			;Programm zum Test des 16F84-Simulators.	
			Es werden alle Literal-Befehle gepr	
			;(c) St. Lehmann	
			;Ensterstellung: 23.03.2016	
			i :	
			list c=132 ;Zeilenl∳nge im LST auf 132 Zeichen setzen	
			;Definition einiger Symbole	
			;zuerst Hardware-Register	
			status equ 03h	
			ra equ 05h	
			rb equ 06h	
			f∳r den Benutzer frei verwendbare Register	
			count equ 0ch	
			;Definition des Prozessors	
			device 16F84	
			;Festlegen des Codebeginns	
			org 0	
			start	
	0000	3011	movlw 11h ;in W steht nun 11h, Statusreg. unver∳ndert	
	0001	3930	andlw 30h ;W = 10h, C=x, DC=x, Z=0	
	0002	380D	iorlw 0Dh ;W = 1Dh, C=x, DC=x, Z=0	
	0003	3C3D	sublw 3Dh ;W = 20h, C=1, DC=1, Z=0	
	0004	3A20	xorlw 20h ;W = 00h, C=1, DC=1, Z=1	
	0005	3E25	addlw 25h ;W = 25h, C=0, DC=0, Z=0	
			ende	
	0006	2806	goto ende ;Endlosschleife, verhindert Nirwana	

Abbildung 6: Programm

4.1.4 Stack

Der Stack wird in diesem Fenster dargestellt.

Er wird von unten nach oben gefüllt.




Abbildung 7: Stack

4.1.5 Tris-Register

Die Tris-Register können über das nebenstehende Fenster verändert werden. Die Beschriftung zeigt an, welcher Wert momentan im Speicher gesetzt ist. Ein Klick auf die Beschriftung ändert den Wert zu 0 bzw. 1.




Abbildung 8: Tris-Register

5. Programmstruktur

Im Folgenden werden die Klassen kurz erläutert.

Loader:	Der Loader liest die Datei ein und extrahiert die Befehle aus der Assembler-Datei und schreibt diese in ein Array.
Decoder:	Der Decoder interpretiert den aktuellen Befehl und iniziiert darauf hin die Befehlsabarbeitung durch die Klasse Befehle
Befehle:	In der Klasse Befehle erfolgt die Abarbeitung der Befehle. Dabei wird auf den Speicher, die Klasse Memory zugegriffen.
Memory:	Die Klasse Memory stellt unter anderem den Speicher des PIC16F84 dar. Sie beinhaltet auch alle Register, sowie alles, was mit der Speicherverwaltung zu tun hat.
Interrupter:	Der Interrupter prüft, ob Interrupts vorliegen. Die Interruptflags werden vor jeder Befehlsdecodierung überprüft. Liegt ein Interrupt vor, so leitet er die Interrupt-Service-Routine ein (Springt an die Adresse 4). (Siehe 7.9)
Resetter:	Der Resetter enthält Methoden, um im Falle eines Resets den Speicher, Register etc. zu initialisieren.
Const:	Die Klasse Const enthält Abkürzungen (Konstanten) zur Abkürzung der wichtigen Statusregister.
SerialPorts:	Die Klasse SerialPorts enthält alle Methoden zur Abwicklung der Seriellen Verbindung.
Form1:	Die Klasse Form1 nimmt die Eingaben der GUI entgegen. Sie ist das Herzstück des Simulators. Von dort werden alle Threads gestartet.
Programm:	Die Klasse Programm ist der Einstiegspunkt der Software, von hier wird Form1 geladen.

Tabelle 1: Klassen

6. Implementierung der Status-Bits / Flags

Beim PIC16F84 gibt es drei Statut-Bits, welche im Statusregister (03H & 83H) zu finden sind:

- Zero Bit: 2. Bit im Statusregister
- DigitCarry Bit: 1. Bit im Statusregister
- Carry Bit: 0. Bit im Statusregister

Diese werden in den Funktionen CheckZero(), CheckCarry() und CheckDigitCarry() überprüft. Diese Funktionen werden bei den Befehlen ausgeführt, bei welchen die jeweiligen Status-Bits betroffen sein können. Der PIC16F84 Doku kann entnommen werden, bei welcher Funktion welches Status-Bit geprüft werden muss.

Die Funktionsweise dieser Funktionen wird im Folgenden näher erläutert.

6.1 Zero-Bit

Das Zero-Bit wird gesetzt, wenn das Ergebnis eines Befehles 0 (Zero) ist.

```
public void CheckZero(int val)
{
    if (val == 0)
    {
        mem.ram[2, Const.STATUS] = 1;
    }
    else
    {
        mem.ram[2, Const.STATUS] = 0;
    }
}
```

6.2 DigitCarry-Bit

Das DigitCarry-Bit wird gesetzt, wenn ein Übertrag vom 3. Auf das 4. Bit stattfindet.

```
public void CheckCarry(int val)
{
    if (val > 255)
    {
        mem.ram[0, Const.STATUS] = 1;
    }
    else
    {
        mem.ram[0, Const.STATUS] = 0;
    }
}
```

6.3 Carry-Bit

Das Carry-Bit wird gesetzt, wenn durch eine Operation ein Wert das 7. Bit überschreitet und ein Übertrag vom 7. Auf das 8. Bit stattfindet (Wert > 127).

```
public void CheckDigitCarry(int val)
{
    if (val > 15)
    {
        mem.ram[1, Const.STATUS] = 1;
    }
    else
    {
        mem.ram[1, Const.STATUS] = 0;
    }
}
```

7. Implementierung der Befehle

Die Realisierung der Maschienenbefehle des Microcontrollers wird beispielhaft an den folgenden Befehlen tiefgehender erläutert:

- BTFSC (Bit Test f, Skip if Clear)
- BTFSS (Bit Test f, Skip if Set)
- CALL (Call Subroutine)
- MOVF (Move f)
- RRF (Rotate Right f through Carry)
- SUBWF (Subtract W from f)
- DECFSZ (Decrement f, Skip if 0)
- XORLW (Exclusive OR Literal with W)

Die Umsetzung der Befehle findet in der Klasse "Befehle" statt. Die Befehle werden aus kompilierten Assemblerdateien ausgelesen. Beim Abarbeiten eines Befehls wird dieser an ein Objekt der Klasse "Decoder" übergeben, welcher den korrekten Befehl ausführt.

Vor jedem Befehl wird die Funktion PreInstructions() und nach jedem Befehl die Funktion PostInstructions() ausgeführt. Diese werden in Tabelle 2 auf Seite 15 stichwortartig erläutert.

Im Anschluss wird die Funktion der Interrupts kurz erläutert.

PreInstructions	PostInstructions
<pre>public void PreInstructions(int binCode) { IsStepBackEnabled(); GetTimerValOld(); fileAdress = binCode & 0x007F; IndirekteAdressierung(fileAdress); fileVal = getFileVal(fileAdress); literal = binCode & 0x00FF; destination = binCode & 0x0080; // d bit }</pre>	<pre>public void PostInstruction() { CheckPrescalerMode(); CheckTimerMode(); mem.pc++; InkrementWDT(); mem.IncLaufzeitzaehler(); CheckIOInterrupts(); }</pre>
Speichern des Zustandes für StepBack() Speichern des TimerValues für Vergleich	Überprüfen des Prescaler und jeweilige Einstellung
Extraktion der FileAdresse aus Binärcode	Timermodus überprüfen und Timer nach Prescaler erhöhen
4. Wenn FileAdresse = 0	4. Erhöhung PC
→Indirekte Adressierung	5. Erhöhung Watchdogtimer nach
Wert an Adresse speichern	Prescaler
6. Literal Binärcode extrahieren	6. Erhöhung Laufzeitzähler
7. Destinationsbit aus BinärCode extrahieren	7. IO Interrupts überprüfen

Tabelle 2: Erläuterung Pre- & PostInstructions

Das weitere Vorgehen wird im Folgenden an beispielhaften Befehlen erläutert.

Field	Description
f	Register file address (0x00 to 0x7F)
W	Working register (accumulator)
b	Bit address within an 8-bit file register
k	Literal field, constant data or label
x	Don't care location (= 0 or 1) The assembler will generate code with x = 0. It is the recommended form of use for compatibility with all Microchip software tools.
d	Destination select; $d = 0$: store result in W, $d = 1$: store result in file register f. Default is $d = 1$
PC	Program Counter
ТО	Time-out bit
PD	Power-down bit

Abbildung 9: Abkürzungen – Auszug aus PIC Doku

7.1 BTFSC (Bit Test f, Skip if Clear)

Syntax: [label] BTFSC f,b

Operands: $0 \le f \le 127$

 $0 \le b \le 7$

Operation: skip if (f < b >) = 0

Status Affected: None

Description: If bit 'b' in register 'f' is '1', the next

instruction is executed.

If bit 'b' in register 'f' is '0', the next instruction is discarded, and a \mathtt{NOP} is executed instead, making this a

2Tcy instruction.

Abbildung 10: BTFSC – Auszug PIC




Abbildung 11: PAP BTFSC

Das zu überprüfende Bit wird aus dem Binärcode ausgelesen. Das Auslesen findet über 7-faches rechtsshiften statt, da Bit 7 – 9 die Stelle des Bits darstellen.

Nachfolgend wird überprüft, ob dieses Bit im Wert der Datei nicht gesetzt (== 0) ist. Wenn nicht gesetzt wird der nächste Befehl übersprungen und ein NOP ausgeführt.

```
public void btfsc(int binCode)
{
    PreInstructions(binCode);
    bit = (byte)((binCode >> 7) & 0x7);

    int Bool = mem.ram[bit, fileAdress];
    if (Bool == 0)
    {
        TwoCycles();
        mem.pc++;
    }
    PostInstruction();
}
```

7.2 BTFSS (Bit Test f, Skip if Set)

Syntax: [label] BTFSS f,b

Operands: $0 \le f \le 127$

 $0 \le b < 7$

Operation: skip if (f < b >) = 1

Status Affected: None

Description: If bit 'b' in register 'f' is '0', the next

instruction is executed.

If bit 'b' is '1', then the next instruction is discarded and a \mathtt{NOP} is executed instead, making this a 2TCY

instruction.

Abbildung 12: BTFSS – Auszug PIC




Abbildung 13: PAP BTFSS

Das zu überprüfende Bit wird aus dem Binärcode ausgelesen. Das Auslesen findet über 7-faches rechtsshiften statt, da Bit 7 – 9 die Stelle des Bits darstellen.

Nachfolgend wird überprüft, ob dieses Bit im Wert der Datei gesetzt (== 1) ist. Wenn gesetzt wird der nächste Befehl übersprungen und der PC erhöht, sowie die Instruktionen für zwei Zyklen ausgeführt.

```
public void btfss(int binCode)
{
    PreInstructions(binCode);
    bit = (byte)((binCode >> 7) & 0x7);

    int Bool = mem.ram[bit, fileAdress];
    if (Bool == 1)
    {
        TwoCycles();
        mem.pc++;
    }
    PostInstruction();
}
```

7.3 CALL (Call Subroutine)

Syntax: [label] CALL k Operands: $0 \le k \le 2047$ Operation: $(PC)+1\rightarrow TOS$, $k \rightarrow PC < 10:0>$, $(PCLATH<4:3>) \rightarrow PC<12:11>$ Status Affected: None Description: Call Subroutine. First, return address (PC+1) is pushed onto the stack. The eleven-bit immediate address is loaded into PC bits <10:0>. The upper bits of the PC are loaded from PCLATH. CALL is a two-cycle instruction.

Abbildung 14: CALL – Auszug PIC




Abbildung 15: PAP CALL

Der PC wird erhöht, damit die korrekte Befehlsadresse, die nächste, auf den Stack gespeichert werden kann.

Anschließend wird die Befehlsadresse, zu der gesprungen werden soll, aus dem Binärcode extrahiert, indem dieser mit 0x07FF logisch verundet wird. Der PC wird auf die extrahierte Adresse gesetzt.

7.4 MOVF (Move f)

Syntax: [label] MOVF f,d

Operands: $0 \le f \le 127$

 $d \in [0,1]$

Operation: $(f) \rightarrow (destination)$

Status Affected: Z

Description: The contents of register f are

moved to a destination dependant upon the status of d. If d = 0, destination is W register. If d = 1, the destination is file register f itself. d = 1 is useful to test a file register, since status flag Z is affected.

Abbildung 16: MOVF - Auszug PIC




Abbildung 17: PAP MOVF

Das Zielbit der Operation wird überprüft. Ist das Zielbit 0, so wird der Wert aus f in das W-Register kopiert. Ist das Zielbit 1, so wird der Wert aus f in f kopiert.

Anschließend wird das Zero-Bit überprüft und evtl. gesetzt.

```
public void movf(int binCode)
{
    PreInstructions(binCode);

    if (destination == 0)
    {
        mem.setWReg(fileVal);
    }
    else
    {
        schreibeInRam(fileAdress, fileVal);
    }
    CheckZero(fileVal);
    PostInstruction();
}
```

7.5 RRF (Rotate Right f through Carry)




Abbildung 18: RRF - Auszug PIC




Abbildung 19: PAP RRF

Zunächst wird das CarryBit aus dem Speicher gelesen, wenn dieses gesetzt ist wird das 9. Bit des Wertes an der Adresse gesetzt (+256). Somit wird das CarryBit beim bitshiften berücksichtigt. Danach wird geprüft ob das 0. Bit des Wertes an der Adresse gesetzt ist – Wenn ja wird nach dem shiften das CarryBit gesetzt. Ist das 0. Bit nicht gesetzt wird nach dem shifting das CarryBit nicht gesetzt. Ist das Zielbit 0, so wird der Wert aus f in das W-Register kopiert. Ist das Zielbit 1, so wird der Wert aus f in f kopiert.

```
public void rrf(int binCode)
     PreInstructions(binCode);
     int carryBit = mem.ram[0, Const.STATUS];
     if (carryBit == 1)
         fileVal += 256;
     if ((fileVal % 2) == 1)
         fileVal = fileVal >> 1;
         mem.ram[0, Const.STATUS] = 1;
     }
     else
     {
         fileVal = fileVal >> 1;
         mem.ram[0, Const.STATUS] = 0;
     }
     if (destination == 0)
         mem.setWReg(fileVal);
     }
     else
     {
         schreibeInRam(fileAdress, fileVal);
     //CheckCarry wird bereits geprüft
     PostInstruction();
 }
```

7.6 SUBWF (Subtract W from f)

Syntax: [label] SUBWF f,d

Operands: $0 \le f \le 127$

 $d \in [0,1]$

Operation: (f) - (W) \rightarrow (destination)

Status Affected: C, DC, Z

Description: Subtract (2's complement method)

W register from register 'f'. If 'd' is 0, the result is stored in the W register. If 'd' is 1, the result is stored

back in register 'f'.

Abbildung 20: SUBWF - Auszug PIC




Abbildung 21: PAP SUBWF

Zunächst werden Hilfsvariablen für das Carry und das DigitCarry definiert. Hierbei wird das 2er Komplement des W-Registers gebildet, mit dem später geprüft wird, ob dabei das Carry bzw. DigitCarry gesetzt werden soll.

Das ist notwendig, da bei der Operation **fileVal** + (~mem.WReg + 1) nur für eines der drei Statusregisterbits geprüft werden könnte.

```
public void subwf(int binCode)
{
    PreInstructions(binCode);
    int helper = ((255 - mem.WReg + 1) & 0xFF ) + fileVal;
    int helperDC = (((255 - mem.WReg + 1) & 0x0F) + (fileVal & 0x0F));

    fileVal = fileVal + (~mem.WReg + 1);
    if (destination == 0)
    {
        mem.setWReg(fileVal);
    }
    else
    {
        schreibeInRam(fileAdress, fileVal);
    }
    CheckZero(fileVal);
    CheckCarry(helper);
    CheckDigitCarry(helperDC);

    PostInstruction();
}
```

7.7 DECFSZ (Decrement f, Skip if 0)

[label] DECFSZ f,d Syntax: Operands: $0 \le f \le 127$ $d \in [0,1]$ (f) - 1 \rightarrow (destination); Operation: skip if result = 0 Status Affected: None Description: The contents of register 'f' are decremented. If 'd' is 0, the result is placed in the W register. If 'd' is 1, the result is placed back in register 'f'. If the result is 1, the next instruction is executed. If the result is 0, then a NOP is executed instead, making it a 2Tcy instruction.

Abbildung 22: DECFSZ - Auszug PIC




Abbildung 23: PAP DECFSZ

Das Zielbit der Operation wird überprüft. Ist das Zielbit 0, so wird der Wert aus f - 1 in das W-Register kopiert. Ist das Zielbit 1, so wird der Wert aus f - 1 an die Zieladresse kopiert.

Der Wert an der neuen Adresse wird gespeichert, ist dieser Wert = 0 wird der PC erhöht und die Instruktionen für zwei Zyklen ausgeführt.

```
public void decfsz(int binCode)
{
    PreInstructions(binCode);

    if (destination == 0)
    {
        mem.setWReg(fileVal - 1);
    }
    else
    {
        schreibeInRam(fileAdress, fileVal - 1);
    }
    //neu zuweisen, da oben geändert
    fileVal = getFileVal(fileAdress);

    if (fileVal == 0)
    {
        mem.pc++;
        TwoCycles();
    }
    PostInstruction();
}
```

7.8 XORLW (Exclusive OR Literal with W)

Syntax: [label] XORLW k

Operands: $0 \le k \le 255$

Operation: (W) .XOR. $k \rightarrow (W)$

Status Affected: Z

Description: The contents of the W register

are XOR'ed with the eight-bit literal 'k'. The result is placed in

the W register.

Abbildung 24: XORLW - Auszug PIC




Abbildung 25: PAP XORLW

Das W-Register wird mit dem Literal aus dem Binärcode exlusiv verodert und ins W-Register geschrieben.

```
public void xorlw(int binCode)
{
    PreInstructions(binCode);

    mem.setWReg(literal ^ mem.WReg);
    CheckZero(mem.WReg);

    PostInstruction();
}
```

7.9 Interruptfunktion

Die I/O Interrupts werden in einem separaten Thread abgefragt. Wird in diesem ein Interrupt festgestellt, so wird ein Bool auf True gesetzt. Dieser wird, zusammen mit den anderen Interrupts, vor jeder Befehlsausführung abgeprüft.




Abbildung 26: Interrupt Logik

–

Auszug PIC

Im der nebenstehenden Abbildung 26 kann die Interrupt Logik entnommen werden.

Ist das jeweilige Interrupt-enable Bit gesetzt und ein Interrupt wird wahrgenommen, so wird der Microcontroller aus dem Sleep-Mode aufgeweckt. Nur, wenn auch das GIE

(GlobalInterruptEnable) Bit gesetzt wird der Interrupt bis zur CPU durchgereicht.

8. Programmiersprache

Als Programmiersprache bot sich C# an, da für diese bereits eine Schulung seitens des Südwestrundfunks geboten wurde und durch eine Windows-Forms-Anwendung auf einfache Art und Weise eine GUI entwickelt werden kann.

9. Fazit

Das in der Vorlesung Software Engineering I & II gelernte Entwurfsmuster Model-View-Controller konnte, mehr oder weniger, erfolgreich angewendet werden und hat zur ersten Idee zum Aufbau des Programmes mitgewirkt. Durch die Implementierung der Befehle in C# mussten diese ausführlich studiert werden, die Abläufe in einem Microcontroller wurden somit verständlicher.

Trotz anfänglicher Startschwierigkeiten, wie zum Beispiel der Implementierung einiger GUI Komponenten (DataGridView...) oder die Darstellung des internen Speichers, konnte letztendlich erfolgreich ein funktionsfähiger Simulator erstellt werden. Lediglich eine Verbesserung der Interrupts und die Implementation der EEPROMS stehen noch offen.

Die Wahl der Programmiersprache bereuen wir nicht, da C# mit Visual Studio durch die Windows-Forms ein einzigartiges Programmiererlebnis für Juniorprogrammierer bietet.

Des Weiteren würden wir uns vorher überlegen, wie wir das Programm am besten strukturieren sollen und welche Klassen gebraucht werden – anstatt einfach drauf los zu programmieren und immer wieder alles umzustrukturieren.

Literaturverzeichnis

Dokumentation des PIC16F84

https://de.wikipedia.org/wiki/Simulation