Segunda Revisión

Revisor: Diego Brengi

NOMBRE		Coccé Gastón
EMAIL		gastoncocce@hotmail.com
PROYECTO		Poncho Wifi y Bluetooth
REPO		https://github.com/gcocce/poncho_EDU-CIAA_wifi_blth
CORRECCI ON (Fecha)		Segunda 23/7/17
Curso CESE - PCB	Docente	Diego
Documentac ión	Archivo hoja de proyecto en /doc	ок
	Archivos de revisiones en /doc	ОК
	Revisor designado	Franklin Angulo
Esquematic o	Bibliotecas	ок
	Rótulo	ок
	Jerarquía	ок
	Campos KiCost	OK.
	Prolijidad conexiones	ОК
	Referencias de tensión	OK.
	Comentarios	ОК
	ERC	OK
	Configuración bibliotecas	
Asociación	huellas	OK
РСВ	Notas en PCB: Grila pos, ruteo. Pista min, Vía min, aguj. min,	Falta

	s, inación rficial.	
Rótu	lo	ОК
Enca	ıpsulados	Los 0402 son demasiado pequeños para manejo manual(D1,2 y 3) . Se recomienda unificar en 0805 que se usan mucho y se pueden soldar manualmente de ser necesario. https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_montaje_superficial . Esto requerirá cambiar los códigos en el esquemático.
Bord	e del PCB	Esta bien, aunque podría quitarse 1/3 de la superficie y aún así podría rutearse cómodamente.
Anch		
pista	S	OK
Tama vía	año de	No utiliza. Al ser un pcb doble capa, debería aprovecharlas cuando sea necesario. Al agregar un plano de tierra en bottom, serán necesarias para conectar la tierra a los pads smd en capa top.
DRC		OK.
Rute	0	Desprolijo. Las salidas de las pistas desde los pines debe ser directa. En el conector las pistas deben salir hacia el exterior y no hacia el pad adyacente. Utiliza pistas a 90 grados mezcladas con 45 grados.
		Se aconseja volver a rutear para una mejor calificación.
		Las pistan deben llegar a los centro del pad, por ejemplo en U1 pin 38. R6 pin 2, etc.
Fiduc	ciales	ОК
Place	ement	No facilita el ruteo. Ver la presentación sobre técnicas de ubicación de componentes. Invertir tiempo en una mejor ubicación para mejorar el ruteo. La antena del ESP32 conviene colocarla en un borde del PCB o sobresaliendo un poco. Por debajo de la antena no conviene pasar pistas ni áreas de cobre.
Serio	grafía	ОК
Jone	,. w w	1
cobre	os en e o en rafía,	Agregar un texto en cobre: Industria Argentina.
	ensiones	POdrían ser mucho menores. Colocar cotas en la entrega final.
Fijac	ión	OK
Belle	za/Alinea	Prolija. Pero debe estar acompañada de un placement más

С	ción	favorable.
V	/ista 3D	
	Areas de	Definir área de cobre. La capa bottom casi no se usa. Colocar el plano de tierra en capa bottom. Intentar quitar las dos pistas en bottom. Debajo del área de la antena (más un margen adicional) definir un área de keepout para que el cobre no atenúe la radiofrecuencia. Lo mejor es ubicar la parte de antena cerca de un borde del PCB.