
# **E.O.E**(Electroplant of Eternity)

L'Electroplant of Eternity est omniciente. Elle voit et elle toise son environnement. Ses capteurs sauront traquer et analyser la moindre source de lumiere ou d'eau afin de survivre chez vous et par bien des moyen elle tentera de communiquer avec vous, humain.

Elle vous signalera souvent un manque dans ses besoins primaires. De la lumiere et de l'eau et la plante sera contente.

Dans le cas contraire, attention à vos yeux et à vos oreilles.





# Mode d'emploi

#### PRECAUTIONS DE SECURITE

En cas de chute ou de renversement du pot (cause: enfant, chat et autres créatures maléfiques), l'eau du réservoir peut se déverser et endommager vos appareils électriques proches.

- . Placer le pot loin de toute alimentation électrique et sur une base stable.
- . Vérifier la bonne étancheité du réservoir , notamment après un choc.

L'arrosage automatique se fait via un tuyau allant de la pompe à la base de la plante. Si ce dernier se retrouve obstrué ou coudé, il existe un risque de surchauffe et d'endommagement de la pompe.

. Vérifier le bon écoulement à l'intérieur du tuyau après sa mise en place.

### PREMIERE UTILISATION

### REMPOTAGE:

Remplir le pot de terre jusqu'à 1 ou 2 centimètres du bord supérieur et installer la plante ou semer la graine.

Cette étape doit se faire avec l'appareil hors tension.

Prendre soin de ne pas endommager les électrodes de mesure d'humidité dépassant à l'intérieur du pot.

### MISE SOUS TENSION:

L'appareil nécessite 5 piles rechargeables AA 1.2V.

- 1. Retirer le capot et insérer les piles en vérifiant la polarité.
- 2. Mettre le bouton d'alimentation situé à coté de lécran sur «marche», l'écran et l'indicateur de niveau doivent s'allumer.

### UTILISATION COURANTE

### REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'EAU:

Toujours utiliser un récipient pour remplir le pot, ne pas déplacer ce dernier.

Utiliser toujours de l'eau du robinet.

- 1. Ouvrir la trappe.
- 2. Verser l'eau jusqu'à ce que l'indicateur de niveau soit au maximum.
- 3. Refermer la trappe en s'assurant qu'elle soit bien clipsée.

#### **ALERTES:**

Lorsque la plante nécessite une intervention de votre part, les voyants (l'ecran & les leds) clignotent et le défaut correspondant est précisé textuellement sur l'écran LCD.


Si plusieurs problèmes surviennent simultanément, seul le plus urgent est signalé.


Il faut alors remédier à chaque erreur indiquée jusqu'à extinction de toutes les alertes lumineuses.


Description	Cou-			
Batterie faible	(VIOLET)			
Reservoir vide	(VERT)			
Risque de gel	(BLEU)			
Température excessive	(ROUGE)			
Surexposition	(JAUNE)			
Sous-exposition	(JAUNE)			
	Batterie faible Reservoir vide Risque de gel Température excessive Surexposition			



- 1. Indicateur de niveau d'eau (Bargraph de 10 LED) Donne le niveau d'eau restant dans le reservoir ( avec une precision de 20 à 10 %).
- 2. Ecran LCD et bouton ON/OFF. 2 lignes x 16 caractères Cet écran affiche les valeurs numériques des capteurs de temperature, de luminosité et d'humidité du sol et la description des alertes eventuelles.
- 3. LED d'alerte RGB
- 4.Capteur de luminosité









8.Capteur d'humidité

# ENTRETIEN RESERVOIR

- 1. Couper l'alimentation électrique.
- 2. Séparer le pot contenant la terre du réservoir.
- 3. Retirer les dépôts de calcaire et d'impuretés des paroies à l'aide d'une éponge non abrasive.
- 3. En cas de dépôts ou de traces de corrosion sur les électrodes métalliques, les décaper au papier émeri fin (>P300) puis les rincer en frottant à la main.

# **INUTILISATION PROLONGEE**

En cas de non utilisation prolongée de la partie électronique seulement, retirer les piles.

En cas de non utilisation prolongée de l'ensemble du pot,

- 1. Dépoter le plant et retirer la terre en prenant soin de ne pas endommager les électrodes.
- 2. Retirer les piles.
- 3. Vider le réservoir entièrement et le sécher parfaitement.

# Spécification du produit

Affichage: LCD 2x16

messages:
(>-<) 0°C
Low power
Empty tank
Low °C
Low light
hight °C

(^-^) 20°C

Hight light

Système de mise en veille (On allume l'écran et le bargraphe en passant devant le capteur de lumnosité).

Mode actif: mesure toute les secondes, ecran et bargraph alume

(frequence de rafraichissement de l'ecran : 1 Hz)

Mode veille: mesure toute les 30 min, ecran et bargraph eteint, sauf pour la lumiere

Tension: 3,3V (6V pour la pompe)

Autonomie: ~18 jours.

# Bilan Electrique

		Bilan E	Electriq	ue									
ases en jaune: valeur inconnue, mise au maximum par defau	ut.												
ases en orange: Feguence du PIC estimee a 10MHz.													
•		Cap	teurs		Affichage			SOCs			Com.		
	Humidite	Niveau	Temperature	Lumiere	LED RGB	Bargraph	LCD	SOCs	GPIO exp.	Shift reg.	Blue tooth	Pompe	TOTAL
Consommation electrique absolue													
Courant max Actif (mA)	0	0	5	0.12	30	85	6.5	10	1	0.08	50	30	217.7 mA
Courant moy Actif(mA)	0	0	5	0.006	15	40	6.5	7	1	0.08	25	0.0008	99.5868 mA
Courant Veille (mA)	0	0	0	0.003	0	0	1.5	0	1	0.08	0	0	2.583 <u>mA</u>
Duree d'activite													
Femps <u>actif unitaire</u> (s)	1	0	0.00054	0	0.07	1	1	0.5	1	1	1	1.0000	
Frequence d'activite mode actif													
reg Activite (var.)	1/sec	1/sec	1/sec	1/sec	1/2sec	ON	ON	ON	ON	ON	1/sec	1/sec	
Freq Activite (Hz)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Frequence d'activite mode veille													
Freq Activite (var.)	2 / heure	2 / heure	2 / heure	1/sec	1/2sec	OFF	OFF	ON	ON	ON	2 / heure	2 / heure	
Freq Activite (Hz)	0.00056	0.00056	0.00056	1	1	0	0	1	1	1	0.00056	0.00056	
Consommation electrique effective													
Conso. Max Mode actif(mA)	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	85,0	6,5	5,0	1,0	0,1	50,0	30,0	180 mA
Conso. Max Mode Veille(mA)	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	5,0	1,0	0,1	0,0	0,0	8 mA
Conso. Moyenne Mode actif(mA)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	40,0	6,5	3,5	1,0	0,1	25,0	0,0	77 mA
Conso. Moyenne Mode Veille(mA)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,5	1,0	0,1	0,0	0,0	6 mA
Consommation courrant reel estime	Nb activation		Ratio =		-								
(ratio duree mode actif / duree totale = 0.002)	Par jours =	10	(duree actif	(duree actif / duree totale) 0.00115740		0.001157407							
Conso. Estimee Mode reelle (mA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	0.01	3.50	1.00	0.08	0.04	0.00	6 mA
Autonomie estimee (pour 2500mAh)	440.4018734	4 h											
	18.35007806	jours											

# Description des protocoles

### I2C

L'I2C est un acronyme pour Inter Integrated Circuit. Le master donne la cadence sur la ligne SCL(clock). Lors d'une inte-

la cadence sur la ligne SCL(clock) Lors d'une interaction, la ligne SDA(data) est solicité. Les choses se

Les choses se jouent sur le

HIGHT et le LOW que l'on envoit sur le SDA. (la clock est fixe)

To SCL1 of

To SDA1 of

**I2C Communication Circuit** 

PIC32 Master

BCL1 (clock)

PIN A15

PIC32 Slave

SCL1

SDA1 Pin A15 IDe ta)5

Les niveaux utilisés entre les lignes de bus sont proportionnels à VDD :

ETAT NIVEAU

Dominant ou « 0 » ou « LOW » de -0,5V à 0,3xVDD

Récessif ou « 1 » ou « HIGH » de 0.7xVDD à VDD

Il y a alors plusieurs procedure: \*start \*addressage \*restart \*stop

Cette amorce est suivi par une adresse (en 7 bits) qui va appeler le slave puis du 8eme bit qui va demander la lecture ou l'ecriture et le 9eme qui permet de confirmer ou d'infirmer l'envoie.(ACK ou NACK).

Une fois l'adressage effectue, le device va repondre en utilisant le SDA pour renvoyer des choses.

C'est ainsi que les deux parties vont communiquer.

# Soit la lecture d'un registre 0101110

```
*Start:
                                     |-> confirmation Slave <-|
   *Master -> Slave .
       (S). 1234567 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    *[procedure start][0.1.0.1.1.1.0.][0][0]-[1][0][0][0][1][1][1][0][0]
   *Bonjour 0101110, je souhaite avoir l'info sur cette adress 10001110.
                                    -> confirmation Master
   *Slave -> Master .
      (RS) . 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    *[procedure restart][0.1.0.1.1.1.0.][1][0]
                                    |->Ecriture [1]
             1 2 3 4 5 6 7 8 9
        [1][0][0][0][1][1][1][0][1]
   *Reponse :10001110
                        |- stop [1]
*stop precedure
```

### One-wire

Le protocole 1-WIRE est un mode de communication entre un maitre(ucontrolleur) plusieurs devices(capteurs de temperature...) via un seul fil.

Chaque partie, maitre et esclave(s) peut ecrire et recevoir des donnees bits par bits grace a des changement d'etat sur la ligne (etat haut = 5V etat bas = 0V).

L'etat au repos de la ligne est l'etat haut mis en place a par une resistance 4,7K. Le maitre et l'esclave dispose de systemes (souvent MOSFET ou resistances plus fortes) pour forcer la tension surla ligne a 0 V.

## Communication:

La communication se fait par cycle de 3 etapes. Un reset, suivit d'1 octet de commande, et le plus souvent d'un octet de fonction.

Les types de signaux defini par ce protocole:

- -impulsion de reset
- -impulsion de presence
- -ecrire un 1 logique
- -ecrire un 0 logique
- -lecture d'un 1 logique/0 logique

#### 1. Initialisation

Consiste en un «reset pulse» effectuer par le maitre (pic32) suivit d'un signal de presence par l'esclave en reponse si ce dernier est operationel.

En pratique:

On passe le maitre en mode transmition (output) et on tire la ligne a 0V (etat bas) pendant 480us, le maitre doit ensuite liberer la ligne (retour a l'etat haut) et passer en mode reception (input). Quand l'esclave detecte le front montant, il transmet une impulsion de presence apres 15-60us et repond par un signale de presence caracterisé par une chute de tension (l'esclave force la ligne a 0) durant 60-240us.

2. ROM commande (suivit des donnees si besoin) (sur 1 octet)

Apres detection du signal de presence, le maitre envois une ROM commande operant sur le code ROM 64-bit de chaque esclave et permet d'en selectioner un ou d'afficher ceux ayant subit une alerte de temperature seuil.

- -SEARCH ROM
- -READ ROM
- -MATCH ROM
- -SKIP ROM
- -ALARM SEARCH

# 3. DS18B20 Fonction commande (sur 1 octet)

Mode d'ecriture et de lecture via des crenaux temporel (lecture/ecriture) et echange bit par bit. en premier les bits de poids faible vers ceux de poid fort. Si un reset est effectué pendant la lecture, elle s'arrète. Si un reset est effectué pendant l'ecriture, il y a risque de donnée corrompue.

/!\ Le mode parasite necessite un apport de courant supplémentaire pendant l'ecriture.

Creer un creneau d'ecriture/lecture: ce creneau dure 60us avec une recuperation de 1us entre chaque bits.

#### -Ecrire un 1 logique

Le maitre tire la ligne a 0V pendant 1us, en effet, la ligne doit revenir a un etat haut dans les 15us suivant la creation du creneau pour une duree totale de 60us.

#### -Ecrire un 0 logique

Le maitre tire la ligne «1-wire» a 0V pendant 60us L'ecriture se fait sur les octets 2 a 4 respectivement Temperature max alarme, Temperature min alarm, configuration.

Registe pour une resolution de 9 bits: 0 0 0 1 1 1 1 1

#### -Lecture (1/0)

Tout le registre est lu (octet 0 a 8) possible interuption par un reset.

Le maitre tire la ligne a 0 pendant 1us, passe en mode reception et lit dans les 15us apres le premier frond descendant (debut de la lecture),


Si le bit vaut 0, la ligne sera basse puis l'esclave relachera la ligne a la fin des 60us du creneau de lecture. Si le bit vaut 1, la ligne sera haute.

Dans notre cas, il y a un maitre(PIC32mx) et un esclave(DS18B20) (etat haut : 3 / 5.5 V) (etat bas : -0.3 / 0.8 V)

# **UART**

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter


A l'origine, les UARTs étaient des composants à part entière:



Maintenant, ils sont integrés, par exemple, dans les microcontroleurs et ne sont donc plus des composants à proprement parlé mais une fonction périphérique des microcontroleurs et d'autres composants.

Le transmetteur UART convertit des données transmises en parallèle (par un CPU ou un microcontroleur par exemple) et les renvoient en série au récepteur UART. Il n'y a pas de clock mais un système de start et stop encadrant la data. L'ensemble est organisé en «packets».

La vitesse de transmission s'exprime en baud (bits transmits par seconde), les deux UARTs qui communiquent ensemble doivent avoir les memes baud rates (bps).



Quand le bit de start est reçu, le recepteur UART commence à lire les données à la frequence du baud rate. Le «data frame» contient les données, il peut contenir de 5 à 9 bits. Le «parity» bit sert à vérifier l'intégrité des données. Le bit de stop arrète le signal.

L'UART est le protocole le plus souvent utilisé pour le bluetooth.

# Liste des Composants

.PIC32MX	170F256B- I/SO	
. Pompe Perisaltique	Yosso	
. Capteur de température	DS18B20+	
. Photo-resistance	NSL4962	
. 2 électrodes «PCB»		
. 6x2 electrodes inoxidable	S	
.Ecran	FC1602B04-FHYYBW-91LE	
. LED RGB	L-154A4SURKQBDZGW	
.Bargraph	DC-10EGWA	
.Registre à décalage x3	SN74HC595DR	
.Module bluetooth	RN42-I/RM	
.Régulateur	MIC5219-3.3YM5-TR	
.GPIO Expandeur	MCP23017-E/SO	
.Regulateur 6V	TPS70960DBVT	
.Support batterie AAx6	BT00837	?
.Accumulateur	Panasonic eneloop Pro (2500mA)	?
ou batterie 18650 x2		?
avec support	Keystone 1049	?

# Capteur de luminosité

# Photo-resistance

- -Ref. fabricant NSL 4962
- -Fabricant Avanced Photonix
- -Ref.farnell: 3168359
- -Datasheet:
- -footprint : TO-8
- -Prix : 1,54eu

lecture de tension sur le pin du PIC32

#### SPECIFICITE DU PRODUIT

- -résistance lumière 17 Kohm et obscurité 1Mohm
- -Sortie Analogique
- -Hermétique (resiste à l'eau)

### CALCUL DES CHOIX COMPOSANTS

1 mesure toutes les demis heures

9~13 octets

A: 4~2 octets: reception de la valeurs analogique; (depent du calcul fait au prealable)

B: 2 octets: incrementation sur 48 mesures (1/2heures par jour); (max: [0011 0000])

C: 1 octets: incremantal sur 7 mesures (1 jour par semaine); (max: [ 0111 ])

D:  $4\sim2$  octets: valeur minimum reglable->jour (comparaison A > D)


E: 1 octets: valeur minimum reglable->semaine (comparaison C > E)

F: 1 octets: valeur incremental (garde fou pour la semaine); (max: [0111])

G: 2 octets: valeur incremental (garde fou pour le jour); (max: [0011 0000]

# **SIGNAL**

Communication analogique avec le PIC.



# Capteur d'Humidité et Pompe Péristaltique

Capteur d'humidité en mesure capacitive

. Capteur : condensateur de deux electrodes isolées (PCB avec deux pads vernis)

Principe de matière diélectrique (terre plus ou moins mouillée) avec courant alternatif aux bornes du condensateur et mesure de sa frequence en sortie.

.Timer : timer du PIC (ou TPL5110) pour générer une fréquence.

.Ampli Op. (MCP6L01T)

Pompe peristaltique Yosoo

Tension : DC 6 V Courant : 30mA

Débit : 20-60 ml/min

Vitesse de rotation : 0-60 min

Humidité relative : 80% Poids : 150 g


Conso eau : pour une plante «standard» ~500ml/semaine

soit 72ml/jour

Temps de fonctionnement = 72ml / 60ml/min = 1,2min

soit 72 seconde par jour

Consomation : 30mA \* (72 / (3600 \* 24)) = 0,0008mA



Example de schema pour capteur d'humidité du sol (mesure capacitive)




# Capteur Réservoir

# Principe:

12 paires d'électrodes disposées à égale distance, sur toute la hauteur du reservoir. Chaque paire d'électrodes fonctionne comme un interrupteur, ouvert à l'air libre, fermé s'il est immergé.

# Liste des composants:

- 12 electrodes en acier inoxidable
- 6 résistances de  $100 \mathrm{K}\Omega$
- 1 logic level MOSFET



# Capteur de température

-Ref.Fabricant: DS18B20-PAR

- Fabricant: MAXIM INTEGRATED PRODUCTS

- Ref.Farnell: 2085184

- Datasheet : https://www.farnell.com/datasheets/1537425.pdf

- footprint : TO-92

- Prix: 3.50eu

#### SPECIFICITE DU PRODUIT

-limites et precision: de -55°c a 100°c +-2°c de -10°c a 85°c +- 0.5°c

- -Fonction «Parasite Power»
- -Fonction alarme reglable
- -Sortie Digitale

# CALCUL DES CHOIX COMPOSANTS

-Memoire:

1 mesure de precision 0.5 = 9 bits

lissage sur 3 mesures(espace de 5 minutes) donc 9bits\*3 sur la peeprom du capteur tmp

Suivit sur PIC = moyenne(3 mesures) sur 24h toutes les 1/2h

24 x 2 suivit sur PIC = 48 valeurs x 9bits = 432 bits sur 24h

-Consomation:

Voltage = 0 (se sert de la tension sur le wire)


Ampere: à l'Ecriture : 5uA, à la Lecture : 1.5mA

-On a choisit ce composant (DS18B20-PAR) pour sa precision (0.5°c) et son champ d'action.


# **COMPATIBILITE**


Tension sur DQ: 3v min 5.5Vmax 4mA max

Tension du GND: -0.5/6v



#### DS18B20-PAR BLOCK DIAGRAM Figure 1





# SIGNAL

Communication avec le PIC = bit par bit Sortie digitale en binaire ou hexadecimal sur 9 bit temp de convertion = 94ms