

UE A211 : Systèmes Embarqués I

Professeur: COSTA EMILE

RAPPORT DE LABORATOIRE

Etudiants: KORKUT CANER

TP4 Bis - Gestion des interruptions

Table des matières

1	Objectif du TP	2
2	Introduction	2
3	Schéma de principe	5
4	Algorigramme	6
5	Code source	7
6	Analyse du code source	12
7	Conclusion	14

1 Objectif du TP

Cette séance est consacrée à l'utilisation des interruptions dans le cadre de la communication UART. En effet Il a été question d'implémenter la *réception des données* en incluant le mécanisme des interruptions. Pour ce faire, nous sommes repartis du programme effectué au *TP3 - Mise en oeuvre de la communication série* (*UART*) et avons modifié, entre autres, la partie concernant la réception des données.

2 Introduction

Dans cette section nous reverrons le mécanisme d'interruption dans les détails et aborderons certaines notions comme *vecteur d'interruption*, *sous-routine d'interruption* (ISR) et *requête d'interruption* (IRQ). Pour rappel, il existe de manière générale trois types d'interruption :

- **Logiciel** : généré directement par le programme. Nous avions traité cette problèmatique dans le cas du registre TIMERO;
- Exception : le processeur peut générer des interruptions s'il n'est pas capable de lire ou d'exécuter une instruction (opcode invalide, division par 0, mémoire protégée, etc).
- Périphériques : généré par les périphériques externes connectés au μC.
 Il s'agit de toute interruption autre que la modification des registres
 TMRO, INT ou PORTB

9.4 INTCON Registers

The INTCON registers are readable and writable registers, which contain various enable, priority and flag bits.

9.5 PIR Registers

The PIR registers contain the individual flag bits for the peripheral interrupts. Due to the number of peripheral interrupt sources, there are five Peripheral Interrupt Request Flag registers (PIR1, PIR2, PIR3, PIR4 and PIR5).

9.6 PIE Registers

The PIE registers contain the individual enable bits for the peripheral interrupts. Due to the number of peripheral interrupt sources, there are five Peripheral Interrupt Enable registers (PIE1, PIE2, PIE3, PIE4 and PIE5). When IPEN = 0, the PEIE/GIEL bit must be set to enable any of these peripheral interrupts.

9.7 IPR Registers

The IPR registers contain the individual priority bits for the peripheral interrupts. Due to the number of peripheral interrupt sources, there are five Peripheral Interrupt Priority registers (IPR1, IPR2, IPR3, IPR4 and IPR5). Using the priority bits requires that the Interrupt Priority Enable (IPEN) bit be set.

FIGURE 1 – Extrait de la datasheet du *PIC*18F45K22, p 108

Dans cette manipulation, il s'agit d'une interruption périphérique liée à l'UART1 ¹. Pour ce faire nous utiliserons les registres PIR1 ² et PIE1 ³. Comme le montre la figure 1, il s'agit respectivement des registres associés au flag et au bit d'activation d'une interruption périphérique UART. En pratique, nous utiliserons les bits RC1IE_bit (ENABLE) et RC1IF_bit (FLAG) pour notre bit d'activation et notre flag de contrôle de données lors de la réception de données.

^{1.} Pour rappel le PIC18F45K22 possède 2 interfaces pour la communication UART.

^{2.} PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST (FLAG) REGISTER 1

^{3.} PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE (FLAG) REGISTER 1




FIGURE 2 – Extrait de la datasheet du PIC18F45K22, pp 112 - 118

Nous verrons ces cas en pratique lors de l'analyse du code.

3 Schéma de principe

Le schéma de principe ainsi que la simulation ne diffèrent pas de la séance TP3. Pour rappel, es composants utilisés sont les suivants :

- PIC18F45K22;
- 4 Résistances 330Ω ;
- 1 Potentiomètre 1k Ω ;
- 1 LCD 16x2;
- 4 Boutons poussoir;
- 6 Alimentations 5V;
- 1 Masse;
- 1 COMPIM (RS232).




FIGURE 3 – Schéma de principe sur Proteus

4 Algorigramme

Toujours en partant du travail précédent, nous avons restructuré notre algorigramme afin qu'il réponde au programme à coder. Afin de ne pas surcharger le rapport, nous ne présenterons ici que les nouvelles fonctions créées.




FIGURE 4 – Algorigramme du programme principal

5 Code source

```
1 #define SOT 2
2 #define EOT 3
3 #define LF 10
4 #define CR 13
5 #define MAX_CMDLEN 40
7 // Connexions du module LCD
8 sbit LCD_RS at RB4_bit;
9 sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
15 sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
19 sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
20 sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
21 // Fin des connexions du module LCD
23 // Declaration des variables globales
_{24} int val_{-}1 = 0;
val_2 = 0;
26 int index;
28 bit update_flag;
29 bit data_recieved_flag;
31 unsigned int pot_val;
32 unsigned int old_pot_val;
34 char content_line_1[16];
35 char buffer [MAX.CMDLEN];
36 char recieved_data;
char command_line[MAX_CMDLEN];
39 // Envoi des valeurs
40 void send_values(){
if (update_flag) {
```

```
UART1_Write(SOT);
      UART1_Write_Text(content_line_1);
43
      UART1_Write (EOT);
44
      UART1_Write(LF);
45
      UART1_Write(CR);
46
      update_flag = 0;
47
48
49
50
 // Interrupt
51
  void interrupt(){
     if(RC1IF_bit == 1)
        recieved_data = UART_Read();
                                           // Storing read data
54
       switch (recieved_data){
55
           case '[': // Debut de l'acquisition
             index = 0;
57
             break;
           case ']': // Fin de l'acquisition
59
             command\_line[index+1] = ' \setminus 0';
             data_recieved_flag = 1;
             break;
62
           default : // Acquisition de la donnee
63
             command_line[index++] = recieved_data;
64
        }
     }
66
68
  // Lecture de l'etat des boutons
  void update_values(){
      if (Button(&PORTC, 0, 1, 0) && val_1 + 10 <= 255) {
71
         val_{-}1 += 10;
72
         update_flag = 1;
         delay_ms(300);
      }
75
76
      if (Button(&PORTC, 1, 1, 0) && val_{-}1 - 10 >= 0) {
77
         val_{-}1 = 10;
78
         update_flag = 1;
        delay_ms(300);
80
      }
81
82
      if (Button(&PORTC, 2, 1, 0) && val_2 + 10 <= 255) {
83
84
         val_2 += 10;
```

```
update_flag = 1;
         delay_ms(300);
86
       }
87
88
       if (Button(&PORTC, 3, 1, 0) && val_2 - 10 >= 0) {
89
         val_{-2} -= 10;
         update_flag = 1;
91
         delay_ms(300);
93
94
95
  // Lecture de l'etat du potentiometre
  void update_pot(){
     old_pot_val = pot_val;
     pot_val = ADC_Read(0);
     if (old_pot_val != pot_val){
100
       update_flag = 1;
103
104
  // Met a jour l'ecran du LCD
105
  void update_LCD() {
     if (update_flag){
       sprintf(content_line_1, "%03u %03u %04u", val_1, val_2, pot_val);
108
       Lcd_Out(1, 1, content_line_1);
109
110
     if (data_recieved_flag){
111
       Lcd_Out(2,3, strncpy(buffer,command_line+0,3));
       Lcd_Out(2,9, strncpy(buffer,command_line+4,3));
       data_recieved_flag = 0;
114
    }
115
116
117
  // Affichage du message initial sur le Terminal
118
  void terminal_init_message(){
     UART1_Write_Text("Connect au PIC18F45K22");
120
     UART1_Write(LF);
     UART1_Write(CR);
     UART1_Write_Text("Bienvenue
                                      mon programme ... ");
    UART1_Write(LF);
124
    UART1_Write(CR);
125
    UART1_Write_Text("Format des donn es
                                                 envoyer: [X;Y]");
126
    UART1_Write(LF);
```

```
UART1_Write(CR);
128
     UART1_Write_Text("O X et Y sont des entiers compris entre 0 et
129
      999.");
    UART1_Write(LF);
130
    UART1_Write(CR);
132 }
133
  // Affichage du message initial sur le LCD
  void LCD_init_message(){
135
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
137
    Lcd_Out(1,1,"Initialisation...");
138
    Delay_ms (1000);
139
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
140
     sprintf(content_line_1, "%03u %03u %04u", val_1, val_2, pot_val);
    Lcd_Out(1, 1, content_line_1 );
142
    Lcd_Out(2,1,"A:");
143
    Lcd_Out(2,7,"B:");
144
145 }
146
147 // Fonction d'initialisation
  void init(){
    ANSELA = 0b00000001;
149
    ANSELB = 0;
150
    ANSELD = 0;
151
    ANSELC = 0;
152
153
     update_flag = 0;
154
     data_recieved_flag = 0;
155
156
    // Desactive les comparateurs
157
    C1ON_bit = 0;
158
    C2ON_bit = 0;
159
160
    // Initialise les entrees et sorties
161
    TRISC = 0b10001111;
162
    TRISA = 0b00000001;
163
     /*Initialise les objets lies
165
    au bibliotheques utilisees*/
    ADC_Init();
167
168
    UART1_Init(115200);
```

```
terminal_init_message();
170
171
     Lcd_Init();
172
    LCD_init_message();
173
174
    // Gestion des interruptions
175
     Delay_1sec();
176
     RC1IE_bit = 1; // Active les interruptions de reception sur UART1
177
     RC1IF_bit = 0; // Initialise le flag d'interruption a 0
178
     PEIE_bit = 1; // Active les interruptions peripheriques
179
               = 1; // Active les interruptions globales
     GIE_bit
180
181
182
  // Fonction principale:
  void main() {
        init();
185
    // Programme:
187
     for (;;) {
188
       update_pot();
189
       update_values();
190
       update_LCD();
       send_values();
192
    }
193
194
```

6 Analyse du code source

Dans cette section nous nous concentrerons sur la routine d'interruption associée à la réception des données. Avant d'analyser la fonction à proprement dite, voyons quelles sont les nouvelles instructions qui composent la séquence d'initialisation :

```
// Gestion des interruptions
Delay_1sec();
RC1IE_bit = 1; // Active les interruptions de reception sur UART1
RC1IF_bit = 0; // Initialise le flag d'interruption a 0
PEIE_bit = 1; // Active les interruptions peripheriques
GIE_bit = 1; // Active les interruptions globales
```

Comme mentionné dans la figure 2 de l'introduction, RC1E_bit permet d'activer les interruptions lors de la réception de données dans le registre associé à l'UART1. RC1F_bit est le flag de réception de données. Ce dernier permet à l'exécution du programme de passer à l'adresse du vecteur d'interruption lorsqu'il est activé.

Suite a cette séquence d'initalisation, il n'est plus nécessaire de faire appel à la fonction void recieve_values() que nous avions dans notre ancien programme. Cette tâche est dorénavant effectuée par la *sous-routine* d'interruption qui suit :

```
// Interrupt
 void interrupt(){
     if(RC1IF_bit == 1)
53
       recieved_data = UART_Read(); // Stocke la donnee recue
       switch (recieved_data){
55
          case '[': // Debut de l'acquisition
            index = 0;
            break;
58
          case ']': // Fin de l'acquisition
            command_line[index+1] = ' \setminus 0';
60
            data_recieved_flag = 1;
            break;
          default : // Acquisition de la donnee
            command_line[index++] = recieved_data;
        }
     }
```

Après la mise à 1 de RC1IF_bit a lieu la désencapsulation des données. Enfin, lorsqu'on rencontre le caractère de fin d'acquisition], on utilise un nouveau flag data_recieved_flag afin d'afficher la donnée reçue sur le LCD :

```
// Met a jour l'ecran du LCD
void update_LCD() {
    if (update_flag) {
        sprintf(content_line_1, "%03u %03u %04u", val_1, val_2, pot_val);
        Lcd_Out(1, 1, content_line_1);
        }
    if (data_recieved_flag) {
        Lcd_Out(2,3, strncpy(buffer,command_line+0,3));
        Lcd_Out(2,9, strncpy(buffer,command_line+4,3));
        data_recieved_flag = 0;
    }
}
```

Le reste du programme a déjà été traité dans le rapport du TP3. Nous constatons tout de même que dans cette dernière fonction, nous levons le flag data_recieved_flag mais pas update_flag ceci est lié au fait qu'on ne lève un flag que lorsque toutes les tâches associées à ce flag sont terminées. Ici, il s'agira de lever ledit flag dans l'appel de fonction send_values :

```
// Envoi des valeurs
void send_values() {
   if (update_flag) {
        UART1_Write(SOT);
        UART1_Write_Text(content_line_1);
        UART1_Write(EOT);
        UART1_Write(EOT);
        UART1_Write(LF);
        UART1_Write(CR);
        update_flag = 0;
}
```

7 Conclusion

Lors de cette manipulation, nous avons utilisé pour la première fois les **interruptions périphériques**. Cela nous a non seulement permis de mieux nous familiariser avec le mécanise d'interruptions mais aussi d'être de plus en plus à l'aise avec la lecture de documentations officielles comme la **datasheet**.

Nous constatons également qu'une interruption n'est autre qu'un **dispositif matériel** et demande dès lors un compromis au niveau de l'utilisation des ressources. En effet, bien qu'on ne fasse plus appel au *polling* pour traiter les évênements, nous sollicitons des registres supplémentaires. De nos jours, cela ne pose pas vraiment problème étant donné que nous disposons des technologies permettant d'implémenter des circuits de l'infiniment petit mais on pourrait toujours envisager une situation où cette solution montrera ses limites.

Enfin, alors que cette matière nous semblait floue et incompréhensible au départ, nous constatons maintenant que nous disposons d'une certaine maîtrise sur le sujet. Cela démontre une fois de plus la nécessité de **mettre ses mains** dans le cambouis afin de pousser nos connaissances plus loin.