

Pioneer Autônomo com Carmen-LCAD

Documentação

12/12/2019

Anderson Mozart, Gabriel Nunes, Genilson Cruz, Leandro de Lima, Marcos Piumbini, Thiago Cavalcante

Robótica Probabilística Prof^a Ph.D Claudine Badue UFES 2019

Visão geral

O desafio principal do projeto é realizar a integração do Pioneer com o framework Carmen - LCAD e fazer o robô Pioneer trafegar autônomo indoor com o objetivo final de, se possível, trafegar até a cantina. Um dos desejos é verificar a possibilidade do robô trafegar em caminhos diferentes do que a IARA trafega, como ambientes indoor e caminhos como passarelas e calçadas. Para que a integração seja completa iremos simular o Pioneer, que é um robô diferencial, em um robô ackermann, ou seja, iremos colocar a função que se locomove feito um robô ackermann, com as rodas dianteiras que comandam a direção e as rodas traseiras que fornecem a tração.

Sumário

Visão geral	1
Sumário	1
Especificações do projeto	2
Etapas do projeto	3
1 - Entendendo o Pioneer	3
2 - Entendendo a Sensorbox	4
3 - Integrando a Sensorbox ao Pioneer	4
4 - Integrando o driver do Pioneer no Github do Carmen-LCAD [3]	5
5 - Transformar o movimento do Pioneer em Ackermann	9
6 - Ajustar parâmetros do Pioneer no carmen-pioneer-sensorbox.ini	9
7 - Controlar o Pioneer através do Joystick	10
8 - Criar process (navigate, log, mapper) para o Pioneer com a Sensorbox	11
9 - Gravar um Log utilizando o Pioneer e a Sensorbox	11
10 - Função de calibração da odometria sem GPS	12
11 - Utilizar o log para criar um mapa	12
12 - Ajustar parâmetros de PID	12
13- Fazer o pioneer se localizar e se mover autônomo em um RDDF específico	13
Discussões e Conclusões do projeto	14
Melhorias para serem realizadas no CARMEN-LCAD para facilitar integração	14
Dificuldades que tivemos	14
Aprendizado com o mundo real	14

Especificações do projeto

- Fazer o Pioneer, integrado à Sensorbox, se mover através da função de Ackermann;
- Ajustar parâmetros de todas as medições do robô para o pioneer no carmen-pioneer-sensorbox.ini;
- Controlar o Pioneer através do Joystick;
- Criar process (navigate, log, mapper) para o Pioneer com a Sensorbox;
- Gravar um Log utilizando o Pioneer e a Sensorbox;
- Criar o mapa usando as funções de SLAM;
- Ajustar parâmetros do PID diferencial para que o robô trafegue de forma suave sem sair do RDDF definido;
- Trafegar autônomo utilizando as funções de robótica probabilística implementadas no CARMEN-LCAD;
- Todos os códigos-fonte devem ficar disponibilizados no GitHub do CARMEN-LCAD
 [3].

Etapas do projeto

1 - Entendendo o Pioneer

O Pioneer 3-DX é um pequeno robô de tração diferencial leve de duas rodas e dois motores, ideal para uso em laboratório ou em sala de aula [1]. O Pioneer P3-DX é uma base robótica com rodas projetada para navegação autônoma. É a plataforma de pesquisa móvel mais popular do mundo [2]. As especificações do Pioneer [2] são:

CARACTERÍSTICAS

Equipado com chassi robusto e plataforma de montagem com capacidade para 17 kg.

O robô possui três baterias de 7 amperes por hora, 12 volts de corrente contínua (VDC), seladas de chumbo/ácido (total de 252 watts-hora), acessíveis através de uma porta na parte traseira.

ALTURA

24 cm | 9.4 in

COMPRIMENTO

45 cm | 17.7 in

LARGURA

38 cm | 15 in

PESO


9 kg | 19.8 lb

VELOCIDADE

4.32 km/h | 2.7 mph



Dimensions (mm)



2 - Entendendo a Sensorbox

A Sensorbox é um conjunto de sensores em uma caixa de acrílico de aproximadamente 5 Kg que possui: uma unidade de LiDAR de 32 canais modelo Velodyne HDL-32E [6]; uma Câmera; uma IMU (Unidade de Medição Inercial); duas unidades de GPS Reach; um Roteador e um Raspberry Pi. Para se conectar na Sensorbox é utilizado um cabo RJ-45 e um cabo de alimentação.

As especificações dos IPs dos sensores da Sensorbox são:

Velodyne: 192.168.1.202; RaspberryPi: 192.168.1.15; Roteador Multilaser: 192.168.2.1; GPS Reach 1: 192.168.1.16:81; GPS Reach 2: 192.168.1.16:82.

3 - Integrando a Sensorbox ao Pioneer

A Sensorbox foi presa na parte superior do Pioneer através do uso de adesivos de velcro em uma posição específica. A posição definida foi escolhida de forma que o centro da Sensorbox ficasse o mais próximo possível do centro do eixo das rodas traseiras do Pioneer e o centro de gravidade do conjunto ficasse em uma região segura contra tombamento, entre a roda guia e o eixo das rodas traseiras.

O controle do Pioneer e a leitura dos dados da Sensorbox é feita por um notebook apoiado em cima da Pioneer e preso à Sensorbox com o uso de abraçadeiras de Nylon. A comunicação da Sensorbox com o notebook é feita através de um cabo Ethernet e a comunicação do notebook com o Pioneer é feita através de um cabo Serial RS232 para USB.

O Pioneer possui um conjunto de baterias internas que, além de alimentar o próprio robô, fornecem energia para o funcionamento da Sensorbox. Já o notebook é alimentado por bateria própria.

Para comunicar o computador com a Sensorbox é adicionada uma rede manual, renomeado para Sensorbox, e adicionado manualmente os seguintes IPs:

192.168.1.1 192.168.0.1 Ambos com netmask 24



4 - Integrando o driver do Pioneer no Github do Carmen-LCAD [3]

O framework Carmen utiliza IPC - Inter Process Communication para que os módulos se comuniquem entre si.

O IPC fornece passagem flexível e eficiente de mensagens entre processos. Ele pode enviar e receber de forma transparente estruturas de dados complexas, incluindo listas e matrizes de tamanho variável, usando os paradigmas anônimos de "publicar / assinar" e "cliente / servidor". Uma grande variedade de idiomas e sistemas operacionais são suportados [5].

Na versão do framework carmen 0.7.4 disponível em [4] há o driver para o Pioneer 3-DX através da comunicação da porta serial, dentro da pasta /src/base. Utilizamos esse driver e adaptamos para o framework Carmen-LCAD modificando e adicionando as seguintes linhas no arquivo **src/base/base_main.c** para que o robô realize as funções de movimento e publique a odometria:

Adição das linhas com include do código na linha 31:

```
#include <carmen/base_interface.h>
#include <carmen/base_ackerman_interface.h>
#include <carmen/robot_ackerman_interface.h>
```

Adição da variável global para transformá-lo em ackermann na linha 65:

```
static double distance_between_front_and_rear_axles;
```

Para preencher essa variável, carregá-la do arquivo de parâmetros carmen-pioneer-sensorbox.ini, na linha 277 :

Adicionada as duas funções na linha 386, uma que irá se inscrever para receber o comando de movimento ackermann e outra para publicar a mensagem de odometria.

O handler utilizado tem o nome de base_ackerman_subscribe_motion_command_handler, ele foi criado com base no método que já existia no código, com o nome velocity_handler, mas foram feitas algumas modificações para funcionar com o framework Carmen-LCAD.

Foi criado o método publish_odometry_message no base_main.c (necessário dar include no <carmen/robot_ackerman_interface.h>) e dar define nas mensagens tipo CARMEN_ROBOT_ACKERMAN_VELOCITY_NAME.

```
base_ackerman_subscribe_motion_command_handler(carmen_base_ackerman_motion_command_mes
sage *motion_command_message)
 carmen_ackerman_motion_command_p vel;
 if(vel->v == 0 && vel->phi == 0)
```

```
if (!use_hardware_integrator)
   base err = carmen base direct set velocity(vel->v, delta theta);
   last_motion_command = carmen_get_time();
```

```
publish odometry message(carmen base odometry message current odometry)
 carmen_robot_ackerman_velocity_message odometry_message;
   odometry_message.phi = 0.0;
 err = IPC publishData(CARMEN ROBOT ACKERMAN VELOCITY NAME, &odometry message);
 carmen_test_ipc_exit(err, "Could not publish", CARMEN_ROBOT_ACKERMAN_VELOCITY_FMT);
```

Na pasta "base", o código que controla o pioneer é o base_main.c, no método carmen_base_initialize_ipc foi inserido o subscribe para receber a mensagem que o controle está publicando, foi utilizado o método carmen_base_ackerman_subscribe_motion_command para isso (para utilizar esse método é necessário dar o include no carmen/base_ackerman_interface.h).

Foi adicionado na inicialização do IPC para definir a mensagem de velocidade linha 571:

E na linha 592 a inscrição para receber o comando de movimento:

Na função carmen_base_run, na linha 743, foi adicionado a publicação da odometria:

```
publish_odometry_message(odometry);
```

5 - Transformar o movimento do Pioneer em Ackermann

No base_ackerman_subscribe_motion_command_handler foi inserido o cálculo para se obter a rotação de um veículo ackerman na linha 440, e então o resultado desse cálculo é enviado pelo método carmen_base_direct_set_velocity na linha 441 junto com a velocidade original.

```
delta_theta = (vel->v / distance_between_front_and_rear_axles) * tan(vel->phi);
    base_err = carmen_base_direct_set_velocity(vel->v, delta_theta);
```

6 - Ajustar parâmetros do Pioneer no carmen-pioneer-sensorbox.ini

Foi copiado o /src/carmen-ford-escape-sensorbox.ini para outro arquivo com o nome carmen-pioneer-sensorbox.ini. Nesse novo arquivo, foram inseridos os seguintes parâmetros:

```
base_type
base_dev
base_model
base_motion_timeout
base_use_hardware_integrator
base_relative_wheelsize
base_relative_wheelbase
robot_odometry_inverted
```

Foram modificados os seguintes parâmetros:

```
robot_length
robot_width
robot_vertical_displacement_from_center
```

```
robot_wheel_radius
robot_acceleration
robot_deceleration
robot_distance_between_front_and_rear_axles
```

Criada pasta pioneer_p3dx em bin com o arquivo de colisão do robô. Trocado o parâmetro robot_collision_file e foi ligada a opção show_collision_range em carmen-ford-escape-sensorbox.ini, para representar o robô como um círculo no navigator_gui.

Ao executar o process-volta_no_ct9_log_sensorbox.ini, o viewer 3d informava erro no arquivo de parâmetros carmen-pioneer-sensorbox.ini. Foram verificados e incluídas as seguintes seções no arquivo (retirado do arquivo carmen-ford-escape.ini):

```
-#----- Bumblebee Basic 7 REALSENSE ---------
#----- Stereo Velodyne 7 (Realsense)---------
#----- Camera 7 - RealSense ------
```

E foram alterados alguns parâmetros do Robot Ackermann para as medidas feitas para o pioneer. Os parâmetros alterados foram:

```
robot_max_velocity
robot_distance_between_rear_wheels
robot_distance_between_rear_car_and_rear_wheels
robot_distance_between_front_car_and_front_wheels
robot_distance_between_rearview
robot_turning_radius
```

Também foram alterados parâmetros da sensor board:

```
sensor_board_1_x
sensor_board_1_y
sensor_board_1_z
sensor_board_1_yaw
sensor_board_1_pitch
sensor_board_1_roll
```

Segue Lista completa com as alterações de parâmetros:

SEÇÃO	PARÂMETRO	FORD ESCAPE	PIONEER	COMENTÁRIOS
Localize Ackerman parameters	localize_v_uncertainty_at_zero_v	N/A	0.0	
Localize Ackerman parameters	localize_remission_variance_multiplier	N/A	2.0	
Map Server	map_server_initial_waiting_time	3.0	0.0	
Map Server	map_server_map_grid_res	0.2	0.05	
Map Server	map_server_map_width	210.0	15.0	
Map Server	map_server_map_height	210.0	15.0	
Map Server	map_server_time_interval_for_map_change	0.3	0.1	
Mapper Parameters	mapper_map_grid_res	0.2	0.05	
Mapper Parameters	mapper_map_width	210.0	15.0	
Mapper Parameters	mapper_map_height	210.0	15.0	
Mapper Parameters	mapper_mapping_mode_off_velodyne_range_max	70.0	10.0	
Mapper Parameters	mapper_mapping_mode_on_velodyne_range_max	70.0	10.0	
Model Predictive Planner parameters	model_predictive_planner_obstacles_safe_distance	1.6	0.2	
Model Predictive Planner parameters	model_predictive_planner_obstacles_safe_length_dista nce	5.63	0.47	

Model Predictive Planner parameters and el predictive planner max square distance to lan parameters 2.0 0.5 Obstacle Avoider parameters obstacle avoider jobstacles safe distance 1.0 0.1 Behavior Selector parameters behavior_selector_central_lane_obstacles_safe_distance 1.6 0.6 Behavior Selector parameters behavior_selector_main_central_lane_obstacles_safe_distance 1.1 0.5 Behavior Selector behavior_selector_lateral_lane_obstacles_safe_distance 1.1 0.5 1.0 Behavior Selector behavior_selector_lateral_lane_displacement parameters 2.2 1.0 1.0 Behavior Selector behavior_selector_distance_between_waypoints 13.0 1.5 1.5 Behavior Selector behavior_selector_change_goal_distance 13.0 1.5 1.5 Robot parameters behavior_selector_change_goal_distance 13.0 1.5 1.5 Robot parameters base_type N/A /dev/ttyUS80 1.5 Robot parameters base_model N/A p.2d8+ Robot parameters base_use_hardware_integrator N/A 0.6 Robot parameters base_use_h					
Avoider parameters Behavior Selector behavior_selector_lateral_lane_obstacles_safe_distance Behavior Selector parameters Behavior Selector behavior_selector_lateral_lane_obstacles_safe_distance Behavior Selector behavior_selector_lateral_lane_displacement Selector parameters Behavior Selector behavior_selector_distance_between_waypoints Behavior Selector behavior_selector_distance_between_waypoints Behavior Selector behavior_selector_change_goal_distance Behavior selector_change_goal_distance Behavior behavior_selector_change_goal_distance Behavior selector_change_goal_distance Behavior behavior_selector_change_goal_distance Behavior selector_change_goal_distance Behavior selector_change_goal_distance Behavior_selector_behavior_selector_change_goal_distance Behavior_selector_behavior_selector_change_goal_distance Behavior_selector_behavior_selector_change_goal_distance Behavior_selector_behavior_selector_distance_between_waypoints Behavior_selector_behavior_selector_distance_between_waypoints Behavior_selector_behavior_selector_distance_between_waypoints Behavior_selector_behavior_selector_distance_between_waypoints Behavior_selector_behavior_selector_distance_between_waypoints Behavior_selector_behavior_selector_lateral_lane_obstacles_safe_distance Behavior_selector_behavior_selector_lateral_lane_obstacles_safe_distance Behavior_selector_behavior_selector_lateral_lane_obstacles_safe_distance Behavior_selector_behavior_selector_lateral_lane_obstacles_safe_distance Behavior_selector_behavior_selector_lateral_lane_obstacles_safe_distance Behavior_selector_behavior_selector_lateral_	Planner		2.0	0.5	
Selector parameters behavior_selector_central_lane_obstacles_safe_distance 1.6 0.6 Behavior Selector parameters behavior_selector_main_central_lane_obstacles_safe_distance 1.1 0.5 Behavior Selector parameters behavior_selector_lateral_lane_obstacles_safe_distance 1.1 0.5 Behavior Selector parameters behavior_selector_lateral_lane_displacement 2.2 1.0 Behavior Selector parameters behavior_selector_distance_between_waypoints 13.0 1.5 Behavior Selector parameters behavior_selector_change_goal_distance 13.0 1.5 Robot parameters base_type N/A //dev/ttyUSBO Robot parameters base_dev N/A //dev/ttyUSBO Robot parameters base_model N/A p2d8+ Robot parameters base_motion_timeout N/A 1.0 Robot parameters base_use_hardware_integrator N/A off	Avoider	obstacle_avoider_obstacles_safe_distance	1.0	0.1	
Selector parameters behavior selector_main_central_lane_obstacles_safe_di stance 1.1 0.5 Behavior Selector parameters behavior_selector_lateral_lane_obstacles_safe_distance 1.1 0.5 Behavior Selector parameters behavior_selector_lateral_lane_displacement 2.2 1.0 Behavior Selector parameters behavior_selector_distance_between_waypoints 13.0 1.5 Behavior Selector parameters behavior_selector_change_goal_distance 13.0 1.5 Robot parameters base_type N/A pioneer Robot parameters base_dev N/A /dev/ttyUSBO Robot parameters base_model N/A p2d8+ Robot parameters base_motion_timeout N/A 1.0 Robot parameters base_use_hardware_integrator N/A off	Selector	behavior_selector_central_lane_obstacles_safe_distance	1.6	0.6	
Selector parameters behavior_selector_lateral_lane_obstacles_safe_distance 1.1 0.5 Behavior Selector parameters behavior_selector_lateral_lane_displacement 2.2 1.0 Behavior Selector parameters behavior_selector_distance_between_waypoints 13.0 1.5 Behavior Selector parameters behavior_selector_change_goal_distance 13.0 1.5 Robot parameters base_type N/A pioneer Robot parameters base_dev N/A /dev/ttyUSB0 Robot parameters base_model N/A p2d8+ Robot parameters base_motion_timeout N/A 1.0 Robot parameters base_use_hardware_integrator N/A off	Selector		1.1	0.5	
Selector parameters behavior_selector_lateral_lane_displacement 2.2 1.0 Behavior Selector Selector parameters behavior_selector_distance_between_waypoints 13.0 1.5 Behavior Selector parameters behavior_selector_change_goal_distance 13.0 1.5 Robot parameters base_type N/A pioneer Robot parameters base_dev N/A /dev/ttyUSB0 Robot parameters base_model N/A p2d8+ Robot parameters base_motion_timeout N/A 1.0 Robot parameters base_use_hardware_integrator N/A off	Selector	behavior_selector_lateral_lane_obstacles_safe_distance	1.1	0.5	
Selector parameters behavior_selector_distance_between_waypoints 13.0 1.5 Behavior Selector Selector parameters behavior_selector_change_goal_distance 13.0 1.5 Robot parameters base_type N/A pioneer Robot parameters base_dev N/A /dev/ttyUSBO Robot parameters base_model N/A p2d8+ Robot parameters base_motion_timeout N/A 1.0 Robot parameters base_use_hardware_integrator N/A off	Selector	behavior_selector_lateral_lane_displacement	2.2	1.0	
Selector parameters behavior_selector_change_goal_distance 13.0 1.5 Robot parameters base_type N/A pioneer Robot parameters base_dev N/A /dev/ttyUSBO Robot parameters base_model N/A p2d8+ Robot parameters base_motion_timeout N/A 1.0 Robot parameters base_use_hardware_integrator N/A off	Selector	behavior_selector_distance_between_waypoints	13.0	1.5	
Robot parameters base_dev N/A /dev/ttyUSBO Robot parameters base_model N/A p2d8+ Robot parameters base_motion_timeout N/A 1.0 Robot parameters base_use_hardware_integrator N/A off	Selector	behavior_selector_change_goal_distance	13.0	1.5	
Robot parameters base_model N/A p2d8+ Robot parameters base_motion_timeout N/A 1.0 Robot parameters base_use_hardware_integrator N/A off		base_type	N/A	pioneer	
Robot parameters base_model N/A p2d8+ Robot parameters base_motion_timeout N/A 1.0 Robot parameters base_use_hardware_integrator N/A off		base_dev	N/A	/dev/ttyUSB0	
parameters base_motion_timeout N/A 1.0 Robot parameters base_use_hardware_integrator N/A off		base_model	N/A	p2d8+	
parameters base_use_hardware_integrator N/A off		base_motion_timeout	N/A	1.0	
Robot base_relative_wheelsize N/A 1.0		base_use_hardware_integrator	N/A	off	
	Robot	base_relative_wheelsize	N/A	1.0	

parameters				
Robot parameters	base_relative_wheelbase	N/A	1.0	
Robot parameters	robot_length	4.425	0.445	
Robot parameters	robot_width	1.806	0.393	
Robot parameters	robot_vertical_displacement_from_center	-1.375	0.0	
Robot parameters	robot_wheel_radius	0.28	0.095	
Robot parameters	robot_acceleration	2.00	0.18	
Robot parameters	robot_deceleration	0.30	0.90	
Robot parameters	robot_odometry_inverted	N/A	on	
Robot parameters	robot_polygon_file	ford_escape / ford_escape_pol y.txt	pioneer_p3dx / pioneer_p3dx_pol y.txt	
Robot parameters	robot_collision_file	ford_escape / ford_escape_col .txt	pioneer_p3dx / pioneer_p3dx_col. txt	
Robot Ackermann parameters	robot_max_steering_angle	0.5537	0.8	
Robot Ackermann parameters	robot_max_velocity	8.33	0.4	alterados parâmetros do Robot Ackermann para as medidas feitas para o pioneer
Robot Ackermann parameters	robot_distance_between_front_and_rear_axles	2.625	0.4	alterados parâmetros do Robot Ackermann para as medidas

				feitas para o pioneer
Robot Ackermann parameters	robot_distance_between_rear_wheels	1.535	0.33	alterados parâmetros do Robot Ackermann para as medidas feitas para o pioneer
Robot Ackermann parameters	robot_distance_between_rear_car_and_rear_wheels	0.96	0.19	alterados parâmetros do Robot Ackermann para as medidas feitas para o pioneer
Robot Ackermann parameters	robot_distance_between_front_car_and_front_wheels	0.85	0.09	alterados parâmetros do Robot Ackermann para as medidas feitas para o pioneer
Robot Ackermann parameters	robot_distance_between_rearview	2.065	0.4	alterados parâmetros do Robot Ackermann para as medidas feitas para o pioneer
Robot Ackermann parameters	robot_turning_radius	5.6	3.0	alterados parâmetros do Robot Ackermann para as medidas feitas para o pioneer
Robot Ackermann parameters	robot_maximum_steering_command_rate	0.335	1.0	
Robot Ackermann parameters	robot_understeer_coeficient	0.0015	1.0	
Robot Ackermann	robot_maximum_speed_forward	46.0	1.5	

parameters				
Robot Ackermann parameters	robot_maximum_speed_reverse	20.0	1.0	
Robot Ackermann parameters	robot_v_multiplier	1.015018	1.0	Ajuste da odometria do carro
Robot Ackermann parameters	robot_phi_multiplier	1.096677	1.0	Ajuste da odometria do carro
Robot Ackermann parameters	robot_PID_steering_kp	689.4	1000.0	Ajuste da odometria do carro
Robot Ackermann parameters	robot_PID_steering_ki	2008.7	2000.0	Ajuste da odometria do carro
Robot Ackermann parameters	robot_PID_steering_kd	30.8	90.0	Ajuste da odometria do carro
Grid Mapping Map parameters	grid_mapping_map_grid_res	0.2	0.05	
Grid Mapping Map parameters	grid_mapping_map_width	210	15	
Grid Mapping Map parameters	grid_mapping_map_height	210	15	
Sensor Board 1 parameters	sensor_board_1_x	3.40	0.025	
Sensor Board 1 parameters	sensor_board_1_z	0.737	0.14	

Velodyne Variable Scan Message parameters				Criada seção no arquivo pioneer.ini mas não achei referência a alguns do parâmetros. Devemos documentar ou manter ? Eles foram usados apenas para teste ?
Velodyne parameters	velodyne_z	0.090805	0.35	
Velodyne parameters	velodyne_pitch	-0.0227	0.0	
Velodyne parameters	velodyne_yaw	-0.01	0.0	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_width	N/A	640	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_height	N/A	480	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_fx	N/A	0.605578	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_fy	N/A	0.807437	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_cu	N/A	0.498175	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_cv	N/A	0.512542	
Bumblebee	bumblebee_basic7_baseline	N/A	0.05	

Basic 7 REALSENSE				
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_pixel_size	N/A	0.00000375	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_is_legacy	N/A	off	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_is_rectified	N/A	on	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_model	N/A	xb3	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_fov	N/A	0.6	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_tlight_roi_x	N/A	0	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_tlight_roi_y	N/A	0	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_tlight_roi_w	N/A	640	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_tlight_roi_h	N/A	480	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_tlight_focal_dist	N/A	1500.0	
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_tlight_dist_correction	N/A	6.0	
Bumblebee Basic 7	bumblebee_basic7_stereo_stride_x	N/A	10.0	

REALSENSE				
Bumblebee Basic 7 REALSENSE	bumblebee_basic7_stereo_stride_y	N/A	10.0	
Stereo Velodyne 7 (Realsense)	stereo_velodyne7_num_points_cloud	N/A	1	
Stereo Velodyne 7 (Realsense)	stereo_velodyne7_flipped off	N/A	off	
Stereo Velodyne 7 (Realsense)	stereo_velodyne7_horizontal_resolution	N/A	640	
Stereo Velodyne 7 (Realsense)	stereo_velodyne7_vertical_resolution	N/A	480	
Stereo Velodyne 7 (Realsense)	stereo_velodyne7_range_max	N/A	2.0	
Stereo Velodyne 7 (Realsense)	stereo_velodyne7_horizontal_roi_ini	N/A	0	
Stereo Velodyne 7 (Realsense)	stereo_velodyne7_horizontal_roi_end	N/A	640	
Stereo Velodyne 7 (Realsense)	stereo_velodyne7_vertical_roi_ini	N/A	0	
Stereo Velodyne 7 (Realsense)	stereo_velodyne7_vertical_roi_end	N/A	480	
Camera 7 – RealSense	camera7_x	N/A	3.0	
Camera 7 – RealSense	camera7_y	N/A	0.0	

F-				
Camera 7 – RealSense	camera7_z	N/A	-0.9	
Camera 7 – RealSense	camera7_roll	N/A	0	
Camera 7 – RealSense	camera7_pitch	N/A	2.09	
Camera 7 – RealSense	camera7_yaw	N/A	3.14	
Viewer_3D parameters	carmodel_x	1.2	0.09	Parâmetros alterados para corrigir erro ao rodar módulo.
Viewer_3D parameters	carmodel_z	0.28	-0.28	Parâmetros alterados para corrigir erro ao rodar módulo.
Viewer_3D parameters	carmodel_size_x	4.437	0.43	Parâmetros alterados para corrigir erro ao rodar módulo.
Viewer_3D parameters	carmodel_size_y	1.806	0.38	Parâmetros alterados para corrigir erro ao rodar módulo.
Viewer_3D parameters	carmodel_size_z	1.725	0.24	Parâmetros alterados para corrigir erro ao rodar módulo.
Laser position and orientation in relation to car	xsens_magnetic_declination	N/A	-23.457849	
Logger parameters	logger_imu_pi	on	off	
Logger parameters	logger_xsens_mtig	off	on	

Logger parameters	logger_ford_escape_status	on	off	
----------------------	---------------------------	----	-----	--

7 - Controlar o Pioneer através do Joystick

Modificamos o código ~/carmen_lcad/src/joystick/wingman_control.c para que o método send_base_velocity_command fosse capaz de enviar uma mensagem do tipo carmen_base_ackerman_velocity_message e realizar a publicação dessa mensagem. Para utilizar esse método, é necessário dar o include do carmen/obstacle_avoider_interface.h. Também foi modificado o método define_messages para que seja definido as mensagens do tipo CARMEN_BASE_ACKERMAN_MOTION_COMMAND_NAME. Também foram comentadas algumas seções do método main para que a opção "throttle_mode" não fosse utilizada, já que não será necessária para a nossa aplicação e a ativação do modo acelerador estava causando bugs no funcionamento.



8 - Criar process (navigate, log, mapper) para o Pioneer com a Sensorbox

Foi criado o process-pioneer_sensorbox_playback_viewer_3D.ini e ao executá-lo, foi necessário incluir no carmen-pioneer-sensorbox.ini os seguintes parâmetros:

localize_v_uncertainty_at_zero_v localize_remission_variance_multiplier

Foi criado o process-volta_no_ct9_log_sensorbox.ini para gravação do Log.

9 - Gravar um Log utilizando o Pioneer e a Sensorbox

Foi executado o process-volta_no_ct9_log_sensorbox.ini para realizar a gravação do log. Para a câmera ser gravada foi necessário alterar um parâmetro logger save on disk para "on" e ativar a câmera da sensorbox através do ssh.

Foi verificado que o log foi gravado com sucesso ao executar o process-pioneer_sensorbox_playback_viewer_3D.ini.

Para a criação do log, o controle do robô foi feito através de um operador humano usando um Joystick. O percurso inicial realizado foi do corredor do CT-9 próximo à porta do LCAD até o outro lado do corredor, conforme sequência de imagens abaixo.



10 - Função de calibração da odometria sem GPS

Foi criado um módulo src/odometry_calibration_nogps/ para realizar a calibração da odometria sem utilizar GPS.

Como calibrar a odometria:

- 1. Compile o módulo odometry_calibration
- 2. Vá para o diretório bin: cd \$CARMEN_HOME/bin
- 3. Execute o programa:


./calibrate_bias_from_log --gps_to_use 2 --use_non_linear_phi 0 -i 300 /dados/log_volta-do-ct9.txt ../src/carmen-pioneer-sensorbox.ini caco.txt poses_opt.txt

4. Pode-se usar o poses_opt.txt para fazer mapas sem graphslam! Basta usá-lo como se fosse a saída do graphslam para o log. Para isso, no process de fazer mapas, basta usar a linha do graphslam_publish como abaixo:

Publish_poses graphslam 1 0 ./graphslam_publish ../src/odometry_calibration_nogps/poses_opt.txt


11 - Utilizar o log para criar um mapa

Utilizamos o process-pioneer_sensorbox_playback_viewer_3D_map_generation.ini para ajudar a criar o mapa. Depois fizemos a limpeza do mapa utilizando o map_editor. As poses do robô foram utilizadas para fazer o RDDF.





Mapa após a limpeza utilizando a ferramenta map_editor:



12 - Ajustar parâmetros de PID

Ajustamos no carmen-pioneer-sensorbox.ini os parâmetros de PID para que os valores de integral e diferencial e correção ficassem os mais suaves possíveis para o Pioneer.

```
robot PID steering kp
                                   2000.0
robot PID steering ki
                                  100.0
robot PID steering kd
                                  0.0
robot PID minimum delta velocity
                                          0.2
robot PID velocity forward accelerating Kp
                                              6.0 # 3.0 # 0.35 #10.0
robot PID velocity forward accelerating Ki
robot PID velocity forward accelerating Kd
                                              -0.2 # -0.025 #-0.5
robot PID velocity forward deccelerating Kp
robot PID velocity forward deccelerating Ki
#10.0
robot PID velocity forward deccelerating Kd
                                              -0.2 #-0.025 #-1.0
robot PID velocity backward accelerating Kp
                                              10.0
robot PID velocity backward accelerating Ki
robot PID velocity backward accelerating Kd
                                              0.0 #-0.025 #-0.5
robot PID velocity backward deccelerating Kp
                                                  20.0
robot PID velocity backward deccelerating Ki
                                                 0.0 #-0.025 #-1.0
robot PID velocity backward deccelerating Kd
                                          17.0
robot PID velocity brake gap
```

13- Fazer o pioneer se localizar e se mover autônomo em um RDDF específico

Utilizamos o process-volta_no_ct9_log_sensorbox.ini para fazer o pioneer se locomover autônomo. Colocamos o pioneer no início do corredor, e com o RDDF definido ele trafegou sem colidir com nenhum obstáculo. Verificamos também que, quando há um obstáculo no caminho, ele para imediatamente conforme o esperado.

Discussões e Conclusões do projeto

I. Melhorias para serem realizadas no CARMEN-LCAD para facilitar integração

Verificamos que seria bom se, no arquivo de parâmetros, ao lado de cada parâmetro estivesse comentário sobre para o que o parâmetro é utilizado e qual medida reflete o valor desse parâmetro. Verificamos que há parâmetros duplicados, mas dado que são mais de 2 milhões de linhas de código é algo normal de ocorrer. Propomos uma interface para integração de um novo robô com o carmen que seja estilo um Wizard, em que o usuário insere as medidas do robô, as medidas da sensorbox em relação ao eixo traseiro do robô, todas as medidas necessárias, e com isso o arquivo carmen-robô-sensorbox.ini seria gerado automaticamente. Com isso a integração poderia ser feita de forma mais ágil em qualquer veículo, e também pode ter um apelo comercial maior.

II. Dificuldades que tivemos

A maior dificuldade do trabalho foi sair do zero e entender o que deve ser integrado no código do pioneer. Depois que descobrimos como inserir a função de movimento com IPC para o movimento do robô, conseguimos caminhar na implementação para utilizar o robô com o joystick. Outra dificuldade que deu muito trabalho foi implementar a função de criar o mapa, visto que a função original da IARA utiliza o GPS para calibrar a odometria, e no nosso robô não há GPS disponível no ambiente indoor dado às restrições do sensor GPS.

III. Aprendizado com o mundo real

Após superadas as dificuldades, verificamos que o mundo real é um ambiente em que se deve ajustar parâmetros e verificar o comportamento do robô a todo momento. Alteramos os parâmetros de PID de forma empírica e chegamos em uma configuração adequada para o Pioneer, fazendo-o trafegar autônomo dentro do corredor do CT. Acreditamos que com esse conhecimento podemos entender e integrar outros veículos com o Carmen-LCAD.

Referências:

- 1 Pioneer 3-DX specifications. https://www.generationrobots.com/media/Pioneer3DX-P3DX-RevA.pdf . Acessado em 26/11/2019.
- 2 Pioneer 3 ROBOTS YOUR GUIDE TO THE WORLD OF ROBOTICS. https://robots.ieee.org/robots/pioneer/. Acessado em 26/11/2019.
- 3 GitHub CARMEN-LCAD. https://github.com/LCAD-UFES/carmen_lcad Códigos-fonte disponíveis.
- 4 CARMEN 0.7.4-beta http://carmen.sourceforge.net/getting carmen.html
- 5 Inter Process Communication (IPC). http://www.cs.cmu.edu/~ipc/. Acessado em 26/11/2019.
- 6 HDL-32E Velodyne. https://velodynelidar.com/hdl-32e.html . Acessado em 27/11/2019.